Справочник по ремонту машиннотракторного







СПРАВОЧНИК ПО РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Том II

под редакцией доктора технических наук члена-корреспондента ВАСХНИЛ А.И.СЕЛИВАНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ЖУРНАЛОВ И ПЛАКАТОВ
МОСКВЯ— 1962

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящий справочник издается в двух томах. Он охватывает все основные вопросы организации и технологин ремонта машинно-тракторного папка.

Второй том справочника содержит материал по организации и планированию ремонта, общим и специальным видам работ, выполняемых на ремонтных предприятиях.

Отдельные главы II тома написаны следующими авторами:

Составитель ниж. В. С. Цветков. Замечания о справочнике просим направлять по адресу: Москва, К-31, ул. Дзержинского, 1/19, Сельхозиздат,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТА. ПОДСОБНЫЕ СЛУЖБЫ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

LAGRA 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОИТА МАШИН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Современные тракторы, автомобили, комбайны и другие машины, используемые для механизации социалистического сельского козяйства, отличаются в той или иной степени педостаточной стабильностью своих регулировок и неравнопрочностью (или неравноизносостойкостью) деталей. Поэтому производительная и эффективная их эксплуатация достаточно длительный срок возможна только при периодическом техническом обслуживании и ремонто их. а также при замене изношенных леталей новыми.

Систематическое обслуживание машин сводится к выполнению определенных правил технического ухода, ремонтных работ и ре-

гулировок.

Правила технического ухода сначала обычно разрабатывают на заводах промышленности с участием конструкторов и специалистов, испытывающих машины, а затем уточняют на основании данных об износе деталей и опыта эксплуатации машин.

Содержание и периодичность ремонта разрабатывают специалисты ремонтного дела, которые учитывают при этом характер износа деталей, сроки возобновления важнейших регулировок, интенсивность использования машии, их конструктивные особенности.

В зависимости от назначения и конструкции машин наиболее важные комплексы ремонтных работ группируют в самостоятельные виды ремонта: капитальный, средний, текущий, восстановительный, большой, малый и другие.

Все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности машин выполняют в ремонтных мастерских и предприятиях.

Операции технического ухода вместе с ремонтными работами составляют систему технического обслуживания и ремонта машин. В сельском хозяйстве применяют планово-предупредительную систему технического обслуживания и ремонта тракторов,

комбайнов и других машин. Эта система включает следующие элементы технического обслуживания:

по тракторам: ежесменный технический уход, периодические технические уходы, периодический технический осмотр, текущий ремонт, капитальный ремонт, техническая подготовка к хранению и последующая раскопсервация;

по комбайнам: ежесменный технический уход, периодический технический уход, технический осмотр и текущий ремонт после окончания уборочных работ, капитальный ремонт, техническая подготовка к хранению и последующая расконсервация:

по сельскохозийственным машинам: ежесменный технический уход, периодический технический уход, технический сомотр и текущий ремонт после окончания полевых работ, техническая подготовка к хранению и последующая расконсервация;

по установкам для механизации животноводческих ферм: ежедневное техническое обслуживание, периодический технический осмото и техниций ремонт. капитальный ремонт:

по силовому, станочному и другому технологическому оборудованию: ежесменный технический уход, перводические промывки, смена масла, проверка на точность и осмотры, периодические ремонты (малый, средний, капитальный):

по автомобилям: ежесменный технический уход, техническое обслуживание № 1 (ТО-1), техническое обслуживание № 2 (ТО-2), технические осмотры машин (годовые и полугодовые), текущий ремонт, капитальный ремонт.

Для новых и отремонтированных машин правилами технического ухода предусматривается также обкатка.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ежеменные технические уходы предусматривают проверку технического осоголяния машины (оборудования, установок) после окончания смена в целях обеспечения беспечебной работы в следующую смену или на следующий усмены. Особое значение при ессменном техническом уходе имеют смазка и проверка рабочих органов и межанизмом. Поемупежном смена проверка рабочих органов и межанизмом. Поемупежнение машин.

Общими операциями, выполняемыми при ежесменном техническом уходе, для всех машин и механизмов являются:

очистка от грязи, пыли и подтеков масла, воды, топлива; проверка и подтяжка ослабленных креплений;

проверка уровня масла, воды и топлива в картерах и баках;

дозаправка и смазка машины.

Одной из мер, содействующих своевременному и систематическому проведению ежесменных технических уходов, в передовых хозийствах ивляется система талопов, обеспечивающая возможность повышения оплаты за работу трактористам-машинистам, хоропов выполняющим технические уходы. Периодические технические уходы предусматривают выполнение контрольно-регулировочных операций, смены смазки и других работ в соответствии с разработанными инструкциями или правилами по каждой машине или оборудованию.

Перводические технические уходы проводят после выполнения машний определенного объема работ. Перводические технические уходы преднавначены в основном для сохранения регулировок уззоль преднавначены в основном для сохранения регулировок узмоль в рабочном органов, предупреждения быстрого выноса деталься механизмов машии, обеспечения экопомичиссти работы последних. Общими опреациямы перионических технических ухолов яком образоваться и предоставления образоваться представления образоваться предуправления образоваться предуправления предуправления образоваться предуправления предуправлени

ляются:

смена масла и промывка картеров:

смена (или очистка) элементов масляных и топливных фильтров и воздухоочистителей;

проверка основных регулировок машины и устранение неисправностей.

Сложные периодические технические уходы за машинами выполняют в мастерских или в местах, защищенных от шыли и атмосферных осадков. Планирование сроков и контроль за выполнением периодических технических уходов осуществляет инженерно-технический персонал хозяйства.

Основной мерой, способствующей обязательному и своевременному проведению периодических уходов за тракторами, комбайнами и самоходимми машинами, является система ограничения выдачи топлива. При такой системе контроля топливом заправляют только прошедшие положенный технический уход машины.

Периодические технические осмотры проводят через определенный промежуток времени работы машины— один-два раза в гол при очеоелиом техническом ухоле.

Цель технических осмотров — предупреждение преждевременных капитальных ремонтов машин с разборкой механизмов и заменой большого количества деталей и повышение срока работы машин.

К общим операциям технических осмотров различных машин относятся:

нодготовка к техническому осмотру (полпое проведение очередного технического ухода);

подготовка документации (данные об объеме выполненной работы, сроки проведения предыдущих сложных технических ухолов и ремонтов):

проверка и осмотр машины (для тракторов, самоходных и приводных машин с пуском в ход) главным инженером (или механиком) колхоза или совхоза;

определение срока работы машины до ближайшего ремонта и назначение вида этого ремонта (текущий, капитальный).

Рекомендуется проводить групповой технический осмотр машин, одновременно подготовив для осмотра группы комбайнов, сеялок. Тоакторов или пругих машин. Если при техническом осмотре регулировками невозможно добиться удовлетворительной работы машины, ее направляют в ремонт.

Машины направляют в ремонт при следующих признаках их неисправной работы:

шуме и стуке в механизмах;

перегреве агрегатов;

увеличении расхода топлива и масла;

снижении тяговых или скоростных характеристик; значительном увеличении зазоров в сопряжениях; течи масла, воды, топлива;

подсосах воздуха, попадании пыли, грязи или воды в закрытые механизмы:

нарушении креплений и сопряжений деталей и узлов;

поломках;

выглублении рабочих органов;

пропусках в выполнении технологических операций (плохая запедка семян, несрезание сорняков и др.).

Как правило, очередной ремонт после технического осмотра пукак павлачать только при выполнении машиной установленного межремонтного срока работы. Причины преждевременного ремонта машины (плохое проведение технических уходов, аварии, плохое качество предидущего ремонта, плохое качество запасных части и т. д.) необходимо актировать при техническом осмотре, чтобы впоследствии правильно вызскать материальный ущерб.

Технические осмотры сельскохозяйственных машин следует обязательно проводить после окончания полевых работ.

Технические осмотры большинства машин выполняют на месте

Текущий ремонт предусматривает частичную разборку машины, вызванную необходимостью ремонта некоторых поврежденных или изношенных деталей, последующую сборку и регулировку машины с обкаткой отвемонтированных узлов.

Условно текущим ремонтом можно считать такой ремонт манины, при котором по крайней мере один основной агрегат полностью разбирают и ремонтируют, как при капитальном ремонте, и, кроме того, машину тщательно проверяют, выполняя при этом необходимые разборочно-сборочные, операции и регузировки.

При текущем ремонте очень часто заменяют изношенные детали и узлы новыми, что, однако, не вызывает увеличения объема выполняемых ремонтных работ, так как детали и узлы машины заменяют ранее подготовленными на других предприятиях.

Текущий ремонт машин проводят в оборудованных ремонтных мастерских.

Капитальный ремонт машии выполняют в сроки, определяемые межремонтной выработкой. Допускаются отклонения в сроках проведения капитальных ремонтов машии в пределах 75—150% от нормы на основании данных технических осмотров. Капитальный ремонт является важным мероприятием по восстановлению нормальной работоспособности значительно изношенной машины; он обеспечивает восстановление устойчивой работоспособности всех ее деталей, узлов и агрегатов при соблюдении технических требований на регулировки, предъявляемых к новой машине.

Межремонтные сроки для каждой машины устанавливают в соответствии с вормой выработки и с обязательным учетом раввомерности загрузки мастерских и ремонтных предприятий в течение гола.

К основным работам, выполняемым при капитальном ремонте, относятся:

снятие с машины агрегатов (двигателя, коробки передач, радиатора, гидроподъемника, электрооборудования, молотильного барабана, очисток, битеров и др.); разборка агрегатов на узлы и детали (некоторые узлы при сох-

разоорка агрегатов на узлы и детали (некоторые узлы при сохранении нормальной работоспособности не разбирают); мойка, дефектовка и сортировка деталей на годные, требую-

моика, дефектовка и сортировка деталеи на годиме, треоующие ремонта и негодные в соответствии с техническими условиями;

замена негодных деталей, узлов и агрегатов новыми или отремонтированными;

ремонт деталей и подгонка сопряжений;

сборка и регулировка узлов и агрегатов, обкатка и испытание их:

сборка, регулировка, обкатка и окраска машины.

Основными условиями, необходимыми для высококачественного капитального ремонта машин, являются:

организация ремонта машин узловым, поточно-узловым или поточным методами, предусматривающими специализацию всех рабочих, выполнение ими ремонтных работ на определенных рабочих местах мастерской или ремонтного предприятия;

проведение операций разборки, ремонта деталей, сборки и регулировки мапши в соответствии с технической документацией (техническими условиями на ремонт):

совмещение в мастерской операций ремонта машин разных марок, используя универсальное ремонтное оборудование;

широкое применение при ремонте сложных машин принципа замены деталей и узлов новыми или восстановленными, а также из оборотного фонда, восстанавливаемого в специализированных предприятиях.

Техническая подготовка к хранению и расконсервация предусматривают проведение специальных мероприятий, создающих условия для нормальной эксплуатации машин, работающих в сельском хозяйстве периодически.

Правильное выполнение этих мероприятий обеспечивает многолетнюю сохранность машин и резкое сокращене затрат на ремонт и привещение машин в работоспособное сотояние. Перед постановкой машины на хранение выполняют следующие работы:

очистку машины от грязи и остатков обрабатываемого продукта; проведение очередного технического ухода за машиной, смазку ее и полтяжку креплений:

снятие узлов и деталей, подлежащих хранению в складских помещениях; все узлы перед сдачей на хранение следует отремонтировать и хранить их в подготовленном к работе виде;

транспортировку и установку машины на месте хранения на подставки, установку заглушек, нанесение противокоррозийной смазки на режущие и другие рабочие части машины;

периодическую проверку машин во время хранения и устранение обнаруженных недостатков.

При расконсервации машину очищают и смазывают, устанавливают снятые узлы и детали, запускают в ход и опробывают машину, регулируют ее механизмы.

Подготовку машин к хранению по окончании работ и расконсерващию их перед началом новых работ выполняет персонал, за которым закреплены эти машины, под наблюдением механика хозийства.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ТРУДОЕМКОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН

Обязательные операции отдельных видов технического обслуживания и ремонта, их периодичность и трудоемкость систематически уточняются с учетом опыта освоения машин механизаторами, а также достижений науки и передовой практики.

Действующая в сельском хозяйстве система технического обслуживания и ремонта тракторов предусматривает следующую периодичность и трудоемкость (табл. 1).

Таблица 1 Виды технического обслуживания и ремонта тракторов, их периодичность и средняя трудоемкость

	I	ть		
Вид технического обслуживания и ремонта	B MOTO- VACAX	в же из- расходо- ванного топлива	в за условной пахоты	Трудоем- кость (в челове- ко-часах)
Тракторь				
Ежесменный техинческий уход	После	каждой		3,00
Технический уход № 1	240	3 400	275	22,33
Техиический уход № 1	480	6 800	550	22,33
Техиический уход № 1	720	10 200	825	22,33
Технический уход № 2	960	13 600	1100	41,33
Технический осмотр	Дг	ва раза в	гол	
Текущий ремоит	1920	27 200	2200	404
Капитальный ремонт	5760	81 600	6600	655

	I	Гериодично	ть	Трудоем-	
Вид технического обслуживания и ремонта	в мото- часах	в ка из- расходо- ванного топлива	в ад условной пахоты	Трудоем- кость (в чело- вено- часах)	
Тракторы	ДТ-54	и ДТ-55			
Ежесменный технический уход	После	каждой	смены	2,66	
Технический уход № 1	240	2 000	170	14,33	
Технический уход № 1	480	4 000	340	14.33	
Технический ухол № 1	720	6 000	510	14,33	
Технический уход № 2	960	8 000	680	33,33	
Техиический осмотр	Д	ва раза в	год		
Текущий ремоит	1920	16 000	1360	326	
Капитальный ремонт	5760	48 000	4080	462	
Тракторы КД					
Ежесменный техиический уход		каждой		2,33	
Гехипческий уход № 1	200	1 500	90	14.33	
Технический уход № 1	400	3 000	180	14.33	
Техиический уход № 1	600	4 500	270	14,33	
Технический уход № 2	800 ε πι	6 000	360	33,33	
Текущий ремонт	1600	ва раза в 1 12 000	720	276	
Капптальный ремонт	4800	36 000	2160	382	
Тракторы			1 2100	002	
Ежесменный технический уход		каждой	смены	2.33	
Технический уход № 1	240	1 500	90	12,33	
Технический уход № 1	480	3 000	180	12.33	
Технический уход № 1	720	4.500	270	12,33 12,33	
Технический уход № 2	960	6 000	360	29,33	
Технический осмотр	Д	за раза в	год		
Текущий ремоит		12 000	720	280	
Капитальный ремонт	5760	36 000	2160	334	
Tnar	і тор ДТ	-20	1	1	
Ежесменный технический уход		е каждо й	смены	0.83	
Технический уход № 1	240	700	50	5.33	
Технический уход № 1		1 400	100	5.33	
Технический уход № 1	720	2 100	150	5.33	
Технический уход № 2	960	2 800	200	13,33	
Технический осмотр	Л	вараза в	год		
Текущий ремонт	1920	5 600	400	146	
Капитальный ремонт	5760	16 800	1200	209	
Трак	тор ДТ-	-14			
Ежесменный технический уход	Посл	е каждой		0,83	
Технический уход № 1	240	600	45	5,33	
Технический уход № 1		1 200	90	5,33	
Технический уход № 1	720	1 800	135	5,33	
Технический уход № 2	960	2 400	180	13,33	
Технический осмотр		ва раза в	год 360	146	
Текущий ремонт	1920 5760	4 800 14 400	1080	209	
Капитальный ремонт	1 3700	1 14 400	1 1000		

	n	Периодичность		
Вид технического обслуживания и ремонта	в мото- часах	в ка на- расходо- ванного топлива	в ас условной пахоты	кость (в чело- веко- часах)
Тракто	р «Уииве	рсал»		
Ежесменный техиический уход	После	каждой		0,83
Гехиический уход № 1	100	500	45	4,17
Гехинческий уход № 1	200	1 000	90	4,17
Гехинческий уход № 1	300	1 500	135	4,17
Гехнический уход № 2	400	2 000	180	8,25
Гехнический осмотр		а раза в	год	-
Гекущий ремоит	800	4 000	360	180
Капитальный ремонт	2400	12 000	1080	264
Трак	тор ДТ-	-24		
Ежесменный технический уход		е каждой	смены	2,25
Технический уход № 1	200	900	65	11,25
Гехиический уход № 1		1 800	130	11.25
Гехнический уход № 1		2 700	195	11,25
Гехинческий уход № 2		3 600	260	23,25
Гехиический осмотр		а раза в		
Текущий ремоит		7 200	520	176 .
Капитальный ремонт	4800	21 600	1560	277
Трак	тор Т-2	28		
Ежесменный техиический уход	После	е каждой	смены	1.66
Технический уход № 1	200	1 000	70	14,33
Технический уход № 1	400	2 000	140	14,33
Техинческий уход № 1	600	3 000	210	14,33
Техинческий уход № 2	800	4 000	280	33,33
Технический осмотр	Д	ва раза в		-
Текущий ремонт		8 000	560	176
Капитальный ремонт	4800	24 000	1680	277

Периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремонта некоторых сельскохозяйственных машин приведены в таблипе 2.

Таблица Периодичность и трудоемкость технического обслуживания и ремоита

Вид технического обслуживания и ремонта	Периодичность (в часах работы)	Примерная трудоемность (в человено- часах)
Самоходиы	е комбайны СК-3	
Ежесменный технический уход	7—10	1,2
Периодический технический уход	60	7

Вид технического обслуживания и ремонта	Периодичность (в часах работы)	Примерная трудоемкост (в человеко- часах)
Технический осмотр и теку- щий ремонт	или после 350 га убранной	335
Капитальный ремонт	площадн После 1000 є́а убранной пло- шалн	433

Другие сельскохоаяйственные машнны

Texhhaecunn	OCMOIP	21	текущав	pemon I.
mno emonutiv	плітов		Пое	70 B017017

тракторных плугов		ле вспашки 300 г нни сезона раб		и по окон-	40
тракторных сеялок	По	окончанин сез	OHA	работ	70
лущильников		То же		Paco.	60
культнваторов					50
сенокосилок		То же			. 20
жаток		То же			80
картофелесажалок		То же			82
картофелекопателей		То же			45 8
борон «знг-заг»		То же			8
тракторных граблей		То же			40
свеклоуборочных комбайнов	3	То же			150
силосоуборочных комбайнов					135
кукурузоуборочных комбай					
нов		То же			150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ И СТРУКТУРА ВАЗЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН

При техническом обслуживании и ремонте машин приходится выполнять чрезвычайно разнообразные работы по технологическому содержанию. Вследствие этого соответствующая ремонтная база должна быть достаточно универсальной и гибкой, чтобы обеспечить высококачественный ремонт современных сельскохозяйственных машин.

Правильное построение и эффективное использование ремонтной базы требуют тщательных расчетов объемов работ и строгото обоснования ее экопомических показателей в целях достижения максимальной производительности труда и минимальной себестомности продукции.

При планировании ремонтной базы в районе, области (крае, республике) необходимо правильно выбрать последовательность выполнения технологических процессов, определить наимыгоднейшие режимы испытания отремонтированных объектов, подобрать формы организации ремонтного производства и взаимосвязь отдельных звеньев ремонтной сеги. Примерные расчеты ремонтной базы в сельском хозяйстве для объекти, края, республики, выполненные Государственным весоюваным начично-исследовательским технологическим институтом ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ), показали, что для большинства районов страны наиболее эффективной оказывается организация следующей ремонтной сети.

- Простейшие мастерские в производственных бригадах, на пунктах хранения машин, в колхозах и совхозах и на фермах для проведения технических уходов и несложного ремонта простых мапин.
- 2. Типовые колхозные или совхозные мастерские, предназначенные для выполнения технических уходов за тракторами, комбайнами и сложными машинами, а также ремонта сельскохозяйственных машин, применяя замену выпошенных агрегатов и узлов новыми или отремонтированными. В крупных колхозах или совхозах, имеющих 300—400 тракторов и самоходыми машин, организуют центральные ремонтные мастерские, которые выполняют часть капитального ремонта тракторов на основе замены агрегатов.
- 3. Районные машиноремонтные мастерские рассчитанные на проведение текущих и капитальных ремонтов комплектных тракторов, комбайнов и самоходных машин; техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей с заменой изношенных петалей новыми или восстановленными на специализированных предприятиях. В некоторых машиноремонтных мастерских (по 1-2 на область) в соответствии с потребностями зоны и расчетами загрузки восстанавливают детали определенной номенклатуры и организуют отделения или участки по ремонту автотракторных и комбайновых шин. Эти мастерские кооперируются со специализированными ремонтными предприятиями и обеспечиваются постаточным обменным фондом узлов и агрегатов для удовлетворения соответствующих запросов колхозов и совхозов. В районах расположения крупных колхозов и совхозов целесообразно дополнительно организовать межколхозные и межсовхозные мастерские, обслуживающие группу колхозов и совхозов. По характеру выполняемой работы эти мастерские близки к районным машиноремонтным мастерским.
- 4. Специализированные ремонтные предприятия или заводи (3—10 на область), располагающие необходимыми производственными площадями и оснасткой для выполнения специализированных работ по капитальному и капитально-восстановительному ремонту двигателей, а также тракторов, самоходных комбайнов, автомобилей и их отдельных агрегатов, ремонту станочного и силового электрооборудования, централизованному восстановлению деталей, а также дли серийного производства нестандартного оборудования, приборов и приспособлений для мужд технического обслуживания и ремоита машии.

 Автопередвижные мастерские при мастерских капитального ремонта со сварочными агрегатами и подъемным оборудованием, предназначенные для мелкого ремонта колхозных и совхозных машин в поле.

Правильное планирование и нормальная работа ремонтной сети обеспечивают максимальную производительность машин, минимальную себестоимость сельскохозяйственной продукции, реакое сокращение количества ремонтов (особенно канитаньных), сокращение затрат труда, материалов и запасных частей

Наряду с указанными ремонтными мастерскими большое значение в деле ремонта современных машин имеют предприятия промышленности, занятые производством запасных частей и обеспечивающие мастерские станками, приборами, приспособлениями, инструментом и необходимыми ремонтными материалами.

Структуру ремонтной сети в сельском хозяйстве нужно правильно планировать, чтобы можно было в максимальной степени использовать индустриальные методы работы и, в частности, спе-

циализацию производства и кооперирование.

Применение индустриальных методов работы означает внедрение узлового, поточно-узлового и поточного способов ремонта, перевод на поток разборки и сборки двигателей и других агрегатов, мойки деталей, применение механизированного инструмента и приспособлений, механизации и эжетирификации подъемно-транспортных работ, автоматизации отдельных процессов (сварочных работ при восстановлении деталей, обкатки и испытания двигателей на электрических тормовных стендах и т. п.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Успешная работа ремонтной сети в большой степени зависит от технической документации на ремопт мапин. Наличие системативрованных и надлежащим образом офромленных материалов по
организации и технологии ремонта мапин является непременным
условнем нормальной работы ремонтной мастерской, открывает
перед инженерно-техническими работниками большие возможности
в развитии и совершенствовании дела ремонта применительно
к местным условиям.

Техническую документацию на ремонт машин в сельском хозяйстве и чертежи специального оборудования для ремонтых местерских разрабатывает Государственный всесоюзный научию-сисдовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-гракторного парка (ГОСНИТИ) Всесоюзного объединения Солета Министров СССР «Союзсельхоэтехника».

Глава 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ В РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ

РАБОЧИЕ МЕСТА

Ремонтные мастерские современных сельскохозяйственных предприятий (центральные мастерские совхозов и круппых колхозов, межколхозные и межсовхозные мастерские, а также мастерские районных отделений «Сельхозтехника») по характеру выполняемых забот являются универссальными.

Наиболее рациональной и прогрессивной формой организащи ремонта в этих мастерских является узловой метод ремонта, обеспечивающий специализацию, а следовательно, и более высокую производительность и качество выполняемых работ. Для ремонта трактород узловым методом в мастерских организуют следующее рабочие места, на которых выполняют определенные работы.

- № 1. Наружная очистка и мойка трактора, промывка системы охлаждения; установка трактора на место разборки.
- № 2. Разборка трактора; снятие двигателя; разборка заднего моста и ходовой части.
 - № 3. Разборка двигателя.
- № 4. Мойка уэлов и деталей; гидравлическое испытание головки и блока цилиндров, выпускных и впускных труб.
- № 5. Дефектовка деталей и составление ведомости дефектов: маркировка необезличиваемых леталей.
- № 6. Комплектовка и распределение деталей по рабочим местам.
 - № 7. Растачивание и шлифование гильз цилиндров.
- № 8. Шлифование шеек коленчатых и распределительных валов,
 - № 9. Заливка подшипников.
 - № 10. Растачивание шатунных и коренных подшипников.
 - № 11, Ремонт и подбор деталей шатунно-поршневой группы.
- № 12. Ремонт блока, маховика, задней балки, нижней крышки картера, впускных и выпускных труб; сборка блока.
 - № 13. Сборка пвигателя.
 - № 13а. Разборка, ремонт и сборка пускового двигателя.
- № 14. Разборка, ремонт деталей и сборка головки цилиндров, газораспределительного и декомпрессионного механизмов; ремонт и сборка крышки головки цилиндров.
- № 15. Разборка, ремонт и сборка масляного насоса, приводов масляного, топливного и водяного насосов и вентилятора; ремонт масляного картера и сапуна; испытание масляного насоса; ремонт гидросистем.

№ 16. Разборка, ремонт деталей, сборка и регулировка дввельной топливной аппаратуры; разборка, ремонт деталей, сборка и испытание карборатова пускового двигателя.

№ 17. Разборка, ремонт деталей, сборка и испытание электро-

оборудования.

№ 19. Разборка, ремоит и сборка муфты сцепления, механизма управления подачей топлива, тяг управления двигателем и механизма передачи пускового двигателя; перекленка и переклейка накладок дисков муфты сцепления и муфт поворота; ремоит тормозных лент.

№ 20. Разборка, ремонт, сборка и испытание водяного и мас-

ляного радиаторов и термостата.

№ 21. Ремонт баков, воздухоочистителей, воздушных патрубков; ремонт топливных и масляных трубок.

№ 22. Обкатка и испытание двигателя.

№ 23. Ремонт коробки передач, механизма переключения и соединительного вала.

№ 24. Ремонт корпуса заднего моста, рамы и поперечных

брусьев; ремонт конечных передач.

№ 25. Ремонт рулевого управления, поддерживающих роликов, подвески трактора и гусениц; ремонт тележек гусениц.
№ 26. Ремонт вала запнего моста, велупих шестерен и бара-

№ 26. Ремонт вала заднего моста, ведущих шестерен и барабанов муфт поворота.

№ 27. Переклепка рамы; ремонт прицепного устройства; ремонт крыльев, капота, кабины.

№ 28. Сборка заднего моста и ходовой части.

№ 29. Окончательная сборка и обкатка трактора.

№ 30-31. Слесарно-механические работы.

№ 32. Сварочные работы; электролитическое покрытие деталей.

№ 33. Кузнечные работы.

№ 34. Деревообделочные работы.

Указанные рабочие места в различных ремонтных мастерских организуют по-разному.

При большой годовой программе целесообразно иметь в мас-

терской все 34 самостоятельных рабочих места.

В случае уменьшения объема работ, выполняемых мастерской, рекомендуется уменьшить и количество самостоятельных рабочих мест, объединия рабочие места, близкие по характеру выполняемых операций.

Единой рекомендации для ремонтных мастерских о комбинациях объединения рабочих мест при изменении объема выполняемых работ дать нельзя. Этот вопрос нужно творчески решать в каждом конкретном случае.

В качестве примеров в таблице 3 (стр. 16) приведены варианты объединения рабочих мест для мастерских с различными

программами производства.

Возможные варианты объединения типовых рабочих мест в различных мастерских

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5
Номера рабочих мест	Номера рабочих мест	Номера рабочих мест	Номера рабочих мест	Номера рабочих мест
1-2-3-4	1-2-3-4	1-2-3-4	1-4	1-4
5—6 9—20—21	5-6 9-20-21	5-6 9-20-21	56 92021	5-6 2-28
10-11	10-11	10-11	10-11	9-10-11
12	12-13-13a	12	3-12-13-13a	3-12-13-13a
13	14	13	14	14-16
13a	1519	13a	15-19	15-19
14	16	14	1617	17
1517	17	16	22	20-21
16	22	15 -17	23-24	22
19-26	23	19	2526	2326
22 .	24	22	27	24
23	25	23-24	2-28-29	25
24	26	25	_	27
25	27	26-27	_	2-28
27-28-29	2829	28-29		29

На рабочих местах также следует ремонтировать узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и других сложных машин из обменного фонда.

Применение в процессе ремонта отремонтированных деталей, уалов, агрегатов обменного фонда не только позволяет уменьшить простои машин и повысить их сезоникую выработку, ко и дает возможность более равномерно загрузить мастерские в период работы машин в поле.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Ниже издагается способ планирования мастерской применительно к узловому методу ремонта.

В качестве исходных данных для планирования мастерской принимают: пропускную способность мастерской; объем работ, подлежащих выполнению за планируемый период; нормативные данные по трудоемкости ремонтных работ, техническому обслуживанию машинно-тракторного парка и производственного обору-пования.

Если после соответствующих расчетов выявится несоответствие между пропускной способностью мастерской и объемом работ, подлежащих выполнению, принимают решение о расширении мастерской или о сокращении объема ремонтных работ.

Пропускная способность мастерской складывается из пропускных способностей ее основных цехов и отпелений. Пропускную способность каждого цеха или отделения можно определить по формуле:

$$B_{np} = \frac{\Phi_{c6} \cdot M_{c6}}{T_{np}}$$
,

где B_{пр}— пропускная способность цеха или отделения, или ко-

Ф_{сб} — номинальный фонд времени цеха или отделения при односменной работе за планируемый период в часах; М_{сб} — количество мест сборки:

Тпр— календарная продолжительность пребывания машины в ремонте в часах.

Номинальный фонд времени каждого цеха или отделения при 307 рабочих днях в год и односменной работе мастерской составляет $\Phi_{cs} = 7 \cdot 307 = 2149$ часов.

Количество мест сборки зависит от размеров площади цеха или отделения и удельной площади, необходимой для ремонта трактора, автомобиля, комбайна, и равно

$$M_{c\delta} = \frac{\Pi_{c\delta}}{\Pi_{--}}$$

где П_{сб} — общая площадь цеха, в м²; П_{v1} — упельная площадь, в м².

Удельные площади, необходимые для ремонта различных машин, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Нацменование машип	Удельная площадь (в м³)	Наименование машин	Удельная площадь (в ж²)
Тракторы: ДТ-14; ДТ-20 «Универсал», ДТ-24, Т-28, КД-35 «Беларусь», КДП-35, Т-38 ДТ-54, Т-75 С-80, С-100. Автомобили: ГАЗ-51 ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 ГАЗ-67, ГАЗ-69.	30-35	«Москвич» 401, 402 п 407. Комбайвы: С-6, РСМ-8 (мо- лотилка). РСМ-8, С-6 (жатка). С-4, СК-3 Тракторыме плуги. Тракторыме сеялки. Тракторыме сеялки.	60-65 55-60 65-70 30-35 30-35

Средняя продолжительность пребывания машины в ремонте приведена в таблице 5 (стр. 18).

Общий объем работ за планируемый период составляют работы, которые выполняют:

1) при техническом обслуживании и ремонте машин, принадлежащих хозяйству;

по договорам с колхозами и государственными учреждениями;

	Средняя продолжительность пребывания машин в ремонте				
_	вд	пях	Вч	в часах	
Наименование машин	капиталь- вом	текущем	техниче- ском об- служива- нии і (тех- уходе)	техниче- ском об- служива- нии 2 (тех- уходе)	
Тракторы:					
С-80; С-100 ДТ-54; Т-75 «Беларусь» КД-35; КДП-35; Т-38 ДТ-24; Т-28 ДТ-20; ДТ-14	18 12 9 10 8 5	12 10 7 8 6 4	10 6 5 6 5 4	18 14 12 14 10 10	
Автомобили:					
ГАЗ-51; ЗИЛ-150; ЗИЛ-164; ГАЗ-69; М-20; М-21	18		4	16	
Комбайны:				1	
С-4; СК-3. С-6; РСМ-8. Плугв. Сеялки Культиваторы Картофелеуборочные машины.	Ξ	14 10 2 2 1,5	=	=	

 при техническом обслуживании машин на животноводческих фермах, ремонте и изготовлении несложного инвентаря;

 4) при ремонте агрегатов обменного фонда и оборудования мастерской;

5) при ремонте и изготовлении приспособлений и инструмен-

6) при восстановлении и изготовлении запасных частей;

7) прочие работы.

СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ

Годовой план мастерской является документом, в котором указываются наименование и объем ремонтных работ, а также ориентировочные календарные сроки выполнения этих работ, согласованные с іланом полевых работ машянію-тракторного парка.

Пля составления голового плана необходимо иметь:

 договоры, заключенные с колхозами, совхозами и государственными организациями на техническое обслуживание и ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей:

- 2) ведомость учета потребности в ремонтах и техническом обслуживании машин, принадлежащих хозяйству;
- ведомость на ремонт и изготовление оборудования, приспособлений и инструментов:
- 4) ведомость на ремонт обменного фонда агрегатов и узлов. В ведомости учета потребности в ремонтах и техническом обслуживания машин должны быть указаны марки и хозяйственные номера машин, количество продеотанных двигателем часов по сетчику моточасов (или количество израсходованного топлива) ав каждый месяц после последнего ремонта или технического ухода для тракторов и самоходных машин, а также иланируемые технические уходы и ремонты. Эту ведомость составляют на основания налыза состоящия и графика заинтости каждой машины. При планировании сложных технических уходов и ремонтов пользуются среднимы межремонтными сроками работы машин (табл.

монтные сроки несколько увелнчивают. В графике занятости машин, составляемом на основании плана агротекпических работ и технологических карт на возделывание и уборку отдельных культур, приводятся календарные сроки работы машин в поле или хозяйстве. В эти сроки работы машины не следует планировать поставлоку се в ремонт.

1 и 2). Для новых машин в первые два года эксплуатации межре-

В ведомости на ремоит и изготовление оборудования, приспособлений и инструментов указывают наименование оборудования и и приспособлений, вид работы, основные размеры или ГОСТ и количество ремонтируемой или изготовляемой продукции. Таким же образом заполняют и ведомость на ремоит обменного фолда, поместив в ней светения о их количестве и количество вемонтов.

СОСТАВЛЕНИЕ КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ

Ведомость учета потребности в ремонте и техническом уходе машни и годовой план работы мастерской не являются оперативными документами. В этих документах не учитывается раввомерное распределение нагрузки в течение всего планируемого периода.

Для равномерного распределения нагрузки в течение календеного года составляют дополнительно квартальные плавы работы. В этих плавах учитывают, кроме равномерного распределения нагрузки, необходимость выполнения определенных ремонтных работ.

Для каждого цеха (пункта) план составляют следующим образом.

Ма годового плана выписывают наименования и количество машин (В), которые нужно отремонтировать в течение очередного квартала, и указывают виды ремонта итехнического обслуживания.

квартала, и указывают виды ремонта и технического обслуживания. Определяют номинальный фонд времени в каждом месяце и в течение квартала в рабочих днях $(\Phi_{\rm min})$.

Определяют по таблицам 7—14 для тракторов и сельскохозяйственных машан трудоемкость ремонтных работ (Т). От общей трудоемкости отнимают трудоемкость куавечных, сварочных, механических работ и работ по ремонту резины, так как ее для отделений мастерекой полосичнывают отлетьню.

Трудоемкость текущего ремонта условно составляет 0,7 трудоемкости капитального ремонта, а трудоемкость сложных технических уходов за гусеничными тракторами 0,12 и за колесными тракторами 0,1 капитального ремонта.

Затем определяют суммарную трудоемкость ремонтов всех тракторов в течение текущего квартала по формуле:

$$T_{cvm} = T_1B_1 + T_2B_2 + ... + T_nB_n$$
 человеко-часов.

Подсчитывают темп выпуска машин из ремонта по формуле

$$\tau_{\text{вып}} = \frac{\Phi_{\text{ном}}.T}{T_{\text{сум}}}$$
 дней.

После этого находят общее время (Ф) на каждый вид ремонта или технического ухода для разных типов тракторов по формуле:

Получениме данные ааносят в квартальный план работы мастерской. В плане указывают месяцы квартала, число рабочих дней в каждом месяце, вид ремонта или технического ухода, их количество, темп выпуска из ремонта и общее время ремонта для групп одноменных машин.

При заполнении плана допускается некоторое отклонение в сроках ремонта отдельных машин, потребность в которых определена и записана в ведомость учета потребности машин в ремонте и техническом уходе.

Чтобы впоследствии не перегрузить мастерскую, при составлении плана необходимо учитывать следующее: сумма двей (общее время ремонта), указанная в плане, должна быть примерно равна общему числу рабочих дней за планируемый период.

СОСТАВЛЕНИЕ МЕСЯЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕМОНТА МАШИН

Месячный план-график ремонта машин является основным оперативным документом, его составляют на основе квартального плана ремонта при учете переходящих объектов ремонта.

В плане-графике указывают время ремонта определенных тракторов и других машин и простой их в ремонте,

При составлении плана-графика по квартальному плану устанавливают, какие тракторы и в какой последовательности нужно ремонтировать в данном месяце.

После этого на основании трудоемкости и темпов ремонта назначают паты начала и окончания ремонта кажпого трактора и

время нахождения его в ремонте.

При планировании работ в мастерской и составлении плана-графика ремонта отпельных машин следует исходить из того. что мастерская имеет постоянное количество мест разборки и сборки.

Желательно, чтобы общая дневная трудоемкость ремонта машин в плане-графике была примерно постоянной. Этого можно побиться изменением времени простоя машины в ремонте или постановкой в ремонт машин, отличающихся разными трудоемкостями ремонтных работ.

Иля того чтобы загрузить работой сборочные рабочие места. по мере их освобожления, нужно планировать установку на них машин, поллежащих ремонту в следующем месяце.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ И ИХ РАСПРЕЛЕЛЕНИЕ ПО РАБОЧИМ МЕСТАМ МАСТЕРСКОЙ

Расчет ведут по наиболее загруженному отрезку планируемого периода.

Сначала определяют действительный фонд рабочего времени, затрачиваемого в течение планируемого периода одним рабочим. по формуле:

$$\Phi_{\text{действ}} = A \cdot B \cdot K$$
 часов,

где А — время смены в часах; Б — число рабочих дней за планируемый период;

К — коэффициент, учитывающий потери, которые составляют в среднем 8% номинального фонда времени (отпуск 12 пней, болезни и пругие невыходы на работу по уважительным причинам); $K = \frac{100 - 8}{100} = 0,92.$

Для упрощения расчетов данные о текущем ремонте и техническом уходе приводят к условному капитальному ре-

Затем подсчитывают трудоемкость работ, выполняемых на рабочих местах при ремонте машин, по данным таблиц 7-14. В случае одновременного ремонта в мастерской машин различных марок определяют среднюю трудоемкость работ (Ton) по формуле:

$$\mathbf{T_{cp}} \! = \! \frac{\mathbf{T_{cym}}}{\mathbf{B_{cym}}} \! = \! \frac{\mathbf{T_{1}B_{1} + T_{2}B_{2} + \ldots + T_{n}B_{n}}}{\mathbf{B_{1} + B_{2} + \ldots + B_{n}}} \; \text{человеко-часов,}$$

где B_1 , B_2 ... B_n — количество ремонтируемых машин по мар-

 $T_1, \ T_2 \ \dots \ T_n - \frac{1}{1}$ трудоемкость работ, выполняемых на рабочем месте при ремонте одной машины, в человеко-часах.

После этого подсчитывают условный темп выпуска тракторов из ремонта по формуле:

$$T_{yc} = \frac{\Phi_{c\delta op}}{B_{yc}}$$
 часов,

где Φ_{c6op} — фонд времени сборочного цеха мастерской на планируемый периол в часах:

 В — программа на планируемый период в условных капитальных ремонтах.

Потребное количество рабочих по рабочим местам определяют по формуле:

$$P = \frac{T_{cp}}{T_{vc}K}$$
,

где Р — число рабочих на данном рабочем месте;

Т_{ср} — трудоемкость работ, выполняемых на данном рабочем месте, в человеко-часах:

Т_{ус} — условный темп выпуска тракторов из ремонта в часах:

 $K = - \kappa$ оэффициент, учитывающий потери рабочего времени; K = 0.92.

После определения необходимого количества рабочих нужно закодини то станологическим признакам рабочие места ва одним или несколькими постоянными рабочими для более полной их загрузки. При этом следует учитывать специализацию рабочих мест, их расположение в мастерской и индивидуальные особещности рабочих.

Затем находят потребное количество рабочих по специальностям и квалификациям по суммарной трудоемкости для каждого разряда.

Если трудоемкость работы какого-либо разряда не дает возможности полностью загрузить рабочего, следует использовать рабочего следующего, более высокого разряда.

При определении количества рабочих ремонтно-механического цеха необходимо учитывать, коме трудоемкости на рабочем месте № 31, определяемой по таблицам 7—14, дополнительно трудоемкость (в процентиом отношении от трудоемкости всех операций по другим цехам) следующих работ.

ремонт оборудования мастерской — до 8%;

ремонт и изготовление приспособлений и инструмента — до 3%; восстановление и изготовление запасных частей — 5%.

Дополнительную трудоемкость нужно распределить по видам работ, как указано в таблице 6.

eter!		Pa6	оты	
Виды работ	станоч- ные	слесар- ные	свароч- ные	кузнеч- ные
Ремонт оборудования мастерской . Ремонт и изготовление приспособ-	20	73	3	4
лений и инструмента	30	60	5	5
пасных частей	80	10	5	5

По окончании расчетов составляют сводную ведомость, в которой указывают специальность, разряд, количество по цехам и общее количество рабочих в мастерской.

ПРИМЕР ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Для удобства пользования материалом, помещенным во второй главе настоящего раздела, ниже приводится пример планирования мастерской и полечета потребного количества рабочей силы.

Исходные данные. В течение первого квартала необходимо в мастерской выполнить следующие виды ремонта и технического ухода:

напитальных ремонтов тракторов «Беларусь»	$B_1 = 10$
тенущих ремонтов тракторов «Беларусь»	
сложных технических уходов за тракторами «Беларусь»	$B_s = 10$
канитальных ремонтов тракторов ДТ-54А	$B_4 = 5$
текущих ремонтов тракторов ДТ-54А	$B_s = 10$
сложных технических уходов за тракторами ДТ-54А	$B_{e} = 15$

Планирование работы мастерской. Номинальный фонд времени ($0_{\text{вож}}$) за январь составляет 26 рабочих дней, за февраль — 24 рабочих дня, за март — 26 рабочих дней и в течение квартала 76 пабочих зней.

Для планирования работы мастерской сначала в таблицах 8 и 10 находят трудоемкость капитального ремонта тракторов «Беларусь» и ДТ-54А (без трудоемкости кузнечных, сварочных, механических работ и работ по ремонту резины).

Принимают трудоемкость текущего ремонта равной 0,7, а трудоемкость сложных технических уходов равной 0,1 (для трактора «Беларусь») и 0,12 (для трактора ДТ-54A) трудоемкости капитального ремонта.

Таким образом, для трактора «Беларусь» трудоемкость капитального ремонта равна $T_1 = 267$ человеко-часов, трудоемкость гекущего ремонта $T_2 = 187$ человеко-часов, трудоемкость сложного техуща $T_0 = 27$ человеко-часов, а для трактора ДТ-54А трудоемкость капитального ремонта $T_4=362$ человекочаса, трудоемкость текущего ремонта $T_5=253$ человекочаса и трудоемкость сложного технического ухода $T_6=43$ человекочаса.

После этого определяют суммарную трудоемность ремонта всех тракторов в течение текущего квартала, то есть

$$T_{\text{суж}} = T_1B_1 + T_2B_2 + T_3B_3 + T_4B_4 + T_2B_3 + T_4B_5 = 267 \cdot 10 + 187 \cdot 15 + 27 \cdot 10 + 362 \cdot 5 + 253 \cdot 10 + 43 \cdot 15 = 10730$$
 человеко-часов.

Подсчитывают темп выпуска машин из ремонта: при капитальном ремонте тракторов «Беларусь»

$$\tau_1 = \frac{76 \cdot 267}{10730} = 1,89$$
 рабочего дня;

при текущем ремонте тракторов «Беларусь»

$$\tau_1 = \frac{76 \cdot 187}{10730} = 1,32$$
 рабочего дня;

при сложном техническом уходе за тракторами «Беларусь»

$$\tau_3 = \frac{76 \cdot 27}{40730} = 0,19$$
 рабочего дня;

при капитальном ремонте тракторов ДТ-54А

$$\tau_4 = \frac{76 \cdot 362}{10730} = 2,57$$
 рабочего дня;

при текущем ремонте тракторов ДТ-54А

$$\tau_5 = \frac{76 \cdot 253}{10.730} = 1,79$$
 рабочего дня;

при сложном техническом уходе за тракторами ДТ-54А

$$\tau_6 = \frac{76 \cdot 43}{10730} = 0,31$$
 рабочего дня.

На ремонт всех тракторов «Беларусь» и технический уход за ними будет затрачено:

при капитальном ремонте $\Phi_1 = B_1 \cdot \tau_1 = 10 \cdot 1,89 = 18,9$ рабочего дня:

при текущем ремонте $\Phi_4 = B_4 \cdot \tau_3 = 15 \cdot 1,32 = 19,8$ рабочего дня; при сложных технических уходах $\Phi_3 = B_3 \cdot \tau_3 = 10 \cdot 0,19 = 1.9$ рабочего дня.

Общее время на ремонт всех тракторов «Беларусь» и технический уход за ними будет, следовательно, равво 40,6 рабочего дня. На ремонт всех тракторов ДТ-54A и технический уход

ними будет затрачено: при капитальном ремонте $\Phi_{\bf t} = {\bf B_t} \cdot {\bf r_t} = 5 \cdot 2,57 = 12,85$ рабочего дия:

при текущем ремонте $\Phi_s = B_s \cdot \tau_s = 10 \cdot 1,79 = 17,9$ рабочего дня; при сложных технических уходах $\Phi_b = B_b \cdot \tau_b = 15 \cdot 0,31 = 4.65$ рабочего дня.

Общее время на ремонт всех тракторов ДТ-54А и технический уход за ними, следовательно, будет составлять 35,4 рабочего дня. После этого составляют график занятости машин по следующей форме.

Наименование	Коли-	Месяцы											
машин	чество машин	I	11	ш	ıv	v	VI	VII	VIII	IX	x	ХI	XII
Тракторы «Бе- ларусь»	35				35	25		25	35	25	5		
Тракторы ДТ-54А и т. д.	30	30	21		30				20	30	30	ĺ	10

При составлении графика занятости машин для каждого типа машин проводят в соответствующем масштабе линии, ноказывающие время нахождения машин на полевых рабогах. Количество занятых в это время машин указывают над линией. Во время работы машин в ноле не рекомендуется планировать постановку их в ремоит. Затем составляют квартальный план ремонта по следующей форме.

					Tpar	торы		
	1		o I	Зеларусь	.0		ДТ-54А	
Месяц	Число рабо- чих дней в ме- сяце	Вид ремонта (технического ухода)	Количество ремонтов (технических уходов)	Темп выпуска из ре- монта (технического ухода) в рабочих днях	Общее время ремонта (технического ухода) в рабочих днях	Количество ремонтов (технических уходов)	Темп выпуска на ре- монта (технического ухода) в рабочих диях	Общее время ремонта (технического ухода)
Январь	26	Капитальный Текущий Сложный техуход	10 5 2	1,89 1,32 0,19	18,9 6,6 0,38	Ξ	=	=
Февраль	24	Капитальный Текущий Сложный техуход	- 10 7	1,32 0,19	13,2 1,33	3 6	2,57 0,31	7,71 1,86
Март	26	Капитальный Текущий Сложный техуход	- 1	0,19	0,19	2 10 9	2,57 1,79 0,31	5,14 17,9 2,79

На основании полученных данных составляют месячный планграфик ремонта машин (рис. 1).

Из плана-графика видно, что места разборки и сборки тракторов № 1 и №13 освобождаются 2 января, тракторов № 2 и №14 — 3 января, а грактора № 6 — 8 января, до этого времени на них заканчивали ремонтировать тракторы, поставленные на ремонт в декабре. На рабочие места, на которых разбирали и собирали тракторы № 10, № 12, \pm 16 и № 8, по окончании ремонта установили тракторы, которые по плану предполагалось ремонтировать в феврале. На эти рабочие места после их освобождения тракторы клаговами для ремонта установили 2, 27, 28 и 29 ийваря.

Расчет количества рабочих. Количество рабочих в мастерской рассчитывают по наиболее загруженному периоду. В данном примере наиболее загруженным является февраль.

Сначала определяют действительный фонд времени работы мастерской:

$$\Phi = 7 \cdot 24 \cdot 0.92 = 154.6$$
 yaca.

Номер ремон	ממ	Jamp		Г								Ka														
Номер ремон- тируемого трактора Белапись»	HOH	време. человен	4 <i>u o</i> 10-4a <i>c</i> ax	12	3	5	6	7	8	9								32	21	22	23.	242	62	72	8 25	303
" Беларусь"	gag be	на еди-		L	_	_	_	_	_	_	_	a	-	-	_		_		_	_	_	_	_			
	8	ницу	день	Ľ	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	7 1	21	3	41	5 10	17	18	19.	20 .	212	22	324	252
1	В	267	29,6	-	Н	Н	Н	Н	Н	+	+	╀	1	1		Н	П	١	ł	1		П	ı	-	1	П
2 .	K.	267	29,6	H	-	Н	-	Н	Н	+	+	۰	Н	1	ı	П	Н	1	-	1	ı		1	. 1	1	П
5	*	267	29,6	1				Н	Н	+	+	٠	Н	۰	Н	Н	Н	1	1	1	ı	1	1	1	- 1	П
6	K	267	29,6	hi	7		7	6	-1	+	+	t	Н	t	Н	Н	Н	1	1	1	ı		1	١	1	П
7	K	267	29,6	П					H	1	r	1	Г	۳	Н	П	Н	7	٦	П	1		ı	Н	- 1	1
8	*	267	29,6	П		H		Ш	Н	1	į.	ı	Г	Т	П	П	П	┪	7	\top	1	1	Н	П	- [
10	K	267	29,6			П	1	ı	П	1	1	1	1	Г	П		П	٦	T	Т	Т	1-	П	П	Ί	Τ.
12 8	K	267	29,6	ı		П	1	Н	П	1	1	ł	ı	ı		П	П		T	Τ	Γ	Г			П	Ι.
n	\"x	267	29,6	П		П	П		Н	1	1	ı	ı	ı	П	Н	Ιſ	П	Ι	Ι						L
13	7	187	29,6 26,7	L	_				Ц	1	1	1	1		1	Н	П	-1	ł	1				П	ı	1
14	·	187	26.7	L	L	Ц		Ш	Ц	1	1	1	ı	1		П	П	ı	1	1	ı	1	П	П	П	1
15	7	187	26,7	П			Ш	Ш	П	1	1	L	L	L	Щ	L	Ц	4	1	Т	ı	1	Ш	Н	П	1
16	1	187	26,7	۱		П			H	1	1	1	ı		П	ı	Н	1	4	+	+	۰	⊢	Н	- -	٠+٠
17	7	187	26,7	П		1	П	П	П	1	1	ı	1	1	П	U	ı	ı	١	1	Н	٠	⊢	Н	Н	┿
3	Т. У.	27	13,5	Н	H	П		Ш	H	1	ł	ı	ı	ļ		1	П	١	ı	1	1	Ĺ		П	П	1
4	т. у	27	13,5	П		Н	Н	П	Ц	+	1	1	1	1		1	H	- [1	1	1	1		П	Н	

Рис. 1. Плав-графия ремоите машин в мастерской на январь: к — капитальнай ремонт; г — текущий ремонт; т, у, — сложный техняческий уход; сплошной линией показан простой машины, ремонтируемой по пламу в давном месяще; пунктирной линией указан простой машины, ремонтируемой по пламу в предупцем или последующем месяще.

Затем подсчитывают расчетное количество условных капитальных ремонтов тракторов и записывают их в следующую таблицу:

Марка трактора	Вид ремонта (технического	Количе- ство	Коэффи- циент	Расчетное количеств капитальных условии ремонтов				
	ухода)	ремонгов	перевода	по видам	всего			
«Беларусь»	Капитальный Текущий Сложный техуход	10 7	0,7 0,1		7,7			
ДТ-54А	Капитальный Текущий Сложный техуход	3 6	0,12	3 0,72	3,72			

Потом определяют среднюю трудоемкость работ, выполняемых на каждом рабочем месте.
Пля этого берут данные о трудоемкости в таблицах 8 и 10 по

каждому разряду. Умножают трудоемкость в каслицах с и ю по каждому разряду. Умножают трудоемкость каждого разряда на количество ремонтов и находят трудоемкость на программу. Полученные данные записывают в следующую таблицу.

Номер рабочего	Марка трактора	Количество условных	Трудоемкость работ по разрядам на программу в человеко-часах								
места		ремонтов	I	11	III	IV	v	VI			
1	«Беларусь» ДТ-54А	7,7 3,72	17,71 11,80	5,69 2,60	=	5,69 2,60	=	Ξ			
2	«Беларусь» ДТ-54А	7,7 3,72	19,02 28,27	19,02 18,97	33,88 46,13	=	_	-			

Такую таблицу составляют для всех рабочих мест.

Суммарную трудоемкость работ на программу для каждого рабочего места делят на количество условных ремонтов и находит среднюю трудоемкость работ при ремонте одного трактора. В давном примере средняя трудоемкость работ составляет:

для рабочего места № 1

$$T_{\rm cp}\!=\!rac{47.71+5.69+5.69+11.8+2.6+2.6}{7.7+3.72}\!=\!4.03$$
 человеко-часа;

для рабочего места № 2

$$\begin{split} \mathbf{T}_{cp}\!=\!\frac{\mathbf{19,}02+\mathbf{19,}02+\mathbf{33,}88+28,}27+\mathbf{18,}97+46,}13}{7,7+3,72}\!=\!\\&=\mathbf{14,}38\ \text{человеко-часа.} \end{split}$$

Затем подсчитывают условный темп выпуска тракторов из ремонта по формуле:

$$T_{yc} = \frac{\Phi}{B_{yc}} = \frac{14,53 + 9,57}{7,7 + 3,72} = 14,77$$
 человеко-дня,

где Ф — общее время нахождения тракторов в ремонте и техническом уходе в напболее напряженный период (для данного примера — февраль);

Вус — общее количество условных ремонтов.

После этого определяют потребное количество рабочих для каждого рабочего места по формуле:

$$P = \frac{T_{cp}}{T_{yc} \cdot 0.92}.$$

Для рабочего места № 1 потребное количество рабочих равно:

$$P_1 = \frac{4,03}{14.77 \cdot 0.92} = 0,29$$
 человека.

Для рабочего места № 2 потребное количество рабочих равно:

$$P_2 = \frac{14,38}{14,77 \cdot 0.92} = 1,06$$
 человека.

Таким же образом определяют количество рабочих и для других рабочих мест. После определения необходимого количества рабочих выявляют возможность объединения рабочих мест, схожих по технологическим признакам, и определяют требующееся количество рабочих для мастерской.

ТРУДОЕМКОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Данные о трудоемкости ремонтных работ, приведенные в таблицах 7—14, можно использовать только для определения необходимого количества рабочих и их квалификации при планировании ремонтной мастерской.

Для нормирования и оплаты труда следует пользоваться соответствующими утвержденными пормативами времени на работы, выполняемые при ремонте тракторов, автомобилей и сельскохозайственных мапин.

Таблица 7
Трудоемкость капитального ремонта тракторов С-80 и С-100
на рабочих местах мастерской

М рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочем	Т	рудоем	кость (в по раз		ю-часах)
Necre	месте .	1	11	ш	IV	v	VI
1	Доставка трактора в ма- стерскую; наружная очи- стка н мойка; промыв- ка системы охлаждения;						
2	установка трактора на место разборки Снятие двигателя н внеш- него оборудования; раз-	3,7	1,3	-	1,3	-	-
3	борка силовой передачи и ходовой части Разборка двигателя; раз-	9,2	7,3	41,2	-	-	-
4	борка пускового двига- теля и редуктора Мойка узлов и деталей;	2,0	1,2	38,0	_	-	-
	гидравлическое испыта- ние головок и блока ци- линдров, впускного кол- лектора, головки и ци- линдра пускового двига- теля			18,0	2,1		
9, 20 и 21	Заливка подшипников и втулок; медницкие рабо- ты; разборка, ремонт, сборка и испытание во- дяного и маслиного ра- диаторов, воздухоочисти- теля, топливных баков и				-,		
0 и 11	арматуры		2,4	5,3	9,1	0,8	-
	вой группы	_	_	-	2,5	3,5	-
12	Ремонт блока, маховика и поддона; сборка блока	_	_	1.2	3,0	4,2	-
13	Сборка основного двигате-	0,3	5,8	1,6	11,6	3,3	-
13a	Ремонт и сборка пусково- го двигателя	_	_	1,5	8,5	1,6	-
14	Ремонт и сборка головки цилиндров, клапанного механизма, впускного и выпускного коллекторов Ремонт масляного насоса,	-	_	1,8	11,9	_	-
	масляного фильтра, води- ного насоса, вентилято- ра и гидроусилителя	_	_	3,9	8,7	3,0	

Места места	Наименование работ, выполняемых на рабочем месте	Т	рудоемы	юсть (в по раз	человек рядам	о-часах	
Keor	mecre	1	п	111	ıv	v	VI
16 н 16а	Ремоит и регулировка топ- ливной аппаратуры и карбюратора		3,5	6,2	8,7	1,1	3,
17	Ремонт электрооборудова-		0,6	3,6	6,4	0,6	-,
19	ння		0,0				
22	моит тормозиых лент Обкатка и испытание ос- новного двигателя; об- катка и испытание пу-	-	-	6,4	11,8	0,5	-
23	скового двигателя	-	-		-	1,7	16,
24	танне коробок передач . Ремонт корпуса заднего моста, конечных передач, рамы, балансирных		_	7,1	1178	1,0	-
25	рессор и катков	0,7	0,9	2,3	36,3	2,2	-
26	ниц	10,0	15,7	22,5	21,2	_	-
27 .	задиего моста	-	-	9,1	13,4	-	-
28	моит и сборка кабины	-	-	3,9	9,1	- 1	
29	Сборка заднего моста и хо- довой части	1,5	10,6	5,1	15,9	-	-
	катка и окраска трак-	3,0	6,3	6,2	4,5		
31	Механические работы	3,0	- 0,0	20,0	55,0	8,0	
32 33	Сварочиме работы Кузнечные работы	Ξ	20,0	20,0	20,0	Ė	-
	Итого	30,4	75,6	224,9	272,8	31,5	19,

Общая трудоемкость капитального ремонта тракторов C-80 и C-100 составляет 655 человеко-часов.

Таблица Трудоемкость капитального ремонта трактора ДТ-54А на рабочих местах мастерской

№ рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	Т	рудоем:	кость (в по ра	челове зрядам	ко-часа	X)
X Sect	местах	1	II	Ш	IV	v	v
1	Доставка трактора в ма- стерскую; даружная очи- стка в мойка; промыв- ка системы охлаждения; установка трактора на	3,2	0.7		0.7		
2	место разборки			_	0,7	П	
3	н ходовой части	7,6	5,1	12,4		Т	-
4	тора Мойка уалов и деталей; гидравлическое испыта- ине головки и блока ци- линдров, впускного кол- лектора, головки и ци-	0,2	0,3	24,2			-
9, 20 и 21	линдра пускового двига- теля Мединикие работы раз- борка, ремовт, сборка и испытавие водяного в масляного радиато- ров, воздухоочистителя, топливных баков, мас-	-	-	12,0	2,0,		-
	ляных и топливных тру- бок	_	0,7	3,9	5,5	_	_
11	Ремоит и сборка шатун- но-поршиевой группы				2,2	2,6	
12	Ремонт блока, маховика, задней балки, картера главного сцепления, крышки картера распре- делительных шестерен и корпуса уплотнения;					2,0	
13	сборка блока Сборка основного двига-	-	_	1,4	10,0	-	-
13a	теля Ремоит и сборка пусково-	-	0,3	0,4	8,0	3,2	-
14	го двигателя	-	-	1,3	5,0	-	-
	механизма, впусклого и выпускного коллекторов	_	_	1,8	9,1	_	-

М рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих местах	Т	рудоем	кость (в по раз	человен рядам	о-часах)
Kect D	Mecrai	1	11	111	1V	v	VI
15	Ремонт масляного насоса, масляного фильтра, во- дяного насоса н венти- лятора, Разборка и сбор-						
16	ка гидромеханизма Ремонт и регулировка топ-	0,5	4,4	11,0	8,6.	4,2	-
17	ливной аппаратуры Ремонт электрооборудова-	-	0,5	5,4	7,0	1,3	3,0
19	ння Разборка, ремонт н сборка муфты главного сцепле- ния, карданного вала и редуктора пускового двн- гателя; ремонт тормоз-		0,4	3,0	5,0	1,7	-
22	ных лент	-	-	5,8	8,9	-	-
23	скового двигателя Разборка узлов, ремонт деталей, сборка и испы-	-	-	-1	-	2,8	11,5
24	тавне коробки передач Ремонт корпуса заднего моста, конечных передач	-	-	4,1	8,0	0,7	r
25	н поперечных брусьев . Разборка, ремонт н сборка поддерживающих роли-	-	1,7	7,9	11,0	1,8	-
26	ков, подвесок и гусе- ниц Разборка, ремонт и сбор-		2,3	17,3	16,8	-	_
26a	ка муфт поворота, вала заднего моста Разборка, ремонт и сборка	-	-	6,9	10,1	-	-
27	кабины	-	-	2,5	4,3	-	-
	прицепного устройства, крыльев и капота	2,2	2,4	3,5	5,2	_	_
28	Сборка заднего моста и хо-	2.4	7,5	3,0	12,0	_	_
29	Окончательная сборка, об- катка и окраска трактора	2,1	4,7	8,7	0,8	3,5	_
31	Механические работы			18,0	40,0	10,0	-
32 33	Сварочные работы	Ξ	10	12,0	10	Ė	=
	Итого	18,2	41	166,5	190,2	31,8	14,

Общая трудоемкость капатального ремонта грактора ДТ-54A составляет 462 человеко-часа.

№ рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	т	рудоемі	ость (в по раз	челове: ридам	ко-часаз	t)
Ne pa	MECTAX	I	11	ıiı	ıv	v	VI
1	Доставка трактора в ма- стерскую; наружная очи- стка и мойка; промывка системы охлаждения; установка трактора на				0.5		
2	место разборки	2,7	0,7	-	0,7	-	-
3	и ходовой части Разборка двигателя; раз- борка пускового двигате-	6,1	4,8	9,4	-	-	-
4	ля и редуктора мойка узлов и деталей, гидравлическое испыта- ине головки и блока ци- линдров, впускного кол- лектора, головки и ци- линдра пускового двига-	0,5	0,2	20,2		-	-
9, 20 и 21	теля	-		11,0	1,8		-
	го радиаторов	_	0,7	1,3	4,7	0,7	-
11 12	Ремонт и сборка шатунио- поршневой группы Ремонт блока, маховика,		-	-	2,2	2,5	-
	крышки картера и картера маховика; сборка блока	_	_	1,4	4,5	_	_
13	Сборка основного двига-	_	0,9	_	4,2	3,0	_
13a	Ремонт и сборка пусково- го двигателя	_		1,3	5,0		_
14	Ремоит и сборка головки цилиндров, клапаниого и декомпрессионного ме- ханизмов, впускного и выпускного коллекторов			4,8	8,6	_	_
15	Ремонт масляного насоса, масляных фильтров, во- дяного насоса, вентиля- тора и термостата. Раз- борка и сборка гидроме-				-,		
	ханизмов	-	1,3	6,6	8,2	2,3	_

№ рабочего места	Наименование работ, выполияемых на рабочих местах	т	рудоемі	ость (в по разр)-qacax)	
Mecr	MCCIAX	I	II	ш	IV	v	VI
16	Ремонт и регулировка топ-						
17	ливной аппаратуры Ремонт электрооборудова-	-	0,5	5,4	7,0	1,3	3,0
19	ния	-	0,4	3,0	5,0	. 1,7	
22	двигателем	-	0,3	2,9	11,7	-	-
23	катка и испытание пу- скового двигателя Разборка узлов, ремонт де-	-	-	-	-	2,8	11,
24	талей, сборка и испыта- ние коробки передач Ремонт корпуса заднего	-	-	3,6	7,3	0,7	-
25	моста и конечных передач Разборка, ремонт и сбор- ка муфт поворота, под-	0,5	1,9	1,5	6,2	0,8	-
	держивающих роликов, тележек гусениц	0,4	2,8	12,1	12,1	-	_
26	Разборка, ремонт и сбор- ка вала заднего моста	-	_	5,0	7,9	-	_
27	Переклепка рамы, ремонт прицепного устройства, крыльев и капота. Разборка, ремонт и сборка						
28	кабины Сборка заднего моста и хо-	2,6	5,6	4,9	9,3	_	-
29	довой части	1,5	7,2	3,0	7,6		-
31 32 33	тора Механические работы Сварочные работы Кузнечные работы	3,0	3,5 — 10,0	9,2 5,0 10,0 —	3,8 30,0 — 10,0	3,5 7,0 —	
	Итого	17,3	40,8	121,6	161,8	26,3	14.

Общая трудоемкость капитального ремонта тракторов КД-35, КДП-35 и Т-38 составляет 382 человеко-часа.

Трудоемкость капитального ремонта тракторов «Беларусь» на рабочих местах

№ рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	т	рудоем:	кость (в по разј	человею рядам	о-часах)
Ne pa	Mecvax	I	11	111	īV	v	VI
1	Доставка трактора в ма- стерскую; наружная мой- ка и установка трактора	2,3	0,7		0,7		
2	на место разборки	2,0			0,1		
3	и ходовой части	2,6	2,6	4,4	-	-	-
4	дуктора	0,5	0,2	20,2	-	-	-
9, 20	головки и цилиндра пу- скового двигателя Заливка подшипинков и	-	-	8,3	1,8	-	-
a 21	втулок; мединикне ра- боты; разборка, ремонт, сборка и испытавие во- дяного и масляного ра- днаторов, воздухоочи- стителя, топливных ба- ков, топливных и мас-						
11	ляных трубок	-	0,7	1,3	4,6	0,7	-
12	поршневой группы	-	-	-	2,2	2,5	
	блока	-	_	1,4	4,5	-	-
13	Сборка основиого двига-	_	0.9	_	4,2	3,0	
13a	Ремонт и сборка пускового		3,0			-,0	
14	двигателя	_	-	1,3	5,0	-	-
15	выпускиого коллекторов Ремоит масляного насоса, масляных фильтров, во- дяного насоса, вентиля-		-	4,8	8,5	-	-
	тора, гидроподъемника и термостата	_	1,3	5,8	11,6	2,1	-

№ рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	выполияемых на рабочих местах								
25		I	п	ш	IV	v	VI			
16	Ремонт и регулировка топ- ливной аппаратуры	_	0,5	5,4	7,0	1,3	3,0			
17	Ремонт электрооборудова-	_	0,4	3,0	5,0	1,7	_			
19	Ремонт и сборка муфты сцеплення и редуктора пускового двигателя; ре- монт тормозных колодок	_	_	5,4	6,4	_	_			
22	Обкатка и испытанне ос- у новного и пускового дви- гателей	_	_	_	_	2,8	11,2			
23 H 24	Ремонт, подгонка деталей, сборка и испытание ко- робки передач, централь- ной и конечной передач	1,2	3,6	12,7	20,5	1,3	_			
25	Ремонт рулевого управле- ння и передней оси	_	_	7,0	14,0	_	_			
26	Ремонт приводного шкива	_	-	-	1,6	- 1	_			
27	Ремонт передних и задних колес, крыльев, капота, сиденья	_	0,5	4,0	6,0	_ }	_			
28	Сборка ходовой части	-	2,9	3,9	-	-	-			
29	Окончательная сборка, об- катка и окраска трактора	1,7	4,5	5,9	5,4	3,3	_			
30 н 31	Механические работы	_	-	10,0	30,0	8,0	-			
32	Сварочные работы	_	-	9,0	-	_	-			
33	Кузнечные работы	_	5,0	-	5,0	_	-			
35	Ремонт резины	-	-	-	-	3,0	-			
	Итого	8,5	23,8	113,8	144,0	29,7	14,			

Общая трудоемкость капитального ремонта тракторов «Беларусь» составляет 334 человеко-часа,

Табл Трудоемкость капитального ремонта тракторов ДТ-24 и Т-28 на рабочих местах

М рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	Т	'рудоем:	кость (в по раз	челове: рядам	ко-часаз) .
No pa	местах	1	11	ш	IV	v	VI
1	Доставка трактора в ма- стерскую, наружная мой- ка и установка трактора на место разборки	2,3	0,7		0,7		
2	Снятие двигателя и внеш- него оборудования; раз- борка силовой передачи	_,_			***		
3 4	и ходовой части	3.3 0,5	6,0 0,9	14,8 11,0	=	Ξ	=
9, 20 n 21	выпускной труб Мединцкие работы; раз- борка, ремонт, сборка и испытание водяного ра- диатора, воздухоочисти- теля, топливных баков, топливных и масляных	-	0,5	8,3	1,4 5,6	-	-
11	трубок	-	0,3	3,7			-
12	поршневой группы Ремонт блока, маховика, крышки картера и кар- тера маховика; сборка	-	_		2,2	1,2	-
13	блока Сборка двигателя	=	0,4	1,3	3,0 6,5	0,4 1,4	=
14	Ремонт и сборка головки пилиндров, клапанного механизма, пускового ме- ханизма, впускной и вы- пускной труб		- o,,	1,0	7,9	0,6	
15	Ремонт масляного насоса, масляного фильтра, во- дявого насоса, вентиля- тора, гидроподъемника и	d					
16	термостата	-	1,3	5,0	8,9	1,7	_
17	ливной аппаратуры Ремонт электрооборудова-	-	0,4	3,8	5,3	0,8	2,5
19	ния Разборка, ремонт и сбор- ка муфты сцепления; ре-	-	0,4	2,6	4,3	0,4	_
22	монт тормозных колодок Обкатка и испытание дви-	-	_	4,0	6,1	-	-
	гателя	-	-	-	-	1,0	9,2

м рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	7	рудоемі	юсть (в по раз	человен рядам	о-часах)
N pe	местах	I	II	ш	IV	v	VI
23 н 24	Ремонт, подгонка деталей, сборка и испытание ко- робки передач, цен- тральной и конечной						
	передач	_	0,7	1,0	17,3	0,8	_
25	Ремоит рулевого управле- ния и передией оси			5,9	8,6		
26	Ремонт приводного шкива	_	= 1	3,5	1,2		
26 27	Разборка, ремовт и сборка колес, крыльев, капота и сиденья			2,3	4,7		
28 29	Сборка ходовой частн Окончательная сборка, об- катка и окраска трак-	Ξ	=	3,2	3,2	=	=
	тора	0,7	4,2	5,6	3,6	3,2	_
30 н 31	Механические работы			10,0	30,0	6,0	-
.32	Сварочные работы	_	5,0	8,0		-	-
32 33 35	Кузнечные работы	Ξ	طرو	=	5,0 —	3,0	=
	Итого	6,8	21,2	91,5	125,5	20,5	11.

Общая трудоемкость капитального ремонта тракторов ДТ-24 и Т-28 составляет 277 человеко-часов.

Табляца 12 Трудоемкость капитального ремонта тракторов ДТ-14 и ДТ-20 на рабочих местах

М рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих	Трудоемкость (в человеко-часах) по разрядам									
Necre	местах	I	11	ш	IV	v	VI				
1	Доставка трактора в ма- стерскую; наружная мой- ка и установка трактора										
2	на место разборки Снятие двигателя и внеш- него оборудования; раз- борка силовой передачи	2,0	0,6	-	0,6	_	-				
3	оорка силовой передачи и кодовой части	2,5	2,9 0,7	9,5 9,7	=	Ξ	=				
	линдров, впускной и вы- пускной труб	<u>`</u>	_	8,0	1,1	_	_				

№ рабочего места	Навменование работ, выполняемых на рабочих	1	рудоемі	сость (в по раз	человен врядам	ко-часах)
Ne pa	местах	1	11	ш	IV	v	VI
9, 20 и 21	Мединцкие работы; раз- борка, ремовт, сборка и испытание водимого ра- днатора, воздухоочисти- тели, топливымых бамого топливных и маспивых				2.5		
11	Ремоит и сборка шатуино-	-	_	1,4	2,5	_	_
12	поршневой группы	-	-	-	1,1	0,8	-
13	блока Сборка двигателя	-	- 1	1,1	1,2 7,6	0,8	-
14	Ремонт и сборка головки цилиидра, кланаиного и пускового механизмов, впускной и выпускной	Ī			'		
15	труб Ремоит масляного насоса, масляного фильтра, водяного насоса, вентилятора, гидроподъемника и	-	_	0,7	3,4	-	-
- 1	термостата	_	1,3	4,0	9,1	1,7	_
16	Ремонт и регулировка топ- ливной аппаратуры	_	0.3	2,7	3,5	0,7	2,0
17	Ремонт электрооборудова-						
19	ния	Т	0,4	2,6	4,2	0,4	-
22	тормозных лент	-	- 1	2,8	3,1	-	-
3 и 24	Обкатка и испытание дви- гателя	-	-	-	-	0,8 ,	7,
	робки передач, централь- иой и конечной передач		0,5	0,5	8,5	0,5	_
25	Ремонт рулевого управле-		0,0		1	0,0	"
26	иия и передней оси Ремонт привода шкива	=		0,7	5,5 1,2	=	
27	Ремонт привода шкива						"
20	пота и сиденья	0,8	3,0	2,4	3,5 10,9	-	-
28 29	Сборна ходовой части Окончательная сборка и	_		1,7		7	-
	обкатка трактора	_	3,9	3,0	0,9	3,3	-

Места Места	Наимелование работ, выполняемых на рабочих	ì	', удоемі	ость (в по раз		ю-часах	b
Ne pe	местах	1	II.	III	ıv	v	VI
30 и 31 32 33 35	Механические работы	=	3,0	8,0 6,0 —	24,0 3,0	6,0 — 3,0	=
	Итого	5,3	16,6	64,8	94,9	18,0	9,5

Общая трудоемкость капятального ремонта тракторов ДТ-14 и ДТ-20 составляет 209 человеко-часов.

Таблица 13 Трудоемкость капитального ремонта трактора «Униперсал» иа рабочих местах

№ рабочего места	Наименование работ, выполинемых на рабочих местах		Грудоем	ность (в по раз		ко-часах	.,
Necr Mecr	MEUTAX	t	11	ш	IV 1	v	V
1	Доставка трактора в ма- стерскую; наружная мой- ка в установка на место						
2	разборки	2,3	0,7	-	0,7	7	-
3	довой части Разборка двигателя Мойка узлов и деталей; гидравлическое испыта-	1,7 1,5	1,0	16,0 10,0	- =	=	=
9, 20 n 21	ние блока, головки, впу- скных и выпускных труб Заливка подшипников; ре- монт раднатора, баков, воздухоочистителя, топ- ливиых и масляных тру-	-	-	5	1,5	-	-
D m 11	бок; разные жестяниц- кие работы	_	0,5	1,8	5,9	_	
U & 11	Растачивание подшипии- ков; ремоит и подготовка деталей шатунио-порш- невой группы		_	_	2,0	2.4	-

М рабочего места	Наименование работ, выполняемых на рабочих местах	1	Грудоемі	юсть (в по раз	человен рядам	ю-часах	
Mecr	Mediax	1	11	ш	IV	v	VI
12	Ремонт блока, патрубка, кожуха маховика, шкива вентилятора н маховика.			1,9	6,2		_
13 14	Сборка двигателя	-	0,9		7,0	4,3	-
15	рубка	-	-	2,1	7,4	-	-
16	борка и сборка гидроме- ханизма Ремонт карбюратора, регу-	-	1,3	4,2	8,3	1,0	-
	лятора, отстойников и краников	-	0,5	1,0	2,6	-	_
17	Ремонт электрооборудова-	_	0,4	2,8	4,2	0,5	_
18	Разборка, -ремонт и сборка муфты сцепления и вен-			4,0	6,1	_	
22	Обкатка и испытание дви-		_	4,0	0,1	1,2	_
3 н 24	гателя		-	-		1,2	9,4
25	редач Ремонт рулевого управле- ния, передней оси и пу-	-	1,0	0,9	6,7		-
26	сковой рукоятки	-	-	2,0	3,8	-	-
27	приводного шкива Ремонт передних и задних колес, крыльев, капота, прицепного устройства,	0,4	-	2,0	6,0	-	-
28	сиденья	T.	1,0	1,5	4,5	-	-
29	ходовой части	1,0	1,0	-	5,3	-	-
31	катка и окраска трактора Механические работы	1,8	2,5	3,0 8,0	11,0	4,0 9,0	=
32	Сварочные работы		-	9,0	-		
33	Кузнечные работы	-	9,0	-	9,0	'	-
	Итого	8,7	19,8	75,2	128,2	22,4	9,4

Общая трудосмиость капитального ремонта трактора «Универсал» составляет 264 человеко-часа,

Вид работ	Разрицы	Комбайн С-4	Комбайн С-6	Комбайн СК-3	Молотилка МС-1100	Хлопкоуборочная машина СХМ-48	Хлопкоочиститель УПХ-1,5	Куракоуборочная машина СКН-4М	Силосоуборочный комбайи СК-2,6	Кунурузоуборочный комбайн КУ-2А	Свеклоуборочный комбайн СКЕМ-3	Плуг П-5-35М	Плуг ПН-3-35
Рааборочные, сборочные и слесарные	I II III IV V	17 34 105 113 6	12 33 68 78 5	15 35 136 150 7	5 16 38 46 4	6 17 53 66 5	5 21 41 58 2	5 10 13 13 1	8 11 41 54 3	10 14 52 64 4	13 18 48 55 2	3 11 16 1	2 4 6 1
Станочные	II III IV V	10 15 5	- 5 10 3	12 20 7	4 6 2	6 8 2	-4 8 2	3	4 7 2	4 8 2	- 4 6 2	=	=
Сварочные	111	15	9	19	6	8	7	3	6	7	7	3	3
Кузнечные	II IV	6	4 4	7 7	3 3	3 3	3 3	1 1	2 2	3 3	3 3	8 8	4 4
Столярные	111	10	6	12	14	-	_	-	-	-	-	-	-
Малярные	III	5	5	6	3	2	2	1	2	2	2	ı	_
Общая грудоем- кость		347	242	433	150	179	156	53	142	173	163	51	24

_	_	_	_	-		-	-		_	4		1	_				_	_
Борока БДТ-2,2	Борона «Зигзаг»	Лупильник ЛД-10	Культиватор КРН-4,2	Культиватор КУТС-4,2	Культиватор КОН-2,8	Сентка СЛ-24	Сенпна СЗТ-47	Сеплиа СКГИ-6	Картофелесанална СКГ-4	Картофелеуборочная маши- на ТЭК-2	Опыливатель ОУН-4-6	Косилна К-2,1	Косилна КСХ-2,1	Косилна К-6Б	Marica M.P-4,9	Подборщии ПГ-2.	Ppa6ns FIIT-14	Грабли 2ГТБ-2,2
4 14 17 2	2 2 -	10 16 20 2	1 20 26 2	3 15 18 2	1 12 14 2	2 18 28 2	2 37 38 2	4 15 23 2	24 37 2	3 12 14 2	2 17 22 1	1 6 8 1	5 6 1	4 15 19 2	28 32 2	- 6 8 1	1 11 15 1	11
	=		===	=	==	1111			=	=	=======================================	=	=	Ξ	3 5	<u>-</u>	=	=
3	_	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	1	1	2	4	.2	-4	4
4	2 2	4	4 4	4 4	4 4	4 4	5	4 4	5 5	4 4	=	_	=	=	2 2	1	2 2	2 2
-	_	-	_	_	-	2	2	2	-	_	_	_	-	_	-	-	-	-
-	-	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	2	1	1	1
48	8.	60	62	51	42	65	96	59	82	45	46	17,5	14,5	43	80	22	37	41

РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ И РЕМОНТНЫЕ ЗАВОЛЫ

МАСТЕРСКИЕ НЕКРУПНЫХ КОЛХОЗОВ II COBXОЗОВ

Работы по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка в различных сельскохозяйственных зонах могут быть выполнены в ремонтных мастерских или на ремонтных заводах, развообразных по масштабам и оснащению,

Проектные организации создали большое количество различных типовых мастерских и пунктов технического обслуживания

машинно-тракторного парка.

Приводимый обзор проектов мастерских и рекомендации по их выбору и оскащению помогут правильно выбрать проект для строительства или переоборудования мастерских в соответствии с потребностями хозяйства и перспективой их развития. Примерная схема равмещения объектов для ремоята и технического обслуживания машинно-тракторного парка в хозяйстве приведена на рисунке 1а (вкладка).

Типовой проект ремонтной мастерской для козяйства необ-

ходимо подбирать, учитывая следующие факторы:
1) оснащенность хозяйства техникой, перспективы ее роста

- и специализацию хозяйства; 2) объем работ по ремонту и техническому обслуживанию техники в хозяйстве, мастерских капитального ремонта и на специализированных ремонтных предприятиях системы «Союзсельхозтехника»;
- возможность обеспечения хозяйства электроэнергией, водой, источниками теплоснабжения;
- возможность завоза в мастерскую для ремонта крупногабаритных машин;
- возможность максимального использования местных строительных материалов, а также стандартных железоботонных узлов и деталей;
- б) участок для вновь строящегося пункта по ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка в хозяйстве должен сообщаться с обрабатываемыми земельными угодыями и населенными пунктами, хорошими дорогами.

Под ремонтные мастерские в хозяйстве можно переоборудовать в существующие помещения. При этом следует помнить, что помещение мастерской должно иметь высоту от пола до головки рельса подкрановых путей 5—6 м, в случае завоза в нее зерновых комбайнов, или 4 м, если в нее не предполагается завозить комбайн.

Ворота в помещении, приспособленном под мастерскую, нужно делать шириной 5 м, если в нее будут завозиться комбайны, и

не менее 3 м во всех остальных случаях.

В двухпролетных мастерских со сквозным проездом ширину главного пролета можно принимать равной 6; 7,5; 9 или 12 м.




Рис. 2. Схемы размещения оборудования в мастерской 508, разработанной «Белгипросельстроем» и рассчитанной на техническое обслуживание 15—20 тракторов.




Рис. 3. Схемы размещения оборудования в мастерской 16-118, разработанной «Гипросельхозом» и рассчитанной на техническое обслуживание 40 тракторов.

На рисунке 2 показано размещение оборудования в типовой мастреской 508, разработанной «Белгипросельстроем» и рассчитанной на техническое обслуживание 15—20 тракторов, а на рисунке 3—в типовой мастерской 16-118, разработанной «Гипросельхозом» и рассчитанной на техническое обслуживание 40 тракторов. Порядок размещения оборудования в других типовых мастерских колхозов и совхозов незначительно отличается от указанного на висунках 2 и 3.

В таблице 15 даны основные показатели типовых мастерских для колхозов и совхозов, а перечень оборудования этих мастерских — в таблипах 16 и 17.

Табляца 15 Основные показатели типовых мастерских для некрупных колхозов и совхозов

	Едини- па из-		Номер т	ппового г	роента ма	астерской	
поназателей	мере- ния	507	508	509	16-116	16-117	16-118
Количество трак- торов, обслужи- ваемых мастер-							
ской Средиегодовой	mt.	8-10	15-20	30-40	10	20	40
объем работ	чело- веко- часов	6 450,0	12 900,0	25 800,0	8 758,5	17 893,3	34 118,0
Площадь застрой-		450.0	200.0	007.	400.0	000.5	200.0
ки	м ²	150,3 127,5	223,9 193,3	297,4 259,6	232,0 198,7	282,5 243.9	388,6 339,4
Производствениая		121,0	100,0		100,1	240,0	000,4
площадь	.M2	127,5	179,7	250,1	152,36	191,6	282,2
Строительная ку- батура Средиегодовое ко- личество рабо-	M ²	752,27	1 120,43	1 488,59	1 304,0	1 617,0	2 242,0
чих, занятых в мастерской Установленная мощность сило-	-	4	5	9	5	10	19
вых токоприем-	xem	26,85	28,70	29,30	13,50	13,75	24,25
Суточиый расход воды Количество ме-	w ₃	0,60	1,20	1,70	0,915	1,19	1,74
таллорежущих станков	шт.	3	3	3	2	2	2

Перечень оборудовання мастерских «Белгипросельстроя» для некрупных колхозов и совхозов

pac. 2		Тип, мо- дель или	Габаритные	Колич вания	ество об пля мас	борудо- терской	ная
ä	Наименование оборудования	шифр обо- рудования	размеры (в мм)	507	508	509	Потребная мощность (в кет)
1	Ремонтно-сборочное отделение						
-	Степлаж	-	1500×450	-	-	4	-
10	Степлаж	+ 1	1000×400	2	3	-	-
4	Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	_	1	4	_
6	Плита для правки изо- гвутых деталей	_	1000 × 750	1	1	1	_
	Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий днаметром до 12 мм	НС-12Б	_	_	_	1	0,60
5	Вертикально-сверлиль- ный станок для свер- ления отверстий дна- метром до 25 мм	2A125	980 × 825	1	1	_	2,8
13	Обдирочно-шлифоваль- ный станок с кругом диаметром 400 мм	3M634	900 × 600	_	1	_	3,2
3	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	2	_	_
7	Гидравлический пресс на 10 m	MO-5012		1	1	1	_
12	Моечпая передвижная ванна	IIM-0402	1205 × 1100	_	1	1	_
9	Подставка для разбор- ки и сборки узлов	_	1000 × 800	_	1	2	_
8	Стенд-тележка для дви-	УСРД-1	1500 × 1200	1	1	2	_
11	Кран-балка грузоподъ- емностью 3 m	_		1	1	1	_
	Насос высокого давле- ння для наружной мойки	PO-0101	325 × 660	1	1	1	2,8
14	Рычажные ручные нож-	PH-24	_	_	_	1	_

I K 22 B 3 C 1 6 0 0 - 0 4 E 5 B 0 9 7 C	Кумечно-сеарочное отделение узвечный гори на два отня . Кузвечный гори на два отня . Кенталитор к горяу . геллак для инструмента . для отна двурогие нако- вальни . бацироно-шижфоваль- изый станок с пругом . дважегром 400 два . зак для акалама. зарстак на одно рабо- чее место . шим для утля	НП-016 , № 4	2300 × 1220 800 × 600 1200 × 400 — 900 × 600 600 × 400	507 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2	1 1 1 2 2	Hornest and a state of the stat
22 B 3 C1 6 O - O 4 E 5 B	отвеление (узвечный гори на два отня	. No. 4	800 × 600 1200 × 400 — 900 × 600	1 2 1	1 2 2	1 . 2 2	-
22 B 3 C1 6 O - O 4 E 5 B	огня , корву	. No. 4	800 × 600 1200 × 400 — 900 × 600	1 2 1	1 2 2	1 . 2 2	-
3 C1 6 O - O 4 B 5 B	теллаж для инструмента длио- и двурогие нако- вальня блирочи- становальный станок с кругом диаметром 400 жм. зерстак на одно рабо- чее место.	3M634	1200 × 400 - 900 × 600	1 2	2 2	2	 -
6 0 - 0 4 B 5 B	та дио- н двурогне нако- вальня	-	900 × 600	2	2	2	_
- О 4 Б 5 В 0 Я	вальни Обдирочно-шлифовальный станок с кругом днаметром 400 мм - Сак для закалки Верстак на одно рабочее место - Пщик для угля	-		1	_		3.
4 Б 5 В 0 Я	ный станок с кругом днаметром 400 ж Зак для закалкн Зерстак на одно рабо- чее место	-		- 1	-	1	3.
5 В 0 Я 7 С	Бак для закалкн Зерстак на одно рабо- чее место Ищик для угля	MO-5001		1			
5 В 0 Я 7 С	Зерстак на одно рабо- чее место Нщик для угля	MO-5001			1	1	_
7 C			1200 × 800	1	1	1	-
٠,١,٠			600 × 400	1	1	1	-
8 э	гол сварщика	-	1500 × 800	1	1	1	l –
	электросварочный трансформатор	CTAH-1	-	1	1	1	21,
9 P	Рампа для одного бал- лона	-	500 × 400	1	1	1	-
1	Слесарно-механическое отделение						
	окарно-винторезный станок с высотой цент- ров 155 мм и расстоя- нием между центрамн 750 мм	1615M	1960 × 920	1	1	1	2,9
- B	Вертикально-сверлиль- ный станок для свер- лення отверстий диа- метром до 25 мм	2A125	980 × 825			1	2,8
2 H	Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий днаметром						
	до 12 мм	HC-12B	-	1	1	-	0,6
3 B	Верстак на одно рабо- чее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	1	-

pro-		Тип, модель	Габаритные	Количе вания ;	ество об цля мас	юрудо- терской	Сть
Х на	Наименование оборудования	оборудо- вания	размеры (в мм)	507	508	509	Потребная мошность (в кем)
_	Поверочная плита	- 1	1000 × 750	_	_		_
-	Стеллаж	- (1800 × 400	-	_	î	_
4	Стеллаж	-	1000 × 400	l – 1	2	- 1	_
-	Степлаж	-	1500 × 400	1	-	-	-
	Кладовая вапасных частей и инструмента	,					
_	Стеллаж	_	4200 × 500	_	_	1	_
-	Стеллаж для инстру- мента	i _ i	3000 × 450		_	. 1	_
1	Секционный стеллаж	-	2800 × 400	-	2	_	-
_	Полочный стеллаж	_	1200 × 400	1	_	_	-
-	Секционный стеллаж	_	1200×400	1	_	-	_
-	Тумбочка для инстру-	_	600 × 400	1	_	_	_
2	Стол кладовщика	-	800 × 500	l –	1	1	_
1	Газогенераторная Ацетиленовый газого- нератор производи- тельностью 800 м/ч.	гвл	_	1	1	1	_

таолида 1:

Перечень оборудования мастерских «Гипроседьхоза» для колхозов и совхозов

рис. 3		Тип, модель	Габаритные	Количе ния д	ство обо ил масте	рудова- ерской	тъ тъ
N Ha	Наименование оборудования	или пифр оборудо- вания	размеры (в мм)	-16 116	16- 117	16— 118	Потребная монность (в кет)
	Помещение для техни- ческих уходов						
1	Гидравлический пресс на 10 m	MO-5012	_	_	_	1	_
2	Верстак на одно рабочее место	МО-5001 ПИ-030		2	2	2	Ξ
4	Моечная передвижная ванна	ПМ-0402	1205 × 1100	1	1	1	

рис. 3		Тип, модель	Габаритные	Колич вания	ество об цля мас	юрудо- терской	Sitan CTb
УВ на	Наименование оборудования	пли шифр оборудо- вания	размеры (в мм)	16- 116	16- 117	16- 118	Потребная мощность (в кет)
5	Монтажный передвиж- пой стол	2222-VIII	1760 × 700	1	2	2	
6	Верстак на два рабо-	MO 5000	0400 000			3	
7	чих места Рычажные вожницы для резки листового мате- риала толщиной до	MO-5002	2400 × 800	1	1		Ī
8	G MM	H-970	-	1.	1	1	
٥	Кран-балка грузоподъ- емностью 3 т	-	-	1	1	1	-
	Куэнечно-сварочное отделение						
2	Стол сварщика	ПИ-007	1000×750	1	1	1	-
3	трансформатор Пирамида для кузнеч-	CTAH-1	- 1	-	-	1	21,0
4	вого инструмента Бак для закалки	MB-005	800×400 700×600	1	1 1	1 1	-
5	Кузнечный гори на два	MB-003	100 X 000	١.	1	1 1	_
_	огня Кузнечный горн на	НП-016	2300 × 1220		1	1	_
6	один огонь	ГО-3335 ПИ-024	1100 × 1000 800 × 400	1 1	1	1	_
	Пневматический молот на 50 кг	ПМ-50	1645 × 800	- (-	1	5,0
8	Вентилятор к горну Стуловые тиски	ВВД-4 № 4	700 × 600	1	1	1 1	0,56
10	Двурогая наковальня.	-	= ,	î	2	i	Ξ
	Слесарно-механическое отделение			-			
1	Токарно-винторезный станок с высотой цент- ров 180 мм и расстоя- нием между центрами						
2	600 мм	1617	2100 × 1250	1	1	1	4,5
	диаметром 250 мм	ТШC-250	900×600	1	1	1	1,7
3	Вертикально-сверлиль- ный станок для свер- лення отверстий диа-						
	метром до 14 мм	∂CH-14	-	1	1	1	0,5

рис. 3	Нанменование оборудования	Тип, модель	Габаритные	Колич вания	ество о для мас	борудо- терской	ость эт)
Z HS	пависичание осорудования	или шифр оборудо- вания	(в, мм) размеры	116 56—	16- 117	16- 118	Потребная мощность (в кет)
4	Стол-подставка под оборудование	ПИ-001	800 × 600	-1	1	1	
5	Ресчный пресс на 3 т	MO-5008	_	1	1	1	_
6	Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	_	_	1	_
7	Тумбочка для инстру- мента	PO-3108	540 × 440	1	1	1	_
-	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	-	-
	Силовая с отделением осмотра аппаратуры						
1	Электростанция	дэс-50	_	-	- 8	1	_
-	Двигатель внутреннего сгорания мощностью 8—12 л. с	_	_	1	1	_	_
2	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	2	1	_
3	·Шкаф для измеритель- ных приборов и ин- струмента	PO-0509	1200 × 450	_	_	1	_
-	Вентилятор к горну	ввд-4	700 × 600	1	1	-	0,56
	Отделение для ремонта топливной аппаратуры						
1	Верстак на одно рабочее место	M O-5001	1200 × 800	_	-	1	_
2	Шкаф для измеритель- имх приборов и ин- струмента	PO-0509	1200 × 450	_	_	1	_
3	Тумбочка для инстру- мента	PO-3108	540 × 440	-	_	1	-
	Кладовая						
1	Стеллаж	пи-030	2100 × 450	2	2	1	_
_	Степлаж	ПИ-030	1400 × 450	1	1	- 1	_

МАСТЕРСКИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В мастерских капитального ремонта машины ремонтируют узловым и поточно-узловым метопами.

В соответствии с этим в мастерских организуют участки и рабочие места.

В этих мастерских ремонт машин проводят по следующей технологической схеме: подготовка машин к ремонту; наружная мойка; разборка машин на уэлы и детали; мойка деталей; контроль и дефектовка деталей; ремонт деталей; комплектовка деталей; сборка уалов; сборка двигателей; обкатка, испытание и контрольный осмотр двигателей; сборка задиего моста и ходовой части; оконтиательная сборка машин из уэлов; обкатка и контрольный осмотр машин; окраска и сдача отремонтированных машии.

На рисунках 4 и 5 (вкладка) показано размещение оборудования в тяповых мастерских капитального ремонта 3121 и 1610. Порядко размещения оборудования в мастерских 3123, 1682, 1662, 1662-П, 1666 незначительно отличается от указанного на рисунках 4 и 5.

На рисунке 6 показан схематический разрез мастерской капитального ремонта.




Рис. 6. Схематический разрез мастерской капитального ремонта.

Годовая производственная программа мастерских капитального ремонта приведена в таблице 18, расчетная годовая трудоемкость по видам работ и количество производственных рабочих в таблицах 19 и 20, основные размеры мастерских — в таблицах 21, 22 и 23, перечень оборудования — в таблицах 24, 25, 26, штаты мастерских — в таблице 27 и технико-экономические показатели в таблицах 28 и 29.

Таблица 18 Годовая производственная программа мастерских капитального ремонта

i	Коли	чество г	емонтов	для м	астерских
Наименование ремонтируемых машин	3121	3123	1610	1692	1662; 1662-II; 1666
Гусеничные тракторы:					
капитальный ремонт	5 13	8 24	22 23	30 30	30 30
Колесные тракторы:					
капитальный ремонттекущий ремонт	2 5	5 13	7 8	20 20	20 20
Автомобили ЗИЛ-150:					
капитальный ремонт	1 5	3 10	15 15	=	25 25
Автомобили ГАЗ-51:					
капитальный ремонт	1 5	3 10	15 15	=	25 25
Бензовозы н автопередвижные мастер- ские:					
капитальный ремонт текущий ремонт	2 11	6 18	-8	- 35	12
Стационарные двигатели внутреннего сгорания и локомобили	4	8	20	35	35
Прицепные и самоходные комбайны:					
мапитальный ремоит текущий ремоит текущий ремоит текущий ремоит текущий ремоит	4 11 6 50 5 18 15 38 8 2 2 2 - 10	7 23 15 100 12 40 30 70 15 5 6 - 10	12 18 10 10 	16 24 10 10 10 	20 30 10 10

Т а б л н ц з 18
Расчетвая годовая трудоемкость и количество производственных рабочих в мастерских капитального ремонта

	Мастерск	ая 3121	Мастерская	3123
Вид работы	трудоемность (в человено- часах)	ноличество рабочих	трудоемность (в человеко-часах)	количество рабочих
Разборочно-моеч- ные	5 282,9	3	7 645,3	4
Контрольно-сор- тировочные	689,6		1 248,4	
Комплектовочные	585,7	1	1 071,7	1
Ремонт электроап- паратуры	576,9		1 070,6	1
Ремонт топлин- ной аппарату- ры	680,6	1	1 209,6	1
Сборочные (вклю- чая слесарно- подгоночные ра- боты)	18 146,6	10	29 504,0	16
Испытательные	531,3		990,2	1
Медницко-жестя- ницкие и зали- вочные	1 142,0	1	2 052,8	1
Кузнечно-термн- ческие	1 640,6	2	3 039,6	2
Сварочные	1 312,9	1	2 521,8	2
Станочные	2 355,7	2	4 521,5	2
Слесарные	996,3	1	1 898,0	1
Обойно-столярные	800,8	1	1 593,9	1
Малярные	482,0	1	883,0	1
Вулканизацион-	200,3	_	372,6	_
Обкатка н устра- нение дефектов.	595,8	-	1 015,0	-
Итого	36 020,0	23	60 638,0	34

Расчетвая годовая трудоемкость в количество производственных рабочих в мастерских капитального ремоита

	Мастерси	tan 1610	Мастерся	ая 1692	Мастерск 1662-П	ая 1662, , 1666
Вид работы	трудоем- кость (в челове- ко-часах)	количест- во рабочих	трудоем- ность (в челове- но-часах)	количест- во рабочих	трудоем- кость (в челове- ко-часах)	количест во рабочи
Разборочно-сбо- рочные	23 327,30	11	31 406,00	14	37 472,00	17
Слесарно-подго- ночные	13 996,10	7	16 289,00	8	22 139,00	10
Мединцкие	3 056,40	2	4 095,50	2	4 961,25	2
Жестяницкие	2 654,40	1	3 304,50	1	4 172,75	2
Испытательные	3 210,60	. 2	3 725,00	2	5 092,00	2
Ремонт электроап- паратуры	4 007,00	2	4 715,00	2	6 513,25	3
Вулканизацион-	526,15	1	892,00	1	850,25	1
Обойно-малярные	3 229,25	2	3 123,00	2	4 961,25	3
Кузнечно-термиче- ские	4 209,95	2	4 724,50	2	6 670,00	3
Газосварочные	1 200,15		907,00		1 920,25	1
Электросварочные	1 105,82		1 061,52	1	1 766,50	1
Токарные	8 038,95	4	6 551,00	3	13 142,50	6
Строгально-фре- зерные	2 806,47	. 1	2 970,52	1	4 579,50	2
Шлифовальные	2 018,05	1	1 302,0	1	3 370,25	2
Слесарные	2 294,75	1	3 558,0	2	3 532,00	2
Столярные	1 597,25	1	1 987,0	1	2 407,25	1
Итого	77 278,59	39	90 611,54	42	123 550,00	58

	ij.			M	астерск	ие		
Наименование показателей	Обозначение на рис. 6	3121	3123	1610	1692	1662	1662-П	1666
	000 BB I			Pas	меры (в	м)		
Длина (без тамбуров) .	_	30,0	36,00	48,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Ширина	В	21,00	21,00	21,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Ширина центрального пролета	A	9,00	9,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Шврина бокового про- лета	A^1	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Высота центрального пролета	H^1	6,40	6,40	6,05	6,04	5,57	5,57	7,00
Высота до головки рель- са подкрановых пу- тей	H	5,00	5,00	4,92	4,50	4,50	4,50	6,00
Высота боковых проле- тов:								
до верхней части пе- рекрытия	h	4,10	4,10	3,81	3,87	3,95	3,95	3,82
до нижней части пе- рекрытия	h1	3,60	3,60	3,29	3,32	3,42	3,42	3,38

Табляца 22 Площади участков мастерских капитального ремонта

	Масте	рская
Наименование участков	3121	-3123
	Площаді	(B M ³)
Разборочно-моечно-дефектовочный участок.	87,70	83,80
Промежуточный склад и комплектовочная	20,60	35,30
Участок ремонта и сборки автотракторных двигателей	50,70	52,20
Испытательная станция	31,20	31,00
Медницко-заливочный участок	17,70	18,40
Участок ремонта и испытания автотрактор- ного электрооборудования и зарядки акку- муляторов	17,70	11,80
Участок ремонта и испытания топливной аппаратуры	16,40	15,50

Таблица 23

	Масте	рекан -
Наименование участков	3121	3123
	Площад	ь (в ж²)
Вулканизационный участок	16,40	14,70
Кузница	41,42	60,75
Сварочный участок	6,80	7,40
Слесарно-механический участок	33,80	62,50
Участок ремонта и сборки тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин	146,30	201,70
Участок регулировки и окраски тракторов и комбайнов	46,20	46,60
Инструментальная	12,30	16,00
Производственная площадь ма-	545,22	657,65

Площади отделений мастерских капитального ремонта

	Мастереная							
Наименование отделений	1610	1692	1662	1662-П	1666			
		n:	тощадь (в	M*)				
Разборочно-моечное отделение	96,25	132,40	124,70	130,50	133,10			
Отделение комплектовки и дефек-								
товки	63,30	58,07	64,75	62,40	80,54			
Мотороремонтное отделение	51,90	51,48	64,00	63,90	85,90			
Испытательная станция	33,00	33,00	30,80	31,64	33,10			
Медиицко-заливочное отделение	16,40	32,00	28,45	29,32	31,1			
Отделение по ремояту электро- аппаратуры и аккумуляторов	16,20	19,20	19,17	18,93	37,2			
Отделение по ремонту топливной аппаратуры	13,80	14,40	14,30	10,40	23,0			
Ремонтно-монтажное отделение для тракторов	_	212,00	212,20	212,45	220,20			
Ремонтно-монтажное отделение для тракторов и комбайнов	264,54	_	_	-	_			
Отделение по ремонту комбайнов и сельскохозяйственных машин	-	212,00	212,20	212,45	220,20			
Отделение по ремонту сельскохозяй- ственных машин	83,00	101,10	98,00	97,40	99,70			
Отделение регулировки и окраски	10.10	400.00	00.40	05.00	or to			
тракторов и комбайнов	49,10	103,80	90,10	95,80	95,5			
Вулканизационное отделение	16,40	16,30	14,81	15,80	_			

	Мастерская							
Наимевование отделении	1610	1692	1662	1662-II	1666			
	Площадь (в м*)							
Кузнечно-сварочное отделение Столярно-обойное отделение Слесарно-механическое отделение	65,70 17,10 82,20	67,60 34,00 67,10	63,74 16,80 79,05	64,80 15,92 89,07	84,26 14,50 88,30			
Инструментально-раздаточная кла- довая	15,00	16,30	15,64	15,86	18,10			
довая		l '	'	15,86				

Табли Перечень оборудования мастерских капитального ремонта

_							
на рис. 4	Наимевоваяне оборудования	Тип, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кет)	
2		осоруд			3121	3123	MOH (8 %
	Разборочно-моечно- дефектовочный участок						
1	Передвижной стенд для разборки тракторных						
2	двигателей Монтажный стол	MO-0313 MO-5004	1200 × 700	1 1	1 1	=	
3	Моечная камерная уста- новка	МД-2	5000 × 4450	1	1	10,0	
5	сокого давления Универсальный стенд	PO-0101	325 × 660	1	1	2,8	
	для гидравлического испытания деталей	КП-0406	1100 × 900	1	1	_	
6	Поверочная плита с цен- трами Верстак на два рабочих	-	1500 × 1000	1 -	1	-	
8	места	MO-5002	2400 × 800	1	1	-	
9	на 10 m	MO-5012	_	1	1	-	
	упругости пружин	КП-0507-ГРЗ		1	1	-	
10			1000 × 750	1	1		
11 12	Стол коптролера Шкаф для демонтажных	2289	2000 × 800	1	1		
	приспособлений	PO-3721	1680 × 365	1	1	-	
13	Стеллаж	PO-0603	1400 × 500	-	1	-	
13	Тележка для слива и перевозки топлива и смазочных материалов	2222-V	2560 × 625	1	1	-	

на рис. 4	Навменование оборудования	Тип, модель или шифр	Габаритные размеры	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кет)
2		оборудования	(B ACM)	3121	3123	HOTP MOUR (B xs
	Промежуточный склад и комплектовочная					
1 2 3	Стеллаж	PO-0603 2289 2283	1400 × 500 2000 × 800 2000 × 450	2 1 2	2 8	Ξ
	Участок ремонта и сборки автотракторных двигателей					
2	Станок для шлифовки фасок клапанов Верстак на одно рабо-	сшк-з	930 × 600	1	1	0,6
3	чее место Прибор для проверки	MO-5001	1200 × 800	. 1	1	-
4	шатунов Ванна для подогрева	пвш	-	1	1	-
5	деталей Стенд для проверки и	PO-5009A	500 × 500	1	1	
	испытания масляных насосов и фильтров.	УСИН-3	1040 × 900	1	1	1,0
. 6	Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	2	2	_
8	Гидравлический пресс на 10 m	MO-5012	-	1	1	-
9	отверстий диаметром до 12 мм Станок для притирки	HC-12A	-	1	1	0,65
10	клапанов	M-3 2247	1700 × 600 1400 × 450	1 2	1 2	1,0
11	Алмазно-расточной ста- нок для гильз диамет-	278		-	.1	1.7
12	ром 65—165 мм Хонинговальный станок	210	1185 × 1800	1	1	1,1
13	для гильз диаметром до 67,5—165 мм Универсальный стенд	3A833M	1400 × 1700	1	1	2,8
	для ремонта двигате- лей	УСРД-1	1450 × 1000	2	2	-
	Испытательная станция	/				
1	Стенд для обкатки и испытания пусковых-	omn z	000 000		1	
2	двигателей Тумбочка для хранения	CT9-7	900 × 620	1	1	7,0
3	инструмента Стенд для обкатки и	PO-3108	500 × 400	1	1	
	испытания двигателей	СТЭУ-28	4200 × 2000	1.	1	28,0

- had	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр	Габаритные размеры	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кет)
1		оборудования		(B MM)	3121	3123
4	Универсальный стенд для ремонта двигате-	Non T				
5	лей	УСРД-1	1450 × 1000	1	1	F
.	чее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	_
6	Монтажный стол	CO-1607 MO-5004	900 × 350 1200 × 700	1_	1	=
	Участок сборки трак- торов и комбайнов					
2	Балансировочный унн- версальный стенд Универсально-расточной	VBC-1	1750 × 270	1	1	-
	станок	-PP-4	1800 × 700	1	1	1,5
4	Стенд для сборки коро- бок перемены передач Стенд для испытания	2222-XIV	800 × 700	1	1	-
_	коробок перемены пе-	2222-11	1050 × 700	1	1	-
5	Гидравлический пресс на 20 m	MO-2606	1300 × 760	1	1	1,
6	Монтажный передвиж-	2222-VIII	1700 × 700	2	2	۱
8	Слесарный верстак Стенд для сборки и ре- гулировки муфт сце-	2280	1400 × 800	1	1	-
9	пления Обдирочно - шлифоваль- ный станок с гибким валом и кругом дна-	-	1700 × 700	1	1	-
0	метром 200 мм Универсальный стенд для ремонта тракторов, комбайнов и авто-	3382	-	1	1	2,
1	мобилей Верстак на одно рабочее	УРОС-Б2	4300 × 900	3	4	-
	место	MO-5001	1200 × 800	2	1	-
3	Моечная передвижная	ПМ-0402	1205 × 1100	1	1	-
	Передвижной стенд для ремонта муфт поворота		1500 × 800	1	1	-
5	Стол контролера Стенд для ремонта и об-	2289	2000 × 800	1	1	-
	_ катки цепей	CO-9404A	1700 × 600	1	+ +	-
6	Поверочная плита Верстак с валиком для	_	1000 × 750	1	1	-
8	перемотки полотен	MO-5002	2400 × 800	1	-	-
10	Гидравлический пере- носной пресс на 10 m	MO-5012	_	1	1	-

	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кет)
		осорудования	(B MM)	3121	3123	Horr Mouth
	Верстак на два рабочнх места	MO-5002	2400 × 800	-	2	-
	ром до 12 мм · · · · · · Участок ремонта сельскоховяйственных машин	HC-12A	-	-	1	0,63
١	Верстак для ремонта	·				
ı	ножевых полотен · · · Ресчный пресс на 3 m ·	_	5500 × 800	1 1	1 1	-
	Настольное точило	. =	380 × 300	i	i	=
1	Стенд для проверки н правки зубьев Подставка	CO-9202 2282	800 × 360 700 × 500	1 1	1_	Ξ
	Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром					
	до 12 ммВерстак с валиком для	HC-12A	_	1	1	0,6
١	перемотки полотен	MO-5002	2400 × 800	-	1	-
	Кузнечный участок Обдирочно - шлифоваль- ный станок с кругом					
	днаметром 400 мм Стеллаж	3M634 PO-0603	900 × 600 1400 × 500	1 1	1	3,2
	Пневматический молот на 50 кг · · · · · · ·	ПМ-50	1645 × 800	1	1	5,0
۱	Ящик для угля Кузнечный гори на один	-	800 × 800	1	1	-
	огонь	ΓΟ-3335 ΓΟ-3323-4	1100 × 1000	1 1	1	=
:	Однорогая наковальня.	ГО-3322-4	-	-	1	-
	Стуловые тиски Верстак на одно рабо-	N: 4		1	1	-
,	чее место	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1 1	1 2] =
)	Кузнечный вентилятор.	N₂ 4	800 × 600	1	1	2,8
!	Электровиброножницы . Кузнечный гори на два	И-31	440 × 165	1	1	0,2
į	огня	HH-016	2300 × 1220	-	1 1	-
-	Правильная плита	Ξ.	1500 × 1000	=	i i	=
J	Сварочный участок					
1	Электросварочный аг-	СУГ-2р-4	1200 × 610	1	1	14,0

на рис. 4	Наименование оборудования	Тив, модель или швфр	Габаритные размеры	оборуд	чество цования терской	Потребная мощность (в кет)
ž.	ьборудования		(B MM)	3121	3123	MOUTH (B x8
2	Сварочный стол с вы-	ΓΟ-3204	1395 × 645	1	1	_
3	Стол-тумбочка для при- готовления электродов		600 × 400	1	1	_
4	Электросварочный	CTAH-1		1	1	21,0
5	трансформатор Рампа для двух балло- нов	PO-3203	800 × 400	1 -	1	21,0
	Вулканивационный участок					
1	Ванна диаметром 1,2 ж для проверки камер.	2255	_	1	1	_
3	Вулканизационный ан- парат	¥-5-2	2700 × 1100 1400 × 800	1 1	1 1	=
4	Приспособление для ше-			1	1	0.6
5	роховки покрышек Спредер для обработки	673	550 × 340	1	1	0,0
6	нокрышек Вешалка для камер	2295	1500 × 350	1	i	=
	Медницко-валивочный участок					
1	Верстак для ремонта бензобаков	MO-5001	1200 × 800	1	1	_
2	. устройством	MO-5002 PO-0916	2400 × 800	1	1	_
3	Универсальное приспо- собление для заливки подшинников (с тиг-					
4	лями 5 и 10 кг) Муфельная цечь для	ГП-0912	_	1	1	1,0
5	подогрева вкладышей Верстак на одно рабочее	МП-1	490 × 450	1	1	1,6
6	место	MO-5001	1200 × 800 1000 × 750	1 1	1 1	-
7	Ванна для проверки ра-			1	-	_
8	диаторов Стенд для испытания	MB-025	1060 × 860	1	1	_
9	сердцевин радиаторов Стенд для ремонта ра-	КП-2002	1380 × 925	1	1	-
10	диаторов	MO-2001	1000 × 800	1	1	-
11	Приспособление для испытания термостатов.	МП-3726/28	355 × 200	1	1	-
11	Приспособление для вы- рубки прокладок	-		1	1	-

на рис. 4	Наименование оборудования	Тип модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кет)
ž		осорудования	(8 328)	3121	3 1 2 3	Month (B N
	Слесарно-механический участок					
2 3	Вертикально - сверлиль- ный станок для свер- ления отверстий дна- метром до 25 мм	2A125 2247	980 × 825 1400 × 450	1 1	1 2	2,8
,	станок с высотой центров 160 мм и расстоянием между центрами 710 мм	1561	2040 × 850	1	1	4,5
*	Токарно-винторезный станок с высотой цент- ров 300 мм и расстоя- нием между центрами 1400 мм	163	3530 × 1520	1	1	14,0
5	Верстак на одно рабочее	MO-5001		-	1 1	14,0
4	место Верстак на два рабочих		1200 × 800	1	-	. –
6	места Настольно-сверлильный станок для сверлення	MO-5002	2400 × 800	-	1	-
7	отверстий днаметром до 12 мм Подставка под станок	HC-12A 2282	700 × 500	1 1	1 1	0,65
•	Заточной станок с кру- гом диаметром 200 мм	93C-2	-	1	1	0,25
	Тумбочка для хранения инструмента	PO-3018	500 × 400	-	2	-
	500 мм)	7A35	2335 × 1355	-	1	4,5
1	Инструментальная Стеллаж	2286	3200 × 450	2	3	_
2	Шкаф для приборов и инструмента Стол	PO-0509	1250 × 500 1100 × 750	1 1	1 1	=
	Участок ремонта и испытания топливной аппаратуры					
1	Подставка под оборудо-	2282	500 500			
2	ванне	MB-045	700 × 500 654 × 527	1	1 1	=
3	Шкаф для приборов и приспособлений	PO-0509	1250 × 500	1	1	-
4	Верстак на одно рабочее	2280	1400 × 800	1	2	-

pse. 4	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр	Габаритные размеры	оборуд	чество ования терской	Потребная мощность (в кем)
No Ho		оборудования	(B MM)	3121	3123	MOH WOH
5 6	Стенд для разборки тон- ливных насосов Прибор для промывки топливных фильтров	CO-1606	500 × 500	1	1	_
	грубой очистки	_	-	1	1	_
8 9	Стенд для испытания дизельной аппаратуры Верстак	СДТА-1 CO-1604	1280 × 600 1850 × 750	1 1	1 1	1,7
10	садки концов трубок высокого давления. Прибор для испытання	-	-	1	1	-
11	плунжерных пар Реечный пресс на 3 m .	КП-1640A —	=	1 1	1 1	=
12 13	Верстак ва одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	-	-
14	контроля и регули- ровки форсунок Стенд для сборки топ-	-	-	1	1	-
15	ливных насосов Стеллаж	CO-1606 CO-1607 2247	500 × 500 900 × 350 1400 × 450	1 1	1/1	Ξ
	Участок ремонта и испытания автотрак- торного электрооборудования и варядки аккуму- ляторов					
1 2 3	Шкаф для приборов н ннструмента Стеллаж	PO-0509 CO-1607	1250 × 500 900 × 350	1 1	1 1	=
4 5	места	MO-5002	2400 × 800	1 1	1 1	=
6	нспытания свечей за- жигания	514-2	250 × 210	1	1	-
	станок для сверления отверстий диаметром до 12 мм	HC-12A	_	1	1	0,65
7	Аппарат для намагни- чивания магнитов	на-5-вим	335 × 120	1	1	
8	Универсальный стенд для испытания элек-					
9	троаппаратуры Сушильный шкаф для	YKUC-M1	600 × 500	1	1	1,0
Ť	якорей генераторов	НП-014	650 × 550	1	1	2,2

на рис.	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр	Габаритные размеры	Количество оборудования для мастерской		Потребная мощность (в кят)
2		оборудования	(B MA)	3121	3123	потри (п)
10	Шкаф для хранения кис-					
	лоты и дистиллирован- ной воды	ПИ-121	500 × 400	1	1	_
11	Шкаф для зарядки акку- муляторов	ПИ-022А	1100 × 800	1	1	_
12	Верстак для ремонта аккумуляторов	2297	1400 × 800	1	1	_
13	Селеновый выпрямитель	BCA-6M	560 × 370	i	i	0,2
	Участок регулировки и окраски тракторов и комбайнов					
ľ		116-2	700 × 500	1	1	١.,
2	сор Универсальный стенд для ремонтатракторов, комбайнов и автомо-	110-2	700 × 500	1	1	1,1
3	билей Тележка для перевозки	УРОС-Б2	4300 × 900	1	1	-
Ī	топлива и смазочных материалов	2222-IV	2200 × 700	1	1	_
4	Верстак на одно рабочее	MO-5001	1200 × 800	1	1	
5	Баки для масла и топ-	_	-	2	2	_
	Газогенераторная					
1	Адетиленовый генератор производительностью 1250 л/ч	ГВР-1,25	_	1	1	-
	Подъемно-транспортное оборудование					
-	Электрифицированная кран-балка грузоподъ- емностью 3 m	ПК-201		1	1	8,9
-	Монорельс грузоподъем- ностью 3 m	1111-201		2	2	0,0
-	Консольный кран грузо-		_	-		_
_	подъемностью 0,5 m. Тележка для перевозки	ПТ-036	_	1	1	-
	деталей	ПТ-007	_	1	1	-

Таблица 2

Перечень оборудовання мастерской капитального ремонта 1610

№ на рис. 5	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
	Разборочно-моечное отделение				
1 2	Верстак на два рабочих места Тележка для слива и пере- возки топлива и смазочных	MO-5002	2400 × 800	1	-
3	материалов	ПТ-007	- 1	1	-
4	ных тракторов	-	-	1	-
2	тракторов	-	- 1	1	-
5 6	Приспособление для продувки системы охлаждения Передвижной стенд для раз-	-	-	1	-
7	борки узлов	-		2	-
8	Моечная установка	му-1-пмз	2200 × 1800	1	7,0
9	кого давления	PO-0101 PO-0603	325 × 660 1400 × 500	1	2,8
10	Гидравлический переносной пресс на 10 m	MO-5012	_	1	
11	Шкаф для монтажных приспо- соблений	PO-3721	1680 × 365	1	
12	Гидравлический пресс на 100 т			-	I
13	для перепрессовки гусениц. Универсальный стенд для гид- равлического испытания де-	ПБ-002 .	2100 × 1220	1	4,5
14	талей	КП-0406	1100 × 900 4000 × 720	1	
15	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 720	1	
	Отделение дефектации и комплектовки				
2	Стол дефектовщика	-	3000 × 800	2	-
	Шкаф для приборов и инстру- мента	PO-0509	1250 × 500	1	_
3	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200×800	1	-
5	Стол комплектовщика	DO DOOL	1800 × 800	2	
6	Стеллаж	PO-3601	1400 × 1000 700 × 500	2	_
7	Поверочная плита	=	1000 × 750	1	=
8	Плита с центрами	_	1500 × 1000	i	1 =
9	Стол контролера	MO-0508	2400 × 800	î	-
	Мотороремонтное отделение				
2	Верстак на одно рабочее место Передвижной стенд для ремон-	MO-5001	1200 × 800	3	-
	та двигателей			3	1

№ на рис. 5	Навменование оборудования	Тип, модель или пифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
3 4 5	Поверочная плита Стеллаж	PO-0603	1000 × 750 1400 × 500	1 1	=
6	Станок для расточки подшин- ников Настольный стенд для балан-	УРБ-ВП	1685 × 952	1	1,5
7	сировки вентиляторов Станок для притирки кла-	_	_	1	-
8	панов	M-2	1700 × 585	1	1,0
9	клапанов	СШК	600 × 400	1	0,6
10	нок для сверления отверстий днаметром до 35 мм Стенд для сборки головок	2135	1210 × 930	1	5,3
11	цилиндров	MO-1403	1350 × 655	1 .	=
12	Стенд для проверки и испы- тания масляных насосов и сервомеханизмов	УСИН-1	1450 × 1060	1	1.0
13	Приспособление для расточки цилиндров	-	_	1	_
	Испытательная станция				
1 2	Обкаточно-тормозной стенд Бачки для топлива и масла.	OT-6	_	1 1+1	28,0
3	Стол контролера Тумбочка для хранения ин-	MO-5004	1200 × 700	11	-
5	струмента	PO-3108	500 × 400	1	-
6	место	MO-5001	1200 × 800	1	-
	трольного осмотра двигате-	- 1	-	1	-
	Медницко-галивочное отделение				
1 2	Верстак на одно рабочее место Стенд для испытания сердце-	MO-5001	1200 × 800	- 1	-
3	вин раднаторов	КП-2002 МО-2001	1380 × 925 1000 × 800	1 1	=
4	Верстак с вытяжным устрой-	MO-5002 (PO-0916)	2400 × 800	1	-
5	Стенд для заливии подшинии- ков под давлением	_ ′	700 × 700	1	_
7	Стеллаж	PO-0603	1400 × 500	1	-
8	прокладок Печь для подогрева вклады-	- /	-	1	-
	тей	-	_	1	I —

№ на рис. 5	Наименование оборудования	Тип, модель пли шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб ная мощ- ность (в кет)
9	Универсальное приспособление для заливки подшипников (с тиглями 5 и 10 кг).	ГП-0912	_	1	1,0
	Отделение по ремонту влектро- аппаратуры и аккумуляторов				
1	Зарядный шкаф для аккуму- ляторов	_	1300 × 500	1	_
2	Универсальный стенд для ис- пытания электроаппаратуры Верстак для ремонта авто-	УКИС-М-1	600 × 500	1	1,0
Ì	тракторного электрообору- дования	CO-1711 CO-1607	2400 × 800 900 × 350	1	_
5	Степлаж	N 2	1200 × 350 1200 × 600	1	
6	Ванна для мойки деталей Настольно-сверлильный ста-	-		i	-
8	нок для сверления отвер- стий диаметром до 12 мм Шкаф для хранения кислоты	HC-12A	-	1	0,65
	и дистиллированной воды .	ПИ-121	400 × 500	1	-
9	Верстак для осмотра аккуму-	MO-5001	1200 × 800	1	_
10	Настенный распределительный прит		_	1	_
11	Шкаф с набором приспособле- ний и инструмента	PO-0509	1250 × 500	4	-
	Отделение по ремонту топливной аппаратуры		,		
1	Стенд для испытания дизель-	TA-55A	1200 × 880	1	
2	ной аппаратуры Монтажный стол Стенд для испытания топлив-	MO-5004	1200 2 700	1	1,7
4	ной аппаратуры	CO-1607 CO-1604	900 × 350 1850 × 750	1 1	=
6	Верстак Прибор (максиметр) для кон- троля и регулировки фор-		1650 X 750	1	_
7	сунок	MB-045	527 × 654	1 1	Ξ
	Ремонтно-монтажное отделе- ние для тракторов и комбайнов				
2	Верстак на два рабочих места Подставки под раму трактора	_	2400 × 800	1 Пабор	=
3	Монтажный передвижной стол Моечная передвижная ванна.	ПМ-0402	1700 × 700 1205 × 1100	3 1	. =

№ на рис. 5	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб нал мощ- ность (в кви)
5	Гидравлический переносвой				
6	пресс на 10 m	MO-5012	_	1	-
7	Стеллаж	PO-0603	1400 × 500	3	_
8	Верстак на одно рабочее место Стол для монтажа тележек	MO-5001	1200 × 800	3	=
	_ гусениц	_	2400 × 800	1	-
10	Поверочная плита		1000×750	1	-
11 12	Гидравлический пресс на 20 m Передвижной стеид для сборки	208	1300 × 760	1	_
13	коробок перемены передач. Передвижной стенд для сбор-	' -	-	1	-
14	ки бортовых передач Передвижной стеид для сборки	-	-	1	-
15	площадок управления Уинверсальный передвижной стеид для ремоита тракторов	-	-	1	-
16	и автомобилей	-	-	6	-
	peccop	116-1	590 × 340	1	1,3
17 18	Моитажный стол Стенд для ремонта и обкатки	MO-5004	1200 × 700.	1	-
	цепей Отделение для регулировки и окраски тракторов и комбайнов	CO-9404	1700 × 600	1	-
1	Тележка для заправки трак-				
	торов и комбайнов	_	1500 × 700	1	
2	Установка для испытання и				
3	обкатки тракторов	_	- 1	1 2	_
١	Отделение по ремонту сельскохозяйственных машин	_	- ,	2	_
1	Верстан на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	1	_
2	Стеид для ремонта барабанов	CO-9201	850 × 500	1	
3	Ножницы для резки жести	PO-2103	1000 × 500	1	-
5	Специальная плита Верстак для ремента иоже-	-	6000 × 3000	1	-
6	вых полос	3633	6500 × 800 300 × 320	1	1,5
	ступиц	_	1400 × 800	1	_
8	Верстак с валиком для пере- мотки полотеи	_	2500 × 1200	1	_
9	Обдирочно-шлифовальный ста- нок с кругом диаметром	3M634	000 > 600		2.2
- 1	400 ALM	931034	900 × 600	1	3,2

N Ha puc. 5	Напменование оборудования	Тип, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
0	Степд для балансировки вентиляторов	CO-9302	1000 × 400	1	_
1	Стенд для проверки и правки зубьев	CO-9202	800 × 540	1	-
	Вулканизационное отделение				
2	Вулканизационный аппарат . Приспособление для шерохов-	¥-5-2	2700 × 1100	1	-
3	ки покрышек Спредер для обработки по-	_	-	1	0,6
1	крышек Ванна диаметром 1,2 м для	-	400 × 300	1	-
5	проверки камер	PO-2804	1400 × 500	1	-
3	Стеллаж для хранения камер	PU-2804 —	1200 × 800 1200 × 800	1	=
	Кузнечно-сварочное отделение				
l	Иневматический молот на 50 кг	IIM-50	1645 × 800	1	5,0
	Печь для нагрева поковок	M-220	Площадь пода		
į	Закалочный бак Термическая печь	H-222	580 × 580 1200 × 500 Площадь пода	1	=
5	Правильная плита		350 × 880 1500 × 1000	1 1	=
7	Воздуходувка для печей Верстак на одно рабочее место	№ 4 MO-5001	800 × 600 1200 × 800	1 1	2,8 — — — — 2,8
3	Стеллаж	PO-2804	1400 × 500 800 × 500	1	-
,	Бак для мазута	ГО-3336	2300×1220	1	1 =
2	Кузнечный вентилятор Однорогая и двурогая нако-	Nº 4	800 × 600	1	2,8
	вальни	ГО-3322-4 в	-	1+1	-
3	Стуловые тиски	N₂ 4	-	1	-
5	струмента	пи-025	1400 × 500 1000 × 600	1 1	=
S	Сварочный стол с вытяжным зонтом	ГО-3204	1395 × 645	1	_
7	Электросварочный агрегат Рампа для хранения баллонов	СУГ-2а	1270 × 665	1	11,0
9	с кислородом	PO-3203	1400 × 400 570 × 462	1 1	=
9	Ацетиленовый генератор про- изводительностью 1000 л/ч	ГВР-1	_	1	-

М на рис.	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудовавия	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
	Столярно-обойное отделение				
1	Столярный верстак	ПИ-061	2165 × 910	1	-
2	Обойный верстак	ПИ-010 НП-024	2000 × 1000 750×750	1	
4	Электроклееварка	HII-024	800 × 600	1	0,5
	Слесарно-механическое отделение				
1	Токарно-винторезный станок				
	с высотой центров 300 мм и				1
	расстоянием между центрами 1500 мм	1Д63А	3610 × 1690	1	10.1
3	Токарно-винторезный станок	1,40011	0010 / 1000	1	10,1
	с высотой центров 200 мм				1
	и расстоянием между цент-	400	0050 050		
3	рами 1000 мм	162	2250 × 950 1000 × 750	1	5,9
í	Поперечио-строгальный ста-		1000 × 100	1	-
	иок (ход ползуна 650 мм).	736	2830 × 1500	1	4,5
i	Тумбочка для хранения ин-	DO 0100	F00	-	
3	струмента	PO-3108 PO-0603	500 × 400 1400 × 500	5	_
1	Стеллаж	F-0003	1400 × 300		
	иок для сверления отвер-				
	стий диаметром до 12 мм	HC-12A	_	1	0,65
	Обдирочно-шлифовальный ста-				
	нок с гибким валом и кругом	0000			
	днаметром 200 мм Верстак на одно рабочее место	3382 MO-5001	1200 × 800	1 2	2,8
,	Универсально-заточной станок	310-3001	1200 × 600	-	-
	с высотой центров 125 мм				1
	и расстоянием между цент-				
	рами 650 мм	3A64	1700 × 1460	1	0,65
1	Вертикально-сверлильный ста- нок для сверления отвер-				
	стий диаметром до 25 мм.	2121	980 × 825	1	3,2
2	Универсально-фрезерный ста-		11177	-	0,=
	нок (рабочая поверхность				
	стола 320 × 1250 мм)	6H82	2100 × 1740	1	9,2
	Инструментальная				
1	Стеллаж для хранения ин-				1
	струмента и приспособлений	PO-3720	1400 × 500	7	_
2	Конторский стол		1000 × 700	1	-
5	Шкаф для приборов	PO-0509	1250 × 500	1	
	Подъемно-транспортное оборудование				
_	Кран - балка грузоподъем-				
П	ностью 3 т	-	_	2	_

№ на рис. 5	Наименование оборудования	Тяп, модель или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
- - = =	Кошка с ручным приводом (алая монорельсовых путей) грузоподъямностью 3 m. Кошка с ручным приводом грузоподъемностью 1 m. Таль грузоподъемностью 1 m Таль грузоподъемностью 1 m Таль грузоподъемностью 1, m Таль грузоподъемностью 0, 5 m.	- - -	- - - -	2 1 4 1 1 1	

Таблица 28

	Тип, модель	Габаритные	Кол	ная Ть			
Напменование оборудования	или шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-П	1666	Потреб мощно (в кеш)
Разборочно-моечное отделение,							
Верстак на два рабочих места Тележка для слива и пере-	MO-5002	2400 × 800	1	1	1	1	-
возки тонлива и смазоч- ных материалов Стенд для разборки двига-	ПТ-007	-	1	1	1	1	-
телей гусеничных трак- торов	-	-	1	1	1	1	_
телей колесных тракто- ров	-	-	1	1	1	1	-
дувки системы охлажде- ния	-	-	1	1	1	1	-
борки узлов Моечная установка Центробежный насос высо-	_	2200 × 1800	1	1	1	1	7,0
кого давления	PO-0101 PO-0603	325 × 660 1400 × 500	1	1	1 2	1 2	2,8
Гидравлический перенос- ной пресс на 10 m Шкаф для монтажных при-	MO-5012	-	1	1	1	1	-
способлений	PO-3721	1680 × 365	1	1	1	i	-

	Тип, модель	Габаритные		пчесті овани масте	я дая	1	энан стъ
Наименование оборудования	или шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-11	1666	Потребная монность (в кем)
Гидравлический пресс на 70 m для перепрессовки гусениц	-	-	1	1	1	1	_
гидравлического испыта- ния деталей	КП-0406	1100·× 900	1	1	1	1	-
пресса	-	4000 × 720	1	1	1	1	
место	MO-5001	1200 × 800	1	1	1	1	-
буксировки тракторов	Л-1001	-	-	-	1	1	4,5
Отделение дефектации и комплектовки							
Стол дефектовщика Шкаф для приборов и ин-	ПИ-003	3000 × 800	2	2	2	-	-
струмента Верстак на одно рабочес	PO-0509	1250 × 500	1	1	1	-	-
место Стол комплектовщика Стеллаж Стеллаж Поверочная плита Плита с дентрами Стеллаж Стол контролера Подставка под плиту	MO-5001 PO-0603 H-92 — PO-3601 MO-0508 H-89	1200 × 800 1800 × 800 1400 × 500 2000 × 450 1000 × 750 1500 × 1000 1400 × 1000 2400 × 800 1000 × 750		1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 1		IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Подставка под плиту с цен- трами	H-88	1500 × 1000	-	-	1	-	-
струмента	PO-0509	1250 × 500	1	-	-	-	-
Стол дефектовщика		3000 × 800	-	-	_	2	-
струмента	PO-0509	1250×500	-	-	-	1	-
место Стол комплектовщика Стеллаж Поверочная плита Плита с центрами Стол контролера Подставка под поверочнук плиту	МО-5001 ПИ-002 РО-0603 — МО-0508	1200 × 800 2000 × 800 1400 × 500 1000 × 750 1500 × 1000 2400 × 800 1000 × 750				1 3 11 1 1 1	
Подставка под плиту с цен-	ПИ-018	1500 × 1000	1_	_	_	1	_

	Тип, модель иди шифр	Габаритные	1	пчест (овани масте	во об ия дл рекой	ору- н	TE ST.
Наименование оборудования	иди шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-П	9881	Потребная мощность (в мет)
Мотороремонтное отделение							
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	3	4	4	4	-
ремонта двигателей Поверочная плита	PO-0603	1000 × 750 1400 × 500	3 1	1 2	1 2	1	=
Станок для расточки под- шипников	УРБ-ВП	1685 × 952	1	1	1	1	1,5
Настольный стенд для ба- лансировки вентилято- ров	_	_	1	1	-1	1	
Станок для притирки кла-	M-2	1700 × 585	1	1	1	1	1,0
Станок для шлифовки фасок клапанов	СШК	600 × 400	1	1	1	1	0,6
станок для сверления от- верстий диаметром до 35 мм	2135	1210 × 930	1	1	1	1	5,3
Стенд для сборки головок блоков	MO-1403	1350 × 655	1	1	1		=
Стенд для проверки и ис- пытания масляных насо-	УСИН-1	1450 × 1060	1	1	1		1,0
сов и сервомеханизмов . Приспособление для рас- точки цилиндров	ГАРО	- 1000	1	1	i		
Вертикально-хонинговаль- ный станок для гильз			Ŕ			-	
диаметром 80—165 мм Алмазно-расточной станок для гильз диаметром	3A833	1270 × 1215	-	1	1	1	4,5
80—165 жм	2B697	1700 × 2630	-	1	1	1	2,2
илиту	ПИ-017	1000 × 750	-	-	1	1	-
станция			١.		١.	١.	200
Обкаточно-тормозной стенд	OT-6 (KO-2204)		1	1	1	1 -	28,0
Бачки для топлива и масла Стол контролера Тумбочка для хранения	MO-5004	1200 × 700	1+1	1+1	1+1	1+1	=
инструмента	PO-3108	500 × 400	1	1	1	1	-
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	1	1	-
контрольного осмотра двигателей	_	l –	1	1	1	1	

_	Тип, модель	Габаритные	Koz	пчест (овани масте	и дл	я	оть Сть	
Навменование оборудования	нля шифр оборудованвя	размеры (в мм)	1692	1662	1662-П	1666	Horpefhan Mouthocra (B nem)	
Медницко-валивочное отделение								
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	1	1	_	
Стенд для непытання серд- цевин радиаторов	K11-2002	1380 × 925	1	1	1	1	_	
Стенд для ремонта радна-	MO-2001	1000 × 800	1	1	1	1	-	
Ванна для проверки радиа- торов	MB-025	1060 × 860	1	1	1	1	-	
устройством	MQ-5002 (PO-0916)	2400 × 800	1	1	1	1	-	
Поверочная плита Стенд для заливки подшип-		450 × 600	1	1	1	1	-	
виков под давлением	MO-5001 PO-0603	700 × 700 1200 × 800 1400 × 500	1 1 1	1 1 1	1 1	1 1 1	Ξ	
Приспособление для вы-	-	-	1	1	1	1	-	
Печь для подогрева вкла- дышей. Универсальное приспособ- левие для заливки под- шипников (с тиглями 5 и 10 кг)	- п	-	1	1	1	1	1,0	
Подставка под пляту Отделение по ремонту влектроаппаратуры и варядки аккумуляторов	_	450 × 500		-	1	1	_	
Зарядный шкаф для акку- муляторов	-	1300 × 500	1	1	1	-:	-	
ратуры	УКИС-М-1	600 × 500	1	1	1	-	1,0	
тракторного алектрообо- рудования	CO-1711 CO-1607 Na 2	2400 × 800 900 × 350 1200 × 600 800 × 500	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	=	=	
станок для сверления от- верстий диаметром до 12 мм	HC-12A	_	1	1	1	_	0,65	
слоты и дистиллирован- ной воды	ПИ-121	400 × 500	1	1	1	_	_	

	Тип, модель	Габаритные	Į p	овани	во об ия дл рской	R .	ная
Наименование оборудования	или шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-11	1666	Потребная мощность (в мет)
Верстак для осмотра акку- муляторов	MO-5001	1200 × 800	1	1	1	_	_
ный щит	-	-	1	1	-	-	-
ров	BV-2 PO-3108	750 × 600 1250 × 500	- 1	-	1	_	-
Отделение варядки аккумуляторов	10-0100						
Зарядный шкаф для акку- муляторов Выпрямитель «Универсал»	ПИ-022А	800 × 1100	-	-	-	1	-
для зарядки аккумулято- ров	ву-2	750 × 600	-	-	-	1	-
слоты и дистиллирован- ной воды	ПИ-121	400 × 500	-	-	-	1	-
место	MO-5001 PO-3108	1200 × 800 1250 × 500	_			1	_
Отделение ремонта электроаппаратуры							
Универсальный стенд для непытания электроаппа- ратуры Верстак для ремонта авто- тракторного электрообо-	УКИС-М-1	600 × 500	_	-	-	1	1,0
рудования Стеллаж Сушильный шкаф Ванна для мойки деталей Настольно - сверлильный	CO-1711 CO-1607 HII-014 MB-045	2400 × 800 900 × 350 650 × 550 527 × 654	===	=	=	5 1 1	2,2
станок для сверления отверстий дваметром до 12 мм	HC-12A	-	-	_	_	1	0,65
место	MO-5001	1200 × 800	-	-	-	1	-
Стенд для испытания ди- зельной аппаратуры Монтажный стол	TA-55 MO-5004	1200 × 880 1200 × 700	1 1	1 1	1	1	1,7
Стенд для испытания топ- ливной аппаратуры	-		1	1	1	1	-

	Тип, модель	Габаритные	Кол	opy-	ная		
Наименование оборудования	или шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-11	1666	Потребная мощность (в кет)
Стеллаж	CO-1607 CO-1604	900 × 350 1850 × 750	1	1 1	1 1	3 1	=
форсунок	MB-045	527 × 654	1 1	1 1	1 1	1 1	Ξ
Ремонтно-монтажное отделение для тракторов							
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	2	2	2	2	-
тора		-					
Моитажный передвижной стол	_	1700 × 700	3	3	1 3	3	1 —
Моечная передвижная ваи- иа	ПМ-0402	1205 × 1100	1	1	1	1	-
Гидравлический перенос- иой пресс на 10 m	MO-5012	-	1	1	1	1	-
Передвижной стеид для сборки муфт поворота	PO-0603	1400 × 500	4	1 4	1 4	1 4	=
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	1	. 1	1	_
Стол для монтажа тележек гусениц	=	2400 × 800 1000 × 750	1	1 1	1	1	=
Гидравлический пресс на 20 m	208	1300 × 760	1	1	1	1	-
сборки коробок перемены	_	_	1	1	1	1	l –
Передвижной стеид для сборки бортовых передач Передвижной стеид для	-	-	1	1	1	1	-
сборки площадок упра- вления		_	1	1	_	_	_
Стеид для испытания коро- бок перемены передач Передвижной универсаль-	_	800 × 700	-	-	1	1	-
ный стенд для ремонта тракторов и автомобилей Гаражный передвижной	_	-	8	8	10	10	-
компрессор	116-1	590 × 340 1000 × 750	1	1	1	1	1,3

	Тип, модель или щифр	Габај	энэ	ные	д	ичести овани настер	и дл	я	Han STb
Наименование оборудования	или шифр оборудования	pas (B	MA	4) 4)	1692	1662	1662-11	1666	Потребная мощность (в мет)
Отделение для регулировки и окраски тракторов и комбайнов									
Тележка для заправки тракторов и комбайнов . Верстак на одно рабочее	-	1500	×	700	1	1	1	1	-
место	MO-5001	1200	×	800	1	1	1	1	-
и обкатки тракторов Баки для топлива и масла	=		_		2	2	2	2	=
Отделение по ремонту сельскохозяйственных машин и комбайнов									
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400	×	800	3	2	1	1	-
место	MO-5001	1200			2	2	3	3	-
Монтажный стол Верстак для ремонта ноже-	MO-5004	1200		` `	1	1	1	1	-
вых полос Стеид для проверки и прав-		6500			1	1	1	1	-
ки зубьев	CO-9202	800	×	540	1	1	1	1	-
нов	CO-9201	850	×	500	1	1	1	1	-
вентиляторов	CO-9302	1000			1	1	1	i	-
Ножницы для резки жести	PO-2103	1000			1	1	1	1	-
Специальная плита Стенд для ремонта и обкат-	_	6000	×	3000	1	1	1	1	-
ки цепей	CO-9404	1700			1	1	1	1	-
Настольное точило	3633	300	×	320	1	1	1	1	1,5
Приспособление для рас- точки ступиц Верстак-с валиком для пе-	_	1400	×	800	1	1	1	1	-
ремотки полотеи	_	2500			1	1	1	1	-
Стеллаж	PO-0603	1400	×	500	2	2	3	3	-
Монтажный передвижной стол	_	1700	×	700	3	3	3	3	-
станок с кругом диамет-								١.	l
ром 400 мм Моечная передвижная вания	3M634 IIM-0402	900 1205		1100	1	1	1	1 1	3,2
Подставка под оборудова-	ПИ-001	800	v	600			1	1	1_
Стол дефектовщика Стол комплектовщика	ПИ-003 ПИ-002	2000 2000	×	800	=	=	1 1	1 1	=

*	Тип, модель	Габаритные	1 1	овани	во общ ня для рекой	4	Потребная мощность (в кет)
Наименование оборудования	иліз шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-П	1666	
Вулканивационное от∂еление							
Вулканизационный аппарат Приспособление для шеро-		2700 × 1100	1	1	1	-	-
ховки покрышек		-	1	1	1	-	0,6
крышен	-	400 × 300	1	1	1	-	-
проверки камер	H-36	-	1	1	1	-	
мер	PO-2804	1400 × 500 1200 × 800	1	1	1 1	=	=
Кувнечно-сварочное отделение							
Пневматический молот на 50 кв	ПМ-50 11554	1645 × 800 Площадь	1	1	1	1	5,0
Печь для нагрева поковок	M-220	пода 405 × 812 Площадь	-	-	-	1	-
		пода 580 × 580	1	1	-		
Термическая четырехкамер- ная печь	A-168709 H-222		1	1	1 1	1	Ξ
Правильная плита Воздуходувка для печей .		пода 350 × 880 1500 × 1000 800 × 600	1 1 1	1 1 1	1	- 1 1	2.8
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 900	1	1	1	1	l _
Стеллаж Бак для мазута Кузнечный гори па два	PO-2804 MB-024	1400 × 500 800 × 500	1	1	1	1	=
огня	ΓΟ-3336 (ΗΠ-016) № 4	2300 × 1220 800 × 600	1 1	1 1	1 1	1	2,8
Однорогая и двурогая на-	ГО-3322-4 и ГО-3323-4	_			1+1		l _
Стуловые тиски	_	4400 × 500	1	1	1	1	_
инструмента	ПИ-025	1400 × 500 1000 × 600	1	1	1	1	=
Сварочный стол с вытяж- ным зонтом	ΓΟ-3204	1395 × 645 1270 × 665	1 1	1	1 1	1_	11,0

	Тип, модель	Габаритные	1 7	ован	во оби ия дл рекой	Π.	Han Tre	
Наименование оборудования	нли шифр оборудования	размеры (в мм)	1692	1662	1662-П	1666	Потребная мощность (в кат)	
Электросварочный агрегат Рампа для хранения бал-	СУГ-2р	1620 × 626	-	-	-	1	12,0	
лонов с кислородом Кузнечный походный горн Ацетиленовый генератор	PO-3203	1400 × 400 570 × 462	1	1	1	1	=	
производительностью 1000 л/ч	ГВР-1	-	1	1	1	-	-	
1250 л/ч	ГВР-1,25	-	-	-	-	1	-	
отделение								
Универсальный деревообде- дочный станок	УДС-2 ПИ-061 ПИ-010 НП-024	2080 × 1900 2165 × 910 2000 × 1000 750 × 750 800 × 600	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	4,5 0,5 	
Слесарно-механическое отделение							1	
Токарно-винторезный ста- нок с высотой центров 300 мм и расстоянием между центрами 1500 мм Токарно-винторезный ста- нок с высотой центров	1Д63А	3610 × 1690	ì	1	1	1	10,1	
200 мм и расстоянием между центрами 1000 мм Токарно-винторезный ста- нок с высотой центров	162	2250 × 950	1	1	1	1	5,9	
155 мм и расстояннем между центрами 750 мм Поперечно-строгальный ста-		1960 × 920	1	1	1	1	2,9	
нок (ход ползуна 650 мм) Тумбочка для хранення	736	2830 × 1500	1	1	1	1	4,5	
наструмента Стедлаж Монтажный стол	PO-3108 PO-0603 MO-5004	500 × 400 1400 × 500 1200 × 700	1 1	5 1 1	9	9	=	
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	-	-	1	1	-	
станок для сверлення отверстнй днаметром до 12 мм	HC-12A	-	1	1	1	1	0,65	
и кругом диаметром 200 мм		-	1	1	1	1	2,8	

	Тип, модель	Габаритные	Д	ичесті овани частер	во оби и для осной	py-	бная эсть
Навменование оборудования	ини шифр оборудования	(в мм) размеры	1692	1662	1662-11	1666	Потребная мощность (в хет)
Верстан на два рабочих места Универсально-заточной станок с высотой центров	MO-5002	2400 × 800	1	1	1	1	-
125 мм н расстоянием между центрами 650 мм Вертикально-сверлильный станок для сверления	3A64	1700 × 1460	1	1	1	1	0,65
отверстий диаметром до 25 мм	2121	980 × 825	1	1	1	i	3,2
Стеллаж для готовых нзде- лий	=	700 × 500 1000 × 750	1	1	1	1	=
станок (рабочая поверх- ность стола 320×1250 мм) Станок для шлифовки ко- ленчатых валов (высота		2100 × 1740	-	1	1	1	9,2
центров 300 мм, рас- стояние между центрами 1600 мм)	3423	3930 × 1793 1000 × 750	i =	1	1.	1 1	7,0
Инструментальная							Ì
Стеллаж для хранения ин- струмента и приспособ- лений	PO-3720	1400 × 500 1000 × 700 1250 × 500	10 1 1	10 1 1	10 1 1	10 1 1	=
Основное вругоподъемнов оборудование							
Кран-балка грузоподъем- ностью 3 m Кошка с ручным приводом (для монорельсовых пу-	_	-	2	2	2	2	-
тей) грузоподъемностью 3 m		-	2	2	2	2	-
Кошка с ручным приводом грузоподъемностью 1 т Таль грузоподъемностью		-	1	1	1	1	-
3 m		-	4.	4	4	4	-
Таль грузоподъемностью 1 m		_	1	1	1	1	-
Таль грузоподъемностьк	. -	_	1	1	1	1	-
Тележка грузоподъем ностью 0,5 m для пере возки деталей	-	_	4	.4	4	4	-

Наимевование оборудования	Тип, модель	Габаритвые	Koz	ть			
	или шифр оборудования	размеры (в м.м)	1692	1662	1662-П	1666	Потре мощно (в кет
Тележка грузоподъем-							
ностью 1,5 m с подъем- ным столом	_	_	1	1	1	1	_
Передвижной консольный кран грузоподъемностью 0,25 m	_	_	1	,	1	1	_
Подъемник шахтного типа грузоподъемностью 0,35 m	_	_	-	_	-	1	_
Ручная лебедка (к подъемнику) грузоподъемностью 0,5 m	-	-	-	_	_	1	-

1	в м	во ра астер	(ботав ской	хијшо	,
3121	3123	1610	1692	1662; 1662-II; 1666	Примечание
23	34	39	42	58	_
4	6	5	5	6	10—15% количества про- изводственных рабочих
3	3	4	5	5	8 — 10% количества про изводственных и вспомо- гательных рабочих
1	1	1	1	1	2 — 3% количества про- изводственных и вспомога тельных рабочих
1	1	1	1	1	1,5—2% количества про изводственных и вспомога тельных рабочих
	23 4 3	23 34 4 6 3 3 1 1 1	23 34 39 4 6 5 3 3 4 1 1 1	23 34 39 42 4 6 5 5 3 3 4 5	T

 ${\bf T} \ {\tt a} \ {\tt f} \ {\tt n} \ {\tt n} \ {\tt q} \ {\tt a} \ {\tt 28}$ Основные показатели мастерских капитального ремонта

	Ta HHR		Мастерская			
Навменование поназателей	Вдиница измерения	31 21	3123	1610		
Годовая производственная програм- ма в условных единицах капи- тального ремонта		120	200	250		
Площадь застройки	M2	756,00	885,00	1034,36		
Полезная площадь	м²	636,69	755,00	944,24		
Производственная площадь	m3	545,22	657,65	883,89		
Строительная кубатура	м ³	4465,00	4965,00	6032,00		
Установленная мощность токоприем- ников	кет	152,82	170,92	150,59		
Суточный расход воды	.463	3,395	4,295	6,800		

Табляца 29 Основные показатели мастерских капитального ремонта

_	ца ния	Мастерская					
Наименование поназателей	Единица измерения	1692	1662	1662-11	1666		
Годовая производственная програм- ма в условных единицах напи- тального ремонта	_	300	400	400	400		
Площадь застройки	\mathcal{M}^2	1325,80	1346,33	1326,00	1343,50		
Полезная площадь	M²	1221,00	1246,33	1229,65	1358,45		
Производственная площадь	.M2	1170,75	1148,71	1166,64	1264,78		
Строительная кубатура	₩3	8673,00	8750,00	8620,00	8670,00		
Установленная мощность токоприем- ников	ĸsm	158,78	160,20	160,20	178,36		
Суточный расход воды	M3	8,140	7,355	7,355	7,850		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОТОЧПОГО РЕМОНТА ТРАКТОРНЫХ КОМБАЙНОВЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ИВИГАТЕЛЕЙ

Специализированные мастерские (рис. 7, вкладка) поточного ремонта двигателей организуют на базе мастерских 1662 и 1692 и технологическому процессу, разработанному ГОСНИТИ и рассчитанному на ремонт 2000 условных двигателей Д-54 в год.

В таблицах 30—35 приводятся: годовая производственная программа, расчетная годовая трудоемность по видам работ и количество производственных рабочих, перечень оборудования, состав и площадь мастерской, штаты мастерской и технико-экономические показатели специальяпрованной мастерской.

Головая производственная программа

Таблипа 30

Напменование ремонтируемых агрегатов и уалов	Количе- ство	Трудоемности на единицу продукции (в человено- часах)
Двигатели Д-54 Автомобильные и комбайновые двигатели Шусковые двигатели ПД-10 Топливые насосы	1000 1000 300 400	118,00 80,00 6,00 8,50
Комплект электрооборудования (с аккумулято- рами). Тракторные гидооподъемники Шлифовка и полировка коленчатых валов Тракторные рациаторы	375 600 510 600	6,00 21,33 2,25 11,00

Таблина 34

Расчетная годовая трудоемкость по видам работ и количество производственных рабочих в СМРД

		Тру	оемност	ь (в челов	ено-часах)	-	
Наименование отделений, рабочих мест и виды работ	дви	двигатель в Д-54		автомобильные и номбайновые двигатели		всего	rc7B0
	на 1 двига- тель	на 1000 двига- телей	иа і двига- тель	на 1000 двигате- лей	ные агрегаты н уалы		Количество рабочих
Разборочно-моечное отделение Дефектовочное отде-	9,33	9330,0	7,33	7330,0	-	16660,0	8
ление	3,00	3000,0	1,83	1830,0	-	4830,0	2
Шлифовальное отде- ление	2,25	2250,0	1,83	1830,0	1147,5	5227,5	2

		Труд	оемности	(в челове	но-часах)		
Наименование отделений, рабочих	двиг	атель [-54	и ком	бильные Байновые гатели	осталь- пые	всего	ecrao
. мест и виды работ	на 1 двига- тель	на 1000 двига- телей	на 1 двига- тель	на 1000 двигате- лей	и увлы агрегаты		Количество рабочих
Отделение по ремонту топливной ап- паратурыОтделение по ремонту электрообору- дования	8,50	8500,0 1110,0	2,33 1,33	2330,0 1330,0	3400,0 2250,0	14230, 0 4690, 0	6
Слесарно-механиче- ское отделение:							
ремонт деталей.	14,05	14050,0	10,50	10500,0	- 1	24550,0	11
изготовление де- талей	17,00	17000,0	9,00	9000,0	- 1	26000,0	12
всего	31,05	31050,0	19,50	19500,0	-	50550,0	. 23
Сварочное отделение:							
ремонт деталей. реставрация де-	2,33	2330,0	0,66	660,0	- 1	2990,0	2
талей	4,41	4410,0	2,00	2000,0	- ,	6410,0	3
всего	6,74	6740,0	2,66	2660,0	-	9400,0	5
Кузнечное отделение:							
ремонт деталей. реставрация де-	0,66	660,0	0,33	330,0	- 1	990,0	1
талей	1,83	1830,0	1,00	1000,0	-	2830,0	1
всего	2,49	2490,0	1,33	1330,0	-	3820,0	2
Инструментальная кладовая (изгото- вление деталей)	1,00	1000,0	0,50	500,0	_	1500,0	. 1
Медницко-жестяниц- кое отделение	2,66	2660,0	2,25	2250,0	6600,0	11510,0	5
Рабочее место по ре- монту блоков и других базисных деталей:					,		
ремонт деталей. реставрация де-	2,45	2450,0	5,66	5660,0	-	8110,0	4
талей	7,55	7550,0	4,00	4000,0	-	11550,0	5
всего	10,00	10000,0	9,66	9660,0	_	19660,0	5

		RO-Macax)	ь (в челове	DEMIROCIS	1974					
SCTB0	BCEFO	осталь- ные	бильные айновые гатели	и номб	атель -54	двиг: Д-	Наименование отделений, рабочих			
Количество рабочих		агрегаты н узлы	на 1000 двигате- лей	на і двига- тель	на 1000 двига- телей	на і двига- тель	мест и виды работ			
3	7330,0	_	4000,0	4,00	3330,0	3,33	Рабочее место но ре- монту шатунно- поршиевой группы			
2	4080,0	_	1500,0	1,50	2580,0	2,58	Отделение ноточной сборки двигателей: ремонт масляных насосов и филь- тров			
2	4080,0	_	1000,0	1,00	3080,0	3,08	ремонт головок цилиидров и клананных ме- ханизмов			
	7800,0	1800.0	_	_	6000.0	6.00	ремонт пусковых двигателей			
,	5320,0	_	2660,0	2,66	2660,0	2,66	промывка блоков, коленчатых ва- лов и шатунов перед сборкой двигателей			
	3320,0	_	1660,0	1,66	1660,0	1,66	укладка колеича- тых валов в блоки			
	8000,0	_	_	_	8000,0	8,00	сборка трактор- ных двигателей			
	7080,0	_	7080,0	7,08	_	_	сборка автомо- бильных и ком- байновых дви- гателей			
	6000,0		3000,0	3,00	3000,0	' '	ремонт водяных насосов, венти- ляторов и муфт сцепления			
2	45680,0	1800,0	16900,0	16,90	26980,0	26,98	всего			
	9160,0		4000,0	4,00	5160,0	5,16	Испытательная стаи- ция: испытание дви- гателей			
	6660,0	_	3330,0	3,33	3330,0	3,33	контрольный ос- мотр двигате- лей			
	15820.0	I I	7330,0	7,33	8490.0	8,49	всего			

		Труд	оемность	в челове	но-часах)	o-uacax)				
Напменование отделений, рабочих мест и виды работ	дви	атель (-54	и ком	обильные байновые гатели	осталь-	всего	х			
	на і двига- тель	на 1000 двига- телей	на і двига- тель	на 1000 двигате- лей	агрегаты и уэлы		Количество рабочих			
Рабочее место по окраске двигателей Отделение по ремонту		1000,0	0,66	660,0	-	1660,0	1			
гидросистем трак- торов	-	_	_	-	12798,0	12798,0	6			
механические рабо- ты по отдельным заказам	-	_	_		10041,4	10041,4	5			

Табляца 32 еречень оборудования специализированной мастерской для ремонта

Перечень оборудования специализированной мастерской для ремонта автотракторных и комбайновых двигателей и агрегатов

No Ha	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кот)
	Разборочно-моечное отделение				
1	Установка для мойки двигате-				
	лей в сборе	МД-2	5000×4450	1	10,0
2	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	3	_
3	Стационарный компрессор	FAPO-1101	2100 × 650	1	4,5
4	Пресс реечный на 3 т	MO-5008	_	1	_
5	Подставка для разборки дви- гателей (параллельные				
	брусья)	-	1400×620	2	_
6	Шкаф для монтажных приспо-	PO-3721	1680 × 365		
7		PU-3/21	1000 X 909	1	_
-	Рельсовый узкоколейный путь длиной 8 м			4	1
8	Рельсовый узкоколейный путь длиной 8 м с поворотным	_		1	-
	KDVIOM	_		1	_
9	Тележка для перевозки пвига-				1
	телей	-	1300×950	5	1 -
10	Стеллаж для деталей	CO-1607	900×350	1	_
11	Машина для мойки деталей				
	конвейерного типа	MK-1	7300×2100	1	27,2
12	Установка для выварки дета-				1
	лей		3000×1600	1	7,0
13	Стенд для очистки масляных				
	фильтров грубой очистки	-	1000×700	1	4,5

No ma pric. 7	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
14	Универсальный стенд для гидравлического испытания деталей	КП-0406	1100 × 900	1	_
15 16	Транспортер длиной 3 м Кран-балка грузоподъемно- стью 2 m	_	_	1	6,3
	Дефектовочное отделение				
1 2 3 4 5 6 7 8	Стол дли дефектовки деталей Пікаф для приборов	MO-0508 PO-0509 — MO-5001 —	2400 × 800 1250 × 500 2400 × 800 1000 × 500 1200 × 800 2000 × 900 2000 × 900	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,25
9 10	Фекальный насос	C-374 PO-4203	1450 × 520 1800 × 670	1 2	1,5
	Комплектовочное отделение				
1 2 3 4	Стол для комплектовки узлов Стеллаж для мелких деталей Верстак на одно рабочее место	ПИ-003 MO-5001	3000 × 800 500 × 400 1200 × 800	1 1 1	Ξ
5 6 7	Шкаф для приборов и инструмента	PO-0509 PO-0603 PO-4203	1250 × 500 1400 × 500 1800 × 670	1 17 1 1	Ξ
2	Шлифовальное отделение Станок для шлифовки шеек коленчатых валов (высота центров 300 мм, расстояние между центрами 1600 мм). Станок с приспособлением для полировки шеек колен-	3423	3930 × 1795	2	7,0
	чатых валов	-	2800 × 1300	1	2,0
3	Станок для шлифовки фасок клананов	СШК-3	935 × 600	1	0,6
4 5 6 7	Пирамида днаметром 0,8 м для коленчатых валов	PO-3108 MO-5001		2 2 1	Ξ
	тической балансировки де- талей	УБС	1750 × 270	1	-
1	Стеллаж для дизельной топ- ливной аппаратуры	CO-1607	900 × 350	1	_

Duc. 7	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Колп- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
2	Стеллаж для топливной ап-				
	паратуры карбюраторных двигателей	_	1000 × 500	1	_
3	Стенд для тарировки жиклеров карбюраторов	_	800 × 400	1	_
4	Верстак для ремонта топлив-		1900 × 750	1	
5	ной аппаратуры Верстак для дефектовки и разборки топливной аппа-	_			_
6	ратуры	_	1900 × 750 800 × 600	1	
7	Консольный кран с электро- тельфером грузоподъемно-		000 X 000		
8	стью 0,25 м Верстак для ремонта дизель-	_		2	0,7
9	ной топливной аппаратуры Стол для контроля прецизнон-	-	1200 × 800	2	-
10	ных деталей	CO-1662	1850 × 800 1000 × 700	1 1	
11	Стенд для испытания дизель-		1000 × 100	,	_
12	ной аппаратуры	СДТА-1	1280 × 600	2	1,7
13	Вентиляционная установка Шкаф для деталей	= .	1000 × 400	i	0,5
14	Стеллаж для деталей		1000 × 500	2	-
	Отделение по ремонту электрооборудования	-			
1	Универсальный стенд для ис- пытания электроаппарату-	укис-м1		1	
2	ры	y KHC-M1	600 × 500	1	1,0
8	дования	PO-2804	1800 × 800	1 2	1,7
4	Стеллаж	BCA-5	1400 × 500 600 × 400	1	_
5	Стол для осмотра аккумуля-	CO-1605		1	
6	торов Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1000 × 800 1200 × 800	1	=
7	Шкаф для зарядки аккумуля- торов с вытяжным зонтом.	_	1300 × 600	1	1
8	Электродистиллятор		400 × 400	i	4.0
9	Керамическая ванна для элек-		,,	1	,
10	тролита	ПИ-121 -	500 × 400	i	=
	Слесарно-механическое отделение				
1	Токарно-винторезный станок с высотой центров 155 мм н расстояннем между цен- трами 750 мм	1615M	1960 × 920	1	2,9
П	-p	101011	-300 / 320	1	_,0

N na pnc. 7	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- иия	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
2	Токарно-винторезный станок с высотой центров 200 мм и расстоянием между центрами 1500 мм	1A62	3170 × 1580	2	7,1
3	Токарно-винторезный станок с высотой центров 300 мм и расстоянием между цен-		0310 X 1000		,,,
4	трами 1500 мм Поперечно-строгальный ста-	1Д63А	3610 × .1690	1	10,1
5	ной (ход ползуна 650 мм). Универсально-фрезерный ста- ной (рабочай поверхность	736	2830 × 1500	1	4,5
6	стола 320× 1250 мм) Вертикально-сверлильный станок для сверления отвер-	6H82	2100 × 1740	1	9,2
7	стий диаметром до 35 мм. Обдирочно-шлифовальный станок с кругом диаметром	2A135	1240 × 810	1	4,6
8	400 мм Настольно-сверлильный ста-	3M634	900 × 600	1	3,2
9	нок для сверления отвер- стий диаметром до 12 мм.	HC-12A PO-3108	500 × 400	1 6	0,65
10	Тумбочка для инструмента Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	1	_
11	Стеллаж	PO-0603	1400 × 500	ī	-
	Контора				
2	Конторский стол Шкаф	=	1000 × 700 1000 × 400	1	=
	Сварочное отделение				
1	Сварочный стол с вытяжным	DO 2004	1205 > 645		1
2	Зонтом	ΓO-3204 PO-2804	1395 × 645 1400 × 500	2	=
3	Верстак на одно рабочее место Электросварочный трансфор-	MO-5001	1200 × 800	2	=
5	матор	CT9-24	1200 × 500	1	27,4
6	с кислородом Защитный щит длиной 4 ж	PO-3203	1400 × 400	1	=
7	Токарный станок для вибро- контактной наплавки	TH-27	3170 × 1580	1	7,0
8	Головка для виброконтактной наплавки	ГМВК-1	_	1	0,5
9	Ацетиленовый генератор про- изводительностью 1250 4/ч.	ГВР-1,25	_	1	-
10	Генератор постоянного тока для виброконтактной уста- новки	АНД	_	1	3,0
	Кузнечное отделение				
1	Пневматический молот на 50 кв	IIM-50	1645 × 800	1	5,0

Ne ma pac. 7	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Коли че- ст во	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
2	Тормической положения				
-	Термическая нагревательная печь	FO-5013	_	1	_
3	Кузнечный гори на два огня	ro-3336	2300×1220	1	
4	Воздуходувка для печи	No 4	800 × 600	1	2.8
5	Кузнечный вентилятор	N± 4	800 × 600	1	2,8 2,8
6	Наковальня	ГО-3323-4	-	1	<u>-</u>
7	Закалочный бак		1200×500	1	_
8	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	-
9	Правильная плита	-	1500 × 1000	1	-
10	Пирамида для кузнечного ин-		4400 500		
	струмента		1400 × 500 1000 × 600	1 1	_
11	Ящик для угля Вак для мазута		800 × 500	1 1	-
12			000 × 000	٠.	-
	Инструментальная кладовая				
1	Универсально-заточной станок с высотой центров 125 мм в расстоянием между цен-				
	трами 650 мм	3A64	1700 × 1460	1	0,65
2	Стеллаж	CO-1607	900 × 350	1	-
3	Верстак на одно рабочее место	MO-5001 PO-3720	1200 × 800	1	-
4	Стеллаж	FU-3720	1400 × 500 1000 × 700	9	_
6	Конторский стол	_	1000 X 100	1	_
0	Шкаф для приборов и нистру- мента	PO-0509	1250 × 500	2	-
	Медницко-жестяницкое отделение		b l		
1	Стенд для испытапия сердце-				1
	вин радиаторов	КП-2002	1380 × 925	1	_
3	Стенд для ремонта радиаторов Установка для извлечения по-	MO-2001	1000 × 800	1	-
	врежденных трубок сердце-		1450 × 950	1	
4	вин радиаторов	MO-5004	1200 × 700	i	2,8
5	Верстак на одно рабочее место		1200 X 100	1	_
U	с вытяжным зонтом	MO-5001	1200 × 800	1	_
6	Степлаж	PO-2804	1400 × 500	i	
7	Верстак для заливки подшип-			-	
	ников	FO-0915	2400 × 800	1	
8	Электротигель для плавки	ГО-0942		1	1,2
9	баббита			1 1	1,4
9	нок для сверления отвер-				
	стий диаметром до 12 мм.			1	0,65
10	Механические виброножницы		1000 × 250	i	0,45
11	Консольный кран грузо-		7,		1 .,
	подъемностью 0,25 т		_	1	_
12	Стенд-тележка для радиато-				
	ров	MO-2003	_	1	_

piec. 7	Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Количе- ство	Потреб ная мощ- ность (в кет)
	Отделение по ремонту гидросистем тракторов				
1	Стенд для испытания гидро-	СГУ-2	1500 × 800	1	7,0
2	Передвижной стенд для раз-	omat o			
3	борки и сборки гидросистем Моечная передвижная ванна	СТУ-2 ПМ-0402	1100 × 600 1205 × 1100	1 1	
4	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	
5	Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400×800	. 1	-
6	Стеллаж	PO-0603	1400 × 500	2	
8	Подставка для гидросистем	_	1500 × 600	1	_
П	0,25 m	_	-	1	0,7
	Рабочее место по ремонту блоков и других багисных деталей				
1	Алмазно-расточной станок для расточки гильз диаметром	2B697	1700 × 2630	1	4.7
2	80—165 мм				1,7
3	диаметром 80—165 мм	3A833	1270 × 1215	1	4,5
"	Универсально-расточной ста-	PP-4A	1800 × 700	1	1,5
4	Радиально-сверлильный ста- нок для сверления отвер-		9		
5	стий диаметром до 25 мм Обдирочно-шлифовальный ста- нок с гибким валом и кру-	2A592	1800 × 680	1	1,7
	гом диаметром 200 мм	3382	_	1	2,8
В	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	<u> </u>
7	Монтажный стол	MO-5004 PO-3108	1200 × 700 500 × 400	1 3	
9	Тумбочка для инструмента Консольный кран с электро- тельфером грузоподъемно-	F0-3108	300 X 400	*	_
0	стью 0,5 м	MO-2606	1300 × 760	1 1	2,0
	Гидравлический пресс на 20 m Рабочее место по ремонту шатунно-поршневой группы	MO-2006	1300 × 760	1	1,0
1	Станок для расточки подпип- ников диаметром до 100 мм	УРБ-ВПМ	1685 × 952	1	1,0
2	Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	î	1,0
3	Гидравлический переносной				
4	пресс на 10 м	MO-5012 PO-5009A	500 7 500	1 1	
5	Ванна для подогрева деталей Стеллаж для деталей	PO-3603	500 × 500 1400 × 500	1 1	=
6	Тумбочка для инструмента	PO-3108	500 × 400	i	_

14 Моечиват маниная для мойкик блоков, моленчатик валов и шатунов 16	Потреб- ная мощ- ность (в кет)	Количе- ство	Габаритные размеры (в мм)	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Наименование оборудования	М на рис. 7
тейния масляных насосов могот 1 1040 × 900 1 могот 1 могот 1 могот 1 могот 1 могот 2 могот 1 могот 2						
3 Подставия для насосов и фильгров — СО-1607 1000 × 800 1 4 Стеллам — ОО-1607 900 × 350 2 2 6 Стеллам — ОО-1607 1400 × 500 1 4 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 100 × 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,0				тания масляных насосов	
4 Стеллам — СО-1607 — 900 × 350 2 2 Стеллам — РО-2604 4 400 × 500 1 6 Стеллам — РО-2604 4 400 × 500 1 1 000 × 500	Ι			MO-3001	Подставка для насосов и	
5 Степлави — PO-2804 4400 × 500 1	_			CO-1607		4
1700 × 585 1	_	1		PO-2804	Стеллаж	
7 Стенд для сборки головок цилиндров			4700 FOE	11.2		6
8 Стедлавк — РО-0603 1400 × 500 1 9 Установка для мойки головок цилиндров — 1200 × 800 1 10 Верстак на два рабочих места речинай пресе на 3 м. — 1400 × 800 1 11 Реченнай пресе на 3 м. — 1400 × 800 1 12 На готлино-пердильный станок для свераения отверстай диаметром до 12 мм — 14 Моечива машива для мойки болоков, коленчатик валов — 14 Моечина машива для мойки болоков, коленчатик валов — 15 Роданен для установа — 15 Моечина машива для мойки болоков, коленчатик валов — 2 Моечина машива для мойки болоков — 2 Моечина для коленчатик валов — 14600 × 1000 1 18 Кран-балка грузоподъемностью 2 м. — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца длянателей — 1 Моечина пресенца для объягия в испытация длянателей — 1 Моечина пресенца длянателей	1,0				Стенд для сборки головок	7
9 Установка для мойки головок диялидров доблика пред мобам головок диялидров доблик мест в рерстак ва два рабочих мест док для доблика пред доблика	_					8
10 Верстан йа два рабочих места 12 Реечный пресс на 3 т	_	. "				9
17 Рефенный пресс на 3 m	1,5	1		MO FOOD		70
22 Пиправлический пресс на 20 m MO-2606 1300 x 760 1	_		2400 X 800			
13 Настолько-свердийльный ста- пок для свераения спецерствй диаметром до 12 мм	1,0		1300 × 760			
14 Моечиви манимая для мойких блоков, моленчатих валов и шатунов					Настольно-сверлильный ста- иок для сверления отверстий	13
В шатулов ГОСПИТИ 4150 × 2300 1	0,65	1	- 1	HC-12A	Моечная машина для мойки	14
1	7,0	1	4150 × 2300	ГОСНИТИ- 887		
ДИЯ КОЛЕМЧИТАХ ВАЛОВ	_	1	5000 × 500	_	чатых валов	
17 Койвейер для сборки трак- торяных двитателей - 14000 × 1000	_	2		_		16
18 Коміейер для сборки комбай- иовых динтачлей 19 Кран-балкя грузоподъемно- ставь 2 т			14600 × 1000	_	Конвейер для сборки трак-	17
19 Кран-балка грузоводувомно- стью 2 т	_			_	Коивейер для сборки комбай-	18
I Кран-балка грузоподъемно- стъю 2 п. 1 — 1 2 энектростиц дия обкатки п. СТЭУ-28 4200 × 2000 4 3 электростени, дин обкатки п. СТЭ-2,8 2000 × 750 1 4 Коиторский скол	6,3	1	_	_	Кран-балка грузоподъемио-	19
тельо 2 т					Испытательная станция	
	6,3	1	_			
испытация пусковых двига- телей :	28,0	4	4200 × 2000	СТЭУ-28	испытания двигателей	-
4 Конторский стол					испытания пусковых двига-	3
5 Верстак из одно рабочее место 6 Установка для централизованиюй подачи масла, дивельного топлива и бензика	2,8			CT9-2,8		
6 Установка для централизо- ваниой подачи масла, ди- асльного толлива и бензина	=	1 2		MO-5004		
	_		1200 X 000	MO-3001	Установка для централизо- ванной подачи масла, ди-	
к испытательным стендам . — 1 7 Центрифуга для очистки отра-	-	1		_	Центрифуга для очистки отра-	7
ботаниых масел — 800 × 800 1	_	1	900 X 800	-	Оотаниых масел	

N Ha prc. 7	Наименование оборудования	Тип, модель пли шифр оборудова- кия	Габаритные размеры (в мм)	Коли- чество	Потреб- вая мощ- вость (в кем)
8	Стенд для контрольного				
	осмотра двигателей	MO-0313	1500×1200	2	_
9 10	Установка для промывки ма-	PO-0603	1400 × 500	1	-
	сляных картеров	_	1200 × 800	1	1,5
	Рабочее место по окраске двигателей				
1	Покрасочный аппарат с пуль- веризатором (рабочее давле-				
	ние воздуха 4 кг/см²)	0-56	- 1	1	
2	Рельсовый узкоколейный путь длиной 19 м	_	_	4	
3	Тележка для двигателей			2	
4	Монорельс с злектротельфе-			-	
	ром грузоподъемностью 2 т	_	-	1	4,5 4,5
5	Стационарный компрессор	ΓAPO-1101	2100 × 650	1	4.5

T. 6 3

Площади отделений специализированной мастерской для поточного ремонта двигателей

Наимевование отделений		Площадь (в м')
Разборочно-моечное отделение		140.0
Дефектовочное отделение		54.0
Комплектовочное отделение		54.0
Плифовальное отделение		72.0
Этделение по ремонту топливной аппаратуры		56.0
тделение по ремонту электрооборудования		20.0
лесарно-механическое отделение		90,0
варочное отделение		36.0
узнечное отделение		36,0
Інструментальная кладовая		36.0
бедницко-жестяницкое отделение		36.0
абочее место по ремонту блоков и других базисных де	талей	102.0
абочее место по ремонту шатунно-поршневой группы .		12.0
Отделение поточной сборки двигателей		282,0
іспытательная станцня		144.0
Рабочее место по окраске двигателей		54.0
Отделение по ремонту гидросистем тракторов		36.0

Категория работающих	Количество
Пронзводственные рабочие	109
Вспомогательные рабочие	10
Инженерно-технические работники	8
Счетно-конторский персонал	3
Младший обслуживающий персонал	4

Таблица 35 Основные показатели специализированной мастерской для поточного ремонта двигателей

Наименование параметров .	Единица вамерения	Поназатели
Суммарная годовая трудоемкость	человеко-часы	235 407
ремонта двигателя Д-54	` -	2 000
Пронаводственная площадь	A6 ²	1 260
Среднегодовое количество работающих Установленная мощность силовых токоприем-	-	134
никовРасход пара:	кет	390
общий	Ke/4	1 730
для технологических нужд	>	660

Краткое описание технологического процесса ремонта двигателей в специализированной мастерской

Перед поступлением в мастерскую двигатели хранят на специальерей площадке, оборудованной мостовым краном и подстанками. При помощи мостового крана двигатели в собраниюм виде устанавливают на теленки и по рельсовому пути завозят в разборочномоетное отленение мастерской.

Двигатель на тележке помещают в моечной установке и в течение 15—20 мии обмывают спаружи. Затем в картер двигателя через маслозаливную горловия в водят наконечник брандспойта от шланга, соединенного с нагнетательной трубой насоса моечной установки, и промывают внутренние поверхности блока и маслиного картера.

Промытый двигатель на этой же тележке перемещают на рабочее место для разборки, где с него снимают пусковой двигатель, топливную аппаратуру, масляный фильтр, вентилятор, шкив привода вентилятора, коромысла клапанов, головку цилиндров, муфту сцепления, маховик.

Для дальнейшей разборки двигатель устанавливают на стенде, состоящем из двух параллельных деревянных брусьев и позволяющем устанавливать двигатель как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

После разборки двигателя детали и узлы промывают в моечной машине. Детали двигателей, имеющие сгустившиеся смолястые и углеродистью отложения, нагар, накинь (блоки, слояки цилиндров, передние и задине балки и т. д.), перед мойкой подвергают выварке в специальной установке в 8—10-процентном растворе каустической соды.

Детали после выварки сразу промывают в моечной машине, не допуская их остывания.

Элементы грубой очистки масляных фильтров очищают в специальной установке.

Для подачи деталей и узлов в моечную машину после снятия их с двигателей пользуются транспортером, который приводится в действие от ведомого вала транспортера моечной машины посредством цениой передачи.

Поступающие в ремонт гидроподъемники тракторов и отдельные агрегаты и узлы двигателей сначала промывают в собранном виде, а затем разбирают на соответствующих рабочих местах.

Промытые узлы и детали двигателей при помощи рольгангов направляют в пефектовочное отпеление.

Из дефектовочного отделения детали и узлы поступают в комплектовочное отлеление.

Гидравлическому испытанию блоки, головки цилиндров, впусквые и выпускные трубы подвергают в разборочно-моечном отпелении.

Гидроподъемники после наружной мойки направляют непосредственно на рабочее место их ремонта, где их сначала испытывают, а затем в случае необходимости разбирают на летали.

Цетали разобранных гидроподъемников укладывают в корзины и промывают в моечной машине. После мойки детали гидроподъемников спова поступают в отделение по ремонту гидросистем для дефектовки, ремонта и комплектования узлов и агрегатов гидросистем.

Тракторные двигатели Д-54 собирают на следующих постах отделения поточной сборки:

1-й пост — укладка коленчатых валов в блок;

2-й пост — запрессовка гильз в блок, установка шатунно-поршневой группы и распределительного вала;

3-й пост — установка задней балки, корпуса уплотнения, маховика, картера шестерен распределения, водяного патрубка, шетерен распределения, храповика коленчатого вала, топливного насоса, масляного насоса с приводом, трубки масломерной линейки и масляного картера;

4-й пост — установка крышки картера шестерен распределения, шкива привода вентилятора, головки цилиндров и валиков коромысел, топливной системы, крышек люков, заливной трубы, масломерной линейки и масляного фильтра;

5-й пост — установка управления декомпрессионным механизмом, водяного насоса и натяжного ролика, впускного и выпускного коллекторов, кронштейна и воздухоочистителя пускового пвигателя и муфты спепления.

Загрузку этих постов при сборке двигателей других марок тракторов, автомобильных и комбайновых двигателей уточняют в соот-

ветствии с их конструкцией.

Конвейеры и все оборудование монтажного цеха размещают на расстоянии не менее 2 м от стен, оставив место для проезда электрокар и транспортных тележек ко всем рабочим местам.

Мастерская оборудуется двумя стационарными компрессорами (производительностью по 0,6 м³/мин и рабочим давлением 10 кг/см²)

с ресиверами емкостью 270 л.

Один компрессор смонтирован на рабочем месте мойни двитателей в сборе и преднавлачен для подачи сжатого воздуха по трубопроводу в разборочно-моечное и дефектовочное отделения, к рабочим местам но ремонту коленчатых валов, топливной аппаратуры, электроборудования, гидроподъемников, в медницко-жестяницкое и слесарно-механическое отделения.

Второй компрессор смонтирован на рабочем месте по окраске двигателей и предназначен для подачи сжатого воздуха во все остальные помещения.

При отсутствии канализационной сети для сбора загрязненных моющих жидкостей строят бетонированную яму размером $2\times 2\times 2$ м, которую периодически очищают.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНАЯ СТАНЦИЯ

Электроремонтная станция (рис. 8, вкладка) предназначается для капитального ремонта электрических двигателей, генераторов, спловых и сварочных трансформаторов, сварочных машин, электрических аппаратов, электрических счетчиков, автотракторного электрофорудования и аккумуляторных батарей восстановления трансформаторного масла, ремонта средств запиты.

В таблицах 36—39 приведены годовая производственная программа электроремонтной станции, перечень оборудования, устанавливаемого в главном корпусе станции, штаты и основные показатели станции.

Наяменование ремонтируемой продукции	Количество
Асин хронные электродвигатели переменного тока с коротко- аамки утым ротором, номинельным напряжением до 500 s:	
мошностью по 10 кет	2500
мощностью до 20 кет	1000
мощностью до 40 кет	100
Асинхронные электродвигатели с фазовым ротором, номи- нальным напряжением до 500 s:	
мощностью до 10 кет	300
мощностью до 20 квт	75
мощностью до 40 кет	25
Синхронные геператоры номинальным напряжением до 500 s:	
мощностью до 60 ква	90
мощностью до 100 ква	15
мощностью до 150 ква	5
Электросварочные машны напряжением до 500 в и мощ-	
ностью до 25 ква	40
Силовые трансформаторы номинальным напряжением до 10 кв:	
мощностью до 100 ква	200
мощностью до 320 ква	50
Сварочные трансформаторы дуговой электросварки номи- нальным напряжением до 500 г, мощностью до 35 ква	
нальным напряжением до 500 в, мощностью до 35 ква	100
Грансформаторы напряжением до 10 кв, мощностью	000
300 жей	300
масляные выключатели с приводом для напряжения до 10 кв и тока до 400 с	50
выключатели нагрузки с приводом для напряжения до 10 кв	30
выключатели нагрузки с приводом для наприжения до 10 кг и тока до 400 а	50
Разъединители для напряжения до 10 кс и тока до 400 с	100
Разрядники для напряжения до 10 кг	100
Магнитные пускатели с кнопками	2000
Автоматы для напряження до 500 в н тока до 400 а	150
Контакторы для напряження до 500 в и тока до 400 а:	100
постоянного тока	60
переменного тока	65
Реле управлення на напряжение до 500 с и ток до 400 а	125
Реле защиты	100
Низковольтные выключатели	300
Грежфазные и однофазные электросчетчики	1000
Генераторы Стартеры	1200
Стартеры	1200
Магнето	1200
Распределители	1200
Автотракторные аккумуляторные батарея	2000
Кроме того, на станции восстанавливают ежегодно 100 m трансформаторного масла	

Перечень оборудования главного корпуса электроремонтной станции

ла на рис. з	Нанменование оборудования	Тип или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет или кед)
	Разборочно-дефектовочный участок				
2	Металлическая решетка для слива трансформаторного масла	- 1	3600 × 2100	1	_
z	Печь для нагрева нзоляцин об-		1500 × 1400	1	10.0
3	Моечная машина	9984-577	2300 × 1500	1	5,1
4	Электрическая таль грузоподъ-	0001011	2000 × 1000	1	0,1
5	емностью 1 m	T91-611	- 1	1	2,8
6	ностью 1 m	- 1	-	1	_
7	Столами длиной 15 м Узкоколейная тележка грузо-	_	-	1	_
	подъемностью 2 т	_	_	1	_
8 9	Монорельс длиной 22 м Электрическая таль грузоподъем- ностью 2 m	T92-230	-	1	4,8
	Заготовительно-намоточный участок	102 200			*,0
1	Намоточный станок с планшай- бой диаметром 620 мм · · · · ·	ТТ-21 (ПНО-626)	-	1	2,8
2	Намоточный станок (для обмоточного провода днаметром 0,6-3,0 мм)	ПНО-483	_	2	3,0
8	Намоточный станок с планшай- бой днаметром 620 мм	TT-22	_	1	2,8
		(IIHO-630)			
5	Ванна для луження	ПНО-525	-	1	5,0
	изоляционной ленты ширнной 8—16 мм)	ПНО-465		1	0.3
6	Виброножницы	ПНО-410	500 × 300	î	0,52
7	Растяжной станок	ПНО-487		1	-
8	Механическая щетка диаметром 300 мм для зачистки концов	THO 00T			
	секций	ПНО-387		1	1,1
9	бой днаметром 359 мм	ПНО-486	- 1	1	2,5
	медных проводов	130988		1	5,0
1	Эксцентриковый пресс на 1 м .	_		1	0,2
2	Дисковая пила диаметром 200 мм	ДП-1	- 3	1	1,0
3	Станок для резки картона тол-	КН-1	_	1	_

№ на рис. 8	Наименование оборудования	Тип или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет или кас)
14 15	Пневматический специальный пресс	пно-478	1200 × 420	1 1	=
16	Электрическая таль грузоподъ- емностью 0,5 m	ТЭ 0,5-220	-	1	0,85
1 2	Участок обмотки Бандажировочный станок Станок для продораживания	-	1200 × 800	1	4,5
3	слюды в коллекторах якорей диаметром до 500 мм	ПНО-391	-	1	0,75
4	сировки роторов весом до 500 кг	ПНО-167 —	=	1	7,0
1	грузоподъемностью 2 т	<u> -</u>	- 1	1	2,2
6	Электрическая таль грузоподъ- емностью 2 m	T92-611	- 1	1	3,2
	Участок общей сборки электродвигателей				
1 2	Пневматический пресс на $9,2m$ Ручной винтовой пресс на $5m$.	ПНО-406	=	1	=
	Участок ремонта коллекторов				١
1 2 3 4	Разгоночный станок	ПНО-536 ПНО-462 ПНО-350 П472A	2400 × 1000 1400 × 800	1 1 1 1	7,0 10,6 — 2,8
	Участок разборки и сборки трансформаторов				
1 2	Бак емкостью 150 же для трансформаторного масла Стенд для армирования и проверки изоляторов на герметич-	-	-	1	-
3	ность	-	1800 × 1200	1	-
	маторного масла	_	2600 × 1700	1	_
1	Намоточный полуавтомат с план- шайбой диаметром 250 мм.	ПР-160	_	1	1,0
2	Намоточный полуавтомат с план- шайбой диаметром 100 мм	ПР-159	_	1	0,25
3	Ванна для пайки коллекторов Ванна для промывки деталей го-	ПНО-468	_	1	6,4
5	рячей водой	ПНО-691 С-28	800 × 600	1	0,25

Nº Ha pinc. 8	Наименование оборудования	Тип вля шифр оборудования	Габарятные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в
6	Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий диа- метром до 12 мм	HC-12A	_	1	0,65
7	Механическая щетка диаметром 300 мм для зачистки концов				
8	Ванна для лужения	ПНО-387 ПНО-525	=	1	1,1 5,0
9	Стеид для проверки приборов системы зажигания	СПЗ-6	_	1	_
10	Стенд для испытания автотрак- торного электрооборудования .	УКИС-М-1	600 × 500	1	1,0
1	Механический участов Токарно-винторезный станок с высотой центров 155 мм и рас- стоянием между центрами 750 мм	1615M	1960 × 920	1	2,9
2	Токарио-винторезный станок с высотой центров 160 мм и рас- стоянием между центрами 750 мм.	1616П	2355 × 852	1	2,9
8	Радиально-сверлильный станок для сверления отверстий диа- метром до 25 мм.	2A592	1800 × 680	1	1,7
4	Универсально-фрезерный станок (рабочая площадь стола 250 × 1000 мм)	6H81	2100 × 1930	1	4,5
5	(ход ползуна 500 мм)	7A35	2335 × 1355	1	4,5
6 7	Плоско-шлифовальный станок	371	2550 × 1500	i	2,8
8	для сверления отверстий диа- метром до 12 мм Вертикально-сверлильный станок для сверления отверстий диа-	HC-12A	-	1	0,6
9	метром до 35 мм Кривошилный одностоечный пресс	2135	1210 × 930	1	5,3
	на 25 т	П5-25	- 1	1	2,8 2,8
10 11	Гидравлический пресс на 15 m Универсально-заточной станок с высотой центров 125 мм и расстоянием между центрами	_	-	1	2,8
12	650 мм	3A64	1700 × 1460	1	1,3
	кругом диаметром 200 мм Сварочный участок	93C-2	-	1	0,25
1	Электросварочный траисформатор	CTAH-1	_	1	21,0
2	Узкоколейная тележка грузо- подъемностью 800 кз	_	_	1	_

No sea parc. 8	Наименование оборудования	Тип или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в
	Пропиточно-окрасочный участок				
1	Сушильная двухкамериая тупи-	X3M3-79693	3800 × 2700	1	73,6
3	Автоклав днаметром 1,1 м для пропитки изделей лаком	120787 122792	- 1850 × 800	2 2	0,9
1	Стол с нижним отсосом	-	1700 × 1630	1	5,35
5	Подземный резервуар днаметром 2,2 м для хранения лака	118734	-	2	_
7	Мерник емкостью 1 м ³ для лака в растворителей	-	-	4	-
8	приготовления лака	123485 ВЦ-500	1300 × 1100	2 2	=
9	Насос для лака и растворите- лей	-	800 × 200	2	1,7
1	Распылительная камера для окраски крупных изделий Шкаф для хранения краски	2813 2558	2800 × 2800 1500 × 600	1	9,7
8	Кран-балка грузоподъемностью 0,5 т	кБмд-0,5	-	1	-
3	Пневматическая цепная таль грузоподъемностью 0,5 m Узкоколейная тележка грузо-	ТП-0,5	-	1	-
*	подъемностью 1 т	-	- 1	1	-
	Испытательная станция				
2	Нагрузочиое сопротнвление на напряжение до 10 кг	ТИ-1839 ТИ-316	800 × 800	1	-
3	Шашечная плита	AOCK-25/0,5		1	25,0
5	иельный щит управле-	-	3320 × 600	1	1,0
6	ння	134744 TH-1152/11	1250 × 1400	1	-
7	нами мощностью до 10 квт Однофазный трансформатор Шашечизя плита	OM-33/35 TV-85883	400 × 400 2500 × 1500	1 2	20,0
9	Пульт для испытання злектро- прочности изоляции	ПИИ-120	750 × 600	1	_
0	Установка для непытания элек- тропрочности изоляции при	аиим-з		,	3,0
1	напряжения 220 с	КПИ-31/31	1000 × 400	2 2	-
		1	1		10

N Ha pate. 8	Наименование оборудования	Тип или шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в
12	Каркас для установки разъеди- нителя или масляного выклю- чателя	_	_ /	1	_
13	Установка для контрольных нс- пытаний аппаратуры	АТШК-31	785 × 1275	1	20,0
14	Установка для проверки изме- рительных трансформаторов	ТИ-950	1000 × 800	2	5,0
15 16	Шашечная плита Установка с мостом МТВ для намерения омических сопротнв-	ТИ-85	2000 × 1500	1	-
	лений	-	1000 × 800	2	-
	Испытательный участок промежуточного контроля				
1	Аппарат для обнаруження вит- ковых замыканни при напря- жении 127 с	CM-1		1	0,1
2	Аппарат для непытания электри- ческой прочности изоляции при			1	
3	напряжении 127 г Шашечиая плита Установка для контроля наоля-	ТИ-316	800 × 800	2	3,0
5	ции между пластинами коллек- тора	Уиик	1000 × 800 1500 × 600	1	=
	Агреватная				
1	Трехфазный сухой трансформатор на 400/1200 с	TC-100/10		1	100,0
2	Агрегат независнмого возбужде- ння, в состав которого входят: генератор постоянного тока				
	напряженнем 115 с асинхронный электродви- гатель с короткозамкну-	П-51	-	1	5,0
8	тым ротором на напря- жение 380 г	A-52-4	-	1	7,0
	асинхронный преобразова- тель тока напряжением 380 г	AK82-4 (T¥-802)	_	1	55,0
	асинхронный электродви- гатель с фазовым рото- ром на напряжение				20,0
	ром на напряжение 380 с	AK81-4	-	1	40,0

№ на рис. 8	Навменование оборудования	Тяп иля шифр оборудования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет или кед)
4	Индукционный трехфазный регу- лятор на 380/10—650 в	MA-19556/24	_	1	_
	Трехфазный автотрансформатор на 380/0—400 в	ATCK-25/0,5		1	16,0
6	Трехфазный трансформатор на 500/650 в	TC-15/0,5	-	1	15,0
7	Понижающий трансформатор на 380/220/127 в	TC-15/0,5	_	1	15,0

Штаты электроремонтной станции

аблица 38

Категории работающих					
Провисоктепламе рабочие Вспомогителламе рабочие Миженерно-технические рабочинки Счетно-конторский персонал Младший бостауминавощий персонал Пожарно-сторожевая охрана	64 38 16 6 3 3				
Всего	130				

Таблица

Основные показатели влектроремонтной станции

Наименование показателей	Единица измерения	Поназатели
Годовая трудоемкость Общая производственная площадь Производственная площадь главного кор-	человеко-часы м²	122 660 2 024
проваУстановленная мощность токоприемников Суточный расход воды	kem M ⁸	1 224 637,0 110,5

ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

(Проект завода разработан ГОСНИТИ и «Латгипрогорстроем»)

В состав трактороремонтного завода входят: трактороремонтный цех; цех восстановления и изготовления деталей; метизноэлектродный цех; ремонтно-инструментальный цех; кислородная станция; компрессорная станция; гараж для автомобилей в электрокар; складское хозяйство: подъездная желеаводорожная зегка; сооружения водослабжения и канализации; сооружения электрослабжения предприятия; административный корпус; столовая,

В таблицах 40—43 приведены годовая производственная программа завода, площади отделений и участков и перечень оборудования трактороремонтного цеха, цеха восстановления и изготовления петалей, а также штаты завода.

овления деталеи, а также штаты завода

Таблица 40 Годовая производственная программа тракторофемонтного завода

Наименование ремонтируемой продукции и вид ремонта	Количество	Трудоемность на единицу продукции (в человено- часах)	Годовой объем работ по заводу (в человено- часах)
Капитальный ремонт тракторов ДТ-54	800 шт.	325,0	260 000,0
Капитальный ремоит тракторов «Беларусь»	400 шт.	280,4	112 160,0
Капитальный ремоит двигателей Д-54	600 шт.	105,7	63 420,0
Капитальный ремоит двигателей Д-36	400 шт.	102,0	40 800,0
Капитальный ремоит задиих мостов с коробками перемены передач тракторов ДТ-54	250 шт.	38,18	9545,0
Капитальный ремоит задиих мостов с коробками перемены передач тракторов «Беларусь»	150 шт.	42,4	6360,0
Капитальный ремоит топливных на- сосов	100 шт.	5,6	560,0
Капитальный ремоит тракторных гидроподъеминков	600 шт.	19,31	11 586,0
Услуги другим цехам завода	_	_	14 835,0
Изготовление метизов	900 m	38,7	34 830,0
Изготовление электродов	1200 m	25,8	30 960,0
Вспомогательное производство (ремоитио-инструментальный цех)	_	_	119 408,0

Состав и площади трактороремонтиого цеха и цеха восстановления и изготовления деталей

II(ex	Отделение	Участок .	Пло- щадь (в м °)
Тракторо- ремоитный	Разборочно-сбороч- ное	Наружной мойки тракторов (размищенся в отдельном корпусе) Разборки тракторов из агрегаты уазы Разборки прагрегатов тракторов и разборки деталей даталей даталей даталей	162,00 132,00 147,00 147,00
		Общая производственная пло- щадь отделения	588,00
	Дефектовочно-комп- лектовочное	Дефектовки деталей тракторов Дефектовки деталей двигателей Комплектовки узлов тракторов Комплектовки узлов двигателей	47,12 39,00 177,88 90,00
Ремонта электрообо- рудования и прибо- ров питания		Общая производственияя ило- щадь отделения	354,00
	Ремонта электрооборудования (с кладовой) Ремонта дваельной топливной аппаратуры Ремонта карбораторов Ремонта масляных насосов	67,50 54,00 13,50 27,00	
		Общая производствениая пло- щадь отделения	162,00
	Ремоита двигателей	Ремонта двигателей Ремонта пусковых двигателей Испытательная станция	513,00 37,80 189,00
		Общая производствениая пло- щадь отделения	739,80
	Ремонта кабии и жестяницких работ	Ремонта кабин и облицовки трак- торов Мединцко-жестяницкий Обойный	270,00 108,00 54,00
		Общая производственная пло- щадь отделения	432,0

Цех	Отделение	Участон	Пло- щадь (в м³)
	Агрегатно-тракторо- сборочное	Ремонта рам Ремонта агрегатов Ремонта гидроподъемников Разборки и сборки гусениц (раз- мещается в корпусе паружной	100,45 257,25 39,38 54,00
		мойки) Шиноремонтный	108,00
		Сборки тракторов Заправки тракторов Контрольного осмотра и регули-	344,22 110,25 55,12
		ровки тракторов Окраски тракторов, двигателей и агрегатов	165,38
		Общая производственная пло- щадь отделения	1234,0
		Общая производственная пло- щадь цеха	3509,8
		Вспомогательная площадь цеха	63,0
Lex восста- вовления н изготовле-	Слесарно-механичес- кое		429,4
ння деталей	Кузнечно-термичес- кое	Кузнечный Термический с пескоструйной	108,0 81,0
		Общая производственная пло- щадь отделения	189,0
	Сварочно-металлиза- ционное	Электросварочный Виброконтактной наплавки и автоматической сварки	63,0 54,0
		Газосварочный Металлизационный и закалки токами высокой частоты	54,0 54,0
		Общая производственная пло- щадь отделения	225,0
	Гальваническое (раз- мещается в корпусе ремонтно-инстру- ментального цеха)		105,0
		Общая производственная пло- щадь цеха	948,4
		Вспомогательная площадь цеха	281,8

Цех	Отделение	Участон	Пло- шадь (в ж²)
Конторско- бытовые по- мещения			351,30
Проходы н проезды			942,80
Общая площ		го цеха и цеха восстановления и	6097,20
Плошаль гл	авного корпуса		5668.20

Таблица 42

Перечень оборудования трактороремонтного цеха и цеха восстановления и изготовдения деталей

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо-	Габаритные размеры	Количество	Потребная мощность (в кет)
	вания	(B MM)	Kom	HOTH WOH
Разборочно-моечное отделение				
Участок равборки тракторов на агрегаты				
Стенд-тележка для разборки трак- торов Рельсовый узкоколейный путь дли-	2222-XXXI	4300 × 900	3	-
ной 40 м			1	-
Верстак на два рабочих места	МО-5002 ПИ-025	2400 × 800 1000 × 500	1 2	-
Ларь для обтирочного материала Шкаф для монтажных приспособле-	HH-025	1000 X 300	4	_
ний	PO-3721	1680 × 365	1	-
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	ΙΞ
Стеллаж для узлов	PO-2804	1400 × 500	2	-
Кран-балка с кабиной грузоподъ- емностью 3 m Консольный кран с электротельфе-	БШК-3		1	8,1
ром грузоподъемностью 3 $m \dots$	_	-	1	3,0
Кран-балка без кабины грузоподъем-	6-3		1	8.1
Электрическая лебедка грузоподъ-	D-0		1	0,1
емностью 1 т	Л-1001	- '	1	4,5
Участок равборки агрегатов тракторов и мойки деталей				
Подставка (рама) для задних мостов				
н коробок передач	WO 5004	2800 × 1000	1	-
Верстан на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1 2	_

Наименование оборудования	Тви, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Реечный пресс на 3 т	MO-5008	_	1	_
Подставка под пресс	WO 5000		1	-
Верстан на два рабочих места Стенд для разборни нареток трак-	MO-5002	2400 × 800	1	_
торов ДТ-54	- 1	3550×1000	1	10,0
Стенд для разборки задних мостов		1500 × 700	1	
тракторов «Беларусь»	_	1300 X 100	1	_
для разборки и сборки коробок				
передач тракторов ДТ-54 Стенд-тележка для разборки н	MO-5004	1200 × 700	1	_
сборки гидроподъемников	СТУ-2	1100 × 600	1	_
идравлический пресс на 40 т	218		1	1,7
Гранспортер длиной 10 м	MO-5004	1200 × 700	1	5,0
Монтажный стол типа для	MO-3004	1200 X 700	1	_
мойки деталей	MK-1	7300×2100	1	27,2
теллаж для сетчатых корзин	ПИ-025	2500 × 500	1	-
Ларь для обтирочного материала Стеллаж для узлов	PO-2804	1000 × 500 1400 × 500	1	
Установка для мойки рам и круп-				
ных деталей	-	4000 × 2000	1	15,5
Склиз для кареток тракторов ДТ-54 Гидравлический пресс на 100 m.	ПБ-002	8000 × 250	1	4,5
Участок разборки двигателей	115 002		•	4,0
и мойки деталей				
Ларь для обтирочного матернала . Стеллаж	ПИ-025 PO-2804	1000 × 500 1400 × 500	1	_
Реечный пресс на 3 т	MO-5008	1400 X 300	1	
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400×800	1	_
Стеллаж для сетчатых корзин	_	1500×500	1	-
Стенд для очистки масляных фильт- ров грубой очистки	_	1000 × 700	1	4,50
Универсальный стенд для гидравли-	_	1000 × 100	•	1,00
ческого испытания деталей	КП-0406	1100 × 900	1	-
Моечная передвижная ванна Машина для мойки деталей копвей-	ПМ-0402	1205 × 1100	1	-
ерного типа	MK-1	7300 × 2100	1	27,2
Гранспортер длиной 8 м				3,5
Подставна для разборки двигателей Монтажный стол	MO-5004	4000 × 800 1200 × 700	1	-
Установка для выварки деталей	MO-3004	3000 × 1600	1	7,0
Дефектовочно-комплек- товочное отделение		7, 111		,,,
Участок дефектовки деталей тракторов				
Стол для дефектовки деталей	MO-0508	2400 × 800	2	_
Гранспортер длиной 22 м			ĩ	5,0

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в мем)
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	_
Ящик для выбракованных деталей.	ПИ-021	800×800	1	_
Магнитный дефектоскоп	_	1000×500	1	0,25
Ларь для обтирочного материала	ПИ-025	1000×500	1	_
Степлаж	PO-2804	1400×500	1	_
Шкаф для намерительных приборов				
и инструмента	PO-0509	1250×500	1	_
Поверочная плита	_	1000×750	1	_
Подставка под поверочную плиту -	ПИ-017		1	_
Конторский стол	- 1	1000×700	1	_
Тара для выбракованных деталей.	-	1000×800	1	-
Участок дефектовки деталей двигателей				
Стол для дефектовки деталей	MO-0508	2400×800	2	_
Конторский стол	_	1000×700	1	_
Ящик для выбракованных деталей.	ПИ-021	800×800	2	-
Поверочная плита с подставкой	_	1000×750	1	_
Стол для приборов	ПИ-079	800×600	1	_
Шкаф для измерительных приборов				
н инструмента	PO-0509	1250×500	1	_
Стеллаж	PO-2804	1400×500	1	
Участок комплектовки углов тракторов				
Подставка под плиту	ПИ-017	_	2	_
Конторский стол	_	1000×700	1	-
Стол для комплектовки узлов	ПИ-003	3000 × 800	4	_
Стеллаж	PO-0603	1400×500	10	_
Стеллаж	PO-2804	1400×500	9	_
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	_
Шкаф для измерительных приборов				
н ниструмента	PO-0509	1250×500	2	-
Станок для изготовления прокладон	_	800×500	1	0,8
Станок для прогонки резьбы	M-420A	800 × 800	1	1,7
Вращающийся стеллаж днаметром 1				1
для мелких деталей	_	_	5	-
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	
Ванна для мойки деталей	MB-019	1060 × 660	1	_
Точильно-шлифовальный станок				
с кругом диаметром 250 мм	TIIIC-250	_	1	1,7
Ресчим пресс на 3 м	MO-5008	_	2	<u> </u>
Гидравлический пресс на 20 м	MO-2606	1300×760	1	1,0
Поверочная плита	-	1000×750	1	-
Правочная плита	-	1000 × 750	1	_
Настольно-сверлильный станок для			1	
сверлення отверстий днаметром до				
12 мм	HC-12A	-	1	0,65
Подставка под оборудование	ПИ-001	800 × 600	1 2	1

Наяменование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Вертикально-сверлильный станок для сверления отверстий диамет- ром до 18 мм	2118	912 × 550	1	1,0
Кран-балка с кабиной грузоподъем- ностью 3 т	БШК-3 	Ξ	1 1 1	8,1 10,0 5,0
Участок комплектовки узлов двигателей				
Стеллаж	РО-0603 ПИ-017 МО-5008	1400 × 500 —	8 1 2	=
и инструмента	PO-0509 PO-2804	1250 × 500 1400 × 500	1 3	=
валов	-	800 × 800	1	-
0,9 м для коленчатых валов Вращающийся стеллаж диаметром	ПИ-101	-	1	-
1 м для мелких деталей	MO-5001	1200 × 800 1000 × 700	1 1	Ξ
грузов до 10 кг	ПИ-001 ПИ-003	800 × 600 3000 × 800 700 × 400	2 2 3 1	0,25
сверления отверстий днаметром до 12 мм	HC-12A M-420A	800 × 800	1	0,63 1,7
кругом днаметром 250 мм Поверочная плита Печь-ванна для нагрева поршней	TIIIC-250 2326	1000 × 750 640 × 450	1 1 1	1,7 4,8
Отделение ремонта электрооборудования н приборов питания				
Участок ремонта электрооборудова- ния (с кладовой)				
Универсальный стенд для испыта- ния электроаппаратуры	УКИС-М-1	600 × 500	1	1,0
ного электрооборудования Комплект инструмента электрика	CO-1711 2128	2400 × 800 —	3 2	=

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные равмеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в мет)
71		,		
Комплект приспособлений для ре- монта автотракторного электро-				1
оборудовання	РЭМ-З-ЧЭМЗ	500×300	2	_
Намагинчивающий аппарат	НА-5-ВИМ	- 1	1	0,5
Прибор для проверки и очистки све-	F44.0		1	
чей	514-2 PO-2804	1400 × 500	9	_
Токарно-винторезный станок с вы-	F 0-2004	1400 X 000	ľ	-
сотой центров 155 мм и расстоя-				
ннем между центрами 750 мм	1615M	1960 × 920	1	2,9 0,25
Настольно-фрезерный станок	C-2A		1	0,25
Подставка под оборудование	ПИ-001	800 × 600	1	_
Участок ремонта дивельной топливной аппаратуры				
Универсальный стенд для испытания				
и регулировки дизельной топлив-				1
ной аппаратуры с комплектом			1	
приспособлений и приборов	TA-55A	1200 × 880	3	1,7
Верстан на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	-
Верстак на два рабочих места Стол для контроля прецизнонных	MO-5002	·2400 × 800	1	_
петалей	CO-1662	. 1850 × 800	1	_
Ресчный пресс на 3 м	MO-5008	_	1	l -
Стеллаж для деталей и узлов топ-			١.	
ливной аппаратуры	CO-1607	900 × 350	2	-
Тумбочка для инструмента	PO-3108 PO-5006	500 × 400 600 × 320	1 1	_
Настенный шкаф для инструмента . Конторский стол	PO-3006	1000 × 700	1 2	
Монорельс длиной 15 м	_	- 1000 X 100	1	-
Ванна для мойки деталей	2239	600×500	1	l
Стол для регулировки форсунок			١.	1
с прибором для испытания	2245	1200 × 800	1 3	l –
Подставка под весы	ПИ-001	800 × 600	l°	-
Участок ремонта карбюраторов				1
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	l .
Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	1	
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	-
Шкаф для измерительных приборов			1.	
н ниструмента	PO-0509	1250 × 500	1	-
Подставка под оборудование	ПИ-001	800 × 600	1	-
Прибор для непытання карбюрато-	1 _	_	1	_
Pow			Ιî	1
Участок ремонта масляных насосов			1	1
Стенд для проверки и испытания				1
масляных насосов	УСИН-3	1040 × 900	1	1,0
			1	

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощиость (в кет)
Верстак на одно рабочее место	MO-5001 MO-5004 PO-2804	1200 × 800 1200 × 700 1400 × 500	2 1 2	Ξ
Отделенне ремонта двигателей	. 0 2001			
Участок ремонта двигателей				
Станок для шлифовання кулачков распределятельных валов (вы- сота центров 95 мм. расстоянен между центрами 1260 мм.) Станок для шлифовки шеек колеп- чатых валов (высота центров	3433	2800 × 1700	1	4,5
300 мм, расстояние между цент- рами 1600 мм)	3423	3930 × 1795	2	7,0
Алмазно-расточной станок для гильз				1
диаметром 65—165 мм Вертикально-хонинговальный станок	278	1185 × 1800	2	1,7
для гильз диаметром 80—165 мм	3A-833	1270 × 1215	1	4,5
Гидравлический пресс на 20 т	MO-2606	1300 × 760	1	1,0
Станок для полнровки шеек колен-			١.	· .
чатых валов	_	2500 × 1200	1	3,2
Плита с центрами Вращающийся стеллаж днаметром	_	2300×600	١.	_
0,9 м для коленчатых валов	ПИ-101	_	4	_
Тумбочка для инструмента	PO-3108	500×400	6	_
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200×800	9	-
Ресчный пресс на 3 т	MO-5008		1	-
Подставка под оборудование Станок для расточки подшипинков	ПИ-001	800 × 600	1	_
днаметром до 100 мм	УРБ-ВПМ	1350 × 890	2	1,0
лений к расточному станку	_	800×250	2	_
Печь-ванна для нагрева поршней .	2326	640 × 450	1	4,8
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400×800	1	-
Монтажный стол	MO-5004	1200×700	2	I -
Ларь для обтирочного матернала	ПИ-025	1000 × 500	1	-
Подставка для блоков	-	3000 × 800	1	-
до 35 мм	2553	4865 × 4300	1	6,0
Подставка для ремонта блоков	_	1800 × 1200	1	I -
Универсально-расточной станок	PP-4	1800 × 700	1	1,5
Стеллаж для расточных приспособ- лений		1500 × 500	1	l _
Обдирочно-шлифовальный станок с гибким валом и кругом диамет-	_	1000 × 000	1	
ром 200 мм	3382	_	1	2,8
Подставка для сборки коленчатых			١.	
валов	_	1200×500	1	-

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Стеллаж для распределительных				
валов	PO-2804	600 × 500 1400 × 500	1 2	_
Стеллаж	PU-2004	1400 X 300	-	_
панов панифовки фасок кла-	СШК	600 × 400	1	0,6
Подставка под станок для шлифовки				- /-
фасок клапанов	ПИ-001	800×600	1	-
Стеллаж для головок цилиндров		1500×500	1	-
Стенд для сборки головок блоков .	MO-1403	1350×655	1	
Станок для притирки клапанов	′ M-3	1700 × 585	1	1,0
Стенд для сборки муфт сцепления.		1500 × 600	1	_
Рольганг и моечной установке	_	2500×500	1	_
Моечная машина для мойки блоков, коленчатых валов и шатунов	госнити-887	4150 × 2306	1	7.0
Рольганг для укладин коленчатых	I OCHHI H-001	4150 × 2000	1	1,0
валов в блоки двигателей		7000 × 500	1	l –
Рельсовый узноколейный путь дли-		//	l C	
ной 23 м			1	_
Стенд-тележка для сборки двигате-				1
лей Д-36	госнити	1500 × 1000	6	-
Конвейер для сборки двигателей Д-54	госнити	14600 × 1000	1	_
Рельсовый узкоколейный путь дли- ной 14,5 м для окончательной сборки двигателей Д-54	_	-	1	_
телей Д-54		970 × 600	6	_
Трехполочный стеллаж		1400 × 500	5	_
Стеллаж для задних балок		1500 × 700	ĭ	_
Стеллаж для маховиков		1200 × 500	1	_
Стеллаж для картеров распредели-			1.5	1
тельных шестерен	- 1	1500 × 800	1	_
Стеллаж для масляных картеров	-	1500 × 800	1	-
Кран-балка грузоподъемностью 3 т	Б-3	-	2	8,1
Установка для гидравлического ис-				
пытання гильз		-	1	-
Консольный кран с электротельфе-				0.0
ром грузоподъемностью 1 m Консольный кран с электротельфе-		_	6	3,0
ром грузоподъемностью 0.5 m		_	3	2.0
Участок ремонта пусковых двигателей				Lio.
	DO 0000	1400 × 500	2	
Стенд днаметром 1 м для сборкн пусковых двигателей и редукто-	PO-0603	1400 X 500	U	_
DOB			2	1

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- ния	Габаритиые размеры (в мм)	Количество	Потребная моциость (в кет)
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	3	_
Іодставка для пусковых двигателей	-	2000×500	1	-
юдставка для редукторов	MO-5004	2000 × 500	1	
Монтажный стол		1200 × 700		_
диаметром до 12 мм	HC-12A		1	0,65
Ісчь-ванна для нагрева деталей	2326 MO-2606	640 × 450 1300 × 760	1 2	1,0
	2000	1000 % 100	-	1,0
Испытательная станция Подставка для двигателей	_	2000 × 1000	1	
Электростенд для обкатки и испыта-				
ния двигателей	СТЭУ-28	4200 × 2000	4	28,0
теллаж	PO-2804	1400 × 500	1	
лей	КО-1304	2200 × 1800	1	-
Электростенд для обкатки и испы- тания пусковых двигателей	CT9-2,8	2000 × 750	1	2,8
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	
Тарь для обтирочного материала	ПИ-025	1000 × 500	1	l —
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	-
сонторский стол	-	1000 × 700	1	
Икаф для измерительных приборов и инструмента	PO-0509	1250 × 500	1	-
ленд для контрольного осмотра двигателей	MO-0313	1500 × 1200	2	l _
Кран-балка грузоподъемностью 3 т			1	8,1
Подставка для пусковых двигателей		1500×600	1	_
Реостат к стенду СТЭУ-28	-	700×700	4	0,1
Реостат к стенду СТЭ-2,8	-	700 × 700	1	0,1
Зачки для топлива		600 × 200	5	_
Отделение ремонта кабин и жестяницких работ				
V часток ремонта кабин и облицовки тракторов				
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	-
Верстак на дварабочих места	MO-5002	2400×800	2 2 2	I -
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	2	-
теллаж	PO-2804 IIT-008	1400 × 500	5	
Стенд-тележка для кабин Гележка для кислородных баллонов	111-000	1600 × 1600 1200 × 600	1	
Электросварочный трансформатор.	CT9-24	1200 × 500	1	27,4
Электросварочный точечный аппа-				
рат с педальным управлением	ATII-10	980 × 800	1	10,0
Стол для сварочных работ	ПИ-007	1000 × 760	1	-
116				

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- вия	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в мет)
Защитный щит длииой 7,5 м Настольно-сверлильный станок с под	-	-	1	-
ставкой для сверления отверстий диаметром до 12 мм	HC-12A	- .	1	0,65
ром до 18 мм	2118	912 × 550	1	1,0
кругом диаметром 250 мм Обдирочно-шлифовальный станок с гибким валом и кругом диамет-	ТШС-250	_	1	1,7
ром 200 мм	3382 И-514	1500 × 1000	1	2,8 .2,8
6 мм	H-970	4500 4000	1	-
Правочная плита	пи-025	1500 × 1000 1000 × 500 700 × 500	1 1	Ξ
Камера для святвя старой краски. Грязеотстойник для камеры Центробежный насос высокого дав-	CT-029	3500 × 3200 —	1	=
ления	PO-0101 2116	325 × 660 3600 × 4300	1	2,8 5,5
Медницко-жестяницкий участок				
Точильно-шлифовальный станок с кругом диаметром 250 мм Стол для газосварочных работ. Рампа для кислородных баллонов. Стеллаж для радиаторов. Бичажные ножницы для реаки листо	ТШС-250 ПИ-006 СТ-023 ПИ-038	1400 × 650 1000 × 400 1700 × 1000	1 1 1 2	1,7
вого материала толщиной до 6 мм		_	1	-
Верстак для жестяницких работ Правочная плита	пи-009	1400 × 800 1500 × 1000	1	
Подставка под плиту		- 1000	i	-
водов	ПИ-009	1400 × 800	1	-
иня маслопроводов Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий днаметром д	ГП-20	560 × 500	1	-
12 мм			1	0,6
ремоита радиаторов	2226	3600 × 900	1	-
мывки беизобаков	2233	1030 × 1270	1	1 -
Ваниа для промывки радиаторов Стеид для испытания сердцевии ра-		1060 × 860	1	-
диаторов	КП-2002	1380 × 925	1	-

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудова- иия	Габаритиые размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Верстак для заливки подшипинков Электротигель для плавки баббита . Шкаф для отпаивания трубок радиа-	ГО-0915 ГО-0942	2400 × 800	1 3	1,2
торов	ПИ-019 ПИ-025 МО-2001 — ПИ-074 ПИ-001	1280 × 1060 1000 × 500 1000 × 800 - 400 × 400 800 × 600	1 1 1 1 1 2	
Обойный участок Пиаф для материалов Стеллаж Верстак для обойных работ Ларь для ваты, пружив и отходов Верстак для обойных работ с инж-	PO-0509 2243 2229 2301	1250 × 500 2680 × 1200 2000 × 1000 1300 × 700	1 1 1 3	=
ним отсосом	2227 23-A 2281	2000 × 1000 1200 × 700 3000 × 1500	1 1 1	0,3
сборочное отделение Участок ремонта рам Тележка для кислородных балло- нов		1500 × 600	1	_
Верстак на одно рабочее место Подставка под раму трактора ДТ-5- Стеллаж Радвально-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром	PO-2804	1200 × 800 3500 × 1800 1400 × 500	1 3 1	=
до 25 мм. Аппарат для нагрева закленок. Подставка для аппарата АТП-10. Электросварочный агрегат Монтажный стол	2A592 ATП-10 ПИ-001	1800 × 680 980 × 800 	1 1 1 1 1	1,7 10,0 - 14,0
Установка для окраски рам с ниж- ним отсосом	1290	-	1	8,0
с гибким валом и кругом диамет- ром 200 мм	3382	-	1	2,8
1 m Электротельфер грузоподъемностью	_	_	1 1	2,45
1 mУстановка для отсоса воздуха от рабочих мест ремонта рам		-	1	4,0

Наяменование оборудования	Тпп, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кем)
Участок ремонта агрегатов				
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	_
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400×800	3	-
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	4	-
мены передач	- 1	1200 × 700	1	-
тракторов ДТ-54	- 1	1800 × 1500	1	-
тракторов «Беларусь»	- 1	2000×1800	1	—
Стенд для испытания задних мостов Стенд для испытания коробок пере-	-	2000 × 1800	1	3,5
мены передач Гидравлический стеид для сборки	-	1000 × 800	1	1,7
кареток тракторов ДТ-54 Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром	- 1	4000 × 1000	1	6,0
до 12 мм	HC-12A		1	0,6
Подставка под оборудование Раднально-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром	ПИ-001	4000	1	4.7
до 25 мм	2A592	1800 × 680	1	1,7
ления и тормозных лент Ресчный пресс с подставкой на 3 m	MO-5008	700 × 600	1 2	1,7
Гидравлический пресс на 20 т	MO-2606	1300 × 760	1	1,0
Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	8	-,0
Печь-ваниа для нагрева деталей	2326	640 × 450	3	4,8
Моечная передвижная ванна	ПМ-0402	1205×1100	1	<u> </u>
Подставка для деталей	-	3500×1100	1	-
Подставка для деталей	-	2500 × 1000	1	_
Подставка для узлов Стенд для разборки и сборки натяж- иых винтов	- 1	1500 × 700 1800 × 1000	1	4,5
Кран-балка с кабиной грузоподъем-	_	1000 X 1000	1	4,5
ностью 5 т	БШК-5	-	1	10,4
Участок ремонта гидроподъемников				
Стеллаж	PO-0603	1400×500	1	-
Верстак на два рабочих места	MO-5002	2400 × 800	1	0.5
Ванна для мойки деталей	_	1300 × 800	1	2,5
сборки гидросистем	СТУ-2	1100 × 600	2	-
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	-
Стеид для испытания гидросистем.	СГУ-2	1500 × 800	1	7,0
Ларь для обтирочного материала	ПИ-025	1000×500	1	_

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кем)
Участок сборки тракторов				
Рельсовый узкоколейный путь дли- ной 50 м		_	2	_
Стенд-тележка для сборки тракто-	2222-XXXI	4300 × 900	10	_
Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	4	=
Подставка для двигателей		2000×800	1	-
Монтажный передвижной стол	2222-VIII	1800×700	2	-
Стеллаж	PO-2804	1400×500	7	-
Вращающийся стеллаж диаметром 1 м для мелких деталей			4	l _
Стеллаж для радиаторов		2000 × 700	l î	_
Стеллаж для топливных баков и			Ι.	
_ облицовки тракторов	- 1	3000×800	1	-
Ларь для обтирочного матернала	ПИ-025	1000 × 500 700 × 500	2 2	=
Ищик для песка Тележка для перевозки топлива и	-	700 X 300	-	_
смазочных материалов	2222-11	1500 × 700	1	-
Консольный кран с электротельфе-			١	
ром грузоподъемностью 1 т	- 1	-	5	2,45
Кран-балка с кабиной грузоподъем- ностью 5 m	БШК-5		2	10.4
Лебедка электрическая грузоподъ-	Bill N-5	_	17	10,1
емностью 1 т	Л-1001	_	2	4,5
Участок ваправки тракторов				
Раздаточный бак емкостью 1 м ³ с механической подкачкой для				
нигрола			1	1,5
Тележка для сборки тракторов	2222-XXXI	4300 × 900	1	_
Верстан на одно рабочее место Маслораздаточная колониз	MO-5001	1200 × 800	1	
Масловлагоотделитель диаметром	_		1 1	
0,64 м		_	1	-
Колонка для заправки тракторов		700 200	1	
дизельным топливом		700 × 600 1000 × 500	i	
Яшик для песка		700 × 500	1 î	-
Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	1	-
Тележка для перевозки топлива и		4500 500	١.	
смазочных материалов		1500 × 700	1	-
ром грузоподъемностью 1 т		-	1	2,45
Участок контрольного осмотра и регулировки тракторов				
Верстак на одно рабочее место		1200 × 800	1	-
Монтажный стол		1200 × 700	1 1	1 -

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные , размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в мет)
Смотровая яма для ковтрольного осмотра тракторов Степлаж Ларь для обтярочного материала Ящик для песка Консольный крав с электротельфером грузоподъемностью 1 м	РО-2804 ПИ-025	4000 × 1000 1400 × 500 1000 × 500 700 × 500	1 1 1 1	2,45
Участок обраски тракторов, бенгателей и агрегатов Распылительная камера для окраски Стедл-тележка для тракторов верстам на одно рабочее место Шкаф для мрасок в кистей Тележка для двизтелей Рельсовый уакокопейвый путь для- вой 20 м. Иран-банка с кабиной грузоподъем- ностью 5 м.	1128 2222-XXXI MO-5001 — — — — БШК-5	10000 × 5500 4300 × 900 1200 × 800 1270 × 570 1600 × 1100	1 1 1 2 2 2 1	18,8
Ииструментально раз- даточная кладовая Стеллаж	PO-2804 2305 MO-5001	1400 × 500 2000 × 450 1200 × 800 1000 × 700	12 6 1	=
Токарпо-винтореаный станок с вы- сотой центров 200 мм и расстоя- нием между центрами 3000 мм Токарпо-винтореаный станок с вы- сотой центров 300 мм и расстоя- нием между центрами 1500 мм Токарпо-винтореаный станок с вы-	1Д63А 1Д63А	5110 × 1690 3610 × 1690	1 2	10,1
сотой центров 200 мм н расстоя- нием между центрами 2000 мм Токарко-вниторезвый ставок с вы- сотой центров 200 мм и рысстоя- нием между центрами 1500 мм Токарко-вниторезвый станок с вы-	1A62 1A62	3783 × 1580 3170 × 1580	3	7,1
сотой центров 200 мм и расстоя- ннем между центрами 1000 мм Токарно-винторезный станок с вы- сотой центров 160 мм и расстоя- нием между центрами 750 мм	1A62 1616	2650 × 1580 2355 × 852	2	7,1

Наименование оборудования	Тяп, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Токарно-револьверный станок (диа-	1 K 36	3200 × 1780	1	10,1
Токарио-револьверный станок (дна- метр прутка до 36 мм)	1336	2280 × 1000	2	3,1
Поперечио-строгальный станок (ход ползуна 650 мм)	736	2830 × 1500	1	4,5
Долбежный станок (ход долбяка 25—160 мм)	7417	1880 × 1410	1	2.8
Уинверсально-фрезерный станок (ра- бочая поверхность стола 320 ×				
× 1250 мм)	6H82	2100 × 1740	2	9,2
ный станок с высотой центров 100 мм и расстоянием между цен-				
трами 750 мм	3Г12М1	2850 × 1380	1	3,7
Внутришлифовальный станок для шлифовки поверхностей в отвер-				
стиях диаметром 150—500 мм Плоскошлифовальный станок с ра-	3260	3800 × 1550	1	4,5
бочей поверхностью стола 200 × × 600 мм · · · · · · · · · · · · · · · · ·	371 M1	2500 × 1590	1	2,8
Радиально-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром до				
50 мм	255	2500 × 970	1	6,5
для сверления отверстий диаметром до 35 мм.	2135	1210 × 930	2	4,6
Вертикально-сверлильный станок для сверления отверстий диамет-				<u> </u>
ром до 25 мм	2A125	980 × 825	2	2,9
сверления отверстий днаметром до 12 мм	HC-12A		2	0,65
Горнзоитально-расточной станок			-	
(диаметр шпииделя 110 мм) Обдирочно-шлифовальный станок	262Д	5070 × 2250	1	8,7
с кругом диаметром 400 мм Обдирочно-шлифовальный станок	3M634	900 × 600	2	3,2
с гибким валом и кругом диа-			-	
метром 200 мм	3382 MO-2606	1300 × 760	2	1,0
Кривошиный одностоечный пресс на 50 m.	K115		1	
на 50 m	MO-5008	_	1	5,0
Правильная плита		1500 × 1000	1	5 —
Верстак на два рабочих места Бесцентрово-шлифовальный станок для шлифовки изделий днаметром	MO-5002	2400 × 800	6	_
3—75 мм · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3180	2265 × 1650	1	7,1
				1

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кат)
Электроискровой станок	ПВ-15	1200 × 800	1	9,0
Установка для электроискровой обработки металла	кэи-1	_	1	3,0
Тумбочка для ниструмента к стан- кам	PO-3108 E-3	500 × 400	30 2	- 8,1
Куанечно-термическое отделение				
Кузнечный участок				
Куанечный гори на один огонь	НП-017 ПИ-024 ГО-3322-4 БКФ-4	1100 × 1000 800 × 400	1 1 1	=
1 м ³ В м 1 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2 м 2	MB-024 BBД-4 H-92 MB-412 MB-415 H-237		1 1 1 1	2,8 13,0 32,0
Верстак на два рабочих места Правильная плита Секционный степлаж Ларь для угля и песка Вентилятор для горна Фрикционный пресс Скина	МО-5002 	750 × 570 2400 × 800 1500 × 1000 1400 × 450 500 × 400 — 4000 × 400	2 1 1 2 1 1 1	- - - - 1,5 21,0
Термический участок				
Электрическая печь для отпуска деталей	ПН-31	Площадь пода 500 × 400	1	24,0
Масляная электрическая ванна для отпуска деталей Нагревательная комбинированная	MB-021	600 × 500	1	4,4
печь	11554	Площадь пода 405 × 812	1	
Пресс Роквелла	PB	- 002	î	=
кругом днаметром 250 мм Секционный стеллам	ТШС-250 H-92 —	1400 × 450 700 × 600	1 1 2	1,7
грузоподъемностью 0,5 т	_	-	1	0,85

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в мет)
Бак для промывки с содовым рас-				
твором	MB-012	1300 × 680	1	-
диаметром 0,9 ж · · · · · ·	H-235	-	1	-
печь	H-231	Площадь пода		
Пламенная печь для отжига, цементации и закалки	. Н-229	380 × 380 Площадь пода	1	-
		800 × 680	1	_
Стол-подставна для цементации Ларь для нарбюризатора Ручная таль грузоподъемностью	H-106	1400 × 800 1000 × 500	1	=
0,5 m	пи-001	800 × 600	1	=
Пескоструйная				
Пескоструйная камера Масловлагоотделитель диаметром		1300 × 890	1	-
0,64 м	MBO-11 H-92	1400 × 450	1	=
Сварочно-металлиза- ционное отделение				
Электросварочный участок				M
Стол для электросварочных работ Табурет сварщика . Электросварочный грансформатор . Электросварочный эгрегат	ПИ-074 СТЭ-24	1000 × 760 400 × 400 1200 × 500 1620 × 626 1400 × 500 2400 × 800	3 2 1 5	27,4 12,0 —
Участок виброконтактной наплавки и автоматической сварки				
Головка для виброконтактной на- плавки	ГМВК-1	'	1	0,5
тактной наплавки	TH-27	3170 × 1580	2	7,0
Редуктор к станку для виброков- тактной установки	_	-	1	-
Гевератор постоявного тока для виброконтактной установки	АНД	-	1	3,0
жидкостн	-	-	1	0,50
плавки	_	_	1	-

Наименование оборудования	Тип, модель или шифр оборудо- вания	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Генератор постоянного тока с дви- гателем (для автоматической на- плавки) Стеллаж Ящик для песка Тумбочка для инструмента к станку	PO-3108	1400 × 500 700 × 500 500 × 400	1 1 1 2	14,0
Гавосварочный участок Стол для газосварочных работ Табурет сварщика Нагревательная комбинированная печь	ПИ-006 ПИ-074 11554	1000 × 770 400 × 400 Площадь пода 405 × 812	2 2	= -
Тележка для кнелородных балло- нов Верстак на два рабочих места Вентилитор для печв Стеллаж Тележка для деталей Моворелье дляной 6,5 м Электротельфер грузоподъемностью 0,5 м	МО-5002 ВД-2 РО-2804	1200 × 600 2400 × 800 — 1400 × 500 1100 × 800	1 1 2 1 1 1	1,5 - - - 0,85
Насос для мазута Мазутораздаточный бак емкостью 1 м ³	БКФ-4 МВ-024	_	1	-
Металлизационный участок и участок закалки токали высокой частоты Токарный ставок с высотой центров 200 мм в расстоявнем между цент- рами 1500 мм	1A62	3170 × 1580	1	7,1
Высокочастотный металлизатор	MBЧ-2 — PO-2804	1600 × 1100 1400 × 500	1 1 1 1	=
0,5 m Тумбочка для инструмента кстанку Высокочастотная станция Высокочастотный генератор Ангогрансформаторный пускатель Пресс Роквелла Конторский стол Подставка под оборудование	РО-3108 МГЗ-52 — — РВ — ПИ-001	500 × 400 2280 × 1320 1400 × 1000 800 × 500 1000 × 700 800 × 600	1 1 1 1 1 1 1 1	0,85 — 65,0 — —

Наименование оборудования	Тип, модель нли шифр оборудо- вания	Габарнтиме размеры (в мм)	Количество	Потребная мощность (в кет)
Вспомогательно-произ- водственные службы				
Склад деталей, ожидающих ремонта				
Секционный стеллажСекционный стеллаж Настил для крупных деталей Конторский стол	Ē	2800 × 450 5600 × 450 2800 × 1100 1000 × 700	1 6 1	Ξ
Промежуточный склад				
Секционный стеллажСекционный стеллаж	 PO-3108	2800 × 450 5600 × 450 4000 × 1500 1000 × 700 500 × 400	8 1 1 1 1 1	=
Склад заготовок				
Стеллаж Стеллаж для заготовок	PO-2804 —	1400 × 500 3000 × 700	5 3	=
Инструментально-раздаточная кладовая				
Стеллаж для инструментально-раздаточной кладовой Секционный стеллаж Секционный стеллаж	пи-058	1400 × 450 3400 × 450 7000 × 450	6 1 1	=
Шкаф для намерительных приборов и ниструмента. Стол контролера. Конторский стол Секционный стеллаж.	PO-0509 MO-0508	1250 × 500 2400 × 800 1000 × 700 2400 × 450	1 1 1	Ξ
Контрольно-проверочный пункт				
Стол контролера	MO-0508 MO-5001	2400 × 800 1200 × 800	1	=
инкаф для намерительных приооров в ниструмента	PO-0509 —	1250 × 500 2800 × 450 1000 × 700	1 3 1	=

Штаты трактороремонтного завода

	Штаты вавода					
Наименование цехов, отделений и участков	производ- ственные рабочие	всномога- тельные рабочие	инженерио- технические работники и обслуживаю- щий персонал			
Трактороремонтный цех:						
участок наружной мойки тракторов и агрегатов	4					
шиноремонтный участок	2					
разборочно-моечное отделение	23					
дефектовочно-комплектовочное отде- леине	14					
отделение ремоита электрооборудо- вания и приборов питания	11					
отделение ремонта двигателей	46					
отделение ремонта кабин и жестя- ницких работ	17					
агрегатно-тракторосборочное отде-	41					
Всего	158	18	19			
Цех восстановления и изготовления деталей:						
слесарно-мехаинческое отделение, .	64		1			
кузнечно-термическое отделение	8					
сварочное отделение	11		1			
гальваническое отделение	2					
Всего	85	11	13			
Метизно-электродный цех	29	6	9			
Кислородная станция		9	1			
Ремонтно-ниструментальный цех		70	12			
Отдел технического контроля		8	9			
Складское хозяйство		10	7			
Транспортное хозяйство		10	_			
Заводоуправление		1	37			
Прочие службы		5	12			
		1	127			
			144			

Краткое описание технологического процесса ремонта тракторов на заводе

Тракторы на территорию завода доставляют железводорожным тракспортом, на автомашивах, на трактерах или собственным ходом. Перед направлением в ремонт тракторы хранят на площадке, ремонтного фонда, которую обслуживает передвижной козловый кран грузсоидъемностью 10 m. При помоща этого крана тракторы сгружают с железнодорожных платформ и автомашин, а также погружают отремонтированные тракторы. На площадке ремонтного фонда тракторы этим крапом устанавливают на специальные тележки, передвигаемые при помощи электролебедки по узкоколейкому путв.

Тракторы на тележках перевозят в помещение наружной мойки, расположенное в 15 м от главного корпуса. В этом помещении тракторы моют дважды: сначала моют горячей водой после спуска из картеров смазки (при помощи насоса высокого давления), а затем после снятия капотов и тусениц или колес (в специальной моечной камере). Снятые с тракторов ДТ-54 гусеницы или колеса с тракторов 4Беларусь направляют на участки их ремонта, а затем в собоанном виде отпиваляют на динию сборки тракторов.

По окончании мойки тракторы со снятыми гусеницами или колесами на тележках доставляют при помощи электролебедки в разборочно-моечное отделение трактороремонтного цеха, где снимают кабины и облицовку с тракторов и разбирают последние на узлы.

Снятые с тракторов узлы направляют на рабочие места их разборки, а кабины и облицовку — в отделение их ремонта.

После разборки узлов детали промывают в конвейерных моечных машинах.

Облицовку и кабины тракторов перед ремонтом очищают от старой краски и ржавчины в специальной камере.

После мойки все детали двумя транспортерами доставляются на участки дефектовки. Годные детали после дефектовки гранспоргорами доставляются в комплектовочное отделение, детали, требующее ремонта, — на склад цеха восстаповления и изготовления деталей, а выбракованные — в утиль. Из комплектовочного отделаения детали и узлы направляют на электрокарах на сборочные участки.

На участке ремонта двигателей шлифуют коленчатие валы, ремонтируют головки и блоке цилиндров. Двигатели Д-54 собирают на конвейере, а двигатели тракторов «Беларусь» — на специальных тележках. Собранные двигатели на тележках перевозят на чучасток испытания.

Йосле испытания и контрольного осмотра двигатели окрашивают в специальной камере и направляют на линию сборки тракторов или на склад готовой продукции.

Готовые узлы шасси на линию сборки тракторов доставляют при помощи поворотных консольных кранов и на тележках Топливную аппаратуру, электрооборудование, радиаторы п другию узлы, при ремонте которых пужно соблюдать особые условия, разбирают, ремонтируют и собирают в отдельных изопированных помещениях, расположенных в боковых пролетах
главного корпуса. Рамы тракторов ДТ-54 ремонтируют в центральном пролете корпуса, у начала линии сборки тракторов. Перед
установкой па линии сборки тракторов рамы окрашивают на специальной площадке.

Тракторы собирают на тележках. Собранные тракторы доставлительно регулируют, заправляют и запускают. Затем тракторы подтельно регулируют, заправляют и запускают. Затем тракторы подгониют к обкаточному стенду для обкатки на различных скоростох

После обкатки тракторы осматривают и устраняют обнаруженные неисправности.

Затем тракторы окрашивают в специальной окрасочной камере.

^{*}После окраски и приемки отделом технического контроля трактор направляют на склад готовой продукции.

СПЕЦИАЛИЗПРОВАННЫЙ ЗАВОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА САМОХОЛНЫХ КОМБАЙНОВ СК-3

Специализированный завод (рис. 9, вкладка) предвазначается для капитального ремонта комбайнов СК-3 и агрегатов — мостов ведущих и ведомых колее, транспортеров, подборщиков, коробок перемены передач, бортовых редукторов, электрооборудования, аккумуляторов, уэлов гидравлической системы.

Учитывая, что самоходные комбайны работают 1—1,5 месяца в году, их можно по окончании уборки доставлять на крупные ремонтные заводы и там ремонтировать в течение всего года.

В таблицах 44 и 45—46 приведены основные показатели завода и перечень оборудования, устанавливаемого в основном корпусе завода,

Таблица 44

Основные показатели завода

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
Количество капитальных ремонтов в год Общая площаль завода	mr.	7501000
(без складов)	M ²	2471
Производственная пло-	M ²	2274

Таблица 45—46

Перечень оборудования завода капитального ремонта комбайнов

1	№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр оборудования	Габаритные раз- меры (в мм)	Количество	Потреб- ная мощ- ность (в кат)
-		Участок наружной очистки, мойки и снятия двигателя	×	•		
	1	Верстак на одно рабочее				
	2	место Стедлаж	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1 1	=
	3	Шкаф для инструментов и приспособлений	PO-3721	1680 × 365	1	-
	4	Передвижная моечная ван-	ПМ-0402	1200 × 1100	1	-
	5	Насос высокого давления для мойки	_	800 × 400	1	3,0
	6	Самовсасывающий фекаль-	C-374	1450 × 520	1	1,5
	7	Стеллаж для деталей и уз-	PO-0603	1400 × 500	10	"
	8	Лестинца Кран-балка грузоподъем-	-	700 × 2500	1	-
	120	ностью 1 m	-	Пролет 11 ж	1	2,5
	120	духа		100 × 100	1	1 -
		Участок разборки комбайна и мойки деталей				
	10	Моечная машина	МД-1	7300 × 2100	1	10
	11	Стационарный компрессор Гиправлический пресс на	1101	2100 × 500	1	10
	13	20 m	MO-2606 PO-4203	1300 × 760	1	1,0
	14	Тележка		1800 × 670	1	0 -
	15	места	MO-5002 PO-3721	2400 × 800	1	-
	16	Шкаф для приспособлений Монтажный стол	MO-5004	1600 × 400 1200 × 700	1	
	17	Кран-балка грузоподъем-	E-3			
	18	ностью 3 m	. D-0	Пролет 11 м	2	8,1
		лем грузоподъемностью 5 m	-	· _	1	11,0
	4	Передвижная моечная ван-	ПМ-0402	1200 × 1100	1	11_
	120	Пневматический гайковерт Трубопровод сжатого воз-	ГПМ-14	- 1100	i	-
		духа	-	100 × 100	1	-
		Участок проверки технического состояния узлов и деталей				
	19	Стол для дефектовки	MO-0508	2400 × 800	1	_
	20	Поверочная плита с приз- мами	_	750 × 1000	i	_
	21	Стол для приборов	U	1200 × 800	1	1 -

№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Horped- Han Moll- Hocth
22 13	Шкаф для приборов	PO-0509	1250 × 500	1	_
13	Тележка	PO-4203	1800 × 670 1000 × 500	1	0,25
_	Приспособление для про-		1000 X 000		0,20
-	верки пружин Приспособление для про-	-	_	1	-
	верки подшипников ка-	_	_	1	_
-	Ящик для выбракованных деталей	ПИ-021	800 × 800	2	
_	Стеллаж для деталей	PO-2804	1400 × 500	1	=
-	Ларь для обтирочного ма-	ПИ-025	1000 × 500	1	
120	Трубопровод сжатого воз-	1111-025	1000 🗶 300	١.	1 -
	духа	_	100 × 100	1	-
	Участок комплектовки излов				
23	Комплектовочный стол	ПИ-003	3000× 800	1	_
24	Настенный шкаф для ин-	PO-5006			
25	струментов Вращающийся стеллаж для	PO-5006	600 × 320	1	-
26	мелких деталей	PO-4203	ø 1200	1	-
27	Комплектовочная тележка Консольный поворотный кран с электротельфе- ром грузоподъемностью	PO-4203	1800 × 670	1	-
1	0,25 m Верстак на одно рабочее	-	1200 × 1200	. 1	1,0
	место	MO-5001	1200 × 800	1	-
14	Стеллаж для деталей Верстак на два рабочих	PO-2804	1400 × 500	6	_
	места	MO-5002	2400 × 800	1	-
	Участок ремонта рулевого управления, тяг и колес				
28	Стеллаж для рулевых тяг, шпренгелей		2000 × 500	2	l
29	Приспособление для ре- монта рулевого управле-	_	2000 X 300	-	-
00	ния	_	800 × 1000	1	-
.30	Приспособление для вул- канизации камер	ГАРО-614	1200 × 800	1	_
-	Реечный пресс на 3 т	MO-5008	400 × 400	i	-
1	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	1	-
_	Стеллаж для камер Приспособление для сбор- ки ступиц ведомых ко-	-	1400 × 500	i	-
120	лес	MΠ-8115	600 × 600	1	-
120	Трубопровод сжатого воз-	_	100 × 100	1	-

№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потреб- ная мощ- пость (в кеть)
	Участок ремонта транспортеров, элеваторов и цепей				
31	Стенд для ремонта транс-	MO-9413	1400 × 800	1	_
32	Настольно-сверлильный станок для сверления отверстий диаметром до	-			
	12 мм	HC-12A	760×460	1	0,65
33	Специальный верстак Верстак на одно рабочее	-	1850 × 700	1	-
	место	MO-5001	1200 × 800	1	-
_2	Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	1	-
_	вых цепей	СП-9403А	- 1	2	-
	монта скребковых эле-	MII-9405	_	2	_
-	Стенд для обкатки плаваю- щего транспортера	CO-9404A	1500 × 1000	1	1,0
	Участок ремонта молотильного аппарата, вентиляторов и битеров				
34	Приспособление для ремонта молотильных ба-				
35	рабанов	CO-9201 MO-5004	2000 × 1000 1200 × 700	1 1	_
1	Верстак на одно рабочее				i
2	Место	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1	1 =
_	Приспособление для ре-				
	монта подбарабанья	госнити	1500 × 500	1	-
	Медницко-жестяницкое отделение				
36 37	Монтажный стол Кран-балка с электро-	MO-5004	1200 × 700	1	-
	тельфером грузоподъем- ностью 0,25 m		Пролет 5 м	2	1.7
1	Слесарный верстак на одно рабочее место с вытяж-	MO-5001	1200 × 800	1	
1	ным вонтом Верстак на одно рабочее				
38	место Сварочный трансформатор	MO-5001 CT9-24	1200 × 800 870 × 520	1	27,4

М на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритяме размеры (в мм)	Количе- ство	Потреб- ная моц- вость (в кет)
32	Настольно-сверлильный станок для сверления от- верстий диаметром до				
39	12 мм Универсальный стенд для	HC-12A	760 × 460	1	0,65
40	испытания радиаторов . Установка для извлечения	КП-2002	1380 × 925	1	-
41	и раздачи трубок радиа- торов	-	1450 × 950	1	-
42	ремонта радиаторов Приспособление для ре- монта стрясных досок	MO-2001	1000 × 800	1	-
43	и выполнения других жестяницких работ Механические вибрационные пожницы для резки	госнити	1500 × 800	1	-
44	листовой стали	H-MT	1000 × 250	1	0,45
45	Машина для точечной сварки	мтпр-1	1200 × 600	1	25,0
46	жестяницких работ	ПИ-009	1400 × 800	1	-
120	Стол для ремонта копни-	госнити	-	2	-
	Трубопровод сжатого воз-	_	100 × 100	1	-
121	Коммуникации подачи кислорода и ацетилена .	- 1	400 × 400	1	-
	Участок ремонта ножей, привода жатки, верхнего и нижнего валов плавающего транспортера				
47	Специальный верстак для ремонта шиеков жатки и ножей	СП-9412	6000 × 800	1	_
48	Приспособление для ремонта ножей	MO-9605	1400 × 200	1	
49	Специальный верстак для ремонта кривошипного				1
1	вала и привода ножа Верстак на одно рабочее	госнити	1500 × 1000	1	-
_2	место	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1	=
50	дев	МП-9607	=	2	=
51	Монорельс с тельфером грузоподъемностью 0,5 m	-	-	1	1,0

№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количе-	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
-	Приспособление для сбор- ки и регулировки ша- туна	_	800 × 400	1	_
_	Приспособление для сбор- ки вала кривошина	МП-9602	1200 × 400	1	-
	Участок ремонта и сборки корпуса жатки, пальцевого бруса, механизмов уравновешивания и подъема				
52	Регулируемые подставки (комплект)	МП-7209	1000 × 1000	.2	1 -
-	Стенд для прокрутки жат-	госнити	400 × 400	2	3,0
	Верстак на одно рабочее	MO-5001	1200 × 800	1	0,0
	Участок разборки, ремонта и сборки мотовила и вариатора мотовила				
54	Регулируемые подставки под вал мотовила	МП-7209	1000 × 1000	4	_
55	Стенд для сборки и провер-	госнити	1000 × 500	1	-
56 1	Стеллаж для вала трубы, шпренгелей, лопастей . Верстак на одно рабочее	PO-2804A	-	1	-
2	место	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1 1	=
	Участок ремонта, обкатки и регулировки соломотрясов, инсков, привода очистки				
57	Специальный верстак для ремонта соломотряса	МП-9504	2500 × 1500	2	_
58	Стенд для обкатки соломо-	МП-9503	500 × 500	1	1,0
59	Специальный верстак с за- жимами для ремонта контриривода	MO-5001A	1500 × 1000	,	
27	Консольно-поворотный кран с электротельфе- ром грузоподъемностью	mo-3001A	1000 X 1000	1	
121	0,25 m		-	1	1,0
	лорода и ацетилена	-	400 × 400	1	-

М на рис. 9	Наименование оборудоввния	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в м.н.)	Количе- ство	Потреб- ная мощ- ность
	Участок ремонта грохота, решетного стана и решет				
60	Специальный верстак для ремонта грохота	MO-9509	2400 × f300	2	-
61	Подставка для правки сту-	-	500 × 500	2	-
62 —	Монтажный стол с зажима- ми для ремонта решет . Приспособление для ре-	госнити	1400 × 800	1	-
	монта колебательного вала	_	1200 × 400	1	-
	Участок ремонта, обкатки и регулировки ведущего и ведомого мостов колес				
63	Спецнальная подставка для установки моста ве- дущих колес	MO-8112	500 × 500	4	_
64	Стенд для прокручивания моста ведущих колес и коробки передач после	SIO OTTE	500 × 500	-	1
65	ремонта	KO-8105	1000 × 600	1	3,0
66	перемены передач Стенд для ремонта и сбор-	госнити	500 × 500	2	-
67	ки моста ведомых колес Стенд-тележка для ремонта	МП-8101	1050 × 800	2	-
68	_ редукторов	МП-8103	1500 × 1000	1	-
69	Приспособление для ремонта вариатора	госнити	1000 × 600	1	-
70	Ванна для подогрева под-	CO-8109	1000 × 500	1	1,0
	Приспособление для ремон- та муфт сцепления	госнити	1000 × 1000	1	-
14	Стеллаж Верстак на два рабочих	PO-2804	1400 × 500	1	-
32	места Настольно-сверлильный	MO-5002	2400 × 800	1.	-
	станок для сверления отверстий днаметром до 12 мм	HC-12A	760 × 460	1	0,65
35	Монтажный стол	MO-5004	1200 × 700	i	-
-	Приспособление для про- верки предохранитель-				1
_	ных муфт Приспособление для сбор-	-	-	1	-
_	ки дифференциала Приспособление для сбор-	MII-8102	400 × 400	1	-
	ки бортового редуктора	-	500 × 500	1	-

М на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
	Участок ремонта рамы, крыши, выгрузного устройства, площадки управления				
71	Приспособление для прав-	госнити	1200 × 600	1	_
35 72	Монтажный стол Сварочный трансформатор	MO-5004 CT9-24	1200 × 700 870 × 520	1 1	27,4
120	Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	1	-
121	духа	-	100 × 100	1	-
121	лорода и ацетилена	- 1	400×400	1	-
	Участок сборки молотилки из узлов, установки двигателя, влект рооборудования, соединения жатки с молотилкой				
73 —	Моитажный стол	MO-5004	1200 × 700	3	-
	лого газа	A547-P	-	1	14,0
120	_ TN	ГПМ-14	-	2	_
121	Трубопровод сжатого воз-	-	100 × 100	2	-
121	Коммуникации подачи кис- лорода и ацетилена	-	400 × 400	1	-
	Участок ремонта, сборки, обкатки и регулировки гидросистем				
74 75	Универсальный стенд для испытания гидросистем.	сгу-2	1500 × 800	1	7,0
	Моечный передвижной стенд	ПМ-0402	1200 × 1100	1	-
76	Подставка (стеллаж) для собранных гидросистем.	_	1400 × 600	1	-
77	Стенд для разборки и сбор- ки гидросистем	госнити	1100 × 600	1	-
1	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	_
120	Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	1	-
123	духа	-	100 × 100	. 1	-

№ нэ рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количе- ство	Потреб- ная мощ- ность (в мет)
	Участок ремонта электрооборудования, аккумуляторов, сигнальных и световых устройств				
78	Стеллаж для зарядки акку- мул. с вытяжным зонтом	-	1300 × 600	1	4,0
79 80	Электродистиллятор Ванна для электролита	Д-1	400 × 400	1	4,0
	(керамическая)	-	400×400	1	-
81	Емкости для хранения кис-	_ 1	400 × 400	1	_
82	Зарядный агрегат (выпря-	BCA-5	600 × 400	1	3,5
83	Стол для осмотра аккуму-	CO-1605	1000 × 800	1	-
84 85	Универс. стенд для испы- тания элекроаппаратуры Специальный верстак для	УКИС-М-1	600×500	1	1,0
1	ремонта автотракторного электрооборудования Верстак на одно рабочее	- 1	1800 × 800	2	-
1	место для ремонта акку-	MO-5001	1200 × 800	1	_
2 120	Стеллаж	PO-2804	1400 × 500	2	-
	духа Участок регулировки и холодной обкатки комбайна		100 × 100	1	-
86	Стеллаж для ремней, це-	PO-2804B	1040 × 950	2	-
87 88 89	Стенд для обкатки комбай- нов Шкаф для чиструмента Шкаф с документацией и	ГОСНИТИ РО-3721	3000 × 1000 1600 × 370	1 1	7,0
	приборами механика- контролера	_	1400 × 800	1	_
1	Верстак на одно рабочее	MO-5001	1200 × 800	1	-
7	Стеллаж для деталей и уз-	PO-0603	1400 × 500	1	-
	Участок обкатки, контрольного осмотра, окраски и приемки отремонтированного комбайна				
11 90	Стационарный компрессор Шкаф для инструментов и	1101	2100 × 500	1	10,0
θÚ	приборов	PO-0509	1500 × 500	1	

№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потреб- ная мощ- ность
91	Тележка со съемной плат- формой	госнити	1200 × 800	1	_
92	Металлический шкаф для хранения краски	_	1500 × 600	1	_
93	Аппарат с пульвернзато-	0-19	600 × 500	1	l _
94	Лебедка для перемещення комбайнов		1200 × 800	1	8.0
95	Транспортер для переме- щення комбайнов	_	Длнна 20000	1	10,0
1	Верстак на одно рабочее	MO-5001	1200 × 800	2	-
2	Стеллаж для хранения ни-	PO-2804	1400 × 500	3	
120	Трубопровод сжатого воз-	-	100 × 100	1	
	Участок разборки, ремонта, сборки, обкатки и регулировки подборщика				
96	Спецнальный верстак для ремонта подборщика	госнити	2400 × 800	3	_
97	Стенд для прокручивания подборщиков	госнити	1000 × 1000	1	1,0
1 2	Верстак на одно рабочее место	MO-5001 PO-2804	1200 × 800 1400 × 500	1 1	=
-	Приспособление для сбор- ки валов с граблинами	госнити	2500 × 600	1	-
	Слесарно-механическое отделение				
98 99	Токарно-вниторезный ста- нок	1Д63А	3610 × 1695	1	10,1
100	нок	1Д62М	3170 × 1315	1	4,3
101	нок	1616	2350 × 850	2	4,5
102	станок Уннверсально-фрезерный	736	2830 × 1500	1	3,8
102	станок	6H82	2100 × 1740	1	9,2
100	Вертикально-сверлильный станок для сверления от- верстий диаметром до	2A135	4010 040		
104	35 мм		1240 × 810	1	4,5
105	Обдирочно-шлифов, стапок	316M 3M634	900 × 600	1 1	7,8
106	Тумбочка для инструмента	PO-3108	400 × 500	6	1 -
2 14	Стеллаж	PO-2804 MO-5002	1400 × 500 2400 × 800	7 2	1 -
420	места	1 110-3002	2400 X 800	1 2	-

№ на рис. 9	Наименование оборудования	Тип или шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количе-	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
32	Настольно-сверлильный станок для сверления от- верстий днаметром до	HC-12A	760 × 460	1	0,65
-	12 мм		100 × 400		0,00
-	разных осей Приспособление для ра- сточки ступиц колес сельскохозяйственных	ХП-8102	-	1	-
_	машин на токарном стан- ке	ХП-8129		í	-
107	приспособление к токар-	-	-	1	-
107	Приспособление для ре- монта муфт сцепления	госнити	1000 × 1000	1	-
-	Стенд для ремонта и регу- лировки храновых муфт	госнити	500 × 500	1	_
-	Приспособление для ре-	_	500 × 500	1	_
120	Трубопровод сжатого воздуха	- 1	100 × 100	1	-
	Сварочное отделение				-
108	Сварочный стол с вытяж- ным зонтом	-	1400 × 650	1	-
110	ка для виброконтактной установки	АНД	-	1	3,0
	броконтактной н автома- тической наплавки	TH-27	3710 × 1580	1	7,0
111	Головка для виброконтакт-	гмвк-1	_	1	0,5
112	Щит-экран	-	_	. 1	-
114	лонов с кислородом Ацетиленовый генератор	PO-3203	1400 × 400	1	-
	производительностью 1250 л/ч	ГВР-1,25	_	1.	-
1	Верстак на одно рабочее место	MO-5001	1200 × 800	2	-
38 38	Стеллаж	PO-2804 CTЭ-24	1400 × 500 870 × 520	1 1	27,4
	Инструментальное отделение				
115	Универсальный заточной станок	3A64	1700 × 1460	1	0,65
116	Стеллаж	1 -	900 × 330	1 1	1 -

№ на рис. 9	Наименование оборудования .	Тип вли шифр обору- дования	Габаритные размеры (в мм)	Количество	Потреб- ная мощ- ность (в кет)
117	Шкаф для приборов и ин- струмента	PO-0509	1250 × 500	2	_
118	Конторский стол	PO-3720	1000 × 700 1400 × 500	9	-
1	Верстак на одно рабочее	MO-5001	1200 × 800	1	_
	Кузнечное отделение				
122	Пневматический молот с комплектом приспособлений и инструмента	ПМ-50(75)	1645 × 800	2	10,0
123	Кузнечный гори на два	ГО-3336	2280 × 1220	1	_
124 125	Наковальня Ящик для угля	ГО-3323-4 —	1000 × 600	. 1	=
126	Металлическая пирамида для кузнечного инстру- мента		1400 × 500	2	_
127	Универсальная нагрева- тельная термическая печь		-	1	-
128 129 130	Закалочный бак Правильная плита Бак для мазута	№ 11934 H-53 —	1200 × 500 1000 × 1500 800 × 500	1 1 1	Ξ
131 132 1	Металлический стеллаж . Шкаф для одежды Верстак на одно рабочее	CO-1607	900 × 350 600 × 500	1 2	=
•	место	MO-5001	1200 × 800	1	l -
-	Вентилятор среднего дав- ления к горну Гидравлический пресс на	№ 530	800 × 600	1	2,8
_	45-60 m		1500 × 1000	1	3,0
Ξ	Пресс Роквелла Обдирочно-шлифов. станок	PB 3M634	500 × 500 900 × 600	1 1	2,8
	Деревообделочное отделение				
133 134 135 136 137 138	Деревообделочный станок Специальный верстак Столярный верстак Песочное точило Приводная шла Защитый экран	УДС-2 ПИ-081	2080 × 1900 5700 × 600 2165 × 910 800 × 600 1300 × 800	1 2 2 1 1	4,5 — 0,5 3,7

АВТОПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Для оказания помощи колхозам и совхозам при проведении технического ухода за тракторами и сельскохозяйственными машинами во время их работы в поле все мастерские капитального ремоита имеют передвижные ремоятные мастерские на "автомобилах ГАЗ-63 или ГАЗ-51 со специальным кузовом.

Автопередвижные мастерские оспащены слесаризми, кулненными и столяримым инструментами, а также специальными съемниками и приспособлениями для монтажных работ и проверки в полевых условиях отдельных уэлов манин. В таблицах 47 и 48 приведены перечни оборудования, приспособлений, приборо и инструмента, которыми оснащены автопередвижные ремонтные мастерские ГОСНИТИ-1 (рис. 10) и ГОСНИТИ-2 (рис. 11).

Кроме указанного в таблицах оборудования, мастерские должны мнеть следующие материалы: 1 к готольственной правология диаметром 1,2—2,5 мм; 3 кг листовой стали толщиной 1 мм; 0,5 кг тергинка; 0,2 кг фольги; инть листов наждачной бумаги; 0,2 кг наждачною порошка; 0,5 кг шпурового асбеста; 0,5 кг листового асбеста; 0,5 кг нахоначистий бумаги; 0,5 кг техняческого войлока; 0,5 кг соляной кислоти; 0,2 кг нашатыря; 0,5 кг свинцовых белил; 2 кг пружинных шайб диаметром от 6 до 15 мж; 0,5 кг шпингов диаметром от 2 до 5 мж; 0,6 кг медных закленою размером 3 × 8; 4 × 12 и 5 × 16 мж; 0,4 кг шурупов диаметром 3,4,5 и 6 мж; 0,6 кг спалывых закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,6 кг обърматывых закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,6 кг спалывых закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,7 кг правольных закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,8 кг правольных закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,8 кг правольных закленою размером 3 × 0; 4 × 14; 5 × 20 мж; 0,2 кг буры; 2 кг каустической соды; 5 кг обтирочного материала: коут для точных готов вислуки замка.

Таблица 47 Перечень оборудования и инструментов автопередвижных ремонтных мастерских

	Коли	чество
Наименование оборудования и инструмента	в мастерской ГОСНИТИ-1	в мастерской ГОСНИТИ-2
Грузоподъемное устройство:		
кошка грузоподъемностью 1 т	1	_
таль грузоподъемностью 1 m с тросом дна-		
метром 5 мм и длиной 10 м	1	-
лебедка грузоподъемностью 1,2 т	- 1	1
электродвигатель мощностью 1 кет при		
1420 об/мин	_	Į.
трос диаметром 8,7 мм, длиной 20 м	-	1
Установка с насосом и компрессором:		
компрессор	1	-
насос высокого давления с нагнетательным		
шлангом и пистолетом-брандспойтом с за-		
борным шлангом	1 1	_
воздушный баллон к компрессору	1	_
шланги для продувки с внутренним диамет- ром 5,5 мм и длиной 3,5 и 1,5 м	2	
ром о,о мм и длинои о,о и 1,о м	1 4	_




Рис. 10. План автопередвижной ремонтной мастерской ГОСНИТИ-1:

1— дингатель вкутениято огорании; 2 — генератор; 3 — эксигровиятетель; 4 — точивлым аниврат; 5 — опеорила верстай; 6 — вераторовать верстай; 6 — вераторовать верстай; 6 — вераторовать; 9 — инравительные тикии; 10 — прибор для проверки форсуной; 11 — распределятельный цият; 12 — диван-ящим; 13 — монорелы; 11 — распределятельный цият; 12 — диван-ящим; 13 — монорелы; 11 — грузопраторова




Рис. 11. План автопередвижной ремонтной мастерской ГОСНИТИ-2:

1— дован-пиди, или топарио-вингореалый станои; \$ - гидравличений прес; \$ - распределизалына цирт; 4 - специалымый верстац; 6 - оспесарымый верстац; 6 - оспесарымый верстац; 6 - оспесарымый верстац; 7 - оспесарымый верстац; 6 - оспесарымый верстац; 7 - оспесарымый верстац; 7 - оспесарымый верстац; 7 - оспесарым образорым образорым

	Коли	чество
Напменование оборудования и инструмента	в мастерской ГОСНИТИ-і	в мастерской ГОСНИТИ-2
Насосная установка;		
насос высокого давления с нагнетательным	1	
шлангом и пистолетом-брандспойтом с за-		
борным плангом	-	1
Электродвигатель к насосной установке мощностью 1,7 кет при 1420 об/мин	1	1
Электрооборудование мастерской;		
распределительный щит с вольтметром на		
250 в н амперметром на 20 а	1	1
плафон в сборе тппа ПЛ-1150	4 5	4
электролампа А-26 на 12 в (21 вт)		5 2
трехфазный выключатель КПРЗ кабель силового агрегата КРПТ-3 × 2,5 +		2
+ 1 × 1,5 (длиной 22 м) с двумя трехфаз-		
нымн вилками		1 1
трехфазная розеткаметаллический штырь для заземления	1	3
Спецнальный верстак		i
Спесарный верстак	1	-
		1
Электродрель И-38Б		1
Сверлильный трехкулачковый патрон 3 × 15		1
Кабель для электродрели КРПЧ-2 × 2,5 + 1 × 1,5 (длиной 20 м)	1	1
Конус Морзе к сверлильному патрону	1	1
Электродвигатель ТНГ-41 точильного аппарата мощностью 0,4 квт с подставкой		1
Шлифовальный круг точильного аппарата		
ПП-200 × 32 × 25	2	2
Токарно-винторезный станок ТВ-16	_	1
Силовой агрегат со щитком: генератор СГ-4,5 мощностью 3,6 квт при		
напряжении 230 в и 1500 об/мин	1	1
двигатель внутреннего сгорания ЗИД-4,5	i	<u>.</u>
Силовой агрегат со щитком: коробка отбора мощности КО-6	_	1
карданный вал КВ-2	_	1
Гидравлический пресс МО-5012 на 10 m	1	-
Гидравлический пресс ГВП-15-01		1
Параллельные тиски с губками ширипой 120 мм	1	1
Прибор для проверки форсунок		1
Диван-ящик	1	1
Кружка для масла	1	1
Воронка	2	2
Ведро	1	1
Аптечка	1	1
144		

Навменование оборудования и виструмента Специальная ванна для слива масла из картера Кребок, щеука и ванна для промывки фильтров (комплект)	1	в мастерской ГОСНИТИ-2
Скребок, щетка и ванна для промывки фильтров		
Скребок, щетка и ванна для промывки фильтров		1
	1	1
Приспособление для высадки трубок высокого давления	1	1
Приспособление для развальцовки трубок низкого давления	1	1
Приспособление для проверки конических под-	. 1	
шишников	1 1	1
Универсальный трехлапчатый съемник	1	1
Схватка для подъема двигателей и других грузов Приспособление для снятия и установки покрышек		1
колесных тракторов в полевых условиях		1
Цемонтажно-монтажные приспособления (комплект)		-
Грещотка со скобой		_
Ручная дрель с патроном для сверления отверстий диаметром до 6 мм	4	1
Ручные тиски с губками шириной 40 мм	1 1	1
Ручные тиски с гуоками ширинои 40 мм Гидравлический домкрат грузоподъемностью 5 m		1
гидравлический домкрат грузоподъемностью 5 m Канистры емкостью 20 л для топлива и масла	2	2
Канистры емкостью 20 л дли топлива и масла Бидон емкостью 15—20 л для солидола	1	1
Бидон емкостью 13—20 м для солидола	1 1	1 1
		1
Подстилка из брезента для работы под машиной		1 1
Резиновые перчатки	1	1
Брезентовые рукавицы	1	1
Эгнетушитель	1	1
Шприц для промывки деталей керосином	1	-
Коловорот	1	1
Шприц для смазки подшипников	1	. 1
ром 12 мм, длиной 8 м	1 1	1
Нагрузочная вилка МА-1801		1
Ареометр со стеклянной трубкой и резиновой гру-		
шей (кислотомер)	1	1
Резиновая груша для заливки дистиллированной		
воды в аккумуляторы	1	1
Приспособление для переноски аккумуляторов	1	1
Эмалированная кружка	1	1
Стеклянная трубка с делениями (уровнемер)		1
Прибор для очистки и испытания свечей	1	1
Набор ключей (комплект)	1	1
Гаечный раздвижной ключ Mt 2	1	1
		14

	Коли	чество
Наименование оборудования и инструмента	в мастерсной ГОСНИТИ-1	в мастерской ГОСНИТИ-2
Гаечный раздвижной ключ № 5 Ключ для снятня форсунок с двигателя трактора С-80		1
Ключ для магнето	1 .	1
Отвертка длиной 100 мм	1	1
Отвертка длиной 200 мм	1	1
Комбинированные плоскогубцы Пассатижи		i
Молоток весом 0,8 кг		1
Кругдая выколотка с наконсчинком диаметром		
30 мм, длиной 200 мм		1
Газовый накидной ключ № 1	1	1
Зубило длиной 150—200 мм		2
Ключ для шпилек диаметром 14—18 мм		1
Бородки диаметром 3,6 и 8 мм	по 1	по 1
Кернер длинон 100—123 жм Трехгранный шабер длиной 150—170 мм	2	2
Крейцмейсель дляной 150—170 мм		2
Ножовочный станок длиной 300 мм		l ī
Прачевые напильники: плоские (250-300 мм).		
полукруглые (250-300 мм), трехгранные (250-		
300 мм), круглые (150—170 мм)	4	4
Личные напильники: плоские (250—300 мм), полу-		
круглые (150—170 мм), трехгранные (150—170 и 250—300 мм)	4	4
Полотна для ножовки	20	20
Плоские надфили	2	2
Щетки для очистки напильников	2	2
Приспособление для извлечения шпилек (экстрак-		
тор)	1	1
Метчики $M4 \times 0.7$; $M5 \times 0.8$; $M6 \times 1.0$; $M8 \times 1.25$;		
M10 × 1,5; M12 × 1,75; M14 × 2,0; 1M14 × 1,5; 1M16 × 2; 1M18 × 2,5 (комплект) · · · · · · · · ·	1	1
Круглые плашки M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 1,0;		1
M8 × 1,25; M10 × 1,5; M12 × 1,75; M18 × 2,5		
(комплект)	1	1
Круглые плашки $M14 \times 2,0$; $M14 \times 1,5$; $M16 \times 1,5$,		
M16 × 2,0 (комплект)	2	2
Воротки для круглых плашек дваметром 20, 25,		
30, 38, 45 мм (комплект)		1 .
Универсальные воротки для метчиков № 2, 3, 4 Сверла диаметром 2,5; 3,0; 3,3; 4,2; 5,0; 5,5; 6,0;		3
7,0; 8,0 мм с цилиндрическим хвостовиком	1	
(комплект)	3	3
Сверла диаметром 8,4; 9,0; 10,1; 10,5; 11,0; 11,8;		
12,0; 13,0; 13,8; 14,0; 14,5 мм с цилиндрическим	1	
хвостовнком (комплект)		2
Сверло днаметром 15,3 мм с. цилпидрическим	1	1
хвостовнком	1	1

		Продолжения
	Коли	чество
Наименование оборудования и инструмента	в мастерсной ГОСНИТИ-і	в мастерской ГОСНИТИ-2
Сверла диаметром 16,0; 16,5; 18,5 мм с коннческим хвостовиком. Ручные цилиндрические развертки диаметром 10,0; 11,0; 12,0; 15,0; 16,0; 19,0 мм (комплект). Шарошки для востановления певад клапавов		3
тракторов С-80, ДТ-54, КД-55 в Т-28 (комплект) Спладкой металический могр вип рулетам Металический угольнин 100 × 160 дмя Штангенцируль с пределом измерения 175 мм. Микрометры 25—50 мм, 50—75 мм, 75—100 мм. Цун с набором плястви толщиной от 0,05 до 1,0 мм. Увиверсальный компрессиметр Комбинированный реазМомер	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 3 1 1 1 1 1
Рубанок Стамески 10—12 и 16—18 мм Столярная ножовка Топор Клещи Кувалда весом 5 кг	1 1 1	1 2 1 1 1
Кузавечное зубыло дляной 170—200 мм. Плоские, полукурустые в боковые кузавечные клещи Бородик дивметром 6 и 10 мм. Молоток восом 0,5—1,0 м. Кровельные пожинцы Электрональник на напряжение 220 е. Паятлинк на красной меди весом 0,5 к. Киялика.	3 2 1 1	1 3 2 1 1 1

Таблица 4

	Коли	чество
Наименование оборудования	в мастерской ГОСНИТИ-1	в мастерской ГОСНИТИ-2
Одноосный прицеп	_	1
PRYNOCHAR HORNER	1 1	_
Сварочный агрегат АСБ-300-2 с комплектом при-		
надлежностей, инструмента и запасных частей		1
надлежностей, инструмента и запасных частей Сварочный агрегат САК-2Г-VI с комплектом при-	1	
надлежностей, инструмента и запасных частей	1 1	-
Специальная кабина	1	1
Ящик для электродов	1	1
Грап	1	1
Складной стул	2	2
Стол сварщика	1	1
Ведро	1	1
Заправочная воронка	1	1
Качественные электроды	1 xe	1 xa
Обыкновенные электроды типа Э 50 или Э-55	4 Ka	4 K2

УСТРОЙСТВО ФУИЛАМЕНТОВ ПОЛ ОБОРУЛОВАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ПЛЯ ФУНЛАМЕНТОВ

Для обеспечения высокой производительности в ремонтных мастерских и на заводах важна не только рациональная расстановка оборудования, но и правильное надежное устройство фундаментов под оборудование.

Для возведения фундаментов под машины применяют бетон, железобетон, бутобетон и в отдельных случаях кирпичную кладку на цементном растворе.

Кирпичная кладка для фундаментов под машины с дипамическими нагрузками допускается только выше уровня грунтовых вод, причем ее нужно выкладывать из хорошо обожженного кирпича марки не ниже 150.

Основным материалом для устройства фундаментов под оборудование является бетон, который характеризуется показателями, приведенными в таблице 49.

Таблица 49 Характеристика бетона

Наименование бетона	Объемный вес (в ка/м³)	Марка
Тяжелый Легкий	Более 1 800 Менее 1 800	50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 35, 50, 75, 100, 150, 200

П р и м е ч а и и е. Марка бетона обозначает предел прочности в ке/см² при сжатии бетонного кубика $20 \times 20 \times 20$ см в возрасте 28 дней.

Рекомендуемые марки цемента для получения тяжелого и облегченного бетона указаны в таблице 50.

Табляца 50 Марки цемента, применяемого для получения бетона

Марки бетона	50	75	100	450	200	300	400 и выше
Рекомендуемые мар-	От 100	150	200	250	400	500	600
ки цемента	до 200	250	300	400	500	600	

Большое влияние на прочность приготовляемого бетона оказывает количественное отношение по весу между водой и цементом, пли водоцементное отношение (В/Ц). Прочность бетона уменьшается при повышении водоцементного отношения и увеличивается при его понижении.

Зависимость прочности бетона от водоцементного отношения при цементе разных марок указана на рисунке 12. При отношении

при цементе разных марок укаси ВД (мевыве 0.4 бетонная смесь делается очень сухой и малоподвижной, вследствие чего затрудинотся равномерное распределение води во время переменивания и укладка бетонной смеси. Бетов при этом получаетсл худшего качества и имеет попиженную прочность.

Для бетонных фундаментов под оборудование могут быть применены портландцемент, магнезиальный цемент, пудцо-лаяовый портландцемент, планоземистый пемент.

При наличии грунтовых вод нельзя применять магнезиальный цемент, а при наличии агресспвных вод — портландцемент. Для бетонов, соприкасающихся с растворами щелочей и кислот, нельзя использовать портландпементы и глиноземистый цемент.

Пуццолановый портландцемент не рекомендуется применять для строительства фундаментов в горячих цехах, котельных.




Рис. 12. График зависимости прочности бетона от водоцементного

Фундаменты под легкое оборудование могут быть сооружены с использованием известково-шлакового и известково-зольного пементов.

В качестве заполнителей в состав бетонов при устройстве фундаментов вводят песок и гравий (или щебень).

Ориентировочные составы бетона на гравии (в объемных частях) можно определить по данным таблицы 51.

УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА

При подборе состава бетона обычно задаются требуемой маркой бетона (R₀), сроком его получения, требуемой подвижностью бетона, определяемой родом конструкции и предполагаемым способом укладки. Громе того, можно установить по документам или испытанием род и марку цемента (R₀), протчюсть и зерновой

Описитировочные составы бетона на гравин

Требуемая марка		гоны, укладыва ением (осадка 1 см)		вания или	бетоны, требук очень тщател эсадна нонуса	ьной ручной	Весьма пластичные бето укладив (осадна конуса		етоны для ручной уса оноло 10 см)	
бетона в возрасте 28 дней		при пементе марок								
	200	300	400	200	300	400	200	300	400	
	,									
- 50	1:3,4:5	1:3,8:6,5	_	1:3:5	1:3,7:5,8	-	1:2,8:4,4	1:3,5:4,9	_	
75	1:2,3:5	1:2,8:5,5	1:3,5:6	1:2,3:4	1:2,7:4,8	1:3,2:5,2	1:2:3,5	1:2,5:4	1:3:4,4	
100	1:2,1:4,3	1:2,5:5	1:3,5:5	1:1,9:3,6	1:2,5:4,3	1:2,8:4,9	1:1,8:3,1	1:2,1:3,6	1:2,6:4,2	
450	_	1:1,9:4	1:2,3:4,5	-	1:1,7:3,3	1:2,2:4,2	_	1:1,6:3	1:2:3,5	

П р и м е ч а н и я. 1. Соотношения составляющих бетонов даны в объемных частях — пемент: песок: гравий (или тебень)

^{2.} Составы указаны для хорошего песка и гравия. При гравии с пустотностью свыше 45% дозировку его уменьшают на 10%. При медком песке уменьшают дозировку его на 10—15%. При применении шебия увеличивают дозировку песка примерно на 10%.

ассам привером и от 10/6.

3. Несок, гравий в щебень должим удовлетворять соответственно ГОСТ 2781—50, 2779—50 и 2780—50.

4. Ковус Абрамса для определения подвижности бетопа представляет собой усеченный ковус высотой 300 мм с наживим отверстием дляментром 200 мм в верхими отверстием дляментром 100 мм. После навлоляения ковуса бетоном форму снимают. При этом бетонная смесь начинает осаживаться. Величину осалки (конуса) замеряют в см.

состав заполнителей. По этим данным определяют наибольшее из возможных значение водоцементного отношения и состав бетона.

Пример. Марка бетона прочностью 150 кг/см² должна быть получена в 15 дней. Бетон приготовляют на портландцементе марки 400. Подвижность бетона до 7 см. В качестве крупного заполнителя используют гравий. Требуется определить водоцементное отношение, состав бетона и расход цемента.

Сначала подсчитывают отношение




Рис. 13. Расчетный график для бетона на портландцементе (А) и для бетона на пуццолановом и шлакопортландцементе (В).

Из графика (рис. 13, А) по кривой, отвечающей найденному отношению $\frac{R_{\rm H}}{R_{\rm f}}$, находят точку, ордината которой выражает тре-

буемый срок получения бетона заданной марки, а абсцисса водоцементное отношение В/Ц, равное 0,75.

По найденному водоцементному отношению в таблице 52 находят номинальный состав бетона и расход цемента. Для данного примера бетон должен иметь следующий состав по объему: цемента 1 часть, песка 2,3 части и гравия 4,2 части (1 ; 2,3 ; 4,2). Расхоп цемента в этом случае составит 250 кг/м3.

При больших объемах бетонных работ бетон, состав которого определен по таблице 52, необходимо проверить в лаборатории.

УКЛАДКА БЕТОНА И УХОД ЗА НИМ

Бетонную смесь нужно укладывать на подготовленное и расчищенное основание, выверенное по проектной отметке.

Бетон укладывают слоями толщиной 15-20 см при уплотнении вручную и 30-40 см при уплотнении вибраторами.

Расход цемента на 1 .м¹ бетона и состав бетона (при среднем по качеству зерновом составе заполнителей)

в/ц	Бетои с осад близной к 0 с в массивы с вибрации пр армиро	для укладки применением и яевысоком	с вибрацией	ля укладки или вручную , плиты,	Бетон с оса; до 12—15 см в сильно ар тонкие кон для бетона, лотн	(для укладкі мированные струкции и спускаемого
0,50	бетои на гравни	бетои на щебне	бетон на гравни	бетон на щебие	бетон на гравии	бетоя на щебне
0,50	330 1:1,7:3,2	330 1:1,9:3,4	372 1:1.2:2.6	372 1:1,6:3,1	413 1:1:2.6	413 1:1,4:2,6
0,55	300 1:1,9:3,5	300 1:2,1:3,7	346 1:1,5:3,0	346	380 1:1,3:2,8	380
0,60	276 1:2,1:3,7	276 1:2,2:4,2	320 1:1,6:3,3	320	350 1:1.4:3,0	350 1:1,7:3,2
0,65	253 1:2,3:3,2	253 1:2,5:4,5	293 1:1,8:3,6	293 1:2,2:3,8	350 1:1,5:3,4	320 1:1,9:3,5
0,70	234 1:2,5:4,4	234 1:2,8:4,8	270 1:1,9:3,6	270	295	295 1:2,1:3,7
0,75	220 1:2,7:4,7	220 1:3,0:4,9	250 1:2,3:4,2	250 1:2,8:4,2	270 1:2,2:3,7	270 1:2,4:4,1
0,80	200 1:3,1:5,2	200	230 1:2,7:4,3	230 1:3,2:5,0	248 1:2,4:4,0	248 1:2,6:4,4
0,85	190 1:3,3:5,5	190 1:3,5:5,9	210 1:3,0:4,5	210 1:3,3:5,1	227	227
0,90	174	174 1:4,0:6,2	192	192 1:3,5:5,1	208	208
0,95	160 1:4,0:6,5	160 1:43:65	178	178 1:4,1:5,3	190 1:3,6:4,7	190 1:3,5:5,5

П р и м е ч а н и е. В числителе приведен расход цемента в $\kappa s/M^3$, в знаменателе — номинальный состав бетона (цемент: песок: гравий или щебень).

Бетопирование фундаментов, воспринимающих динамические усилия, следует вести без перерыва отдельными блоками, в соответствии с указаниями в проекте. Разрыв во времени междуукладкой в блок одного слоя бетона и перекрытием его следующим слоем не должен превышать 2 часов.

Для затвердения и предохранения бетона от ненормальных усадок его укрывают и поливают.

Движение людей и транспортных средств позабетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки для воваедения вышележащих конструкций допускаются после достжения бетопом прочности не менее 12 кг/см². Примерные сроки достижения бетоном этой поотности указаны в таблице 53.

Примерные сроки (в часах) достижения бетоном прочности 12 кг/см²

Іортландцемент марки ниже 400,	Темп	ература о н	ружающей	среды
	до 5°	до 10°	до 15*	более 15°
Портландцемент марки 400 и выше . Портландцемент марки ниже 400,	60	48	36	24
шлакопортландцемент и пуццола- новый портландцемент	90	72	48	36

Все места фундаментов, на которые могут попасть технические маста в топливо, защищают штукатуркой с железнением (цементом), окраской, обмазкой жидким стеклом.

При затвердевании во влажной среде и при температуре 15—20° средния прочность бетона в возрасте 7 дней составляет 0,6—0,75 прочности 28-дневного бетона. У бетона в возрасте 3 месяца прочность примерко на 25%, а в возрасте 12 месяцев — на 75% выше, чем у 28-дневного.

Поливать бетои следует после того, как он несколько затвереет, чтобы набежать вымывания из него демента (в жаркую и ветрепую погоду примерно через 3 часа, а в прохладитю погоду через 10-12 часов). Бетои нулко поливать регулярно несколько ваз в день, чтобы его поверхность была все времы влажной, в течение от 5-7 до 14 суток, в зависимости от состояния погоды и марки цемента.

проектирование и расчет фундаментов

Проектируемые фундаменты должны удовлетворять условиям прочности, устойчивости (не давать значительной осадки, сосбенно неравномерной) и экономичности с учетом допустимой амплитуды вынужденных и собственных колебаний для каждого вида мапин. Чтобы фундамент не перекапивался, центры тяжести его, мапины и площади основания нужно размещать на одной вертикальной прямой.

Венячины экспектриситетов не должим превышать 3%, для грунтов с расчетным сопротивлением до $1,5 \ \kappa c/c m^2$, а для грунтов с расчетным сопротивлением больше $1,5 \ \kappa c/c m^2 - 5\%$ от размера стороим подошвы фундамента, в направлении которой смещается центр гляжести.

При проектировании фундаментов под турбогенераторы и электрические машины величину эксцентриситета следует принимать не более 3% для всек грунтов. При устройстве фундаментов на просадочных грунтах эксцентриситет должен отсутствовать. Для фундаментов, устраиваемых под металлорежущае станки, величину эксцентриситета можно не нормировать. В целях уменьшения влияния вибрации и сотрясепия на основные элементы здания (колонны, перекрытия), их не следует связывать с фундаментом машины. Нельзя опирать на фундаменты под оборудование конструктивные элементы зданий. Фундаменты под машины рекомендуется отделять от надземных и подземных соседних конструкций по всему периметру фундамента машины. Фундаменты машины нельзя располагать над (или под) уступами фундаменто зданий.

Глубина заложения фундаментов зависит от его размеров и конструкции, расположения рядом с ним каналов, ям, глубивы аложения фундаментов примыкающих установок, конструкции здания, а также от геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, но не зависит от глубины заложения фундаментов конструкций зданий.

При устройстве фундаментов необходимо принимать меры, чтобы избежать выпирание грунта из-под примыкающих и более мелко даложенных фундаментов соседиих зданий или сооружений.

При небольшой разнице в глубине заложения забивают шпунт в месте примыкания одного фундамента к другому. В случае знаинтельной разницы необходимо подвести новую кладку под старыфундаментом до глубины заложения нового фундамента. Независимо от глубины заложения старого и нового фундаментом высим у пири следует оставлять завор (отступ). Основание (подошву) фундамента под машину следует располагать по всей площади на одной отметке.

При наличии в основании фундамента под машины сдинамическими нагрузками слоя слабых грунтов (торфянистых, насыщенных водой глинистых, илистых) небольшой мощности их заменяют плательно утрамбованной песчаной подушкой. При большой мощности слоев слабых грунтов устранявоют искусственное основание.

Фундаменты под машины с динамическими нагрузками (кроме фидаментов под кувнечные молоты) можно возводить на насыпных грунгах, если они не содержат грунгах, девесных опилок и стружек, органического мусора и других примесей, вызывающих большие деформации грунта при скатии. Насыпной грунт нужно тщательно уплотнить тяжелыми трамбовками, вибрированием или другими способами. Фундаменты под машины с динамическими нагрузками на мералом основании устраивать не разрешается.

При статических и динамических расчетах фундаментов основное допускаемое давление на грунт *P*_{e7} (досчетное сопротивление основания) и коэффициент умельшения допускаемого давления на грунт с, зависящий от вида динамического воздействии на фундамент, принимают по таблидам 54 и 55.

Фундаменты под металлорежущие станки. При устройстве фундаментов под металлорежущие станки применяют следующие материалы:

бетон марки не ниже 75, а для армированных фундаментов не ниже 100;

Величины основного допускаемого давления на грунт и коэффициентов - упругого сжатия и сдвига основания фундамента

Кате-	_	допуснае- мое дав-	и сдвига основания (в ка/см		
гория грунта	Вид грунта	ление на грунт Р (в кз/см³)	c_z	$c_{_{\mathbf{p}}}$	c _x
I	Слабый (глина и суглинок в пластичном состоянии ва гравице пластичности, су- песь средней плотности и пылсватый песок, васыщев- ные водой, а такие груяты II п III категории с про- слойками, ила или торфа)	До 1,5	До 3	До 6	До 1,5
П	Средней прочности (глина и суглинок в твердом и пла- стичном состоянии на гра- нице раскатывания, сухвя и влажная супесь, пылеватый влажный мелкий и средней крупности пески)	1,53,5	36	6—12	1,5—3
III	Прочвый (глина и суглинок в твердом состоянии, имею- щие минимальную естест- венную влажность, крупвый и гравелистый песок, гравий и галька, сухие лёсс и лёс- совидный суглинок)	3,5—6,0	610	12-20	3—5
IV	Скальный	Более 6,0	Более 10	Более 20	Более 5

Таблица 55

Коэффициент уменьшения допускаемого давления на грунт в зависимости от оборудования

Вид оборудования	Коэффацаент уменьшевия допуснаемого давления на грунт «
Машины с кривопияно-шатунными механизмани	1,0
Турбогенераторы, моторгенераторы	0,8
Молоты (ковочные и штамновочные)	0,4
Металлорежущие станки	1,0

бутобетон из бутового камня марки не ниже 200 на бетоне марки 75;

для кирпичных фундаментов хорошо обожженный кирпич марки не ниже 100 на растворе марки не ниже 50.

Основанием для фундаментов под станки может служить любой грунт с попускаемым давлением более 1 кг/см².

Глубину заложения фундаментов принимают по конструктивням и технологическим соображениям, учитывая длину анкерных болгов, глубину шахт, выемок и каналов. Отметку основания фундамента назначают на 10—15 см ниже болтов, дна шахты, выемых или канала.

Высоту бетонных фундаментов под металлорежущие станки рассчитывают в зависимости от длины фундамента (табл. 56).

Таблина 56

	_		лица эь
Наименование станков	Высота фундамен- та (в м)	Наименование отаннов	Высота фундамен- та (в м)
Токариые Автоматы и полуавтоматы Горизонтально-протяжные	0,2 1/L	Радиально-сверлильные Поперечио-строгальные Долбежиые Вертикально-протяжные	1-2
Зуборезные Карусельные Вертикальные полуавтоматы и		Шлифовальные	0,4 1/L
автоматы Карусельно-фрезерные, верти- кальные и горизоитальные фрезерные Расточные со столом	0,6 1⁄ <u>L</u>	Продольно-строгальные Продольно-фрезерные Расточные на колонке	0,3 1⁄ <u>L</u>

Примечания. 1. L — длина фундамента в м.

 Для легких фрезерных, зуборезных и сверлильных станков весом до 4 m могут быть применены кирпичные фундаменты высотой ие менее 0,5 м или бетоиные высотой 0,25 м

В некоторых случаях фундаментами увеличивают жесткость станины и предотвращают возможность появления недопустимых деформаций и вибраций, ухудшающих качество обработки деталой

Минимальная глубина заделки анкерных болтов в бетон марки 100 приведена в таблице 57.

Под всей площадью подошвы станины нужно устрапвать сплошные фундаменты.

Фундамент делают таким, тчобы его форма в плане соответствовала форме поверхности соприкасания станка с фундаментом. При этом принимают расстояние от грани колодцев для анкерных болгов до грани фундамента не менее 12 см., а расстояние от грани опомы станциы по грани фундамента — не менее 10 см.

	Глубина з	аделки (в см)		Глубина ваделки (в см)		
Диаметр болта d (в мм)	глухих бол- тов с крюком на конце с анкерными плитками (при периметре плит- ки≥20 d)		Диаметр болта d (в мм)	глухих бол- тов с нрюном из ноице	съемиых болтов с аикериыми плитками (при периметре плит- ки ≥ 20 d)	
До 20 24—30 32—36 40—50	40 50 60 70—80	40 40 40 50	55-60 65-70 75-80 85-90	=	60 70 80 90	

На бетонный подстилающий слой пола можно устанавливать станки весом до 8 т, кроме станков с повышенными динамическими нагрузками (долбежные, поперечно-строгальные) п реагирующих на вибращии основания (координатно-расточные).

Толщину бетонного подстилающего слоя принимают не менее 10 см и проверяют расчетом. Бетонные фундаменты под станки весом более 12 м, а также под станки с повышенными динамическими нагрузками армируют сеткой с ячейками 150 × 150 мм из круглой стали диаметром 6—8 мм, укладываемой под подошвой станити на расстоянии 20—30 мм от верхней грани фундамента.

Пример. Рассчитать фундамент под токарный станок 1Д-63А (ДИП-300) весом 3920 ж; габаритные размеры в плане — 3610 × 1690 мм (рис. 14); размеры опорных станин станка 980 × 700 и 520 × 620 мм.

Так как станок имеет две отдельно опирающиеся станины, оттояпще на значительном расстоянии друг от друга (около 2 м.), проверяют возможность устройства на слабых грунтах двух отдельных фундаментов размерами в плане 1200 \times 900 и 750 \times \times 850 мм. Площадь основания фундаментов равна 120 \times 90 + 75 \times 85 = 17 100 см². Удельное давление на грунт

$$\sigma = \frac{3920}{17100} \approx 0.23$$
 кг/см³ < 1.5 кг/см³

(допускаемого удельного давления, приведенного в таблице 54). Следовательно, в целях экономии материалов и средств целесообразнее сделать под станок два отдельных фундамента.

Высоту фундамента (по длине большого фундамента) определяют по формуле, приведенной в таблице 56:

$$h = 0.2 \sqrt{L} = 0.2 \sqrt{1.2} = 0.22$$
 м.

Станок можно установить на полу с бетонным подстилающим слоем толщиной 25 см.

Для увеличения жесткости станин последние закрепляют анкерными болтами длиной 40 см (по данным табл. 57). По конструктивным соображениям глубину заложения фундамента под станок (с учетом толщины бетонного слоя в 10 см ниже анкерных болтов) принимают равной 50 см.

Фундаменты под кузнечные молоты. Каждый молот состоит из системы падающих частей, осуществляющих удар, стального массива (шабота), поддерживающего боек или штами, на который




Рис. 14. Форма и размеры фундамента под токарный станок 1Д-63.

укладывают обрабатываемую деталь, и станины с подъемным механизмом и приспособлениями для управления.

У ковочных молотов станина и шабот устанавливают отдельно друг от друга. Станину штамповочных молотов располагают непосрепственно на шаботе.

Неаввисимо от назначения кузнечные молоты делят на молоты одиночного действия, у которых рабочий ход падающих частей происходит под действием собственного веса, и молоты двойного действия, в которых падающие части подучают добавочные ускорения от давления пара али воздуха. В настоящее времи присе рения от давления пара али воздуха. В настоящее времи присе няют молоты двойного действия. В ремонтных мастерских распространены рессорные (пружинные) и приводные пневматические молоты.

Для возведения фундаментов под молоты применяют бетон марки не ниже 100 при весе падающих частей до 3 m п марки не ниже 150 при весе падающих частей боле 3 m.

Для устройства подшаботных прокладок применяют брусья из дуба первого сорта. Для молота, имеющего падающую часть весом до 1 m, разрешается изготовлять подшаботную прокладку (при отсутствии дуба) из листвениици или сосны.

Под ковочные молоты устраивают фундаменты в виде блока

с выемкой для установки шабота.

Подшаботная часть фундамента и деревянные прокладки димень иметь толщину не меньше величин, указанных в таблице 58.

Таблица 58 Толцина подшаботной части фундамента и деревянных прокладок

Вес падающих частей молота (в m)	Минимальная толщииа подшаботией части (в м)	Минимальная толщина дубовых прокладок (в м)		
До 0,75	0,75—1,0	До 0,2		
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	0,75—1,0 1,0 1,25 1,50 1,75	0,5 0,6 0,7		
4,0 5,0 6.0	1,75 2,0 2,25	0,7 0,8—1,0 4.0—4.2		
Более 6,0	Более 2,25	1,2-1,4		

Прокладку под шаботом устраивают из деревянных брусьев, уложенных плашия в один или несколько щитов толщиной по 10-20 см. Болты, стягивающие брусья в щите, располагают на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

При устройстве прокладок из нескольких щитов последние укладывают крест-накрест. Поверхность фундамента под деревянной прокладкой выравнивают по маякам до затвердевания бетона. Подливка раствора на отвердевшую поверхность фундамента не допускается. Фундаменты под молоты армируют по конструктивным соображениям. Подшаботную часть армируют двумя-четырым ячейками со стороной 10 см из стержней диаметром 10—12 мм. Верхнюю сетку укладывают на расстоянии 2—3 см от поверхности подшаботной части фундамента. Расстояние между горизонтальным сетками принимают равным 10—12 см.

По подошве фундамента укладывают арматурную сетку с квадратвыми ячейками со стороной 10—20 см из кругимх стержней диаметром 16—20 мм пли из стали пернодического профиля днаметром 10—12 мм. Для ковочных молотов часть фундамента под подошвой станины армируют сеткой с квадратными ячейками со стороной 15-25 см из стержней диаметром 12-16 мм.

Фундаменты под молоты, падающие части которых весят более 3 м. дополнительно армируют пространственной сеткой из стержней диаметром 16—20 мм, укладываемых через 60 см (овс. 15).

Вес фундамента и площадь его подошвы подбирают так, чтобы амплитуда колебаний не превышала $Az \leqslant 1-1.2$ мм.




Рис. 15. Арматура фундаментов под молоты:

i — верхные сетка (дваметр стержней 10 мм, шаг 100 мм); z — внивия сетка (примененые се определяют расчетом); z — конструктивная арматура из стержней днаметром 12-16 мм.

Ориентировочно площадь подошвы фундамента под молот (F) можно определить по формуле:

$$F \geqslant \frac{20(1+\epsilon)}{P_{c\tau}} vQ_0 M^2$$

где Q_0 — фактический вес падающих частей молота, в m;

v — скорость падающих частей молота в начале удара в $\omega/ce\kappa$; для молотов двойного действия, работающих от пара вли воздуха, v = 6.5 $\omega/ce\kappa$; для свободно падающих молотов v = 4.5 $\omega/ce\kappa$; для свободно падающих молотов v = 4.5 $\omega/ce\kappa$;

 коэффициент восстановления удара; для ковочных молотов є = 0,25; для штамповочных молотов при штамповке стальных вледий є = 0.5:

 $P_{\rm cr}$ — основное допускаемое давление на грунт основания в $m/м^2$ (принимают по данным табл. 54).

Ориентировочный вес фундамента под молот (Q_{Φ}) , включая вес грунта, лежащего на его обрезах, определяют по формуле:

$$Q_{\Phi} = 8(1+\varepsilon) v Q_{\Phi} - Q_{1}$$

где Q_1 — вес шабота и станины для штамповочных и ковочных молотов в m.

Амплитуду вертикальных колебаний фундамента (A_z) подсчитывают по формуле:

$$A_z = 0.2 \frac{(1+\epsilon)Q_0 v}{\sqrt{K_z Q}} M_z$$

где Q — общий вес фундамента, шабота, станины и засынки над обрезами фундамента, в m;

 K_z — коэффициент жесткости основания при упругом равномерном сжатии, в m/м; для естественных оснований $K_z = C_z F \ m/м$;

С_z— коэффициент упругого сжатия основания, принимаемый по таблице 54.

Динамическое давление на подшаботную прокладку, вычисленное по формуле:

$$\sigma = 0.5Q_0 v \sqrt{\frac{E}{Q(F,b)}}$$
,

не должно превышать для дубовых прокладок $400\ m/s^2$, для прокладок из лиственницы $300\ m/s^2$ и для прокладок из сосны $200\ m/s^2$.

В этой формуле:

 Q_1 — общий вес шабота и станины для штамповочных молотов и вес шабота для ковочных молотов, в m;

F₁ — опорная площадь шабота, в м²;

E — модуль упругости подшаботной прокладки; для дубовых прокладок $E=50~000~m/{\it M}^2$; для прокладок из сосны и лиственницы $E=30~000~m/{\it M}^2$

b — толщина прокладок, в м.

 Π р и м е р. Рассчитать фундамент под приводной швевматический ковочный молот двойного действия (рис. 16), имеющий следующие показатели: вес падающих частей $Q_0=0.050$ m; рабочая высота падения h=0.3 м; число ударов в минуту n=180; вес молота без шабота 2.65 m; вес шабота 1.28 m; габаритные размеры в плане 1.85×1.2 м; площадь опоры шабота 0.5×0.5 м.

Бурение, проведенное в местах расположения фундамента под молот, показало, что основанием может быть влажная глина, залегающая от отметки 1,5 м. Допускаемое давление на основание $P_{c\tau} = 2.5 \ \kappa_c / c s^2$.

Скорость падения частей молота равна

$$v = \frac{n}{60} \cdot 2h = \frac{180}{60} \cdot 2 \cdot 0.3 = 1.8 \text{ M/cer.}$$

Вес шабота и станины $Q_1=2,65+1,28=3,93~m$. Коэффициент восстановления удара для молота $\epsilon=0,25$.


Ориентировочная площадь подошвы фундамента под молот равна

$$F = \frac{20(1+\epsilon)}{P_{\text{cT}}} vQ_0 = \frac{20(1+0.25)}{2.5} \cdot 1.8 \cdot 0.05 = 0.9 \text{ m}^3.$$

Следовательно, требуемая площадь подошвы фундамента не больше габаритных размеров молота.

Ориентировочный вес фундамента под молот равен

$$Q_0 = 8(1 + \varepsilon)vQ_0 - Q_1 = 8(1 + 0.25)1.8 \cdot 0.05 - 3.93 < 0.$$



Следовательно, для данного молота с весом падающих частей образ вес фундамента по приведенной формуле можно не проверять, так как конструктивный вес фундамента больше расчетного. Подшаботную прокладку можно сделать из сосны толщиной b=0.08 м.

Динамическое давление на подшаботную прокладку равно

$$\sigma_{\mathbf{q}} = 0.5Q_{\mathbf{g}} \sigma \sqrt{\frac{E}{Q_{\mathbf{i}}^{2}F_{\mathbf{i}}b}} = 0.5 \cdot 0.05 \cdot 1.8 \cdot \sqrt{\frac{30\,000}{1.28 \cdot 0.25 \cdot 0.08}} = 49 \ m/\mathbf{m}^{2}$$

при ропускаемом динамическом давлении $\sigma=200~m/s^2$. Общую высоту фундамента при высоте шабота $0.5~\star$ можно принять равый $1.5~\star$. Материалом для фундамента служит бетон марки 100. Так как вес падающих частей небольшой, фундамент можно не армировать.

Амплитуду вертикальных колебаний проверяют по формуле:

$$A_z = 0.2 \frac{(1+\epsilon)Q_0v}{\sqrt{K_zQ}}.$$

Для этого определяют

$$K_z = C_z F = 5000 \cdot 2,22 = 11100 \text{ m/ss}$$

при
$$C_z = 5$$
 кг/см³ = 5000 m/м³ (по табл. 54),
 $F = 1.85 \cdot 1.2 = 2.22$ м²:

фактический вес фундамента

$$Q_{\Phi} = (2,22 \cdot 1,5 - 0,25 \cdot 0,5) \cdot 2,2 = 7,07 \ m$$

(где 2,2 — объемный вес бетона в m/м³);

$$Q = Q_{\Phi} + Q_{1} = 7,07 + 3,93 = 11,0 m.$$

Таким образом, $A_z=0.2\frac{(1+0.25)\ 0.05\cdot 1.8}{V11100\cdot 11}=0.00034$ м = =0.34 мм, то есть расчетная амплитуда не превышает допускае-

мой $A_z = 1,0-1,2$ мм.
Статистическое давление на основание фундамента

$$P_{\rm cr} = \frac{1.28 + 2.65 + 7.07}{2.22} \approx 5 \ m/m^2$$

не превышает допускаемое давление $P_\pi = 0.4 \cdot 25 = 10~m/м^2$. Таким образом, принятые конструктивные размеры фундамента удовлетворяют динамическому расчету.

Фундаменты под машины с кривопинно-патунными механизмашины Сеновным материалом для возведения фундаментов под машины с кривошино-шатунными механизмами является бетон марки не виже 100. Оундамент устраивают в виде блока вли плиты с выемками, шахтами и отверстивми для крепления опорной плиты машины и оборудования. Ілубину заложения фундаментов определнот гелоготическими человямия и конструктирымым сообракониями. Высоту фундамента по возможности уменьшают, увеличнвая его размеры в плане.

Бетонные фундаменты объемом менее 40 м³ армируют только по контуру отверстий и во всех углах выемок. Арматуру делают из стержней диаметром 8—12 м, отстоящих друг от друга на расстоянии 15—20 см.

Прочность фундамента проверяют только для, отдельных его элементов, ослабленных отверстивии, выемками и шахтами. Динамический расчет ведут для фундаментов под машины, имеющие пеуравновешенные, возмущающие силы, в соответствии с техническими условиями СН 18-58.

При расчете фундаментов под машину с динамическими нагруками необходимо иметь основные сведения о машине, о максимальном значении неуравновешенных сил инерции машины горизонтальной и вертикальной составляющих возмущающих сил. Расчетные значения амплитуд колебаний фундамента не должны превышать 0,2 мм.

Статический расчет ограничивают центрированием фундамента и определением статического удельного давления на грунт по формуле:

$$P_{\rm cr} = \frac{Q}{F}$$
,

где Q — общий вес фундамента и машины, в m; F — плошаль основания фунламента, в м².

Одно- и двухцилиндровые машины обладают относительно большой неуравновешенностью, и, следовательно, при их работе возникают больше вибрации. Поршневые машины, имеющие три и более цилиндров, достаточно уравновешены и вызывают меньшие вибрации сооружений. Десопильные рамм, дизгльные двитатели вызывают значительные вибрации сооружений. Особенно значительные вибрации сооружений. Особенно значительные вибрации возникают при работе машиделающих 90—160 об/мии. При работе машин с числом оборотов 250 и более в минуту возникают пребольшие вибрации. При устаповке пескольких пеуравновешенных машин на расстоянии друг от друга до 2 м может быть устроен один армированный снизу и сверху фундамент (плита) толщиной не менее 80 см.

Для уменьшения вибрации фундамента или близлежащих конструкций можно использовать эластичные материалы или специальные упругие конструкции (например, пружинные амортизаторы).

Пробладки в виде слоя пробки, розины или других веществ применяют для виброизоляции легких машии, когда удельное давление на прокладки невелико и они работают в предслах упругих деформаций. При установке твлеслых машин подобные прокладки значительно деформируются и изменяют свои свойства. Кроме того, в случае применения таких прокладко затрудмется регудирование и центрирование машини при монтаже, а во время эксплуатации механические свойства прокладок измеплются, вследствие чего увеличиваются колобания фундамента и машины. При частой смене или переставлоке оборудования устраивают универсальные или переносные фундаменты, позволиющие боз больших затрат заменить или переставить обогудование,

Переносные фундаменты применяют в виде железобетонных плит весом до 5 m для средних станков. Их армируют так, чтобы

при переносе краном нельзя было повредить плиту.

Фундамент под обкаточно-тормозной стенд СТЭУ-28. Стенд СТЭУ-28-ГОСНИТИ является уравновешенной машиной. Поэтому фундамент под него по конструктивным соображениям устранвают, исходя из габаритных размеров стенда.

Глава 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ЗАЛАЧИ И МЕТОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

Задачи технического нормирования заключаются в установлении прогрессивных норм времени на выполнение ремонтных работ. Для определения таких норм ориентируются на выработку передовых рабочих при учете наиболее рационального использования существующей техники и правильной организации труда. Работники техничекого нормирования должных:

изучать технологические процессы и оказывать содействие в их рационализации; выявлять резервы повышения производительности труда;

выявлять резервы повышения производительности труда; анализировать производственные возможности конкретного рабочего места:

изучать передовой опыт рабочих и родственных предприятий и внедрять его на своем предприятии;

выявлять причины неполадок в производстве и оказывать помощь для их устранений.

Существуют следующие методы для установления норм времени.

- 1. Опытно-статистический метод, при котором норму времени определяют, соловывансь на личном опыте нормировщика или обрабатывая статистические данные выполнения ранее устаковленных норм. Установленная таким образом норма отражает квалификацию рабочего, степень освеения им операция во время наблюдейия и определенную степень интенсивности. Эта норма не всегда может стимулировать повышение производительности труда.
- Метод сравнения, при котором норму времени устанавливают по аналогии с существующими пормами. Правильность такой нормы зависит от правильности нормы, с которой ее сравни-

вают, степени идентичности размеров сравниваемых деталей и опыта нормировщика.

 Расчетно-аналитический метод, при котором норму времени определяют инженерным расчетом, расчленяя операции по отдельным элементам затрат времени.

4. Аналитически-иследовательский метоп, при котором норму времени устанавливают на основании хронометрака или фотографии рабочего дни (рабочего процесса). Этот метод применяется в случаях, когда норма времени не может быть определена рассетом (в основном на ручные работы). Указанный метод надежен только при достаточно большом количестве наблювений.

Под технической нормой следует понимать время, устанавливаемое на выполнение дапной работы для строго определенных организационно-технических условий при надлежащем качестве работы, применении методов, отвечающих передовому уровню техники, и учете опыта новаторов производства.

Применение того или иного метода нормирования зависит от структуры и тина производства ремонтной мастерской или завода.

В серийном производстве ремонта нужно устанавливать норму расчетным методом. В мелкосерийном и единичном производстве расчетный метод ввяду его трудности не всегда применим. В этом случае норму рекомендуется определять методом сравнения или по укрупненным нормативам.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Рабочее время делится на нормируемое и ненормируемое (непроизводительные затраты).

К нормируемому времени относятся все виды производительных затрат рабочего времени, подлежащих включению в состав нормы времени. К нормируемому времени относятся: основное или технологическое, вспомогательное, дополнительное и подготовительно-заключительное время.

Основным называют время, в течение которого:

изменяют обрабатываемое изделие (изменяют форму, размеры, свойства, внешний вид) в результате механической или ручной обработки резавием, ковки, штамиовки, термообработки, сварки, окраски, нанесения электролитического покрытия, химического или горячего покрытия;

изменяют взаимное расположение узлов и деталей при выполнении разборочно-сборочных работ;

проверяют и испытывают собранные узлы и агрегаты.

Основное время для машинных работ определяют расчетом, а для ручных работ — по таблицам нормативов.

Вспомогательным называют время, затрачиваемое на действия, обеспечивающие выполнение основной работы. Оно включает: установку, закрепление и снятие обрабатываемой детали, промеры детали, перестановку инструмента и управление оборудованием. Это время определяют по таблицам нормативов.

Дополнительное время слагается из времени, затрачиваемого на организацию п техническое обслуживание рабочего места, времени перевывов на отных и естественные налобности.

Время перерывов на отдых включают в норму только при выполнении физически тяжелых работ (ковки, сварки, слесарных и

слесарно-сборочных работ).

Подготовительно-заключительным называют время, аатрачиваемое на получение задания, ознакомление с работой, подготовку рабочего места, наладку оборудования, сдачу изготовленных наделий.

СОСТАВ НОРМЫ ВРЕМЕНИ

Норма времени слагается из отдельных элементов времени, затрачиваемых на изготовление детали, и выражается формулой:

$$T_{H} = T_{oc} + T_{BC} + T_{ROH} + \frac{T_{H.3}}{n}$$
 muh,

где Тос - основное время, в мин;

Т_{вс} — вспомогательное время, в мин; Т_{пон} — дополнительное время, в мин;

T_{и.з.} — подготовительно-заключительное время, в мин;

n — количество обрабатываемых деталей в партии.

Сумма основного и вспомогательного времени называется оперативным временем:

$$T_{on} = T_{oc} + T_{BC}$$
 мин.

Дополнительное время, как правило, задается в долях оперативного времени. Сумма основного, вспомогательного и дополнительного времени

Сумма основного, вспомогательного и дополнительного времени составляет штучное время:

$$T_{\text{игт}} = T_{\text{ос}} + T_{\text{вс}} + T_{\text{доп}}$$
 мин.

Штучное время полностью включают в норму времени на каждую деталь.

Подготовительно-заключительное время затрачивают на изготовление партии деталей. Поэтому для определения нормы времени на одну деталь его включают после деления на количество деталей в партии.

НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

Общие положения

Механическая обработка одной и той же детали может быть выполнена на различных станках, например поверхности отверстий можно рассверливать, растачивать, развертывать на токарном, сверлильном и фрезерном станках. Поэтому в каждом отдельном случае выбирают наиболее дешевый способ обработки

детали, требующий наименьших затрат времени.

Для расчета основного времени принимают наиболее рациовальные режимы реавания, которые можно получить на определенном ставие, определенным инструментом. На всех металлорежущих станках режимы резания слагаются из глубины резания или числа проходов, подачи, скорости реавния или количества оборотов детали (режущего инструмента) в минуту.

Токарная обработка

Для токарной обработки изделий применяют токарно-винторезные станки.

При выборе типа станка исходят из габаритных размеров обрабатываемой детали и величины припуска на обработку.

оораоатываемон детали в величины припуска на оораоотку. Режим резания при точении слагается из глубины резания t,

подачи s и скорости резапия v.

При продольном точении глубиной резания t (рис. 17) является углубление резида в тело деталуи, податей s — перемещение резида вдоль станины за один оборот шпинделя (детали) и скоростью резания v — путь, пройденный резцом по поверхности детали в течение одной минуты. Скорость резания можно определить поформуле:

$$v = \frac{\pi dn}{1000} M/MuH.$$

При поперечном точении, подрезке или отрезке глубиной развиня t (рис. 18) является ширина снимаемой стружки, а подачей s— заглубление резпа при одном обороте шпинделя.

Глубину резания с назначают в зависимости от величины припуска и степени чистоты обработки. При этом глубину чистового прохода нужно повнимать не больше 1 мм.

 ${\bf T} \ {\bf a} \ {\bf f} \ {\bf n} \ {\bf n} \ {\bf q} \ {\bf a} \ {\bf 59}$ Величина подачи при грубой наружной обработке (в ${\it м.м./o6}$)

Пиаметр обрабатываемой	Глубина резания (в мм)				
детали (в мм)	5	8	12		
Не более 30 31— 50	0,2:0,5	0.3-0.6	_		
51— 80 81—120	0,6-1,2	0,5-1,0	05-10		
121—180 181—260	1,4-2,0	1,1-1,8	0,8-1,5		
261-360	2,0-3,2	1,8-2,8	1,5—2,5		

Примечание. Большие значения подачнужно принимать для обработки мягких сталей, а меньшие — для обработки твердых сталей и чугуна.

Таблипа 64

Величина подачи при растачивании (в мм'об)

		I	Диаметр ируглого сечения резца (в мм)							
Обрабатываемый	Глубина	10	12	16	20	25	30	40		
материал	резания (в мм)			Вы	лет резца (в м	IM)				
		50	60	80	100	125	150	200		
Сталь	2 3 5	0,08	0,10	0,08—0,20 0,12 0,08	0,15—0.40 0,10—0,25 0,10	0,250,70 0,150,40 0,080,20	0,50—1,0 0,20—0,50 0,12—0,30	0,25-0,60 0,13-0,40		
Чугун и медные сплавы	2 3 5	0,08-0,12 0,08-0,12 -	0,12-0,20 0,08-0,12 0,08-0,12	0,25—0,40 0,15—0,25 0,08—0,12	0,50—0,80 0,30—0,50 0,15—0,25	0,90—1,50 0,50—0,80 0,25—0,50	0,90—1,20 0,50—0,70	_ 0,60—1,00		

Величина подачи при отрезке и прорезке (в мм/об)

Обрабатываемый		Днаметр обрабатываемой детали (в мм)								
материал	не более 18	19-30	31-50	51-80	81-120	121-180	181-260			
Сталь Чугун	0,05—0,07 0,07—0,10	0,07—0,09 0,10—0,12	0,09—0,11 0,12—0,15	0,11—0,13 0,15—0,18	0,13—0,15 0,18—0,20	0,15—0,18 0,20—0,25	0,18—0,20 0,25—0,28			

В соответствии с выбранной глубиной резания, днаметром атали и степелью чистоты обработки по таблицам 59—63 подбирают максимально допуствмую подачу.







Рис. 18. Поперечное точение.

Таблица 62

Харантер обработни	Диаметр обрабатываемой детали (в мм)								
	не более 30	31-60	61-100	101-150	151-300				
∇ [′] 4−∇6	0,150,20	0,150,25	0,30-0,40	0,350,50	0,45-0,60				

Таблица 63

Величина подачи при торцовом протачивания или подрезке (в мм/об)

Характер	Диаметр обрабатываемой детали (в м.м.)							
обработии	не более 30	31-60	61-100	101-150	151-300			
∇1—∇3 •∇4—∇6	0,15—0,25 0,15—0,20	0,25—0,40 0,20—0,30	0,35—0,50 0,25—0,35	0,45-0,60 0,35-0,50	0,600,80 0,400,60			

В соответствии с глубиной резания и подачей по таблицам 64—67 определяют скорость резания υ .

Таблица 64

Скорость резания (в м/мин) при обтачивании углеродистой стали прочностью $\sigma_B = 75~\kappa\iota/\text{м.м}^2$ резцом из стали Р9 без охлаждения

Полача	Гл I	убина реза получистово	ния (в мм) ой обработн	Глубина резания (в мм) при грубой обработке			
(B.M.M/06)	не более 1,0	1,1-1,5	1,6-2,0	2,1-3,0	3,1-4,0	4,1-6,0	6,1-8,0
Не более 0,15 0,16—0,25	79 61	71 55	66 51	-	_	-	-
0,26-0,40 0,41-0,60	- 01	40	37 29	33 29	31 27	28 24	=
0,41-0,00	_	_	25	29	2.	24	-

Скорость резания (в м/мин) при растачивании углеродистой стали прочностью $\sigma_R = 75~\kappa \iota / m m^2$ резцом из стали Р9 без охлаждения

	Подача (в мм/об)			ня (в мм) ой обработі	Глубина резания (в мм) при грубой обработке			
		не более 1,0	1,1-1,5	1,6-2,0	2,1-3,0	3,1-4,0	4,1-6,0	6,1-8,0
	Не более0,10 0,11—0,20 0,21—0,30 0,31—0,40 0,41—0,50	77 61 50 —	70 55 46 —	51 42 35 26		- - 30 26		=
		1	1	1	i .	I	1	i

Таблица 66

Скорость резания (в м/мин) при поперечном точении углеродистой стали прочностью $\sigma_R = 75~\kappa \iota / \text{м.м.}^2$ резцом из стали Р9 без охлаждения

Подача (в мм/об)	Глубия при полу	на резания учистовой с	(в мм) бработке	Глубина резания (в мм) при грубой обработке		
	не более 1,0	1,1-1,5	1,6-2,0	2,1-3,0	3,1-4,0	4,1-6,0
He более 0,10 0,11—0,20 0,21—0,30 0,31—0,40	134 105 88 —	121 96 79 65	89 73 61		<u>-</u> 51	_ _ 47

Таблица 67

Скорость резания (в м/мин) при отрезке и прорезке резцом из стали Р9 без охлаждения

Обрабатываемый	Подача (в мм/об)							
материал	не более 0,04	0,05-0,08	0,09-0,15	0,16-0,20	0,21 0,30	0,31-0,50		
Углеродистая сталь $\sigma_B =$								
= 75 xe/mm²	46	29	19	16	12	8,8		
Серый чугун НВ = 190,	30	23	18	16	14	11		

Скорость резания нужно изменять при режимах обработки, отничах от указанных в таблицах, умножив на поправочный коэффициент. Величины поправочных коэффициентов в зависимости от материала $(K_{\rm M})$ приведены в таблице 68, в зависимости от характера заготовки и состояния ее поверхности $(K_{\rm M})$ в таблице 70, пице 69 и в зависимости от марки стали резда $(K_{\rm m})$ в таблице 70.

Поправочный коэффициент для изменения скорости резапия при токарной обработке в зависимости от материала

Предел проч-		1	Поправочнь	ициффеон й	ент К м	
ности о _В (в кг/жм³)	Твердость по Бринеллю НВ	конструн- циониая сталь	инструмея- тальная сталь	хромоки- келевая сталь	серый чугун	бронз
30- 40	_	1,80	_		_ "	_
41- 50	_	2,20	1 - 1	2,00	_	_
51- 60	-	1,69	_	1,48	_	_
61- 70	_	1,29	1,03	1.14	_	_
71 80	_	1,00	0,80	0.95	_	
81- 90	_	0,81	0,65	0,70	_	_
91-100	_	_	0,53	0.66	_	_
101-110	_	_	0,44	0,57	_	_
111-120	_	_		0,47	_	_
_	140-160	_			0.91	_
_	161-180	_	- 1	_	0,73	_
_	181-200		_	_	0,60	_
	201-220			- 1	0,51	
	221-240		I - I	_	0,43	_
_	241-260	_	- 1	- 1	0,38	-
	60- 70		- 1	_	_	8,0
-	70 90	-	- 1	-	_	3,4
-	100-150	_	- 1	-	_	2,0
_	150-200	_		-	_	1,4

Таблица 69

Поправочный коэффициент для изменения скорости резания в зависимости от характера заготовки и состояния ее поверхности

Сталь с ва- грязяенной корной	Горячена- таная сталь	Стальная поновна или отливка	Чугуняан чистая отливка	Чугуи с за- грязненяой включениями коркой	рязненяой вроизован спочениями чистая	
0,7	0,9	0,8	0,75	0,5	0,9	0,7

Таблина 70

Поправочный коэффициент для изменения скорости резания в зависимости от марки стали резца

Марка стали резца	Поправочный коэффициент $K_{ m MD}$
¥10-¥12	0,5
9XC	0,6

Если во время токарной обработки применяют охлаждающую жидкость, скорость резания увеличивают на поправочный коэффициент $K_{\rm ox}=1,25.$

При нарезании резьбы подачу принимают по шагу резьбы, часто проходов і подбирают по таблине 71 в зависимости от шага резьбы и материала обрабатываемого изделия, а для выбора скорости резания в и числа оборотов п пользуются данными таблини 72.

Таблица 71 Число проходов резцом при нарезании резьбы на токарно-винторезном станке

			0	рабатывае	мый матери	ал	
Число ни- ток на 1"	Шаг резьбы (в мм)	углероди-	легирован- иая сталь и стальное литье	чугун, бронза, латунь		легирован- ная сталь и стальное литье	чугун, бронза, латунь
		Число про нај	ходов при эужной рез	нарезании ьбы	Число про внут	жодов при гренией рез	нареза ии њбы
12—14 10—11 7— 9 4— 6	1,25—1,5 1,75 2,0 —3,0 3,5 —4,5	8 9	8 10 11 14	6 8 9 9	8 9 11 13	10 11 14 17	8 9 10 10

Таблица 72

Скорости резания при нарезании резьбы на токарно-винторезном стание резцом из стали P9

Р езьба	Диаметр резьбы (в мм)	Шаг резьбы (в мм)	Число оборотов в минуту	Число нитон на 1"	Скорость резания (в м/мин)
Метрическая ОСТ-32	18-22 24-27 30-33 36-39 42-45	2,5 3,0 3,5 4,0 4,5	133 100 114 100 111	= = =	7,6— 9,2 7,5— 8,5 10,8—11,8 11,4—13,0 14,7—16,0
Метрическая ОСТ-271.	14-22 24-33 36-45	1,5 2,0 3,0	133 133 100	=	5,8—9,2 10—14 11,4—16,5
Дюймовая ОСТ-1260	3/4" 7/8" 1" 11/4" 11/4" 13/4"	=	130 118 95 110 100 100	10 9 8 7 6 5	7,7 8,0 7,5 9,7 11,2 13,6

При парезании внутренней резьбы число оборотов и скорость резания умножают на коэффициент $K_{\rm p}=0.8.$

Основное время, необходимое для спятия фасок и пентровки петалей, привелено в таблицах 73 и 74.

Таблица 73 Основное время, затрачиваемое на сиятие фасок пол углами 45 и 30°

Днаметр обрабаты-	Основное время (в мин), необходимое для силтия фаски шириной (в мм)					
ваемой дётали (в мм)	не более 1,0	1,1-2,0	2,1-3,0	3,1-5,0		
Не более 40 41— 80 81—120 121—160 161—200 201—250 251—300	0,10 0,16 — —	0,23 0,36 0,58 —	0,27 0,48 0,68 0,82	0,70 0,87 1,13 1,30 1,60 2,00		

Таблипа 74

- Contract of the contract	Диаметр обрабатываемой детали (в мм) до					
	40	120				
Днаметр сверла (в мм)	7	5 13 0,10				

После назначения режимов резания подсчитывают основное (машинное) время, затрачиваемое на обработку изпедия на станке, Для этого определяют число оборотов шпинделя по формуле:

$$n = 318 \cdot \frac{v}{d}$$

где n - число оборотов шпинделя, в мин:

v — скорость резания, в м/мин:

д — диаметр обрабатываемой детали, в мм.

Затем подсчитывают основное (машинное) время по формуле:

$$T_{oc} = \frac{Li}{ns}$$
,

где ${
m T_{oc}}$ — обновное время, в мин; L — расчетная длина обрабатываемой поверхности с учетом врезания и перебега, в мм; величины врезания и перебега приведены в таблице 75:

i — число проходов, определяемое по формуле $i = \frac{D-d}{2}$

в — подача в мм за один оборот ппинлеля:

D — диаметр заготовки, в мм;

d — диаметр обработанной детали, в мм;

t - глубина резания, в мм.

Величины врезания и перебега при токарной обработке

	Глубина резания (в мм)							
Наименование инструмента	1	2	3	4	5	6	8	10
	Врезание и перебег (в мм)							
Проходные и расточные резцы	2 2—5	4 2—5	5 2—5 2-	6 2—5 —3 ша	7 2—5 ra pes	8 2—5 ьбы	11 2—5	13 2—5

После этого определяют норму времени на изготовление детали по формуле:

$$T_H = T_{oc} + T_{BC} + T_{ДOH} + \frac{T_{H.3}}{n}$$
.

Величины вспомогательного времени приведены в таблипах 76 и 77.

Вспомогательное время (в мин) на установку и снятие деталей

-		Вес детали (в ка)			
Установна	Проверна установий	до 10	свыше 10		
В центрах с хомутиком или в трехкулачковом патропе В центрах с люнетом В четырехкулачковом патроне	Сложная (индикатором)	1 1,5 1,5 2 4 6	2 3 3 4 6 8		
На планшайбе	Простая Средней сложности Сложная	4 6 9	6 8 12		

Дополнительное время определяют по формуле:

$$T_{\text{gon}} = \frac{T_{\text{on}}K}{100}$$
,

где T_{on} — оперативное время; K — отношение дополнительного времени к оперативному, выраженное в процентах; для токарной обработки K = 8%

Вепомогательное время (в мин), затрачиваемое при одном проходе резца

	Высота центро		в (в мм)	
Наименование операций	150	200	300	
Обточка или расточка по 3-му классу точности прп первом проходе	1,0	1,1	1,3	
при первом проходе	0,6	0,7	0,9	
Обточка или расточка при последующих проходах	0,2	0,3	0.4	
Подрезка или отрезка	0,2	0,3	0,3	
Снятие фасок и радиусов	0,1	0.1	0.2	
Нарезание резьбы резцом	0,05	0.05	0,1	
Свердение и пентровка	0.7	10	1.5	

Примечальное время, затрамяваемое на установку чиста оборотов и подач, включение и выключен шиняделя и подач, взятие пробим струмск, обмеры детали, подведение и отведение резида, поворот резидержателя, перемещение авдией бабки и ее крешление.

Подготовительно-заключительное время $T_{\rm n,s}$ приведено в таблице 78.

Таблица 78 Полготовительно-заключительное время (в *мин*)

	Высота центров (в мм)			
Сложность работы	до 200	300		
Простая (обработка болтов, гаек, шайб) Средней сложности (обработка валиков, втулок) Сложная (обработка корпусных деталей)	10	6 11 16		

Пример. Определить норму времени на обточку на станке 1A62 наваренной шейки вала заднего моста трактора ДТ-54 с диаметра 65 мм до диаметра 60,3 мм на длине 60 мм для последующего шлифования. Материал вала сталь 45; вес 15,2 кг.

В этом случае выполняют следующие операции: устанавливают вал в центрах с хомутиком и обтачивают наваренную шейку от диаметра 65 мм до диаметра 60,3 мм; синмают фаску 2 × 45°; протачивают канавку для выхода шлифовального круга шириной 4 мм и глубиной 2 мм.

Сначала находят время на установку вала в центрах и обтачивание шейки.

Для этого находят величину припуска на обработку вала (на сторону): $\frac{65-60}{2}=2,5$ мм.

Вал обтачивают за два прохода резца: при первом грубом с глубивой резания t=1,5 мм и при втором чистовом с глубиной резания t=1.0 мм.

По таблице 59 для грубой обточки детали днаметром до 80 мм и глубипе резания до 5 мм принимают подачу s=0.6 мм/об. а по таблице 62 — полачу пля чистового прохода s=0.20 мм/об.

Для первого прохода нри подаче до 0,6 мм и глубине резания по 2 мм попбирают по таблице 64 скорость резания v₀ = 29 м/мин.

Так как условия обработки детали отличаются от условий, приведенных в таблице 64, изходят поприны коаффициенты для стали марки 45: при $\sigma_{\rm B}=60~\kappa l/m a^2~K_{\rm H}=1,69$ (табл. 68) и $K_{\rm A}=0,7$ (табл. 69). Следовательно, скорость резания будет равна:

$$v = v_0 K_M K_X = 29 \cdot 1,69 \cdot 0,7 = 34,3 \text{ M/MUH.}$$

Для чистового прохода при подаче S=0,20 мм/об и глубиве резания 1,0 мм скорость резания $v_0=68$ м/мии. Ввиду того что материал наделия отличается от материала, указанного в таблице 64, скорость резания изменяют на величину поправочного коэфициента, т. е. $v=v_0 K_{\rm m}=68$, 1,69 = 116,5 м/мии.

Определяют число оборотов:

для первого прохода с глубиной резания t = 1,5 мм

$$n = 318 \frac{v}{d} = 318 \frac{34,3}{65} = 168 \text{ ob/mun};$$

для чистового прохода

$$n = 318 \frac{116 \cdot 5}{62} = 596 \text{ ob/мин.}$$

Для нервого прохода с глубиной реавиня до 2 мм и проходного резда величина врезания и неребета согласно таблице 75 равна 4 мм. Следовательно, расчетная длина обрабатываемой поверхности L=60+4=64 мм. Для чистового прохода с глубиной резания до 1,0 мм величина

врезания и неребега равна 2 мм, а расчетная длина обрабатываемой поверхности L=60+2=62 мм. Находят основное время, затрачиваемое па черновой проход:

$$T_{oc} = \frac{64 \cdot 1}{0.6 \cdot 168} = 0.64$$
 mun.

Осповное время на чистовой проход равно

$$T_{bc} = \frac{62 \cdot 1}{0.2 \cdot 596} = 0,52$$
 мин.

Полное основное время на обточку вала равно

$$T_{00} = 0.64 + 0.52 = 1.16$$
 mun.

Всномогательное время на установку и снятие детали весом более 10 кг при простой проверке равно 2,0 мин (табл. 76).

Вспомогательное время, затрачиваемое при первом проходе резца, равно 1,50 мии (табл. 77). Вспомогательное время, затрачиваемое при втором проходе, равно 0,50 мии.

Полное вспомогательное время для обточки вала равняется 2.0 + 1.5 + 0.5 = 4.0 мин.

После обточки вала снимают фаску 2 × 45° на диаметре

Согласно таблице 59 для снятия фаски шириной 2 мм на изделии днаметром 60 мм требуется основного времени 0,27 мин.

Вспомогательное время, затрачиваемое на снятие фаски, равно 0.20 мин (табл. 77).

После снятия фаски протачивают канавку для выхода шлифовального круга шириной 4 мм и глубиной 2 мм.

Для протачивания стальной детали диаметром до 80 мм при-

нимают полачу s = 0.12 мм/об (табл. 61).

Для найденной подачи s подбирают по таблице 67 скорость реаания $v_0=19$ м/мин. Эту скорость увеличивают на величину поправочного коэффициента $K_{\rm M}=1,69$ (табл. 69), т. е. $v=19\times 1,69=32,1$ м/мин.

Нахолят число оборотов шпинделя по формуле:

$$n = 318 \frac{v}{d} = 318 \frac{32.1}{60} = 170 \text{ ob/mum}.$$

По таблице 75 для отрезных и подрезных резцов принимают величину врезания и перебега в 2 мм. При этом расчетная длина изделия для обработки L=2+2=4 мм.

Основное время для проточки канавки находят по формуле:

$$T_{oc} = \frac{Li}{ns} = \frac{4 \cdot 1}{170 \cdot 0,12} = 0,20$$
 мин.

Вспомогательное время, затрачиваемое при протачивании канавки, принимают равным 0,40 (табл. 77).

Определяют полное основное время на все операции при обработке шейки:

$$T_{00} = 1.16 + 0.27 + 0.20 = 1.63$$
 mun.

Находят полное вспомогательное время, затрачиваемое при обработке шейки:

$$T_{PC} = 4.00 + 0.20 + 0.40 = 4.60$$
 Mun.

Определяют оперативное время по формуле:

$$T_{on} = T_{oc} + T_{BC} = 1,63 + 4,60 = 6,23$$
 мин.

Дополнительное время находят по формуле:

$$T_{\text{доп}} = \frac{T_{\text{оп}} K}{100} = \frac{6,23 \cdot 8}{100} = 0,50$$
 мин.

Подготовительно-заключительное находят по таблице 78; $T_{\mathrm{n,s}} = 9$ мин.

Норму времени на обработку шейки вала определяют по формуле:

$$T_{\text{H}} = T_{\infty} + T_{\text{вс}} + T_{\text{доп}} + T_{\text{п. 3}} =$$

= 1,63 + 4,60 + 0,50 + 9,00 = 15,73 мин.

Принимают норму времени Ти = 16 мин.

НОРМИРОВАНИЕ СЛЕСАРНЫХ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ

Общие положения

Для нормирования слесарных и слесарно-сборочных работ пользуются следующими методами: фотографией рабочего процесса, хронометражем, техническим расчетом или затраты времени подбирают по пормативным таблицам.

Нормативные таблицы, разрабатываемые на основе многократных хронометражных наблюдений, в отличие от других методов позволяют значительно упростить и ускорить нормирование работ.

В основу таблиц положены нормативы промышленности для единичного и мелкосорийного производства, проверенивые и откорректированные применительно к условиям работы в ремонтных мастерских. В связи с тем что время на вспомогательные приемы работы трудно отделить от времени, затрачиваемого на выполнепие основной работы, в нормативных таблицах указывается сумма основного и части вспомогательного времени, т. е. неполное оперативное время.

В таблицах, кроме неполного оперативного времени, приводятся условия работы, а также поправочные коэффициенты на отклонения от этих условий.

Слесарные работы

Как указывалось выше, для пормирования слесарных работ основное и вспомогательное время принимают по нормативным таблинам.

Дополнительное время принимают равным 8% полного оперативного времени, т. е.

$$T_{non} = 0.08 T_{on}$$
 мин.

Подготовительно-заключительное время подбирают по таблице, в зависимости от характера и сложности выполняемой работы. Норму времени на слесарные работы подсчитывают по формуле:

$$T_u = 1,08T_{ou} + \frac{T_{n.8}}{2}$$

где Ти - норма времени, в мин;

Топ — оперативное время, в мин;

Т_{п.з} — подготовительно-заключительное время, в мин;

п — количество деталей в партии.

В нормативных таблицах 79—87 приведены нормы времени на различные слесарные работы.

Таблица 79

Время, затрачиваемое на рубку зубилом полосовой и круглой стали

	Профиль прутна		Толшияа	Ширина полосы (в мм)			
Размер прутка (в мм)	круглый		полосы (в мм)	не более 12	13-20	21-40	41-50
			Вр	емя (в мин)			
Не более 6 7—10 11—16	0,6 0,7 1,0	0,7 0,9 1,3	Не более 4 5-8 9-14	0,7 0,9 1,2	0,9 1,1 1,4	1,1 1,4 1,7	1,2 1,6 2,4

Таблица 80

Время, затрачиваемое на резку изделий ручной ножовкой

Диаметр стального круглого прутка (в мм)	Время (в мин) на реаку	Сечение полосовой стали (в мм)	Время (в мин) на резну	Наружный диаметр трубы (в дюймах)	Время (в мин на резну
Не более 6	1,0	4 × 4	0,8	1/4	0,9
7—8	1,4	5 × 5	1,2	5/5	1,4
9—12	2,2	8 × 7	2,0	2/4	3,2
13—15	3,0	16 × 10	2,8	11/4	7,0
16—20	5,0	36 × 20	11,5	11/5	11,0

Примечания. 1. При работе в неудобном положении приведенные данные умножают на коэффициент 1,2.

^{2.} При резке броизы и чугуна приведенные данные умножают на коэффициент 0.7.

В табличные данные включено время, затрачиваемое на крепление изделия в тисках.

Таблица 82

Время, затрачиваемое на развертывание цилиндрических и конических отверстий вручную

	отверстия км)	Время (в разверты стальных и верс	вание в эделиях от-	вертывание ных и б	ин) на раз- в чугун- ронзовых отверстия-		ание в мед- латунных
диа- метр	длина	пилинд- пилинд-	конпле-	цилинд- рического	сиого нониче-	цилинд- рического	кониче-
5 5 15 15 15 30 30	10 20 10 20 30 20 30 50	1,3 2,1 0,8 1,5 2,1 2,0 2,8 5,2	2,1 2,9 1,8 2,7 3,8 3,9 5,8 8,8	0,9 1,5 0,6 1,1 1,5 1,4 2,0 3,7	1,5 2,0 1,2 1,8 2,7 2,8 4,1 6,2	0,6 1,1 0,4 0,8 1,1 1,0 1,5 2,7	1,1 1,5 0,9 1,3 2,0 2,0 2,9 4,4

Примечания. 1. В таблице указано время на развертывание с учетом припусков на диаметр до 5 мм. — 0,2 мм, на диаметр от 6 до 15 мм. — 0,25 мм, на диаметр от 15 до 30 мм. — 0,35 мм.

до зо жж. — 0,03 жж. — 0,03 жж.
 При работе в неудобном положении приведенные данные умножают на коэффициент 1.5.

 В данные таблицы включено время, затрачиваемое на крепление изделия в тисках.

Время, затрачиваемое на сверление отверстий влектродрелью

Размеры	отверстия (в мм)	Время (в мин), затрачиваемое на сверлев отверстия					
диаметр	длина	в стальных изделиях	в чугунных изделиях	в бронзовых изделиях			
Не более 3	Не более 5 6—10 11—15	0,6 1,0	0,5 0,9	0,4			
45	11—13 Не более 5 6—15	1.8 0,8 1,1	1,5 0,7 1,0	1,4 0,7 0,9 1,3 1,5			
69	Не более 10 11—20	1,4 1,8	1,3 1,5	1,3 1,5			

Примечание. При работе в неудобном положении приведенные данные умножают на коэффициент 1,3 и при сверлении глухих отверстяй — на коэффициент 1,3 и при сверлении в детали одновременно пяти и более отверстий — на коэффициент 0,8.

Время, затрачиваемое на нарезание вручную резьбы метчиком в стальных

_	Метрическая резьба		Дюймовая	резьба	Трубная резьба		
Длина нарезки (в мм)	диаметр на- резки (в мм)	время (в жин)	диаметр яа- резки (в дюй- мах)	время (в жин)	днаметр на- резки (в дюй- мах)	время (в мин)	
10 20 10 30 20 30	5 5 10 10 20 20	2,4 3,6 2,0 3,6 3,6 4,4	1/4 1/4 1/2 1/2 1/3 8/4	1,6 2,8 1,5 3,4 3,2 4,5	1/4 1/4 1/5 1/5 1/2 2/4	2,0 3,0 1,6 3,5 4,4 5,6	

Примечание. При работе в неудобном положении приведенные данные умножают пакоэффициент 1,5.

Таблица 84

Время, затрачиваемое на нарезание резьбы вручную плашками в стальных деталях

на- время (в мин		время (в мин)	диаметр на- резни (в пюй-	время
	Max)	(в жин)	мах)	(в мин)
1,8 3,0 2,2 3,2 3,0 4,0	1/4 1/4 1/2 1/2 1/3 2/4	1,3 2,4 1,6 3,0 3,0 4,0	1/4 1/4 1/2 1/2 3/4 2/4	1,4 2,5 1,7 2,8 3,8 5,0
	3,0 2,2 3,2 3,0 4,0	3,0 2,2 3,2 3,0 4,0 1/4 1/2 1/3 2/4 2/4	$ \begin{bmatrix} 3.0 & \frac{1}{4} & 2.4 \\ 2.2 & \frac{1}{2} & 1.6 \\ 3.2 & \frac{1}{4} & 3.0 \\ 3.0 & \frac{1}{4} & 3.0 \\ 4.0 & \frac{1}{4} & 4.0 \end{bmatrix} $	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

данные умножают на коэффициент 1,5. Таблица 85

Таблица 85 Время, затрачиваемое на пришабриванне бронзовых вкладышей полинивников

_			Длияа по	дшипника	(B MM)		
Диаметр подшинника	40	60	80	100	130	150	200
(B MM)			Bpe	мя (в жин)			
40	40	60	- 80	_	_		
50	50	74	84	95	_		_
60 80		84	.95	105	_		
80	_	95	105	126	157	_	_
100	Ξ	·	115	136	173	220	-
120		_	_	151	190	230	284

Примечавия. 1. При шабрении чугунных подшинников приведеные данные умножают ва коэффициент 1,2, а при шабрении баббитовых подшинников — на коэффициент 0,7.

Данные указаны для подшинников, имеющих припуск на шабрение до 0,3 мм.

Вепомогательное время (в мин), затрачиваемое на установку деталей в тиски

Вес детали (в кг)	Установка и снятие детали без накладок	Установна и сиятие детали с медными накладками	Уствиовна и сиятие детали со свинцовыми накладками
Не более 5	0,4	0,6	0,8
6—10	1,5	1,7	1,9

Габлица 87

Подготовительно-заключительное время на слесарные работы

Характер выполняемой работы	Место работы	Подготовительно-заключи- тельное время (в мик)
Простая Простая Средвей сложности Средвей сложности Сложная	На верстаке На месте сборки На верстаке На месте сборки На верстаке На месте сборки	2,5 3,2 3,0 3,8 3,5 4,6

Примечапия. 1. Работы надизделяями, имеющими до трех обрабатываемых поверхностей, без применения точного измерительного инструмента относятся к простым работам.

Работы над изделиями, имеющими до трех обрабатываемых поверхностей, с применением точного измерительного инструмента относятся к работам средней сложности.

 Работы над изделиями, имеющими три или более обрабатываемых поверхностей, с применением точного измерительного инструмента относятся к сложным работам.

П р и м е р. Просверлить в стальном валике электродрелью отверстие диаметром 9,0 мм на глубину 20 мм и нарезать в отверстип резьбу $M11 \times 1,5$. Материал валика сталь 3; вес 10 кг.

Время на закрепление валика в тисках и снятие его, принимаемое по таблице 86, равно $T_{mc} = 1.5$ мин.

Время на сверление в валике электродрелью отверстия диаметром 9,0 мм на глубниу 20 мм находят по таблице 82. Оно равно Т_{ол.} = 1,8 мин.

Время на нарезание вручную в отверстии валика резьбы M11 × 1,5, принимаемое по таблице 83, равно Топ, 36, мил. Полное оперативне время на свердение в валике отверстия

Полное оперативное время на сверление в валике отверстия и нарезание резьбы равно

$$T_{op} = T_{BC} + T_{op_1} + T_{op_3} = 1.5 + 1.8 + 3.6 = 6.9$$
 mun.

Подготовительно-заключительное время для простой работы определяют по таблице 87. Это время равно $T_{n,n}=2,5$ мин. Норму времени подсчитывают по формуле:

$$T_u = 1.08T_{on} + \frac{T_{n.s}}{n} = 1.08 \times 6.9 + \frac{2.5}{1} = 9.9$$
 мин.

Слесарно-сборочные работы

При нормировании слесарно-сборочных работ неполное оперативное время находят по нормативным таблицам.

Пополнительное и подготовительно-заключительное время принимают равным 20% полного оперативного времени.

Норму времени на слесарно-сборочные работы полочитывают по формуле:

$$T_{\rm H} = 1.2 T_{\rm on}$$
.

Неполное оперативное и вспомогательное время на слесарносборочные работы приведено в таблицах 88-93.

Время, затрачиваемое на завертывание и отвертывание болтов и саек

			гаечні	ым ключ	OM					
		Длина резьбы (в мл.)								
Диаметр резьбы (в мм)	не бо:	лее 20	21-	-30	31-	-40	41-	-50		
		I	Время (в м	ин), затра	чиваемое	на операц	ин			
	заверты- вание	отверты- вание	заверты- вание	отверты- вание	ааверты- вание	отверты- вание	ааверты- вание	отверты- вание		
Не более 10 11—16 17—24	0,7 0,9 1,1	0,6 0,8 1,0	0,8 1,0 1,3	0,7 0,9 1,2	1,0 1,2 1,6	0,9 1,1 1,4	1,1 1,4 1,8	1,0 1,3 1,6		

Примечания. 1. При работе в пеудобном положении приведенные данные умножают на коэффициент 1,3. 2. При навертывании гаск или болтов торповым ключом ланные умпо-

жают на коэффициент 0,7. 3. При навертывании гаек или болтов с регулировкой данные умножают

на коэффициент 1,5. ключом

Таблина 89 Время, затрачиваемое на завертывание и вывертывание шпилек гасчным

	Длина резьбы (в мм)								
Днаметр резьбы (в мм)	не бол	ee t0	11-	-30	31-	31-50			
	Время (в жин), затрачиваемое на выполнение операции								
	завертыва- ние	выверты- вание	заверты- вание	выверты- вание	заверты- вание	выверты- вание			
Не более 10 11—16 17—24	0,6	0,7	1,6 2,0 2,6	2,0 2,4 3,1	2,2 2,8 3,6	2,6 3,4 4,3			

II р н м е ч а н и е. При работе в неудобном положении данные таблицы умножают на коэффициент 1,3.

Завертывание и вывертывание шпилек шпплечным ключом

	Длина резьбы (в мм)								
Дваметр резьбы (в мм)	не бол	ree 10	11	-30	31-50				
	Время (в мин), затрачиваемое на выполнение операции								
	завертыва- ние	выверты- вапие	заверты- вание	выверты- вавие	заверты- вание	выверты- вание			
Не более 10 11—16 17—24	0,5 0,7 0,9	0,6 0,8 1,0	0,7 0,9 1,2	0,8 1,0 1,4	0,9 1,2 1,6	1,0 1,4 1,9			

 Π р и м е ч а н и е. При работе в неудобном положении данные умножают на коэффициент K=1,3. Время, затрачиваемое на ручную запрессовку и выпрессовку втулок

	Длина втулки (в мм)										
	не бо	пее 20	21-	-40	4170						
Наружный диаметр втулки (в мм)	Время (в мин), затрачиваемое ва выполнение операции										
	запрессо- вывание	выпрессо- вывание	запрессо- вывание	выпрессо- вывание	запрессо- вывавие	выпрессо- вывание					
Не более 20 21—40 41—80	1,1 1,4 1,8	0,6 0,8 1,1	1,7 2,3 3,1	0,8 1,3 1,6	3,4 4,6	1,7 2,1					

Примечание. При работе в неудобном положении данные умножают на коэффициент 1,2. Таблица 92

Время, затрачиваемое на запрессовку и выпрессовку деталей (втулок, шкивов и т. д.) при помощи гидравлического пресса

	Длина запрессовки или выпрессовки (в мм)										
	не бо	пее 50	51-	-60	6180						
Наружный диаметр втулки (в мм)	Время (в мин), затрачиваемое ва выполвение операции										
	запрессо- вывание	выпрессо- вывание	запрессо- вывавие	выпрессо- вывание	запрессо- вывание	выпрессо- вывание					
Не более 50 51—100	1,0 1,2	0,7 0,8	1,1 1,2	0,8 0,8	1,2 1,3	0,8 0,9					

П р и м е ч а н и я. 1. При работе в неудобном положении данные умножают на коэффициент 1.2.

2. При простой наладке пресса вспомогательное время принимают равным 2 мин, при наладке средней сложности — 3 мин и при сложной наладке — 5 мин. Простой наладкой считают установку детали на стол пресса без выверки, наладкой средней сложности — установку детали на стол пресса с выверкой, сложной наладкой — установку детали на стол пресса с выверкой на приспособленных упорах.

Время (в мин), затрачиваемое на расклепывание холодных заклепок вручную

	Расклепь	вание ст	зльных	заклепок	Расклепывание заклепок из цветных металлов				
Диаметр заклеп- ни (в мм)	под об	экимку	впо	тай	подоб	жимку	впотай		
	группо-	одиноч-	группо-	одиноч-	группо-	одиноч-	rpyuno-	одиноч-	
	вое	вон	вое	ное	вое	ное	Boe	ное	
Не более 4	0,5	0,8	0,8	1,2	0,3	0,6	0,5	0,8	
5—10	0,6	1,0	1,0	1,5	0,4	0,7	0,7	1,2	

Примечание. При работе в неудобном положении данные умножают на коэффициент 1,3.

Пример. Запрессовать втулку при помощи гидравлического пресса в верхнюю головку шатуна двигателя и развернуть отверстве втулки под поршневой палец вручную. Материал втулки — броиза; варужный диаметр втулки 22 мм; внутренний диаметр 18 мм, длина 26 мм.

Находят по таблице 92 время, затрачиваемое на простую наладку гидравлического пресса и на запрессовку втулки в шатун двигателя $T_{\rm BC}=2$ $\,$ мин; $T_{\rm cut}=1$ $\,$ мин.

По таблице 81 находят время, необходимое для развертывания запрессованной втулки $T_{one} = 2.0$ мин.

Полное оперативное время определяют по формуле:

$$T_{on} = T_{BC} + T_{on_1} + T_{on_2} = 2 + 1 + 2,0 = 5,0$$
 muh.

Затем подсчитывают норму времени по формуле:

$$T_n = 1.2T_{on} = 1.2 \times 5.0 = 6$$
 mun.

НОРМИРОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Электросварочные работы

Норма времени на дуговую электросварку включает основное, вспомогательное, дополнительное и подготовительно-заключительное время и определяется по формуле:

$$T_{\rm ff} = T_{\rm oc} + T_{\rm BC} + T_{\rm flost} + \frac{T_{\rm fl. B}}{n}$$
 mun.

Основное время затрачивается на образование сварного шва путем плавления электрода.

Его определяют по формуле:

$$T_{oc} = \frac{60G}{Ia} A$$
,

- гле G вес наплавленного металла, в г:
 - А понравочный коэффициент, зависящий от длины шва; его величина пана в таблипе 94:

 - I величина тока, в а; с — коэффициент наплавки, выражающий количество металла в г. наплавленного за 1 час при величине тока 1 а.

Таблипа 94

Длина шва (в мм)	Не более 200	201-500	501-1000						
Поправочный коэффициент А	1,2	1,1	1,0						

Вес наплавленного металла подсчитывают по формуле:

$$G = FL_{\gamma}$$
,

- где G вес наплавленного металла, в г:
 - F площадь поперечного сечения шва, в см²:
- фактическая длина шва или наплавки, в см: у — удельный вес наплавленного металла (электрола), в г/см³.
- Площади поперечных сечений наплавленных швов привелены в таблицах 95-97.



Рис. 19. Поперечное сечение наплавленного

Таблипа 95

Плошаль поперечного сечения чугунных

чение наплавлен шва.	HOTO HADING	еварочных швов (рис. 19)							
	Площадь	поперечного сечения п	пва (в см³)						
Толщина свариваемо- го метапла (в м.м.)	при заварне трещи- вы биметаллическим электродом	при заварие трещины стальным электродом по методу Вититло- ва	при стыковой од сторонией сварие скоса иромии						
2 3 4 6 8 40 12 14		1.8 2.5 3.4 4.5 5.6	0,1 0,2 0,2 						
18 20	4,0 4,7 6,3	5,6 7,1	=						

Площаль поперечного сечения отверстий

Диаметр отверстия (в мм)											
Площадь отверстия (в см²)	0,8	1,3	1,5	2,1	2,5	3,1	3,8	4,5	5,8	6,2	7,1

Таблица

Площадь поперечного сечения швов (в см²), наплавляемых на цилиндрические поверхности

Диаметр вала (в мм)	Высота наплавляемого слоя (в мм)										
	2	3	4	5	6	7	8				
He более 20 21-30 31-40 41-50 51-70	1,4 2,0 2,6 3,2 4,7	2,1 3,1 4,0 5,0 7,0	3,0 4,2 5,5 6,8 9,4	3,9 5,4 7,0 8,6 11,8	4,9 6,7 8,6 10,5 14,3	6,0 8,1 10,2 12,5 16,9	7,1 9,6 12,0 14,6 419,6				

Удельный вес металла шва принимают при наплавке тонкопокрытого электрода 7,5 $z/c.м^3$, толстопокрытого электрода 7,8 $z/c.м^3$, чугунного электрода 7,1 $z/c.м^3$, биметаллического электрода 8,3 $z/c.м^3$.

Величину тока устанавливают в зависимости от диаметра электрода. Днаметр электрода выбирают по таблице 98 в зависимости от толщины стенки завариваемой детали, а величину тока — по таблице 99.

Таблица

Зависимость дваметра электрода от толщины свариваемого металла

Толщина свариваемого металла (в жм)	0,5—1,0	1,2	2,5	510	Свыше 10
Диаметр электрода (в мм)	1—1,5	1,5—2,5	2,5-4	`4-6	5-8

Предельные значения тока приведены в таблице 99.

Таблина 99

Зависимость величины тока от диаметра электрода

Диаметр электрода (в мм)	2	2,5	3,0	4	5	6	7	8
Величина тока (в а)	6065	60-110	80-134	140-200	190-280	240350	320-450	400-500

При сварке в нижнем положении величину тока принимают большей, а при вертикальной и потолочной сварке — меньшей.

При многослойном шве первые слои паваривают электродами меньшего диаметра, а последующие слои — электродами большего диаметра.

Первые слои наплавляют при токе меньшей величины, а послелующие — при токе большей величины.

Наплавку швов тугоплавким электродом или сваривание тугоплавкого материала ведут при токе меньшей величины.

Диаметр электрода при наплавочных работах подбирают по таблице 100.

Таблица 100 Диаметр электрода при наплавочных работах

Диаметр вала (в мм)	Диаметр электрода (в мм) до	Величина тока (в а)		
Не более 30 31—60 61—100	3 4	100—120 150—180 220—240		

Величину тока можно определить по эмпирической формуле: $I = (20 + 6d_0) d_0.$

где I — величина тока, в a;

 d_{a} — диаметр электрода, в мм.

Коэффициент наплавки а, зависящий в основном от типа электрода и его покрытия, приведен в таблице 101.

Таблица 101

Элентрод	OMM-5	цм-7	УОНИ-13/45	V-340	O3H-250, O3H-300, O3H-400	УОНИ-13/55	K-2	Биметалличе- ский элент- род	Элентрод с меловой об- мазной
Коэффициент на- плавки α (в г/а·ч)	8,0	10,5	9,0	8,5	8,5	9,0	8,0	6,5	6,5

Вспомогательное время при наплавочных работах определяют по формуле:

$$T_{{\scriptscriptstyle BC}} \! = \! T_{{\scriptscriptstyle BC}_1} \! + \! T_{{\scriptscriptstyle BC}_3} \! + \! T_{{\scriptscriptstyle BC}_3},$$

где T_{BC} — полное вспомогательное время, в жил; T_{BC_1} — вспомогательное время, необходимое при наварке

Т_{вс1} — вспомогательное время, необходимое при наварке шва, в мин;

 ${f T_{BC_2}}$ — вспомогательное время, необходимое для установки свариваемого изделия, в ${\it миn}$;

 $T_{{{{BC}}_{3}}}-$ вспомогательное время, расходуемое на переходы сварщика, в мин,

Вспомогательное время, ватрачиваемое при наварке шва, приведено в таблицах 102—106. Это время необходимо для осмотра и очистки кромок взделия перед сваркой, смены электрода в электрододержателе, очистки шва от шлака и брызг, осмотра и измерения шва после наварки.

Таблица 102

Вспомогательное время Твс,	затрачиваемое	при	заварке	трещин
B GALLALIA B	и стальных дет	алях		

Толшина	Длина шва (в мм) на чугунных деталях				Длина шва (в мм) на стальных деталях				
свариваемого иаделия (в мм)	ге бо- лее 100	101-300	301-500	501-1000	не	более 100	101-300	301-500	501-1000
				Время	(B	мин)			
6 10 16 20	1,1 2,9 3,2 4,5	1,9 7,1 8,4 11,8	2,6 11,2 13,3 18,7	4,6 21,2 25,8 36,7		0,8 0,9 1,6 2,5	1,1 2,1 3,8 5,6	1,9 3,1 5,8 8,7	4,3 7,5 14,2 22,7

Таблица 103

Вспомогательное времи $T_{\rm sc,1}$, затрачиваемое при заварке тренции в чугунных деталих по методу Л. Е. Вититлова

	Длина шва (в мм)								
Толщина свариваемого изделия	не более 50	51-100	101-200	201-300	301-400				
(B MM)	Время (в мин)								
6 10	1,0 1,8	2,0	4,1 7,2	5,6	8,1 12,9				
16 20	3,4 4,7	2,0 3,6 6,8 9,4	13,6 18,7	8,9 18,7 25,6	25,0 34,4				
26 30	3,4 4,7 6,7 8,6	13,3 17,2	26,6 34,5	36,4 47,3	48,6 63,0				

блипа 104

Вспомогательное время Т вс., затрачиваемое при заварке отверстия

	Днаметр отверстия (в мм)					
Глубина отверстия (в мм)	не более 14	15—18	19—26	27-30		
		Время (в мин)			
Не более 20 21—30	0,8 0,8	0,8 1,0	1,0 1,2	1,2 1,4		

Вспомогательное время T_{BC_1} , затрачиваемое при наплавке цилиндрических поверхностей

Высота наплавляемого слоя (в мм)				
не более 6	6—10			
Время (в жиж)				
1,8	2,7			
2,0 2,3 2.6	3,0 4,1 4.7			
	не более 6			

Таблица 106

Вспомогательное время Т_{вс1}, затрачиваемое на смену электродов при наплавке цилиндрических поверхностей

				Dec	manuae	Buchn	TO WEL	amma (1	,			
Диаметр элентрода	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
(B MM)					В	ремя (в жин).				
Не более 2 3 4 5	2,6 0,7 0,3 0,2	5,2 1,4 0,6 0,4	7,8 2,1 0,9 0,6	10,4 2,8 1,2 0,8	15,6 4,2 1,8 1,2	20,8 5,6 2,4 1,6	26,0 7,0 3,0 2,0	31,2 8,4 3,6 2,4	36,4 9,8 4,2 2,8	41,6 11,2 4,8 3,2	46,8 12,6 5,4 3,6	52,0 14,0 6,0 4,0

Вспомогательное время $T_{\rm BC_2}$ при электросварие затрачивают на установку, повороты и транспортировку свариваемых изделий. Эти затраты времени указаны в таблицах 107, 108.

Таблица 197 Вспомогательное время Т_{всэ}, затрачиваемое на установку, повороты и святие изледий вручную

	Вес изделия (в ка)					
Наименование операций	не более 5	6-10	11-15	16-20	21-30	
	Время (в мин)					
Подноска, укладка, снятие и относка детали Поворот детали на 90°		0,5 0,1	0, 0 0,1	0,9 0,1	1,4 0,2	

Примечавие. В таблице приведены данные для случаев, когдаизделие подносят и относят на расстояние до 3 м и поднимают на высоту до 1 м.

Вепомогательное врема T_{8c_2} , затрачиваемое на транспортировку, установку и снятие изделий весом до 1 m при помощи крана

ровки (в м)	5	10	20	30	40	50
Время (в мин)	4,5	5,2	6,7	7,5	8,2	9,0

Примечание. При весе изделяй более 1 m данные таблицы умножают на коэффициент 1,3.

Вспомогательное время $T_{\rm sc_3}$, затрачиваемое на перемещение сварщика и протягивание провода к рабочему месту, приведено в таблице 109.

Remomorphy troe Press us nonovernous epopulares

	Расстояние перемещения (в м)				
Характер перемещения	не более 2	3-6	7-10		
	Время (в мин)				
вободное	0,1 0,3	0,2 0,6	0,3 0,8		

Дополнительное время включает затраты времени на раскладку инструмента, подключение к источнику питания провода и протягивание его к рабочему месту, включение, регулировку и выключение источника питания, отключение и уборку провода, уход за оборудованием, уборку инструмента и рабочего места, перерывы на отдых. Это время определяют по формуле:

$$T_{\text{gon}} = \frac{T_{\text{on}} K}{100}$$
 wan,

где Топ - оперативное время, в мин;

К — процентное отношение дополнительного времени к оперативному; при сварке в удобном положении К = 8%, при сварке в неудобном положении К = 10%, при сварке в напряженном положении К = 13%.

Подготовительно-заключительное время. Величина подготовительно-заключительного времени (табл. 110) зависит от характера и организации производства, сложности работ и применяемых приспособлений.

Пример. Определить норму времени на наплавку шеек двух валов от диаметра 44,8 мм до диаметра 48 мм на длине L=29 мм электродом УОНИИ-13/55. Материал вала— сталь 45; вес 6.3 кг.

Сначала по таблице 97 находят площадь поперечного сечения шва наплавляемой шейки:

$$F = 3,2 \text{ cm}^3$$
.

Подготовительно-заключительное время

	Время на партию (в мин)					
Элементы работы	при простой работе	при работе средней сложности	при сложной работе			
Получение производственного задания, указаний и инструктажа . Ознакомление с работой	5 3 - 2	7 5 3 2	10 · 7 · 5 · 2			

Удельный вес толстообмазанных электродов принимают равным $\gamma = 7.8 \ a/c.м^3$. Вес наплавленного металла определяют по формуле:

$$G = FL\gamma = 3,2 \cdot 2,9 \cdot 7,8 = 72,3 \text{ s.}$$

Для наплавки шейки подбирают по таблице 100 электрод диаметром 4 мм, а величину тока принимают равной 165 а.

. Определяют коэффициент наплавки для электрода УОНИИ-13/55 по таблице 101; $\alpha=9,0$.

Подсчитывают основное время по формуле:

$$T_{oc} = \frac{60G}{I\alpha} A$$
;

при A=1

$$T_{oc} = \frac{60 \cdot 72,3}{165 \cdot 9,0} = 2,9$$
 мин.

По таблице 105 при высоте наплавки до 6 мм и диаметре шейки до 60 мм находят вспомогательное время на наплавку шва, которое рявно 2,3 мин.

вспомогательное время, затрачиваемое на смену электрода диаметром 4 мм, при весе наплавляемого металла до 100 г по таблице 106 равно 0.6 мин.

Общее вспомогательное время, затрачиваемое на наплавку шва.

$$T_{BC_1} = 2.3 + 0.6 = 2.9$$
 мин.

Вспомогательное время, затрачиваемое на установку изделия весом до 10 κz и поворот на 360°, согласно таблице 107, равно $T_{\rm Rc.}=0.9$ мим.

Полное вспомогательное время определяют по формуле:

$$T_{BC} = T_{BC_1} + T_{BC_2} + T_{BC_3} = 2.9 + 0.9 + 0 = 3.8$$
 muh.

7 Справочник по ремонту, т. II

Оперативное время подсчитывают по формуле:

$$T_{\text{OH}} = T_{\text{OC}} + T_{\text{BC}} = 2.9 + 3.8 = 6.7$$
 mun.

При работе сварщика в удобном положении K = 8% (табл. 109), Дополнительное время при этих условиях будет равно

$$T_{\text{mon}} = \frac{T_{\text{on}}K}{100} = \frac{6.7 \cdot 8}{100} = 0.5$$
 mun.

Подготовительно-заключительное время на получение задания и сдачу работы при простой работе находят по таблице 110;

Определяют норму времени на одну деталь по формуле:

$$T_{\text{m}} = T_{\text{oc}} + T_{\text{sc}} + T_{\text{gon}} + \frac{T_{\text{m.s}}}{n} = 2.9 + 3.8 + 0.5 + \frac{7}{2} = 10.7$$
 мин.

Газосварочные работы

Норму времени на газосварочные работы подсчитывают по формуле:

$$T_{H} = T_{oc} + T_{BC} + T_{gon} + \frac{T_{n.3}}{n}$$
.

Основное время при газовой сварке определяют по формуле:-

$$T_{oc} = \frac{60G}{8} A$$
 мин,

где T_{oe} — основное время, в *мин*; G — вес наплавленного металла в ε (подсчитывают так же, как и при электросварочных работах);

 А — поправочный коэффициент, зависящий от длины шва, его значения приведены в таблице 94;

В — расход ацетилена в л/ч (табл. 111).

Таблипа ііі Расход ацетилена и кислорода в зависимости от толщины свариваемого металла и номера наконечника горедки

Голицина свариваемого металла (в мм)	Номер паконечника горелки	Средний расход - ацетилена (в ж/ч)	Средний расход нислорода (в и/ч)
Не более 0.5	00	50	55
1	0	75	85
2	1	150	165
4	2	300	330
6	3	500	550
9	4	750	825

Вспомогательное время определяют по формуле:

$$T_{BC} = T_{BC_1} + T_{BC_2} + T_{BC_3}$$
 мин.

Значения всиомогательного времени $T_{\rm int}$ приведени в таблице 112. Это время затрачивают на зачистку кромок шеред сваркой, очистку шва после сварки, осмотр и промер шва. Вспомогательное время $T_{\rm int}$ приведено в таблица 107 и 108, а вспомогательное время $T_{\rm int}$ — в таблице 109.

Таблица ii2 Вспомогательное время, затрачиваемое при наплавие шва

газовой сваркой

Дополнительное время определяют по формуле:

$$T_{\text{доп}} = \frac{T_{\text{оп}} K}{100}$$
 мин.

Величины К (процентное отношение дополнительного времени к оперативному) приведены в таблице 113.

Таблица 113

	Коэффицие	вт К (в %)
Условая выполнения работы	без подогрева изделия	с подогревом изделия
Сварка в удобном положении	10	12 14 17

Подготовительно-заключительное время при газосварочных работах определяют по таблице 114.

Таблица 114

-	Время (в мин)				
Элементы работы	при простой работе	при работе сред- ней сложности	при сложной работе		
Получение заданий наряда Инструктаж. Ознакомление с работой Подготовка рабочего места Сдача работм.	2 3 3 2	2 5 5 4 2	2 10 8 6 2		

Пример. Определить норму времени на заварку трещины длиной 220 мм на крыле автомобиля. Трещину заваривают, не снимая крыла с автомобиля, находящегося от сварочного поста на оасстоянии 7 м. Толшина крыла 1.2 мм: материал — сталь 10.

По таблице 95 находят площадь поперечного сечения стыкового общестороннего шва, наплавляемого на изделие толщиной до 2 мм без скоса кромок. $F = 0.1 \text{ cm}^2$.

Удельный вес стального электрода 7,8 г/см³. Вес наплавленного металла определяют по формуле:

$$G = FL_{\Upsilon} = 0.1 \cdot 22.0 \cdot 7.8 = 17.2 \text{ s.}$$

По таблице 94 находят поправочный коэффициент A для шва длиной 220 мм; A = 1,1.

Для заварки изделия толщиной до 2 жм применяют горелку № 1. Расход ацетилена в этом случае будет равен $\beta=150$ x/v (см. табл. 111). Основное время определяют по формуле:

$$T_{oc} = \frac{60G}{8} \cdot A = \frac{60 \cdot 17,2}{150} \cdot 1,1 = 7,6$$
 Muh.

По таблице 112 для шва толщиной до 4 мм и длиной 220 мм находят вспомогательное время $T_{\rm BC_1}=1,0$ мин.

Вспомогательное время $T_{BC_2} = 0$.

По таблице 109 подбирают вспомогательное время для перемещения сварщика на расстояние 7 м. $T_{sc_3} = 0.3$ мин.

Полное вспомогательное время будет равно.

$$T_{BC} = 1,0 + 0,3 = 1,3$$
 мин.

Для удобного положения сварщика при работе без подогрева изделия K=8% (табл. 113).

Оперативное время определяют по формуле: $T_{on} = T_{oc} + + T_{Bc} = 7.6 + 1.3 = 8.9$ мин.

Дополнительное время подсчитывают по формуле:

$$T_{\text{доп}} = \frac{T_{\text{оп}}}{100} \cdot K = \frac{8,9}{100} \cdot 8 = 0,71$$
 мин.

По таблице 114 для простой работы находят подготовительнозаключительное время $T_{n,s}=12$ мин.

Норму времени определяют по формуле:

$$\begin{split} T_{\text{H}} \!=\! T_{\text{oc}} + T_{\text{BC}} + T_{\text{JoH}} + & \frac{T_{\text{H.B}}}{n} \!=\! \\ = \! 7.6 + 1.3 + 0.71 + & \frac{12}{1} \!=\! 21.61 \text{ мин.} \end{split}$$

НОРМИРОВАНИЕ КУЗНЕЧНЫХ РАБОТ

Кузнечные работы в единичном и мелкосерийном производстве нормируют, как правило, по комплексным или по укруппенным нормативам.

Норму времени определяют по формуле:

$$T_{B} = T_{oc} + T_{Bc} + T_{Bar} + T_{gon} + \frac{T_{n.2}}{n}$$
.

Основное время T_{oc} включает затраты времени на изменение размеров и формы детали в процессе ковки.

Вспомогательное время $T_{\rm BC}$ включает затраты времени на подачу детали под молот вли наковальню, повороты детали во время ковки, закладку и выемку детали из горна, управление молотом, осмотр и обмер детали.

Время нагрева поковки $T_{\text{наг}}$ составляет в среднем 35% оперативного времени, т. е. $T_{\text{наг}}=0.35~T_{\text{on}}$

Дополнительное время Т_{доп} включает затраты времени на обслуживание рабочего места, на заправку инструмента, а также время на отлых и естественные налобности.

Его принимают равным 15% оперативного времени, т. е. $T_{rec} = 0.15$ T_{rec}

Подготовительно-заключительное время $T_{n,3}$ включает затраты времени на разведение горна, получение наряда и задания, инструктаж, получение инструмента, ознакомление с работой, слачу инструмента и деталей в конце работы.

Это время обычно принимают равным 10% оперативного времени. т. е. Т. . = 0.1 Топ.

После замены затрат времени их значениями, выраженными через оперативное время, получают следующую формулу для определения пормы времени при куанечных работах $T_{\rm m}=1,6~T_{\rm on}$.

В таблицах 115—123 даны нормативы на вспомогательное и основное время для наиболее часто выполняемых кузнечных операций.

Как правило, кузнечные работы выполняют кузнец и молотобоец. Поэтому время, указанное в таблицах 115—123, начисляют отдельно и кузнецу и молотобойцу.

Для определения нормы времени на кузнечные работы находят в таблицах нормативов основное и вспомогательное время, складывают их, получая полное оперативное время, и умножают сумму на коэффициент 1.6.

Таблица 115

Вспомогательное время при ковке

Вес заготовни (в кг)	Не более 5	6—15	16—25
Время на закладку заготовки в горн и выемку из горна (в мин). Время на укладку поковки в шта-	-	0,84	1,23
бедь (в мин)		0,15	0,22

Время, затрачиваемое на рубку заготовок квадратного,

	_	Время рубки (в жин)			
Сторона квадрата или диаметр круга (в мм)	Площадь сечения примоуголькика (в см²)	заготовки квадрат- ного и прямоуголь- ного сечения	ваготовки круглого сечения		
Не более 20 21—30 31—40 41—50	Не более 4,0 5,0— 9,0 10,0—16,0 17,0—25,0	0,16 0,20 0,24 0,30	0,18 0,22 0,27 0,35		

В таблицах 117—119 время на протяжку указано для материала длиной $L=500\,$ мм (рис. 20). При большей или меньшей



Рис. 20. Протяжка изделия с круглого сечения на круглое; А — начальный дваметр изделия; d — конечный диаметр изделия; l — длина произтываемого изделия.

длине изделия табличное время умножают на поправочный коэффициент (табл. 117).

При протяжке с выдерживанием размера между заплечиками время умножают на коэффициент 1.3.

При протяжке на конус время определяют по среднему сечению конуса, умножив на коэффициент 1 4

При укруписниом нормирова-

высокая точность, норму времени можно устанавливать по времени остывания поковки.

Температурный интервал ковки 1200—800°. Следовательно, если известно время остывания поковки от температуры 1200° до 800° и количество необходимых нагревов, нетрудно определить оперативное время ковки.

Таблица 117

Иоправочный коэффициент для изменения времени на протяжку в зависимости от длины изделия

Длина протянутого изделия (в мм)	Не более 200	201— 350 0,72	500	501— 750 1,4	751— 1000 1,85	1001— 1250 2,2	1251 1500 2,5
----------------------------------	-----------------	---------------------	-----	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Время, затрачиваемое на протяжку изделия с круглого сечения на круглое

	Начальный диаметр (в мм)								
Конечный дна- метр (в м.м)	не более 20	21-25	26-30	31 35	36-40	4150			
	Время (в мин)								
Не более 15	2,4	2,7	3,5	3,9	4,8	5,2			
16-20	_	2,4	3,5 2,7 2,4	3,5	4,8 3,9 3,5	4,8 3,9			
21—25 26—30	_	_	2,4	2,7	3,5	3,9			
2030 3135	_	=	<u> </u>	2,4	3,0 2,8	3,0			
36-40	-	_		-		3,6 3,2 3,0			
		ı	1	1	1 .	1 '			

Таблица 119 Время, затрачиваемое на протяжку изделия с круглого сечения

на квадратное Начальный диаметр заготовки (в мм) Конечная сторона не более 20 21-25 26-30 31 - 3536-40 41--50 квапрата (в мм) Время (в мин) Не более 15 1,8 1,8 2,1 16-20 3.0 4,0 21-25 2,4 26-30 2.1 1.8 31 - 351.8

Таблица 120 Время, затрачиваемое па прокатку заготовки

36 - 40

	в каталке (р	энс. 21)					
	Длина пронатываемой части (в мм)						
Конечный диаметр	не более 100	201-400					
нзделия (в мм)	Время (в мин)						
Не более 20	0,40	0,52	0,68				
21—40 41—60	0,54 0,63	0,66 0,78	0,80 0.95				
41-00	0,00	1 0,10	0,00				

Примечание. При прокатке изделия на конус в конусной каталке время определяют по среднему сечению конуса и умножают на коэффициент 1,2.




Рис. 21. Прокатка заготовки в каталие: — длина прокатываемой части; — конечный диаметр изделяя.





Рис. 22. Осадка заготовки:

D — дваметр заготовки; d — дваметр поковки; h — высота поковки.

Таблица 121

Время, затрачиваемое на осадку заготовки (рис. 22)

				• ,						
	-		Высота поковки (в мм)							
Диаметр ваготовки (в мм)	Диаметр поновни (в мм)	10	20	30	40	50	60	70		
(H AA)	(B MM)			В	емя (в м	ин)				
	40	0,8	0,9 1,2 1,6	1,0 1,3	1,0	1,0	_	۱ –		
30	50	1,1 1,5	1,2	1,3	-	-	-	-		
	60	1,5	1,6	_	_	-	_	-		
	50	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4		
	60	0,9 1,2 1,6 2,1 2,5	1,0 1,3 1,8 2,3 2,8	1,4 1,9 2,4	1,1 1,5 2,0	1,7	_	-		
40	70 80	1,6	1,8	1,9	2,0	-	_	. –		
	90	2,1	2,3	2,4		=		=		
	- 00	2,0	2,0							
	60	1.0	1.1	1,2	1,3 1,6 2,0 2,5	1,3	1.4	1,5		
	70	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,4 1,8	2,1		
50	80 90	1,0 1,2 1,6 1,9 2,3 2,7	1,4 1,8 2,2 2,6	1,2 1,5 1,9 2,3 2,8	2,0	1,3 1,7 2,2 —	-	1,5 2,1 —		
	100	1,9	2,2	2,3	2,5	= -1	Ξ	_		
	110	2,7	3,1	2,0		= 1		_		
		,-	,							
	80	1,2	1,3	1,5 2,2 3,1 4,1	1,7 2,5 3,5	1,8 2,7	2,0 3,0	2,2		
	100	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	_		
60	120 140	2,4	2,7	3,1	3,5	_	-	_		
	160	1,2 1,7 2,4 3,2 4,2	1,3 2,0 2,7 3,6 4,8	4,1		_	=	Ξ		
	100	4,4	1,0	i						

Таблица 122

Время, затрачиваемое на прошивку отверстий

Высота поковки	Диаметр отверстия (в м.м)					
	не более 20	21-40	4160			
	Время (в мин)					
Не более 30	0,7	0,8	0,9 1,0			
3150 5170	0,8 0,9	0,9 1,0	1,0			

Время, затрачиваемое на сварку круглой заготовки

Диаметр заготов- ки (в мм)	i	11—15	16—20	21—25	26—3 0	31—35	36—40	41—45	46—50	5160
Время (в мин)	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	12,0	14,0	16,0

Время остывания поковки зависит от ее размеров и температуры нагрева. Продолжительность остывания можно определять по формуле:

$$T_{oct} = \theta \omega$$
,

где 6— температурный фактор, зависящий от степени нагрева поковки; его значения приведены в таблице 124;

 — геометрический фактор, зависящий от размеров поковки; значения его приведены в таблице 125.

Таблица 124

Значения температурного фактора

Начальная температура (в градусах)	1000	1050	1100	1150	1200
	0,12	0,16	0,20	0,23	0,25

Таблипа 125

Значения геометрического фактора •

1	2	1	2	1	2	1	2
1,1	910 830	3,	340 250	40	25 20	· 500	2,0
1,3	770	5	200	50 60	16 14	700	1,0
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0	710 660	6 7	160 140	70 80	14	. 700 800 900	1
1,6	620 590	8	125 115	90	11	1100	1,0
1,8	550	10	100	100 200	10 5 3	1100 	=
1,9	530 500	20 30	100 50 34	300 400	3 2,5	_	-

Таблицей 125 пользуются следующим образом.

Для каждого размера заготовки, указанного в графе 1, находят в графе 2 соответствующее число. Затем найденные числа складывают и по ях сумме в графе 2 находят число, которому в графе 1 соответствует определенное значение геометрического фактора. Напрямер, имеется заготовка с размерями $80 \times 100 \times 300$ мм.

Для размера 80 (графа 1) находят в графе 2 число 12, для размера 100 число 10 и для размера 300 число 3. Складывают найден-

ные числа: 12 + 10 + 3 = 25.

В графе 2 находят число 25, которому в графе 1 соответствует геометрический фактор 40. Если принять температурный фактор 0,23 (табл. 124), то время остывания от температуры 1150° до 800° составит

 $T_{--} = \theta_0 = 40 \cdot 0.23 = 9.2$

При ковке молотом ПМ-50 для уменьшения высоты в два раза заготовку днаметром 50 мм осаживают за один нагрев, заготовку днаметром 60 мм — за два нагрева, а заготовку днаметром 70 мм — за то и нагрева.

При протянке заготовки длиной 300 мм при помощи молота ПМ-50 с дваметра 30 мм до дваметра 20 мм нагревают один раз, с дваметра 40 мм до дваметра 20 мм — два раза, с дваметра 60 мм до дваметра 20 мм — три раза.

Оперативное время ковки можно определить по следующей формуле:

 $T_{on} == mT_{oct}$

где m — необходимое количество нагревов.

Глава 6

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН

Материалы, применяемые при ремонте тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, можно разделить на две основные группы:

металлы и сплавы, из которых изготовляют и которые использито для изготовления и ремонта большинства деталей машин, инструмента и оборудования;

неметаллические материалы (прокладочные, абразивные, изоляционные, лакокрасочные и др.), применяемые как при ремонте некоторых деталей, так и при обслуживании машин и оборудования (уплотнение, смазка, изоляция и т. п.).

Металлы подразделяются на черные и цветные. К черным металлам относятся чугун и сталь, представляющие собой в основе сплав железа с углеродом. К цветным металлам относятся медь, свинец, олово, алюминий, цинк, инкель.

При ремонте чистые цветные металлы применяют очень редко, чаще их используют в виде сплавов — бронзы, латуни, баббитов и припоев, Серый чугун получают при медленном охлаждении железоуглеродистых сплавов, содержащих более 2% углерода.

Марки серого чугуна устанавливают в зависимости от меканических - свойств, получаемых при испытании образцов. В марках буквы СЧ означают серый чугун, цифры — пределы прочности в ке/мм² при растяжении (две первые) и при изгибе (две вторые).

Модафицированный серый чугун представляет собой малоуглеродистый чугун, в который перед разливкой добавляют специальные модификаторы — ферросизиций, силикокальций, силиковлюминий. Модифицирование значительно улучшает структуру и физико-химические свойства чугуна. Такой чугун обладает повышенной прочностью ($\sigma_{pp} = 30 - 40 \ \kappa c/м.м.^2$), меньшей чувствительностью к скорости охлаждения, повышенной износостойкостью и способностью к термообработие.

Марки модифицированного чугуна отличаются от марок серого чугуна тем, что имеют букву M (например, MCЧ 38-60).

Модифицированный чугуй с шаровидным графитом (высокопрочный чугун) представляет собой модифицированный магивем или его сплавами серый чугун. Графит в таком чугуне находится в виде шаровидных включений.

Этот чугун отличается высокими механическими свойствами,

приближающимися к свойствам стали.

При температуре 700—800° высокопрочный чугун куется. В марках модифицированного чугуна с шаровидным графитом

(ВЧ 45-5, ВЧ 60-2 и т. д.) буквы ВЧ означают высокопрочный чугун, первые две цифры — прочность при растяжении в ке/мм², третья цифра — относительное удлинение в процентах.

Белый и отбеленный чугун. В белом чугуне потти весь углерод находится в связанном состоянии и только незначительная часть

(0,03—0,30%) обнаруживается в виде графита.
Такой чугун отличается повышенной твердостью и износостой-

костью. Высокое содержание в структуре цементита придает белому чугуну хрупкость, вследствие чего его нельзя применять для деталей, подвергающихся ударным нагрузкам. Белый чугун, трупно поллающийся обработке инструментами.

Белый чугун, трудно поддающийся обработке инструментами, используют в основном для получения стали и ковкого чу-

гуна.

Отливки из отбеленного чугуна состоят из двух основных слоев: твердого износостойкого наружного слоя белого чугуна и вязкого внутреннего слоя серого чугуна.

Ковкий чугум получают путем графитизирующего или обезуглероживающего отжига белого чугуна. Ковкий чугун хорошо обрабатывается и по сравнению с серым чугуном обладает более высокими механическими свойствами. Он допускает небольшие нзгибы пои поавке, во не куется. В марках буквы КЧ означают ковкий чугун, первые две пвфры — предел прочности при растяжении в $\kappa e/M^{M^2}$ и последующие пифры — относительно рудпиение в процентах.

СТАЛИ

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом. Кроме того, в ней имеются неизбежные при производстве примеси кремния, марганца, серы, фосфора и других элементов. Обычно сталь выплавляют с содержанием углерода не более 1,3—1,5%. При большем содержании углерода сильно увеличиваются твердость и кочимость стали.

По назначению стали разделяют на конструкционные и инструментальные.

По химическому составу, определяемому различным содержанием специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства сплава, различают углеродистые и легированные стали.

Углеродистые конструкционные стали подразделяют на качественные, обыкновенные и повышенного качества.

Качественные углеродистые стали в зависимости от химического состава делят на стали с нормальным или с повышенным солержанием марганиа.

В зависимости от назначения проката сталь подразделяют на попгруппы:

а - для холодной высадки;

б — для горячей обработки давлением;

в — для колодной механической обработки.

В качаственных углеродистых сталях гарантируется химический состав по семи элементам (углероду, марганцу, кремнию, хрому, пинелю, сере и фосфору) и механические свойства (пределы текучести и прочрости, относительное удлинение, относительное удлинение, относительное удлинение, относительное услужение и дараная виямость). Кроме того, качественная сталь контролируется по микроструктуре, глубине обезуглероженного слоя, твердости.

В марках качественной углеродистой стали, выражаемых двухвначным числом, указывается среднее содержание утлерода в сотых долях процента (6) оВ, 10, 15, 20). В марках сталей с повышенным содержанием марганца после двухзначного числа добавляется буква Г и после нее цифры, означающие приблизительное содержание марганца в процентах (папример, 151°2).

Сталь обыкновенную и повышенного качества в зависимости от характеристики подразделяют на три группы: I— с гарантированными механическими свойствами (преде-

лами текучести и прочности и относительным удлинением); II— с гарантированным химическим составом по пяти эле-

11 — с гарантированным химическим составом по пяти элементам (углерод, марганец, кремний, сера и фосфор);

III — с гарантированными химическим составом по пяти элементам (углерод, марганец, кремний, сера и фосфор) и механическими свойствами (пределами текучести и прочности, относительным удлинением, удовлетворительным результатом при испытании на загиб в холодном состоянии, ударной вязкостью при температуре 20°).

Кроме того, для сталей II и III групп гарантируется содержание остаточной меди, хрома и никеля не более установленных

норм.

Стали I группы обозначают буквами Ст. и цифрой, являющейся условным номером стали (например, Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2). Для стали, выплавленной бессемеровским способом, впереди к марке

добавляют букву Б (Б Ст. 0, Б Ст. 3, Б Ст. 4).

Стали II группы обозначают буквами Б или М и двухзначным члом. Буквы овначают способ получения стали — бессемеровский (В) или мартеновский (М), а число — среднее содержание углерода в сотых долях процента (например, сталью с маркой Ть16 является бессемеровская углеродистая конструкционная сталь II группы со средням содержанием углерода 0,16%).

Ко II группе относятся мартеновские стали МОЭкп, М12кп, М18кп, М18, М21, М26, М31, М44, М56 и бессемеровские стали —

Б09кп, Б09, Б16кп, Б16, Б23, Б33.

Стали III группы обозначают букной М (стали этой группы выплавляют только мартеновским способом) и двухзначным числом, характеризующим среднее содержание углерода в сотых долях процента. К этой группе относятся мартеновские стали МО9, М12, М16, М18а, М21а, М26а, М31а, М44а, М56а.

Дополнительный индекс ки в марках означает кипящую сталь, которая содержит мало кремния (следы) и после разливки бурно выделяет газы (кипит в изложнице), является вязкой и пластичной.

Стали I и II групп и качественные стали марок от 05 до 25 могут поставляться в полуспокойном состоянии (кремия 0.06— 0,15%). Марки таких сталей имеют индекс пс (например, М18пс).

Углеродистые инструментальные стали характеризуются высоким сопержанием углерода (0.65—1.35%). Их применяют главным

образом для изготовления инструментов.

В наименовании марок углеродистых инструментальных сталей (папример, У7, У8, У8А, У8ГА) буква У обозначает углеродистая сталь, цифра — среднее содержание углерода в десятых долях процента, буква А — высококачественная (с меньшим содержанием вредных и посторонних примесей) и буква Г — с повышенным содержанием марганца.

Быстрорежущая инструментальная сталь преднавначается для паготовления инструмента высокой производительности. Она характеризуется большим сопротивлением изнашиванию и красностойкостью, т. е. не теряет твердости при нагреве до температуры 600.²

Быстрорежущие стали имеют марки P18 и P9 (цифры указывают на среднее содержание в стали вольфрама в процентах). Вместо вольфрама в сталь вводят молибден в соотношении 1% молибдена вместо 2% вольфрама.

Если сталь содержит более 0,3% молибдена, к ее марке дописывают букву М (P18M и P9M).

Легированные стали получают путем введения в их состав специальных (дегирующих) побавок.

В марках дегируямику домагом.
В марках дегированных сталей две цифры перед буквами укавывают на примерное среднее содержание углерода в сотых долях
процента. В марках ниструментальной стали цифра перед буквами
обозначает содержание углерода в десятых долях процента. Если
содержание углерода в стали больше 1%, цифры не ставят. Легирующие добавки обозначают следующими буквами: Б — ниобий,
В — вольфрак; Г — марганец; Д — медь; К — кобальт; М — молибден; Н — никель; П — фосфор; Р — бор; С — кремпий;
Т — титан: Ф — вапалий: Х — хом: Ю — алюминий.

Цифры после букв указывают на примерное среднее содержанис соответствующего легирующего элемента в процентах. Если после буквы цифра отсутствует, сталь имеет меньше 1% соответ-

ствующего легирующего элемента.

К маркам высококачественных сталей, отличающихся меньшим содержанием Постронних примесей и более высокими механическими свойствами, добавляют в конце букву А (например, под маркой 12 X 2H4A подразумевается высококачественная хромоникелевая сталь, содержащая 0,12% углерода, около 2% хрома и около 4% никеая).

Определение марки стали. Для быстрого определения марки завод-изготовитель клеймит стали. На каждой штуке проката, не упакованной в пачки (сортовая сталь размером более 30 мм и листовая свыше 4 мм), марку выбивают на расстоянии 50—100 мм от конца вли на торце. Место, где выбывают знаки, обводят краской.

Для стали, упакованной в пачки, марку указывают на прикрепленных к пачкам бирках. Дополнительно для листовой стали

марку выбивают на верхнем листе каждой пачки.

Независимо от клеймения сталь маркируют, окрашивая торцы, концы прутков пли пачек несмываемой краской соответствующего цвета (табл. 126).

При отсутствии маркировки на стали ее марку можно определить пробой на искру.

Для проверки марки стали рекомендуется применять шлифовальные круги зернистостью 36—40 и твердостью СТ1. Перед проверкой на искру необходимо снять окалину, чтобы

Перед проверкой на искру необходимо снять окалину, чтобы получить действительные результаты.

Марку стали определяют по цвету вскры, форме в длине нитей, форме в густоте разветвлений, количеству, форме в размеру звездочек, форме кончика нитей, на которых при вспытании некоторых сталей образуются стрелочки.

Для сравнения полезно иметь набор эталонов сталей наиболее ходовых марок.

Марка или группа стали	Маркировочная красна	Марка или группа стали	Маркировочная нрасна
Ст. 0	Красная и зеленая	50Γ—70Γ	Коричеевая и зеленая
Ст. 1	Белая и черная	10Г2	Коричневая и желтая
Ст. 2	Желтая	30Г2-50Г2	Коричневая и синяя
Ст. 3	Красная	P18	Бронзовая и красная
Ст. 4	Черная .	P18M	Бронзовая и зеленая
Ст. 5	Зеленая	P9 ·	Бронзовая
Ст. 6	Синяя	P9M	Бронзовая и белая
Cr. 7	Красная и коричне-	Хромистая	Зеленая и желтая
	вая	Хромоникелевая	Желтая и черная
08-20	Белая	Хромокремнистая	Синяя и красная
25 - 40	Белая и желтая	Хромомарганце-	Синяя и черная
45-70	Белая и коричневая	вая	
15F-40F	Коричневая		

При шлифовке сталей образуются искры, имеющие следующие цвет, форму, разветвления и звездочки:

у стали Ст. 2 и Ст. 3 — искры светло-желтые, разветвления более развиты и тоньше нити;

у стали Ст. 4 — искры светло-желтые, разветвления тоныше, а нити гуще, чем у стали Ст. 2;

у стали 10 — искры светло-желтые с небольшим количеством раветвлений, концы нитей острые, замечается небольшое количество звезлочек:

у стали 15 и 20 — искры светло-желтые, разветвлений и звездочек больше, чем у стали 10:

у стали 25 и 30 — искры светло-желтые, разветвлений и звездочек больше, чем у стали 15 и 20;

у стали У8 и У10 — искры светло-желтые, много разветвлений и густых звездочек, концы нитей тонкие;

у стали У12 — искры светло-желтые, звездочки мелкие, густые:

у стали 40 и 45 — искры светло-желтые, разветвления сильно развиты, звездочки крупные, концы нитей острые; у стали ЭХС — искры темно-желтые, разветвления и звездочки

медкие; у стали Р9 — искры светло-малиновые, разветвления рел-

у стали Р9 — искры светло-малиновые, разветвления ред-

у стали P18 — искры темно-малиновые без разветвлений (на концах 2—3 нитей могут быть небольшие разветвления).

Бронза и латунь. Латунь обозначается буквой Л, бронза — буквом Бр. Элементы, входящие в состав латуни или бронзы, обозначают следующими буквами: А — алюминий; Б — беркллий; С — свивец; К — кремий; Ж — железо; Мц — марганец; Н — никел; О — олово: Ф — фосфол: Ш — цика.

В марке латуни первое число после букв указывает среднее содержание меди в процентах, остальные цифры — процентное содержание других элеметов в последовательности, указанной буквами (например, марку ЛЖС 58-1-1 имеет железосвищовистая латунь, содержащая 58% меди, 1% железа и 1% свиша).

В марке бронзы указывается только содержание добавочных элементов (папример, марку Бр. ОЦСЗ-12-5 имеет оловянноцинкосвинцовистая бронза, содержащая в среднем 3% олова, 12% иника, 5% свиниа, оставлено мель).

Баббиты. Различают баббиты с оловянистой, свинцовистой,

цинковой, алюминиевой или магниевой основой.

Лучшими антифрикционными свойствами обладают баббиты на оловянистой основе. К ним относится баббит Б-83 (83% олова), применяемый для заливки вкладышей коренных подшипников лвигателя КЛМ-46.

Баббиты на свинцовистой основе (БН, БТ) по своим свойствам почти не уступают баббитам на оловяниетой основе, но значительно дешевле последних. В тракторных, комбатиовых и автомобильных двигателях наибольшее распространение получил баббит БН, улучшенный присадками мышьяка, кадмия и инкеля.

Вкладыши шатунных подшипников двигателя КДМ-46 зали-

вают теллуристым баббитом БТ.

Баббиты Б-16 и Б-6 обладают поивженными мехапическими и антифрикционными свойствами и применяются только для подшиников валов малооборотных двигателей, работающих с небольшими нагрузками. Баббиты поставляют в виде чушек весом до 20 кг. На каждой

доле чушки отливают или выбивают марку баббита.

Припои. Особенностью припоев является механическая прочность и относительная низкая температура плавления.

В зависимости от температуры плавления припои делятся на

мягкие и твердые.
Медно-цинковые и серебряные припои относятся к группе
твердых припоев и предназначены для получения высокопрочных

паяльных соединений. Оловянно-свинцовые припои относятся к группе мягких

припоев.

Медно-цинковые припои обозначают буквами ПМЦ, после которых ставят число, указывающее на содержание меди в процентах. Медноцинковые припои изготовляют трех марок ПМЦ36, ПМЦ48 и ПМЦ54.

Марка серебряных припоев состоит из букв ПСр и числа, указывающего процентное содержание серебра (ПСр-10, ПСр-12 ит. п.).

Оловянно-свинцовые прицои обозначают буквами ПОС и числом, показывающим содержание одова в процентах (ПОС-90. ПОС-61 и т. л.).

Медно-цинковые припои поставляют в форме зерен двух классов. Припон класса А имеют зерна величиной от 0,2 до 3 мм, а припои класса Б — зерна величиной от 3 до 5 мм.

Серебряные припои изготовляют в виде зерен размером 1.0-3.0 мм. а также в виде полос и прутков.

Оловянно-свинцовые припои изготовляют в виле чущек, прутков, проволоки, ленты и круглых трубок, заполненных флюсом.

ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Клееная фанера — дистовой превесный материал, состоящий из трех или более склеенных между собой слоев лущеного шпона.

Фанеру изготовляют трех марок:

РСФ — фанера повышенной водостойности, склеенная клеями типа фенолформальдегидных:

ФК и ФБА — фанера средней водостойкости, склеенная карбамилными или альбумино-казеиновыми клеями:

ФБ — фанера ограниченной водостойности, склеенная белковыми клеями.

Основные форматы (по длине и ширине листа) фанеры: 1830×1220 ; 1525×1525 ; 1525×1220 ; 1525×725 n $1220 \times$ × 725 мм, а толщина листов 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 9; 10

и 12 мм. В зависимости от качества рубашек (наружных слоев) фанеру делят на семь сортов: А, А, АВ, АВ, В, ВВ и С.

В зависимости от вида обработки поверхностей рубащек различают фанеру:

шлифованную (или циклеванную) с одной стороны; шлифованную (или циклеванную) с двух сторон;

нешлифованную. Фанеру упаковывают в пачки. Каждая пачка имеет маркировку

с указанием наименования предприятия-поставщика, размеров, марки, породы, сорта и вида обработки поверхностей рубашек, количества листов в пачке и номер ГОСТа. Пластифицированная древесина (лигностои) изготовляется.

путем прессования брусков березы или бука.

Из лигностона делают подшипники и другие детали машин, работающие на трение.

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Абразивные материалы делятся на естественные и искусственные. К естественным абразивам относятся адмаз, наждак, корунд. а к искусственным — электрокорунд, карбил кремния, карбил бора.

Абразивные изделия поставляются в виде кругов, брусков, сегментов, головок, шлифовальных шкурок, порошков и паст,

Абразивный инструмент. Основными характеристиками абразивного инструмента являются: геометрическая форма и размеры. вид абразивного материала, зернистость, твердость, структура, вид связки, рабочая окружная скорость, для кругов диаметром 250 мм и более — класс дисбаланса.

Все эти характеристики в виде условных обозначений наносятся на поверхностях крупных абразивных инструментов или на упаковочных коробках и ярлыках, вкладываемых в коробки

с мелкими абразивными изледиями.

Абразивный материал условно обозначают следующими буквами: Э — нормальный электрокорунд; ЭБ — белый злектрокорунд; КЗ — зеленый карбид кремния; КЧ — черный карбид кремния; М — монокорунд; Н — наждак; Е — корунд: Кв квари; Кр — кремень; С — стекло.

Для абразивного материала, кроме того, установлены следующие номера зернистости: 10; 12; 14; 16; 20; 24; 30; 36; 46; 54; 60; 70; 80; 90 для шлифовальных зерен; 100; 120; 150; 180; 220; 240: 280: 320 пля шлифовальных порошков: M28: M20: M14: M10: М7: М5 для микропорошков.

Под твердостью абразивного инструмента понимают сопротивляемость связки вырыванию абразивных зерен с поверхности под влиянием внешних сил (табл. 127).

Таблина 197 Шкала твердости абразивного инструмента

Обовначение Обозначение Тверлость инструмента Твердость инструмента твердости твердости Мягкий M1, M2, M3 Твердый T1, T2 Среднемягкий.... CM1, CM2 C1, C2 Весьма твердый . . . BT1. BT2 Средний Чрезвычайно твер-Среднетвердый СТ1, СТ2, СТ3 4T1, 4T2 лый

Иифры за буквенным обозначением характеризуют тверпость в порядке ее возрастания.

Структура абразивного инструмента характеризует количественное соотношение и взаимное расположение абразивных зерен, связки и пор. Структуру принято обозначать номерами.

Таблица 128

Формы сечений и условные обозначения шлифовальных кругов

Виды нругов	Форма сечения	Обозначение
Плоские прямого профиля		пп
Плоские с двухсторонним коническим профилем		2Π
Плоские конического профиля с углом ко- нуса 45°		311
Плоские конического профиля с малым углом конуса (не более 30°)		411
Плоские с выточкой	(S-1-3)	ПВ
Плоские с конической выточкой		пвк
Плоские с двухсторонней выточкой		пвд
Плоские с двухсторонней конической вы- точкой	B- 4	пвдк
Плоские рифленые	Chinos Patrons	ПР
Плоские наращенные		пн
Диски	-	д
Кольца		116
Кольца с выточкой		2K
Цилиндрические чашки		чц
Конические чашки		цк
		[

	Продолжени		
Виды кругов	Форма сечения	Обозначение	
*		1T	
Гарелки	WI I	2T	
		3Т	
Для шлифовки калиброванных скоб		С	
Для заточки иголок		И	
Для заточки ножей косилок		KC	
Для разрезания минералов	(0)	М	
Формы сечений и условные обозна		Габлица 12 х брусков	

Виды брусков	Форма сечения	Обозна-	Виды бруснов	Форма сечения	Обозна-
Квадратные	× (2)	БКв	Полукруглые	<u></u>	впк
Плоские	200	БП	Хонинговальные плоские	1999	БX
Трехгранные		БТ			BA
Круглые	0	БКр	Хонинговальные с выточкой		БХЕ

Формы сечений и условные обозначения шлифовальных сегментов					
Виды сегментов	Форма сечения	Обозна-	Виды сегментов	Форма сечения	Обозна-
Плоские		СП	Выпукло-плоские		3C
Выпукло - вогну-		1C	Плоско-выпуклые		4C
Вогнуто-выпук- лые		2C	Трапециевидные		5C

Структуре № 1 соответствует объем зерен в инструменте, равный 60% полного объема. Для каждого последующего номера структуры объем зерен меньше на 2%.

Структуры № 1-3 называют плотными, № 4-6 - средними и

№ 9-12 - открытыми.

Вид связки условно обозначают следующими. буквами: К керамическая; Б — бакелитовая; В — вулканитовая.

Формы сечений шлифовальных кругов, брусков и сегментов, а также их условные обозначения приведены в таблицах 128-130

Скоростные круги, кроме того, дополнительно маркируют красной полосой или напинсью «скоростной». Круги, предназначенные для внутреннего шлифования с окружной скоростью 65 м/сек, кроме условного обозначения, имеют две красные полосы.

Шлифовальные шкурки изготовляют двух типов: P — рулон-

ные и Л — листовые.

Рулонные шкурки выпускаются двух типоразмеров (Р725 и Р775), а листовые — трех типоразмеров (Л210, Л725 и Л775). Цифры после букв обозначают номинальную ширину рулонной шкурки и номинальный поперечный размер листовой шкурки B MM.

Основой для шкурок Р725, Л725 и Л210 служит техническая бязь (условное обозначение БТ), а основой для шкурок Р775 и Л775 — техническая саржа № 2 (условное обозначение СТ) и нанка (условное обозначение Н).

Марка шлифовальной шкурки наносится на нерабочей основе через каждые 235 мм в продольном и 200 мм в поперечном направлении. В марку шкурки входят: товарный знак завода-изготовителя, условное обозначение, «2c» (на шкурках 2-го сорта).

В условном обозначении шкурки указывают материал основы. типоразмер, абразивный материал и номер зернистости.

проклалочные и изоляционные материалы

Асбест применяют в качестве прокладочного материала в виде: асбестовой бумаги, выпускаемой листами и рулонами; листы имеют размер 1000 × 950 мм и толшину 0.5; 1.0 и 1.5 мм; рудоны изготовляют шириной 670, 950 и 1150 мм и толщиной 0.3; 0.4; 0.5 и 0.65 мм:

асбестового картона, выпускаемого без наполнителя и связующего (А) с минеральным наполнителем и связующим (AC) и имеющего размер 1000 × 900 мм и толщину от 2 до

асбестовой нити толщиной 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 мм; асбестового шнура диаметром 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 16; 19; 22 и 25 мм.

Паронит выпускают двух марок: унифицированный (У) и унифицированный вулканизированный (УВ).

Его изготовляют в виде листов толщиной от 0,5 до 5 мм. Картон. В качестве прокладочного материала применяют тех-

нический (тряпичный) картон.

Для предохранения от размокания картонные прокладки перед установкой вымачивают в воде, сущат и затем выдерживают в течение 20—30 мил в горячей олифе.

Сальниковые набивки изготовляют трех типов: плетеные, скатанные и кольпевые.

Плетевые наблязки подразделяются на десять марок: XEC хлопчатобумажная сухая; XEП — хлопчатобумажная пропитанная; IIC — ценьковая сухая; ПП — пеньковая пропитанная; АIP — АС — асбестовая сухая; АП — асбестовая пропитанная; АIP асбестопноволочива: АМБ — асбестовая маслобеностойкая; TC —

тальковая сухая: TП — тальковая пропитанная.

Скатанные набивки подразделяются также на десять марок: ПХБ — прореазивенвая хлопчатобумажная; ПХБРС — прореазненная хлопчатобумажная с резниовым сердечником; ПЛ — прорезиненная лынная; ПЛРС — прореазненная лынная с резнновым сердечником; ПА — прореазненная асбестовая; ПАРС прореазиненная асбометаллическая; ПАМРС — прореазненная асбометаллическая; ПАМРС — прореанненная асбометаллическая; ПАМРС — прореанненная асбометаллическая с резниовым сердечником; КХБ — компесперующая хлопчатобумажная; КЛ — компессы учошая кызная.

Кольцевые набивки выпускают четырех марок: МХБ — манжеты хлопчатобумажные; МЛ — манжеты льняные; МА — манжеты асбестовые; КРА — кольца реанновые асбесто-алюминие-

вые.

КЛЕИ

Для склеивания металлов, пластмасс, а также металлов с неметаллическими материалами применяют универсальные клеи БО-2 и БО-4, карбипольный клей, клеи ПУ-2 и ПК-5. Для склеивания резины, а также приклеивания сырой нитрильной и севанитовой резины к металлу используют клей БО-10.

Клен БФ-2 и БФ-4 представляют собой спиртовые растворы спиравльных смол. Этв клен маслобензостойки. Их выпускают в готовом для применения виде. Клей затвердевает при темпера-

туре 140-150°.

Карбинольный клей приготовляют из карбинольного сиропа. Им можно склеивать изделия как при компатной температуре, так и с нагревом.

Для скленвания металлов, пластмасс, силикатного стекла и других материалов применяют жидкий карбинольный клей, а для заделки трещин, отверстий, выравнивания вмятин — пастообразный. Клей БФ-10 представляет собой бенаино-ацегоновый раствор синтенческой смолы ФКФ в котолый побавляют интольным ованим.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочные материалы делятся на основные и вспомога-

К основным лакокрасочным материалам относятся лаки, краски, грунты и шпаклевки, а к вспомогательным — составы для удаления старой краски, жидкости для подпотовки поверхности к окраске и другие материалы, употребляемые при уходе за лакокрасочным покрытием (плифовочные и полировочные пасты, полировочныя обда, замила, фланель и т. д.).

Грунтовка 138 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей во фталевом лаке. Ее применяют для атмосфероустойчивых покрытий и напосят кистью пли распыливанием. Она имеет коричневый цвет и сохнет в течение 24 часов при температуре 18—23° или в течение 30 мин при температуре 100°.

18-23° или за 1 час при температуре 100°.

Эмаль ФСХ представляет собой тонкодисперсные пигменты, разведенные во фталевом лаке, в который добавляют сиккатив и растворители.

Эмаль выпускается десяти цветов: кремового (ФСХ-3), оравжевого (ФСХ-7), евленого (ФСХ-14), темно-зеленого (ФСХ-140), голубого (ФСХ-15), синего (ФСХ-17), серого (ФСХ-23), черного (ФСХ-25), красного (ФСХ-26), фистаникового (ФСХ-27),

Краска высыхает в течение 48 часов при температуре 18-23°

или в течение 1 часа при температуре 100°.

Битумный лак № 67 состоит из битума, чистого бензола, ски-

пидара, уайт-спирита.

Цинковые густотертые белила представляют собой пасту из сухих цинковых белил или из смеси белил с наполнителем, затертих на натуральной льняной олифе либо на растительных маслах с послегующей побавкой сиккатива.

Цинковые белила предназначены для различных наружных пуренних малярных работ. Их применяют после разведения до малярной консистенции натуральными или полунатуральными олифами. Разведенные белила высыхают за 24 часа при температура 18—20:

Железный сухой сурик представляет собой естественную минеральную краску кирпично-красного цвета, состоящую из

тонкого порошка окиси железа.

Сурик выпускают двух марок: А — для изготовления грунгов, эмалей и масляных красок; Б — для изготовления клеевых красок, цветной асбофанеры и асботехнических изделий.

Уайт-спирит представляет собой узкую высококипящую фракцию бензина прямой перегонки.

Разбавитель РДВ или смесь ароматических углеводородов, кетонов, эфиров и спиртов адифатического ряда применяют для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпаклевок.

Растворитель № 646 или смесь летучих органических жидкостей, сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических углеводородов употребляют для разбавления нитроэмалей и нитро-

лаков общего назначения.

Шеллак представляет собой натуральную смолу. Применяемый в технике шеллак содержит 85% смолистого вещества и 15% шеллачного воска. Воск служит пластификатором шеллачных лаковых покрытий. Шеллак хорошо растворяется в спирте. Его применяют для приготовления политур, спиртовых лаков и красок, а также для пропитки тканей (аппретирования).

ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве обивочных материалов применяют дермантин. вельветон, парусину.

Перматин — хлопчатобумажная ткань (молескии), на которую нанесен тисненый слой пасты из нитроцеллюлозы, пластификатора, пигмента и наполнителя.

Вельветон - хлончатобумажная ткань с односторонним начесом.

Парусина - суровая хлопчатобумажная ткань, применяемая для изготовления тентов.

ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

При ремонте тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин используют следующие химические материалы: серную и соляную кислоты, каустическую и кальцинированную солы.

Серную кислоту употребляют для приготовления электролита кислотных аккумуляторов. Для этого выпускается специальная аккумуляторная серная кислота двух сортов А и Б.

Соляную кислоту применяют в качестве травильных растворов, растворов для удаления накипи, а также (после растворения в кислоте цинка) для протравления металла перед лужением

и пайкой.

Каустической содой обезжиривают металлы, удаляют накипь. Кальцинированную соду применяют для тех же целей. что и каустическую. Ее употребляют в случаях, когда нельзя использовать каустическую соду из-за ее высокой реакционной способпости.

Гласа 7 ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ РАСХОДА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ МАШИН

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСХОДА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ (НА ГОД ПРИ СРЕДНЕГОДОВОЙ ВЫРАБОТКЕ ПО 1 ЗОНЕ)

	Тракторы (C-80 H C-100	Тракт	оры ДТ-5	4 и Т-75	T	актор К,	Ц-35	Tp	актор КД	LII-35
Наименование ирепежных деталей	Тракторе (в шт.) Расход на	(в шт.) Вес раскода (в кэ)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в ке)	Количество на транторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)
Болты Тайки Тайки Шпильки Заклешки Шпильки Заклешки Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шпилики Шуруны Заглушки Воздики Кесевана понво- дока даметрова прово- дока даметро 1—2 мм	782 11 78 1 141 4 11 180 18 40 2 93 2 2065 127 23 24 3	110 2,20 175 0,96 - 400 120,80	1005 369 15 70 516 192 32 10 884 63 52 15 598	28 340 7 750 300 2 125 5 070 18 900 2 370 275 58 255 324 1 625 75 16 790	906,43 248,64 1,2 95,80 115,97 73,25 24,46 0,21 211,60 6,48 5,20 0,37 33,58 7,90	873 256 80 26 331 101 23 31 1064 38 34 7 361	23 335 6 615 1 600 740 3 310 10 100 1 640 825 56 405 35 9 050 1270 44	874,09 84,10 10,10 17,26 38,84 23,28 6,78 2,97 188,80 3,80 4,25 0,18 18,10 20,00	945 264 37 22 381 116 20 17 1007 37 24 9 349	24 105 6 510 740 660 3 810 11 600 425 66 075 185 600 45 8 850	997,00 95,42 4,06 15,18 50,74 34,85 7,07 2,62 207,49 3,70 0,22 17,70

	Тракт	юры С-80	и С-100	Тракт	юры ДТ-5	4 M T-75	T	рактор К	Ц-35	Tı	актор К	III-35
Наименование ирепежных деталей	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес раскода (в из)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в ка)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)
Получистые болты с шести- гранвой уменьшенной голов- кой и направляющим подго- ловком:												
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M20	98 262 584 255 — 82 — 13 8	2 950 7 500 13 575 5 255 — 1 600 — 260 160	26,55 191,00 420,83 252,24 — 123,00 — 65,00 49,28	55 136 348 302 39 33 — 22	1700 3880 7890 6000 1275 400 450	15,3 69,84 244,59 288,00 102,00 42,00 — 112,50	58 154 289 180 100 36 6	1740 4500 8670 4550 1800 720 120	15,66 81,00 268,77 218,40 144,00 75,60 21,60	42 142 326 229 95 50 7 —	1260 4170 8345 5725 2365 700 240	11,34 75,06 258,70 274,80 189,20 73,50 43,20
Получистые болты с шести- гранной головной и отвер- стием в ней:												
M6 M8 M10 M12 M14 M16	4 9 7 9	120 240 125 175	1,08 4,32 3,88 8,40	11 9 35 7	360 180 875 255	3,24 3,24 3,88 12,24	6 5 20 14 3	145 125 500 350 75	1,31 2,25 15,50 16,80 6,00	5 10 26 3 8	125 250 650 75 160	2,25 7,75 31,20 6,00 16,80
Получистые болты с mести- гранной уменьшенной го-												

довной и отверстием в стержне:									2			
M6 M18	1 -	30	0,27	=	=	=		40	7,20		40	7,20
Болты с полукруглой головкой и усом для дерева:												
M10	_	-	_	16	300	9,30	-	-	-	- 1	-	-
Болты получистые с полукруг- лой головкой и квадратным подголовком:												
M6	5	100	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гайки:	1											
M4 M6 M8 M10 M12 M14 M14 M14 M14 M18 M18 M20 M22 M24 M27 M33 M33 M33 M38 M39	60 92 213 90 121 8 75 50 33 17 4 8 9	1200 2760 6300 2250 1300 200 1080 330 640 340 80 160 200	1,20 8,30 37,50 24,60 20,80 4,80 34,56 14,52 39,68 25,80 44,50 —	24 21 106 101 27 41 4 29 2 2 2 2	840 570 2500 2400 650 830 80 620 40 40 80 60 80	2,52 3,42 27,30 38,20 15,60 26,56 3,52 38,44 4,48 6,40 24,00 22,20 36,00	36 33 94 45 31 13 2 2 —————————————————————————————	1055 960 2350 1135 775 260 40 40 ———————————————————————————————	3,17 5,76 25,85 18,16 18,60 8,32 1,76 2,48	21 31 103 37 25 41 6 —	630 900 2575 875 575 835 120	1.89 5,40 28,33 14,00 13.80 26,72 5,28
Вянты:												
M3 M4 M5 M6 M8 M10	6 43 - 18 7 4	340 80 80 80 80	0,06 0,860 - 1,36 0,72 1,20	15 	300	1,20	10 31 39	200 620 780	 0,06 2,48 7,02		520 220	2,08 1,98

	Тракт	оры С-80	н С-106	Тракто	оры ДТ-5	4 H T-75	Tı	рактор КД	Ц-35	Тр	ан т ор КД	(II-35 ·
Наименование крепежных деталей	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в ке)	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес.расхода (в жг)	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес раскода (в из)	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в ка)
Шпильки:						1						
M6 M8 M10 M12 M16 M20 M30	16 6 39 40 21 13 6	480 180 1580 1200 580 400 150	3,36 2,70 41,08 48,00 52,20 80,00 54,00	4 12 33 21 —	400 300 925 500	6,00 7,80 37,00 45,00	6 20 —	180 560 —	2,70 14,56 — — — —	6 16 —	180 480 —	2,70 12,48 — — —
Заклепки диаметром (в мм):												
2.6 3 4 5 6 7 8 10 13	38	30 80 — — — —		21 331 19 45 — 18 26 — 56	210 3400 200 450 	0,13 3,40 0,60 2,70 	261 3 	2610 30 130 540	2,61 0,09 1,04 — 35,10	256 39 	40 2560 390 — 140 — 240 340 100	0,03 2,56 1,17 1,12 5,76 22,10 18,00
Разводные шплинты с головкой внутрениим диамстром (в мм):												
1,0 1,5 2	11 48	1100 4800	0,33 2,40	1 3 17	100 300 1700	0,10 0,09 0,85	- 6 14	600 1400	0,18 0,70	5 6	500 600	0,15 0,30

2,5 3 4 5 6	14 42 36 29 —	1 400 4 200 3 600 2 900	1,10 4,20 14,40 23,00	24 54 65 6 16 6	2 400 5 100 6 300 600 1 600	1,92 5,10 25,20 4,80 20,80 14,4	54 14 11 2	5 400 1 400 1 100 200	5,40 5,60 8,80 2,60	57 28 17 3	5 700 2 800 1 700 300	5,70 11,20 13,60 3,90
Шпонки толприой (в мм): 3 4 5 6 8 10	18 4 6 12 —	1 310 300 450 800	1,31 0,60 1,80 4,80	 4 5 3 3 17	110 360 400 150 1 250	0,22 1,44 2,40 1,65 18,75	4 5 9 1	330 270 340 630 70	0,33 0,54 1,36 3,78 0,77	3 3 2 11 1	300 300 150 800 70	0,30 0,60 0,60 4,80 0,77
Штифты дкаметром (в мм): 3 4 5 5 6 8 10 12 13 16 20	1 20 3 18 4 11 11 11 8 3 6 6	25 500 85 450 100 300 275 200 75 150 150	0,01 0,25 0,09 0,45 0,20 1,20 1,65 2,00 0,90 2,25 3,00 1,25	7 3	170 125 — — — — —	0,08 0,13 	3 3 11 3 - 1 8 2 - 2	75 75 275 75 75 — 25 200 50 — 50	0,02 0,04 0,28 0,08 	3 3 - - 5 4 - 2	75 75 75 — — 125 100 — 50	0,04 0,08
Шайбы с отверствем диаметром (в мм): 5,5 5,5 6,5 7,8 8,5 9	15 2 - 128 - 308 8	1 000 150 — 9 000 — 21 500 560	0,10 0,06 — — 7,20 — 31,50 1,66	1 - - 51 5 135 2	25 3 275 175 9 400 50	2,62 0,18 18,80 0,15	120 2 12 55 4 182	3 000 140 300 3 840 100 11 600	 1,20 0,06 0,24 3,07 0,10 23,20	16 6 - 5 135 305 -	1 120 135 — 125 9 450 — 21 150 —	0,11 0,05 — 0,10 7,56 42,30

)	Тран	юры С-80	н С-100	Трант	оры ДТ-54	и Т-75	Т	рактор КД	Į-35	Тр	актор КД	11-35
Наименование ирепежных деталей	Колячество ва тракторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в ке)	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес раскода (в ка)	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес рыскода (в кг)	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в же)
10,5 11,1 12,1 13,5 14,1 15,1 16,1 17,8 19,1 21,1 22,1 23,25,8 28,8 28,8 31,3	588 40 16 280 61 ———————————————————————————————————	40 000 2 800 1 100 19 000 4 300 — 1 400 5 500 — 675 840 125 — 1 00 800	120,000 11,20 5,50 95,00 25,40 9,80 262,80 18,20 87,00 13,50 23,52 3,50 3,50 32,00	357 46 	25 000 1 000 1 48 800 370 2 385 1 650 ————————————————————————————————————	75,00 4,00 74,00 2,20 16,70 14,85 — 0,85 — 2,25	66 297 	1 650 20 800 275 10 500 375 700 2 100 25 1 000	4,95 62,40 -4,38 52,50 2,62 4,90 0,28 13,00 	61 211 12 52 124 58 	1 520 14 750 300 3 400 8 225 4 060	4,56 44,25 1,50 17,00 57,58 32,48
Шурупы дваметром (в мм): 2,5 3,5 5	5 3 16	120 75 400	0,08 0,08 0,80	30 22	975 650	1,95 3,25	34	850	4,25	24	600	3,00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСХОДА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЯ ПРИ РЕМОНТЕ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ (НА ГОЛ ПРИ СРЕДНЕГОЛОВОЙ ВЫРАБОТКЕ ПО 1 ЗОНЕ)

	Тран	стор «Уни	версал»	Tpa	ктор «Бел	арусь»	Тракт	оры ДТ-	4 и Т-28	Тракт	оры ДТ-14	и ДТ-20
Навменование ирепенных деталей	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в же)	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес расхода (в жэ)	Количество на транторе (в шт.)	Раскод на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в ка)	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в кг)
Болты Гойки Гойки Винты Шимльки Закленки Шимльки Закленки Шимлыты Шпонки Штифты Шябом Штифты Шябом Заглушка Гоооди Пируны Заглушка Коледани	539 371 34 12 200 90 11 — 665 —	12 650 6 910 780 360 2 000 9 000 825 	628,58 160,89 4,04 8,22 62,41 30,97 4,28 — 230,73 —	758 324 32 30 289 150 24 33 767 39 73 21 56 19	19 977 9 790 640 900 2 890 15 000 1 820 825 52 810 1 95 1 825 1 00 1 400 1 900	761, 12 173,58 1,44 30,24 35,29 6,72 2,44 219,42 3,90 2,13 0,50 2,80 76,00	628 222 50 33 425 101 15 623 9 73 — 105 —	16 160 6 140 1 000 990 1 250 10 100 1 060 45 1 825 2 630	506,70 71,81 4,80 9,80 4,23 32,70\ 5,43 — 167,21 0,90 2,13 5,26 — 9,50	427 144 29 73 121 88 18 3 498 31 16 * 5,5	11 715 4 365 480 2 190 1 210 8 800 1 295 75 33 355 155 400 25 4 450	316,21 76,10 4,04 76,65 2,26 19,00 6,72 0,04 153,33 3,10 2,00 0,12 8,90

												винажелов
		тор «Унг	версал»		нтор «Бел	арусь»		оры ДТ-2	4 и Т-28		ры ДТ-1	и ДТ-2
Наяменование крепенных деталей	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес раскода (в кг)	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в кз)	Количество на тракторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в кг)	Количеётво на тракторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в кз)
Получистые болты с шести- гранной уменьшенной голов- кой в направляющим под- головком:												
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18	26 95 20 18 152 1	120 3 200 4 805 500 450 3 040 20 20	1,08 57,60 148,96 24,00 36,00 319,20 3,60 5,00	70 179 240 132 62 43 3 11	2 100 5 370 6 005 3 202 1 540 880 60 220	18,90 96,66 186,16 153,70 123,20 92,40 10,80 55,00	15 206 275 92 40	450 6 160 6 870 1 800 — 880	4,05 110,88 212,97 86,40 — 92,40 —	22 204 78 78 19 —	660 6 120 1 950 1 950 275 —	5,94 110,16 60,45 93,60 22,00
Получестые болты с шести- гранной головкой и отвер- стием в ней:												
M8 M10 M12	1 2	30 50	0,54 1,55	5 13	150 450	2,70 21,60	Ξ	Ξ	Ξ	2 21 3	60 625 75	1,08 19,38 3,60
Получистые болты с шести- граниой уменьшенной голов- кой н отверстнем в стержие:												
M10 M12	4	100 25	3,10 1,20	_	=	=	=	=	=	=	=	=

80	Черные болты с уменьшенной квадратной головкой;												
Справочник	M10 M16	12	50 240	1,55 25,20		=	=	=	=	=	=		=
EF.O	Гайки:							1					
ик по ремонту, т. П	M4 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24	6 53 76 48 10 172 2 4	180 1600 1 850 1 060 260 3 440 40 80	0,54 9,60 20,35 16,96 6,24 110,08 1,76 4,96	3 59 49 66 34 31 55 10 16	90 1 770 1 510 1 980 1 020 990 1 650 300 450 30	0,09 5,31 9,06 21,78 16,32 23,76 52,80 13,20 27,90 3,36	37 123 — 40 14 — 8	1 110 3 480 — 1 000 350 — 200	3,33 20,88 — 24,00 11,20 — 12,40	5 47 65 1 19 1 6	150 1 175 2 425 25 445 20 125	0,90 12,93 38,80 0,60 14,24 0,88 7,75
	Винты диаметром (в мм):												
	M3 M4 M5 M6 M8 M10	14 13 2 5	380 260 40 100	1,44 1,04 0,36 1,50	16 - 16 -	320 	0,16 - 1,28 -	- - 42 8 -	840 160	3,36 1,44	4 - 22 3	80 - 340 60	0,08 — 3,06 0,90
	Шпильки диаметром (в мм):			-						,			
	M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20	6 4 2 -	180 120 60	2,70 3,12 2,40 —	-6 18 -6 -	180 540 — 180 —	2,70 14,04 13,50	1 1 16 16	- - 30 - 480 480	1,20 4,30 4,30	3 19 51 —	90 570 1 530 —	0,63 14,82 61,20
225	Заклепки днаметром (в мм):												
8	3 4 5	25 28	250 280	0,25 0,84	124 30	1 240 300	1,24 0,90	81 34	810 340	0,81 1,02	3 92 16	330 920 160	0,26 0,92 0,48

	Трак	тор «Уни	ерсал»	Tpar	стор «Бела	русье	Тракт	оры ДТ-2	4-n T-28	Тракто	ры ДТ-14	и ДТ-20
Наименование ирепежных деталей	Количество на транторе (в шт.)	Расход на 100 тракторов (в шт.)	Вес раскода (в кг)	Количество на тракторе (в шт.)	Раскод на 100 тракторов (в шт.)	Вес расхода (в хз)	Количество на транторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)	Количество на транторе (в шт.)	Раскод на 100 транторов (в шт.)	Вес расхода (в кг)
6 7 8 9,5 10 13 22	9 -6 84 48 -	90 	0,72 	16 2 73 30 12 2	160 20 730 300 120 20	0,96 0,16 7,30 7,20 7,80 6,52	=======================================			10	100	0,60
Разводные шпливты с голов- кой внутренним диаметром (в мм); (в мм); 2 2,5 3 4 5 6 8	15 38 19 12 4	200 1 500 3 800 — 1 900 1 240 — 400	0,06 0,75 3,04 7,60 9,92 9,60	13 14 73 39 6 5	1 300 1 400 — 7 300 3 900 600 500	0,39 0,70 7,30 15,60 4,80 6,50	26 26 26 26 23 —	2 600 2 600 2 600 2 300	1,30 2,60 10,40 18,40	 62 20 6 	6200 2000 600	6,20 8,00 4,80
Шпонки толщиной (в мм): 3 4 5 6 8	3 -2 4 2	225 — 150 300 150	0,23 — 0,60 1,80 1,65	6 2 8 8	420 210 630 560	0,42 0,42 2,52 3,36	1 10 10	75 280 705 	0,08 1,12 4,23	- 2 3 43 -	150 225 920	0,30 0,90 5,52

с Штифты диаметром (в мм): 3 4 5 6 8 10 Шайбы с отверстием диамет-				3 12 6 1 9 2	75 300 150 25 225 50	0,04 0,30 0,15 0,10 1,35 0,50			=======================================	3 - - -	75 — — — — —	0,04
ром (в мм): 5 6,5 7 8 9 0,15 12,5 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 24 25	6 12 	420 	0,17 0,67 20,00 1,65 42,90 0,48 18,50 0,88 11,69 117,45 1,82 4,48 0,85 1,35 7,84	2 8 66 	50 200 4 620 — 10 560 — 17 800 — 8 600 150 2 800 — 4 270 — 2 2800 — 25 910 —	0,02 0,16 1,30 21,12 53,40 43,00 0,90 34,16 30,80 	-4 555 23 190 10 138 -78 -15 -87 -4 -16 2 1	190 3 850 575 13 600 250 9 670 5 450 1 050 6 080 280 1 120 5 050 250	0,15 3,08 0,58 27,20 0,75 29,01 27,25 7,35 48,64 3,08 17,92 0,85 1,35	13 17 34 2 157 2 144 117 12 ————————————————————————————————	210 425 2 480 50 11 100 50 10 000 8 200 	0,17 0,43 4,96 0,15 33,30 0,20 50,00
Шурупы дваметром (в мм):	Ξ	Ξ	Ξ	46 24 3	1 150 600 75	1,15 0,60 0,38	46 24 3	1 150 600 75	1,15 0,60 0,38	<u>-</u>	<u>-</u>	_ 2,00

ПРИМЕРНАЯ НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ПА РЕМОНТ ТРАКТОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СРЕДНЕЙ ВЫРАБОТКИ (НА ГОД)

1 2 2

Наименование	Единица измерения	Транторы С-80 и С-100	Транторы ДТ-54 и Т-75	Трактор КДП-35	Трактор «Универсал»	Трантор «Беларусь»
материала		Средне	годовая (в а	вырабо в усл. п	тка тра ах.)	ктора
		1800	1400	1000	420	800
Крупносортная сталь	xa.	26,0	27,0	18,0	14,0	6,0
Мелкосортная сталь		45,0	46,0	32,0	23,0	5,0
Сортовая конструкционная сталь		16,0	14,0	12,0	7,0	10,0
Тонколистовая сталь		5,0	4,0	3,0	2,0	1,0
Серый чугун		5,0	4,0	3,0	2,0	3,0
Баббит БН	,				1,20	
Припой	,	0,90	0,64	0,45	0,28	0,30
Электроды с обмазкой	,	14,00	9,00	8,00	4,50	5,00
Бронза		2,50	2,20	1,30	1,00	1,00
Латунный прокат	· •	0,96	1,12	0,81	0,76	
Медный прокат		0,45	0,34	0,25	0,15	0,15
Цинк		0,05 2,50	1,60	1,20	1,00	1,00
Чугунные электроды		6.00	4.50	4.00	3,50	3.00
Каустическая сода		3,20	2,20	1,00	1.00	1,50
Кальцинированная сода		0.10	0.08	0.05	0.05	0.05
Соляная кислота		0,12	0.08	0.04	0.04	0.04
Карбид кальция		17.50	14,50	14.50	6.00	6.00
Кислород	.43	6.00	4,20	3.00	2,00	1,50
Техническая бура		0.15	0.10	0,08	0.04	0.05
Канифоль	,,,	0,02	0.02	0,02	0,02	0.02
Карбинольный клей (или БФ-2).		0,03	0.03	0.02	0,02	0.02
Денатурированный спирт		0,02	0.02	0,02	0,01	0,01
Флюс хлористого цинка		0.02	0.02	0.02	0,02	0.02
Флюс для чугуна		0.02	0.02	0.02	0.02	0,02
Глифталевая эмаль	,	3,00	2.10	1.60	1,20	
Битумный лак № 67	,	1.50	1.06	0.50	0,40	0.40
Красная эмаль ФОХ-26		0,50	0,35	0,20	0.15	1,20
Железный сурик		0.22	0.16	0.12	0.08	0.10
Щеллачный лак 25%	. >	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Желтая эмаль	. >	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Цинковые белила	. >	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Глифталевая грунтовка № 138.		2,46	1,70	1,26	0,70	0,90
Уайт-спирит	. >	0,39	0,27	0,20	0,12	0,15
Растворители		0,39	0,27	0,20	0,12	0,12
Шеллак	. >	0,40	0,40	0,03	0,03	0,03
Технический войлок		0,16	0,09	0,08	0,05	0,06
Мебельная вата	. >	2,50	1,90	1,20	_	0,80
Дерматин	. At	2,60	1.20	0,80	-	0,80
Мешковина	. Ke	1,40	1,00	0,70	-	0,80
Черные нитки	. катушка		0,10	0,10		0,10
Перевязочный шпагат		0,15	0,10	0,06	_	0,06
Тесьма ТРТ (3 × 18)		3,50	2,40	1,70	-	1.50
Суровые нитки	. ка	0,10	0,07	0,05		0,05
Киперная лента	. 46	.2,00	1,70	1,00	-	1,00

Наименовавие материала	Единица измерения	Тракторы С-80 в С-100	Транторы ДТ-54 и Т-75	Трактор КДП-35	Трактор «Упиверсал»	Трантор
		Средв	егодовая (в а	вырабо в усл. п	тка тра ах.)	ктора
		1800	1400	1000	420	800
Прорезиненная ткань	Ke	0,15	0,10			0.10
Фланель	M3	0.15	0,15			0,10
Наждачный порошок		0,02	0.01	0.01	0.01	0.01
Наждачная бумага		1,00	0.80	0,50	0.40	0.40
Шлифовальные бруски	mr.	2,00	1,40	1.00	1,00	1,00
Паста ГОИ	K8	0.03	0,02	0,02	0,02	0.02
Резина толщиной (в мм):		1	0,02	0,02	0,02	0,00
2,0	,	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02
2,5	;	0,02	0.01	0,01	0,01	0,01
6.0		0,01	0,004			
Шнуровой асбест		0.15	0,10	0,07	0.04	0.05
Изоляционная лента		0,02	0,02	0.01	0.01	0.01
Асбестовый картон	-	0,40	0,25	0,18	0.18	0,15
Прокладочный картон толщиной	:		0,40	0,10	Ojao	9,20
(B MM):	1					
0,5		1.34	0.84	0.58	0,32	0.50
1,0	>	0.74	0.46	0,32	0,18	0,28
1,5	>	0,58	0,36	0,25	0,14	0.22
2,0	>	0,20	0,12	0,08	0,04	0,07
Паронит толщиной (в мм):		1 "	,,	0,00	0,	-,
0,5	,	0.17	0.10	0.07	0.04	0.06
1.0	>	0,03	0.02	0.01	0.01	0.01
1.5	,	0.02	0.01	0.01	0.004	0,01
8,0	,	0,86	0.54	0,38	0.21	0,32
Листовой прессипан		0.06	0,06	0,06	0,06	0,06
Обтирочный материал	. >	4,50	3.50	2,50	1,60	2.00
Курной уголь		200,00	140,00	100,00	70,00	90,00
Органическое стекло толщиной	il	1	1,00			.,
5 жм	,	1,80	1,00	0,90	-	-
3 мм		0.11	0.06	0.05	0.03	0.05

НОРМАТИВЫ РАСХОДА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА

СЕЛЬСКОХОЗИИСТВЕННЫХ МАШИН									
	Годовой норматив расхода (в ка) на одну машину								
Основные ремонтные материалы	трактор- ный пяти- корпусиый плуг	культи- ватор	сеялна	лущиль- ник	йомбайн С-4				
Червые металлы (прокат) Чугун, заготовки Электроды Кузнечный уголь Обтирочные материалы	2,00 3,00 30,00 2,00	13,00 2,00 12,00 1,50	11,75 2,50 1,50 10,00 2,00	9,44 1,70 2,00 10,00 2,00	41,60 1,00 3,50 15,00 4,00				
Крепежные детали Дерево	4,50	4,50	2,80 0,10 m ³	1,50 0,03 43	0,15 M ³				

	Единица измерения	Hops	атив ј	раскод одного	а мате автов	риалон 10биля	на р	монт
Наименование материалов		3MJ-150	LA3-51	3MC-5	ЗИЛ-585	LA3-93	LA3-67	FA3-M20
Балки и швеллеры	Ke	4,00		_	15.00	8,21		_
Крупносортная сталь	>	4.18	1.72	5,35	6.45	3,90	1,25	
Мелкосортная сталь	>	0.66	0,58		0.40	0,40		_
Катанка	,	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	-	3,0
Голстолистовая сталь	;	-	-	-	7,70	4,00	-	<u>-</u>
Гонколистовая сталь	1	-	-	I -	14,50	11,40	-	
Цекапированная листовая сталь	,	l _	_	_	_	_		10,0
ортовая конструкционная	,							
сталь	′	76,80	51,60	89,70	72,80	55,4	19,00	23,1
Гонколистовая конструкцион- ная горячекатаная сталь	>	7,93	17,74	2,08	11,13	17,74	-	10,9
Гонколистовая конструкцион-	,	0.00		4	2.26	5,73	5,10	25.1
ная холоднокатаная сталь Голстолистовая конструкци-		2,26	5,73	15,51	2,20	3,13	3,10	25,4
онная сталь	,	15,07	3,91	4,19	15,07	3,91	1,23	. 4,3
Сортовая инструментальная	,							
сталь	,	1,29	1,20	1,20	1,50	1,70	1,48	1,0
быстрорежущая сталь	,	0,36	0,30	0,30	0,36	0,30	0,10	0,2
Кесть белая		0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	-	0,1
Сортовая холоднотянутая сталь	>	33,27	42.68	36,19	52 58	57.60	27.85	34,9
Гонкостенные углеродистые		00,21	42,00	30,13	00,00	01,00	21,00	04,0
трубы	,	0.39	0.44	0.61	0,39	0.44	l – l	
Цельнотянутые бесповные		1	.,	.,		,		0
трубы	xs.	0,62	0,060	0,72	2,09	0,58	0,91	0,4
Катаные углеродистые трубы	,	-	-	0,19	<u> </u>	i -	-	<u>-</u>
Проволочные гвозди	,	1,30	2,00	2,76	0,65	0,82	0,20	0,5
тальная проволока	,	1,48	1,12	1,22	1,48	1,12	1,74	2,8
Пружинная проволока	,	1,08	0,72	0,72	1,08	0,72	1,44	2,7
Стальная сварочная проволока	,	7,95	7,64	7,80	8,10	7,95	6,70	4,4
Электроды для сварки чугуна		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,0
лента	>	0.19	0,15	0.12	0.19	0.15	0.08	
Черные болты	>	4,10	3,70	3,90	1.56	1,56	1,44	3,0
Винты по металлу	>	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.2
Черные гайки	,	2,00	1,40	1.50	0.60	0.60	0.58	1.5
Заклецки	>	3,10	2,80	3.00	3,20	2,80	2,80	0,2
Пружинные шайбы	IIIT.	583	462	568	588	462	242	34
Обыкновенные шайбы	KS	0.26	0.25	0,24	0,26	0.25	0,21	0,2
Шелинты	>	0.18	0.18	0,31	0,18	0.18	0,16	0,2
Шурупы по дереву	,	0.40	1,35	2,20	0,18	0,56	-,10	0,-
Цинк	>	0,12	0,10	0.10	0,12	0.10	0,10	0,1
Баббит	,	0,20	0.08	4.25	0,20	0.08	1,51	0,0
Оловянистый припой	,	0.88	0,76	0.88	0.88	0,76	0,70	2,0
	,	0,03	0,02	0.03	0.03	0.02	0,02	0,0

		Норм		асхода одного	матер автов	ризлов обиля	на ре	MORT
Наименование материалов	Единица намерения	зил-150	PA3-61	Vpan 3MC-5	3HJI-585	LA3-93	LA3-67	LA3-M20
Медный прокат	жг	0.25	0,24	0.04	0.27	0.26	0.15	0.19
Латунный прокат	•	2,07	1,27	0,41	2,07	1,27	0,59	1,38
Алюминиевый прокат	•	0,40	0,38	0,13	0,40	0,38	0,13	2,77
Прокат оловянистых бронз	>	0,40	0,28	1,06	1,37	0,96	0,37	0,91
Латунная сетка	.443	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04	0.03
Обмоточные провода	жe	0,18	0,15	0,09	0,18	0,15	0.13	0.10
Эмалированные провода	•	0,17	0,15	0,09	0,17	0,15	0,12	0,10
Сормайт	-	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
Пластины из твердых сплавов	,	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Наименование	Единица	Расход на комплент электрооборудования		
материалов	взмерения	трактора	автомо- биля	
Листовая сталь толщиной до 1 мм	кг	0,003	0,005	
Стальная проволока днаметром 1-9 мм · · ·	,	0,005	0,007	
Ленточная сталь толщиной 3,2-3,5 жм	,	0.002	0.005	
Круглая калиброванная сталь диаметром 5—13,5 мм	,	0,008	0,012	
6—14 мм	>	0,005	0,007	
Припой ПОС-33	>	0,001	0.005	
Многожильный (кабельный гибкий) провод сечением 0,75 мм ² · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0,001	0,005	
Никель-марганцевая проволока диаметром 1,5 мм	,	0,001	0,001	
Прутковый вольфрам диаметром 3,9-4,7 мм	,	0,01	0,01	
Листовая медь толщиной 0,1-1,0 жм	,	0,005	0,007	
Прутковая медь нли латунь днаметром до 50 мм	,	0,01	0,015	
Листовая латунь толщиной 0,1-0,8 мм	>	0,001	0,0015	
Круглая латунь днаметром до 10 мм	>	0,005	0,007	
Шестигранные латунные прутки днаметром по 20 мм.	,	0,130	0,015	
Ленточная латунь Л-62 толщиной 0,1—0,8 мм	,	0,005	0.007	
Резиновые трубки внутренним диаметром 4—8 мм	,	0,005	0,008	
Канифоль	,	0,001	0,003	

Наименование	Единица	Расход на комплект электрооборудования		
матеряалов	измерения	трантора	автомо- биля	
Нашатырь в порошке	ĸe	0,001	0,003	
Денатурированный спирт		0,001	0,010	
Нашатырный спирт	>	0,013	0,010-	
Лак спиртовый шеллачный	А	0,010	0,005	
Глифталевый или бакелитовый лак	ĸe	0,005	0,010	
Изоляционный лак № 18	, >	0,040	0,015	
Изоляционный лак № 13	>	0,005	0,010	
Масляная краска	,	0,010	0,015	
Прессованный войлок толшиной 10 мм	M3	0,002	0,001	
Фетровый войлок толшиной 2—3 мм	Ka	0,0005	_	
Лента-тесьма шириной 15 мм		1,0	4.0	
Суровые интки	кат.	0,01	0,02	
Обтирочный материал	Ka	0.050	0.150	
Листовой прессицан толщиной 0,2-0,5 мм.	лист	0.003	0.010	
Кабельная бумага толщиной 0,12 мм	Ke	0.0005	0.0007	
Бакелитовый картон (гетниакс, летероид и др.) толщиной 0,2—2,0 мм.	,	0.001	0.0015	
Керосин		0.030	0.040	
Беняни	Ś	0,030	0.01	
Костяное масло (машинное или веретенное).	(0,005	0.008	
Технический вазелин	,	.,	0.005	
	,	0,001	0,005	
Вареное масло	,	0,02	0,003	
Листовой миканит толщиной до 2,5 мм	(0,001	0,0013	
Листовой тенстолит толициной 2—3 мм		0,003	0,003	
Клингерит толщиной 1,5—2,5 мм	,	0,002	0,002	
Круглый текстолит	,4c2	0,001	0,002	
Листовой нембрик толщиной 0,15-0,3 мм.		0,0003	0,001	
Изоляционная лента шириной 15 мм	xe	0,001	0,006	
Листовая фибра толщиной 0,5—0,10 мм	•			
Круглая фибра диаметром 15 мм		0,005	0,005	
Наждачная бумага	лист	0,010	0,080	
Наждачное полотно № 0000	,	0,050	0,050	
Наждачное полотно № 1	,	0,005	0,040 .	
Стеклянная шкурка размером 620×900 мм .	>	0,050	0,030	

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

На инструментальное хозяйство возлагаются следующие обязанности: своевременное и бесперебойное обеспечение рабочих мастер-

своевременное и бесперебойное обеспечение рабочих мастерской, автопередвижных мастерских, гаража необходимым нвструментом, приспособлениями и приборами для технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка:

организация хранения, учета и выдачи инструментов и приспособлений:

организация правильной эксплуатации инструментов и приспособлений;

поддержание инструментов, приспособлений и приборов в годном для эксплуатации состоянии и восстановление изношенного инструмента.

Все работы по организации инструментального хозяйства предприятии выполняет квалифицированный работник (инструментальщик), подчиненный заведующему предприятия. В мелких мастерских эти операции выполняет один из квалифицированных рабочих в порядке сомещения профессии.

Инструментальщик загачивает, ремонтирует и восстанавливает инструмент, ведет учет инструментов, находящихся в кладовой и на рабочих местах, подготовляет к государственной проверке замерительные виструмента и приборы. От несет материалную ответственность за сохранность инструментов, приборов и приспособлений.

Потребность предприятия в инструменте на планируемый период определяют на основании номенклатуры и норм расходования инструмента по видам и размерам.

Нормы расхода инструмента для металлорежущих станков определяют на каждый станок на год делением машинного времещ работы станка на время работы инструмента лю полного

износа. Годовой фонд машинного времени станка для каждого станка подсчитывают по формуле:

$$\Phi_{\mathit{M}} = Z \cdot T \cdot Z_{\mathbf{1}} \cdot K \cdot K_{\mathbf{1}} \cdot K_{\mathbf{9}}$$
 часов,

где Φ_M — годовой фонд машинного времени станка в часах; Z — количество рабочих смен:

T — продолжительность одной рабочей смены в часах; Z_1 — количество рабочих дней в году;

К — коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт станка:

 K_1 — коэффициент загрузки станка; K_2 — коэффициент машинного времени станка.

Исходные данные для определения норм расхода инструмента пля металлорежущих станков приведены в таблице 131.

Таблица 131 Панные для подсчета норм расхода режущего инструмента .

		Поназатели							
Обозна- чения	Наименование показа- телей	станко соте (в	токарі в при центр мм)	BM- OB	для верти- кально-свер- лильных стан- ков (диаметр сверления до 35 мм)	станков при			
z	Количество рабочих дней в году	307	307	307	307	307			
K	Коэффициент потерь времени в связи с								
K_1	ремонтом станка .	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
Λ1	Коэффициент загруз-	0.8	0.8	0.8	0,8	0,8			
K_3	Коэффициент машин- ного времени стан-	1	","	0,0	3,0	O,O			
	ка	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			

Фонд машинного времени при работе различным инструментом распределяют в процентном отношении от общего фонда машинного времени следующим образом:

для токарных станков при работе резцами 85% и при работе прочим инструментом 15%;

для сверлильных станков при работе сверлами 95%, при работе зенкерами 3% и при работе развертками 2%;

для фрезерных станков при расоте развертками 2%, при расоте шпоночными фрезами 60%, при расоте дисковыми фрезами 20% и при расоте прочими фрезами 20%.

Фонд машинного времени работы резцами различных типов на токарных станках распределиют следующим образом: на работу проходными резцами 60%; на работу расточными резцами 15%; на работу подрезными резцами 10%; на работу отрезными резцами 10%; на работу резьбовыми резцами 5%.

Исходя из числа возможных перегочек инструмента, средней стойкости между двумя переточками, величины допустимого стачивания режущей грани, величины стачивания режущей грани за одну переточку и коэффициента случайной убыли (поломки, преждевременный изпос), для расчета норм расхода можно принять следующее среднее время работы инструмента до полного изпоса:

резцы сечением 16×25 мм с пластинками из твердого сплава — 18 часов, резцы сечением 16×25 мм с пластинками из быстро-

режущей стали — 14 часов:

спиральные быстрорежущие сверла диаметром до 4 мм — 2,5 часа, диаметром 4—6 мм — 3 часа, диаметром 6—9 мм — 6 часов, диаметром 10—12 мм — 9,1 часа, диаметром 10—12 мм — 9,1 часа, диаметром 12—15 мм — 9,3 часа, диаметром 15—20 мм — 15,8 часа, диаметром 20 мм — 15,8 часа, диаметром 25—30 мм — 38,2 часа и диаметром 30—32 мм — 49,1 часа:

быстрорежущие цельные зенкеры диаметром до 20 мм -

30 часов п диаметром 20—35 мм — 35 часов;

быстрорежущие насадные зенкеры диаметром 30—40 мм— 25 часов, диаметром 40—50 мм— 35 часов и диаметром 50—60 мм— 40 часов;

машинные развертки из инструментальной стали диаметром до 7 мм — 2.5 часа, диаметром до 11 мм — 3,4 часа, диаметром до 12 мм — 4,7 часа, диаметром до 12 мм — 6,7 часа, диаметром до 20 мм — 8,6 часа, диаметром до 25 мм — 10 часов, диаметром до 28 мм — 11 часов, диаметром до 35 мм — 18,8 часа и диаметром более 35 мм — 24,2 часа;

фрезы для пазов сегментных шпонок размерами $13\times4;$ $16\times3;$ 16×4 мм — 7,7 часа, размерами $19\times5;$ $22\times5;$ 22×6 мм — 10 часов в размерами $25\times8;$ $28\times8;$ $32\times6;$ $32\times8;$ 32×10 мм — 13 часов;

дисковые пазовые фрезы размерами $60\times 6;~60\times 8;~75\times 7$ мм — 13 часов, размерами $75\times 8;~75\times 10;~75\times 12$ мм — 21 час;

фрезы цилиндрические размерами 60×60 мм — 21 час, размерами 75×400 мм — 24 чась

мерами 75 × 100 мм — 24 часа;

ручные цельные цилиндрические развертки диаметром до 0,9 мм — 3 часа, диаметром 9—10 мм — 4,5 часа, диаметром 10,5—19,5 мм — 6 часов, диаметром 20—30,5 мм — 11 часов, диаметром 32—40 мм — 18 часов, диаметром 40—50 мм — 24 часа;

ручные цилиндрические разжимные развертки диаметром до 18 мм — 7,2 часа, диаметром 20—30 мм — 13,2 часа, диаметром 32—35 мм — 21,6 часа, диаметром 40—50 мм — 28,8 часа, диаметром более 50 мм — 35 часов;

метром более 50 мм — 35 часов; круглые плашки до размера М6 и 1М6 — 6 часов, размерами

от M8 и 1M8 до M12 и 1M12 — 8 часов, размерами от M14 и 1M14 до M16 и 1M16 — 10 часов, размером от M20 и 1M20 — 12 часов, размером от M20 и 1M22 и 1M22 до M24 и 1M24 — 14 часов, размерами более M22 и 1M25 — 15 часов;

метчики — после нарезания резьбы в 400 отверстиях при длине нарезки, равной двум диаметрам отверстия.

Нормы расхода слесарно-монтажного, кузнечного, сварочного и универсально-измерительного инструмента определяют исходя из количества рабочих мест, на которых применяется данный инструмент, времени его работы (технологическое время) и сроков службы (время работы инструмента до полного износа).

Количество рабочих мест, на которых применяют данный инструмент, и время его работы в течение года зависят от объема работ мастерской и норм времени.

Для отдельного инструмента до полного его износа применительно к условиям работы среднезагруженных ремонтных мастерских можно принять следующие сроки службы:

газовые горедки и резаки	0,5 года;
гаечные ключи	0,4 года;
сменные головки к торцовым ключам (
специальные ключи	0,5 года;
слесарные молотки весом до 0,5 кг	
молотки весом от 0,6 до 1,0 кг	
молотки весом от 1 до 5 кг	
индикаторные нутромеры	
нидикаторы часового типа	
микрометры	
микрометрические нутромеры 7	
штангенциркули (с ценой деления 0,02 мм) 5	
штангенглубиномер	7 лет.

Инструмент, приборы и приспособления в инструментальнораздаточной кладовой хранят на специальных стеллажах, в пирамидах и шкафах (рис. 23 и 24), которые устанавливают, соблюпая требуемые нормы освещения.

Между стелланами, пирамидами и шкафами оставляют боковые проходы шириной 0,8—1,0 м и главные шириной 1,0— 1.2 м.

Помещение кладовой, стеллажи, шкафы и пирамиды окрашивают в светлые тона. Под кладовую отводят сухое и хорошо отактиваемое помещение.

За каждым типоразмером инструментов, приборами и приспособлениями закрепляют определенный стеллаж, полку и ячейку. К ячейкам прикрепляют ярлыки с указанием классификационного индекса инструмента, приборов и приспособлений.

Номера стеллажа, нолки и ячейки указывают в карточках или книге учета инструмента.

Стандартные инструменты и приспособления укладывают на полки стеллажей и шкафов по типоразмерам, а нестандартные — по номерам рабочих мест, на которых их применяют.




Рис. 23. Стеллажи для хранения инструмента.



Рис. 24. Степлаж для хранения приспособлений.

Если инструменты, приборы и приспособления применяют на нескольких рабочих местах, в карточке учета указывают все рабочие места.

Легкие инструменты размещают на верхних полках, более тяжелые — на нижних.

Инструмент и приспособления, пришедшие в негодность или требующие ремонта. хранят на отпельных полках.

уреоующие ремоита, хранят на отдельных полках.
Контрольно-измерительный инструмент и приборы хранят
завернутыми в вощеную бумагу в шкафу или на закрытых стел-

лажах.

Фрезы и круглые пилы хранят на специальных пирамидах, располагая их одну над другой в порядке убывающих размеров.

Режущий инструмент (сверла, развертки, метчики и др.) для хранения устанавливают вертикально, вставив хвостовиками в гнезда специальных подставок. При хранении режущего инструмента в горизонтальном поло-

жении его перекладывают бумагой, картоном или фанерой, чтобы избежать повреждения режущих кромок. Мелкий режущий инструмент (сверла, метчики, развертки).

Мелкий режущий инструмент (сверла, метчики, развертки), чтобы не растерять и не повредить, укладывают в коробки, которые по 2—4 штуки помещают в ячейки.

Для предохранения от ржавчины режущий инструмент предварительно промывают в керосине п смазывают обезвоженным вазелином или солидолом.

ВЫДАЧА И ВОЗВРАТ ИНСТРУМЕНТА

Весь инструмент в кладовой разделяют на инструмент временного и постоянного пользования.

Инструмент постоянного пользования выдают на основании утвержденного табеля по соответствующему требованию, а инструмент временного пользования— по инструментальным маркам.

Каждый рабочий-станочник мастерской имеет десять инструментальных марок с одним порядковым помером, а остальные рабочие — пять марок, на которых выштамповано полное наименование мастерской или условный шифр.

При изготовлении инструментальных марок шифр набивает инструментальщик.

Отштампованные марки инструментальщик пронумеровывает и составляет на них опись.

Вместо каждого выданного инструмента или приспособления инструментальщик получает от рабочего одну марку, которую вешает па кричок у ячейки, где хранится выданный инструмент или приспособление.

Наимепование и количество выдаваемых в постоянное пользование инструментов записывают в личную инструментальную карточку рабочего, который расписывается в получении инструмента на обороте требования и в личной карточке. Требование с распиской рабочего прикладывают к личной карточке.

возврате инструмента временного пользования инструментальщик возвращает рабочему инструментальные марки.

При возврате инструмента постоянного пользования рабочему предъявляют требования, на которых он зачеркивает свою поппись и ставит дату, а в личной инструментальной карточке расписывается в графе «возврат».

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

Мелкий ремонт инструмента и приспособления, а также за точку вынолняет инструментальщик. Для сложного ремонта инструмент и приспособления направляют в специальную мастерскую или крупные ремонтные нредприятия.

В целях увеличения срока службы инструмента, уменьшения расходов и повышения производительности труда при его исполь-

зовании необходимо соблюдать следующие требования:

аккуратно хранить инструмент на стеллажах, пирамидах, специальных полставках и рабочих местах:

периодически очищать инструмент от грязи и пыли;

периодически проверять инструмент и устранять обнаруженные дефекты.

В таблице 132 приведены дефекты инструмента и способы

их устранения.

Полностью изношенные инструменты, которые нельзя восстановить, следует использовать в качестве материала для изготовления пругих вилов инструмента.

Пля обеспечения необходимой точности обработки петалей при их ремонте и изготовлении, сборке узлов и агрегатов контрольно-измерительные средства необходимо систематически проверять в соответствии с инструкциями Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров

CCCP.

Органы ведомственного надзора проверяют все контрольноизмерительные приборы один раз ежегодно. Все контрольноизмерительные инструменты нодвергают нериодической проверке в следующие сроки; индикаторные зубомеры, пидикаторы с пеной пеления 0.001 жм и микрометры нулевого класса — один раз в гол: инпикаторы с ценой пеления 0.01 мм нулевого класса, рычажные микрометры, микрометрические глубиномеры, штангенциркули и штангенглубиномеры с ценой деления 0,05 и 0,02 мм — одип раз в шесть месяцев; индикаторы с ценой деления 0,01 мм, микрометры, микрометрические нутромеры, штангенциркули и штангенглубиномеры с пеной деления 0.1 мм — один раз в три месяца.

Дефекты инструмента и способы их устранения

Наименование инструмента	Вид дефента	Способы восстановления инструмента
Резцы с пла- стинками из быстрорежу- щей стали или твердого сплава	Износ и поломка пла- стинки	Отделять изношенную или по- врежденную пластинку; прива- рить или припаять новую пла- стинку из быстрорежущей стали или твердого сплава
	Поломка рабочей части резца	Перековать державку на иовую заготовку; сделать гнездо; прв- варить или примаять новую пла- стияку
Сверла	Изиос рабочей части	Перешлифовать сверло на мень- ший размер
	Выкрашивание или за- боины на кромках спи- рали	Наплавить кромки и прошли- фовать
	Поломка рабочей части	Использовать для работы в специальном патроне Вставить в конусную втулку и приклеить Припаять или приварить отломанную часть
	Поломка хвостовика	Запрессовать в конусную втулку Приварить повый хвостовик
	Поломка или поврежде- ние лапки	Приварить новую лапку Высверлять отверстие в хвосто- вике; нарезать резьбу; вверпуть новую лапку Использовать для работы в специальном патроне
	Изпос конуса хвостовика	Нарастить хвостовик металли- зацией или хромированием с по- следующим шлифованием
Развертки *	Износ рабочей части	Перешлифовать на меньший раз- мер
	Выкрашивание или за- боины на зубъях	Наплавить поврежденные зубья и прошлифовать Перешлифовать пли перефрезе- ровать на меньший размер

Наименование инструмента	Вид дефента	Способы восстановления инструмента
Развертки	Поломка отдельны х вубьев	Наплавить поломанные зубья и прошлифовать
· .	Скручивание или полом- ка квадрата (хвосто- вика)	Приварить новый квадрат (хво- стовик)
	Износ поверхности отверстия (в насадных развертках)	Вставить и приварить пробку. Нарастить поверхность отверстия хромированием
	Изпос хвостовика	Нарастить хвостовик метал- лизацией или хромированием с последующим шлифованием
	Повреждение или по- ломка лапки	Приварить новую лапку Высверлить отверстие в хвосто- вике, нарезать резьбу; ввернуть новую лапку
Зенкеры	Износ рабочей части	Перешлифовать или перефрезе- ровать на меньший размер
	Выкрашивание или за- боины на кромках спирали	Наплавить кромки для зенке- ров диаметром 20 мм и более Перешлифовать или перефре- зеровать на меньший размер
	Поломка или повреждение хвостовика, лапки, конуса; износ поверхности отверстия	Восстанавливать так же, как и аналогичные части сверл и разверток
Фрезы	Износ зубьев по высоте	Углубить канавки между зубьями проточкой или фрезеро- ванием
	Выкрашивание или по- ломка зубьев	Наплавить поврежденные зубья; углубить канавки между зубьями проточкой или фрезерованием
	Износ поверхности отверстия (у насадных фрез)	Вставить и приварить пробку Нарастить поверхность отвер- стия хромированием
	Трещины на поверхно- стях (у дисковых фрез)	Заварить трещины

Наименование инструмента	Вид дефекта	Способы восстановления инструмента		
Метчики	Износ рабочей петерх- ности	Нарастить поверхность хроми- рованием Перешлифовать или перето- чить на меньший размер		
	Выкрашивание витков резьбы	Сточить выкрошенные витки Наплавить слой металла; наре- зать новые витки		
	Скручнвание или по- ломка квадрата	Прошлифовать поврежденны или приварить новый квадрат		
	Поломка хвостовика	Приварить новый хвостовик		
Плашки (лерки)	Выкрашивание витков резьбы	Сточить выкрошенные витки		
Напильники	Износ рабочей поверх- ности	Пересечь насечку Восстановить рабочую поверх- ность химической, электрохими- ческой пли пескоструйной обра- боткой		
Гаечные ключи	Износ рабочих поверх- ностей	Наплавить рабочие поверх- ности и профрезеровать		

На каждый контрольно-измерительный инструмент необходимо иметь паспорт, в котором указывают характеристику инструмента, инвентарный номер, опись принадлежностей, среения о проверках, срок очередной проверки, дату и содержание проведенного ремонта и юстировки. Паспорт хранят в инструментальной разлаточной.

В целях сохранения точности и увеличения срока службы измерительных инструментов необходимо правильно хранить их и ремонтиловать.

Измерительные инструменты хранят в отдельном закрытом шкафу. Шкаф нельзя устанавливать рядом с отопительным устройством.

После пользования инструмент промывают авиационным бенвином и протирают полотенцем. Затем измерительные поверхности и поверхности без защитного покрытия смазывают техническим вазелином, вазелиновым маслом или специальной смазкой.

Инструмент, укладываемый на хранение, завертывают в парафинированную бумагу.

Предельные погрешности вамерительного инструмента (в микронах)

	Интервал размера (в мм)								
Наименование инструмента		10-50	50-80	80-120	120—180	180—260	260—360	360—500	
Индикатор с ценой деления 0,002 мм (при работе с учетом погрешностей по аттестату)	3	3	3,5		5	6	7	8,5	
Индикатор с ценой деле- иня 0,01 мм нулевого класса точности (при ра- боте в пределах нормиро- вавного участка шкалы)	8	8	9	9	. 9	10	10	11	
Индикатор мулювого клас- са точности (при работе в пределах одного обо- рота стрелки) и без ука- зания класса точности (при работе в пределах нормировочного участка шкалы)	10	10	10	11	11	12	12	13	
Индикатор без указания класса точности (при ра- боте в пределах одного оборота стрелки)	15	15	15	15	15	` 16	16	16	
Индикаторный нутромер иулевого класса точ- иости (при работе в пре- делях одного оборота стрелки)	11	11	12	12	13	14	14	15	
Индикаториый вутромер без указания класса точ- ности (при работе в пре- делах одного оборота стрелки)	16	16	17	17	18	19	19	20	
Рычажный нутромер с це- иой деления 0,002 мм	_	7	_	_	_	_	_	_	
Рычажный иутромер с це- иой делеиня 0,01 мм	_	12	12	_	_	_	_	_	
Рычажный микрометр	3	4	_		_	_	_	_	
Микрометр иулевого клас- са точности	4,5	5,5	6	7	8	10	12	15	
Микрометр без указания класса точности	7	8	. 9	10	12	15	20	25	
Микрометрический глуби- иомер первого класса точности	14	16	18	22			_		

Наименование инструмента	Интервал размера (в м.м)							
	1-10	10-50	50-80	80-120	120-180	180-260	260-360	360-50
Микрометрический глуби- номер второго класса точности	22	25	30	35	_	_	_	_
Микрометрический иутро- мер	_	_	18	20	22	25	30	35
Штангенциркуль с ценой деления 0,02 мм: при измерении на-								
ружных размеров.	40	40	. 45	45	45	50	60	70
при измерении вну-	_	50	60	60	65	70	80	90
Штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм;	·_	200	230	260	280	300	300	300
при измерении на- ружных размеров.	150	150	160	170	190	200	210	230
при измерении виу- тренних размеров.	_	200	230	260	280	300	300	300
Штангенциркуль с ценой делении 0,05 мм	100	100	150	150	150	150	150	150

При обпаружении дефектов в измерительном инструменте делают отметку в паспорте и направляют его в ремонт. Контрольно-измерительные инструменты и приборы ремонты-

руют в специальных мастерских.

Измерительный инструмент для контроля деталей, уалов и регатов при ремонте машин надо выбирать так, чтобы его погрешность соответствовала техническим требованиям и точности изведия. В таблице 133 приведены предельные погрешности измерительного инструмента.

НАПАЙКА НА РЕЗЦЫ ПЛАСТИНОК ИЗ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

Пластинки из твердых сплавов можно напанвать на резцы в условиях ремонтных мастерских пламенем ацетилено-кислородной горелки, либо нагревая резец и пластинку в кузпечном горне или в термической печи.

В качестве припоя для припанвания пластинок применяют крвеную влектролитическую медь (гомпература плавления 1083°) вли отходы медных электрических проводов, которые предварительно очищают от возлации, прокаливают при температуре 700—800° и после нагрева погружают в воду.

Если резец работает при малых нагрузках, пластипку можно принавиать латунью. Приной разрезают на кусочки толщиной 1,5—2 мм, размером около 5 × 10 мм.

1,0 D mm, passacpose onosto o x to mm.

В целях предохранения поверхности гнезда и пластинок от окисления и облегчения удаления с поверхности гнезда окислов применяют флюс — прокаленную буру.

Правильное положение пластинки в гнезде показано на рисунке 25.

Перед пайкой пластинку обезжиривают, промывая в бензине. Если пластинка покороблена, ее зачищают.

Напайку пластники ведут восстановительным пламенем с избытком ацетилена. Пламя направляют при нагреве на стержень пеана.

Сначала головку стериня медленно нагревают до температуры 800°. Гнездо резца засыпают бурой. Затем металлической щеткой счишают слой шлака. После уналения шлака

счищают слои плака. После удаления шлака гнездо ввовь покрывают слоем буры и устанавливают пластинку. По контуру прилегания пластинки к гнезду укладывают кусочки припоя и засыпают бурой, покрывая сплошным слоем припой и пластинку.

Головку резца, подготовленного к напайке, нагревают до температуры 1200°. Как только припой расплавится и подтечет под пластинку, прекращают нагревать резец, укладывают его на подставку, острокопечным стерижем поправляют пластинку и



Рис. 25. Правильная установка пластинки в гнезде резца.

плотно прижимают ее к опорями поверхностям гнезда до затвердевания припов. Во избежание последующего образования грещин на пластинке резец для охлаждения уклащавают в ящик с мелко истолченным древесным углем или с сухим подогретым песком. После охлаждения резец очищают от окалины металлической щеткой.

При напайке пластинок в кузнечном горие для защиты от пламени резец помещают в камеру (стальную пли чугунную грубу с внугренным дваметром 75—100 мм). Один конец грубы заделывают огнеупорной глиной. Вместо трубы можно применять два стальных листа, между которыми укладывают кирпичи.


Для проверки слоя примоя зачищают заднюю грань резца шляфовальным кругом. Слой припоя должен иметь толщину не более 0.1, мж; разрыв припоя не должен превышать 10% общей длины шва.

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент нужно затачивать в изолированной части помещения инструментально-раздаточной кладовой.

Участок, где затачивают инструмент, обеспечивают: плакатами пли инструкционными картами, на которых указаны требуемые углы заточки, оборудование и рекомендуемый порядок заточки; шаблонами для проверки углов заточки; инструкциями по приемке заточного инструмента.

Резцы рекомендуется затачивать на двухстороннем точильнообдирочном станке, на котором крепят алундовый круг для заточки стержия резца и круг из зеленого карбида кремния для заточки пластинки из твердого сплава.



a — проверка главного угла в плане; b — проверка главного заднего угла; b — проверка вспомогательного угла; b — проверка вспомогательного заднего угла; b — проверка переднего угла; b — проверка радиуса закругления вершины.

Круги заточного станка периодически правят, не допуская их засаливания. При заточке резцом слегка нажимают на круг и все время

передвигают вдоль рабочей поверхности круга. Заточенные углы резца проверяют шаблонами (рис. 26). После заточки на пластинке резца не должно быть трещин.

Для безопасности при заточке резцов применяют защитные приспособления (кожух на заточном станке, защитные очки, пылеуловитель).




Рис. 27. Комбинированный шаблон для контроля сверл:

а — проверка угла при вершине; 6 — проверка угла наклона поперечвой кромки; 6 — проверка заднего угла.

и 30% парафина. У резцов притирают поверхности передней и главной граней, прилегающие к режушей кромке.

Правильная заточка сверла повышает его стойкость, уменьшает расход энергии и увеличивает производительность труда. Сверла рекомендуется затачивать при помощи приспособления, обеспечивающего получение правильных углов режущей части.

Для заточки сверла применяют круги из нормального электрокорунда. При заточке сверло охлаждают содовым раствором. Заточенные сверла контролируют комбинированными шаблонами (рис. 27).

Угол при вершине 2 ф измеряют между главными режущими кромками. Этот угол при вершине выбирают в зависимости от обрабатываемого материала (табл. 134).

Зависимость угла при вершине от обрабаты

Таблица 134

Обрабатываемый материал	Угол при вер- шине 2ф (в градусах	
Сталь, чугун, твердая бронза	116-118	
Очень твердые металлы	130-140	
Латунь, мягкая бронза	130	
Алюминий и его сплавы, баббит	140	
Красная медь	125	
Пластмассовый эбонит	85-90	

Угол наклона поперечной кромки φ для сверла днаметром до 12 мм рекомендуется выдерживать в пределах $47-50^\circ$, а для сверл дваметром более 12 мм — в пределах $52-55^\circ$. Задний угол α для сверл диаметром до 20 мм допускается в пределах $11-14^\circ$, а лля сверл дваметром до 20 мм допускается в пределах $11-14^\circ$, а лля сверл дваметром более 20 мм — в пределах $9-12^\circ$.

Наиболее распространены следующие способы заточки сверл (рис. 28): двойная заточка, подточка перемычки и подточка ленточки.

Дьойная заточка сводятся к уменьшению угла при вершине на наиболее нагруженных кромках сверла в местах персход в пилиндрическую часть. Такая заточка удлиняет режущие кромки, облегчает отвод тепла от сверла. Этим способом затачивают сверла, диаметром более 12 мм. При сверлении стали стой-



Рис. 28. Способы заточки сверл: 2 — двойная заточки утла при вершине: 6 — подточка перемычки; 6 — под-

кость сверла с двойной заточкой увелпчивается в 2,5—3 раза, при сверлении чугуна — в 3,5 раза. Навыгоднейшая форма двойной заточки: угол $\phi_0=70-75^\circ;\ b=0,2d\ (d$ — днаметр сверла).

При подточке перемички уменьшаются усилия реавиия и повышается стойкость сверла. При этом способе затачивают 0,2—0,25 длины режущих кромом, захватывая спинку второго зуба и уменьшая длину поперечной кромки А на 25—50 %. Подточкой перемички затачивают сверпа диамитром бодее 12 мм.

Направляющую ленточку сверла затачивают при обработке вязких материалов для увеличения стойкости сверла. При сверлении тверлых материалов направляющую ленточку сверла не, подтачивают. Ленточку подтачивают на длине 1,5—4 мм, и зависимости от диаметра сверла. При этом симыют часть затылка под углом 6—8° и оставляют фаску ширивой 0,1—0,2 мм.

Развертки затачивают на универсально-заточном станке. При пормальном притуплении затачивают голько заборную часть развертки, а калибрующую не трогают. При повышенном затуплении затачивают развертку под зуб. В этих случаях развертку устанавливают в центрах станка и затачиваемый зуб задерживают упором. Заточкой под зуб обеспечивается требуемый передный угол; для чистовых разверток — 0°, а для черновых разверток и для разверток, используемых при обработке вязких материалов.

в пределах 5-10°.

Развертки затачивают кругами в форме тарелки или плоскими кругами конического профиля из здектрокорунда при поперечной подаче 0,01 мм/об, скорости продольного перемещения стола 2-3 м/мин и скорости вращения круга

20-25 м/сек. Последние проходы пелают без подачи круга.

В целях удлинения сроков службы фрез и повышения производительности труда необходимо их правильно затачивать.






Рис. 29. Цилиндрическая фреза с остроконечным зубом:

1 — передняя грань; 2 задияя грань.

У затылованных фрез затачивают переднюю грань под заданный передний угол а, который принимают в пределах 10-20°, в зависимости от твердости обрабатываемого материала (чем тверже материал, тем угол а меньше).



Рис. 30. Заточка фрезы:

 заточка задней грани кругом тарельчатой формы; б — заточка задней грани дисковым кругом; «— ваточка передней грани.

На рисунке 30 показана установка фрез относительно круга. При заточке задней грани кругом тарельчатой формы ось фрезы смещают вверх относительно оси круга, опустив стол на величину $\frac{D}{2} = \sin \alpha (D - \text{диаметр фрезы в м.м.; } \alpha - \text{задний угол в гра-}$ TVCax).

При заточке задней грани дисковым (плоским) кругом ось затачиваемой фрезы смещают вниз на величину

$$H = \frac{D}{2} \sin \alpha$$
.

Для заточки передней грани ось круга смещают параллельно оси фрезы на величину $h=\frac{D}{2}$. $\sin\gamma\,(D$ — диаметр фрезы в мм; γ — передний угол в градусах).

При заточне фрез кругом тарельчатой формы круг поворачивают на 1-2° относительно оси фрезы.

У фрез со спиральным зубом передиюю грань затачивают скошенной поверхностью круга. Круг при заточке должен вращаться в направлении от рекущей кромки к зубу.

При заточке фрезы, особенно затылованные, нужно устанавливать так, чтобы не было бпеняя по наружному диаметру. При значительном биении фрезу надевают на оправку и шлифуют по диаметру вершины зубьев. В этом случае круг должен касаться




Рис. 31. Заточка круглой плашки; 1 — плашка; 2 — стол; 3 — шлифовальный круг; 4 — отсос пыли вентилятором; 5 — ручкой рачаг.

всех зубьев фрезы. После этого фрезу устанавливают на заточном станке и затачивают передиюю грань до исчезновения ленточки, сохраняя радиальное положение пеоедней грани.

После заточки проверяют велячину задлики и передим углов и биение режущих кромок фрезы. Углы проверяют шаблонами, а биение режущих кромок — при помощи призм, на которых поворачивают фрезу, надгетую на цилиндрическую оправку, и индикатора.

Метчики затачивают в основном на универсально-заточном

станке. Для этого метчик закрешляют в центрах станка. Метчики затачивают кругом тарельчатой формы вли дисковым кругом. Для сохраневия переднего угла торцовую поверхность круга смещают относительно оси метчика на величину $h=\frac{d_0}{2}$: sin y (d_0 — наружный диаметр метчика в s, y — передний угол в градусах).

Для различных обрабатываемых материалов принимают следующий передний угол: для мягкой стали 12—15°; для стали средней тверости и натуни 8—10°; для твердой стали 5°; для чугуна и бронзы 0—5°; для алюминия и его сплавов 30°.

метчики затачивают электрокорундовыми или алундовыми кругами.

У круглых плашек затачнвают переднюю грань перьев на специальном пристособлении (рис. 31). Вертикальный шпипцель приспособления должен делать 1200—1500 об/дми. Возвратнопоступательное движение круг получает от ручного рычагь Круг для заточки имеет диаметр, раввый 0,75 диаметра отверстия плашки. Плашку прижимают к кругу и в процессе заточки перемещают по столу вручную. Плашки затачивают электрокорундовым кругом.




Рис. 32. Державка с набором шарошек-звездочек для правки шлифовальных кругов:

1 — шарошка-звездочка; 2 — стяркной болт: 3 — руколука.

Шлифовальные кругп обдирочных и заточных станков правят вручную при помощи оправки-державки с набором остроконечных металлических шарошек (рис. 32) и подручника станка.

Глава 9 СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СКЛАДОВ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Складские помещения для кранения запасных частей делают закрытыми и отапляваемыми. Их располагают на значительных расстоянных от цехов металлопокрытий, травильных и кузнечных. Кроме того, их надежно изолируют от склада с кислотами и химикатами. Помещение склада делают сухим, вентилируемым и исключающим резкое колебание температуры. Полы склада приподипмают от основного грунта не менее чем на 200 мм.

В помещении не устанавливают резервуаров для воды. Относительная влажность воздуха помещения должна быть не выше 70 %.

10.76. Площадь склада подразделяют на полезную площадь, занимаемую непосредственно стеллажами и штабелями, и площадь, занятую проходами, приемными площадками, а также служебными помещениям.

Типовой материально-технический склад № 3032 (рис. 33) представляет собой самостоятельное здание с кпринчными стенами, предиазначенное для хранения всех необходимых ваделий и материалов. Площадь застройки такого склада 376,10 м², полезная площадь 332,79 м², строительная кубатура 1816,56 м².

В отделении хранения обменного фонда, оборудования и запасных частей для разгрузки и погрузки тяжелых деталей и агрегатов смонтирован монорельс грузоподъемностью 3 m.




Рис. 33, Типовой материально-технический склад № 3032:

I— отделение транения обменного фонда, оборудования и запасных частей; II— отделения транения метальна в разгрукочная изпользова, III— отделения развиния метальна в разгрукочная изпользова, III— отделения развиния развиния нарежний развиний высельной развиний раз




Рис. 34. Типовой материально-технический склад № 3091:

1— разгрузочния долидине 11— отделение зранение обменяют фольк и оборудовании при статем рамения банест вранения банест вранения банест вранения банест вранения на при статем ста

Размеры проемов ворот позволяют в случае необходимости въезжать автомащинам в помещение склапа.

въесменть автомашилам в помещение сълада. № 3091 (рпс. 34) возводят совместно с деревообралочной мастерской. Общая площадь застройки (без навеса) 455 м²; полезная площадь 407.2 м²; полезная площадь материально-технического склада 271,6 м²; строительная кубатура (без навеса) 2230 м²;

Так же как и в складе № 3032, в отделении обменного фонда и оборудования смонтирован монорельс грузоподъемностью 3 т. В случае надобности в склад может въехать автомацина.




Рис. 35. Типовой материально-технический склад № 16-124; 1. отделение хранеция масса и хаминатор; 11 — отделение хранеция реляны и другит летаней, 111 — помещение клакоопции, 114 — отделение хранеция реляны и другит другительный стелави для попрышен; 3 — стелави для полее и покращен; 4 — нешални для вмер; 5 и 4 — стелавия для полотия; 7 — полочия стелави, для
вмер; 5 и 4 — стелавия для полотия; 7 — полочия стелави.

Типовые материально-технические склады № 16-123 и 16-124 (рис. 35) предвавачены для хранения узлов, агрегатов, запасных частей, материалов и инструментов в колхозах.

Материально-гохинческий склад № 16-123 рекомендуется для колхозов, имеющих 10 тракторов, 10 автомашин и соответствующий комплект сельскохозяйственных машин, а склад № 16-124 — для колхозов, имеющих 20 тракторов, 20 автомашин и соответствующее количество сельскохозяйственных машин. Материально-технический склад № 16-123 отличается от склада № 16-124 тем, что его отделение для хранения запасных частей меньше аналогичного отделения склада № 16-12д а тем от отделения склада № 16-124 тем, что его отделения склада № 16-124 тем,

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Организация складского хозяйства должна обеспечивать:

- 1) количественную и качественную сохранность материала;
- 2) непрерывность и ритмичность складских операций;
- 3) возможность контрольных проверок материальных ценностей,

 быстрый прием и отпуск запасных частей и материалов.
 Как правило, запасные части хранят по маркам и узлам машин на постоянных местах.

Рекомендуется хранить совместно независимо от марки машины подпипники качения, детали электрооборудования и топливной аппаратуры, агрегаты и узлы обменного фонда, резиноасбестовые изделия, метизы.

Запасные части и материалы хранят на стеллажах.

Полочно-клетчатые стеллажи — самый распространенный вид стеллажного оборудования складов, применяемый для хранения большей части материалов и изделий.

В таблице 135 приведены толщина полки и размер упорного бруска стеллажа в зависимости от нагрузки на полку. Этими данными можно руководствоваться при изготовлении деревинных стеллажей.

Таблипа 135

Нагрузка на полку (в кг)	Толщина полки при длине 110 см (в см)	Сечение упорного бруса при длине 55 см (в см)
100 300 500 800	2,0 2,5 3 4	3,5 × 3,5 5 × 5 6 × 6 7 × 7

Нижние полки стеллажей поднимают над полом на высоту 0.2—0.4 м.

Металлы и металлоизделия, отличающиеся друг от друга по виду, сорту или размерам, хранят раздельно (в раздельных штабелях, на различных полках).

Длиниомерный металлический прокат можно хранить на стеллажах елочного типа (рис. 36) или в штабелях на деревянных подкладках. Профильный металл укладывают в штабели, как показано на рисунке 37.

Кровельную сталь укладывают плапимя стопками толщиной 1,5—1,6 м на деревнивые подкладки, располагающиеся на высоте не менее 20 см от пола. Листы длиной до 1,5 м целесообразно укладывать на ребро в стеллажи, имеющие наклюные стойки.

На каждый номенклатурный номер материала выписывают материальный ярлык, который прикрепляют к месту хранения данного материала.

Все материальные ценности склада учитывают по соответствующей учетной документации на основании действующих положений о бухгалтерском учете.

К стеллажам, на которых хранят запасные части, прикрепляют таблички с указанием марки трактора, а на ячейках таблички с указанием узла или агрегата, детали которых хранят в ячейках. Крупные узлы хранят в штабелях па битуминизированной бумаге. Коленчатые валы устанавливают вертикально, фланцем на перевянные настилы.

Изделия из металла тщательно защищают от корровии спецальными смазками (техническим вазелином, солидолом, пушетной смазкой), которыми обмазываются обработанные поверх-




Рис. 36. Металлический стеллаж елочного типа для хранения длинномерных материалов.

ности. Детали, защищенные раствором нитрита натрия, хранят отдельно от деталей, защищенных смазкой.

Для предохранения деталей от пыли стеллажи рекомендуется занавешивать легкой тканью.

Хранение всех изделий и материалов необходимо организовать таким образом, чтобы выдавать детали со склада в порядке их поступления.



Рис. 37. Складирование профильного металла.

Один раз в месяц выборочно осматривают детали. Детали, имеющие следы коррозви, направляют на зачистку и дополнительную консервацию.

Детали со шлифованными поверхностями (поршневые пальцы, шаркоподшипеники, поршневые кольца), а также мерительный инструмент хранят завернутыми в промасленную бумагу.

Слесарные напильники не смазывают, их хранят в пергамептной бумаге. Ревиновые изделия хранят при температуре от 0 до $\pm 12^\circ$. Туришеся места их пересыпают тальком. Перчатки, сапоти, изоляционную ленту хранят только па стеллажа, расположеных ие ниже 40 см от пола. Покрышки устанавливают на стеллажа в вертинальном положению рядами. Новые камеры в фабриной улаковке хранят на стеллажах стопнами; в каждой стопке должно быть не более десяти камер.

Бывшие в употреблении камеры подвешивают на специальных

вешалках (рис. 38).

В случае затвердевания резиновые изделия промывают смесью из теплой воды и нашатырного спирта, а затем прополаскивают водой с примесью 10—15% глицерина.




Рис. 38. Вешалка для камер: 1 — основание; 2 — стойка; 3 — звездочка.

Для хранения резиновых и текстильных материалов на типовых складах предусмотрены специальные отделения.

Свинцовые аккумуляторы размещают на стеллажах в один ряд по высоте, оставляя между ними промежутки для доступа воздуха. Аккумуляторы можно хранить как сухими, так и заряженными.

Легко воспламеняющиеся и ядовитые материалы (лаки, краски, кислоты, щелочи и т. п.) хранят в специально оборудованном помещения, которое закрывают на замок. Для оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами в этом помещении одлжен находиться бочоно с водой и раствор соды (применяют при ожогах кислотой), а также раствор борной кислоты (используют при ожогах щелочами). Бутили с кислотой в специальной упаковке устанавливают у стен склада. Тертые краски в бочках необходимо заливать олифой. Детали в ящиках до распаковки хранят на спениально отведенном месте склада.

Таженые ящики укладывают так, чтобы максимальная высота интабеля ящиков была не более 1,5 м при укладке ручным способом и 2,5 м при укладке подъемным механизмом. При укладке ящиков в стопы под каждый ряд двух смежных стоп для лучшей устойчивости подкладывают две планки сечением 50×20 мм.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Детали очищают от консервирующей смазки в случае проверки сотояния из повержностей, при переконсервации по истечении гарантийного срока хранения и переп сборкой:

После удаления бумажной упаковки детали погружают на крючках, подвесках или в сетчатых корзинах в ванну с легким минеральным маслом, нагретым до температуры 100—110°. Петали выдерживают в масле в течение 5—10 мин до полного

расплавления смазки.

После остывания детали промывают в бензине.

Со шлифованных поверхностей крупных деталей смазку удаляют бязевыми тряпками, смоченными бензином.

Запасные части, покрытые растворами нитрита натрия, при расконсервации промывают в любом горячем моечном растворе.

Во время периодических осмотров запасные части, покрытые растворами нитрита натрия, не расконсервируют. При осмотре только развертивают бумагу, не касаясь деталей руками. Если детали исправны, их снова заворачивают в бумагу и укладывают на дальнейшее хранение. В случае обиаружения коррозии детали очищают и снова консервируют.

При проверке, распаковке и прочих работах с деталями необходимо пользоваться бязевыми, трикотажными или резиновыми перчатками.

Заводы-изготовители несут полную ответственность за качество своей продукции.

В случае обнаружения явных дефектов в деталях (трещин, сколов, коррозии ит. д.) или других грубых отклонений от чертежей и технических условий потребитель вираве потребовать от завода-изготовителя бесплатной замены этих запасных частей. Для этого потребитель при участии представителя незаинтересованной сторовы составляет акт-рекламацию. В акте указывают причины выбраковки деталей и количество деталей, подлежащих замене.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В конструкции склада и его внутреннем оборудовании необходимо применять несгораемые материалы или материалы, обработанные огнестойкими красками и пропитками. В складах с центральным отоплением все батареи нужно располагать от стен здания на расстоянии не менее 5 $\emph{c.м.}$

При устройстве стационарных печей топки следует располагать вне склада (в тамбуре или конторке), а печи необходимо заключать в футляр из гладкого кровельного железа.

Электроосветительную сеть внутри склада нужно выполнять поможений в на экорях или прокладывать в газовых трубах. Крепление проволим на ролниках не разрешается.

Распределительные щитки, рубильники и штепсели силовых и осветительных электросетей размещают в металлических ящиках, укрешленных на стенах склада с наружной стороны. На сгораемых складах металлические ящики укрепляют, предварительно защитив степы железом по асбесту или войлоку, смоченному в гливняюм растворе.

Полки стеллажей из досок необходимо пропитать или покрасить огнезащитным составом. Нижние полки стеллажей должны находиться на расстоянии не менее 0,3 м от пола. Верхнюю полку нужно размещать на расстоянии не менее 1,5 мм от выступающих констоукций песеконтига.

Между рядами стеллажей надо оставлять проходы шириной не менее 1 м. В складах проходы и выходы следует держать свободными. Если материалы хранят в штабелях, целесообразно отмечать проходы на полу склада краской.

Матерналы в складах с центральным отоплением нужно хранит таким образом, чтобы между батареями, паропроводами и штабелями вли степлажами оставалось расстояние не менее 0,5 м. В складах с местным отоплением материалы размещают на расстоянии не менее - 1.5 м. от авриала печи.

В складе нельзя хранить порожнюю тару и укупорочный материал. После окопчания работ в складе порожнюю тару следует вывовить в особое, отдаленное от склада место. На территории склада строго запрещается курить и применять открытый отонь.

ополь.
В нерабочее время склад должен быть обесточен при помощи общего рубильника. Чтобы легче было обнаружить огонь внутри склада в нерабочее время (ночью), рекомендуется в дверях дслать небольшие застекленные глазки.

Полы складских помещений должны иметь твердое и устойчивое покрытие, обеспечивающее беспрепятственное перемещение грузов.

При перемещении материалов по наклонным плоскостям необходимо предварительно проверять их прочность и соответствие весу и размерам перемещаемых грузов.

Запрещается поднимать груз при помощи переносной лест-

Все применяемые на складе подъемные механизмы следует снабдить таблячками с указанием наибольшей допускаемой нагрузки, превышать которую ни в коем случае не разрешается. Ручные рычажно-реечные домкраты нужно снабдить безопасными устройствами, неключающими самопроизвольное опускание груза при снятии усилий с рычага или рукоятки. Цепи или канаты при подъеме груза должны принимать вертикальное положение.

Глава 10

полъемно-транспортное хозяйство

Подъемно-транспортное оборудование разделяют на три вида:

К подъемному оборудованию относятся стационарные подъемные устройства, служащие для поднятия груза только на данном рабочем месте (различного рода тали, лебедки, домкраты и т. п.). К подъемно-транспортному оборудованию относятся все уст-

к подъемно-транспортному тоорудованию относятся все устройства, предназначаемые как для поднятия, так и для транспортировки поднятого груза (различные мостовые краны и балки, передвижные и поворотные краны, моноредьск и т. п.).

В транспортное оборудование входят устройства и средства, преднавлачаемые только для перевозки груза как внутри цеха, так и между цехами (ручные и прицепные тележки, тачки, электрокары, передвижные тележки для разборки и сборки тракторов и т. п.).

подъемное оборудование

Подъемные тали бывают с червячной и цилипдрической зубчатой передачей и служат для подъема груза от 0,2 до 20 м. Груз поднимают вручную или посереством электрического привода,

Червячная таль (рис. 39) состоит из двух крюков, рамы, тягового колеса с ценью, червячной пары, звездочки с ценью и подвияного блока. Таль верхинм крюком закрепляют на подъемном кране или монорельсе через кошки. Нижним крюком зацепляют груз. При вращении тягового колеса, насаженного на червячный вал, вращается червячная шестерия вместе со звездочкой. Через звездочки перекинута калиброванная цень. В петле цепи помещен подвижный блок, скрепленный с нижним крюком. На другом конце червячного вала имеется храйовое устройство, которое удерживается от вращения собачков.

Червячные тали разделяются на два типа: А — с подвеской груза на одной ветви, Б — с подвеской груза на двух ветвях. Основные параметы талей поивелены в таблипе 136.

Основные параметры тален приведены в таолице 100. Червячные тали имеют цепи длиной, обеспечивающей подъем груза на высоту до 3 м.

Скорость подъема груза указана при скорости движения тяговой цепи, равной 30 м/мин.

Каждую вновь полученную таль подвергают испытаниям. Во время получения тали проверяют основные размеры и убежлаются в отсутствии наружных лефектор.

	Разме	ры тали	(B WW)	1404 3	P3	Вес с цеп	іями (в кг)
Грузоподъе вость (в m)	А (ная- больший)	Б (нан- больший)	В (нав- больший)	Орнентиро вочное тиги вос усилие на цепи мс ханизма подъема (в	Скорость подъема гр за (в м/ми	сварямин (наиболь- пий)	разбор- ными (наиболь- пий)
0,5 1 2 3 5 7,5	400 650 850 1000 1250 1550 1700	280 280 280 380 510 620 770	295 295 370 430 530 580 710	35 35 65 65 75 75 85	1,2 0,6 0,45 0,33 0,23 0,15 0,12	30 45 60 80 145	

Таль на прочность испытывают неоднократными подъемами и исуксканиями груза, вес которого превышает на 25% номинальную грузоподъемность.




Рис. 39. Червячные тали.

При испытании талей со сварными калиброванными цепями контрольный груз поднимают на полную высоту подъема, а при испытании талей с втулочно-роликовыми цепями — на высоту,

обеспечивающую не менее одного полного оборота звездочки попъемного устройства.

Таль при испытаниях должна находиться под нагрузкой не менее 10 мин.

На каждую грузовую цепь, используемую в ремонтном предприятии, нужно вметь акты испытания: для сварной калиброваной цепи — на разрушающую нагрузку образца и на пробизую нагрузку всей цепи; для втулочно-роликовой цепи — на разрушающую нагрузку образца.




Рис. 40. Электрические тали грузоподъемностью 0,25 и 0,5 m.

При испытании на прочность проверяют действие тормоза. Груз не должен произвольно опускаться после подъема.

Во время испытаний проверяют также плавность работы грузовой и тяговой цепи тали. В случае набеганий, срывов и соскакивания цепей таль бракуют.

По окончания испытания таль, не разбирая, осматривают. В случае обнаружения видимых на глаз деформаций, трещин, надрывов таль бракуют.

Забракованную таль после соответствующих исправлений можно повторно испытывать.

После испытания тали составляют акт, в котором указывают вес груза, повторность подъема, продолжительность нахождения тали под нагрузкой, обнаруженные неисправности.

Электрические тали (тельферы) широко применяют при постоянной и продолжительной работе подъемного механизма.

Грузоподъемность электрических талей колеблется от 250 до 5000 кг, скорость подъема — от 4 до 30 м/мии, высота подъема по 8 м.

Электроталь (рис. 40 и 41) состоит из барабана, опирающегося на корпус посредством роликовой обоймы, электродивиателя и редуктора, состоящего из четырех пар цилиндрических зубчатых




Рис. 41. Электрические тали грузоподъемностью 1,2 и 3 m.

колес. Одно зубчатое колесо с внутренним зацеплением запрессовано в барабан.

Электроталь имеет ленточный тормоэ с электромагнитом, закрепленый на валу двигателя со стороны, противоположной ведущей шестерие.

Электрической талью управляют посредством тяговых цепей. Таль имеет концевой виключатель, который не позволяет крюку перехолить предельные положения.

Электроэнергия к влектроталям, используемым на кранах и кран-балках в ремонтных мастерских, поступает по кабелю или троллейным контактным проводам через токоприемники.

Основные размеры электрических талей указаны в таблице 137 п на рисунках 40 и 41, а характеристики — в таблице 138.

Кнопочный аппарат для управления электрической талью располагается на высоте приблизительно 1,2 м от пола.

Таблица 137

Основные размеры электроталей

§_					P	азмеры	(В жм	,				
Грузоподъем ность (в m)	А (ная- больший)	Б (нан- больший)	Б ₁ (пан- больший)	В (нан- больший)	В, (нан- больший)	Е (нан- больший)	Г (ная- больший)	Ж (нан- больший)	К (пан- больший)	Л (нан- больший)	Л, (наи- больший)	Л ₂ (нав-
0,25 0,5 1 2 3	600 700 1100 1200 1500	230 230 500 500 500	400 400 400 400	260 260 320 320 330	230 230 300	150 150 150 150 220	12 12 15 15 20	20 20 25 25 25 30	300 300 500 500	200 200 500 500 600	250 350 500 560 600	300 300 580 600 700

Лебедки применяют для поднятия, опускания и передвижения грузов на небольшое расстояние. Они разделяются на ручные и электрические. Лебедки можно закреплять на фундаменте, на степе и устанавлявать на перепвижные тележки.

Лебедка состоит из станины, тормоза, барабана (или звездочки), проволочного каната (или цени) и одной или нескольких пар зубчатых шестеренчатых передач. В ремонтных мастерских обычно применяют ручные лебедки.

Ручные лебедки грузоподъемностью до 1 m наготовляют с одной парой зубчатых колес, грузоподъемностью до 3,5 m—с двойной передачей и грузоподъемностью до 10 m—с тройной передачей.

Ручные степные лебедки широко применяют на отдельных рабочих местах ремонтных мастерских. Для подъема легких грузов степные лебедки делают без передач, с барабаном и храповиком, а для подъема больших грузов их снабжают червячными или зубчатыми цилипарическими пессагачами.

Стандартные узлы и детали. Многие механизмы подъемнотранспортного оборудования имеют ряд одинаковых или сходных по конструкции деталей и узлов (цепи, канаты, крюки, блока, тали, кошки и т. п.).

Цепи в грузоподъемных устройствах являются подъемными отпами. Сварыме цепи состоят из звеньев овальной формы, изготовленных из мягкой стали и сваренных в стык.

В короткозвенных цепях каждое звено делают длиной не более 55 d и шириной не более 3,5d (d — диаметр прутка, из которого изготовлено звено). Короткозвенные цепи при навивании на блоки или барабаны подвергаются меньшим изгибающим усилиям.

(B m)	(B At)	Скор	ости		Монорел	ьсовый	путь	бляемая	ть, потре- механиа- (в кет)	(9 6)	В	ес (в ка)	
емность	подъема (1		ния	Механизм передвижения	ij	вакру- (в ж)	H2 TO-		нив	ше тока	нама	с меха передв	измом низмом
Грузоподъемность	Высота по	подъема (в м/мин)	перецвижения (в м/мин)		Номера двутавровых балон	радиус за гления (в	давление на довое нолесо (в кв)	подъема	передвижения	Наприжение	бев механизма передвижения	миним	алектри- ческим
0,25	6	8	30	Ручной или электри- ческий	14—22	0,7	90	0,45	0,25	220/380	75	90	90
0,5	6	8	30	Механизм передвижения может отсутствовать	14—22	0,7	160	0,85	0,25	220/380	95	120	120
1	6	8	30	Ручвой или электри- ческий	2030	1,5	360	1,8	0,65	220/380	-	450	450
2	6	8	30	Ручной или электри- ческий	2030	1,5	650	3,5	0,65	220/380	- ,	500	500
3	6	8	30	Электрический	2445	2,5	750	4,5	1,2	220/380		-	750
5	6	8	30	Электрический	24-45	2,5	800	6,2	1,8	220/380	_	-	1000

Примечания. 1. Высотой полъема считается расстояние между отметками центра зена крюка при его крайних низшем и высшем положениях.

Скорости передвижевия, указавные в таблине, относятся к талям с электрическим механизмом передвижения. До-пускаются повышение скоростей подъема и передвижения на 15% от указанных в таблице.
 Все электротали могут работать и при выпряжевия 500 с.

Вследствие этого их используют в подъемных устройствах, имеющих блоки и барабаны меньшего диаметра.

В грузоподъемных машинах большое распространение в качестве подъемных органов получили также стальные проволочные

канаты (тросы).

Канаты изготовляют из специальной круглой проводоки. Для грузоподъемных устройств применяют канаты, состоящие из нескольких проволочных прядей, свитых винтообразно вокруг пеньковой сердцевины.

Для уменьшения напряжения на изгиб и кручение в подъемных устройствах с канатами применяют барабаны и больше можно большего домаетра (диаметр блока должен быть больше

500 диаметров проволоки).



Рис. 42. Способы связывания канатов:

a — морской узел для связывания двух концов одинаковой толиции; b — крыковой узел для закрепления каната на крюке; e — простая скользищая петия; e — двойная скользещия петия.

Для подъемных устройств, работающих с перерывами, принимают 6—8-кратный, а для устройств, работающих в тяжелых условиях, 9—10-кратный запас прочности капата.

При подъеме грузов их вес обычно распределяют на несколько ветвей каната, что позволяет применять канаты меньшего пиа-

метра. Для предохранения от ржавления стальные канаты оцинко-

Для предохранения от ржавления стальные канаты оцинковывают. Стальные канаты нужно завязывать надежными узлами.

Наиболее канаты нужно завизывать надежными узлами. Наиболее карактерные виды узлов показаны на рисунке 42. Для присоединения к концам канатов крюков и других дета-

лей применяют коуши, хомутики, втулки и т. п.

Канатный коуш (рис. 43) имеет форму петли со стальным желобком на наружной стороне. Размер желобка соответствует толщине каната. Конец каната, вложенный в коуш, скрепляют хомутиками или надежно обматывают мягкой стальной проволокой.

Хомутики (рис. 44) представляют собой две стальные планки с углублениями посредние, в которые после образования петли закладывают соединяемые части каната. Затем планки прочно стягивают болгами с гайками.

Коническая канатная втулка (рис. 45) представляет собой конусную стальную трубку с ушками для надевания болта или



Рис. 43. Канатный коуш.





Рис. 44. Хомутики для зажима концов каната.



ская канатная втулка.



Рис. 46. Канатные клиновые втулки:

с вубчатыми клиными;
 с гладким клином.



Рис. 47. Крюк.




Рис. 48. Двухкатковая кошка с ручным механизмом перепвижения.

пальна. Конец каната пропускают через втулку и расплетают. Пеньковую сердцевину на расплетенном конце вырезают. Затем концы проволок обрезают ступеньками и загибают, как покаваю на рисунке 45. После этого расплетенный конец каната втягивают во втулку и заливают свинцом.

Канатные клиновые втулки (рис. 46) представляют собой конусные трубки, в которых канат удерживается посредством

одного гладкого или двух зубчатых клиньев.

В подъемных устройствах широко используются шаринриопластинчатые, шаринрио-втулочные и шаринрио-роликовые цепя. Шаринриме цепи обладают гибкостью только в направлении

навивания на барабан.

Шарнирные цепи выбирают по таблицам заводов-изготовителей, причем для быстродвинущихся цепей допустимую нагрузку, указываемую заводом, рекомендуется уменьшать в два раза.

Для приводных органов подъемных устройств применяют блоки, которые обычно отливают из чугуна. Блоки для сварных цепей имеют специальные звенья цепи.

Для передвижения шарнирных цепей подъемных устройств

применяют специальные звездочки.

Крюки (рис. 47), применяемые для подвешивания поднимаемого груза, выковывают из стали 25 или 30. После ковки крюк отжигают. На поверхности крюка пе должно быть подсеков, трещин, шлаковых пленок.

Кошка, к которой подвешивают ручную или электрическую таль, представляет собой небольшую каретку и служит для перемещения грузов по балке коанов и монорельсов.

Если кошка имеет один каток, то последний катится по верхней полке балки. У двух-или четырехкатковых кошек катки могут

катиться как по верхней, так и по нижней полке балки.
Опно- и пружкатковые кошки не имеют механического привола

передвижения. Их передвигают по балке крана вручную. Четырехкатковые кошки иногда снабжают ручным или элек-

трическим механизмом передвижения (рис. 48).

Кошки грузоподъемностью до 5 m имеют ручной механизм передвижения, а грузоподъемностью свыше 5 m — электрический

В таблице 139 приводятся размеры и характеристика стандартных кошек. Обозначения размеров показаны на рисунке 48.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Консольно-поворотный кран обслуживает определенное рабочее место или операции.

Кран представляет собой сварную конструкцию, вертикальная стойка которого шарнирно вращается на двух штырях, прикрепленных к стенке или на специальной колонке (рис. 49). Такое

octs.	òda	ий радиус моно- мм)				F	азм	еры	(B .	CH)					тяговой (в ке)	Bec 1	же) кошки
Грузоподъемность (в m)	Номера двугавро вых балок	Наименьший кривнаны мон рельса (в мм	А (наиболь- пий)	Б (наиболь- пий)	В (нанболь- пий)	Г (нанболь- ший)	д (наимень-	Б (панмень- пий)	Ж	8	И	К	8	9	Усилие на тиго цени механизма редвижения (в	без механиз- ма передви- жения	с механизмом передвиже- ния
1,0 2,0 3,0	14—27 16—23 20—40 22—45 27—45	1700 2500 2800	250 250 250	175	80 100 110	450	8 10 12	20	130 150	220 220 220 220 220 220	95 115 130	225	30	20 22 24 24 30	15 15 15 15 25	20 25 35 50 80	30 40 50 70 100

устройство дает возможность поворачивать кран в горизонтальной плоскости.

Обычно горизонтальную балку стрелы изготовляют из двутаврового профилья, по нижней полке которой передвигается кошка полъемника.



Вылет крана зависит от веса груза, на подъем которого спроектирован данний кран. В ремонтных предприятиях применяются краны с вылетом от 1,2 до 4 м. Высота таких крано обычно не

превышает 4 м. Настенные консольно-поворотные краны можно поворачивать только на 180°. Если стрелу крана закрепить на вертинкальной стойке, вращающейся в подшипниках посредние помещения, то кран можно поворачивать на 380°.

Перекатные козлы применяют для поднятия и перемещения

груза внутри помещения на небольшое расстояние.

Козлы (рис. 50) состоят из балки и двух стоек. Каждая стойка оппрается на два ролика. Ролики расположены на цапфах, благодаря чему опи могут вращаться вокруг вертикальной оси.




Рис. 50. Перекатные козлы, изготовленные из швеллеров.

На верхней полке нижних продольных брусьев имеются секторы

с рукояткой, которые фиксируют направление колес. Наличие колес позволяет перемещать козлы во всех направле-

ниях и перевозить подвешенный к козлам груз внутри цеха. Краны имеют грузоподъемность 3 m и широко используются в ремонтных мастерских.

Кран-балки применяют во всех ремонтных мастерских и на .

ремонтных заводах. Грузоподъемность кран-балки 3 m; наибольшая ширина про-

лета 10 м; скорость движения крана 0,8—1,0 м/сек; вес около 1,5 m. Кран-балка (рис. 51) имеет крановую балку, подкрановыю тележки, подкрановый путь и механизм передвижения крана.

Крановая балка состоит из двутавровой балки № 36 или двух швеллеров № 30, сваренных в виде двутавровой балки.

По нижней полке балки передвигается таль с кошкой или тельфер. Концы крановой балки через косынки приварены к рамам полкрановых тележек. Подкравовые теленки состоят из рам и ходовых колес. Раму изготовляют из швеллеров № 16, сваренных между собой. Ходовые колеса отлигы из чугупа в смонтированы по концам рамы, между швеллерами. Наждая теленка имеет ведущее колесо с зубчатым венцом.

Колеса тележек вращаются на шариковых подшининиках, благодаря чему обеспечивается легкое передвижение крана вручную при полной нагрузке.




Рис. 51. Кран-балка.

Ручной механизм передвижения крана состоит из тягового колеса с цепью, вала и ведущих шестерен.

Подкрановый путь пзготовляют из стальных двугавровых балок № 20, к которым прикрепляют рельсы квадратного сечения размером 50 × 50 мм.

При монтаже подкранового путп необходимо соблюдать следующие технические требования:

- 1) укладывать рельсы параллельно друг другу по всей длине пути; отклонение допускается не более 10 мм на любом участке:
- надежно закреплять рельсы;
- рельсовый путь на всей длине располагать в горизонтальной плоскости.

Прп большой нагрузке кран-балку можно оборудовать электроталью. Ток к электротали подводят по гибкому кабелю. Мостовые краны, моно-

рельсовые пути и перед приском в эксплуатацию необходимо испытать. После испытатия и принимает Государственная инспекция по котлонадзору, после чего на кранах указывают грузоподъемность.




Рис. 52. Способы подвески двутавровых балок.

Монорельсовые пути используют для транспортировки грузов по рабочим местам мастерской. Монорельсовые пути подвешивают к потолку или к вспомога-

Монорельсовые пути подвешпвают к потолку или к вспомогательным конструкциям.

Для монорельсовых путей применяют двутавровые балки. Балки таврового профиля крепят при помощи вилок, охватывающих вертикальную стенку балки и закрепляемых винтами с потайными головками.

В верхнюю часть вилки ввертывают тягу, укрепляемую на перекрытии здания или на дополнительной балке.

Монорельсы двутаврового профиля захватывают специальными хомутами за верхиюю полку или прикрепляют винтами к специальным нолеекам.



Рис. 53. Ручная тележка,




Рис. 54. Медведка.

На рисунке 52 показаны способы подвески двугавровых балок на металлических, перевянных и железобетонных балках.

Монорельсовые пути располагают в горизонтальной плоскости.

При размещении рабочих мест, обслуживаемых монорельсом, следует учитывать, что отклонение груза в обе стороны от оси пути не превышает 400—600 мм.

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Применяемый в условиях ремонтных предприятий наземный внутрицеховой и межцеховой транспорт разделяют на безрельсовый и редьсовый.

Тележки безрельсового транспорта применяют для перевозки цеховых грузов в различных направлениях по гладким и ровным проходам и порожкам.

Для ремонтных мастерских можно применять ручные тележки, показанные на рисунках 53 и 54.

Тележки рельсового транспорта в основном используют в сборогимых цехах дил перевмещения машин при разборке и сборке. Каретки этих тележек имеют домкраты-подставки и четыре колеса, которые перекатываются по рельсовым путям, проложенным вдоль сборочного цеха.

В ремонтных предприятиях можно применять также различные специальные тележки для перевозки двигателей и различных агрегатор, сборки и перемещения двигателей.

Глава 1 СПЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ОТЛЕЛЕНИИ

В каждой ремонтной мастерской или ремонтном заводе имеется слесарно-механическое отделение, состоящее из двух участков:




Рис. 1. Нормативные расстояния на расстановку станков в слесарно-меданическом отделении мастерской.

слесарпого в механического. Оборудование отделения должно обеспечить выполнение слесарных и станочных работ как при изготовления новых несложных деталей, так и при ремонте изпошенных. Планпровка отделения. При расстановке станков и прочего можность встречных движений ремонтируемых и изготовляемых деталей, а также обеспечить безопасность работы и удобное обслуживание установленного оборудования. Для этого необходимо соблюдать определенные нормативы на промежутки между станками, на расстояния между станками и элементами здания (стенами. колоннами) и на прохожи (опе. 1).

Техническая характеристика металлорежущих станков, распространенных в ремонтных мастерских и заводах, приведена в

таблинах 1-6.

Рабочее место. Правильное построение рабочего места слесаря или станочника представляет трудности вследствие большого разнообразия работ, выполняемых в слесарно-механическом отделения.

Примеры правильной расстановки основного и вспомогательного оборудования, а также правильного расположения инструмента и приспособлений приведены ниже в соответствующих разделах, где дано описание основных приемов слесарных, токарных, сверлильных и других станочных работ.

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ

Рабочее место

Основным оборудованием рабочего места слесаря является верстак с установленными на нем тисками. Выдвижные ящики верстака служат для хранения инструментов, вспомогательных материалов и покументации.

Примерная спецификация инструментов слесари: напильники драчевые и личные (плоские тупоносме, квадратные, трехгранные, круглые, полукрутлые); слесарные молотки с круглым бойком; медная выколотка; слесарные аубляд, молоток с медным бойком; медная выколотка; слесарные аубляд, ручная ножовка и можовочное полотно; ручные тиски; жагубники кверстачным тисках; разводные ключноги; отвертик с накладными щечками; метр металлический складной; птангенциркуль; кронщиркуль; кутомоме; тотом в струм в ст

Виды слесарных работ

Рубка металла выполняется зубилом или крейцмесселем и молотком на плите, наковальне, в стуловых или параллельных слесарных тисках.

Угол заостревня (заточки) зубила выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. Обычно углы заточки принимаются равными:

для	обработки	чугуна	Ħ	бр	онз	ы.				709
P	,	стали								60
	*	меди и	πε	TY	H H					45
		алюмин	ия	и	пи	ка				359

		Модели	станков	
Наименование параметров	1Д63	1Д63А	163	ту-3
Нанбольший диаметр обработки (в мм):				
над суппортом	350	345	340	400
над станиной		615 *	630	560
Расстояние между центрами (в мм)		1500	1400	1500
Диаметр прутка, проходящего через			1	
отверстие в шпинделе (в мм)	68	68	I	38
Число скоростей шпинделя	18	18	24	12
Пределы чисел оборотов шпинделя в ми-		14750	10-1250	17—750
нуту		14-750	10-1230	17-750
суппорта		26	40	36
Пределы подач суппорта (в мм/об):			40	00
продольных	0,15-2,65	0,152,65	0.1 -3.2	0,17-2,34
поперечных	0.05-0.9	0.05-0.9	0,1 —3,2 0,04—1,18	0.06-0.87
Нарезаемые резьбы:				
метрическая, шаг (в мм)	1—14 28—2	1—14 28—2	1—192	1—14
дюймовая, число ниток на 1"	28-2	28—2	24-1/4	28-2
модульная, шаг в модулях	0,25—3,5	0,25-3,5	0,5-48	0,25-3,5
Мощность главного электродвигателя				1
(В кет)	7,8 3600 × 1310 × 1352	10	14	4,5
Габаритные размеры (в мм)	3260 × 1310 × 1352	3610 × 1690 × 1275	3530 × 1520 × 1290 4350	3220 × 1030 × 1380 2035
Вес станка без упаковки (в кг)	3200	3300	4550	2033

[•] При наличии выемки в станине на этих станках можно обрабатывать изделия диаметром 820 мм.

		Модели с	станков	
Наименование параметров	1Д62М	1A62	1162	162
		1		1
Наибольший диаметр обработки (в мм):				
над суппортом	210	210	220	220
нал станиной	410	400	400	350
Расстояние между центрами (в мм)	1000	1000	710/1000/1400	1000
Диаметр прутка, проходящего через				
отверстие в шпинделе (в мм)	37	37	36	33
Число скоростей шпинделя	18	21	- 24	. 8
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	11,5600	11,5—1200	12,5—2000	24596
Число продольных и поперечных по- дач суппорта	35	35	42	48
Пределы подач суппорта (в мм/об):				
продольных	0,085-1,59	0,0821,59	0,07-4,16	0,07-4,18
поперечных	0,0270,522	0,0270,52	0,035-2,080	0,033-2,26
Нарезаемые резьбы:				
метрическая, шаг (в мм)	1-12	1-12	1-192	0,535
дюймовая, число ниток на 1"	24-2	24-2	24-2	483/4
модульная, шаг в модулях	0,25-3	0,5—3	0,5-48	0,25-10
Мощность главного электродвигателя				
(в кет)	4,3	7	10	5,8
Габаритные размеры (в мм)	2650 × 1315 × 1220	2650 × 1580 × 1210	2522/2812/3212 × × 1181 × 1324	2730 × 1318 × 131
Вес станка без упаковки (в кг)	1750	2010	2161/2293/2401	2350

			Модели станков		
Наименование параметров	1617	161-A	1616	1A616	1615M
Наибольший диаметр обработки (в мм):					
над суппортом	200	200	175	175	150
над станиной	350	350	320	320	320
Расстояние между центрами (в мм)	750	750	750	710	750
Днаметр прутка, проходящего через					
отверстие в шпинделе (в мм)	36	38	29	34	. 34
Число скоростей шпинделя	8	9	12	21	8
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту	37—720	13—475	44—1980	11-2240	44—1000
Число продольных и поперечных по- дач суппорта	40	56 .	20 .	24	90
Пределы подач суппорта (в мм/об):					
продольных	0,14-4,74	0,062—3,5	0,06-3,34	0,08-2,64	0,06-2,72
поперечных	0,125-4,2	0,052-2,92	0,044-2,47	0,08—1,65	0,025-1,1
Нарезаемые резьбы:			1		
метрическая, шаг (в мм)	0,5—10	0,2514	0,5—9	0,5-48	0,512
дюймовая, число ниток на 1"	24—2	44-2	382	48-2,0	60-1,75
модульная, таг в модулях	_	_	0,59	0,255	0,5—6
Мощность главного электродвигателя (в кет)	4,5	3.4	4.3	4.5	2,2
Габаритные размеры (в мм)		2085 × 1080 × × 1250	2355 × 855 × × 1275	2225 × 1275 × × 1220	1960 × 880 × × 1135
Вес станка без упаковки (в кг)	1300	1055	1850	1450	950

Сверлильные станки

Наименование параметров		Вертикальн	о-сверлильные		Настольный сверлильный	Радиально-с	верлильные
наименование параметров	2135	2A135	2121	2118	HC12A	255	2A592
Наибольший диаметр сверления (в мм)	35	35	25	18	12	50	25
Наибольший ход шпинделя (в мм)	340	225	175	150	175	350	130
Вылет шпинделя (в мм)	290	300	250	200	100	1500	815
Число скоростей шпинделя	6	9	9	6	. 5	19	4
Пределы чисел оборотов шпин- деля в минуту	53—500	68—1100	I) 70985 II) 1011422 III) 1361981 IV) 1932721	300—3000	4504500	30—1700	175980
Число подач шпинделя	8	11	9	1	Ручная	18	Ручная
Пределы подач шпинделя (в мм/об)	0,1—1,11	0,115—1,6	0,1-0,81	0,2	_	0,03—1,2	_
Мощность главного электро- двигателя (в кем)	4,5	4,5	2,2-3,2	1	0,65	4,3	1,7
Габаритные размеры (в мм)	1210 × 930 × × 2735	1240 × 810 × × 2563	940 × 800 × × 2575	900 × 600 × × 1720	770 × 465 × × 700	2500 × 970 × × 3350	1800 × 680 × × 2000
Вес ставна без упаковки (в ке)	1550	1550	750	430	120	4200	780

Фрезерные станки

	Горизонталь	но-фрезерные	Универсально-
Наименование параметров	680M	6Н82Г	Фрезерны <u>й</u> 6Н82
Рабочая поверхность			-
стола (в мм)	750×225	1250 × 320	1250×320
Наибольший ход стола			
(B .6.46):			
продольный	450	700	700
поперечный	150 *	230	230
вертикальный	300 *	370	320
Наибольший угол пово-			
рота стола (в градусах)	-	- 1	± 45
Число скоростей шпин-	8	18	18
деля	•	10	10
шинделя в минуту.	47,5530	30-1500	30-1500
Число подач стола	16	18	18
Пределы подач стола за	10	10	10
MHHYTY (B .M.M);			
продольных	19-420	23,5-1180	23,5-1180
поперечных		23.5—1180	23.5—1180
вертикальных :	_	8-390	8-390
Мощность главного элек-			
тродвигателя (в кет)	2,8	7	7
Габаритные размеры			
(в мм)	1250 × 1715 ×	2100 × 1740 ×	2100 × 1740 ×
	× 1475	× 1615	× 1615
Вес станка без упа-	. 040		0.00
ковки (в кг)	940	3000	3100

Поперечно-строгальные станки

аблица 4

		Модели станков	
Наименование параметров	735	7A35	736
Наибольший ход ползуна			
(В мм)	500	525	650
Рабочая поверхность стола			
(B MM)	_	355 × 510	450×650
Число скоростей (двойных			
ходов) ползуна	6	8	6
Пределы скоростей (двой-			
ных ходов) ползуна в			
минуту	12,6-70,2	12,4-139,7	12,5—73
Число вертикальных подач		i I	
суппорта	-	6	
Пределы подач суппорта аа			
один двойной ход пол-		i	
ауна (в мм)	_	0,166-1,0	_

[•] Только вручную.

Наименование параметров	Модели станков			
	735	7A35	736	
Число горизонтальных по- дач стола	10	16	10	
подач стола за один двой- ной ход ползуна (в мм).	0,333,3	0,3—4,8	0,33—3,33	
Мощность электродвига- теля (в кет)	3,5	5,8	4,5	
Габаритные размеры (в мм)	2060 × 1215 × × 1575	2165 × 1270 × × 1470	2830 × 1450 × × 1750	
Вес станка без упаковки (в кг)	1600	1800	2060	

Универсально-заточной станов

аблица :

Наименование параметров	Модель ЗА64
Высота центров (в мм)	125
Расстояние между центрами (в мм)	650
Рабочая поверхность стола (в мм)	134×920
Наибольшее продольное и поперечное перемещение стола	
(B .M.M)	400/230
Наибольший угол поворота стола в градусах	120
Наибольшее вертикальное перемещение шлифоваль-	
ной головки (в мм)	. 205
Числа оборотов шлифовального круга в минуту	3730; 5600
Мощность главного электродвигателя (в квт)	0.65
Габаритные размеры (в мм)	1700 × 1460 × 160
Вес станка без упаковки (в кг)	1000

Tonnet use a of uncours community occurs

аомица

	ì	Обдирочно-точильные	
Наименование параметров	Точильный 332Б	3M634	3382 с гибким валом
Диаметр и ширипа шлифовального			
круга (в мм)	300×40	400×40	200×25
Число шлифовальных кругов	2	2	1
Расстояние между шлифовальными		i	
кругами (в мм)	600	700	l –
Число оборотов шлифовальных кру-			
гов в минуту	1300	1420	2200
Мощность электродвигателя (в кет)	2,8	3,2	2,2
Габаритные размеры (в мм)	760 × 480 ×	900 × 600 ×	
	× 1100	× 1200	× 738
Вес станка без упаковки (в кг)	220	450	150

Вес молотков бывает 50, 100, 150, 200, 300 ε (для инструментыных работ), 400, 500 ε (для слесарных работ) и 600, 800 ε (для разборочных работ).

Обычно вес молотка подбирается в зависимости от величины спимаемого слоя металла и силы рабочего. Считают, что на каждый миллиметр ширины лезвия зубила должно приходиться примерно 40 г веса молотка. а пля коейпмесселя — 80 г.

Резка металла отличается от рубки тем, что в этой операции ударные усилия заменяются нажимными.

В зависимости от формы и размеров деталей и заготовок резка

может производиться разными инструментами. *Кусачки* предназначены для разрезания стальной мягкой про-

Кусачки преднавлачены для разрезания стальной мягкой проволоки диаметром до 5 мм. Ручмые пожищые привыенняют при разрезании листового материала толщиной до 0,5 мм. Стизовее ножищие применног при разрезания листового материала толщиной до 5 мм. Ножовочные пилы (ножовки) применяют при разрезании толстых листов, подсового, круглого и профильного металла.

Резка труб производится *труборезами*. В качестве охлаждаюшей жинкости применяют машинцое масло или эмульсию.

Опиливание металла — наиболее распространенная слесарная операция, выполняемая при помощи различных по классу, размерам и форме напильников.

Напильником можно обработать детали с точностью до 0,05 мм, а в отпельных случаях по 0.02—0.01 мм.

При выборе напильника следует руководствоваться тем, что длина напильника должна превышать длину обрабатываемой плоскости примерно на 150—200 мм.

Разметка — операция, при которой на изготовляемой или ремонтируемой детали наносят контурные линии (риски и углубле-

ния), определяющие границы обработки.

Пля выполнения разметки необходимо иметь разметочную

плиту и набор специальных инструментов (рис. 2), а также чертилку, плоские, призматические и канновидные подкладки, вынтовые домкратики, штангенрейсмус, пситроискатель, разметочный штангенциркуль (на рисунке не показаны). Рабочая поверхность разметочной плиты должна быть тщательно обработана и установлена строго горизонтально.

Разметка называется плоскостной, когда все ее линии лежат в одной плоскости, и пространственной, когда линии разметки наносятся в разных плоскостях.

Разметка может быть выполнена непосредственным вычерчиванием по шаблопу (заключается в накладывании шаблона на размечаемую деталь в вычерчивании по пему с последующим накерниванием контуров линий) и по образцу, который используют в качестве шаблона.

При разметке сначала напосят все горизонтальные линии, затем вертикальные, после них окружности, дуги, наклонные и кривые линии, При разметке отверстий обычно наносят две окружности, вторая из янк, так называемая контрольная, очерчивается размером несколько большим и накернивается только в точках пересечения с осями. После обработки отверстия концентричность его по




Рис. 2. Разметочная плита с набором инструментов и принадлежностей:

1 — разметочная плита; я — чертилка с рейсмусом; я — намерительный угольник; я — установочный угольник; в — молоток; в — разметочный циркуль; 7 — кронциркуль; в — штангенциркуль; 9 — намерительная линейка; 10 — нернер; 11 — угломер.

отношению к контрольной окружности определяет правильность расточки или сверловки.

Ниже приводятся примеры разметок.

Пример 1 — плоскостная разметка замковой шайбы к закрепительным втулкам для шарикоподшипников (рис. 3).

 Подобрать заготовку, проверить ее прямолинейность и при необходимости выправить (рис. 3, a).

Зачистить одну из плоскостей, закупоросить места разметки.

3. Провести две осевые линии под прямым углом одна к другой. Накернить центр.

4. Из центра раствором циркуля провести три окружности ра-диусами 15,5; 19,5 и 25 мм (рис. 3, б).

5. Построить центральные углы, как указано на рисунке 3, с. 6. Разметить наружные шлицы (рис. 3, с).




Рис. 3. Разметка замковой шайбы к закрепительной втулке шарикоподшинника.

7. Разметить внутренний шлиц (рис. 3, д).

 Накернить контуры шайбы (рис. 3, e).
 Пример 2 — пространственная разметка шпоночной канавки на валике (рис. 4).

1. Обточить заготовку.

2. Зачистить размечаемые места на валике.

3. Окрасить купоросом торец валика и часть боковой поверхности, на которой будут проводиться риски.

4. Найти центр на торце при помощи центроискателя.

5. Установить валик на призму и проверить его горизонтальность.




Рис. 4. Разметка шпоночной канавки на валике.

Нанести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию проходящую через центр.

 Повернуть валик на 90° и выверить вертикальность прочерченной линии по угольнику.
 Напести на торце валика рейсмусом горизонтальную линию

(рис. 4, a).

9. Прочертить рейсмусом линию на боковой поверхности ва-

лика.
10. Прочертить две линии на боковой поверхности, отвечающие ширине шпоночной канавки (рис. 4, 6), а на торце — приблизительно на глубину канавки.

 Повернуть валик шпоночными рисками вверх и прочертить на торце линию глубины шпоночной канавки (рис. 4. с).

12. Накернить контуры шпоночной канавки.

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

Рабочее место

Общий вид рабочего места показан на рисунке 5.

Примерная спецификация пиструмента й универсальных приспособлений токаря: резцы (проходиме, расточные, подрезные, отрезные, резьбовые); напильники плоские (драчевый и личной); гаечные, горцовые и специальные ключи; слесарный молоток; молоток с медным бойком; измерительная линейка металлическая; метр стальной складной; кронциркуль; нутромер; штангенциркуль (с глубиномером) с ценой деления 0,1 мм; микрометры; резьбовые и радиусные шаблоны; шаблон пля проверки угла




Рис. 5. Рабочее место токаря:

станон; 2 — элентрическая лампа; 3 — полочка для чертежа;
 инструментальный шнаф; 5 — табурет; 6 — подкожная решетка;
 подставка с ящиками для заготовом (д) и для вавелий (б).

ваточки резцов; отвертки; хомутики; центры (упорные и вращающиеся); втулки переходные; патроны (поводковый, трех- и четырехкулачковые); люнеты (неполвижный и полвижный); масленка: шлифовальная шкурка: крючок для стружки: обтирочный материал; щетка для очистки.

Универсальные приспособления и принадлежности

Для крепления и установки обрабатываемых деталей на токарновинторезных станках в ремонтных мастерских применяют слепуюшие универсальные приспособления и принадлежности: упорные



Рис. 6. Упорный центр (обыкновенный).


и вращающиеся центры, поводковые патроны и хомутики, трех- и четырехкулачковые патроны и различные типы люнетов.

Упорные центры обыкновенные устанавливаются шпинлель перепней бабки и пиноль задней бабки станка. Применяются для установки и крепления длинных деталей, а также для поддержки деталей, установленных в патроне или приспособлении. Основные размеры (ГОСТ 2573-44) приведены на рисунке 6 и в таблице 7.

Основные размеры обыкновенных упорных центров

Конус Морзе	D ₁	D_{δ}	L	1	
0	9,212	.9	72	-54,0	1°29'26"
2	12,239 17,981	12 16	82 105	57,5 69,0 85,5	1°25'44" 1°25'49"
3 4	24,052 31,544	22 30	130 160	108,5	1°26'15" 1°29'15"
- 6	44,732 63,762	42 60	205 280	138,0 192,0	1°30'25" 1°29'35"

Врашающиеся пентры устанавливаются в пиноль задней бабки токарного станка при точении с большим числом оборотов, при обтачивании тяжелых леталей, при обтачивании со сиятием большого количества стружки, при обработке деталей в центрах без



т — шпиндель (рабочан часть);
 2 — норпус;
 з — шарикоподшинники (раджальные и упориме).

хомутика (ведущий центр передней бабки рифленый, обратный или специальной конструкции).

Вращающийся центр (рис. 7) состоит из шпинделя (рабочей части), корпуса и полимиников. При точении рабочая часть центра вращается вместе с обрабатываемой деталью, что предохраняет от износа ее коническую поверхность.

Промышленность выпускает вращающиеся центры двух типов: для крепления заготовок, имеющих центровые отверстия, и для полых валов или заготовок из труб (с грибообразной насадкой).

Вращающиеся центры изготавливают для нормальных нагрузок (клеймо «Н») с конусами Морзе № 2, 3, 4, 5 и усиленные (клеймо «У») с конусами Морзе № 4, 5 и 6.

Радиальное биение рабочего конуса шпинделя у нового вращающегося центра после обкатки не должно превышать 0,015 мм. Поводковые натроны крепят на шпинделе передней бабки и применяют для передачи вращения дсталям и оправкам.

Поводковые патроны изготовляют с пальцем для использования хомутиков типа А п с пазом для использования хомутиков




Рис. 8. Поводковый патров с ведущим пальцем.

тяпа Б. Центральное отверстие поводкового патрона делают по шпинделю станка с резьбой или с конусной выточкой. Размеры (ГОСТ 2572—44) приведены на рисунке 8 и в таблице 8.

Таблица 8 Размеры повопковых патронов с пальцем

Резьба	Размеры (в мм)							
шпинделя	D	D,	Н	h	a	d	i	
M33-M39 M45-M52 M60-M68 M76-M90 M105-M120 M135-M150	105 140 175 215 280 360	55 75 95 125 160 200	32— 36 42— 46 52— 60 68— 78 88—100 115—130	14 16 20 25 32 42	40 55 70 85 118 150	15 20 22 28 30 35	55 65 75 85 105 125	

Таблица 9 Размеры поволюных хомутиков

Диаметр зажи- маемого вала (в мм)		Размеры (в мм)					
	d	D	a	Н	h	1	Резьба винт
6—12 12—18 18—25 25—35 35—50 50—65	14 20 28 38 55 70	30 40 55 70 85 105	24 30 40 50 60 70	95 115 135 155 180 205	90 100 115 130 145 170	70 75 80 85 90 95	M8 × 30 M10 × 40 M12 × 45 M16 × 50 M16 × 60 M16 × 70

Поводковые хомутики типа A и Б применяют в сочетании с поводковыми патронами для передачи вращения деталям и оправ-




Рис. 9. Поводновые хомутики.

кам при обработке в центрах. Размеры (ГОСТ 2578—44) приведены на рисунке 9 и в таблице 9.

Трехкулачковые самоцентрирующие патроны (рис. 10) применяют для крепления деталей при обработке на токарных станках,




Рис. 10. Трехкулачковый самоцентрирующий патрон: 1— корпус; 2— рейка; 3— кулачок; 4— большая коническая шестерия (диск со спиральной нареакой); 5— малая коническая шестерия;

В зависимости от размеров обрабатываемой детали применяются патроны с наружным диаметром от 130 до 500 мм.

Для крепления трехкулачковых патронов к шпинделю станка применяют чугунные переходные фланцы. Окончательную обработку посадочного выступа переходного фланца выполняют на том же станке, для которого предназначен патрон.

Трехкулачковые патроны сравнительно быстро теряют свою первоначальную точность. Для повышения точности центрирования следует растачивать на месте те установеные поверхности кулачков, которые используются в данном случае.

Для этой цели можно также пользоваться чугунной разрезной втулкой. Положение ее относительно кулачков должно быть постоянным, поэтому на втулке и на любом кулачке падо сделать от-




Рис. 11. Четырехнулачновый патрон с независимым перемещением кулачнов:

1 — корпус; 2 — сухарь; 3 — зажимной винт; 4 — кулачок.


метки мелом или в боковую поверхность втудии ввернуть небольшой винт, который во время работы должен плотно прилегать к одному из кулачков патрона.

Четырехкулачковые патроны (рис. 11) применяют при обдирочных работах с большим съемом струкки, при внецентровой обработке деталей некруглой формы или при расточке нескольких отверстий на разных осях.

Наличие на корпусе патрона прорезей и пазов двет возможность ставить в них дополнительные установочные и заживные элементы, а также уравновешивающие грузы. В зависимости от размеров обрабатываемой детали применяются патроны с наружным диаметром от 460 до 500 мм (ГОСТ 3890—47).

Виды токарных работ

Обточка валов обычно выполняется в центрах. Для этого в торцах вала предварительно засверливают центровые отверстия, в которые входят острия центров передней и задней бабок. Передача вращения выполняется поводковым патроном и хомутиком. Формы центровых отверстий поназаны на рисунке 12, а размеры даны в таблице 10.



Рпс. 12. Формы центровых отверстий.

Пентровые отверстия

Таблица 10

Диаметр	P	азмеры цег	провых отв	ерстий (в м	H)	Наименьший ли
заготовки (в мм)	D	d	L	1	a	метр концевой шейки Da (в ма
5— 8 8— 12 12— 20 20— 30 30— 50 50— 80 80—120	2,5 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0 12,5	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0	2,5 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0 12,5	1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0	0,4 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,5	4,0 6,5 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0

Центровые отверстия с предохранительным конусом (типа Б) применяют в тех случаях, когда деталь нужно многократно устанавливать на станки.




Рис. 13. Обтачивание вала в центрах без хомутика: — шпиндель передней бабки станка; 2 — объякновенный упорый пентр; 3 — обрабатнывамая деталь; 4 — вращнопщёля центр; 3 — пиноль задней бабки.

Чистовое обтачивание валов диаметром до 30—40 мм можно вести без хомутика, установив в пиноль задней бабки вращающийся центр (рис. 13).

При сочетании обратный центр в шпинделе передней бабки вращающийся центр в пиноли задней бабки детали небольшого диаметра можно обтачивать без хомутика с глубиной резания до 3—4 мм.

При обтачивании длинных и тонких деталей, во избежание их прогиба, применяют неподвижный (рис. 14) или подвижный лю-



Рис. 14. Обтачивание торца валика с применением неподвижного люнета: 1 — неподвижный люнет; 2 — валик; 5 — резец.

2 — неподвижным люнет; 2 — валик; 3 — резеп

неты. Место под кулачки неподвижного люнета должно быть предварительно проточено. Подвижный люнет закрепляют на каретке суппорта, чтобы он вместе с ней перемещался вдоль обтачиваемой детали.

Маготовление втулок обычной точности выполняют в трехкуачковом патроне. Если требуется, чтобы наружные поверхности втулки были строго концентричны с отверстием (соосны), то окочательную обработку ее наружной поверхности выполняют на оправке.

Оправки делятся на центровые, устанавливаемые в центрах станка, и консольные, устанавливаемые в шпиндель передней бабки. Более удобны в работе и требуют меньшей затраты вспомогательного времени консольные оправки. По виду базовой поверхности, на которую насаживают обрабатываемую деталь, различают оправки: полого-конусные (конус-

ность 0,001—0,002 мм) для деталей с точно изготовленным отверстием (рыс. 15), гладкие с креплением детали гайкой (рис. 16), шпогочные, шлицевые, конусные, резьбовые и разжимные,




Рис. 15. Полого-конусная оправка с насаженной втулкой:

1 — оправка: 2 — втулка.


Рис. 16. Гладкая оправка с креплением обрабатываемой детали гайкой:

1 — оправка; 2 — обрабатываемая деталь;

3 — гайка.

Помимо втулок, на оправках обтачивают шестерни, муфты, шкивы, диски.

Обтачивание конусов выполняется: 1) при поперечном смещении задней бабки станка (рис. 17); 2) поворотом верхней части



поперечном смещении задней бабки станка: 1 — центр передней бабки; 2 — обтачиваемый конус; 3 — центр задней бабки.

Рис. 18. Обтачивание конуса поворотом верхней части суппорта на требуемый угол:

1 — верхняя часть суппорта; 2 — опорный фланец с длениями; 3 — обтачиваемый конус.

суппорта на требуемый угол при помощи делений на опорном фланце (рис. 18); 3) широким резцом, рабочая кромка которого заточена на нужный угол; 4) при помощи специальной конусной (копирной) линейки, укрепляемой сазди на станине станка.

Чистовую обработку конусных отверстий рекомендуется выполнять развертками.

Обтачивание эксцентричных деталей производится: 1) па дополнительно засверленных центровых отверстиях; 2) в трехкулачковом патроне путем установки дополнительной прокладки, сме-




Рис. 19. Приспособление для обтачивания кривошинной шейки вала автомобильного компрессора: 1 — коопус: 2 — новища: 3 — облабатываемая деталь.

щающей на величину эксцентриситета обрабатываемую деталь; 3) в трехкулачковом патроне, один кулачок которого специально удлинен (расположен ближе к центру) на нужную величину; 4) в трехкулачковом патроне при помощи экспентрично расточен-




Рис. 20. Растачивание нижней головки шатуна на планшайбе; 1 — обрабатываемая деталь (шатун); 2 — протизовес; 3 — планшайба.

при помощи эксцентрично расточенной втуаки; 5) в четирескулачковом патроне, кулачки которого соответственным образом смещены; 6) при помощи центросмесителей (обтачивание коленчатого вала) и специальных приспособлений (рис. 19).

Растачниание деталей сложной формы производится при креплении их на планшайбе (рис. 20), на угольнике или на суппорте.

на утольнике или на суппорте. Парезание треугольной резьбы ва токарно-винторезных станках выполняют плашками, метчиками и резером. Плашками нарезают паружную резьбу небольних размеров. Плашки бывают цельные и разрезные. Разрезные плашки применяют только для нарезания грубой резьбы.

Для работы плашку вставляют в плашкодержатель. Нарезаемая

деталь, предварительно обточенная до пужного размера, крепится в патроне станка. Первые питки нарезают вручную, дальше включают станок и упирают одну из ручек иланикодержателя в суппорт. Чтобы придать правильное направление плашке, ее можно полжимать пинолью запией бабки. Скорость резания плашками для стали 3-4 м/мин, чугуна $\sim 2-5$ м/мин, латуни $\sim 9-15$ м/мин.

Смазочно-охлаждающие жидкости для стали — осерненное или

вареное масло; для чугуна — керосин.

Метчиками нарезают резьбу в отверстиях диаметром до 50 мм. Для нарезавия резьбы пользуются или комплектами ручных метчиков, которыми последовательно проходят нарезаемое отверстие, или гасчными (машинными) метчиками с длинной заборной чассью, которыми нарезают за один проход резьбу в скозных отверстиях длиной не более диаметра этих отверстий.

При нарезании резьбы деталь получает вращательное движение, а метчик движется вдоль оси. Чтобы метчик не провертывался, на нем закрепляют хомутик, который упирают в верхнюю часть суппорта станка. При нареза-

Проточки

нии первых ниток осторожно нажимают на метчик центром задней бабки; дальнейшее движение метчика производится самозатягиванием. Передвикение пиноли задней бабки пужно только для поддерживания хвостовой части метчика.

Скорости резания при работе с метчиком по стали 3—15 м/мии; по чугуну, бронзе и алюминию — 6—22 м/мии.

Охлаждающие жидкости для стали — сульфофрезол; для других металлов — керосин или эмульсия. Supposed Sup

Рис. 21. Канавки (проточки) для метрической резьбы.

При нарезании резьбы резидым форма режущей части реала должна соответствовать профилю резьбы. Нарезают резьбу в песколько проходов сначала черноевые, затем чистоемы резцом. При нарезании резьбы резец нулкно установить точно по высоте центров, срединя ляция профили резид должна быть периендикунярна к оси детали. Правильность заточки и установки резьбового резца проверяют шаболюм.

Продольную подачу резца выполняют через ходовой винт, установив шаг резца на один оборот детали, согласно нарвзаемой резьбе. У современных станков необходимая подача резца устанавливается сцеплением зубчатых колес коробка подач. Нужные комбинации сцепления осуществляются рычатами в соответствии с указаниями, имеющимися на таблице станка.

При нарезании внутренних и наружных резьб следует предусмотреть канавки (проточки) для выхода резца во избежание его поломки. Формы канавок показаны на рисунке 21, а размеры приведены в таблице 11.

Канавки (проточки) для метрической резьбы (по ОСТ НКТП 1714—39)

Шаг резьбы	Размеры для наружной резьбы (в мм)				Размеры для внутренней резьбы (в мм)			
(B MM)	t	d ₁	R	r	t ₁	d ₂	R_1	r ₁
				-				
0,7	1,5	d ₀ -1,0	0,5	_	_	_	_	_
0,75	1,5	d ₀ 1,2	0,5	_	1,5	$d_0 + 0.3$	0,5	_
0,8	1,5	d ₀ -1,2	0,5	_	-		_	_
1	2,0	d ₀ -1,5	0,5	_	2,0	$d_0 + 0.5$	0,5	
1,25	2.0	d ₀ 1,8	0,5		3,0	$d_0 + 0.5$	0,5	0,
1,5	3,0	da-2.2	1,0	0,5	3,0	$d_0 + 0.5$	1,0	0,
1,75	4,0	da-2.5	1,0	0,5	4.0	$d_0 + 1,0$	1,0	0.
2	4,0	da-3.0	1,0	0,5	.5,0	$d_0 + 1,0$	1,0	0,
2,5	5,0	$d_0 - 3.6$	1,5	0,5	6,0	$d_0 + 1.0$	1,5	1,
3	6,0	do-4.5	1,5	1,0	6,0	$d_0 + 1.0$	1,5	1,

Измерение резьб выполняют при помощи предельных резьбовых пробок и колец, а отдельные элементы резьбы — резьбомером, штангенциркулем, линейкой и другими способами. Изготовление резьбы по сопряженной детали («по месту») допустимо лишь как исключение.

Сыверление на токарном станке выполняют сверлом, укрепленные в пиноли задней бабки. Обрабатываемую деталь крепят в патроне или другом приспособлении на шпинделе станка. Подату сверла осуществляют вручную поворотом маховичка задней бабки или механически.

Чтобы осуществить механическую подачу сверла, нижнюю плиту задней бабки соединкот тягой с продольными салазками суппорта или крепят сверло вместе со специальной втулкой в резцедержателе станка (рис. 22).

Развертывание выполняют после сверления и растачивания для получения отверстий высокой чистоты (7—9-й классы чистоты). В завъеммости от требуемой чистоты, точности и диаметра отверстия развертывание выполняют одной или двумя развертками.

При работе развертка должна сама устанавливаться в обрабатываемом отверстии. Для ее крепления в пиноли задней бабки следует применять качающуюся оправку (рис. 23). Жесткое крепление развертки снижает чистоту и точность обработки.

кое крепление развертки снижает чистоту и точность оорасотки.
В большинстве случаев развертывания подачу выполняют
вручную.




Рис. 22. Установка сверла в специальной втулке, укрепленной в резцедержателе токарного станка.




Рис. 23. Качающаяся оправка для установки развертки: 1 — развертка; 2 — качающаяся оправка; 3 — штафт; 4 — корпус оправки; 5 — вакаленный шарик; 6 — подвятик; 7 — конический квостовик корпуса оправки;

Фрезерование, шлифование и другие операции на токарном станке

При отсутствии соответствующего оборудования многие фреверные и шлифовальные операции, а также заточку, притирку, доводку, протягивание, обработку давлением, навивку пружин, стыковую сварку трением тел вращения, нарезание спиральных канавок, насечку напильников, затылование фасонных и модульных фрез и другие работы можно выполнить на токарном станке.

При фрезеровании на токарном станке концевые и торцовые Фрезы закрепляют в конусном гнезде шпинделя передней бабки




Рис. 24. Универсальное приспособление для фрезерования мелких и средних деталей на токарном станке: 1 — литой угольник; 2 — поворотный суппорт; 3 — тиски; 4 — руконтка; 5 — обра-батываемое изделие; 6 — фреза; 7 — шинидель передней бабии

станка или в трехкулачковом патропе. Дисковые фрезы крепят на оправке.

Фрезеруемая деталь пится к державке, устанавливаемой в резцедержателе взамен резца, или в приспособлении, поставленном на суппорте станка вместо снятого резцедержателя.

Универсальное приспособление для фрезерования малых и средних деталей (рис. 24) состоит из литого угольника 1. на вертикальной полке которого укреплен поворотный суппорт 2, снятый с токарного станка. Суппорт может быть повернут вокруг своей оси на 180°.

На салазках поворотного суппорта помещены тиски 3. Передвижение тисков по направляющим поворотного суппорта производится вращением рукоятки 4, насаженной на свободный

конец ходового винта. Приспособление устанавливают на суппорт станка.

батываемое изделие 5 крепят в тисках, а фрезу 6 - в шпинделе 7 передней бабки.

Устройство для одновременного фрезерования двух пазов на пальне рессоры автомашины ГАЗ-51 состоит из оправки 1 и державки 6 (рис. 25). Оправку зажимают в патроне станка и поддерживают центром задней бабки. На оправке закреплены две фрезы 2. Фрезеруемый палец вставляют до упора во втулку 8 державки 6 и зажимают двумя болтами 9.

Державку закрепляют в резцедержателе так, чтобы ось втулки была параллельна оси шпинделя станка,




Рис. 25. Устройство для одновременного фрезерования двух пазов на пальце рессоры автомобиля ГАЗ-51:

1 — оправка; 2 — фрева; 3 — распорная втулма; 4 — шайба; 5 — гайна; 6 — державка; 7 — упор; 8 — втулна; 9 — болт.




Рис. 26. Приспособление для фрезерования шлиц в головках винтов:

1 — плита; 2 — упор; 5 — фреза; 6 — выталивается, деталь); 5 — рычаг; 6 — выталиватель.

Приспособление для фрезерования шлиц в головках винтов (рис. 26) представляет собой чугунную или стальную плиту 1, укрепляемую взамен снятого резцедержателя. Обрабатываемое изделие 4 устанавливается в сменной втулке рычага 5. Прорезывание шлица происходит при подъеме рычага навстречу фрезе 3 до соприкосновения с упором 2.




Рис. 27. Шлифовальная головка к токарно-винторезному станку 1А62: плита: з — элентродвига-

При опускании рычага 5 выталкиватель 6 автоматичевыбрасывает готовый ски винт.

Шлифование. Многие виды шлифовальных работ могут выполняться на токарных станках при помощи шлифовальных головок.

При изготовлении шлифовальной головки используют готовые шлифовальные шпиндели, выпускаемые промыш-

ленностью.

Шлифовальная головка (рис. 27) предназначена для наружного круглого шлифования на токарно-винторезном станке 1А62. Головка состоит из чугунного корпуса 1 и плиты 2 с электропвигателем 3 и выключателем. Гоустанавливается ловка суппорт станка взамен резцедержателя и крепится болтом 4 с гайкой.

Шлифовальный шпиндель 5, смонтированный в корпусе головки на шарикополшип-


никах, получает вращение от электродвигателя посредством ременной передачи. Число оборотов шпинлеля — 4500 в минуту. Окружная скорость шлифования 29 м/сек (диаметр шлифовального круга 125 мм). Мощность электродвигателя 0,6 кет.

Подвод шлифовального круга к обрабатываемой детали и его подача выполняются так же, как и при обточке.

Шлифовальной головкой можно выполнять наружное шлифование конических поверхностей, поворачивая верхний суппорт станка на требуемый угол, применяя копировальную линейку или

смещая заднюю бабку. Для шлифования плоскостей и торцов обрабатываемая деталь укрепляется в трехкулачковом патроне или на планшайбе, надетой на шпинцель станка.

Шлифовапие внутренних поверхностей и в небольшую глубину можно выполнять гой же головкой (рис. 28). Для этого шлифовальный шпиндель для партужного шлифования необходимо заменить шпинделем, конец которого выполнен с коническим отверстием (под конуе Морае № 1), в которое вставляется оправка с шлифовальным кругом.



Плоское шлифование медких деталей выполняют на магнитной плите. Для этого к задней части станины токарного станка крепят колонку I с кронштейном 2 (рис. 29). На оси 3 кронштейна может поворачиваться суппорт 4 приспособления. На суппорте укреплена шлифовальная головка с электродинателаем б.

На поперечных салазках станка устанавливают магнитную плиту 6, на которой размещают обрабатываемые детали.

Заточка двсков луцильников и дисков сощников сеялок может выполняться при помощи шлифовальной головки на токарном станке. Шлифовальную головку устанавливают взамен резцедержателя пол углом. соответствующим режущей кромке диска. Затачиваемый диск крепят на планшайбе, навернутой на шпиндель передней бабки.

Притирка и доводка на токарном станке повышают производительность, улучшают качество обработки и облегчают труд рабочего.

Для притирки наружной цилиндрической поверхности обрабатываемое изделие крепят в трехкулачковом патроне, цанге, оправке или специальном приспособлении, установленном в шпинделе передней бабки станка, и вращают со скоростью 10-30 м/мил. При очень гочной поитиркое в избежание песетоева




Рис. 29. Плоское шлифование мелких деталей:

1— колонка; 2— кронштейн; 3— ось кронштейна; 4— суппорт; 5— электродвигатель; 6— магикиная плята.

паделия и связанного с этим искажения формы скорость вращения синжают до 5— 6 м/мин. Разрезкой притир (рис. 30), как и при ручной притирке, перемещают вверед и назад вдоль обрабативаемой поверхности с одновременным поворотом попеременно вправо и влено.

Для притирки отверстий межних деталой применяют притир, состоящий из конусненой оправки (конуснеоть 1:50) и разрезвой чугуний втулки, на которую наносят притирочную насту. Опраку цилиндрическим хвостовиком креиля в треккулачковом патроне, а шпинделю ставика собщают скоюость

станка сообщают скорость вращения 10—30 м/мин. Обрабатываемое изделие удерживают рукой.

Для притирки отверстий диаметром более 20 мм применяют притир с регулировочными гайками. Разреаную втулку крепит гайками и болтом. На притире такой конструкции производят обработку нижней головки шатуна пускового двигателя ПД-10.

Обработка давлением на токарном станке выполняется стальным закаленным роликом. Ролик вращается на оси державки,

закрепленной в резцедержателе взамен резца.

Заготовка изделия обжимается роликом по особой форме — «патропу», установленному в шпинделе передней бабки станка. При вращении шпинделя заготовка под давлением ролика деформируется и принимает форму патрона.

Обработку мягкой стали рекомендуется производить при 400— 600 оборотах ппинделя вминуту, для дюралюминия требуется 500—900 оборотов; для латуни и алюминия— 800—1200 об мик. Чем меньше размер заготовки, чем она тоньше и чем мягче материал, из которого она сделана, тем больше оборотов можно сообщить шинилелю станка.

Патрон делают из стали, чугуна, цветных металлов или твердик пород дерева (дуб, ясень, клен). Деревянные патроны применяют только для изготовления небольшого числа изделий.




Рис. 30. Притиры для черновой (a) и чистовой (b) притирки наружной цилиндрической поверхности:


 притир (разреаная чугунная втулка); 2 — держатель притира; 3 — болт.

Ролик изготавливают из инструментальной стали (V-6; V-8) и акаливают до твердости 55—60 RC. Наиболее употребительные формы и размеры давильных роликов показаны на рисунке 31.

Рабочая поверхность ролика должна быть чисто прошлифована. Риски, вмятины, выщербленные места и другие дефекты на ней недопустимы, так как это ухудшает внешний вид изготовляемого изделия.

Перед выдавливанием каждой новой детали давильный ролик смазывают солидолом или смесью солидола с мелко истолченным мелом.

Для навижи пружии в патроне токарного станка зажимают стальной стержень, свободный конец которого поддерживают центром задней бабки. Диаметр стержня должен быть примерно равен 0,9 впутреннего диаметра пружины. Для точных пружин



и 2 - ролики пля обжатия заготовки:

днаметр стержня определяют опытным путем. В левой части стержня вблизи от места зажима должно быть просверлено отверстие, в которое вводится конец проволоки.

При навняке пружины проволоку пропускают между двумя планками тверлого дерева, зажатыми в резпедержателе, что создает необходимое патижение. Стержень в ращается со скоростью 30—75 об/мин. Подачу осуществляют межанически ходовым винтом так же, как при нарезании резьби. Величина подавини резьбительного произвольного предоста п

з — родин для вакатии края ваготовки.

зании резьбы. Величина подачи за один оборот («шаг резьбы») должна быть равна шагу пружины.

Припуски на обработку

Припуски на обработку при выполнении различных видов токарных работ приведены в таблицах 12—18.

Таблица 12 Диаметры заготовок при обтачивании валов из проката (сталь голячекатаная)

Номинальный диаметр петали	при отношени	отовки (в мм) и длины детали ному дпаметру	Номинальный диаметр петали	Диаметр заготовки (в мм) при отношении длины детали к ес номинальному диаметру			
(B MM)	до 8	свыше 8 до 12	(B .K.K)	до 8	свыше 8 до 12		
10	12	13	45	48	50		
12	14	15	46	52	52		
14	16	17	50	54	55		
16	18	18	55	60	60		
18	20 -	21	60	65	65		
20	22	23	65	70	70		
22	25	26	70	75	75		
25	28	28	75	80	85		
28	32	32	80	85	90		
30	. 33	34	85	90	95		
32	35	36	90	95	100		
35	38	39	95	105	105		
36	40	40	100	110	110		
38	42	42	110	120	120		
40	45	45	120	125	130		
42	48	48	130	140	140		

Примечание. При отношении длины детали к ее диаметру меньше 4 припуск, указанный в таблице, нужно уменьшить на 25—50°/о.

Припуски на диаметр при черновом обтачивании валов под чистовое точение (в мм)

Диаметр вала	Длина вала (в мм)			
(B MM)	до 1000	свыше 1000		
Свыше 6 до 18 > 18 > 50 > 50 > 120 > 120 > 260 > 260 > 500	1,0 1,5 1,5 2,0 3,0	1,5 2,0 2,0 3,0 3,0		

Таблица 14

Припуски на диаметр при обтачивании под центровое шлифование (в мм)

	Дляна вала (в мм)					
Диаметр вала	до 100	свыше 100	свыше 250	свыше 50		
(в мм)		до 250	до 500	до 800		
До 10	0,2	0,3	0,3	0,4		
Свыше 10 до 18	0,3	0,3	0,4	0,4		
> 18 > 30	0,3	0,3	0,4	0,5		
> 30 > 50	0,4	0,4	0,5	0,5		
> 50 > 80	0,4	0,4	0,5	0,6		
> 80 > 120	0,4	0,4	0,5	0,6		

Таблица 15

Припуски на дпаметр под чистовое растачивание отверстий

Диаметр отверствя (в мм)	Припуск на диаметр (в м.ж.
От 18 до 30	0,7
Свыше 30 » 50 > 50 » 80 > 80 » 100	1,0 1,2 1,5

Таблипа 16

Припуски на диаметр под развертывание (в мм)

		Диаметр отверстия (в мм)				
Вид припуска	10-20	20-30	30-50	50-80		
Общий припуск под черновую и чистовую развертку Припуск под черновую развертку Припуск под чистовую развертку	0,20 0,16 0,04	0,25 0,20 0,05	0,30 0,24 0,06	0,35 0,27 0,08		

Таблица
Припуски на диаметр при растачивании
поп шлифование отверстий

Диаметр отверстии (в мм)	Припуск (в мм)
До 10	0,2
Свыше 10 до 30	0,3
30 > 80	0,4
50 > 120	0,5
120 > 180	0,6

Таблица 18

Лиаметры точения под квадрат и шестигранник

Сторона квад- рата или раз- мер шести- гранника «под ключ» (в мм)	товки под	Диаметр заго- товки под шестигранник (в мм)	Сторона нвад- рата или раз- мер шести- гранника епод илюч» (в мм)	Диаметр ааго- товки под квадрат (в мм)	Диаметр заго- товки под шестиграннин (в мм)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	7,07 8,48 9,90 11,31 12,73 14,14 15,56 16,97 18,38 19,90	5,78 6,93 8,09 9,24 10,40 11,55 12,71 13,86 15,02 16,17	17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50	24,04 26,87 31,11 33,94 38,18 42,43 45,25 50,91 57,97 65,05 70,71	19,64 21,95 25,41 27,72 31,19 34,65 36,96 41,58 47,36 53,13 57,80


Приспособления к токарным станкам

Специализированные приспособления к токарным станкам применяются при ремонте различных деталей сельскохозяйственных машин.

Приспособление для обточки коленообразных осей после наплавки извошенных поверхностей (рис. 32) устанавливают на токанный станок с высотой центров 200—300 мм.

Приспособление имеет установочный кроиштейн 11 с подвижным крюком 10, при помощи которых обрабатываемая ось закрепляется на суппорте токарного станка; рабочий цилиндр 13 с резцедержателем, в котором регулировочными винтами 6 закреплены реацы 7. Рабочий цилиндр служит для направления лиуликера 5 с подпорной штангой 15. Для установки в люнете на цилиндр напрессовывается втужка 14.

Для перемещения подпорной штанги и гашения вибраций, возникающих при обточке наваренных поверхностей оси, служит



цилиндр демифера 2. В цилиндре запрессован тормоз рабочего хода 3, установлена пружина демифера 17, стакан 18 и ввинчена регулировочная гайка 19. Гайка подачи 16 свободно навернута на подпорную штангу.

Между цилиндром демифера и рабочим цилиндром в месте соединения их болтами зажат тормоз обратного хода 4.

Для установки приспособления в патроне или на планшайбе токарного станка пилиндр демифера имеет фланец 1.

В резцедержателе установлена съемная чертилка 9, при по-

На цилиндрическую часть центра подпорной штанги установлен стемный вкладыш 12 с фиксатором 8. Назначение вкладыша с фиксатором — удерживать подпорную штангу от проворачивания.

В собранном цилиндре демифера, скрепленном с рабочим цилиндром, пружина должна бить сжата регулировочной гайкой так, чтобы обеспечить гашение вибрации и перемещение гайки подачи между тормозом обратного хода и тормозом рабочего хода. При упоре тайки подачи в тормоз рабочего хода между витками пружины демифера должен оставаться зазор. Контроль осуществляется через отверстие в пилиндре демифера.

Для установки приспособления на токарный станок надо снять верхнюю часть суппорта и вместо нее поставить установоч-

ный кронштейн, закренив его четырымя болтами.

Для станков с высотой центров в 300 мм кронштейн устанавливается на суппорте широким основанием.

Наваренную коленообразную ось устанавливают для обработки в призмах кронштейна, центрируют при помощи чертилки и закрепляют крюком.

Для сверловки в торце оси отверстий под центр подпорной штанги и фиксатор на цилиндрическую часть центра подпорной штанги вместо съемного вкладыша сустанавливают державого сверлом. После засверловки отверстий съемный вкладыш с фиксатором ставят на место и устанавливают ось засверленными отверстиями ва центр подпоряю штанги и фиксатор.

Перед включением шпинделя токарного станка необходимо вручную, при помощи суппорта, сжать пружину демифера до упора гайки подачи в тормов рабочего хода; шпиндель станка и подачу включать, пе снимая усилия на пружину демифера.

Ось обрабатывают за один или два прохода; первый проход производят на малых оборотах.

После обточки необходимо выключить станок и при помощи регулировочных винтов отвести резим от детали. Чтобы верпуть приспособление в исходием сположение, необходимо переключить направление вращения шпинделя на обратное, включить станок и одновременно постепенно пручную отводить суппорт, не выводя фиксатор из зацепления с обрабатываемой осько. Установочный кронштейн приспособления может быть использован и при фразеровании на токарном станке шпоночных пазов в восстанавливаемых валах.

Для выполнения этой операции кронштейн устанавливается и закрепляется на суппорте станка так же, как и для обработки коленообразных осей. Вал устанавливается в призмах кронштейна и закрепляется крюком, в кулачковый патрон токарного станка вставляется фреза или споциально заточенное сверло диаметром,




Рис. 33. Приспособление для расточки ступиц колес; 1 — кулачковый патрон; 2 — корпус; 3 — поводок; 4 — борштанга; 5 — вгулка; 6 — болт.

равным ширине шпоночного паза вала. Суппортом вручную вал подводится к фрезе, после чего осуществляется врезание на требуемую глубину. Фрезерование шпоночного паза производится при поперечной подаче суппорта.

Приспособление для расточки ступиц колес обеспечивает расточку изношенных отверстий ступиц под запрессовку ремонтных втулок. Расточка при помощи приспособления возможна при установке его на токарный станок 1/162A (ДИП-200).

Приспособление может быть использовано также для расточки крупногабаритных деталей, расточить которые на станке ДИП-200 невозможно.

Приспособление (рис. 33) состоит из корпуса 2, кулачкового патрона 1, борштанги 4, поводка 3, втулки 5 и резца со стопорным болтом 6.

Корпус приспособления устанавливается на место задней бабки станка 1Д62A и крепитея к стание двумя специальными болтами. Кулачковый патрон прикреплен к корпусу приспособления болтами М12 × 25 и служит для закрепления колеса при расточко отверстия в ступице.

Борштанга закрепляется в патроне станка при помощи втулки. Соединение борштанги с втулкой существлено шпонкой, которая допускает осевое песемещение борштанги на ланну васточки. На



при номощи приспособления: 1 — клеци: 2 — верхняя губка: 3 — оправка: 4 — нижняя губка с пластиной.

г — клещи; 2 — верхиня губка; 3 — оправка; 4 — нижиля губка с пластино

противоположном конце борштанги, имеющем опору в корпусе приспособления, установлен резец.

Поводок, закрепленный в резцедержателе суппорта станка, соединяет суппорт с борштангой и обеспечивает продольное перемещение борштанги с резцом при расточке.

Для установки приспособления необходимо: снять заднюю бабку токарного станка;

установить борштангу в патроне, закрепив в суппорте станка поволок борштанги так. чтобы он поддерживал борштангу:

пропустив конец борштанги через отверстие в корпусе приспособления, поставить его на место задней бабки и укрепить на станиве болтами при помощи двух прихватов;

проверить установку борштанги и окончательно закрепить втулку в патроне станка;

установить патрон приспособления на корпус и прикрепить болтами M12 × 25.

Пля расточки ступицы колеса при помощи приспособления пужно установить колесо в патропе приспособления, закрещив ступицу колеса кулачками. Установочной базой при этом является паружный диаметр ступицы и ее торец. Установить резец, настроить его на требуемый диаметр расточки в закрепить винтом. Включить станок и механизм продольной подачи и расточить отверстиве ступицы.




Рис. 35. Приспособление для заточки лезвий дисков: 1 — диси приспособления с хвостовиком; 2 — гайна; 3 — шайба.

Приспособление для восстановления спиральных семяпроводов селлок. Спиральные семяпроводы сеялок удлиняются и имкот погнутость витков. При помощи приспособления можно на токарном станке восстанавливать семяпроводы до нормальных размеров.

Приспособление (рис. 34) состоит из клещей I, к концам которых приварены верхияя 2 и нижняя 4 губки (нижняя губка имеет специальную пластину), и оправки 3 диаметром 22 мм и длиной 950 мм.

Изношенный семяпровод надевают мундштуком на конец оправки и в таком положении закрепляют в кулачках патрона токарпого станка, другой конец оправки подпирают центром задней бабки. Лента со стороны мундштука закладывается в пазы губок клещей и зажимается, после чего включается токарный станок с вращение патрона против часовой стрелки. Восстановление семяпроводов производится на пониженных оборотах станка.

Присноеобление для заточки лезвий дисков. Лезвия дисков сельскохозяйственных машин затачивают на наждачном точиле или на токарном станке с применением специального приспосовния (рис. 35), которое состоит из диска I с хвостовиком, который закрепляется в патроне токарного станка, гайки 2, шайбы 3, кольна и переходной втулки.

При заточке плоских дисков нужно к диску приспособления прикрепить четырьмя винтами кольцо, затем установить затачиваемый писк, надеть шайбу и зажать диск гайкой.

При заточке выпуклых дисков необходимо поставить переходную втулку, а затем закреплять на приспособлении затачиваемый диск.

СВЕРЛИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

При ремонте мащин на свергильном станке выполняют сверление скозоных и глуми отверстий; расвергивание изпошениях реазбовых и болговых отверстий; развертывание цилиндрических и конических отверстий; подрежание горцов (цекование); насыние реазбы метчиками; растачивание; хонингование гильа и цилинцюв индигателей и прутие ваботи, линцюв индигателей и прутие ваботи.

Рабочее место.


Общий вид рабочего места сверловщика показан на рисувке 36. Примервая спецификация инструментов и приспособлений сверловщика: гечные и специальные ключи; молотки слесарный и
с медиым бойком; кернер; рейсмус с чертилкой; циркуль разметочный; яннейка вимерительная металлическая; метр складной стальной; кропциркуль; путромер; штангенциркуль (с глубиномером); шаблон для проверки угла заточки сверл; отвертки; втулки переходиме; клин для выколачивания инструмента; патроны сперлильный в резьбопарезной, реверсивный; тиски машинине; угольники
прихваты; болты прижимные; празмы; обтирочный материал;
масленка: шетка ля очестки: короко иля сточжки.

Универсальные приспособления и принадлежности

Сверлильные трехкулачковые патроны предназначены для зажива сверл, разверток, метчиков и другого режущего инструмента с пилинлонческой фолмой хвостовика.

Для присоединения сверлильного патрона к оправке в тыловой части корпуса патрона имеется отверстие, выполненное под укороченный конус Морзе.

Основные размеры трехкулачковых сверлильных патронов (ГОСТ 8522—57) приведены на рисунке 37 и в таблице 19.



станон; з — инструментальный шкаф; з — подножная решетна; з — подставка с ящиками для заготовок (с) и деталей (б).





Рис. 37. Трехкулачковый сверлильный патрон: 1—корпус; 2— втулка с зубчатым вендом; 3—ключ с зубчатков; 4— кулачок; 5— резьбовое кольцо.

Сеновные размеры трехкудачковых свердильных патронов

Диаметр сверла		Размеры (в мм)	Конус Морзе
(B MM)	D	H	d	укороченный
0,5— 3	22	38	10,095	1a
1,0-6	34	54	10,095	1a
1,0-6	32	54	12,065	15
1,5— 9	42	70	12,065	16
1,5— 9	42	70	15,733	′ 2a
2—12	42 52	86	17,781	2a 26
315	62	102	17,781	26

Переходные короткие втулки предназначены для установки в отверстие шпинделя сверлильного станка режущего инструмента






Рис. 38. Короткая переходная втулка для режущих инструментов с коническим хвостовиком и лацкой.

с хвостовиком в виде конуса с лапкой; их применяют, когда конус инструмента меньше конуса отверстия в шпинделе.

Наружные размеры коротких переходных втулок (ОСТ 447) приведены на рисунке 38 и в таблице 20.

Таблица, 20

Кон	ус Морзе			P	азмеры	(B MM)			
наружный	внутренний	L	D _t	d ₁	d ₂	c	ь	a	r
1	0	80	12,963	8,973	8,7	14,5	5,2	9,5	5
2	1	95	18,805	14,060	13,6	17,1	6,3	11,1	6
3	1 или 2	115	24,906	19,133	18,6	21.3	7,9	14,3	7
4	2 > 3	140	32,427	25,156	24,6	24,9	11,9	15,9	9
5	3 > 4	170	45,495	36,549	35.7	30,0	15.9	19,0	11
6	4 > 5	220	63,892		51,3	45.6	19.0	28.6	17

Размеры отверстий коротких переходных втулок приведены в таблице 21.

Табляца 21 Размеры отнерстий коротких переходных втурок

Внутренний			Размеры (а	B MM)			
конус Морзе	D	đ	1 1	l ₁	k	h	
0	9,045	6,7	51,9	49	14,5	4,1	
1 2	12,065 17,781	9,7 14,9	55,5	52 63	18,5 22,0 27,5 32,0	5,4	
3	23,826	20.2	66,9 83,2	78	27,5	6,6 8,2	
4	31,269 44,401	26,5 38,2	105,7 134,5	98 125	32,0 37,5	12,2	

Быстросменные патроны (ГОСТ 2694—44) (рис. 39) предназначены для быстрой замены режущего инструмента на ходу станка без прекращения шпин-

без прекращения вращения шп деля.

Чтобм сменить втулку с инструментом, следует подвять накатанную втулку 5 до соприкосновения с упорным кольцом 2. В таком положении внутренияя выточка в накатанной втулку становится протяв шариков 3 и сменная втулка 6 своим весом выдавит их в образовавшееся свободное пространство, а сама вместе с инструментом выпарет из патрона.

Корпус I патрона заканчивается хвостовиком с конусом Морзе от № 1 до № 5 для присоединения к шпинделю станка.

Сменные втулки к быстросменным натронам натоговляются двух тинов: А — неподвижные для крепления сверл, зенкеров и других инструментов с конческим хвостовиком и типа Б — качающиеся для закрепления разверток с коническим хвостовиком.

Для закрепления пнструментов с цилиндрическим хвостовиком изготовляют специальные сменые втулки, в которых инструмент зажимается разрезной частью втулки или стопорным винтом.

Машинные винтовые тиски предназначены для крепления обрабатывае-




Рис. 39. Патрон для быстрой смены режущего инструмента на сверлильном станке:

1 — норпус; 2 и 4 — упорные нольца; 5 — шарик; 5 — накатанная втулка; 6 — сменцая втулка. мых деталей на поперечно-строгальных, фрезерных и сверлильных станках.

Тиски с винтовым зажимом изготовляют двух типов: поворотные и неповоротные.

Работа на еверлильных станках

Сверление. Тяжелую деталь, в которой нужно сверлить отверствя небольшого диаметра, обычно не закрепляют. В остальных случаях применяют различные зажим-




Рис. 40. Установка головки цилиндров тракторного двигателя на деревянной подставке для растачивания

свечного отверстия: 1 — подставка; 2 — расточная скалка; 3 — головка цилиндров тракторного двигателя. ные приспособления.

Наиболее распространенным и универсальным приспособлением для закрепления на сверлильном станке обративаемих деталей являются машиные тиски. После легкого зажима детали в тисках ее прижимают к нижней опорной поверхности слабыми ударами молотка и окончательно закрепляют.

Чтобы начать сверление, следует выключить подачу, подвести под сверло обрабатываемую делаль и выверить ее положение. Затем, включив электродвигатель, приступают к сверлению, вначале с ручной подачей.

После засверливания отверстия на глубину, меньшую, чем конус сверла, сверло поднимают для проверки правильности произведенного засверливания.

Сверление отверстий диаметром более 15—20 мм целесообразно выполнять в два приема: вначале сверлом меньшего диаметра (8—12 мм), а затем сверлом требуемого диаметра. Это лает

сверлом требуемого диаметра. Это дает большую точность, уменьшает расход энергии, сохраняет станок от перегрузки, а сверло от быстрого износа.


При сверлении тонких деталей целесообразно собрать их втакет», сжать струбцинками и сверлить все одновременно.

При сверлении глубоких отверстий необходимо время от времени выводить сверло из отверстия, чтобы при этом удалить из отверстия стружку. Этим облегчается условие сверления и улучшается чистота обработки стенок отверстия.

При сверлении отверстий в валах последние устанавливают на призмы. Чтобы сверло проходило через центр вала, следует производить установку и сверление точно по риске.

При сверлении или растачивании под углом для установки детали применяют подставки. На рисунке 40 показана установка головки цилиндров тракторного двигателя на деревянной подставке для растачивания свечного отверстия.

При сверлении отверстий в партии одинаковых деталей сверление пелесообразно выполнять по специальному приклособлению — к о и д у к т о р у, в когором должны быть элементы для установки и крепления обрабатываемой детали и для направления режущего инструмента (кондукторная втулка).



в грузине регулятора трантора; 6 — в швеллерах рамы; 1 — плита; 2 — кондукторые втулки; 5 — конки; 4 — направляющий стермень; 5 — установочные шпильки; о укорная пластина; 7 — болт; 8 — гайка; 9 — съемвая шайба; 10 — привимы пластина; 10 — примы пластина; 10 — привимы пластина; 10 — привимы пластина; 10 — привимы пластина; 10 —

mer.

Простейшие кондукторы показаны на рисунке 41. Развертывание. Чтобы при развертывании обеспечить нужную еготу и точность отверстия, следует строго выдерживать при-

чистоту и точность отверстия, следует строго выдерживать припуски на обработку, применять свободное, нежесткое соединение режущего инструмента со пшинделем станка так, чтобы развертка могла сама направляться по просверленному или расточенному ранее отверстию.

Нарезание резьбы метчиками рекомендуется выполнять только на тех свердильных станках, шпиндель которых может вращаться как по часовой стрелке, так и против нее. Крепление метчика должно быть свободным, чтобы он мог самоустанавливаться по отверстию. При нарезании глухих отверстий метчик следует крепить в специальном самовыключающемся патроне, предохраняющем инструмент от поломки, если он по недосмотру упрется в дво отверстия. Нарезание резьбы на сверлильном станке выполняют гаечими (машинными) метчиками. В отдельных случаях возможно применение слееарных (ручных) метчиков.

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование применяют для обработки у новых или восстановленных (наваренных) деталей плоскостей и криволипсйных поверхностей, капавок под призматические, клиновые и сегментные шпонки, различных по форме и назначению пазов и углублений, шлицев на валах, граней и лисок на больтах, впитах и гайках, а также для изготовления зубьев у шестерен и звездочек, для отрезки и разрезки заготовок и во многих других случаях.

Типы фрез, наиболее употребительные при ремонте, приведены в главе «Инструментальное хозяйство».

Рабочее место

На рисунке 42 показан общий вид рабочего места фрезеровщика. Примерная спецификация инструмента и приспособлений фрезеровщика: гаечные, торпомые и специальные ключи; напильник




Рис. 42. Рабочее место фрезеровщика: 1—станок; 2— инструментальный шкаф; 3— табурет; 4— подноживая решетия; 5— подставиа с ящиками для заготовок и деталой.

плоский личной; молотки слесарный и с медилы бойком; керпер; рейсмус с чертилкой; угольник; липейка измерительная металлическая; метр складной стальной; кронциркуль; путромер; штангенциркуль с глубиномером; штангензубомер; отвертия; вутуким переходные для фрез с коническим хиостовиком; оправки с кольцами; делительный и для крепления деталей; струбцинки; угольных и измерительный и для крепления деталей; струбцинки; прихваты; болты прижимные; призмы; обтирочный материал; масленка цистка для очистких.

Универсальные приспособления и принадлежности

Для установки и закрепления деталей при фрезеровании применяют: машинные тиски неповоротные, поворотные и универсальные (имеющие поворот как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях); трех- и четыреккулачковые токарные патровы;




Рис. 43. Прихваты:

A — плиточный, ровный, с плосиям новцюм; E — плиточный, с плосиям отогнутым новцюм; T — плиточный, ровный, с острым новцюм; H — плиточный, ровный, с нотрым новцюм; H — плиточный, ровный, H — плиточный, ровный, H — плиточный, ровный, H — плиточный, H — плиточоразный, H — плиточораз

прихваты; призмы; домкратики; угольники; поворотные столы; делительные головки.

Фрезы с хвостовиком закрепляют в шпинделе станка: а) непосредственно, б) через переходную втулку, в) при помощи цангового зажима. Фрезы с посадочным отверстием крепят на оповаках.

Прихваты служат для крепления обрабатываемой детали непосредственно на столе станка. Наиболее простые в изготовлении прихваты (по ГОСТ 1553—42) показаны на рисунке 43. Основные размеры плиточных прихватов с илоским концом (рис. 43. A) приведены в таблице 22, размеры вилкообразных прихватов (рис. 43, К) даны в таблице 23.

Основные размеры плиточных прихватов е плоским конном

_	Размеры (в мм)						
Болт	L	a	ь	d	k		
M12	80	40	12	15	22		
	100	45	16	15	22		
M16	120	55	18	20	. 30		
	150	60	20	20	. 30		
M20	180	70	20	25	38		
	210	80	25	25	38		

Таблица 23 Основные размеры вилкообразных прихватов

	• Размеры (в мм)					
Болт	L	a	ь	d		
M12	100	47	16	15		
	120	47	16	15		
M16	150	56	18	20		
	190	60	20	20		
M20	240	75	25	25		
	300	85	30	25		

На рисунке 44 показано крепление обрабатываемого изделия прихватом. Прихват 2 одним концом опирается на подкладку 1, пругим — на изпедие 6. Головка болта 3



Рис. 44. Крепление обрабатываемого изделия прикватом:

подкладка;
 подкладка;
 полт;
 гайна;
 сферические шайбы;
 обрабатываемое взледие.

другим — на воделяе с. головка облага. Завервходит в Т-образный паз стола. Завертывая ключом гайку 4, прижимают прихват к изделию и подкладке. Под гайку подложены сферические шайбы 5.

Таблица 22

Подкладками под прихваты могут служить различные бруски и другие подходящие по высоте детали. Для крепления изделий применяют один, два и более прихватов.

Призмы (рис. 45) применяют для установки круглых изделий при фрезеровании шпоночных канавок, лысов и т. п. операциях. Рабочая поверхность

призмы представляет собой паз с углом 90°. Небольшие призмы изготовляют из мягкой стали и обрабатывают термически (цемен-

тация, закалка и отпуск) до твердости $55-60\ RC$. Большие призмы делают из чугуна. Крепление изделия осуществляют прихватами или струбцинами.

Домкратики винтовые (рис. 46 и 47) применяют для поддержания длинных и тонких изделий (во избежание их прогиба и дрожания при фоезеоровании).

Угольники (рис. 48) чаще всего применяют для крепления изделий типа плит при обработке их торцов. Угольники изготовляют литими из серого чугуна вли сварыми из стали.

Поворотные круглые столы (рис. 49) служат для фрезерования контуров, имеющих форму дуги окружности в сочетании с отрезками прямых вли без них. Корпус I поворотного стола крепится к столу станка при помощи

болтов. При вращении рукоятки 3 вращается поворотная часть 2 стола. На боковой поверхности корпуса панесени деления (в традусах) для отсчета поворота стола на требуемый угол. Обрабатываемые деталь закрепляют на поворотном столе в тисках, прихватами и другими спосовым.

Поворотные круглые столы изторалнот с ручной и механической подачей. В последнем случае круговое движение поворотнам часть стола получает от привода станка.




Рис. 45. Установка изделия в призмах: 1 — призват; ε — валик; ε — призма.

Делительные головки предназначены для крепления деталей при фрезеровании зубъев шестерен и звездочек, шлицев, многогранников, назов коропчатых гаек и в других случаях, где в нопрецессе обработки требуется поворачивать заготовку на определенный угол. Делительные головки бывают универсальные и упрощениме.

У ниверсальные делительные головкитипа УДГ изготовляются с высотой центров 100 мм (УДГ-100), 135 мм (УДГ-135) и 160 мм (УДГ-160).

Толовки УДГ позволяют: а) выполнять деление на равные и неравные части; б) устанавливать заготовку под любым углом относительно стола станка (вертикально, наклонно, горизонтально); в) выполнять непрерывное вращение изделии при фрезеровании винтовых канавож.

В шпинделе делительной головки (рис. 50) имеется коническое телоро, в которое вставлен передний центр 2. На центр надет поводок 3, которов й служит для захвата обрабатываемой заготовки. Спаружи передний конец шпинделя снабжен резьбой для навинчивания треккулачкового патрона.





Рис. 46. Домкратики винтовые: а — обыкновенный, со сферической головкой; б — с подвижной головкой, надетой на швровую опору.



Рис. 47. Винтовой домкратик с призматической опорой.



гис. 40. Фрезерование плиты, закрепленной на угольнике: 1 — угольник; 2 — струбцива; 3 — плита; 4 — фреза.



Рис. 49. Поворотный круглый стол с ручной подачей; 1 — корпус; 2 — поворотная часть; 3 — рукоятка,

Колодка 5 делительной головки, несущая шпиндель, может поворачиваться в корпусе 6 на любой угол в пределах от 0 по 10° вниз и от 0 до 90° вверх и закрепляться в выбранном положении.

Для отсчета величины поворота шпинделя головки, т. е. для деления, служат делительные писки.

Лобовой делительный диск 1 насажен на шинидель головки, угол поворота диска соответствует углу поворота шпинделя. Лобовым делительным диском пользуются для непосредственного деления.

Универсальная делительная головка УДГ-100 имеет 24 отверстия на лобовом диске и позволяет производить деление на 2, 3, 4,



Рис. 50. Универсальная делительная головка типа УДГ: 1 — любовой диск; 2 — передний центр; 3 — поводок; 4 — фансатор; 5 — поворотная вколодка; 6 — корите головки; 7 — боковой диск; 5 — рукотна; 9 — гайда креплении руколтки; 10 — домиратик; 11 — колодка задней бабки; 12 — задний центр; 13 — корите задней бабки.

6, 8, 12 п 24 части; универсальная делительная головка УПГ-160 имеет лобовой диск с тремя рядами отверстий (24, 30 и 36 отверстий) и позволяет производить деление на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30 и 36 частей.

Число промежутков между отверстиями делительного диска, пропускаемых при повороте шпинделя головки, рассчитывается по формуле:

$$n = \frac{a}{z}$$
,

где a — число отверстий в выбранном ряду лобового диска; z — заданное число делений.

Если пужные деления пельзя или пеудобно выполнить при помощи лобового делительного диска, пользуются боковым дели-

Боковой делительный диск 1 (рис. 51) имеет на обеих сторонах несколько концентрических окружностей с отверстиями. В отличие от лобового диска он укреплен на головке неподвижно.

При повороте рукоятки 2 вращается вал с червяком 5, который через червячное колесо 4 передает движение шпинделю 3 делигельной головик. В головках УДГ передаточное отношение червячной пары равно 1: 40, т. е. для одного полного оборота шпинделя головки следует сделать 40 оборотов рукояткой. Число 40 называют характеристикой головки.

При помощи бокового делительного диска можно выполнять фрезерование методами простого и дифференциального делений.




Рис. 51. Устройство делительной головки УДГ: 1— двск; 2— рукоятка; 3— шпиндель; 4— червячное колесо; 5— червик; 6—трехнулачновый патров; 7—нож-ки скитора.

Метод простого деления. Число оборотов рукоятки определяют по формуле:

$$n = \frac{N}{z}$$

где N — характеристика делительной головки (для головок УДГ N=40);

заданное число делений.

На головках УДГ этим методом можно выполнять деления на все части от 2 до 60; на четные части в кратные 5 от 60 до 120 и на некоторые части от 120 до 400. Число оборотов рукоятки при простом делении приведено в таблице 24.

Из таблицы 24 видно, что при простом делении рукоятку бокового делительного диска поворачивают на лекоторое полное число оборотов и на часть оборота, определяемую числом пропущенных отверстий в определенной делительной окружности.

Пусть, например, требуется профрезеровать зубья у шестерии z=25. Из таблицы 24 узнаем, что для этого нужно при каждом делении повернуть руковтку на один полный оборот и дополнительно на 15 отверстий по делительной окружности с 25 отверстиями.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22	Любая 24 Любая 1юбая 24 28 Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 34 34 34 54 38 Любая	20 13 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1	8 — 166 20 — 244 399 442 8 3 3 244 166 112 112 112 14	55 56 57 58 59 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	66 28 57 58 59 42 62 24 39 66 34 28 54 37 30 38		48 20 40 40 40 28 40 15 24 40 20 16 30 20 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	24 Любая 1006ая 24 Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 34 34 34 34 38 Любая 42 46 66	10	16 20 24 39 42 8 3 24 16 12 12	56 57 58 59 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	28 57 58 59 42 62 24 39 66 34 28 54 30		20 40 40 40 28 40 15 24 40 20 16 30 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Любая 24 28 Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 24 24 34 54 38 Любая	10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 24 39 42 8 3 24 16 12 12	58 59 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	58 59 42 62 24 39 66 34 28 54 37		40 40 28 40 15 24 40 20 16 30 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	24 28 Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 24 34 34 38 Любая 42 66	8 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 24 39 42 8 3 24 16 12 12	59 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	59 42 62 24 39 66 34 28 54 37		40 28 40 15 24 40 20 16 30 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	24 28 Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 24 34 34 38 Любая 42 66	6554433332222222222222222222222222222222	20 24 39 42 8 3 24 16 12 12	59 60 62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	59 42 62 24 39 66 34 28 54 37		40 28 40 15 24 40 20 16 30 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Любая 54 Любая 66 24 39 28 24 24 24 34 54 38 Любая 42 66	554433332222222222222222222222222222222	24 39 42 8 3 24 16 12 12	62 64 65 66 68 70 72 74 75 76	42 62 24 39 66 34 28 54 37 30		28 40 15 24 40 20 16 30 20
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	54 Любая 66 24 39 28 24 24 34 54 38 Любая 42 66	5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	39 42 8 3 24 16 12 12	64 65 66 68 70 72 74 75 76	62 24 39 66 34 28 54 37 30		15 24 40 20 16 30 20
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	54 Любая 66 24 39 28 24 24 34 54 38 Любая 42 66	4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	39 42 8 3 24 16 12 12	64 65 66 68 70 72 74 75 76	24 39 66 34 28 54 37 30	=======================================	15 24 40 20 16 30 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	66 24 39 28 24 24 34 54 38 Jinobas 42 66	4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	42 8 3 24 16 12 12	66 68 70 72 74 75 76	66 34 28 54 37 30		40 20 16 30 20
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	66 24 39 28 24 24 34 54 38 Jinobas 42 66	3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	42 8 3 24 16 12 12	66 68 70 72 74 75 76	66 34 28 54 37 30	=	40 20 16 30 20
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	24 39 28 24 24 34 54 38 Jixofass 42 66	3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24 16 12 12 12	68 70 72 74 75 76	34 28 54 37 30	=	20 16 30 20
14 15 16 17 18 19 20 21	39 28 24 24 34 54 38 Любая 42 66	2 2 2 2 2 2	24 16 12 12 12	72 74 75 76	28 54 37 30	Ξ	16 30 20 16
14 15 16 17 18 19 20 21	28 24 24 34 54 38 Любая 42 66	2 2 2 2 2 2 2 2 2	24 16 12 12 12	72 74 75 76	54 37 30	Ξ	30 20 16
15 16 17 18 19 20 21	24 24 34 54 38 Любая 42 66	2 2 2 2 2 2 2 2	16 12 12 12	74 75 76	37 30		20
16 17 18 19 20 21	24 34 54 38 Любая 42 66	2 2 2 2 2 2	12 12 12	75 76	30	1 _	16
17 18 19 20 21	34 54 38 Любая 42 66	2 2 2 2 2	12 12	76	000		
18 19 20 21	54 38 Любая 42 66	2 2 2	12				20
19 20 21 22	38 Любая 42 66	2 2			39		20
20 21 22	Любая 42 66	2		80	34		20 20 17
21	42 66		1 -	82	41		20
22	66	1	38	84	42		20
		1	54	85	34		15
23	46	1	34	86	43		20
23 24	24	i	16	88	66	_	30
25	25	1	15	90	54	_	34
26	39	1	31	92	46		20
26 27 28	54	1	26	94	47		30 24 20 20
28	42	i	18	95	38		16
20	58	i	22	96	24		10
29 30	24	1	8	00	49	_	20
24	62	1	18	98 100	25	_	10
31 32 33 34 35	28	1 1	7	102	51	_	20
22	66	1	14	104	39	_	15
00	34	1 1	6	105	42	_	15
34	28	1 1	4	105	53	_	10
36	54	1	4	108	54	_	20 20
30	34	1 1	6 3 2	110	66	_	24
37 38	37 38	1 1	3	112	28	_	10
39			1	114	57	_	20
40	1 Любая	1 1	1 1	115	46	_	
		1	40		58	_	16 20 20 22 20 8 12 20
41 42	41 42	-	40	116 118	59	-	20
43	43	_		120	66	_	20
43	43	_	40 60	120	62	-	22
44	66	_		124	25	_	20
45	54		48	125	25	_	8
46	46	-	40	130 132	39	_	12
47	47	-	40 20	132	66 54	_	20
48	24	_		135	54	_	16 10
49	49	-	40	136	34	_	10
50	25	_	20	140	28	_	8 15
51	51	_	40	144	54	I -	15
52	39	1 -	30	145	58	_	16
53	53		40	148	37	I -	10
54	54	1 -	40	150	30	1 -	8

Чтобы не сбиться при отсчете делений, применяют раздвинкой сектор делительной головки, который состоит из двух ножек, закрепляемых в выбранном положении выятом. Для нашего случая следует ввести штафт руковтки в любое отверстие окружности 25, после чего, сомободив внит, подвести снязу ножку сектора вплотную к штифту рукоятки. Отсчитав затем 15 делений круга, т. е. 15 расстояний между соседимим отверстиями, подвести к 16-му отверстию вторую ножку сектора и закрепить сектор внитом.

Как только впадина прорезана и фреза поставлена в исходное положение, рукоятку поворачивают по часовой стрелке на один полный оборот и затем на часть оборота до отверстия, определенного второй ножкой сектора. После этого поворачивают вправо сектор так, чтобы его первая ножка коспулась штифта рукоятки, установленного в отверстие.

При фрезеровании следующих впадин порядок работы с сектором повторяется.

Метод дифференциального деления применяют, когда окружность необходимо разделить на число частей, которого в таблице 24 для простого деления нет (напольмер. 61).

При дифференивальном делении требуемый поворот шпинделя делительной головки получается как совокупность двух поворотов: поворота рукоятки отпосительно бокового делительного диска и поворота самого бокового делительного диска, которому это движение сообщается принуцительно через систему аубчатых которому.

Для выполнения дифференциального деления к головке прилагается набор зубчатых колес с числами зубьев 25; 30; 35; 40; 50; 55; 60; 70; 80; 90 и 100, гитара и шпилельный валик.

При дифференциальном делении число оборотов рукоятки делигельной головки онределяется по формуле:

$$n = \frac{N}{x}$$
,

где N — характеристика делительной головки;

условное число делений, близкое к заданному.

Передаточное отношение сменных колес определяют по формуле:

$$i = \frac{40}{x}(x-z).$$

Если z меньше z, то вращение делительного диска должно быть в том же направлении, что и рукоятки делительной головки, т. е. по часовой стрелке.

Если z больше x, то вращение делительного диска должно быть направлено против вращения рукоятки, т. е. против часовой стрелки, для чего необходимо поставить на гитару одно или два промежуточных колеса.

Указания для настройки гитары головок УДГ приведены в таблице 25, а примеры подсчета и схемы настройки — в таблице 25а.

	числом делительном	CHRTM- HOM	Смеве	ые аубч числом	атые ко			ыном дел н ≘	
Число мелений г	Окружность с числом отверстий на делител дяске	Число отверстий, отсчиты- ваемых на делительном диске	на шлинделе дели- тельной головки	1-е промежуточное	2-е промежуточное	на приводе дели- тельного диска	Чвело промежуточных колес	Вспомогательное число	N схемы настройки по таб-
61 63 67	24 24 28	16 16 16	40 50 60	Ξ	=	60 25 35	. 2 2 1	60 60 70	1 1 2
69	30	18	35	-	-	25	1	40-30 18	2
71 73 77 79 81 83	28 20 24 24 24 24 24	16 16 12 12 12 12	40 60 60 25 25 60	=======================================		70 35 40 50 50 40	2 2 1 1 2 2	70 70 80 80 80 80	1 2 1 2 1 1
87	30	14	30	-	-	50	1	40-30	2
89 91 93 97 99 101 103 107 109 111 113 117 119 121 122 123 126 127 128	66 66 54 25 25 25 25 66 24 66 24 24 24 24 24 24 24 24 28	30 30 24 10 10 10 10 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8	25 50 40 60 35 40 60 60 40 60 25 30 30 40 25 50 70 80	55 	60 	55 40 30 50 50 60 55 50 40 55 25 90 90 60 25 30 30 30	2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2	88 88 90 100 100 100 110 110 110 120 120 120 12	1 3 1 2 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4
131	30	9	35	-	-	50	1	40-30	2
133 134 137 138	28 28 28 28 28	8 8 8 8	50 60 30 40	=	=	25 35 35 70	1 1 1 1	140 140 140 140	· 2

	M OT-	отсчиты-		ные вус с число	чатые н м вубье	олеса в	#	* OH	
Число делений з	Окружность с чеслом ет- перстий на нелительном деске	Число отверстий, отсчи ваемых на делительном дисие	на шляниеле пеля- тельной головки	1-е променуточное	2-е променуточное	на приводе дели- тельного диска	Число промежуточных колес	Вспомогательное число	М схемы настройни по таблице 25а
139 141 142 143 146 147 149	28 54 28 28 28 28 28 28 24	8 15 8 8 8 8	25 50 40 30 60 50 55	50 40	40 60	70 60 70 35 35 25 30	1 2 2 2 2 2	140 - 144 140 140 140 140 160	4 2 1 1 1 1 4

У про щенные делительные головки применяют для непосредственного деления. Делительный диск головки укреплен на шпинделе. Деления выполнены в виде шлицев, пазов или отверстий для защелки (фиксатора). Обично делительный диск имеет 12 отверстий (для делений на 2, 3, 4, 6 в. 12 и 24 части) или 30 отверстий (для деления на 2, 3, 4, 6.8, 12 и 24 части) или 30 отверстий (для деления на 2, 3, 5, 6, 10, 15 и 30 частей).

Конструкции упрощенных деличельных головок развообразны. Вращение шпинделя головки осуществляется через укрепленную на нем рукоятку или через, червачную передачу. Упрощенные делительные головки бывают с горизонтальной и вертикальной осью вращения.

Крепление фрез

Фревы с коническим хностовиком, размер которого совиадает с размером конического гнезда шпинделя станка, вставляют в шпиндель и закрепляют затяжным винтом (шомполом). Если раамер хвостовика фревы не совиадает с размером гнезда шпинделя станка, применяют переходиую втулку (рис. 52).

Фрезы с цилиндрическим хвостовиком крепят в оправке с цанговым зажимом (рис. 53) или в сверлильном патроне.

Концевые оправки применяют для крепления торцовых фрез. В зависимости от конструкции фрезы концевые оправки изтотовляют: с цалиндрической посадочной шейкой и осевой шпонкой (рис. 54); с цилилдрической посадочной шейкой и торцовой шпонкой (рис. 55); с конусной посадочной шейкой (рис. 56).

Примеры подсчета и схемы настройки гитары делительных головок УДГ

М схемы настрой- ки	Примеры подсчета	Схема вастройки	Количество промежуточ- ных зубчатых колес
. 1	Равделить деталь на 61 часть: $i=\frac{40}{62}(x-z);$ $i=\frac{40}{60}(60-61)=-\frac{4}{6}=-\frac{40}{60};$ $n=\frac{40}{x}=\frac{40}{60}=\frac{2}{3}$	Unundens Z40 Routed Z60	Два
2	Разделить деталь на 67 частей: $i = \frac{40}{7}(x-z);$ $i = \frac{40}{70}(70-67) = \frac{12}{7} = \frac{60}{35};$ $n = \frac{40}{x} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7}$	Unumbers 2 66	Одно
3	Разделить дегаль на 101 часть: $i = \frac{40}{x}(x-z)$; $i = \frac{40}{100}(100-101) = \frac{4}{10} = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{40}{50} \cdot \frac{30}{50}$; $a = \frac{40}{x} = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$	230 250 Roubbel	Одно
4	Разделять деталь на 129 частей: $i = \frac{40}{x}(x-x);$ $i = \frac{40}{140}(140-129) = \frac{44}{14} = \frac{27}{7} =$ $= \frac{2}{1} \cdot \frac{11}{17} = \frac{50}{25} \cdot \frac{55}{35};$ $n = \frac{40}{x} = \frac{40}{140} = \frac{2}{7}$	Winusdeno 250 255 235 225 Rpubodi	_



Рис. 52. Переходная втулка.




Рис. 53. Оправка с цанговым . зажимом:

1 — оправка: 2 — гайка: 3 — нанга.






Рис. 54. Концевая оправка с осевой шпонкой.






Рис. 55. Концевая оправка с торцовой шпонкой.






Рис. 56. Концевая оправка с конусной шейкой,

Центровые оправки служат для крейления различных фрез с цилиндрическим посадочным отверстием. Один конец центровой поравки (рис. 57) входит в конусное гвездо шпинделя, другой под-



Рис. 57. Цевтровая оправка; 1 — шпонка; 2 — гайка; 3 — направляющая цапфа.

держивается подвесным подшипником хобота станка. Посадочные диаметры центровых оправок: 10, 13, 16, 22, 27, 32, 40 и 50 мм.

В комплект центровой оправки входят одна или две установочные втулки и набор колец, при помощи которых фрезы можно закреплять на определенном расстоянии друг от друга.




Рис. 58. Ковцы оправок по ГОСТ 836—47. Нормальный набор установочных колец, прилагаемых к фревер-

ному станку, состоит в колец толщиной: 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 1,3; 1,4; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 5,0; 6,0; 7,5; 8,0; 10; 20; 30; 40 в 50 мм. У большинства фраверных станков отечественного производства гнездо шпинделя имеет конусность 7: 24 (ГОСТ 836—47). Концы оправок по ГОСТ 836—47 показаны на рвсунке 58, а размеры их приведены в таблице 26.

Таблица 26

ie.								Pa	змеры (з	в мл	1)						
шпинделя	D	d	dı	d,	d,	a	a ₁	s	L _{ианб.}	ı	l ₁	1,	Снаиб.	K	W	z	b
1 2	44,45	25,32	24		12,5 17	2,3 3,5 6	0,5 1,0	6	95	50 60	30	50 67	16 22,5	3 5	± 0,030	1,6	15,
3 4	69,85 107,95	39,60 60,20			25 31	6 6	1,5 1,5	11 12	130 210	90 110		102 165		8 10	± 0,040 ± 0,040	3,2 3,2	25, 25,

Общие указания

При креплении обрабатываемых деталей в машинных тисках следует надевать на губки тисков накладки из мягкого металла. Тонкие петали во избежание поргиба не зажимать слишком крепко.

Не работать с затупившейся фрезой. О затуплении фрезы можно судить по чрезмерному нагреванию стружки, увеличению вибрации станка, снижению чистоты обработанной поверхности.

При выводе детали из-под фрезы (обратная подача стола) несколько опустить стол, чтобы не испортить обработанной поверхности.

Везде, где возможно, заменять цилиндрическое фрезерование торцовым. Торцовое фрезерование производительнее и дает лучтиую чистоту поверхности. Чем меньше диаметр фрезы, тем чище




Рис. 59. Способы фрезерования: а — против подачи (встречное фрезерование); 6 — по подаче (попутное фрезерование).

обработанная поверхность. По сравнению с прямовубыми фрезы с вивтовыми зубьями более производительны и дают лучшую чистоту поверхности.

Для чернового фрезерования выбирать фрезы с крупным зубом; для чистового фрезерования предпочтительнее фрезы с мелким

вубом.

Биение фрезы, укрепленной на оправке, должно быть минимальным. Орезу крепить возможно ближе к шпинделю станка. Вылет концевой фрезы должен быть наименьшим. Подвесной подшипинк хобота станка располагать как можно ближе к фрезе.

При работе цилиндрической фрезой с винтовыми зубъями направление вращения шпинделя должно быть противоположным направлению винтовой канавки фрезы, чтобы возникающие при фрезеровании осевые усилия были направлены к шпинделю станка.

При большой ширине обрабатываемой плоскости производить фрезерование спаревными цилиндрическими фрезами с винтовыми зубьями. Ореам при этом уставальнявать так, чтобы осевые усилин были направлены навстречу друг другу. Фрезерование цилиндрическими фрезами выполняют двумя способами (рис. 59): фреза вращается и ротив направления подачи (встречное вращается и ротив направления подачи (встречное

фрезерование) и фреза вращается по направлению подачи (попутное фрезерование). Более употребительно встречное фрезерование. Попутное фрезерование применяют только на новых станках при обработке тонких изледий и пля получения очень чистой поверхности.

При работе с концевыми фрезами применять фрезы с неравномерным окружным шагом зубьев, предложенные В. Я. Карасевым





Рис. 60. Схема установки дисковой фрезы при фрезеровании канавки для призматической шпонки: S — смещение стола станка; Т — ши-рина полки угольника; d — диаметр вала; b — ширина фрезы.



зы при фрезеровании канавки для сегментной шпонки:

S — смещение стола станка: d — пиаметр вала: b — ширина фрезы.

(ГОСТ 8237-57), так как они дают повышенную производительность и лучшую чистоту поверхности.

Установку дисковой фрезы при фрезеровании канавки под шпонку производить так, как показано на рисунке 60. При правильной установке

$$S = T + \frac{d}{2} + \frac{b}{2}$$

где S — величина смещения стола станка;

Т — ширина полки угольника;

d — диаметр вала;

b — ширина фрезы.

Для фрезерования канавки под сегментную шпонку фрезу устанавливать так, как показано на рисунке 61. После того как торец фрезы прижал полоску бумаги к валу, опустить стол и переместить его на величину:

$$S = \frac{d}{2} + \frac{b}{2},$$

где d — диаметр вала;

b — ширина фрезы.


СТРОГАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

На поперечно-строгальных станках выполняют обработку плоскостей у новых и восстановленных (наваренных) деталей, строжку весвозможных уступов, лысок, граней, пазов и канавок, включая наружные и внутрениие канавки под призматические и клиновые шпонки, отрезку заготовок и многие другие работы, в том числе такие сложные, как стоожка зубыев звезлочек и шестереи.

Рабочее место. На рисунке 62 показано рабочее место строгаль-

щика, работающего на поперечно-строгальном станке.

Примерная спецификация инструмента и приспособлений строгальщика: резцы (проходные, подрезные, отрезные); напильник



1 — станон; 2 — табурет; 3 — элентрическая лампа; 4 — иястру ментальный шкаф; 5 — подставна с ящинами для заготовон (а, и деталей (б).

плоский личной; ключи гвечные, торцовые и специальные; молотки слесарный и с медным бойком; кернер; рейсмус с чертилкой; угольник; линейка измерительная металлическая; метр складной стальной; кронциркуль; нутромер; штангенциркуль с глубиномром; отвертки; тиски машинные; угольники для крепления деталей; струбцины; призмы; подкладки; прихваты; болты прижимные; упорки" и упорные колодки; обтирочный материал; масленка; щетка для очистки.

Универсальные приспособления и принадлежности, применяемые для крепления заготовок при строгании, те же, что и для фрезерования.

Резание производят резцами, режущая часть которых не имеет принципиальных отличий от аналогичных токарных резцов.

Крепление изделяй при строгании осуществляют в машинных тисках или непосредственно на столе станка. Точность обра-

ботки в значительной мере зависит от правильной выверки тисков.

Для проверки положения тисков в продольном и поперечном направлениях в губках тисков закрепляют угольник, а в суппорте — оправку с индикатором. На рисунке 63 показана проверка положения тисков в продольном направлении. Проверка в поперечном направлении производится аналогично, с той лишь разянцей, что угольник в губках зажимается своей длинной стороной, а тиски на столе поворачиваются на 90°.




Рис. 63. Проверка положения машинных тисков в продольном направлении при помощи угольника и индикатора.

Горизонтальность зажима губками и горизонтальность направляющих мащинных тисков также проверяют при помощи угольника и оправки с индикатором.

ника и оправки с индикатором.
Правильность положения тисков определяют, сверяя показания индикатора в крайних точках угольника. При отсутствии
ипдикатора выверку тисков можно выполнить чертилкой.

Правильность установки размеченной заготовки проверяют рейсмусом. Чертилку рейсмуса устанавливают в одном из угова заготовки в уровень с риской и, нередвигам руками рейсмус вокруг заготовки, смотрят, везде ли риска совивдает с острием чертилки. Если совиадения нет, то заготовку приподимыют или опускают так, чтобы риска по всей длине на всех сторонах заготовки совпадала с острием чертилки.

Устаповку заготовки с обработанными поверхностями также проверяют перемещением чертилки рейсмуса вокруг заготовки пли нутромером.

Если заготовка тонка, то зажать ее в губках тисков нельзя — она будет изгибаться. Чтобы избежать изгиба, заготовку кладут

на подставку, установленную на направляющих тисков между губками, и зажимают в тисках через стальные клинья.

При креплении на столе станка заготовку нужно установить

Правильность установки заготовки на столе станка проверяют так же, как и при установке заготовки в тисках, при помощи чертилки, укрепленной в суппорте станка, или рейсмусом с четилкой.




Рис. 64. Крепление заготовки на столе поперечно-строгального станка;

1, 2 и 5 — упорвые колодки; 3 и 4 — прижимные колодки.

В некоторых случаях (например, для строгания паза на торце вала) заготовку удобие крепить на одной из боковых сторон стола. Такое крешление заготовки производит при помощи прихватов и болгов, заведенных в боковые пазы, саму же заготовку располагают на призматической капавке стола (рис. бу

Общие указания. Применять охлаждение при черновом строгании с целью повышения скорости резания нет надобности. На строгальном станке резец и заготовка за время холостого хода

успевают остыть.

В случае чернового строгания заготовок из хрупких металлов (чугуя, твердая брояза) в конце хода резца наблюдается откалывание кромик заготовки. Для предупреждения этого необходимо перед работой со стороны выхода резца срубить или прострогать фаску на заготовке по всё штирине обрабатываемой поверхности, высотой немного менее припуска на обработку.

Во избежание коробления изделия перед чистовым проходом следует ослабить закрепление заготовки. Для получения особо

чистой поверхности применяют резеп, укрепленный в пружинной державке.

Дрожание резца при работе объясняется пли малым его поперечным сечением, или неправильной постановкой его в резцедер-

жателе, или слабиной натяжных клиньев ползуна, суппорта, поперечины и стола, или, наконец, чрезмерно большим вылетом ползуна.

Если при строгании заготовку вырывает из крепежных приспособлений, то причиной этого главным образом является неправильное расположение упорных и прижимных колодок и слабая затяжка гаек или же чрезмерные величины подачи и глубины резания.

Причиной получения нечистой поверхности является плохо заточенный резец, а также слабина затяжных клиньев и планок ползуна, суппорта и

стола.

Самопроизвольное изменение глубины резания в процессе строгания может повести к браку.




Рис. 65. Крепление заготовки на боковой поверхности стола поперечно-строгального

Основная причина этого явления - слабое закрепление резца в резцедержателе. Под давлением стружки резец постепенно начинает поворачиваться на опорном кольце резцедержателя, что и ведет к изменению глубины резания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СТАНКАХ

Во избежание несчастных случаев работающий на станке должен строго соблюдать следующие основные правила техники безопасности.

- 1. Приступая к работе, проверить на ходу состояние станка. убедиться в его полной исправности и смазать согласно инструкции.
- 2. Зубчатые, цепные и ременные перелачи полжны иметь защитные ограждения. Во время работы станка нельзя снимать огражления.

- Обрабатываемая деталь и режущий инструмент должны быть жестко и надежно закреплены.
 - Одежда работающего должна быть застегнута, а рукава халата подвязаны так, чтобы тесемки не свисали.
 Во время работы станка нельзя его чистить и смазывать.
 - устанавливать на станок изделие или инструмент, замерять изделие, а также убирать стружку и опилки.
 - Нельзя снимать стружку руками. Удалять стружку надо крючком, а опилки — щеткой.
 - 7. Нельзя надевать патрон на ходу станка. Закрепив изделие в патроне, необходимо вынуть из патрона торцовый ключ.
 - 8. Нельзя тормозить станок, нажимая руками на патрон, обрабатываемое изделие, шкив или ремень.
- При сверлении и развертывании на токариом станке нельзя поддерживать инструмент руками. Для этого необходимо пользоваться специальной державкой с упором ее на суппорт.
 - При работе на сверлильном станке нельзя держать обрабатываемое изделие руками.
- 11. При обработке вращающихся деталей с выступающими частями, а также изделий, закрепленных хомутиком, соблюдать особую осторожность при приближении к вращающейся детали.
- При обработке деталей из чугуна, а также из мягких и цветых металлов обязательно пользоваться защитными очками или вкранами.
- Во время работы станка пельзя проверять руками состояние режущих кромок инструмента и чистоту обрабатываемой поверхности.
- Нельзя пальцем очищать нарезанную внутреннюю резьбу.
 Очистку производить прутком с памотанной тряпочкой и только после остановки станка.
- Нельзя на ходу станка производить очистку конусного отверстия шпинделя или устанавливать в его отверстие центр или инструмент.
- 16. При работе на шлифовальном, заточном станке или точпле необходимо пользоваться защитными очками. Нерабочая часть абразивного круга должна быть закрыта защитным кожухом.
- 17. При опиливании деталей на станке нельзя подводить напильник близко к хомутику. При этом необходимо конец напильника держать правой рукой, а ручку напильника левой.
- 18. Нельзя мыть руки в смазочных маслах или охлаждающих жилкостях.
- 19. Поднимать тяжелые детали следует подъемными приспособлениями или с помощью подсобных рабочих.
- Нельзя оставлять станок без надзора во время работы.
 Прв всяких отлучках от станка необходимо остановить его пвыключить электродвитатель.

21. Перед включением электродвигателя установить все рычаги станка в нерабочее положение.

 Останавливать станок следует только после вывода инструмента из-под стружки.

РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ

Выбор режимов

Эффективное использование станка и инструмента зависит от правильного выбора режимов резания, т. е. определения глубины, величины подачи и скорости резания.

Глубина резания при черновой обработке принимается по возможности равной припуску на обработку, чтобы снять весь

припуск за один проход.

припуск за один пролод.
При чистовой обработке припуск обычно снимают в два прохода, оставляя на второй проход лишь незначительную часть припуска, чтобы получить требуемую чистоту и точность обработки.

Подача. Величина подачи принимается в зависимости от выбранвой глубины резания и требований в отношении чистоты и точности обработки, а также с учетом мощности и жесткости станка и лопустимой прочности механизма полачи.

Скорость резания принимается в зависимости от выбранной глубины резания и подачи, от материала обрабатываемой детали

и режущего инструмента.

По паспорту станка проверяют потребную мощность. Снижепие потребной мощности, если она выше указанной в паспорте станка, следует производить прежде всего за счет уменьшения скорости резания и в крайнем случае за счет уменьшения подачи.

В таблицах 27—29, 34, 37, 38, 41 приведены средние значения подач и скоростей резания для работы на токарных, сверлильных, поперечно-строгальных, фезереных станках при стойкости быстрорежуших резцю 80 мии и фиез — 180 мии.

Точение

Подачи при продольном обтачивании приведены: для черновой обработки в таблице 27, для чистовой обработки в таблице 28.

Черновая обработка Таблица 27

Глубина резания	Подача (в мм/о	б) при диаметре об	рабатываемой д	етали (в мм)
(B MM)	до 30	31-60	61-100	101-200
До 3 3—6	0,15-0,5 0,1 -0,3	0,2 —1,0 0,15—0,8	0,5—1,5 0,3—1,1	0,7—2,0 0,5—1,5

Примечание. Большие значения подач брать при обработке мягких сталей и устойчивых деталей, а меньшие — твердых сталей и менее устойчивых деталей.

Чистовая обработка с малозаметными следами

Глубина резания	Подача (в мм/о	б) при диаметре об	Брабатываемой д	цетали (в мм)
(B MM)	до 30	31-60	61-100	101300
До 2	0,08-0,2	0,12-0,25	0,15—0,3	0,2—0,55

Примечание. Меньшие подачи применять для особо чистой обра-

Скорости резания при продольном обтачивании углеродистой стали с пределом прочности $\sigma_B = 45~\kappa e/m \omega^2$ резцами из быстрережущей стали и с охлаждением приведены в таблице 29.

Сколости пезания

Таблица 29

			корост	п реза					
	Cı	орость	резания	(B .M/M	ин) прв	глуби	іе резан	ня (в м	M)
Подача (в мм/об)	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,
0,1	215	180	_		l _	_	l _	l _	_
0,2 0,3	170	150	135	125	l –	_	_	_	-
0.3	147	130	117	108	_	_	_		-
0,4	_	116	105	98	88	82	77	73	61
0,4 0,5	_	101	91	84	76	70	66	63	5
0.6	_	89	81	75	66	62	59	56	5
0.7	Ξ	81	73	67	60	56	53	51	4
0,7 0,8	-	73	66	62	55	51	49	46	43
0,9	_	_	_	_	51	48	45	43	39
1.0	_	-	_	-	48	44	42	40	31
1,2		_	- '	-	42	42	37	35	32
1,4	_	_	_	_	39,5	35	34	32	31

Поправочные коэффициенты на скорость резания приведены в таблицах 30-33.

Таблипа 30

Поправочные коэффициенты в зависимости от материала обрабатываемой детали

	Углеродастая сталь (ов в ка/мм*)				Конструкционная легирован- ная сталь (ор в ка/мм.)				Чугун (работа без охлаждения (НВ)			
45	55	65	75	85	55	75	95	105	150	170	190	210
1	0,75	0,65	0,45	0,35	0,7	0,5	0,4	0,25	0,9	0,6	0,5	0,3

Поправочные коэффициенты в зависимости от материала резца

Быстроренущая	Углеропистая сталь		Твердый сплав	
Быстрорежущая сталь Р18; Р9	V10A; V12A	T15K6	T5K10	вк8
1	0,45	3,0	2,3	2,5

6 7 7 7 9 9

Поправочные коэффициенты в зависимости от наличия корки

Обрабатываемый материал		Чугун		Стальное
Поправочный коэффициент	<i>НВ</i> = до 160	HB=160-200	HB=200-240	литье и поковки
При чистой корке При загрязнениой корке	0,7 0,5	0,85 0,5	0,9 0,5	0,85 0,75

Таблипа 33

Поправочные коэффициенты на работу без охлаждения

Вид обработки	Обрабатываемый материал	Поправочный коэффициент
Черновое обтачивание	Сталь и стальное литье	0,8-0,9
черновое обтачивание	Ковкий чугун	0,85—0,9
Чистовое обтачивание	Все материалы	0,9-0,95

II римечание. Материал резца — быстрорежущая сталь Р18; Р9.

Для определения скорости резания при растачивании следует умножить скорость резания при продольном обтачивании на коэффициент 0.9.

Для определения скорости резания при подрезании следует умножить скорость резания при продольном обтачивании на коэффициент 1, 2.

Сверление

Подачи и скорости резания при сверлении углеродистой стали с пределом прочности $\sigma_B = 55 \ \kappa_e^2 M m^2$ сверлами из быстрорежущей стали при работе с охлаждением приведены в таблице 34.

Подача		Скоро	сть реза	ния (в	м/мин)	при ди	аметре с	пверла (B MM)	
(в мм/об)	2	4	6	10	14	20	24	30	40	50
0,05	46	-	_	_	_	_	- 1	-	_	_
0,08	32	- 1	_	-	_	- 1	-	_	_	-
0,10	26	-42	49		_	- 1	_	-	_	-
0,12	28	36	43	-	_	_	-	_	_	
0,15	-	31	36	38	_	_	- 1	_	_	
0,18	_	26	31	35	_		_	-	-	_
0.20	_	_	28	33	38	-	_	_	_	_
0,25	-	_	_	30	34	35	37	_		-
0.30	_	-	-	27	31	31	34	33	_	-
0,35	-	_	_	-	28	29 .	31	30	-	_
0,40	_	_	-	- 1	26	27	29	29	30	30
0.45	_	-	-	- 1	_	26	27	27	28	29
0,50	_		-	-	_	_	26	26	26	27
0.60	-	- 1		- 1	_	- 1	_	24	24	25
0.70	_	_	_		_	_	- 1	_	23	23
0,80	-		-	- 1	_	_	- 1	_	_	21

Примечания, 1. Если на имеющихся станках нет чисел оборотов шпинделя, соответствующях указанным скоростям, следует пользоваться имеющимися числами оборотов шпинделя, позволяющими получить ско-

рости, приближенные к указанным.

2. Табличные вначения предусмотрены для сверления отверстий глубивой до трех дивметров, сверль. Пра большей глубие сверления явлачения подач уменьшать на 10-30%, а скоростей резаиня — на 10-50%. Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости

от материала обрабатываемой детали и сверла приведены в таблипах 35-36. Таблина 35 Поправочные коэффициенты в зависимости от материала обрабатываемой

летали

Углер	одистая	сталь (о _В в ка	*/MM*)	Чугун, работа без охлаждения (НВ)				Латунь	Бронза, работа без ох-
45	55	65	75	85	150	170	190	210	-laryns	лажде- ния
1,2	1,0	0,86	0,75	0,68	1,3	1,1	0,8	0,65	3,5	0,75

Поправочные коэффициенты в зависимости от материала сверла

P9; P18	У10А; У12А	Оснащенные твердым сплавом ВК8
1,0	0,5	2,0

Фрезерование

Подачи и скорости резания при фрезеровании стали с пределом прочности $\sigma_B = 65-75$ кг/мм² цилиндрическими фрезами из быстрорежущей стали приведены: для черновой обработки в таблице 37, для чистовой обработки в таблице 38.

Таблипа 37

Черновая обработка

Ширина фрезеро- вания	Диаметр фрезы	Число зубьев	Подача (в мм/зуб)		ости резани глубине рез		
(B MM)	(B MM)	фрезы	(2	3-4	5-6	8-10
30—60 40—70 45—90 50—90 50—100	60 75 90 110 130	8 10	0,2 -0,3 0,25-0,35 0,3 -0,4 0,3 -0,4 0,2 -0,3	41—44 43—45 45—46 48—50 56—59	35-39 36-40 37-41 40-44 47-53	31—34 32—36 33—36 36—41 42—47	32—36 34—39 36—41

Таблица 38

Чистовая обработка

- cao		фрезы	Ско	рость рез	вания (в м	/мин) прв	глубине	резания	1 (B MM)
peae!	фрези	зубьев (0	,3		,5	1,6)	1,	,5
Ширина фрезерова- вия (в жм)				и подаче (в мм/зуб)						
Пир	Диаметр (в мм)	Число	0,03	0,09	0,03	0,08	0,025	0,075	0,025	0,075
30-60 40-70			107-114		9399 101106	81—86 88—93			71—79 77—81	
4070 4590 5090	90	20	123-131	106-112	101—106 108—114 118—124	94-100	91-97	78-83	82 - 87	70-75
50 100					126-134					82—88

Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от материала обрабатываемой детали и фрезы приведены в таблинах 39—40.

Таблица 39

Поправочные коэффициенты в зависимости от материала обрабатываемой детали

Cr	аль (о _В в кг/м	м*)		Чугун (НВ)	
4555	55-65	65-75	90—180	180-210	210-230
0,93	1,13	1,0	0,55	0,4	0,35

Поправочные коэффициенты в зависимости от материала фрезы

Материал фрезы				
P9; P18	X12M	У10A; У12A		
1,0	0,85	0,5		

Строгание

Подачи и скорости резания при строгании стали с пределом прочности $\sigma_B = 50-65~\kappa^2/\kappa m^2$ рездами из быстрорежущей стали приведены в таблице 41.

Полови и скорости резония

Таблина 41

Подача за	CH	орость рез	ания (в м/	мин) при	глубине ре	м в) винк	JK)
двойной ход (в мм)	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	8,0	10,0
0,2 0,4	50	47	45	42	39	36	35
0,4	41 37	39 35	37 33	35 31	32 29	30 27	29 26
0,8	37 34	35 32	30	29	26	24	23
1.0	32	30	28	27	24	22	21
1,5 2,0	_	26	24	23	20	18	17
2,0	_	- 1	22	21	19	16	15
2,5 3,0		- 1	_	18	16	14	13
3,0	_		_	17	15	13	12

Поправочные коэффициенты на скорость резания в зависимости от материала обрабатываемой детали и резца приведены в таблидах 42—43.

Таблица 42 Поправочные коэффициенты в зависимости от материала обрабатываемой

Cr	аль (о _В в ка/м	ж³)		Чугун (НВ)	
40-50	50—65	65—75	120-160	160-200	200 и выше
1,26	1,0	0,84	0,82	0,65	0,48

Материал реаца

		резцы, оснащени	ые твердым сплавом
P9; P18	У10A; У12A	при обработке стали	при обработне чугуна
1,0	0,5	1,5—1,8	2,1—3,4

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖЛАЮЩИЕ ЖИЛКОСТИ

Применение смазочно-охлаждающих жидкостей повышает производительность станка, увеличивает стойкость режущего инструмента, улучшает качество обрабатываемой поверхности и способствует удалению стружки.

При черновой обработке, когда чистота поверхности имеет второстепенное значение, применяют жидкости, обладающие в основном хорошими охлаждающими способностями.

При чистовой обработке и нарезании резьбы, когда к чистоте обработанной поверхности предъявляются высокие требования, применяют жидкости, обладающие хорошими смазывающими свойствами. хотя их охлажнающие способности и ниже вопы.

Все применяемые жидкости должны обладать антикоррозийными свойствами и не вызывать раздражения кожи рук у рабочих.

В качестве охландающих жидиостей применног содовую и мильную воду. Предпочтение отдают специальным эмульсиям, получаемым растворением в воде 1,5—10% эмульсола. При тяжелых и отделочных работах применяют осервенные минеральнее масла, навываемые сульфофреаолами (состав: масла минерального 78—80%, пигрола или топочного мазута 18—20%, серы 1,7—2%).

В таблице 44 приведены смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые в зависимости от вида обработки и обрабатываемого мателиваль.

Таблица 44

Смазочно-охлаждающие жидкости

Вид обработки	Обрабатываемый материал	Наименование жидкости
Черновое обтачивание и растачивание	Сталь Чугун серый Чугун ковний Латунь, бронза, медь, алюминий	1) Содовый раствор 1% 2) Эмульсия 5% Всухую Эмульсия 5% 1) Эмульсия 5% 2) Всухую

Вид обработки	Обрабатываемый материал	Навменование жидкости
Чистовое обтачивание и растачивание	Сталь	1) Мыльный раствор 2) Эмульсня 10% 3) Сульфофрезол
	Чугун серый Чугун ковкий	Всухую 1) Эмульсия 5—10% 2) Сульфофрезол
	Латунь, бронза, медь, алюминий	1) Всухую 2) Эмульсия 10%
Нарезание резьбы	Сталь, чугун Латунь, бронза, медь, алюминий	Сульфофрезол 1) Всухую 2) Эмульсия 10%
Сверление	Сталь, чугун, латунь, бронза	1) Эмульсия 4—10% 2) Сульфофрезол
Развертывание	Сталь	1) Мыльный раствор 2) Эмульсия 4—10% 3) Сульфофрезол
	Чугун	1) Всухую 2) Керосин 3) Эмульсия 4—10% 4) Сульфофрезол
Черновое фрезерование	Сталь	1) Содовый растгор 2) Эмульсия 5%
	Чугун серый	1) Всухую 2) Содовый раствор 3) Эмульсия
	Чугун ковкий	1) Всухую 2) Эмульсня 5%
	Латунь, бронза	1) Всухую 2) Эмульсия
Чистовое фрезерование	Сталь	1) Мыльный раствор 2) Эмульсия 5% 3) Сульфофрезол
	Чугун серый Чугун ковкий	Всухую. 1) Всухую 2) Эмульсия 3) Сульфофрезол
	Латунь, бронза	1) Всухую 2) Эмульсня

Нормы расхода смазочно-охлаждающих жидкостей на единицу оборудования в год приведены в таблице 45.

Оборудование	Расход за год (в кг)
Токарно-вянторезные станки, расстояние между центрами до 1000 мм	90
То же, расстояние между центрами до 2000 мм	130
Вертикально-сверлильные станки, диаметр свер- ления до 35 мм	90
То же; диаметр сверления свыше 35 мм	120
Горизонтально-фрезерные станки	115

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗЬБАХ

Основные попятия. Углом профиля называется угол между боковыми сторонами витка, обозначаемый г (рис. 66).

Шаг резьбы S — расстояние между двумя одноименными точками двух соседних витков (рис. 66).




Рис. 66. Профиль резьбы: 1 — вершина профиля; 2 — впадина профиля.

Метрическая резьба имеет шаг, выражаемый в миллиметрах, а дюймовая и трубная — числом ниток (витков) на 1" ее длины. Резьба червяков имеет шаг, выражаемый в модулях.

Наружный диаметр резьбы— это диаметр, измеренный по вершинам профиля у болта и по впадинам у гайки; обозначение— 4, орис. 67).

В нутренний диаметр резьбы— это диаметр, измеренный по впадинам у болта и по вершинам у гайки. Обозначение— 4, (рис. 67).

Резьба может быть правой или левой. Детали с левой резьбой полжны иметь специальную метку.

Резьбы бывают одноходовые и многоходовые. Ходом многоходовой резьбы называется расстояние, на которое переместится по оси болт или гайка за один оборот. Ход многоходовой резьбы равен шагу, умноженному на число ходов. Састемы резьб. Наиболее употребительны следующие резьбы: а) метрическая основная, применяемая во всех крепежных соединения:

 б) пять метрических мелких резьб, применяемых на тонкостенных, регулировочных и подобных деталях,



Рис. 67. Наружный и внутренний диаметры резьбы:

а — болт: 6 — гайка.

а также в резьбовых соединениях, подвергающихся значительным сотрясениям и толчкам;

в) д юйм овая, применяемая для крепежных соединений деталей старых машин или в машинах английского и американского производства;

г) трубная цилиндическая, применяемая в

рическая, применяемая в соединениях полых тонкостенных деталей, в трубах и подобных деталях, когда требуется плотность соединения:

Таблипа 46

 д) коническая дюймовая с углом профиля 60°, ранее называвшаяся резьбой Бриггса; необходимая плотность соединения достигается за счет деформации витков.

Обозначение резьб на чертежах приведено в таблице 46.

Обозначение резьб на чертежах

Примеры обозначения Содержание обозначения резьбы M10 или M10×1,5 Резьба метрическая основная, наружный диаметр 10 мм, шаг 1,5 мм 2M36 нлн 2M36×2 Резьба метрическая вторая мелкая, наружный диаметр 36 мм, шаг 2 мм 1"×8H Резьба дюймовая, наружный диаметр 1", число наток на одном дюйме резьбы — 8 Tov6, 1/2"×14 H Резьба трубная цилиндрическая, дваметр отверстия трубы, где нарезана резьба, 1.2" (12,7 мм); число ниток на одном дюйме — 14 Резьба коническая дюймовая, диаметр отверстия трубы, где нарезана резьба 1/2" (12,7 мм); K 1/2"×14 H число ниток на одном дюйме - 14

Примечание. Если резьба левая, то к условному обозначению резьбы добавляется слово «левая».

Точность изготовления резьб. Основные метрические резьбы дваметром 2—68 мм изготовляются трех классов точности: 1-го; 2-го и 3-го. Наиболее гочная резьба 1-го класса. В тракторах и автомобилях применяются резьба 2-го и 3-го классов. На чертеках класе резьбы проставляется после шата. Например: «М10 × 1,5 —

 $3~{\rm kr.s.};~{\rm sM18} \times 2,5~-2~{\rm kr.s.}.$ Отклонения размеров метрической основной резьбы диаметром от 2 до $68~{\rm \textit{m.m.}}$ обусловлены ОСТ 1251 и 1252.

и 1252.

Для всех пяти мелких метрических резьб установлены шесть степеней точности, которые обозначаются буквами:

c; d; e; f; h; k — для наружных резьб, C: D: E: F: H: K — для внутренних резьб.

Степеня точностя c (C) и d (D) примерно соответствуют 1-му классу; e (E) и f (F) — 2-му классу; e (E) и f (F) — 3-му классу. Примеры обозначения: e14110 × f19 — наружной реасбу.

Примеры обозначения: «1M10 \times 1h» - «1M10 \times 1H» — внутренней резьбы.

Отклонения размеров мелких метрических резьб обусловлены ОСТ 1256.

Для дюймовой резьбы установлены два класса точности: 2-й

и 3-й. Отклонения размеров дюймовой резьбы даны в ОСТ 1261

и 1262.

Для трубной цилиндрической резьбы также установлены два класса точности: 2-й и 3-й. Отклонения размеров трубной цилинд-рической резьбы ланы в ГОСТ 6357—52.

Для наготовления резьбы определенного класса или степени точности необходимо измерять ее предельными резьбымым калибрами. У предельным калибров две стороны: одна проходная (обозначается «ПР»), другая непроходная (обозначается «НЕ»). Проходная сторона для всех классов (или степеней) точности одина-кова. Непроходная сторона соответствует определенному классу или степенн точности резьбы, о чем имеется соответствующее клейом на торце калибра.

Метрические резьбы

Метрические резьбы (рис. 68) — основная и мелкие: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я — различаются между собой размерами шага (при




Рис. 68. Профиль метрической резьбы.

одном и том же диаметре) и других элементов. У всех этих резьб угол профиля равен 602. Шаг метрических резьб измеряется в мм. Размеры профиля метрических реазьб (по ССТ '94, 32, 193, 271, 272, 4120, 4121 и 4122) показаны на рисунке 68 и привенены в таблине 47.

Табляца 47 Размеры профиля метрических резьб

War S	Высота резьбы	Высота профиля резьбы (в мм)		Наиболь- шая ширина Шаг S Высо рези		профиля (в мм)	Наиболь- шая ширина
(B .M.M)	винта t _d	гайни t _e	впадины а (в мм)	а (в мм)	винта t _g	гайни t _а	впадины с
0,5 0,6 0,75 0,8 1 1,25 1,5	0,325 0,390 0,487 0,520 0,650 0,812 0,974 1,299	0,295 0,355 0,445 0,476 0,596 0,746 0,884 1,190	0,062 0,075 0,094 0,100 0,125 0,156 0,187 0,246	2,5 3 3,5 4 4.5 5,5 6	1,624 1,948 2,273 2,598 2,923 3,248 3,572 3,897	1.490 1,784 2,080 2,380 2,680 2,976 3,274 3,575	0,312 0,374 0,436 0,499 0,561 0,624 0,686 0,748

Диаметры и шаги основной (по ОСТ 271) и мелких метрических резьб привелены в таблицах 48—49.

Таблица 48 Метрическая основная резьба

Дпаметр наружный d ₀ (в мм)	IIIar S (B MM)	Диаметр наружный d ₀ (в мм)	Шar S (в мм)	Диамстр наружный d ₀ (в мм)	Har S	Днаметр наружный d ₀ (в мм)	Mar S
4 5 6 (7) 8 (9) 10 (11)	0,7 0,8 1 1,25 1,25 1,5 1,5	12 14 16 18 20 22 24 27	1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3	30 (33) 36 (39) 42 45 48 (52)	3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5	56 (60) 64 (68) 72 76 80	5,5 5,5 6 6 6 6 6

Приметавия. 1. Размеры в скобках по возможности не применять. 2. У всех метрических основных резьбдаметром выше 80 мл. шаг равен 6 мл. 3. Нормальные наруженье диаметры метрической ссновной резьба более 80 мля равши: 85; 80; 95; 100 мл и т. д. до 300 мл (через 5 мл), а от 300 до 600 мля через 10 мл.

Диаметры стержней для нарезания метрической резьбы приведены в таблице 50, а диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание метрической резьбы → в таблицах 51—52.

			Шаг S (в мм)	
Наружный диаметр d ₆ (в мм)	1-я мелкая ОСТ 271	2-я мелкая ОСТ 272	3-я мелкая ОСТ 4120	4-я мелкая ОСТ 4121	5-я мелкая ОСТ 4122
3,5,4,4,4,5) (4,5) (5,5) (5,5) (7) (10) (11) 12 14 16 20 22 24 18 20 24 24 45 45 52 56	0,355 0,35 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3				

Првмечание, Метрические резьбы 1-я мелкая диаметром от 60 до 400 мл имеет шаг 4 мл; 2-я мелкая диаметром от 60 до 300 мл — 3 мл; 3-я мелкая диаметром от 60 до 200 мл — 2 мл; 4-я мелкая диаметром от 60 до 150 мл — 1,5 мл; 5-я мелкая диаметром от 60 до 125 мл — 1 мл.

Таблица 50 Диаметры стержией для нарезания метрической резьбы

_	Диаметры стержней под резьбу					
Диаметр резьбы (в мм)	основную	i-ю мел- ную	2-ю мел- кую	3-ю мелную	4-ю мелкую	Допуск на днаметр
6	5,92	5,95	5,96	-	_	- 0,08
8	6,90 7,90 8,90	6,95 7,95 8,95	6,95 7,95 8,95	7,95	7,95 8,95	-0,10 -0,10
10	9,90	9,95	9,95	8,95 9,95	9,95	- 0,10 - 0,10

		Днаметры стержней под резьбу							
Диаметр резьбы (в мм)	основную	1-ю мел- кую	2-ю мел- кую	3-ю мелкую	4-ю мелкую	Допуси на дваметр			
11	10,88	10,94	10,94	10,94	10.94	-0.12			
12	11,88	11,94	11,94	11,94	11.94	- 0.12			
14	13,88	13,94	13,94	13,94	13,94	- 0.12			
16	15,88	15,94	15,94	15,94	15.94	0.12			
18	17,88	17,94	17,94	17,94	17.94	0,12			
20	19,86	19.93	19.93	19.93	19.93	-0.14			
22	21,86	21,93	21,93	21,93	21,93	-0.14			
24	23,86	23,93	23,93	23,93	23.93	-0,14			
27	26,86	26,93	26,93	26,93	26,93	-0.14			
30	29,86	29,93	29,93	29,93	29,93	-0.14			
33	32,83	32,92	32,92	32,92	32,92	- 0.17			
36	35,83	35,92	35,92	35,92	35,92	- 0,17			
39	38,83	38,92	38,92	38,92	38,92	-0.17			
42	41.83	41,92	- 41,92	41,92	41.92	-0,17			
45	44,83	44,92	44,92	44,92	44,92	- 0,17			
48	47,83	47,92	47,92	47,92	47,92	- 0.17			
52	51,80	51,90	51,90	51,90	51,90	- 0,20			

Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание метрической резьбы в стали и латуци (в мм)

Пиаметр резь-	Днаметры сверл для обработки отверстий под резьбу						
бы (в мм)	основную	1-ю мелкую	2-ю мелкую	3-ю мелную	4-ю мелкук		
6 7 8 9	5,0	5,2	5,5		_		
6	6,0 6,7 7,7 8,4 9,4	6,2 6,9 7,9 8,9 9,9	6,5 7,2	7,5	_		
° I	7.7	7.0	8,2	4,5	8.6		
10	8,4	6,0	9,2	8,5 9,5	9,6		
11	9.4	9,9	10,2	10,5	10,6		
12	10,1	10,6	10,9	11,2	11,5		
14	11,8	12,4	12,9	13,2	13,5		
16	13,8	14,4	14,9	15,2	15,5		
18	15.3	16,4	16,9	17,2	17,5		
20	17,3	18,4	18,9	19,2	19,5		
22	19,3	20,4	20,9	21,2	21,5		
24	20,7	21,8	22,3	22,9	23,2		
27	23,7	24,8	25,3	26,0	26,2		
30	26,1	27,8	28,3	29,0	29,2		
33	29,2	30,8	31,3	32,0	32,2		
36	31,6	32,7	33,7	34,4	35,0		
39	34,6	35,7	36,7	37,3	38,0		
42 45	37,0 40,0	38,7 41,7	39,7 42,7	40,3 43,3	41,0 44,0		
48	42,4	44,7	45,7	46,3	47,0		
52	46,4	48,7	49,7	50,3	51,0		

Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание метрической резьбы в чугуне и броизе (в мм)

Ппаметр резь-	Диаметры сверл для обработки отверстий под резьбу						
бы (в мм)	основную	1-ю мелную	2-ю мелкую	3-ю мелкую	4-ю мелку		
6	4,9	5,2	5,5		_		
7 8 9	5,9	6,2	6.5	_	_		
8	6,6	6,8	7,1 8,1	7,4 8,4	_		
9	7,6	7,8	8,1	8.4	8,6		
10 .	8,3	8,8	9.1	9,4	9.6		
11	9,3	9.8	10,1	10,4	10,6		
12	10,0	10,5	10,8	11,2	10,6 11,5		
14	11,7	12.3	12,8	13,2	13,5		
16	13,8	14,3	14,8	15,2	15,5		
18	15,1	16,3	16,8	17,2	17,5		
20	17,1	18,3	18,8	19,2	19,5		
22	19,1	20,3	20,8	21,2	21,5		
24	20,6	21,7	22,3	22,9	23,2		
27	23,6	24,7	25,3	26,0	26,2		
30	26,0	27,7	28.3	29,0	29,2		
33	29,0	30,7	31,3	32,0	32,2		
36	31,4	32,6	33,7	34,4	35,0		
39	34,4	35,6	36,7	37,3	38,0		
42	36,8	38,6	39,7	40,3	41,0		
45	39,8	41,6	42,7	43,3	44,0		
48	42,2	44,6	45,7	46,3	47,0		
52	46,2	48,6	49,7	50,3	51,0		

Ремонтные размеры метрической резьбы. Изношенную или сорванную резьбу на внутренних и наружных поверхностих деталей восстанавливают нарезкой резьби ремонтного или номинального размера. В последнем случае предварительно наваривают изношенную поверхность или устанавливают ввертыш (резьбовую втулку).

Применение резьбы ремонтного размера допустимо, если это не нарушает прочности детали, условия ее сборки и эксплуатации.

Метрическая резьба ремонтного размера для отверстий приведена в таблице 53, а для валов — в таблице 54.

Новые государственные стандарты на метрические реазбы. ГОСТ 9150—59, введенный для внутренних реазб (гаск) 1 января 1960 г., а для наружных реазб (болтов) с 1 января 1962 г., устанавливает новые размеры на метрическую реазбу для днаметров от 1 до 600 мм.

По новому стандарту впадина резьбы гайки выполняется закругленной, а болта как плоскосрезанной, так и закругленной с r=0.144 S (S— mar резьбы). Профиль резьбы по ГОСТ 9150—59 отличается увеличенным внутренним диаметром болтов и гаек, τ . с. меньшей высотой.

Метрическая резьба ремонтного размера для отверстий

Номинальный размер резьбы	Ремонтный размер резьбы		
		в чугуне, бронзе	в стали, латуни
M6 × 1	$M8 \times 1,25$	6,6	6,7
$M8 \times 1$	$1M10 \times 1$	8,8	8,9
$M8 \times 1.25$	$M9 \times 1.25$	7,6	7,7
	$M10 \times 1.5$	8,3	8,4
M10 × 1	$1M12 \times 1,25$	10,5	10,6
$M10 \times 1.5$	$M11 \times 1.5$	9,3	9,4
	$1M12 \times 1.25$	10,5	10.6
1	$M12 \times 1.75$	10,0	10,1
1M12 × 1.25	$1M14 \times 1.5$	12,3	12,4
$M12 \times 1,75$	$1M14 \times 1.5$	12,3	12,4
	$M14 \times 2$	11,7	11,8
1M14 × 1.5	1M16 × 1.5	14,3	14,4
M14 × 2	1M16 × 1.5	14,3	14.4
	M16 × 2	13,7	13,8
$1M16 \times 1.5$	1M18 × 1.5	16,3	16,4
M16 × 2	1M18 × 1,5	16,3	16.4
	M18 × 2.5	15,1	15,3
M 18 × 2.5	1M20 × 1,5	18,3	18,4
M20 × 1.5	1M22 × 1.5	20,3	20,4
M20 × 2,5	M22 × 2.5	19,1	19,3
1M22 × 1.5	1M24 × 2	21.7	21,8
7,110	2M24 × 1.5	22,3	22,3
M22 × 2.5	1M24 × 2	21,7	21,8
1M24 × 2	1M27 × 2	24,7	24,8
1M30 × 2	1M33 × 2	30,7	30.8
1M33 × 2	2M36 × 2	33,7	33,7

Метрическая резьба ремонтного размера для валов

Номинальный размер резьбы	Ремонтный размер резьбы	Номинальный размер резьбы	Ремонтный размер резьбы
1M12 × 1.25	1M10 × 1	1M27 × 2	1M24 × 2
$1M14 \times 1,5$	M12 × 1,75 1M12 × 1,25	M27 × 3 1M30 × 2	M22 × 2,5 1M27 × 2
$1M16 \times 1.5$	$1M14 \times 1.5$	2M30 × 1,5	$2M27 \times 1.5$
$1M18 \times 1.5$	$1M16 \times 1.5$	2M33 × 1,5	$2M30 \times 1.5$
$1M20 \times 1,5$	$1M18 \times 1,5$	1 M33 × 2	$1\mathrm{M}30\times2$
$1M22 \times 1,5$	1M20 × 1,5	$3M36 \times 1.5$	$2M33 \times 1,5$
$1M24 \times 2$	$1M22 \times 1,5$	3M39 × 1,5	$3M36 \times 1,5$
$2M24 \times 1.5$	1M22 × 1,5	2M45 × 2	$2M42 \times 2$
	$1M20 \times 1,5$	3M52 × 1,5	$3M48 \times 1,5$

Высота профиля метрической резьбы по ГОСТ

Шаг	Высота профиля	Шаг	Высота профиля	
0,5 0,75 1,0 1,25 1,5	0,27 0,40 0,54 0,68 0,81	2 3 4 6	1,08 1,62 2,16 3,25	

Пламетры и шаги повой метрической резьбы установлены ГОСТ 8724—58, который введен 1 июля 1959 г. По этому стандарту все метрические резьбы, в зависимости от шага, делятся на крупные и мелкие. Резьба с крупным шагом соответствует резьбе основирой. Разделение мелких резьб па 1-ю, 2-ю, 3-ю и т. д. отпадает. В соответствии с этим изменяется и обозначение метричаской резьбы. Резьба с крупным шагом обозначается букной М и цифрами, означающими диаметр в мм (М10, М36), резьба с мелким шагом — букной М и цифрами, между которыми ставится знак умножения. Цифры означают диаметр и шаг резьбы в мм (М10 × 1, М36 × 2). По новому стандарту предусмотреным метрические резьбы с диаметрами 15, 25, 35, 40, 50, 55 мм, которых раньше не было.

Согласно ГОСТ 9253—59 с 1 января 1960 г. для всех метрических резыб вновь конструкруемых машин установлены три класса точности: 1, 2, 3 и, как исключение, 2а (только для резьбы с мел-ким шагом). Таким образом, по новому стандарту степени точности метрической резьбы же предусматриваются.

Дюймовая резьба

Дюймовая резьба (рис. 69) имеет профиль с углом 55°, вершины и впадины этого профиля плоско срезаны, как и у метрических




Рис. 69. Профиль дюймовой резьбы.

резьб. Шаг дюймовой резьбы выражается числом витков (ниток) на 17. Дюймовая резьба имеет зазоры по вершинам и впадинам. Дюймовую резьбу с углом профиля 55° иногда называют английской, или резьбой Витворта.

Размеры дюймовой резьбы с углом профиля 55° (по ОСТ 1260) показаны на рисунке 69 и приведены в таблицах 55 и 56.

Таблица 55 Размеры профиля дюймовой резьбы

		Высота профил	н резьбы (в мм)		
Число витнов . на і″ п	Mar S (B MM)	вият t ₆	гайна t_{∂}	Навбольшая ширина впадины с (в мм	
24	1,058	0,611	0,601	0,177	
20	1,270	0,738	0,720	0,212	
18	1,411	0,824	0,799	0,236	
16	1,588	0,934	0,898	0,265	
14	1,814	1,070	1,026	0,303	
42	2,117	1,255	1,200	0,354	
41 40	2,309	1,366	1,307	0,386	
	2,540	1,506	1,440	0,425	
9 8 7	2,822	1,674	1,597	0,472	
2	3,175	1,888	1,800	0,531	
	3,629	2,161	2,058	0,607	
6 5	4,233	2,528	2,397	0,707	
0,	5,080	3,040	2,878	0,849	
4,5	5,644	3,376	3,197	0,943	
4	6,350	3,801	3,595	1,061	
3,5	7,257	4,352	4,110	1,213	
3	8,467	5,071	4,796	1,415	

Таблица 56

Диаметры и шаги дюймовой резьбы

Диаметры			Диаметры		
номпналь- ный d (в дюймах)	наружный d ₀	Число витков на 1" п	номиналь- ный d (в дюймах)	наружный d ₀ (в мм)	Число витков на 1″ п
*/10	4,762	24 20	11/2	38,100	6
1/4	6,350	20	(15/8)	41,275	5
1/18	7,938	18	1*/4	44,450	5
/	9,525	16	(17/8)	47,625	4,5 4,5
(7/18)	11,112	14	2	50,800	4,5
1/8	12,700	· 12	21/4	57,150	4
(*/1:)	14,288	12	21/8	63,500	4
/	15,875	11	2*/4	69,850	3,5
*/4	19,050	10	3	76,200	3,5
1/8	22,225	9	31/4	82,550	3,25
1	25,400	9	31/a	88,900	3,25
11/8	28,575	7	3*/4	95,250	3
11/4	31,750	7	4	101,600	3
(1 ⁸ /s)	34,925	- 6	-	1 ÷ 1	-

Помимо дюймовой резьбы с углом профиля 55°, существует дюймовая резьба с углом профиля 60°, которая называется автомобильной, американской или резьбой Селлерса, и встречается преимущественно в машинах американского производства и в некоторых деталях автомобилей. От дюймовой резьбы по ОСТ 1260, кроме профиля, она отличается числом виятков на 1 "."

Трубная цилиндрическая и коническая дюймовая резьбы

Трубная цилиндрическая резьба (рис. 70) имеет профиль с углом 55° и с плоскосрезанными или закругленными вершинами в плалинами.




Рис. 70. Профиль трубной цилиндрической резьбы,

Шаг трубной цилиндрической резьбы выражается числом витков на один дюйм.
Номинальным диаметром трубной резьбы является диаметр

отверстия в трубе, на наружной поверхности которой нарезана резьба.

Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы (по ГОСТ 6357—52) показаны на рисунке 70 и приведены в таблицах 57 и 58.

Табляца 57 Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы

•	Шаг S (в мм)	Число витков на 1" п	Высота профиля резьбы трубы и муфты $l_m = l_M$ (в мм)	Раднус закругления вершины в впадины г (в мм)
	0,907 1,337 1,814 2,309	28 19 14 11	0,581 0,856 1,162 1,479	0,125 0,184 0,249 0,317

Диав	сетры		Дна	метры	
помяналь- ный d (в дюймах)	наружный d ₀	Число вит- ков на 1" п	номеналь- ный d (в дюймах)	наружный d ₀ (в мм)	Число вит- ков на 1" и
(1/a) 1/a 8/a 1/a (2/a) 1/a (2/a) 1/a (1/a) 1 (11/a) 1 (11/a) 1 (11/a) 1 (11/a)	9,729 13,158 16,663 20,956 22,912 26,442 30,202 33,250 37,898 41,912 44,325 47,805	28 19 19 14 14 11 11 11 11	1º/4 2º/4 2º/4 (2º/4) 3 3º/2 4 5 6	53,748 59,616 65,712 75,187 81,537 87,887 100,334 113,034 138,435 163,836	11 11 11 11 11 11 11 11

Коническая дюймовая резьба (рис. 71) имеет профиль с углом 60° , вершины и впадины его плоско срезаны. Ось профиля перпендикулярна к оси трубы. Шаг этой резьбы выражается числом вит-




Рис. 71. Профиль конической дюймовой резьбы по ГОСТ 6111-52.

ков на 1" и измеряется параллельно оси трубы. Угол уклона ковуса, на когором нареается коническая доймовая резьба, равен 1°47'24", что соответствует конусмости 1: 16.

Номинальным диаметром конической резьбы (называемой еще реаьбой Бриггса) является диаметр отверстия в трубе, на наружной поверхности которой нарезана реаьба.

Указанная на рисунке 71 «основная плоскость» есть заданное сечение, в котором диаметры резьбы (наружный, средний в внутренний) равны диаметрам трубной цилинарической резьбы того

же размера. Размер l_2 относится к длине как наружной, так и

внутренней резьбы.

Размеры конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° (по ГОСТ 6111—52) показаны на рисунке 71 и приведены в таблипах 59 и 60.

Таблица 5

Размеры конической дюймовой резьбы

Число витков на 1" п	Har S (B MM)	Высота профиля резьбы трубы и муфты і _т = і _м (в мм)	Наибольшая ширина впадины а (в мм)
27	0,941	0,753	0,036
18	1,411	1,129	0,054
14	1,814	1,451	0,069
11	2,309	1,767	0,084

Табляца 60 Пнаметры, длины и шаги конической дюймовой резьбы

	Диаметры		Длины	(B MM)	
номиналь- ный d (в дюймах)	наружный в основной плоскости d ₀ (в мм)	внутренний у торца трубы d _T (в мм)	рабочая І;	от торца тру- бы до основ- ной плоскости I ₂	Число вичков на 1" в
1/16 1/a 1/a 1/a 8/a 1/a 1/a 1 1-1/a 1-1/a 2	7,895 10,272 13,572 17,055 21,223 26,568 33,228 41,985 48,054 60,092	6,135 8,480 10,997 14,416 17,813 23,128 29,059 37,784 42,853 55,866	8,5 7,0 9,5 10,5 13,5 14,0 17,5 18,0 18,5 19,0	4,064 4,572 5,080 6,096 8,128 8,611 10,160 10,668 10,668 11,074	27 27 18 18 14 14 11 11 11

Помимо конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° (ССТ 6111-52), имеется трубиая коническая резьба с углом профиля 55° (ГОСТ 6211-52)

ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ

Под чистотой поверхности подразумевается размерная характеристика микронеровностей, обусловливающих ее шероховатость.

По ГОСТ 2789—51 установлено 14 классов чистоты повержносты; с 1-го по 14-й. К 1-му классу относятся наиболее грубо обработанные повержносты, к 14-му с повержносты самой высокой чистоты. Классы с 6-го по 14-й подразделены на разряды. В каждом из этих классов три разряда: а, б, в (в 14-м классе два разряда: а, б).

В ГОСТ 2789—51 приняты две раввоправные величины для оценки чистоты поверхности: среднее квадратичное отклонение высоты микронеровностей ($H_{\rm cw}$) и средняя высота микронеровностей ($H_{\rm cw}$) и средня высота микро

Наиболее простым и довольно надежным способом оценки чистоты поверхности, доступным для ремонтных мастерских, иолиется оценка на глаз, т. е. сравневие обработанной детали с образцовым изделием промышлаенного изготовления. Например, новый плучкер заводского изготовления используют как образец (эталон), сравнивая с которым проверяют чистоту обработки изготовляемых или восстанавливаемых плучкеров.

Для определения чистоты поверхности с помощью зрительного сравнения целесообразно пользоваться наборами образцов, которые выпускаются промышленностью. Эти наборы комплектуютов специальные футляры или оправы. Прикладывая оправу к проперяемой детали, определяют на глаз, грубее или чище поверхность леталу по славнению с повекностью облазиа.

Образцы изготовляются из разных материалов (сталь, чугун) разлячной формы (плоские, цилиндрические) и имеют различную механическую обработку.

Если проверяется чистота поверхности круглой стальной детали, то и эталон должен быть стальным и пилинпоической формы.

При контроле чистоты обработки способом глазомерного сравнения полезво пользоваться увеличительным стеклом — лупой. Наиболее vлобны склапные лупы.

Для непосредственного измерения микронеровностей (чистоты поверхности) имеется много различных приборов, которые применяются главным образом в изменительных даборатопиях.

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Согласно ГОСТ 2789—59 с 1 января 1962 г. взамен понятия «чистота поверхности» введен термин «шероховатость поверхности», обовкунность неровностей с отвосительно малыми шатами, образующих рельеф поверхности. Величин шероховатости определяется по среднему арифметическому отклонению профиля R_3 (среднее звачение расстояний точек измереной поверхности до средней линии) или по высоте пероностей R_3 (среднее звачение расстояний точек измереной поверхности до средней динину пли по высоте пероностей R_3 (среднее) деястояние между находящимися в пределах базовой длины пятью выспими точками выступов и пятью низшими точками видини, памералельной средней).

Установлено 14 классов шероховатости поверхности, для которых максимальные числовые значения шероховатости R_a или R_c при базовых длинах l должны соответствовать указанным в табляце 61.

Среднее арнфметическое отклонение профиля $R_{\mathfrak{g}}$ (в мк)	Высота неровностей . R _g (в мк)	Базовая дляна і (в мм)
не б	олее	
80 40 20	320 160 80	. 8
10 5	40 20	2,5
2,5 1,25 0,63	10 6,3 3,2	0,8
0,32 0,16 0,08 0,04	1,6 0,8 0,4 0,2	0,25
0,02 0,01	0,1 0,05	0,08
	чесное отниповение профении И ₈ (с же) пе с 80 40 20 15 5 1.25 0,63 0.32 0.32 0.08 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	месное отноменае профил и про

Классы шероховатости поверхности с 6-го по 14-й дополнительно разделены на разряды, приведенные в таблице 62.

Разряды шероховатости поверхности

Таблица 62

	Среднее ари- проф	фметическое от онли R _a (в ма	Высота неровностей R_Z (в мк)				
Класс шеро- ховатости							
поверхности	a	6		a	6		
		`	не более	,			
6	2.5	2,0	1,6	10	8	I _	
7	2,5 1,25 0,63	1,0 0,5	0,8	6,3	5.0	4,0 2,0	
8	0.63	0.5	0,4	3,2 1,6 0,8	5,0 2,5	2.0	
9	0,32	0.25	0,20	1.6	1,25	1,0	
10	0,16	0.125	0,10	0.8	0,63	0,50	
11	0.08	0,063	0.05	0,4	0,32	0,25	
12	0,04	0.032	0,025	0,2	0,16	0,12	
13	0,02	0.016	0.012		0,08	0,06	
14	0,01	0,008	0,006	0,1 0,05	0.04	0,03	

Для классов 6—12 основной является шкала $R_{\rm a}$, а для классов 1—5 и 13—14 шкала $R_{\rm z}$.

Для обозначения всех классов шероховатости поверхности установлен один знак — равносторонний треугольник ▽, рядом с которым указывается номер класса и разряд, например ∇ 7, ∇ 13a.

В тех случаях, когда нужно ограничить максимальную и минивльную величины шероховатости, в оболначении указывают два номера классов, или разрядов, например

∇ 9—10.

Шероховатость грубее 1 -го класса, установленного настоящим ставдартом, обозначается знаком в виде галочки, над которым указывается высота неровностей R_z в мк. Числовое значение R_z выбирается из ряда 400, 500, 630, 800.

допуски и посадки

Номинальным размером называется основной, теоретический, расчетный размер.

Действительным размером называется размер, получаемый непосредственным измерением.

Предельными размерами называются такие размеры, которые ограничивают величину отклонения от номинального размера.

Величина отклонения, равная разности между наибольшим предельным размером и номинальным, называется верхним отклонением.

Величина отклонения, равная разности между наименьшим предельным размером и номинальным, называется нижним отклонением

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется попуском.

мерами называется до пуском.

Системы допусков. При сборке сопрягающихся деталей различают поверхности двух видов: охватывающую — в тулку

и охватываемую - в а л.

Охватывающую поверхность называют отверстием; охватываемую — валом.

С истема отверстия характеризуется тем, что в ней для всех посадок одного и того же днаметра предельные размеры отверствя остаются постоянными. Осуществление различных посадок достигается за счет соответствующего изменения предельных размеров ввлаг.

Система вала характеризуется тем, что в ней для всех посадок одного и того же диаметра предельные размеры вала остаются постоянными. Различные посадки при этой системе получают, изменяя предельные размеры отверстия.

В системе отверстия номинальный размер является наименьшим предельным размером отверстия, а в системе вала номинальным размером является наибольший предельный размер вала.

При изготовлении тракторов, автомобилей, двигателей и станков обычно пользуются системой отверстия. При изготовлении простых сельскохозяйственных машин применяют систему вала. Типы посадок. Все посадки разделяются на три группы:

1) посадки с зазором (подвижные), 2) посадки с натягом (неподвижные),

3) посадки переходные.

зазором характеризуются наличием Посапки межлу сопрягаемыми поверхностями гарантированного (наименьшего) зазора.

Посадки с натягом карактеризуются наличием между сопрягаемыми поверхностями до сборки гарантированного (наименьшего) натяга. В этом случае диаметр отверстия делается немного меньше диаметра вала. Соединение деталей между собой осуществляется под давлением.

Переходные посалки характеризуются тем, что при сопряжении леталей, выполненных по этим посадкам, воз-

можно получение как натяга, так и зазора.

Обозначение посадок. К числу посадок с зазором относятся посадки: скользящая (С), движения (Д), ходовая (Х), легкоходовая (Л) и широкоходовая (Ш).

К посадкам с натягом относятся посадки: горячая (Гр), прес-

совая (Пр), легкопрессовая (Пл).

К переходным посадкам относятся посадки: глухая (Г), тугая (Т), напряженная (Н) и плотная (П). Отклонения отверстия в системе отверстия обозначаются бук-

вой А. Отклонения вала в системе вала обозначаются бук-

вой В. Классы точности. В зависимости от требуемой по условиям работы деталей тщательности обработки и сопряжения применяются песять классов точности: 1. 2. 2a. 3. 3a. 4. 5. 7. 8. 9.

Автомобили, тракторы, двигатели и станки изготавливают

преимущественно по классам точности: 2, 2a, 3.

Большинство деталей сельскохозяйственных машин изготавливают по классам точности 3, 3а, 4 и 5. Классы точности 7, 8 и 9 применяют преимущественно при изготовлении штамповок, отливок и для так называемых свободных размеров.

Первый класс точности применяют сравнительно редко --- для очень точных сопряжений (например, плунжер и гильза топлив-

ного насоса).

Допуски на чертежах обозначают в виде предельных отклонений от номинальных размеров. Отклонения указывают после номинального размера условными или числовыми величинами.

Классы точности обозначают на чертежах в виде индекса при знаке посадки (например, С1; С2; С3). Индекс второго класса точ-

ности не проставляется.

Ниже приведены наиболее употребительные справочные таблицы по допускам и посадкам (табл. 63-74).

Отклонения отверстия в системе отверстия (по ОСТ 1012, 1013, 1014 и 1015)

Номина:			Отки	энения да	ія классо	в точно	СТН (В М	¢)	
днаме (в м		2-	10	3-	-ro	4-	ro	5-	ro
свыше	до	н	в+	н	В+	н	В+	н	В
1	3	0	10	0	20	0	60	0	12
3 6	6	0	13	0	25	0	80	0	16
6	10	0 `	16	0	30	0	100	0	20
10	18	0	19	0	35	0	120	0	24
18	30	0	23	0	45	0	140	0	28
30	50 1	0	27	0	50	0	170	0	34
50	80	0	30	0	60	0	200	0	40
80	120	0	35	0	70	0	230	0	46
120	180	0	40	0	80	0	260	0	53
180	260	0	45	0	90	0	300	0	60

Примечание. В таблицах 63—74 буква «и» означает нижнее отклонение, а буква «в» — верхнее отклонение.

Таблица 64

Отклонения вала в системе отверстия (по ОСТ 1012, 1042, 1043 и 1044)

оминал диамет	ры	01	клов	ния д	ля 2-:	го кла	ncca To	очнос садна	ти прі х (в л	и неп (ж)	двин	ных	и пер	еходи	ых
(B MA	ι)	г	р	п	D	п	ın	1	r	,	r	1	1	I	1
свыше	до	ъ+	н+	в+	н+	в+	н+	в+	в+	в+	8+	в+	в+	в+	H-
1	3	27	17	18	12	16	10	13	6	10	4	7	1	3	
3	6	33	20	23	15	21	13	16	8	13	5	9	1	4	
6	10	39	23	28.	18	26	16	20	10	16	6	12	2	5	1
10	18	48	29	34	22	32	20	24	12	19	7	14	2	6	1
18	30	62	39	42	28	39	25	30	15	23	8	17	2	7	
30	40	77	50	52	35	47	30	35	18	27	9	20	3	8	ı
40	50	87	60	52	35	47	30	35	18	27	9	20	3		
50	65	105	75	65	45	55	35	40	20	30	-10	23	3	10	1 1
65	80	120	90	65	45	55	35	40	20	30	10	23	3	10	1 1
80	100	140	105	85	60	70	45	45	23	35	12	26	3	12	1
100	120	160	125	95	70	70	45	45	23	35	12	26	3	12	1
120	150	190	150	110	80	85	58	52	25	40	13	30	4	14	1
150	180	220	180	125	95	85	58	52	25	40	13	30	4	14	1:
180	220	260	215	145	115	105	75	60	30	45	15	35	4	16	1 1
220	260	300	255	165	135	105	75	60	30	45	15	35	4	16	1:

Отклонения вала в системе отверстия (по ОСТ 1012)

Номина		011	клонен	ия для	2-го ила	cca rou	вости пр	н подва	жной п	осадне (B MK)
днаме (в м	m)	-	3		д		х	J		1	ш
свыше	до	В	н—	в—	н—	в-	н—	в	н—	в—	н-
1 3 6 10 18 30 40 50 65 80 100 120 150 180 220	3 6 10 18 30 40 50 65 80 100 120 150 180 220 260	000000000000000000000000000000000000000	6 8 10 12 14 17 17 20 20 23 23 27 27 30 30	3 4 5 6 8 10 10 12 12 15 15 18 18 22 22	9 12 15 18 22 27 27 32 32 38 38 45 45 52 52	8 10 13 16 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60	18 22 27 33 40 50 60 60 75 75 90 90 105	12 17 23 30 40 50 65 65 65 80 100 120 120	25 35 45 55 70 . 85 85 105 125 125 125 155 180 180	18 25 35 45 60 75 75 95 95 120 120 150 180 180	35 66 75 95 111 141 142 173 210 256 256

Габлица 6

Отклонення вала в системе отверстия (по ОСТ 1069 и 1013)

Номина:				Отило	ниня	для 3	-го кл	acca	точнос	а) нт	MK)		
диаме (в м.	м) м)	п	1,	Пр	2.	П	3,	C	,	,	۲,	1	п,
свыше	до	в+	н+	в+	в+	в+	н+	В	в—	в-	н—	в—	н-
1	3	_	_	_	_	_	_	0	20	7	32	17	50
3	6	55	30			_	-	0	25	11	44	25	65
6	10	65	35	70	40	100	70	0	30	15	55	35	85
10	18	75	40	80	45	115	80	0	35	20	70	45	105
18	30	95	50	100	55	145	100	0	45	25	85	60	130
30	40	110	60	115	65	165	115	0	50	32	100	75	160
40	50	110	60	125	75	175	125	0	50	32	100	75	160
50	65	135	75	150	90	210.	150	0	60	40	120	95	195
65	80	135	75	465	105	225	165	0	60	40	120	95	195
80	100	160	90	195	125	260	190	0	70	50	140	120	235
100	120	160	90	210	140	280	210	0	70	50	140	120	235
120	150	185	105	245	165	325	245	0	80	60	165	150	28
150	180	200	120	275	195	355	275	0	80	60	165	150	285
180	220	230	140	325	235	410	320	0	90	75	195	180	330
220	260	250	160	365	275	450	360	0	90	75	195	180	330

Отклонения вала в системе отверстия (по ОСТ 1079 и 1014)

Номина пиаме			•	тклове	иня для	4-ro H	racca 10	ABOCIN	(B MK)		
(в ж		п	P4		24	2	ī. ₄	л	4	л	I.
свыше	до	3+	в+	В	н—	в—	н—	в	н—	в—	н-
. 1	3	_	_	0	- 60	30	90	60	120	120	18
3	6	_	-	0	80	40	120	80	160	160	24
6	10	_	-	0	100	50	150	100	200	200	30
10	18	230	195	0	120	60	180	120	240	240	36
18	30	270	225	0	140	70	210	140	280	280	42
30	50	320	270	0	170	80	250	170	340	340	50
50	80	380	320	0	200	100	300	200	400	400	60
80	120	460	390	0	230	120	350	230	460	460	70
120	180	-		0	260	130	400	260	530	530	80
180	260	-	-	0	300	150	450	300	600	600	90

Таблица 68

Отклонения вала в системе отверстия (по ОСТ 1015)

оминальные диаметры (в мм)		Отилог	ения для 5-го н	ласса точности	(B MX)	
(B M.	ж)	() i	X,		
свыше до 1 3 3 6 6 10			н—	в—	н-	
1	3	0	120	60	180	
3	6	0	160	80	240	
6	10	0 .	200	100	300	
10	18	0	240	120	360	
18	30	0	280	140	420	
30 -	50	0	340	170	500	
50	80	0	400	200	600	
80	120	0	460	230	700	
120	180	0	530	260	800	
180	260	0	600	300	900	

Отклонения вала в системе вала (по ОСТ 1022, 1023, 1024 и 1025)

Номина			Отк	понения	для клас	COB TOUR	OCTH (B A	ix)		
днаме:	H)	2.	-10	3	-ro	4-	-10	5-ro		
свыше	до	В	н	В	н—	В	н—	В	н—	
1	3	0	6	0	20	0	60	0	120	
3	6	0	8	0	25	0	80	0	. 160	
6	10	0	10	0	30	0	100	0	200	
10	18	0	12	0	35	0	120	0	240	
18	30	0	14	0	45	0	140	0	280	
30	50	0	17	0	\ 50	0	170	0	340	
50	.80	0	20	0	60	0	200	0	400	
80	.120	0	23	0	70	0	230	0	460	
120	180	0	27	0	80	0	260	0	530	
180	260	0	30	0	90	0	300	0	'600	

T . 6 T H T . 7

тклонения отверстия в системе валы (по ОСТ 1022, 1142 и 1143)

Номина: диаме	тры		Отка	онения	для : н пер	2-го к еходи	HI HOC	точнос аднах	(B #1	и непо с)	движ	них	
(в ж	M)	г	p	п	Р	I	,	7		1	Ŧ	1	I
свыше	до	п—	в-	н—	в-	в-	в-	н—	В	н—	в+	н—	в+
1	3	27	13	18	8	13	2	10	0	7	3	3	1
3	6	33	15	23	10	16	3	13	0	9	4	4	١ :
6	10	39	17	28	12	20	4	16	0	12	4	5	1
10	18	48	22	34	15	24	5	. 19	0	14	5	6	13
18	30	62	30	42	19	30	6	23	0	17	6	7.	1
30	40	77	40	52	25	35	7	27	0	20	7	8	1
40	50	87	50	52	25	35	7	27	0	20	7	8	. 1
50	65	105	65	65	35	40	8	30	0	23	8	10	2
65	80	120	80	65	35	40	8	30	0	23	8	10	2
80	100	140	93	85	50	45	10	35	0	26	9	12	2
100	120	160	113	95	60	45	10	35	0	26	9	12	2
120	150	190	137	110	70	52	12	40	0	30	10	14	2
150	180	220	167	125	85	52	12	40	0	30	10	14	2
180	220	260	200	145	100	60	15	45	0	35	11	16	3
220	260	300	240	165	120	60	15	45	0	35	11	16	3

Отклонения отверстия в системе вала (по ОСТ 1022)

Номина. диаме			Откло	нения д		нласса саднах	точност (в мк)	в при п	одважи	ых	
(B .	LAL)	-	c		дх				<i>'</i>	11	a
свыше	до	Ħ	в+	н+	в+ .	и+	в+	8+	в+	в+	в+
1	3	0	10	3	13	8	22	12	30	18	3
3	6	0	13	4	17	10	27	17	40	25	50
6	10	0	16	5	21	13	33	23	50	35	6
10	18	0	19	6	25	16	40	30	60	45	8
18	30	0	23	8	30	20	50	40	80	60	10
30	40	0	27	10	35	25	60	50	95	75	12
40	50	0	27	10	35	25	60	50	95	75	12
50	80.	0	30	12	42	30	70	65	115	95	15
80	100	0	35	15	50	40	90	80	140	120	19
100	120	0	35	15	50	40	90	80	140	120	19
120	150	. 0	40	18	60	50	105	100	170	150	23
150	180	0	40	18	60	50	105	100	170	150	23
180	220	0	45	22	70	60	120	120	200	180	27
220	260	0	45	22	70	60	120	120	200	180	270

Тоблино 5

Отклонения отверстия в системе вала (по ОСТ 1023)

Номина	пьные		Откловени	я для 3-го	класса точн	OCTE (B MK)	
диаметры			С,	, х	ι,	ш,		
свыше	до	В	в+	в+	в+	в+	в+	
1	3	0	20	7	32	17	50	
3	6	0	. 25	11	44	25	63	
6	10	0	30	-15	55	35	8	
10	18	0	35	20	70	45	105	
18	30	0	45	25	85	60	130	
30	50	0	50	32	100	75	160	
50	80	0	60	40	120	95	193	
80	120	0	70	50	140	120	235	
120	180	0	80	60	165	150	28	
180	260	0	90	75	195	180	330	

Таблица 73

Отклонения отверстия в системе вала (по ОСТ 1024)

	льные		От	слонения	для 4-го	класса то	чности (в	мк)		
диаме			C4	х		J	[4	H4 B+ B+ 120 180 160 240 200 300 240 360 280 420		
свыше	до	н	B+	8+	B+	8+	в+	в+	в+	
1	3	0	60	30	90	60	120	120	18	
3	6	0 .	80	80	120	80	160	160	24	
6	10	0	100	50	150	100	200	200	30	
10	18	0	120	60	180	120	240	240	36	
18	30	0	140	70	210	140	280	280	42	
30	50	0	170	80	250	170	340	340	50	
50	80	0	200	100	300	200	400	400	60	
80	120	0	230	120	350	230	460	460	70	
120	180	0	260	130	400	260	530	530	80	
180	260	0	300	150	450	300	600	600	90	

Таблица 74 Отклонения отверстия в системе вала

тклонения отверстия в системе ва (по ОСТ 1025)

Номинальны	е пнаметом	Отклон	ения для 5-го в	пасса точности	(в мк)		
(в ж.	м)	C	х	Xį			
свыше	до	я	в+	. н+	в+		
1	3	0	120	60	180		
3	6	0	160	80	240		
6	10	0	200	100	300		
10	18	0	240	120	360		
18	30	0	280	140	420		
30	50	0	340	170	500		
50	80	0	400	200	600		
80	120	0	460	230	700		
120	180	0	530	260 .	800		
180	260	0	600	300	900		

Глава 2 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Сварка широко применяется при ремонте тракторов, автомобилей в сельскохозяйственных машин. По ориентировочным подсчетам, около 55% всех ремонтируемых деталей трактора ДГАвосстанавливают сваркой, в деталей трактора КД-35 — более 70%. Поэтому в состав всех ремонтирых предприятий входит сварочное отделение, планировка которого показана на. рисунке 72.

Примерная спецификация оборудования на рабочем месте сварщика: стол с приточной и вытяжной вентиляцией для электро-




Рис. 72. Примерная планировка сварочного отделения:

стол с вытяжным зонтом; 2 — стедлажи;
 верстан на одно рабочее место;
 слектросварочный трансформатор;
 стойка для хранеция нислородных балдовы; 6 — газоеварочный анидарат.

и газосварочных работ, сварочный трансформатор переменного тока или сварочный агрегат постоянного ацетиленовый генератор, баллоны для кислорода, тележка для перевозки кислородных баллонов, стеллаж для деталей, стеллаж для кислородных баллонов, стул сварщика, термос для охлаждения петалей, комплект струбцин для крепления деталей, комплект сварочных горелок, электролодержатели, провода для электросварочных работ, шланги для газосварочных работ, защитные щиты, щетки для очистки швов, зубило с рукояткой.

Сварочные работы выпинот на универсальном сварочном столе: электросварочные — при закрытой стальной крышке стола, а газосварочные — на киринчном полу стола при откниутой стальной крышке. Организуя временные рабочие места

временные рабочие места по сварке, применяют металлические защитные щиты или брезентовые сварочные кабины.

Сварочные отделения обычно располагают рядом с кузнечным отделением. Однако сварочные работы выполняют как в отделениях разборки и сборки мапин, так и в не помещений.

Против сварочного отделения на расстоянии 8—10 м от него располагают газогенераторную будку, в которой размещают ацетиленовый генератор.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Электродуговая сварка. Для предохранения от действия лучей дуги и брызг металла сварщик должен работать в брезентовой спецодежде и рукавицах, а лицо, глаза и шею закрывать защитным шлемом или щитком со светофильтром. Размер светофильтра 121 × 69 мм. Номера и типи светофильтров в зависимости от оптической плотиости указаны в таблице 75.

Таблица 75

Номер ветофильтра	Применение светофильтра	Тип свето- фильтра
1	Электропутовая сварка или сварочном токе	
•	Электродуговая сварка при сварочном токе до 500 а	ЭC-500
2	Электродуговая сварка при сварочном токе до	
	300 a	3C-300
3	Электродуговая сварка при сварочном токе до	3C-100
4	Для подсобных рабочих при электродуговой	OC-100
	и газовой сварке	ГС-3 и ГС

Воспрещается сваривать наделия, находящиеся под давлением, а также заваривать без соответствующей подготовки бочки из-под топлива. Место сварочных работ должно быть отгорожено ширмами высотой 1,8—2,0 м.

Вблизи легковоспламеняющихся или огнеопасных материалов сварочные работы не разрешаются, попустимое расстояние — 5 м.

Сварка в дождливую погоду вне помещения без устройства навеса воспрещается.

При производстве электросварочных работ в сырых местах сварщик обязан находиться на сухой или покрытой резиновым конриком поске.

Рамы, кожухи аппаратов и свариваемые части нужно надежно заземлять.

Во время перерывов в работе электросварочный аппарат необходимо выключать.

Рубильники должны быть в предохранительных кожухах, а электрические провола — изолированы.

Газован сварка. Во время погрузки, перевозки и разгрузки наполненных кислородных баллонов нужно обращаться с ними осторожно, не допуская падения, укадов и толучков.

Баллоны транспортируют на тележках или специальных носилках. При перевоже баллонов автомашиной их необходимо устанавливать на перевянные полставки.

Загрязнение баллонов и редукторов маслом и жиром не допускается. В жаркую солнечную погоду кислородные баллоны как во время перевозки, так и при хранении под открытым небом нужно прикрывать брезентом. Перед установкой редуктора на баллои следует продуть кислородный штуцер, плавно открыв на короткое время вентиль баллона. При открывания вентиля стоять против иего ие разрешается. Баллои необходимо прикреплять к стене скобой или ценью. Расстояние от баллона до места сварки должно быть не менее 5 м.

Не разрешается перегружать зарядные приспособления карбидом сверх установленной нормы, а также заряжать мелкий карбид или пыль в генераторы, работающие на крупиом карбиде.

Уровень воды должен быть выше контрольного крана в водяных затворах. Проверять уровень воды надо перед началом работы и после каждого обратного удара пламени при закрытом вентиле на трубе между затворами и газогенератором. Карбидные барабаны должны открываться бронзовым зубилом либо вырезаться вожнивами или ножком консервяюто типа.

Закупорка окалиной и брызгами металла выходного отверстия мущиштука горелки, неисправная работа редуктора, уменьшение давления газа в баллоне или газогенераторе, перегибы и зажимы газовых шлангов приводят к обратиму удару шламени. Обратный удар может быть причной пожаров и взрывов.

При обратном ударе необходимо мгновенно закрыть ацетиленовый, а затем кислородный вентиль горелки, после чего закрыть вентили на баллонах.

электродуговая сварка

При ремоите машин наибольшее применение имеет электродуговая сварка. Так, из всех деталей трактора КД-35 более 75% заваривают электродуговой сваркой и только до 25% — газовой.

Электросварочные работы производят как на переменном, так и на постоянном токе. По производительности и качеству наплавленного металла (при одинаковых электродах) сварка на переменном и постоянием токе является равионенной.

Основное оборудование

Сварочное оборудование выпускается для переменного и постоянного тока.

Электросварочные трансформаторы служат для питания дуги одного сварочного поста при сварке, наплавке и резке металлов переменным током. Характеристики трансформаторов различных марок приведены в таблице 76.

Электросварочный агрегат постоянного тока модели СУГ-2р служит для дуговой сварки деталей металлическими электродами; он состоит из сварочного генератора постоянного тока типа СМГ-2г-Ш и трехфазиого асинхронного электродвигателя мощностью 12 мл типа Р-53/4. Размеры агрегата: длина 1620 мм, ширина 626 мм, высота 1080 мм. Вес около 550 км.

				Марка т	рансформа	тора			
Основные параметры	СТАН-0	СТАН-1	CT-3-22	CT3-23	CT3-24	CT9-32	CT9-34	CTH-500	CTH-350
Напряжение (в в)									
первичное	110, 120, 380	220, 380	120, 220,	220, 380, 500	220, 380	220, 380	220, 380	220, 380, 500	220, 380
вторичное	63—83	60-70	380, 500 65	65	65	65	60	60	70
Мощность (в жеа)	. 8,7	22,0	15,0	19,5	22, 75	29,0	30,0	32	25
Номинальный сва- рочный ток (в а).	135	330	230	300	350	450	500	500	350
Пределы регулиро- вания сварочного тока (в а)	25—150	60—480	70—300	50—440	70—500	100700	150—700	150700	80-450
Вес (в жа)*	80	185	117/63	145/90	140/90	185/130	200/120	260	220
Диаметр применяе- мого электрода (в мм)	1,5—4,0	3-7	3—7	3—7	3—7	3—9	3—9	3—9	3—7

^{*} В знаменателе указан вес регулятора.

Характеристика генератора СМГ-2г-Ш

Напряж	ие холостого хода	
	pa6osee	
Ток при	IB * 100% · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Пределы	егулирования сварочного тока 45-320	а
	поктоля 37 им	

Характеристика электродвигателя Р-53/4

мощность .															
Подводимое															6
Число обор	отов в	ME	иут	ry.			•	•	•				. 143	30	

Электросварочный агрегат постоянного тока САК-2 также служит для дуговой сварки деталей металлическими электродами; но состоит из сварочного гевератора постоянного тока типа СМГ, двитателя внутрениего сторания, металлической рамы, эластичной муфты, бака для топлива, раднатора и ящика с инструментом. Двитатель и теператор смоятированы на общей раме.

Вес агрегата около 1000 кг.

 $IIposo ilde{\partial a}$ для электросварочных работ должны быть гибкими и прочными.

Попускаемые нагрузки и площали сечения проводов

				-
Сечение проводов для присоедине-		1000		ĺ
ния сварочных трансформаторов				l
к силовой сети (в мм²) · · · · · ·	20	16	10	6
Напряжение сети (в в)	120	220	380	500
Сечение проводов для присоедние-				
ния электрододержателей (в мм³)	25	50	70	95
Наибольший ток (в а)	200	300	450	600
				1

Электрододержатели служат для закрепления электродов и подведения к ним электрического тока через гибкий провод длиной не менее трех метров.

Электрододержатели могут быть пружинные, зажимные и вилочные.

Стальные щетки служат для очистки поверхностей деталей от ржавчины и окалины.

Для удаления шлака и брызг расплавленного металла после сварки применяют зубило с рукояткой.

Щитки и имемы предохраняют глаза и лицо сварщика от действия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей электродуги и от брызг расплавленного металла при выполнении сварочных

ПВ — повторио-кратковременный режим работы, выражающий отношение времени горения дуги ко времени работы генератора при 5-минутиом цикле в процентах.

работ. В щитки и племы вставлены специальные защитные стекла, которые должны иметь такой цвет и густоту окраски, чтобы нить накала электрической лампы мощностью 200 ет казалась желтозеленого или соломенно-желтого цвета. Для предохравения цветных защитных стекол от металлических брызг в рамки щитеки племов с наружной стороны вставляют простые бесцветные стекла.

Электроды

При электродуговой сварке в качестве присадочного магернапа применяют электроди из проволоки для электродов уставовлен гОСТ 2246—60. Диаметр проволоки для электродов уставовлен равным 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10 и 12 мм. Длина прутков, нерезвемых из проволоки, по ГОСТ 2523—51 долина быть равной: для диаметров 2—3 мм — 350 мм; для диаметров 3,5—4 мм — 400 или 450 мм и для диаметров 5 мм и более — 450 мм.

В ремонтных мастерских чаще всего применяют электроды с меловой обмазкой, состоящей из $70-80\,\%$ просеянного через тонкое сито (1200 отверстий на 1 см²) мела и $20-30\,\%$ жидкого стекла.

Для проверки качества мелового покрытия после сушки берут несколько электродов из одной партии и каждый электрод слетка стибают руками. Если покрытие не отслаивается от металлического стержин, а на руках остаются глабые следы мела, то это указывает на правивлычую пропорцию мела и жидкого стекла. При недостаточном количестве жидкого стекла покрытие легко отслаивается от стержин. Если же покрытие имеет блеск и на руках не остается следов мела, то это значит, что в покрытии много жидкого стекла.

В этом случае дуга при сварке становится менее устойчивой, металл в сварочной ванне как бы кипит, и количество шлака, которым сильно засоряется наплавленный металл, заметно увеличивается.

Чтобы иметь более устойчивую дугу и получить сварной шов с высокими мехавическими свойствами, применяют электроды со специальной обмазкой. Толщина слоя специальной обмазки равна 0.7—2.0 мм, а меловой — 0.15—0.3 мм.

В зависимости от химического состава электродного покрытия каждый электрод имеет определенную марку. Марки электродов

с толстым покрытием приведены в таблице 77.

Электроды ОММ-5 и ЦМ-7 применяют для сварки деталей машин из малоуглеродистой стали на переменном и постоянном токе. Стержени этих электродов изготовлены из проволоки марки Св-08 или Св-08А.

Электроды УОНИИ-13 применяют, когда на постоянном токе с обратной полярностью сваривают детали, изготовленные из сталей повышенной прочности.

Тип электрода	Марка электрода
942	ОММ-5; ОММ-5Ц; ЦМ-7; ЦМ-7С; ЦМ-8; ОМА-2 МЭЗ-04 в др.
342A	УОНИИ-13/45
950	K-51; K-52
250A	УОНИИ-13/55: У-340/55: ЦУ-1
360	пнии-60
360A	УОНИИ-13/65; У-340/65
385	УОНИИ-13/85; ЦД-18

Электроды К-51 и К-52 соответствуют типу Э50 (с покрытием, близким к УОНИИ-13) и могут применяться при сварке как на переменном, так и на постоянном токе.

Подготовка к сварке

Высокое качество сварки можно получить лишь при условии хорошей подготовки деталей к сварке. Причем на подготовку деталей оказывают влияние их толщина и способ сварки (рис. 73).




Рис. 73. Детели, подготовленные к сварке; а — внахлестку; 6 — в торец; с — в стык.

Сварочный ток подбирают так, чтобы электрод при полном его расходовании не нагревался до красного цвета и чтобы глубина плавления основного металла была не менее 2 мм. Ориентировочно сварочный ток можно определить по таблицам 78 и 79.

Габлица 7

Толщина свариваемого металла (в мм)	Сварна в	стык	Заварка отверстий в нижнем положении		
	диаметр электро- да (в мм)	сварочный ток (в а)	диаметр электро- да (в мм)	сварочный ток (в а)	
3-4	3	90-110	3	80—100	
4—6 6—8	4-5	140—150 160—200	4-5 4-5	130-180	
8-10	5	200-220	5-6	200-240	
10-12	5 5	210 - 230	5-6	220-260	
12-14	5-6	230 - 250	6 .	260-280	
1416	5-6	240-270	6.	260-280	
. 16—18 18—20	5—6 5—6	240—280 250—280	6-7 7-8	280—320 320—360	
Более 20	5-6	260-260	/-0	360-380	

Диаметры электродов и сварочный ток в таблице 78 приведены в ависимости от толщины свариваемого металла и способа сварки, а в таблице 79 — в зависимости от толщины свариваемого металла и состава электродного покрытия.

При ремовте машин возможно несколько разновидиостой сварки: вертикальная, горизонтальная и потолочная. Вертикальную сварку ведут электродами диаметром 4 мм, при этом ток уменьшают на 20—25% против тока, применяемого в нижнем положении. Потолочную сварку выполняют электродами диаметром 3—4 мм с попижением тока на 30% против сварочного тока в горизонтальном инжем положении.

аблица 7

							Tao	лица 79
- 8	OMM-5 1		цм-7 Уон		ЭНИИ-13/45		K-52	
Толщина свари- ваемого металла (в жм)	диаметр элек- трода (в мм)	сварочный тон (в а)	диаметр элек- трода (в жж)	сварочный ток (в а)	диаметр элек- трода (в мм)	сварочный ток (в а)	диаметр элек- трода (в мм)	сварочный ток (в а)
4—6 6—8 8—10 10—12 12—14 14—16 16—18 18—20 Более 20	4 4—5 5 5—6 5—6 5—6 5—6 6	160—180 180—200 200—220 220—240 240—280 250—300 250—300 260—300 270—320	3-4 4-5 5 5-6 5-6 5-6 5-6	130—170 170—180 180—210 210—230 230—240 240—280 250—290 260—300 280—310	3—4 4 5 5—6 5—6 5—6 6	90—140 130—150 140—160 160—180 180—200 200—240 220—260 230—280 260—280	3-4 4 5 5-6 5-6 5-6 5-6	100-140 130-150 150-160 160-180 180-200 200-240 220-260 240-280 260-280

Сварка тонколистовой стали

Тонкие стальные листы сваривают при малом токе электродами диаметром от 1 до 3 мм.

Режимы для сварки малоуглеродистой тонколистовой стали приведны в таблице 80.

Таблица 80

Толщина свариваемого металла (в мм)	Сварка в	стын	Сварна внаклестку		
	дваметр электро- да (в мм) *	сварочный тон (в а)	дваметр электро- да (в мм)	сварочный тон (в а)	
0,5	1	15-20	1	2025	
1,0	1,6	25-30	1,6	25-30	
1,5 2,0 2,5	2,5	4050 5060	2,5	40—60 50—70	
2,5	2,5—3,0 3,0	6070	3	70-100	
3.0	3.0	75-100	3-4	80-130	

Для предупреждения прожогов и коробления тонких деталей прививиют обративосупечатый способ сварки, способствующий отводу и рассредоточению тепла от электрической дуги. Этот способ состоит в том, что шов заваривают от середины к краям, с перерывами использум медные или стальные подкладки.

Пли сварки тонколистовой стали желательно применять специальные спарочные агрегаты небольшой мощности, поволиющие плавно регударовать сварочный ток и поддерживать напряжение колостого хода до 70 е и напряжение переменного тока до 80 е. К таким агрегатам относится ПС-100, который дает однородный переменный ток повышенной частоты с пределом регулирования от 20 до 100 а и имеет папряжение колостого хода 80 е. При отсутствии такого агрегата метользуют сварочный трансформатор типа СТАН-О, допускающий регулировку сварочный трансформатор типа СТАН-О, допускающий регулировку сварочного тока в пределах от 25 до 150 а. Для повышения устойчивости электрической дуги переменного тока в сварочную цель включают осциалятор, который представляет собой искровой генератор токов высокой частоты.

Ремонт стальных деталей электронаплавкой

При ремонте машин широко применяется наплавка как для воставовления деталей, так и для повышения их износостойкости.

Для уменьшения пористости наплавку деталей обычно проивводят на короткой дуте с перекрытием предыдущих валиков по ширине на 40—50%. По высоте слой наплавки устанавливают так, чтобы припуск на обработку был равным 2—3 мм и впадины между наплавленными валиками находились выше линии последующей механической обработки. Для предупреждения коробления деталей наплавку ведут с перерывами для охлаждения, по возможности уменьшая голиция услон наплавленного металла. В отдельных случажах, когда коробление детали ночти не допускается, наплавку производят с периодическим охлажидением детали в воде.

Наплавкой ремонтируют в среднем около 50% деталей: гладкие, шлицевые и кулачковые валы, толкатели, шестерни и др.

Для наплавки деталей применяют как обычные, так и специальные электроды. В большинстве случаев сварочные электроды типа 3-34, 3-42, 3-50 не обеспечивают высокой твердости и износостойкости наплавленного металла.

К электродам, дающим наносоустойчивый наплавленный металл, относятся электроды ЦН-250, ЦН-350, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-1, СЗН-250, ОЗН-300, ОЗН-30

Т-590, Т-600, которые применяются для наплавки деталей из малоуглеродистых, углеродистых и легированных сталей.

Восстановление наплавкой валов и осей. У валов, как правило, изнашиваются опорные шейки под подшинники, шлицы и резьба. Наплавляемые поверхности предварительно




Рис. 74. Восстановление наплавной опорной шейки вала.

очищают от грязи, масла и ржавчины. Изношенные опорные шейки под подпинники рекомендуется наплавлять электродами марки УОИИИ-13/55 диаметром 4 мм на постоянном токе с обратной полярностью или на переменном токе в один слой при сварочном токе 130—150 а.

Чтобы не попустить закалки первых наплавлеенных валиков.

а также избежать коробления, вал предварительно равномерно подогревают до темпсратуры 250—300°. Наплавку следует веста в определенном порядке: ввачале накладывают кольцевые поперечные валики 1 п 2 (рис. 74), а затем продольные валики в последовательности, указанной на рисунке. При механической обработке наплавленный валик 2 симмают заподлицо с валом.

Илиошенные поверхности шлицов наплавляют влектродами ОЗН-300 пли 3-50 диаметром 4 мм. Если после наплавки вал не будет подвергнут термообработке, то следует применять влектроды ЦН-250 или ЦН-350. Соседние с местами наплавки участки с целью предохранения от брыят металла закрывают листовым асбельо. Для предупреждения закалки околошовной зоны вал предварительно патревают до температуры 250—300°. Шлицы наплавляют поочередно с дваметрально противоположных сторон валь, как показаво на рисужке 75. Наплавку каждого взношенного плица начивают в точке с на расстояния И 0—12 мм от конца плица и

ваканчивают выводом кратера дуги в точку б (в направлении. показанном стрелкой). После наплавки вал менленно охлажнают в горячем песке.

Сорванную или изношенную резьбу вала снимают резцом на станке, а затем этот участок наплавляют электропом марки УОНИИ-13/55 пиаметром 4 мм. После наплавки вал мепленно охлажлают.

В пропессе наплавки валов и осей руковолствуются следующими соображениями.

 Подбирают соответствующий электрод, обеспечивающий получение наплавки нужной износостойкости.

2. При толшине наплавляемого слоя до 2 мм берут электрод

диаметром 3 мм, а сварочный ток устанавливают 100-110 а. 3. Если нужно получить толшину наплавляемого слоя




Рис. 75. Восстановление наплавкой шлицевого конца вала.

4 мм при токе 150-180 а. 4. При толшине наплавляемого слоя, превышаюшей 5 мм. наплавку ведут в ява и более слоя электродом диаметром 5-6 мм

при токе 180-250 а. Способы ручной скоростной наплавки. Для по-

производительвышения ности применяют несколь-

ко способов скоростной электродуговой наплавки стальных леталей. Олним из таких способов является наплавка па повышенных сварочных режимах электролами увеличенных пиаметров. В этом случае наплавку велут на повышенной плотности тока, не попуская перегрева электрода. Чтобы предупредить перегрев, сварщик закрепляет электрод не за конец, а за середину.

Рекомендуемые режимы для наплавки деталей из малоуглеродистых и низколегированных сталей:

лиамето электрода с тонким покрытием (в мм) .

Пругой способ — электролуговая наплавка металлическим электродом с присадочным прутком, заключается в том, что сварщик правой рукой ведет наплавку электродом, а левой вводит присадочный пруток в зону электрической дуги до соприкосновения с электродом. В результате этого сварочный ток расплавляет присадочный пруток, что обеспечивает более быструю наплавку. В этом случае сваршик вместо ручного шитка пользуется шлемом. По сравнению с обычной наплавкой сварочный ток при этом способе повышают на 20%. Электроды применяют обычные с толстым или тонким покрытием, а присалочные прутки из любого материала берут на 1—1,5 мм толще электродов. Для получения высококачественного наплавленного слоя присадочные прутки должны быть из высоколегированной сварочной провологи

Этот способ позволяет увеличить производительность наплавки на 40-50%.

Восстановление коленчатой оси трактора ДТ-54. Изношенные шейки колевчатой оси рекомендуется восстанавлявать скоростной электродуговой наплавкой. Наплавку ведут электродом марки ЦН-350 или К-2 диаметром 4 мм с присадочным прутком, изготовленным из проволоки СВ-08 кли Св-15 диаметром 5 мм при сварочном токе 230—250 а.




Рис. 76. Восстановление коленчатой оси трактора ДТ-54.

Перед наплавкой колевчатую ось следует раввомерно прогреть, о температуры 250—300°. Наплавку производит в следующем порядке: колевчатую ось ставят в вертикальное положение и направляют кольцевой валик / (рис. 76) за четыре приема на четырех участках в направлении, показавном стрелками. Затем коленчатую ось кладут на опоры и наплавляют кольцевой влигих 2 в том же порядке, как и валик л. Продольные валик алик 2 в том же порядке, как и валик / делодымые валик наплавляют в последовательности, показанной на рисунке 76.

После наплавки всех изношенных шеек коленчатую ось медленно охлажнают.

Электродуговая наплавка дегалей твердыми сплаками. Для придания трупцика поверхностям деталей машин высокой няно-состойкости на изпошениме поверхности наплавляют твердые сплавы. Металл, наплавленный твердыми сплавами, обычно имеет твердость в пределах 40—65 RC.

Для наплавки поверхностей применяют литые сплавы (сормайт) и зернообразные твердые сплавы: сталинит и шихту ВИСХОМ-9 (В-9). Сормайт № 1 и № 2 изготавливают в виде прутков.

Наплавку зернообразных твердых сплавов обычно производят угольным или графитовым электродом. Возможна наплавка и стальным электродом.

Сварка чугунных деталей

При колодной электродуговой сварке чугунных деталей в качестве электродов применяют малоуглеродистую стальную электродную проволоку диаметром 3—5 мм с меловой или специальной обмазкой, проволоку из монель-металла, медную проволоку в коменвации со стальной (биметальческие электроды), иногда чугуные литые прутки диаметром 5—7 мм с обмазкой, состоящей из 70% кавборумда и 30% углекислого строиция, и др.

Широкое применение находит холодная сварка крупногабаритных чугувных дегалей малоуглеродистыми электродами с меловой обмазкой или с покрытием УОНИИ-13/55 или ОММ-5.

При обычной гехпологии сварочное соединение получается реако отличное от чугуна, имеет повышенную твердость металла шва, очевь большую твердость и хрупкость переходных зон, а также больше участки отбеленного чугуна в зоне, прилегающей к наплавленному металлу. Часто в зоне сварки появляются трещины, которые в заячительной степени спижают прочность и герментиность сварных соединений и приводят к отсланаванию наплавленного металла. Как правило, такое соединение не поддается обработке режущим инструментом.

Применяя другую технологию, заключающуюся в наложении отжитающих валиков в определенной последовательности, удается реако уменьшить отбеливание чугуна в переходной зоне, значительно уменьшить величину внутренних напряжений и сивзить твердость наплавленного металла. Такая технология предупреждает возможность образования трещин, дает возможность образования трещин, дает возможность образования трещин, дает возможность образования трещин, приментом и обеспывает надлежкащую прочность соединения наплавленного металла с чугувом.

с чугуном. Если после сварки требуется механическая обработка детали, то перед сваркой свимают фаски с кромок трещины под углом 90—100° с таким расчетом, чтобы ширина разделки в верхлем части кромок была в 1,2—2 раза больше толщины детали, а в нихней части — не менее 12—15 мм (рис. 77, а). Допускается свите фаски с кромок трещины путем вырезки чугуна электродом на повышенном тоже (300—350 а).

Первым этапом сварки является раздельная обварка кромок за один прием. Число слоев при обварке кромок должно быть как можно больше. Если длина разделки превышает 60 мм, то кромки обварявают отдельными участками, длина которых определяется толщиной детапь, но лежит в пределах 30—60 мм.

При обварке кромок каждый валик первого слоя на 50-60% перекрывается следующим валиком. Последний валик первого слоя наплавки полжен несколько выхолить за пределы фаски на поверхность детали. По окончании наплавки первого слоя охлаждают его до температуры 400° и после удаления шлака сразу же наплавляют второй слой, валики которого не полжны иметь непосредственного соприкосновения с основным металлом (рис. 77. б). При указанном порядке наплавки кромок каждый валик первого слоя, перекрывая предыдущий на 50-60%, обеспечивает

частичный отжиг ранее наплавленного валика. При наложении второго слоя происхолит почти полный отпуск металла первого слоя.

Происходящие при отпуске структурные изменения приводят к синжению твердости и повышению пластических свойств наплавленного металла. Своболная наплавка кромок благоприятно сказывается на сниженин напряжений, возникающих в процессе сварки, что уменьшает склонность чугуна к образованию трещин. После наплавки кромок и охлаждения детали по температуры окружающей (18-20°) приступают к сварке наплавленных кромок. сваривая уже не чугун, а верхнне слои наплавки (рис. 77. в). которые имеют структуру малоуглеродистой сталн (содержание углерода в верхних слоях наплавки не превышает 0,25%).




Рис. 77. Заварка трещины на детали, подвергаемой механической обработке:

 снятие фаски; б — раздельная обварна кромок; с — наплавна соединительных

Поэтому металл средней части шва (соединительных сварочных валиков) представляет собой обычную малоуглеропистую сталь. Наплавленные кромки петали сваривают короткими участками

с перерывами иля охлажлення после наложення кажлого соединительного сварочного валика (деталь охлаждается до температуры окружающей среды). Кромки трещин разделывают только на той поверхности детали, которую затем будут обрабатывать. Остальные поверхности, по которым проходит трещина, зачищают сверху металлической щеткой до блеска.

В тонкостенных малогабаритных деталях трещины заваривают короткими участками вразброс. Чтобы избежать распространения трешины, обваривают вначале оба ее конца (если трешина выхолит на край петали, то обваривают только один конец). Затем отдельными участками заваривают трещину. Для этого, отступив 25—30 мм, наплавляют с двух сторон трещины два параллельных валяка. Третьим валиком, наплавляемым между первым и вторым, образуют шов и закрывают трещину. В таком же порядке без перерыва заваривают остальные участки трещины. В начале и в конце завариваемых участков могут образоваться микротрещины. Их заваривают последующим замыкающими ваникающими выкающими высими, выводя кратер дуги на валики соседних участков. Деталь после заваривают последующим замыкающими выпосле заваривают после заваривают от после заваривают от после заваривают от после заваривают после заваривают от после за после

после заварки озлаждают при комнатнои температуре воздуха. Если трещина разветвлена и не имеет выходов на край детали, то сначала заваривают ответвления, а затем основную трешину.

При заварие трещин в тонкогления, а залеж ословару предцину.

При заварие трещин в тонкогтенных крушногабаритных деталях также вначале обваривают концы каждой трещины в две слоя
способом отжитающих валиков. Затем короткими участками (не
длиниее 50 мм) с перерывами для охлаждения наплавляют рразброс (в два асоля) подготовительные валики параласлыют отрещине,
отступив от нее на 1—1,5 мм. Окончив наплавку подготовительных валиков, деталь охлаждают до температуры 18—20°. После
этого подготовительные валики сваривают между собой короткими
участками вовабосе. пелая пересвыма для охлажения.

В толстостенных крупногабаритных деталях трещины заваривают по описанному выше способу без предварительной разделки кромок и с перерывами для охлаждения. В этом случае с каждой стороны трешины наплавляют не по пав валика, а по три и более.

Чугунные детали со сквозными пробоинами или с большим числом разветвленных трепцы, особенно в тонких степках, восстанавливают, двумя способами: вваркой в пробоины или приваркой внахлестку на пробоины и разветвленные трепцины заплат из малоуглеродистой стали. Вварку заплат применяют только в тех случаях, когда по условиям работы необходимо сохранить ровную поверхность детали. Если в этом нет необходимости, то заплаты приваривают внахлестку.

Толицина привариваемой заплаты должна быть равной $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$ толицина стенки детали в поврежденном месте, а края заплаты должны нерекрывать кромки пробовинь на величину не менее, чем толицина стенки детали. Перед приваркой по периметру заплаты вразброс наплавляют не менее трех сварочных валиков, которые затем охлаждают до температуры 18—20°. После этого с наплавленных валиков очищают шлак, на наружную поверхность вазариваемой стенки ставят отбортованную заплату, прихватывают ее в нескольких точках, а затем приваривают угловым соединительным швом к наплавленным ранее сварочным валикам. Приварк ку ведут короткими участками длиной до 30 мм с перерывами для охлаждения. Приварк положну заплаты приваривают также отдельными участками поочередно с правой и левой стороми.

Перед вваркой заплаты кромки пробонны обваривают короткими участками в два или три слоя. Вваривают стальную заплату так же, как и приваривают внахлестку, после чего лишний металл снимают заполлино с поверхностью петали.

Чугуниме детали тракторов, автомобилей и других машин можно восстанавливать постановкой штифтов и шпилек с последующей их обваркой. Сущность этого способа ремонта заключается в следующем. После определения дефектов чугунную деталь подвергают слесарной обработке: доль трещины, отступив на 8—15 мм, сверлят в шахматиом порядке отверстия. Если деталь топкостепная, отверстия делают склюзанным, а если толстостенная, то их сверлят на глубину, равную половиве толщшвы степки детали. Оси отверстий направляют поп завными углами.

В отверстия тонкостенных деталей устанавливают гладкие шпильки илп скобки из электродной проволоки, а в отверстия




Рис. 78. Подготовка тонкостенной детали к заварке трещины с двух сторон: 1 — деталь; 2 — гладкие шпильки.

толстостенных деталей (после нарезания резьбы) завертывают шпильки диаметром 6—8 мм. Если трещину можно заваривать с двух сторон, то в отверстия

Если трещину можно заваривать с двух сторон, то в отверстия ставят более длинные шпильки, концы которых загибают с одной й с другой стороны петали (рис. 78).

В толстостенных деталях между концами завернутых шпилек укладывают поперек трещины прутки диаметром 6—8 мм (рис. 79).

В тех случаях, когда требуется особая прочность шва, отверстия для штифтов или шпилек сверлят не в один ряд, а в два или три ряда.

Концы трещин, не выходящих на края детали, засверливают сверлом диаметром 3—4 мм. Места, подлежащие наплавке, очищают от грязи и ржавчины до металлического блеска.

В зависимости от наздачения детали трещины можно заваривать наложением отжигающих валиков нее них в один слой. В первом случае наплавленный металл хорошо поддается механической обработие обычным режущим инструментом, во втором случае — только абразивным.

Заварку трещин ведут участками. После охлаждения заваренных участков до температуры окружающей среды заплавляют оставшиеся между ними площадки. Если наплавленный металл необходимо обрабатывать заподлицо с поверхностью детали, следует предварительно профрезеровать или вырубить зубилом плошалку па глубиму выступающих штифтов.

При сварке деталей способом постановки штифтов и шпилек наплавлений металл образует своего рода стижку, закрепленную в теле чугуна по обе стороны трещины. При охлаждении наплавленные валики сокращаются и плотно стягивают трещину или отдельные части цетали.

Холодную сварку чугуна можно выполнять как на постоянном, так и на переменном токе. При работе на постоянном токе необходимо вести сварку с обратной полярностью. В зависимости от толщивы детали для наложения отжигающих валиков и для об-




Рис. 79. Подготовка толстостенной детали к заварке трещины:

1 — деталь; 2 — резьбовые шпяльки; 3 — прутки.

варки гладких или резьбовых шпилек применяют следующие режимы сварки.

При толщине детали 5—10 мм — диаметр электрода 3—4 мм, ток 120—200 а, длина участка шва, выполняемого за один проход, 20—30 мм.

При толщине детали более 10 мм — диаметр электрода 4— 6 мм, ток 200-250 a, длина участка шва, выполняемого за один проход, 30-60 мм.

Детали из ковкого чугуна, как правило, сваривают с подогревом до 600—650° и последующим медленным охлаждением.

Сварка деталей из ковкого чугуна. В качестве электродов пименают чугунные прутки такого же химического состава, что и металл свариваемой детали. Ковкий чугун можно сваривать и прутками из серого чугуна со специальными электродимым покративми, но в этих случаях наплавленный металл не имеет пластичности и в переходной зопе шва получается высокая твердость. Детали из ковкого чугуна для устранения отбела после сварки подверетают отжигу.

Ковкий чугун нельзя варить стальными электродами, так как металл шва получается хрупким и не поддается отжигу, Хорошие результаты получаются при электродуговой сварке ковкого чугуна электродами из монель-металла диаметром 3— 4 мм. На электроды наносят покрытие, состращее из графита (45%), кремнезема (15%), огнеупорной глины (20%), древесной золы (10%) и соды (10%) или из мела (74%), окиси алюминня (4%), каолина (6%) и жидкого стекла.

Сварку ведут при постоянном токе 100—140 а обратной полярности. Монель-металл дает большую усадку, поэтому варят короткими валиками с легкой проковкой наплавленного металла в горячем состоянии. Слагопаря чему подучают более плотный свар-

ной шов.

Сварка цветных металлов

Детали из меди, латуни и бронзы сваривают угольными электродами с присадочным материалом соответственно из меди, лату-

ни, бронзы или только металлическими электродами.

Сварку меди ведут без перерывов длинной дугой (12—15 мм) при напряжении в сварочной цепи 40—50 є на постоянном токе прямой полярности. Угольный электрод держат под углом 85—90°, а присадочный материал (проволоку) под углом 30°. В процессе сварки присадочную проволоку располагают между концом угольного электрода и расплавленной ванной.

При сварке меди применяют флисы следующего состава (по весу): бура (50%), кислый фосфорпокислый патрий (15%), кремниевая кислота (15%) и древесный уголь (20%) или боргая кислота (10%), бура (68%), древесный уголь (2%) и поварения соль (20%). Металл шва рекомендуется проковывать в холодиом вли

горячем состоянии.

При сварке налуни угольным электродом обычно применяют латунную проволоку марки ЛЦМ-40-4,5. Флюсы используют то же, что и при сварке меди. Детали из латуни сваривают на постоянном токе прямой поляриюсти. Величину тока, как и при сварке меди, берут более высокую, чем при сварке стальных деталей. После сварки швы проковывают в горячем (при температуре 500°) или холодном состоянии.

При сварке латуни металлическим электродом применяют

проволоку специального состава.

Электроды должны иметь особое покрытие в два слоя: первый

слой толщиной 0,2—0,3 мм, а второй — до 1 мм. Сварку броизовых деталей выполняют также угольными или металлическими электродами с предварительным подогревом до температуры 350—450°.

Для сварки фосфористой бронзы применяют медные электроды,

содержащие 10% олова и до 1% фосфора.

Детали из оловянистой бронзы сваривают медными электродами, содержащими цинк (8%), олово (3%), свинец (6%), фосфор (0,2%), никель и железо (по 0,3%).

Завктродное покрытие в обоих случаях берут следующего состава: 80% борного шлака и 20% жидкого стекла. Сварку ведут на обратной поляриести. После сварки рекомендуется проковать швы в колодном состоянии после отжига их при температуре 450—500°.

ГАЗОВАЯ СВАРКА

В ремонтном деле большое применение имеет газовая сварка. В качестве горючего газа используется ацетилен, получаемый в ацетиленовых генераторах. Для поддержания горения применяется кислород, доставляемый в баллонах.

Основное оборудование

Генераторы. В ремонтных мастерских применяют передвижные или переностые ацетиленовые генераторы типов РА, МГ, ГВР и ГВН. характеристики которых поиведены в таблице 81.

T . 5 = = = . . .

Основные	Марка генератора							
параметры	PA MT		ГВР-1,25	ГВН-1,25				
Тип генератора	Перенос- ный	Пер	едвижной	Переносныі «Вода на карбид»				
Принцип действия .	«Вода в	а карбид»	«Выте вод					
Производительность (в л/ч)	500—1200	2000—2500	1250	3000	1250			
Размеры применяе- мых кусков кар- бида (в мм)	2—8 и	15—25 и	25—50 H	25—50 и	25—50 и			
	50-80	25—50	50-80	50-80	50-80			
Единовременная за- грузка карбида								
(в кг) Давление (в кг/см²)	$4(2 \times 2)$ 0,01—0,15	2-2,5 0,04-0,06	0,15-0,3	0,15-0,3	0,016-0,024			
Количество воды в генераторе (в л)	65	80—85	50-52	105107	-			

При организации газовой сварки необходимо иметь баллоны с кислородом, кислородные редукторы, горелки и шланги.

Кислородный редуктор служит для понижения высокого давления кислорода (150 ст) до рабочего давления (для сварки 2— 5 кг/см³, для реаки 3—35 кг/см³) в поддержания рабочего давления постоянным, независимо от уменьшении давления в баллове.

Кислородный редуктор снабжен двумя манометрами — высокого и рабочего давления.

Кислородные баллоны в ремонтных мастерских применяют объемом 40 л, куда входит 6 ${\it m}^2$ кислорода, сжатого до 150 ${\it am}$.

Баллон марки A40 имеет длину 1390 мм, наружный диаметр 219 мм, толшину стенки 8 мм и вес 66—71 кг.

Транспортируют баллоны на специальных тележках или носилках

Сварочные горелки, в которых происходит перемешивание ацетилена и кислорода, воспламенение этой смеси и бесперебойное ее горение, служат для сварки и резки металла.

При ремонте машин применяют универсальные инжекторные сварочные горелки типа СУ и СГМ.

Техническая характеристика универсальной сварочной горелки СУ приведена в таблице 82.

Таблица 82

	Толицина свариваемой детали (в мм)							
Основные цараметры	θ,3	1-2	2-4	46	6-9	9-14	14-20	20-30
Номер наконечника Расход ацетилена (в д/ч) Расход кислорода (в д/ч)	0 75 85	1 150 165	2 300 330	3 500 550	750 725	5 1200 1320	1700 1870	7 2500 2750

Пля резки метвала ацетиленовым пламенем применяют резак УР-49 инжекторного типа. Резак укомплектован двумя наружными и восемью виртрениями мундитуками. В зависимости от толщины разрезаемого металла применяют мундитуки определенного номера (табл. 83).

Таблица 83

Толщина разрезаемого металла (в мм)	Номер м	ундштука	Толщина разрезаемого	Номер мундштука		
	наружного	внутреннего	металла (в мж)	наружного	внутреннего	
3—12 12—15 25—40 40—60	1 1 1	1 2 3 4	60—100 100—150 150—200 220—300	1 2 2 2 2	5 6 7 8	

Шланей служат для подвода кислорода и ацетилена к сварочной горелке или резаку. Шланги с наружным резиновым слоем черного цвета, рассчитанные на рабочее давление 10 ке/см², применяют для подвода кислорода, а с наружным резиновым слоем белого или светло-серого цвета, рассчитанные на рабочее давление 3 ке/см², — для подвода ацетилена.

Приемы сварки

Газовой сваркой пользуются при ремонте стальных деталей небольшой толщины, а также деталей вз чугуна и цветных металдов. Чаще всего сварку ведут при нормальном (восстановительном) пламени, когда на один объем ацетилена подается 1,1-1,2 объема кислорода.

Кислородно-ацетиленовое пламя может быть с избытком ацетилена или кислорода, нейтральным и восстановительным, или

нормальным.

При избытке ацегилена плами имеет внутреннюю светлую зону без режих ограничений, а наружную — более темпую, с желтоватым оттенком. Температура такого пламени невысокая, так как его внутренняя зона содержат не успевающие сгорать углерод и водород. В процессе сарки этим пламенем углерод и подадает в расплавленный металл и растворяется в нем, поэтому шов становится крупким, трудно поддающимся механической обработке. В металл шва попадает также и водород, который выделяется при охлаждении и делает шов пористым.

При избытке кислорода плами имеет резко очерченное, короткое, острое ядро синеватого цвета п факел с фиолетовым оттепком. Такое пламя сильно окисляет металл шва, который получается

пористым, хрупким и пережженным.

Нейтральное пламя имеет резко очерченные, ярко светящиеся ядро и факел. Такое пламя не окисляет металл шва и не насыщает

его углеродом.

Нормальное, или восстановительное, пламя имеет ярко светящеея, резко ограниченное ядро и слабо светящеея, с голубоватьм отгенком, оболочку и факся. Нормальное пламя восстанавливает окислы, попавшие в расплавленный металл в виде окалины и ржавчины, а поэтому при сварочных работах имеет наибольшее привменение.

В процессе сварки закженную горелку сварщик держит в правой руке, а присадочный материал — в левой. Пламенем горелки нагревают кромки детали до расплавления, а затем в сварочную ваниу вводят присадочный металл (пруток). По мере плавления кромок детали и заполнения присадочным металлом сварочной ваниы горелку и присадочный металл перемещают вдоль линии сварного шва слева направо (левый способ сварки) или справа налево (правый способ сварки). Левый способ (рис. 80, а) находит более широкое применение, чем правый, так как он быстрее осварается и летче выполняется. Правый способ сварки (рис. 80, б), как более производительный, применяют при толщине металла, превышающей 5 мм.

Сварку товкостенных деталей из малоуглеродистой стали (топливных баков тракторов в др.) ведут в стык или внахлестку. При толщине стенки детали до 1 мм горячую сварку выполняют без присадочного металла с отбортовкой кромок путем сплавления их пламенем горелки. Металл толщиной от 1 до 5 мм сваривают в стык без скоса кромок, зазор в стыке оставляют равным 0,5— 2,0 мм.

На кромках деталей, имеющих толщину более 5 мм, перед сваркой делают одно- или двухсторонний скос,

Наконечник сварочной горелки подбирают из расчета расхода апетилена от 400 до 150 д/я на каждый миллимент толщины свариваемой детали. Во время сварки вертикальных и горизонтальных швов пламя сварочной горелки направляют так, чтобы отходище от пламени газы удерживали от стекания капли расплавленного металла. Заварку трещин ведут от центра к краям с усиленым отвором тепла от сосседии участков.

Пробонны заваривают при помощи постановки заплат, которые шэготавливают с закругленными углами для уменьшеняя конщентрации местных напряжений и с выпуклостью пли вогнугостью для компенсации усадки металла шва. Баки и тару из-под горочесмазочных материалов ремонтируют газовой сваркой, предва-




Рис. 80. Способы газовой сварки:
а — левый; 6 — правый.

рптельно выпарив горючие газы и заполнив тару водой или отработанными газами.

Сварку деталей из углеродистых и легированных сталей ведут кислородио-ацетиленовым пламенем с небольшим избытком ацетилена, что позволяет предупредить выгорание углерода и легирующих элементов.

Чтобы уменьшить нагрев основного металла детали и сократить время нахождения металла ванны в расплавленном состоянии, сварку ведут быстро, лучше всего правым способом. Наконечник к горенке подбирают с таким расчетом, чтобы он расходовал 75—90 а аценталена в час на 1 мм свариваемого металла. Предварительно нагревают или всю деталь до температуры 300—400°, или только место повреждения до температуры 500—600°. Это делают для того, чтобы мабежать грещин в сварном шве.

Коробление деталей при сварке или наплавке предупреждают так: ненаплавляемую часть детали погружают в воду или обвертивают мокрым асбестом для интенсивного отвода тепла.

При газовой сварке деталей из малоуглеродистых сталей применяют присадочный материал в виде стальной проволоки диаметром 0,75—3 мм с содержавием 0,08—0,1% углерода, 0,1—0,25% кремини и 0,2—0,4% марганца. Для сварки более ответственных деталей и узлов машини примениют проволоку, содержащую 0,15—0,20% углерода, 0,03—0,6% кремини и 0,8—1,0% марганца.

При сварке чугунных деталей применяют литые чугунные прутки марок A и Б диаметром 4, 6, 8, 10 и 12 мм, длиной 250,

35U M 45U .W

Для сварки меди, алюминия и их сплавов используют проволоку того же состава, что и свариваемый материал.

При сварке деталей левым способом применяют присадочную проволоку меньшего диаметра, чем при сварке правым способом. Диаметр присадочных прутков или проволоки подбирают в зависимости от толщины свариваемого металла:

Рекомендуется во время сварки применять один из флюсов следующего состава: борная кислота (70% по весу) и углекислый натрий (30%) или углекислый натрий (50%).

Для получения более пластичных швов берут присадочный металл с небольшим содержанием углерода, например проволоку марки Св-0,8. Для получения более прочных швов применяют легированный присадочный металл, например проволоку марки Св-10ГС.

Сварка чугунных деталей

Газовую сварку применяют при ремоите наиболее сложных и ответственных чугунымых деталей тракторов и другых мании. Детали, имеющие небольшие размеры, сваривают после местного пли обифето нагрева. Детали нагревают медленно и равномерно в нефтиных, электрических или специальных нечах до температуры м000—750°. Чтобы получить высокое качество свариых швоя ут температуру мужно поддерживать в течение всего периода сварки. В качестве присадочного металла лучше всего использовать чугуниме прутки с повышенным одержащием кремини. Чугун в месте сварки разогревают горелкой медленно. Нерастверившийся графит всилывает на повърхность сварочной вывым и выдувается отходящими газами, в результате понижается сосрежащие углерода в сварочном шве.

Сварку чугуна ведут горелкой с наконечником, расходующим 80—90 л/ч ацетилена на 1 мм толщины свариваемого металла пормальным пламенем или пламенем с незначительным избытком ацетилена. Сварочное пламя отдаляют от поверхности детали на-

столько, чтобы кончик ядра пламени располагался от поверхности сварочной ванны на расстоянии 10—15 мм, а не на 2—3 мм, как при сварке стали.

При сварке чугуна могут образоваться окислы железа и кремния, способствующие образованию пор в металле шва. Удалять окислы можно механическим путем или введением в сварочную

ванну флюсов.

Газовую сварку чугуна лучше выполнять правым способом. Ремоит головок цалиндров. В головках цилиндров тракторных двигателей изнашиваются клапанные гнезда, а в перемичах между ними появляются трещины. Восстанавливают головки наплавкой гнезд и заваркой трещин мелкозернистым высококремнистым чутуном после нагрева.

Технологический процесс восстановления головок состоит в следующем. После выявления неисправностей подготавливают головку к сварке и наплавке. Для этого трещины в перемычках фрезеруют на всю глубину, а изношениме клапанные гнезда полностью выфрезеромывают. С кромок трещин на водяной рубашке синмают фаски под углом 45°. На концах трещин сверлят отверстия диаметром 3 мм.

Для всех неисправных клапанных гнезд изготавливают из специального чугуна пробки.

Перед сваркой головку цилиндров не менее 1,5 часа нагревают до температуры 700—740° и выдерживают при этой температуре в течение 0,5 часа.

После заварки трещин в отверстия клапанных гнезд устанавливог подгретные до 700° чутуные пробки, которые сразу же приваривают к подготовленным клапанным гнездам. Головку спова помещают в печа, де нагревают до температуры 700 —740°. Высае, ее охлаждают в печи до температуры 430 —300°, а затем вынимот, укладывают на сухой песок и покрывают термосом для медленного охлаждения. Для заварки трещин и приварки пробок к клапанным гнездам применяют чутуныме стержин марки А диаметром 12—15 мм и газовые горелки № 4 или № 5 со специальным устройством для водяного охлаждения. Если в процессе сварки головка цилинаров схлаждается до температуры инже 500°, то ее спора подогревают по 700—740°.

После охлаждения головку цилиндров подвергают механической обработке.

Ремонт впускных и выпускных коллекторов. В тракторных коллекторах повывлются трещины, изломы фланцев и другае дефекты. Трещины заваривают газовой сваркой после предварительного подогрева. Копщы трещин засверливают сверлом диаметром 3—4 мм, а кромки разделывают под общим углом 90° на глубину 3 мм. Затем коллектор подогревают до температуры 650—700° и при этой температуре (желательно в термосе) заваривают трещины нормальным пламенеи, применяя чученые прутки марки А диаметром 5-6 мм. После сварки коллектор медленно и равномерно охлаждают.

Газовая пайка чугуна. Для газовой пайки серого и ковкого чугуна используют бронзовые и латунные прутки. При пайке чугун не отбеливается в околошовной зоне, швы легко обрабатываются режущим инструментом и имеют высокую плотность. Препварительно кромки трешины скашивают под углом 90—100°. На скошенных кромках делают зубилом насечки для лучшего сцепления латуни или бронзы с чугуном. Чтобы обеспечить прочность шва, пламенем с избытком кислорода с поверхности кромок выжигают углерод.

Чугунные детали сложной формы предварительно подогревают до температуры 300-400°. Пайку ведут отдельными небольшими участками, нагревая эти участки до вишнево-красного цвета (т. е. до темнературы плавления припоя). На поверхность чугуна наносят тонкий слой припоя, а трещину в этом месте заполняют на всю глубину. Плохая смачиваемость припоем означает, что поверхность чугуна недостаточно хорошо очищена от грязи и графита или что это место плохо прогрето. После лужения данный участок трещины заполняют припоем за один прием, так как повторная переплавка припоя ведет к выгоранию цинка и образованию пористого шва.

Чугун во время пайки нельзя доводить до расплавленного состояния. После пайки отремонтированную деталь медленно охлаждают.

Сварка цветных металлов

Сварка меди. Детали из меди толщиной до 3 мм сваривают в стык без скоса кромок, а большей толщины - со скосом кромок под общим углом 90°. Хорошие результаты дает применение присапочной проволоки из меди с примесью 5% серебра и флюса. состоящего или из буры (60-70%), борной кислоты (10-20%)и поваренной соли (20%), или из смеси буры с борной кислотой. взятых в равных количествах.

Флюсом покрывают полготовленные к сварке кромки и соселние участки на расстоянии 30-40 мм от кромки. Медь - высокотеплопроводный металл, поэтому сварку ведут горелкой повышенной мощности. При толщине детали до 10 мм применяют наконечник, расходующий 150 л/ч ацетилена на 1 мм. Если же толщина детали превышает 10 мм, то используют горелку с наконечником. расходующим ацетилена до 200 л/ч.

Пламя горелки держат почти под прямым углом и так, чтобы его ядро находилось на расстоянии 3-5 мм от поверхности сварочной ванны, но не касалось ее. Сварку велут по возмож-

ности без перерывов.

После сварки шов желательно проковать при температуре 300-500°. В холодном состоянии проковывают медные детали толщиной до 5 мм. После проковки шов отжигают при температуре 500—550°, а затем быстро охлажлают в воле.

Сварка латуни. Газовая сварка латуни затрудняется тем, что из нее при температуре 930° испаряется цинк и шов получается пористый. Для уменьшення испарения цинка сварку ведут окислительным пламенем (избыток кислорода до 40%). На поверхности расплавленного металла образуется тугоплавкая планика окранительным пинка, которова защищает его от дальнейшего испарения.

При сварке латуни применяют те же флюсы, что и при сварке меди, такой же присарочный метала, как и свариваемый. Правраем сварки латуни такой же, как и меди, но колец дара пламени от сварочной ваниы должие находиться дальше, на расставител—10 мм. Отжигают латунь после сварки при температуре 600—650°.

Сварка броизы. Газовая сварка броизы затрудняется выгораимем ее примесей (в основном слова). Детали из броизы сваривают с предварительным подогревом до температуры 450° восстановительным пламенем. Избыток кислорода и ацетилена не допускается. Флюсы применяют те же, что и при сварке меди. Расстояние конца дра пламени от сварочной вании 7—10 мм. Мощность наконечника горелки 100—150 л/ч ацетилена на 1 мм толщины металла.

Присадочная бронзовая проволока должна содержать 95—96% меди, 3—4% олова и 0,25—0,4% фосфора. Сварку ведут быстро. Желательно отжиг броизы вести при температуре 450—500° с охлаждением в воде. Проковку швов у литых деталей не делают.

Сварка алюминия. На поверхности алюминия имеется тугоплавкая пленка окиси, затрудивлющая сварку. Для раскисления пленки окиси алюминия применяют специальные хлористые філюсы. Нагрев и сварку алюминия ведут очень осторожно горокой с расходом ацетилена 75—100 л/ч на 1 мм толщины металла. Алюминий толщиной 2—2,5 мм сваривают после отиба кромо вверх без присадочного металла, а толщиной 3—6 мм сваривают в стим без скоса кромок с зазором 2—3 мм. При толщине металла 6—15 мм применяют одпосторонний скос кромок под углом 80—90°

Присадочная проволока может быть из чистого алюминия или с примесью кремния (5%). Алюминиевое литье сваривают после предварительного подотрева до температуры 250—300° с последующим отжигом при температуре 300—350° и медленным охлаждением.

Газовую сварку алюминия можно вести и без применения дефицитных флюсов, удаляя пленку окиси алюминия специальным стальным крючком. В этом случае присадочный металя в виде кусочков алюминия весом 15—20 г должен находиться у места сварки. Горелку сварцик держат в правой руке перпендикулярно и поверхности детали, а крючок в левой. Пламя горелки распо-

лагают на расстояния 50—60 мм от места сварки. Сосредоточенный прогрев кромок трещины ведут до начала плавления основного металла, после чего крючком сиимают пленку окыси алюминия и в это место вводят кусочек присадочного металла, который распавляется и заполняет сварочную ванну. После сварки деталь равномерно прогревают до температуры 300°, а затем медленно охлаждают.

ЭЛЕКТРОЛУГОВАЯ И ГАЗОКИСЛОРОПНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

Для электродуговой резки применяют металлические угольные электроды диаметром 4—6 мм с толстым тугоплавким электродным покрытием (ЦМ-7 и ЦМ-7с). При отсутствии фабричных электродов можно применять электроды с толстым покрытием (1,5—2 мм), изготовляемые своими силами. Для электродного покрытия используют мел (10%) и маргавщевую руду (90%), разведенные а жидком отские. После внассения покрытия электроды просушивают, а затем прокаливают при температуре 200—250° в течение одного часа.

Велячина тока и диаметр электрода в зависимости от толщины разрезаемого металла приведены в таблице 84.

Табляпа 84

Толщина разревае-	Днаметр элентрода	Ток	(B a)
мого металла (в мм)	(B MM)	переменный	постояпный
До 6 6—10 10—15 15—20	4 5 6	180—200 250—270 300—320 320—350	200-220 270-290 320-340 330-360

При толщиве металла более 20 мм резку обычно ведут угольным или графитовым электродом. Режимы резки металлов угольными и графитовыми электродами следующие:

Толщина разреаземого метапла (в мм)	До 10	10-20	Более 20
Дивметр графитового или угольного влектрода (в мм)	. 7—10	1012	16-20
	200—300	300400	600-800
	170—250	250340	500-650

Газокислородную резку ведут путем предварительного подогрева металла в месте резки до температуры горения в чистом икслороде и подачи к месту резки кислородной струм (рекущего кислорода). При этом металл сгорает на узком участке линии разреза по всей толщине и выделяет большое количество тепла. Ширина разреза зависит от мощности струи режущего кислорода, т.е. от номера мунцитука резака.

Хорошо поддается газокислородной резке сталь с содержанием углерода до 0,7%. Сталь, содержанцая более 0,7% углерода, режется плохо и требует предварительного подогрева. Плохо режутся чугун, медь, алюминий и их сплавы.

Характеристика резки малоуглеродистой стали различной толщины приведена в таблице 85.

Таблица 85

	Толщина разрезаемой малоуглеродистой стали (в мм)					
Харантеристина резки	5	25	. 50	100	200	300
Номер внутреннего мунд-	1	2	. 3	4	5	5
Номер наружного мундшту-		4 .	1	2	2	2
Давление кислорода (в ат)	3	4	6	8	11	14
Расход кислорода (в м ⁸ /ч)	2,6	5,2 0,9	8,5 1,0	18,5	33,5	42,0
Расход ацетилена (в м³/ч)	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
Примерная ширина разре- за (в мм)	2-2,5	2,5-3,5	3,5—4,5 260	4,5—7,0 165	7-10	10-1
Скорость резки (в мм/мин)		370	260	165	105	80

Глава 3 КУЗНЕЧНЫЕ РАБОТЫ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Кузинца должна быть оснащена следующим оборудованием и инструментом: кузнечным горном на один или два огия, вентилятором к горну, кузнечным молотом, наковальней, столом (плитой) для правки деталей, баком для закалки деталей, обирочношинфовальным станком, рычажными ножищами; стуловыми тысками, верстаком или столом для монтажных работ, стойкой для хранения инструмента, стеллажом для хранения поковок и заготовок, ящиком для угля, комплектами рабочего инструмента для ручной и машинной ковки, комплектами вспомогательного и мерительного инструмента, шкафом для одежды кузнеца и молотобойна.

Пример правильной расстановки оборудования в кузинце ремонтной мастерской показан на рисунке 81. Площадь кузинчиот отделения при наличии одного гориа должна быть не менее 25. м², а при наличии двух гориов — не менее 45. м². Оборудование на этой площади можно расставить по-разному. Важно только, чтобы были удовлетворены сновные требования удобства и безопасности

работы: хорошая освещенность рабочего места, наличие приточновытяжной вентиляции, ограждение опасных мест и др.

На полевом стане кузницу размещают в приспособленном помещении или в мастерской тракторной бригады. Для организа-



Рис. 81. Примерная планировка кузнечного отделения:

I — пневматический молот; 2 — наковальни; 3 — обдирочно-шлифовальный станок; 4 — кузнечный гори на два огия; 5 — венитылитор; 6 — стойня для инструмента; 7 — ящих для угля; 8 — стеллаж; 9 — стуловые тиски; 10 — правильвая плита.

ции полевой кузницы необходимы переносной кузнечный гори, наковальня легкого типа и комплект кузнечного инструмента. Над горном следует установить вытяжнуюй зонт, а вытяжную трубу с фиогаркой вывести на 1—1,5 м над коньком крыпи для обеспечения хорошей тяги. В помещении кузницы нужно иметь огнетушитель.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Включение и обслуживание молотов можно поручать только опытным рабочим. Управлять молотом падо сбоку и так, чтобы работающий мог наблюдать за действием удара, но был бы защишен от жары, бызы гшлака и частип окалины.

ВСО время работы молота воспрещается его ремонтировать, частить, вытирать и смазывать, а также убирать из-под него обрежи, окалину, шлак и пр.

При обрубании концов полосы или поковок последние удары молота следует напосить более слабо. При надрубании поковок рабочий должен стоять сбоку от надрубающего топора. Металл под молотом нужно удерживать клещами.

Оставшиеся на наковальне обрубки металла и окалину надо счищать металлической щеткой; делать это руками, даже в рукавипах. воспрещается.

Пол около молота должен быть чистым и гладким, наличие

металлических листов на полу не допускается. Ручной инструмент (молотки, гладилки, зубила и пр.) должен

иметь ровную, не сбитую поверхность головок.
Рукоятки кузнечного инструмента во время работы следует

Рукоятки кузнечного инструмента во время работы следует держать сбоку, а не против туловища.

Работать неисправным инструментом запрещается.

При выполнении работ, опасных для окружающих, необходимо применять переносные защитные щиты с надписью: «Опасно».

Запрещается ковать пережженный металл, а также металл, охлажденный ниже температуры 750—850°.

Все вращающиеся механизмы (привод молота, дутьевой вентилятор к горну и др.) должны быть ограждены.

ТЕМПЕРАТУРА КОВКИ

Для нагрева металла служат нагревательные печи и кузнечные горим. Наибольшее распространение в кузницах ремонтных предприятий получили стационарные горны облегченной конструкции на два отня (рис. 82).

Рама и ножки горна изготовлены из углового железа размером 65 × 65 мм, коробка горнового гнезда — из листового железа толщиной 6 мм и выложена изпутри шамотным кирпичом (ГОСТ 4247—48). При отсутствии шамотного кирпича допускается применение любого отнеупорного или обычного строительного кирпича. К нижией части коробки прикреплена чугунная фурма с колпачком и задвижкой для регулировки водушного дутья, осуществляемого вентилятором. Для воздушного дутья используют вентиляторы хулиточного типа марки ВД или центробежные, вентиляторы № 3 и № 4.

Над кузнечным горном устанавливают вытяжные зонты, соединенные с трубами. Вентиляцию над горном следует делать принудительного типа, установив в магистрали (вне помещения куз-

ницы) вытяжной вентилятор.

Топливом для горнов может служить древесный уголь, кокс или каменный уголь. Лучшим вяляется древесный уголь. В нем содержится очень мало золы и практически совсем не содержится соры, которая вызывает красноломкость нагреваемого металла. Теплотворная способиость древеспого угля 7000—8000 ккал/кг, но ввиду дороговызны он употребляется редко.

Широкое применение в качестве топлива для кузнечных горнов имет кокс, который содержит 86—87% углерода, 4% летучих веществ. 8% золы и 1—2% серы. Теплотворная способность кокса

5600-7000 ккал/кг.




Рис. 82. Облегченияя конструкция кузнечного горна на два огня: 1 — рама; 2 — фурмы; 3 — воздуховод; 4 — ящик для шлака; 5 — бачон для воды.

Олним из основных видов топлива для кузнечных горнов является каменный уголь. В кузнечных горнах сжигается преимущественно жирный каменный уголь, содержащий большое количество смол (марки К). Он не дает угольного мусора и хорошо спекается, образуя сверху прочную корку. Это способствует развитию высокой температуры в очаге горна. На нагрев 100 кг поковок расходуется, в зависимости от качества, 60-80 кг каменного угля.

Лучший нагрев поковок (равномерный, с тонким слоем окалины) получается при ярком, слегка коптящем пламени. При избытке воздуха пламя становится ослепительно ярким. Нагрев в таком пламени вызывает образование толстого слоя окалины на поверхности поковок и часто приводит к пережогу стали. Температура нагрева зависит от химического состава стали. В таблице 86 приведены примерные температуры ковки для сталей различных марок.

С точки зрения повышения пластичности выгодно повышать температуру нагрева поковок. Однако это может привести к пережогу и перегреву поковок. Поэтому нагревать их следует только по температуры начала ковки. Заканчивать же ковку нужно при температуре, рекоменичемой таблицей 86.

	Температура	(в градусах)	Температура пережога
Марка стали	начало ковки	нонец новни	стали (в градусах)
Ст. 3	1280	800	1490
Ст. 5	1220	800	1490
10	1250	900	1490
30	1200	850	1420
50	1150	850	1350
У7	1100	800	1280
Y 9	1050	800	1220
¥10	1000	800	1200
5XTM	1200	800	1350
Быстрорежущая	1200	900	1380

Если ковку заканчивать при температуре выше указанной в таблице, то раздробленные зерна стали успеют вырасти, и остывший металл получится крупнозернистым, с низкими механическими свойствами.

Если же ковку заканчивать при температуре ниже указанной в таблице, то сталь наклепывается, становится твердой и хрупкой, возможно образование трещин.

Только в случае окончания ковки при температуре, указанной в таблице, зерна стали не успеют вырасти, и остывший металл будет мелкозернистым, с высокими механическими свойствами. Для кузнечной сварки сталь нагревают до температуры примерно на 100—120° выше той, которая необходима для пачала ковки. В зависимости от марки стали температура сварки находится в пределах 1400—1120°. Она тем ниже, чем выше в стали содержание углерода, кремния, марганца, хрома и других примесей.

Температуру нагрева поковок в горне определяют при помощи оптического пирометра, а в печи — оптического или термоэлектрического пирометра. Когда пирометра нет, ее определяют ориентировочно по цветам каления, приведенным в таблице 87.

Габлипа :

		1	аблица 87
Цвет каления	Температура (в градусах)	Цвет каления	Температура (в градусах)
Темно-коричневый Коричнево-красный	530—580 580—650 650—730 730—770 770—800 800—830	Светло-красный	830 — 900 900 — 1050 1050 — 1150 1150 — 1250 1250 — 1300

Углеродистые и малолегированные стали имеют сравнительно высокую теплопроводность, и их можно нагревать с большой скоростью, помещая заготовки в печь или в гори с высокой температурой. Высоколегированные и особенно инструментальные стали обладают някой теплопроводностью, и их следует, во избежание образования грещии, нагревать медленно. Практически в этом случае заготовки медленно нагревают в печи или в горие до температуры 700—800°, а затем либо повышают температуру печи (гориа) до ковочной, либо перевосят заготовки в другую печь (горы), где их окончательво пагревают до измой температуры.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗАГОТОВКИ

При определении размера заготовки для изготовления поковки нужно учитывать:

- а) металл, содержащийся в обработанной по чертежу детали;
 б) металл, идущий на припуски для механической обработки поковки:
 - в) металл, теряемый во время нагревания и ковки (угар);

г) металл, теряемый на обсечки и обрубки при ковке.

Количество металла, содержащегося в обработанной по чертежу детали. определяется ее размерами, заданными чертежом.

Припуски на механическую обработку поковки выбирают в зависимости от ее размера. «Значения припусков на гладкие поможи приведены в таблице 88, а на круглые валы с уступами — в таблице 89.

		Величи	на прип	уска при	стороне	поновии	(B MM)	
Длина поковки (в мм)	до	50	or 50	до 75	OT 75	до 100	OT 100	до 15
(=,	a	δ	а	6	a	6	a	6
До 250 251—500 501—750	6±2 6±2 8±2	9±2 9±2 12±2	8 ^{±2} 8 ^{±2} 10 ^{±2}	12 ^{±2} 12 ^{±2} 14 ^{±2}	10 ^{±2} 12 ^{±2} 13 ^{±2}	13 ^{±2} 14 ^{±2} 15 ^{±3}	12 ^{±2} 14 ^{±3} 14 ^{±3}	14 [±] 16 [±] 16 [±]
751—1000 1001—1500 1501—2000	9 ^{±2} 10 ^{±2} 11 ^{±3}	13 ^{±2} 14 ^{±2} 15 ^{±3}	11 ^{±2} 12 ^{±2} 12 ^{±3}	15 ^{±2} 16 ^{±2} 16 ^{±3}	13 ^{±3} 14 ^{±3} 15 ^{±3}	16 ^{±3} 16 ^{±3} 17 ^{±3}	15 ^{±4} 17 ^{±4} 17 ^{±4}	20± 20± 20±
2001-2500	-	_	13±3	17 ^{±3}	17 ^{±3}	20±3	19±4	23°±

	В	еличина	припусн	а при ди	аметре у	ступа ва	па (в мм)
Длина вала (в мм)	до	50	OT 50	до 75	от 75	до 100	OT 100	до 150
	a	6	a	6	a	6	a	6
До 250 251—500 501—750 751—1000 1001—1500 1501—2500	9±3 9±3 10±3 10±4 11±4 11±4	6±3 6±3 7±3 7±4 8±4 8±4	10 ^{±3} 10 ^{±3} 11 ^{±4} 12 ^{±4} 13 ^{±4} 14 ^{±4}	7±3 7±3 8±4 9±4 10±4 11±4	10 ^{±3} 11 ^{±3} 12 ^{±4} 13 ^{±4} 16 ^{±5} 17 ^{±5}	7±3 8±3 9±4 10±4 12±5 14±5	13 ^{±3} 14 ^{±3} 15 ^{±4} 16 ^{±5} 18 ^{±5} 19 ^{±5}	10 ^{±3} 11 ^{±3} 12 ^{±4} 12 ^{±4} 14 ^{±5} 16 ^{±5}

Примечания. 1. В 88 таблице: а — припуск на ширину поковки

(диаметр вала); 6— припуск на длину поковки (вала). 2. В 89 таблице: а — припуск на днаметр уступа; определяется для каждого уступа по общей длине детали и по диаметру данного сечения; 6— при пуск на торец; определяется по длине для каждого уступа,

Количество металла, теряемого на угар при одном нагреве, принимается равным 1,5-2,5%, при двух нагревах — 3-4% и при многократных нагревах — до 7% веса всей заготовки.

Количество металла, теряемого на обсечки и обрубки, зависит от формы поковки и принимается в следующих пределах (в процентах от веса поковки):

а) поковки простой фо	рмы (валики,	диски и	пр.)	5 - 10
б) валики с выступами	и буртами .			10-25
в) тяги разной формы				15-20

г) рычаги разной формы

д) коленчатые валы небольшого размера с фланцем .. 25-30

 Π р и м е р 1. Изготовить поковку, эскиз которой изображен па рисунке 83.

При наготовлении поковки, имеющей разное сечение по длине, сенене заготовки нужно выбирать по наибольшему размеру. Для определения объема поковку следует разбить на отдельные участки одинакового сечения по длине, подсчитать объем каждого участка, а затем сложить результаты.

Объем первого участка : 15 × 5 × 10 = 750 см³.

Объем второго участка: $\frac{5 \times 5 \times 60 \times 3,14}{4} = 1178$ см³

Объем третьего участка: $15 \times 5 \times 10 = 750$ см³.

Объем всех трех участков поковки: 750 + 1178 + 750 = = 2678 с.и³.

Потери металла на угар принимаем 10%, тогда объем заготовки булет: 2678 + 268 = 2946 с.и³. Наибольшее сечение поковки:




Рис. 83. Эскиз поковки

 $10 \times 5 = 50$ см². При этом сечении длина заготовки для данной поковки составит: 2946; 50 = 59 см, или 590 мм.

Длина первого участка 150 мм.

Длина второго участка 290 мм. Длина третьего участка 150 мм.

Пример 2. Изготовить кольцо с внутренним днаметром 322 мм, внешним днаметром 352 мм в шириной 50 мм для напрессевки на ваношенный обод попорного катка трактора ЛТ-54.

Средний диаметр кольца: 332+352 = 342 мм

Тогда длина заготовки будет: 342 × 3,14 = 1074 мм.

Учитывая, что толщина кольца 10 мм, гнуть его следует в горячем состоянии. Потерю на угар при нагрене приимаем равной 2%, т. е. 22 мм. Кроме того, под сварку будут нагреваться концы заготовки длиной по 100 мм. Принимая угар равным 2% от длины этах участков, получим еще 4 мм. Длина всей заготовки будет равна

1074 + 22 + 4 = 1100 mm.

ОБОРУДОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

Для машинной ковки служат пневматические молоти, при помощи которых можно выполнять различные работы, включая кузнечную сварку и гибку полос. Пневматическим молотом можно делать до 300 ударов в минуту; вес падающих частей его 50 кг, потребляемая мощность 5 кгт. Он поставляется с комплектом инструмента и приспособлений для выполнения различных кузнечных работ.

Ручную ковку ведут на наковальне или шпераке при помощи

кувалды или ручников.

Наковальни служат металлической опорой при ручной ковке, правке и обрубке поковок. Наковальни весом от 10 до 400 кг маготавливают из литой стали гередией твердости. Наиболее распространени наковальни весом 150 кг с размером лицевой поверх ности 120 × 400 км. Они бызают трех видов: безороте, однорогие и двурогие. Наибольшее распространение получили однорогие и двурогие. Наибольшее

Обычно наковальню устанавливают на тяжелой тумбе из твердой породы дерева, окованной мелезными обрузами. Тумбу зарывают в землю на глубину около 1 м. Наковальню к ней крепят костылями или комутами. Высоту от пола до лицевой поверхностя наковальни выдерживают в предела 750—800 мм. (в зависимости от роста кузнеца). Считается, что наковальня установлена правяльно, если концами пальцев руки стоящий кузнец касается ее лицевой поверхности. Иногда наковальню устанавливают на чутуний или стальной тумбе. Это дает возможность перепосить ее вместе с тумбой в любое место кузницы. Расстоящие между центрами друх соседиих наковален должно быть ве менее 3 м.

центрами двух соседних наковален должно быть не менее 3 м.

"Шпераки служат опорой при ручной ковке мелких поковок.
Их изготавливают весом от 10 до 50 кг из литой стали.

Удары при ручной ковке и кузнечной сварке наносит кувалдол. Кумалды бывают остроносые (с поперечным и продольным задком) и тупоносые (с двумя плоскими бойками). Их изготавливают весом от 2 до 10 кг из стали У7 и насаживают на рукоятки длиной 750— 900 мм из беревы, клена, яссия или рябины.

Для нанесения ударов при ручной ковке мелких деталей и для удара кувания молотобицу места удара кувалдой служат ручники. Они бывают с шарообраеным, поперечным и продольным задижи. Изготавливают ручники весом от 0,5 до 2 кг из стали У7 и насаживают на руковтки длиной 350—600 мм из бесезы, клена, ясеня

или рябины.

Протижка. При протяжке или вытакике (рис. 84) уменьшают поперечное сечение заготовки и увеличивают ее длину. Протиких поегда ведут на квадратное сечение. Если нужно перековать круглую заготовку (рис. 85) на круглые бруски меньшего диаметра, то сначала круг перековывают на квадрат, вытигивают заготовку до сечения, близкого к конечному, затем квадрат перековывают на восьмиугольник, а потом уже на круг. При такой протижке круглой заготовки исключается возможность образования трещин в поковке.

Протяжку и вытяжку осуществляют при помощи плоских и полукруглых подбоек. Подбойки состоят из двух частей: нижней

и верхней. Нижнюю часть устанавливают хвостовиком в квадратное отверстие наковальни, а верхнюю насаживают на деревянную рукоятку.

Для вытяжки простых и сложных сечений применяют также кузнечную форму, которая представляет собой толстую плиту



из литой стали весом до 50 кг с отверстиями различных размеров н форм. По бокам кузыечной формы сделаны углубления различного профиля и размера, которые обеспечивают вытяжку изделия требуемого сечения.

Рис. 84. Вытяжка полосы.

Рис. 85. Эскиз вытяжки круглой заготовки.

При протяжке (вытяжке) для расплющивания поковки и образования местных углублений применяют плоские, круглые и овальные раскатики. Их изготавливают из стали 40. Длина раскатки 125—600 мм, длина рукоятки 500—750 мм.

При вытяжке тонких стержней, а также для подкатки и отделки поковок различных сечений применяют круглые, квадратные и фасонные обжемжи. Их изготавливают из стали 50.




Рис. 86. Разгонка поковки.



Рис. 87. Рубка заготовки зубилом.

Разгонка. При разгонке заготовку увеличивают в ширипу больше, чем в длину (рис. 86). Ведут разгонку от середины к крами, уменьшая толщину заготовки. После расширения разгонкой полосу выглаживают плоской глафилькой. Глафилки изготавливают из стали У7 и насаживают на деревянные руконтки.

Рубка. Металл рубят в холодном и горячем состоянии. Рубку в холодном состоянии применяют только для тонких и узких поло из мягких сталей. Ручную рубку металла (рис. 87) выполняют при помощи кузнечных зубил, лезвия которых бывают прямые, полукруглые и фасонные. Зубила изготавливают из стали VT. Рабочую часть и боек их гермически обрабатывают до твердости 46-52 RC. Угол заточки рабочей части зубил для горячей рубки равен $60-70^\circ$, а для холодной 50° . Зубила насаживают на деревянные рукоятки.

Для облегчення и ускорения рубки, вырубки и перебивки полос и поковок применяют прямые и фасонные подсечки, хвостовую часть которых устанавливают в квадратное отверстие нако-

вальни. Длина рабочего лезвия подсечек 40-50 мм.

При рубке металла на пневматических молотах применяют примие, угловые и фасонные кузнечные топоры с танутыми или вставлими руковтками. Изогозвливают топоры из стали Ст. 6. Для образования на поковках односторонних и двухсторонних углу-




Рис. 88. Виды кузнечной осадки: а — полная; 6 — концевая; е — серединиая.

блений — пережимов используют пережимки с тянутыми и вставными рукоятками. Пережимки изготавливают из стали 40, длина их достигает 400 мм, длина рукояток 1000 мм.

Осапка. Осапка. или высапка. бывает полная, концевая и се-

Осадка, Осадка, или высадка, бывает полная, копцевая и серединявя (инс. 88). При полной осадке увеличивают сечение заготовки по всей длине. Для этого нагревают всю заготовку, устанавливают ее вертикально на наковальню или пижний боек молота и наносят удары по торцу.

Концевую высадку применяют в тех случаях, когда требуется сделать утолщение на одном конце заготовки. В этом случае нагревают только один конец заготовки, который, загем высаживают

ударами молота в торец.

Серединную высадку производят в тех случаях, когда требуется селать утоливение в средней части заготовки. Для этого нагревают только среднюю часть заготовки, а концы остаются холодными. Ударами молота в торец заготовки высаживают ее середнизу до требуемого размера. После высадки (осадки) при помощи кругымх, квадратных или фасонных обжимок отдельвают поверхность поковки. Обжимки состоят из двух частей: нижней и верхней. Нижнюю обжимку устанавливают хвостовиком в квадратное отверстие наковальни, а верхнюю насаживают на деревяниую рукоятку. Изготавливают обжимки из стали У7.

Гибка. Изгибать заготовку можно на наковальне или на подкладиом штампе (рис. 89). После гибки сечение заготовки в месте назгиба наменяет свою форму. Для сохранения первоначальной формы следует предварительно подсадить металл по наружному




Рис. 89. Гибка полосы: а — на наковальне: 6 — на полилалном штампе.

слою, а затем уже гнуть его. Нагревать заготовку нужно только на том участке, который подлежит изгибанию. Гнуть тонкие полосы на мягкой стали следует в холодном состояния

Пробивка и прошивка. Прошивку (рис. 90) применяют для получения отверстий в тонких заготовках, а пробивку — в толстых. Пробивку и прошивку ведут при помощи круглых, квад-




Рис. 90. Прошивка отверстия бородком:

а — с одной стороны; б — с двух сторон.

ут пра помоща круглых, каратых, плоских и фигурных пробойник из (бородков). Пробойник из поточавливают из стали У7 пли У8 и васаживают из деревяние рукоитки из твердых пород дерева (береза, клеи, ясель, рябина). Твердость рабочей части пробойника после термообработки 52—55, а бойка 46—50 RC.

При прошивке нагретую заготовку кладут на наковально так, чтобы то место, где будет произведена прошивка, нахоин-

лось пад отверстнем наковальня. Часто под нагретую заготовку подставляют стальное кольцо с внутрениям днаметром, немного большим, чем днаметр прошиваемого отверстня (рис. 90, а), или кузнечную форму. Ударяя молотком по обушку пробойника, прошивают металл почти без раздачи его в сторовы. В отверстне наковальня или подставленного кольца выпадает вырезанная часть металла — евыдра». Прошивку отверстня можпо применять, когда деталь окончательно отковань.

При пробивке бородок вгоняют ударами молотка в заготовку примерно до иоловины ее толщивы. Затем заготовку переворачивают, устанавливают бородок в центре образоващейся выпуклости и ударами молотка вгоняют его в заготовку (рис. 90, 6). Получивнуюся «выдру» выбивают легкими ударами молотка по бородку. Во время пробивки отверстия форма заготовки несколько изменяется, позголу пробивку производят в начале ковки, чтобы иметь возможность исправить загем форму заготовки.

Для пробивки отверстий при работе на кузнечных молотах применяют цилиндрические, конические, клиновидиме и пустотелые прошиеми, которые изготавливают из стали У7, 5ХНМ или 5ХГМ. При прошивке глубоких отверстий на прошивень усторой навливают надставку цилиндрической формы, праметр которой навливают диаметр которой



Рис. 91. Сварка встык:

а — подготовленные концы прутков;
 б — положение свариваемых концов;
 е — пруток после сварии и отделки,

Рис. 92. Сварка внахлестку:

 а — подготовленные концы прутков;
 б — положение лацканов при сварке;
 е — пруток после сварки и отделки.

примерно на 10 мм меньше диаметра отверстия. Изготавливают надставки из стали 40 или 50.

Раскатка. При раскатке увеличивают диаметр кольцевых заготовок. Для этого нагретую кольцевую заготовку надевают на рог наковальни, после чего ударами молота уменьшают толщину кольца. увеличивая тем самим его пиаметр.

Кузисчная сварка. При кузнечной сварке происходит соединение кусков металла, нагретых до пласитческого (тестообразного) состояния. Перед сваркой свариваемые копцы высаживают. Существуют следующие способы соединения свариваемых частей: 1) сварка встык; 2) сварка внахлести; 3) сварка в замок (в обхват); 4) сварка в расщеп; 5) сварка впритык.

При сварке встык вмеаксенные концы слегка закругляют срис. 91), при сварке внахлестку — отковывают в виде так называемых лацканов, накладываемых друг на друга (рмс. 92). При сварке в замок одли конец высаживают и разрубают, после чего разводят разрубленную часть. Другой конец высаживают и заостряют в виде клина. Нагретый до сварочной температуры заостренный конец вводят в нагретый до той же температуры разруб другого конца (рис. 93). Аналогично производят сварку полос в расщеп (рис. 94). При сварке впритык один конец приваривают

к другому в виде буквы Т (рис. 95).

Чистота свариваемых поверхностей является основным условием получения качественной сварки. Посторонние частицы (например, окалина) мещают теснюму соприкосновению металла при сварке, что приводит к свижению прочиссти сварного шва. По-



Рис. 93. Сварка в замок: а—подготовленные концы прутков; б— пруток после сварки.



Рис. 94. Сварка в расщеп:
 а — подготовленные концы полосы;
 б — полоса после сварки.

этому нагреваемые под сварку места должны быть покрыты защитным слоем легко удаляемого шлака. Для образования шлака их покрывают флюсом.
Пои сварке малоуглевопистых сталей в качестве флюса может

при сварке малоуглеродистых стален в качестве флюса может служить мелкий речной просеянный песок, смешанный с бурой. При сварке твердой стали с мягкой применяют флюс следующего состава: 5 частей борной кислоты, 4 части поваренной соли,



Рис. 95. Сварка впритык.

З части желтой кровяной соли и 1 часть канифоли. Во время нагрева металла флюс быстро плавится и образует защитпую пленку шлака, в котором растворяется окалина, успевшая образоваться до покрытия металла шлаком. Когда свариваемые концы прутков (полос) нагреются до нужной температуры, прутки (полосы) выимают из горна, ударом о наковальню сбрасывают с них шлак, быстро удаляют скребком или молотком оставшися частицы шлака и производят сварку спачала думин-тремя слабыми, а затем

сильными ударами молотка. Сварку необходимо вести возможно быстрыми ударами, так как только в этом случае достигается тесное соприкосновение свариваемых частиц металла при напысших температурах. Сваренное место затем проковывают.

Свариваемость стали зависит от ее химического состава: с увеличением содержания углерода свариваемость ухудшается. С увеличением содержания фосфора, серы и других примесей свариваемость стали также понижается.

ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕТАЛЕЙ

Изготовление болта (рис. 96). Болты изготавливают из углеродистой стали. Заготовкой для ковки болта служит стержень. диаметр которого равен диаметру болта. Размер заготовки болта определяют следующим образом.

Вначале определяют объем металла, необхо- $V_r = FH$.

димого для отковки головки болта

Н — высота головки, заданная по чертежу. Площадь шестигранника $F = 0.866 S^2$, где S — размер под ключ, заданный по чертежу. Принимая величину угара при нагреве в горпе равной 5% от общего объема металла, получим объем заготовки головки болта: V = 1.05. $\cdot 0.866 \, S^2 H = 0.9 \, S^2 H$. Зная диаметр стержия заготовки, можно определить длину, необходимую для отковки головки:

$$l_{\rm r} = \frac{V_{\rm s}}{\frac{\pi D^2}{4}} = \frac{4 \cdot 0.9S^2 H}{3.14 \cdot D^2} = 1.1 \frac{S^2}{D^2} H,$$

где D — диаметр стержня заготовки.

Тогда общая длина заготовки для отковки болта определится как:

$$l_3 = l_c + l_r$$

где $l_{\rm c}$ — длина стержня болта, заданная по чертежу:

 l_{r} — длина заготовки, идущая на отковку головки.

Определив требуемую длину, при помощи кузнечного зубила и кувалды отрубают заготовку длиной la. Затем нагревают конец заготовки и при помощи нижника высаживают его. Высота и диаметр нижника должны соответствовать размерам стержня болта. После этого отковывают грани головки, используя нижник, имеющий вырез по размерам граней головки, или гвоздильню. Далее при помощи обжимки, имеющей коническую выточку, отковывают фаски на гранях







Рис. 96. Эскизы переходов при ковке болта:

садна головни; « новна граней; »—

При изготовлении болтов с особенно длинным стержнем. когда высадка конца стержня затруднена, поступают следующим образом. Конец заготовки нагревают и ударами ручника в торен слегка высаживают. Из полосовой или квадратной стали изготавливают кольцо, которое надвигают на стержень до упора. Конец стержня вместе с кольцом нагревают до сварочной температуры и производят кузнечную сварку. Затем ковкой придают



получившемуся утолщению форму головки болта. Отковывают головку обычным путем.

Изготовление гайки (рис. 97). Гайки изготавливают из углеродистой стали. Размер заготовки определяют следующим образом. Объем гайки будет равен

$$V_{\text{rafike}} = V_{\text{r}} - V_{\text{e}}$$




где V_г — объем тестигранника; V_0 — объем отверстия в гайке.

Принимая величину угара при нагреве равной 5% общего объема металла, получим объем заготовки:


$$V_{a} = 1.05 V_{rafile} = 1.05 (0.866 S^{2} H - \frac{\pi d^{2}}{4} H) =$$


= 1.05 H (0.866 S^{3} - 0.785 d^{2}),



 диаметр отверстия гайки, заданный по чертежу.

Если известен диаметр заготовки, то длина ее определится как:





Отковывают гайку в следующей последовательности. От прутка определенного размера отрубают заготовку требуемой длины. Затем ее нагревают, осаживают в торец до заданной высоты и прошивают с двух сторон. В образовавшееся отверстие вставляют оправку и отковывают грани гайки на нижнике или кузнечной форме. После этого при помощи обжимки отковывают фаски.

Изготовление вилки шарнирной передачи сенокосилки (рис. 98). Для изготовления вилки шарнирной передачи сенокосилки берут

заготовку прямоугольного или квадратного сечения. Один конец заготовки нагревают и разрубают при помощи кузнечного топора или вубила. Разрубленные концы отгибают в разные стороны. Затем вновь нагревают заготовку и второй ее конец оттягивают









Рис. 97. Эскизы переходов ковке гайки:

а - ваготовна: б ней на оправке;

при помощи обжимок на пужный размер по длине и дваметру. Излишек металла обрубают. После третьего нагрева развиляну полностью разводят, а затем при помощи оправки концы вилки загибают и окончательно отковывают до требуемых размеров.

Изготовление сварной цени (рис. 99). Материалом для изготовления сварной цепислужит малоуглеродистая сталь круглого профиля. Диаметр заготовки выби-




Рис. 98. Эскизы переходов пря ковке вилки шариирной передачи сенокосилки:

a — ваготовка; δ — надрубка заготовки; ϵ — отнебка концов; ϵ — вытижна стержия и отновка отогиутых концов; $\hat{\theta}$ — отновка вилки.

фили. Диаметр заготовки выопрают в зависимоств от размеров звеньев цепи. Так, при размерах внутреннего контура звена в пределах 25 × 75 мм диаметр заготовки берут 8—10 мм.




Рис. 99. Эскивы переходов при ковке цепи; а — рубка заготовки; б — гибка заготовки и высадка концов; е — расплющивание и гибка концов; е — кузшечивя сварка.

Цепь изготавливают в следующей последовательности. От прутка отрубают заготовки, равные длине развернутых звеныем Концы каждой заготовки по-чередно нагревают и е имного высаживают. Затем заготовки нагревают посредине и стибают. Конщы первой заготовки нагревают и поочередно оттягнявают, т. е. делают лацканы. Оттянутые концы стибают на роге наковальни так, чтобы они перекрывали друг друга внаглестку. Место стыка концов нагревают до сварочной температуры, а загом производят кузпечную сварку концов. Место сварки проковывают и отдельнают на роге наковальни.

В такой же последовательности изготавливают второе звено. Перед сваркой третьего звена на него надевают первые два. Таким образом получается цепь из трех звеньев. В том же порядке изготавливают следующие три звена цепи и т. д. Отдельные трехзвенные цепи соединяют между собой до получения цепи требуемой длины.

ПРИМЕРЫ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ

Правка вадом. При нагибе свыше 5 мм валы сельскохозяйственых машин правят в горячем состоянии. Для этого место изгаба нагревают до температуры 800—800°. Затем вал устанавливают на плите выгнутой стороной кверху. На место выгиба накладывают кузнечную обжимку и дарами кувалым по обкимиме правят вал. Допустимая величина изгиба большинства валов сельскохозяйственных машин не должна превышать 0,2—0,5 мм, поэтому после горячей правки дополнительно производят холодную правку, дающую более высокую огчиесть. Правильность правки проверяют при помоща специальных шаблонов.

При правке вала, изготовленного из трубы, например вала мотовила комбайна, рекомендуется перед нагревом засыпать внутрь трубы песок, а торцы замазать глиной или вставить в них деревинные пробки. Нагретый в месте изгиба вал устанавливают на наковальне выгнутой стороной вниз и нажатием на концы правит вручную.

Править трубчатые валы нужно осторожно, чтобы не раскрылся шов на трубе. Раскрывшийся шов заваривают при

помощи газовой сварки.

Для устранения скручивания среднюю часть вала нагревают до температуры 900—1000°. Один копец вала зажимают в стуловых тисках, а другой при помощи специального ключа выворачивают в нужном направлении. Устранение скручивания обычно вызывает пекоторый изгиб вала, который устраняют описанным выше способом.

Правка колее сельскохозяйственных машин. В зависимости от величины изгиба правку ободьев и спиц ведут кузнечным способом

в холодном или горячем состоянии.

При изгибе обода колеса не более 5 мм, а спицы не более 4 мм их правят в холодном состоянин. При изгибе обода колеса более 5 мм, а спицы более 4 мм правку ведут в горячем состояния.

Пля этого погнутые участки нагревают до температуры 770— 800° (вишнево-красный цвет каления). Чтобы облегчить правку обода в месте взгиба, нагревают также спицы на дляну 100—220 мм. Правят обод на кузнечной плите или наковальне, используя фасонную гладилку и ручник (кувалду) или применяи специальные приспособления. Выправленный обод проверяют шаблоном, а спицы — ланейкой. Если кленка синц к ободу колеса в некоторым месях ослабла, то эти места нагревают до температуры 770—800° и раскленывают головки спиц. Прочность крепления спиц в ободе и ступице определяют легким простукиванием. При прочном крепления звук при ударе молотком по спице должен быть глухим, без пребезжащие.

Правка рам. Обычно погнутые части рамы правят в холодиом состоянии при помощи винтовой скобы или домкрата. При больших изгибах, которые нельзя устранить указанным способом, применяют правку в горячем состоянии. Для этого раму нагревают, устапавливают на плите и правят ударами ку-

валды.

Дли правки рам, изготовленных из фасонных профилей (швеллера, двутавра, уголка), используют специальные инструменты. Если произошло скручивание фасонного профиля, то нагревают средний участок рамы, а затем при помощи специальных ключей выпрямляют фасонный профиль.

Восстановление размеров шеек валов. Восстановить размер выполненной шейки вала или оси можно кузнечной высадкой. Для этого шейку вала нагревают до ковочной температуры и ударами в торец высаживают. Диаметр шейки при этом увеличивается, а динив вала уменьшается. После высадки поверхность шейки отдельвают полукруганми обкимками до такого состояния, что обходится без механической обработки. Нагревая среднюю перабочую часть, при помощи обжимок вытигивают вал до требуемой длины, компенсируя тем самым его укорочение, которое произошло при высадке шейки.

Этим способом целесообразно восстанавливать шейки таких валов и осей, механическая обработка которых, необходимая после наплавки электросваркой, представляет определенные трудности.

Восстановление опорных катков тракторов. Изношениме опорше катки восстанавливают кольцеванием в такой последвательности. Из стальной полосы толщиной 10—14 мм изготавливают кольцо, диаметр которого на 2—3 мм меньше диаметра обода катка. Концы кольца разделывают и сваривают кузпечной сваркой внахлестку. Затем кольцо в горячем состоянии напрессовывают на обод катка и при помощи электросварки в нескольких местах приваривают к ободу.

Ремонт ножевых полое. Поломанную ножевую полосу восстанавливают кузнечной сваркой. Для этого в месте поломки скаждого конца полосы снимают по 2—3 сегмента и подготавливают концы к сварке внахлестку или в расщеп. При сварке в расщеп концы полос предварительно разрубают и разводят, как показано на рисунке 94, а. Перед оттяжкой лацкаюв производят высадку концов, чтобы компенсировать уменьшение сечения при проковке места сварки.

Глава 4 ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Обработка древесины бывает первичная и вторичная. Первичная обработка заключается в распилонке бренен на лесопильных рамах типа Р65-1, ЛРМ-79, РЛ-2 и др. Лесопильные рамы устанавлявают обычно на усадьбах хозяйств и используют для изго-




Рис. 100. Примерная планировка деревообделочного отделения:

 столярный верстан; 2 — тумбочна дли ручного инструмента; 5 — нлееварна; 6 — точнло песочное; 5 станок для ваточки пил и инструмента; 6 — универсальный деревообделочный станок; 7 — стеллаж.

товления деревянных заготовок деталей, а также пиломатериалов для различных хозяйственных и строительных нужд.

Вторичная обработка древесины заключается в изготовлении и ремонте деревянных деталей, различных изделий и конструкций в деревообделочном отделении ремонтной мастерской или завода.

В деревообделочном отделении должно быть следующее оборудование: универсальный деревообделочный ставок, раскройный стол, столярный верстак, станок типа ТчПП-3 для заточки шал и инструмента, точно типа СТ-022, тумбочка для инструмента, клееварка с подставкой, стеллаж, дисковая электропила, электрорубанок, электродрель, электродобежник, комплект ручного инструмента, набор сжимных приспособлений струбция), комплект мерительного инструмента. Рабочее место должно быть хорошо совещею и инструмента.

Примерный план расстановки оборудования в деревообделочном отделении представлен на рисунке 100.

Деревообделочное отделение располагают либо непосредственно в здании ремоитной мастерской, либо в отдельном пригодном для этого помещении.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Деревообрабатывающие станки разрешается приводить в действие и обслуживать только лицам, за которыми эти станки закоплены.

Чистят, обтирают и смазывают станки, заменяют инструмент или убирают стружку и опилки только после их полной остановки.

Питающие валики, ролики и другие подобные узлы станков снабжают предохранительными приспособлениями, а зубчатые перепачи к валикам ограждают или закрывают футипрами.

Приводной механизм лесопильной рамы ограждают или закрывают прочными металлическими кожухами, щитами и колпаками. В никлем этаже рамы устраивают приспособление, препятствующее пуску ее в ход с верхнего этажа без ведома работающих внизу.

Верхний и нижний этажи лесорамы связывают удобной лестницей. Все пилы в вертикальной раме правильно и тщательно закрепляют. одинаково вазволят и натягивают. После замены в раме

хотя бы одной пилы, проверяют установку остальных.
Поверхность диска циркульной пилы должна быть совершенно гладкой. Пользоваться коуглыми пидами хотя бы с мелкими тре-

щинами запрещается.
Часть пилы, находящуюся над столом, ограждают предохранительным колпаком. Нижнюю часть пилы закрывают сплошным ограждением.

Нельзя останавливать торможением отключенную от приводного вала, но продолжающую вращаться круглую пилу.

Столы круглопильных станков со всех сторон защищают до пола деревянными гладкими щитами из досок не тоньше 25 мм. Правильность углов профиля и заточки, точность развода и целость зубьев проверяют перед каждой установкой пилы.

В одной рамной пиле может недоставать до трех аубьев (подряд не более двух); в круглой пиле — не более двух зубьев разных местах, но при условии срезания такого же числа аубьев на диаметрально противоположной стороне. В ленточных пилах все аубья должны быть целы.

Пользоваться непреточенными, нерасклепанными и неразведенными пилами запрещается.

ОБОРУДОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

Для распиловки бревеп диаметром до 520 мм и длиной свыше 3 м используют лесопильные рамы Р65-1. Бревна диаметром до 350 мм распиливают на рамах ЛРМ-79. Для распиловки бревен диаметром до 200 мм и длиной от 1.5 до 6 м служат легкие лесопильные рамы типа РЛ-2 с большим числом оборотов коренного вала.

Техническая характеристика лесопильных рам приведена в таблице 90.

Число иня в раме устанавливают в зависимости от требуемой толщины распила. Особое внимание уделяют натяжению пил. Рекомендуется после распиловки 2—3 бревен проверять и подтягивать пилы. При работе в зимиих условиях натяжение пил следует ослабить во избежание обрыва.

Таблица 9

	-			
Параметры	Тип лесопильной рамы			
110,000,000	P65-1	ЛРМ-79	₽Л-2	
Наибольший диаметр бревна (в мм):	520	350	200	
Высота хода рамки (в мм)	360	250	200	
Число оборотов вала в минуту	250	250	550	
Наибольшая подача на один оборот (в мм).	16	9	8	
Допускаемое к установке число пил	10	_	14	
Производительность (в м³/ч)	.40	2,5	3,6	
Потребляемая мощность (в кет)		20	20	
Весрамы (в кг)	3250	-	1360	
Габаритные размеры (в мм):				
длина	1730		750	
ширина	1870	_	1120	
высота	2430		1955	

Вторичная обработка древесины заключается в посдедовательно проводимых операциях разметки, пиления, строгания, фрезерования, долбления, сверления, механического соединения или склеивания, выполняемых при помощи соответствующего оборудования и инструмента.

Для придания поверхности древесины гладкости, устранения шероховатости и рисок от распиловки устанавливают припуски

на обработку леталей по ллине, толщине и ширине.

Припуск по длине (на обестороны): при длине до 500 мм — 4 мм, от 500 до 1500 мм — 5—6 мм, от 1500 до 2000 мм — 6—8 мм, свыше 2000 мм — 10 мм. Припуск на длину брусковых деталей: 15—20 мм на оба ковиа.

Припуск по ширине (на обе стороны): при ширине до 50 мм — 3.5 мм, от 50 до 100 мм — 4 мм, свыше 100 мм — 6 мм.

Припуск по толщине (на обе стороны): при толщине до 30 мм — 3.5 мм. свыше 30 мм — 5—6 мм.

Припуск на обрез щитов, склеенных из делянок (по ширине на обе стороны): при ширине до 300 мм — 25 мм, от 300 до 500 мм— 30 мм, свыше 500 мм— 40 мм.

Разметку заготовки выполняют при помощи линейки, угольника, циркуля и другого мерительного инструмента, согласно чертежу или образцу изделия с учетом припусков на обра-

ботку.

Пиление. Древесину пилят различными пилами или на униселсяльном делевообделочном станке УЛС-2. Этот станок укомплектован набором сменных инструментов, состоящим из лисковых пил. строгальных ножей, фрез. прорезных дисков, сверл и т. п. На станке УЛС-2 можно выполнять различные операции по обработка превесины: продольную и поперечную распиловку досок, торцовку и резку досок под углом, строгание (фугование) двух смежных сторон, строгание под заданный размер, фрезерование леталей фасонного профиля. Шипов и проушек, сверление отверстий и разледку гнезд пол шины.

Техническая характеристика станка		
Мощность электродвигателя (в квт)	4,2 3000	
Максимальная скорость подачи на циркульной пиле (в	м/мин):	
при толщине материала до 20 мм. > 50 мм. В мм. Диаметр пиркульной пилы (в мм.). Максимальная глубина пропила (в мм.). Число оборотов пиркульной пилы в минуту Плина возна футовочного узла (в мм.). Максимальная скорость подечи материала к ножу футовочного узла (в мм.) материала в кожу футовочного узла (в мм.) материала в тожи Максимальная пирина пропускаемого материала в Толиния митериала, пропускаемого в рейсмусовый ужол (в мм.) Число оборотов фреверной головки в минуту	38—40 7—8 350—375 90 4250 610 18,8 570 25—225 3800	
Скорость подачи материала (в м/мин):		
к ножу рейсмусового узла к фрезервой головке при сверпенни при выборке паза	8,1 14—15 3—5 до 3	
Габаритные размеры станка (в мм):		
длина. ширина высота	2080 1990 1250	

Лисковые электропилы служат для распиловки досок и брусков. с успехом используются пля нарезки в превесине цапф и шипов. находят широкое применение на всевозможных стодярно-плотничных работах: заготовке и обрезке деталей, торцовке досок, брусьев и т. п. Наиболее простыми по конструкции являются безредукторные пилы, у которых пильный диск насажен непосредственно на удлиненный конец вала двигателя. Примером безредукторной пилы может служить дисковая пила И-20.

Вес станка (в жг)

Дисковая электропила И-78 имеет редуктор, благодаря которому центр диска пилы смещен. Это дает возможность увеличить глубиву пропила.

Техническая характеристика дисковых электропил

	n-20	11-18
Диаметр диска (в мм)	250	180
Наибольшая глубина процила (в мм)	60	60
Номинальное число оборотов диска в минуту .	2800	2700
Номинальная мощность, потребляемая электро- двигателем (в ет)	1200	900
Габаритные размеры (в мм):		
длива	442	355
шарина	270	269
высота	282	288
Вес без кабеля (в кг)	14	10.9

При выполнении разнотипных работ, не имеющих массового карактера, можно применять электроинструмент, позволяющий путем перестроек пользоваться им для различных операций, в том числе для пиления древесины. Отечественная промиланилентость выпускает учиверсальный электрорименти И-124 (УЭЙ-1), который можно использовать и как ручной инструмент и как настольный стапок. Путем замены отдельных деталей и уэлов его используют в качестве электросверлялки, дисковой пилы, ленторной или, электрофрезера, электрофуганка, гокариот стапка по дереку, торцовочной машины и точила. Электроитериент И-124 спабжен двумя шпинделями: тихоходиым и быстроходимы. Для сверления отверстий и для привода ленточной илил используется тихоходный ппиндель, а для привода точила, двсковой пилы, фрезера и фунаны — быстроходный.

Техническая характеристика универсального электроинструмента И-124

	Электродвигатель (номинальные данные):
	число оборотов в минуту
	Число оборотов шпинделя в минуту:
-	быстроходного
	Вес комплекта (в ка)

Наряду с применением специальных станков и электропил в ряде случаев целесообразно использовать ручные пилы.

Лучковую пилу применяют для поперечного, продольного и ученерсального распила, а бусельную — для поперечной распиловки широких и толстых материалов, а также для обреаки сучьев.

Столярную ножоску используют в тех случаях, когда лучковой пилой работать неудобно, например при распиловке широких щитов. Обушковая ножовка предвазначена для подгонки щитовых соединений, среаки углов и других подобных работ, а выкруженая— для пропилов в середине доски. Конец выкружной ножовки обычно пропускают в предварительно просверленное отверстие, а затем пропиливают требуемый периметр, который может быть как прямодинейным, так и криводинейным самы криводинейным править в примодинейным, так и криводинейным править в примодинейным, так и криводинейным править в примодинейным, так и криводинейным править в примодинейным так и криводинейным править в править в

Пилу-наградку применяют при несквозном пропиливании плоскости и запиливании шпунтов. Поперечные двугручные пилы служат для распиловки материала крупных размеров: кряжей, лафета, досок. Эти пилы многда называют дроворезными.

Пли уменьшения трения боковых поверхностей пилы о стенки произвае зубчатую кромку ушириют путем развода аубьев (поочередного отпибания на обе стороны). В таблице 91 приведены величины развода зубьев различных пил в зависимости от породы и влажности распылываемого дерева.

Раблица

			т	аолица 91
	Величина развода зубьев пил на одну сторону (в мм)			
Пялы	при распиловие хвойных при распиловие то пород (сосма, сль, пяхта), имеющих влажность при распиловие то пород (дуб, бук имеющих влажность		бук и др.),	
	до 25 % (в любое вре- мя года) и свыше 25 % (зимой)	свыше 25% (летом)	до 25%	свыше 25%
Рамные	0,60-0,70	0,700,80	0,45-0,50	0,55-0,60
Круглые для обрезных станков	0,55-0,65	0,650,75	0,400,45	0,550,60
Круглые для реечных станков	0,50-0,60	0,60-0,70	0,40-0,45	0,50-0,55
Круглые для универсаль- ных станков	0,50-0,60 0,50-0,60	0,60—0,70 0,55—0,65 —	0,45—0,50 0,40—0,45 0,20—0,25	0,50—0,55 0,50—0,55 —

Пилы разводят либо вручную при помощи обыкновенных разводок или пципцов-разводок, либо механическим способом на специальных станках.

Зубья пилы ватачивают вручную или на точильных станках. Для заточки вручную применяют напильники II, III и IV классов следующих типов: плоские туповосые (ОСТ 20167—40); плоские с овальными ребрами (ОСТ 20170—40); ромбические (ОСТ 20173—40); грастине (ОСТ 20168—40) и круглые (ОСТ 2017—40). Для доводки применяют папильники V VI классов (надфили) различной форми (ОСТ 7016/413—7027/424) или карбидно-кремневые бруски зерипстостью 100—320, твердостью ВТ и ЧТ, размером 200 × 20 × 5 мм и 200 × 25 × 6 мм.

При заточке на точильных станках применяют плоские абразивные круги на бакелитовой связке конические (форма ЗП) и прямые (форма ПП) зернистостью 36—46, твердостью C1—CT2 (по ГОСТ 2424—52).

Строгание. Для удаления шероховатости после распиловки и придания древесине гладкости заготовку строгают на станке УДС-2, универсальным электропиструментом И-124 или электрорубанками.

Отечественная промышленность выпускает электрорубанки лвух марок: И-24 и И-25.

Техническая характеристика электрорубанков

	И-24	11-25
Напбольшая шприна строгания за один про- ход (в мм)	100	60
(в мм)	2,0	1.5
Скорость строгания (в м/сек)	20,5	19.5
Номинальная мощность, потребляемая двигате- лем (в em)	600	450
нуту	2630	2080
Габаритные размеры (в мм):		
длина	550	365
ширина	230	196
высота	217	155
Вес без кабеля (в кг)	15	7,5

Часто строгание вынолняют ручным инструментом.

Шерлебель предназначен для первоначального грубого строгания, рубонок с одинарной железкой — для первоначального строгания ровной поверхности и зачистии неровно выстроганной перхебелем поверхности, а рубанок с деойной железкой — для чистого строгания после рубанка с одинарной железкой.

Цинубель служит для придания шероховатости поверхностям по скленвания, зензубель — для выстругивания и зачистки четвертей (фальцев). Применяют зензубели косые и ровные.

вертен (фальцев). Применяют зензубели косые и ровные.

Фуганок предназначен для окончательного гладкого строгания и выравнивания новерхностей.

Горбатиком строгают кривые поверхности, галтелью выстругивают различные желобообразные полукруглые профили, а калекой (отборкой) — разнообразные желобки и штабики.

Шпунтубель служит для выборки шпунтов под филенку.

Полбление. Древесину долбят электродолбежниками или ручнинструментом. Электродолбежники предназначены для изготовления прямоугольных навов, гнезд для шинов и т. п. Наиболее подходящим для деревообделочного отделения мастерской является электродолбежник И-1.

Техническая характеристика электродолбеж ника И-1 Наибольшие размеры выбираемого за один проход

паза (в мм)	20×55
Наибольшая глубина долбления (в мм)	150
Число оборотов звездочки в минуту	2800
Номинальная мощность, потребляемая электродвигате-	
лем (в sm)	1200
Габаритные размеры (в мм):	
длина ширина	586
ширина	377
высота	350
Вес без кабеля (в кг)	16,5

Ручное долбление выполняют долотами и стамесками. Долота делятся на плотничные и столярные; стамески бывают плоские и полукруглые. Долота и стамески применяют для выдалбливания и подчистки гнезд. пазов, снятия кромок и т. п.

Для заточки ручного деревообрабатывающего инструмента применяют точильные станки, ручные или ножные точила, а также бруски (оселки). При заточке на точильных станках применяют абразивые круги на керамической связке твердостью СМІ—СМ2, зеринстостью 46—60. Для ручной заточки и доводки рекомендуются карбидно-кремневые бруски зеринстостью 100—320, твердостью ВТ, размером 200 × 50 × 20 мм (по ГОСТ 2456—52).

Углы заострения при заточке различных инструментов приведены в таблице 92.

Таблица 92

Инструмент	Шарина режущей кромки (в мм)	Углы заостреня (в градусах)
Пилы продольные Пилы поперечные Шерхебели Рубанки и цинубели Фуганки Долога долбежные Стамески		35—60 50—60 30 30 30 30—40 24—30

Фрезеровацие. Для придания требуемого профиля, а также для выборки различных пазов, выемок и гнезд заготовки фрезеруют на станке УДС-2, универсальным электроинструментом И-124 или электрофрезером. Электрофрезер И-56 снабжен набором сменных фрез, изготовленных из стали У8А.

Техническая характеристика электрофрезера И-56

Номинальная мощность,	потребляемая	электродвигателем	
(в sm)			700
Число оборотов шпиндел	я в минуту		2650

Наибольший днаметр	фрезы (в мм)	. 50
Габаритные размеры	(B MM)	385×310×300

Сверление. Отверстия в древесине можно сверлить на станке УДС-2, а также универсальным электрониструментом И-124 или электросверлилками. Для деревообделочных отделений ремонтных мастерских наиболее удобной является электросеголилка И-27.

Техническая характеристика электросверлилки И-27

1 ехническая характеристика электросвеј	DAUARU M-ZI
Номянальная мощность, потребляемая электродвиге (в em)	600
Наибольшая глубина сверления (в мм):	
без колонокс колонками	
Вес без набеля (в жг):	
без колонок	11 16
Габаритные размеры (в мм):	
без колонокс колонками	

Ручное сверление выполняют коловоротами со вставленными сверлами. Коловоромы (простые и с трещоткой) также применяют для завертывания и вывертывания шурупов, гаек и болтов.

Склеивание превесниы. Прочность скленвания зависит от вида клея, качества его приготовления и режима скленвания. При склеивании деревянных деталей наибольшее распространение имеют мездровые и костные клеи.

Режим приготовления рабочего раствора мездрового (ГОСТ 3252—46), костного (ГОСТ 2067—47), а также смеси мездрового и костного клея с условной вазкостью от 2 до 4° 3

Допускаемая концентрация (в %)	35—40 6—12
Температура варки (в градусах)	6070

Для приготовления клея применяют специальные клеянки, представляющие собой кружку с двойными стенками, между которыми наливают горячую воду.

Процесс склеивания включает в себя следующие операции: нанесение клеевого раствора на склеиваемые поверхности, сборку

скленваемых деталей, запрессовку, выдержку под прессом, выдержку склеенных деталей после снятия пресса.

Клей наносят кистью равномерно на обе склеиваемые поверхности.

Расход костного и мездрового клед, в г/м²

Склеивание на гладкую	фугу	 500-800
 в шпунт в 	гребень	 700—900
Фанерование плоских и	оверхностей	 300450

Расход мездрового клея несколько меньше, чем костного.

Для прижатия деревянных деталей во время сборки и скленвания служат деревянные и металлические струбцины.

Давление запрессовки: при скленвании костным клеем — от 1 до 4 $\kappa r/c \omega^3$, при скленвании мездровым клеем — от 1 до 12 $\kappa r/c \omega^3$. Димтельность запрессовки (при температуре окружающей среды $20-30^5$); для щитов и шиновой вязки — 2 часа, при фанеровании — от 4 до 6 часов. После распрессовки склеенные детали выдерживают в течение 1—2 суток.

Чистовая отделка. Для чистовой отделки поверхности деревинной детали применяют шлифовальную бумагу на глани или бумагу но ГОСТ 5009—52 следующей зернистости: для предварительного шлифования № 46—60, для чистого шлифования № 80—100.

ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Лопасти мотовила комбайна С-4. Поломанные лопасти мотовила заменяют новыми, изготовленными из сосновых досок. Для изготовления лопастей применяют доски 1-го сорта, т. е. без надломов,




Рис. 101. Лоцасть мотовила комбайна С-4.

сквозных трещин и сучков диаметром более 20 мм. Наличие сучков в местах, где должны быть отверстия для крепления лопастей, не допускается. Размеры досок выбирают с учетом припусков на строгание (рис. 101). Допускается изготовление лопастей ширяной

160 мм вместо 175. При этом отверстие диаметром 7 мм сверлят на расстоянии 22,5 мм от края (вместо 30 мм) с тем, чтобы выдержать расстояние 115 мм между отверстиями.

Изготовление лопасти мотовила состоит из следующих операций: разметки, опиловки, строгания поверхностей, сверления



Рис. 102. Наклапка лопасти мотовила.

отверстий, изготовления накладок, прикрепления накладок (по ширине лопа-

сти) и опиловки углов.

Накладки изготавливают из сухих сосновых досок по размерам, указанным на рисунке 102, и гвоздями прибивают по краям лопасти. Затем одновременно срезают углы лопасти и накладок.

Если нет досок необходимого размера, изготавливают составные лопасти по длине (рис. 103) или по ширине (рис. 104). Составную лопасть по длине изготавливают из двух половин, соединяемых болтами при помощи стальной

накладки толшиной 2-3 мм: Составную лопасть по ширине изготавливают из пвух посок, соединяемых при помощи двух деревянных накладок, размер которых указан в чертеже (рис. 104). Каждую накладку прибивают к доскам лопасти шестью гвоздями. Иногда для придания большей прочности составной лопасти делают дополнительное соединение досок в виде шипа, размеры которого указаны на рисунке 104.





Рис. 103. Лопасть мотовила (составная по длине).

Леревянные подпинники. Изношенные и поломанные деревянные подшинники комбайнов и других сельскохозяйственных машин заменяют новыми. Для изготовления подшипников применяют твердые породы перева: бук, ясень, грушу, кизил и др. Древесина, идущая на изготовление подшипников, должна быть сухой, влажностью не более 12-14%.

Деревянный полуподшипник коленчатого вала соломотряса зернового комбайна С-4 (рис. 105) изготавливают следующим



образом. От деревянного бруска отрезают заготовку размером $104\times84\times55$ мм. Затем остругивают все грани заготовки до размеров: по длине $100_{-0.5}$ мм, по ширине $80^{\pm2}$ мм и по толщине $50^{\pm1}$ мм.

60±0,25.

Рис. 105. Деревянный полуподшипник коленчатого вала соломотряса зернового комбайПосле этого по чертежу размечают заготовку для разрезки пополам и сверления отверстий, а затем сверлят отверстия слеасно проверенной разметке. Для получения чистых поверхностей рекомендуется применять для сверления спиральные или штопорямь сверла с зубчатыми подреавателями. После сверления при помощи центровочного сверла зенкуют фаски кромок отверстия диаметром 25 мм. Затем деталь разрезают пополам, выдерживая размер по толщине 24 мм с припуском на чистовое строгание поверхности разреза. Таким образом из одной заготовки получают два полуподпинника коленчатого вала соломотряса комбайна С.4.

С целью увеличения износостойкости изготовленные подпининики проварявают в масле. Для этого их укладывают в проволочную корзину, которую помещают в масляную ванну. Температура масла в вашне ролжна быть 60—70°. Подпининики выдерживие в масла с 1,5—2 часа. За это время масло провикает в поры древесины, увеличивая тем самым ее антифрикционные свойства. Для проварки используют автол различных марок или другое машинное масло.

Глава 5 РЕМОНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место по ремонту пиевматических шин тракторов, комбайнов и других сельскохозийственных машин должно быть организовано в особом помещении. Исходя из правил охраны труда и техники безопасности, это помещение разделяют на изолированные друг от друга участки:

- 1) подготовки покрышек и камер к ремонту и вулканизации,
- 2) шероховки и изготовления манжет,
- 3) подготовки клея, промазки и заделки повреждений.
- На рабочем месте по ремонту покрышен и камер должно быть следующее оборудование; пневматические борторасширители (тип 603—1); ваняа для мойки покрышек (тип 2331); сушильные шкафы (тип 2277); стационарные и подвесные пневматические подъемвики (модель 417); верстаки (тип 2339); станки: для обрезки станки (тип 6153 и 6106); стедлажи (тип 2393); станки: для обрезки бортов в расслоения покрышек (модель 6147), скоса краев манкет на конус (модель ШКМ), прикатки протекторной ленты (тип ШП); вешалки для камер (тип ШП-036 и 2399); стенд для промажи местных повреждений; установка для нанесения реаннового клея; шкаф для хранения починочных материалов (модель 2318); клеемешалки; шгриц-машина для использования остатков ремонтной резины; вулканизационый аппарат (модель 601); секторные формы-мульдым для местной вулканизацие различных покрышек

(модели 664, 678 и др.); кольцевые вулканизаторы со сменными пресс-формами (модель 6185); вулканизационная уставовка (со сменными секторами); кран-балка; электротельфер ЭТ-0,25; установка для ультраввуковой дефектоскопии (тип НИМАТ); спредер




Рис. 106. Примерная планировка цеха по ремонту покрышек и камер:

I и 4 — шеманатические боргорасширителя; 2 и выша для нойме попрышен; 3 и 22 супшальне шефы; 3 и 24 отационариме шематические получениям; 4, 13, 17 и 25 — версупшальне шефы; 3 и 24 отационариме шематические получениям; 4, 13, 17 и 25 — версупшальне шефы; 3 и 24 отационариме шематические получениям; 4, 13, 17 и 25 — вер-10 и 31 и 41 — степлания; 12 — степлания поравения поращения боргания поращения боргания поращения пораще

для вкладки и выемки варочных камер покрышек (тип IIIBC); монорельс; наборы инструмента (для дефектовщика, режущего, шероховального), волосяные щетки; кисти; кривые ножницы; тара для клея; защитные очки.

Примерная планировка цеха по ремонту покрышек и камер с производственной программой до 5 тыс. шт. в год показана на рисунке 106.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При ремонте шин пользуются материалами (бензин, клей и др.), вредно действующими на органиям человека и опасными в пожарном отношении. Наличие в воздухе всего 2,5% паров бензина уже приводит к образованию взрывчатой смеси.

При шероховке покрышек, манжет и камер образуется резиновая и резино-тканевая пыль, также вредно действующая на органязм человека и опаслая в пожарном отношении. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила охраны труда и техники безолисность.

Шероховальный и промазочный участки должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию и быть изолированы друг от друга и от участка подготовки покрышек и камер к ремонту.

Там, где возможно выделение паров бензина, не допускать повышения температуры выше 18° и не применять металлический инструмент.

Запасы резинового клея, бензина или других составов, в которых имеется бензин, не должны превышать 3-часовой потребности.

В помещениях, где выпеляется шероховальная пыль, следует работать в комбинезонах и защитных очках.

Посуда для резинового клея и бензина должна быть герметичной и открываться только по напобности.

РЕМОНТ ПОКРЫШЕК

Технологический процесс ремонта покрышек состоит из следующих основных операций: дефектовки, мойки и сушки, вырезки



Рис. 107. Дефектовка покрышки на стационарном пневматическом борторасширителе.

повреждений, шероховки, промазки и просушки, заделки повреждений, вулканизации и отделки.

Дефектовка

При дефектовке покрышек проверяют проволочные серпечники бортов, внутреннюю поверхность (разрывы, расслоение, перетирание и подгнивание нитей каркаса), наружную поверхность (порезы, проколы, старение резины).

Особое внимание обращают на малозаметные, но очень существенные дефекты, такие, как полгнивание каркаса и старение резины.


Признаками полгнивания каркаса является то, что его нити не вылерживают нагрузки 4 кг.

Признаки старения резины: ее затвердение, наличие трещин на поверхности, потеря упругости, появление хрупкости.

Дефектовку покрышек упобно выполнять на стационарном пнев-

матическом борторасширителе (рис. 107). Не менее распространенной является и дефектовка покрышек у верстака, на котором располагают все необходимые приспособления и инструмент. В этом случае для разводки бортов небольших покрышек используют ручной рычажный борторасширитель, а больших покрышек - пневматический борторасширитель. Между разведенными бортами устанавливают дужки или распорки. Для облегчения доступа к повреждениям, расположенным близко к борту, используют специальный бортоотворачиватель.

Для ускорения дефектовки применяют передвижной борторасширитель (рис. 108), который разводит борта покрышки при



108. Схема дефектовки покрышки на передвижном борторасширителе:


I — рычаг для разводия бортов покрышки; 2 — шестерия вахватов; 3 — конические роляни; 4 — вахваты бортов; 5 — вахваты бортов; 5 — вахваты бортов; 6 — покрышка; 7 — шестерия правода; 6 — червячный редуктор; 9 — кижоременная передача; 10 — сисктродвятатель.

ее вращении; тем самым обеспечивается видимость внутренней и паружной поверхности покрышки. В этом борторасширителе дефектуемая покрышка 6 устана-

вливается не на рабочий стол, а на конические ролики 3, приводящие ее во вращение. Разводка бортов покрышки производится захватами 4, приваренными к валикам 5, которые поворачиваются при помощи шестерен 2 и рычага I.

Вращение покрышки осуществляется от электродвигателя 10 через клиноременную передачу 9, червячный редуктор 8 и шестерии 7.

Чтобы установить границы повреждений при невидимых внутренных расслоениях каркаса покрышки, участки, препятствующие видимости, разрезают ножом. Глубину и направление повреждений определяют специальным пупом, представляющим собой стальную конусную пластинку с делениями, вставленийую в ру-



на высокочастотной ультразвуковой установке:

1 — воспринивающие влементы; 2 — всточник ультразвука; 3 — ванна с 10—15-процентым раствором отшлового спирта в воде; 4 — по-

ультразвука; s— ваниа с 10—13-процентным раствором этилового спирта в воде; 4— по-крышка; 5— поддерживающие ролики; 6— генератор; 7— регистрирующее устройство.

коятку, или шилом. Нити каркаса при определении их прочности поднимают крючком.

Для нахождения в покримимах внутреннях скрытых повреждений размером свыше 10 мм служит высокочастотная ультра авуковая установка (рис. 109), работающая от осветительной сети напряжением 220 с.

Чтобы маркировать принятые в ремонт покрышки, дефектовщик должен иметь банку с несмываемой краской и кисточку.

Выбраковывают покрышки, имеющие следующие дофекты: поломку или вытяжку бортов, кольцевой излом более двух слоев каркаса, затвердение и трещины резины, подгинвание интей корда, сквозные разрывы или расслоения каркаса: для б—14-

слойных покрышек по борту — более 250 мм, по протектору и боковинам — более 350 мм; для 4-слойных покрышек — более 200 мм.

Если материал покрышки пропитан маслом, бензином, керосином либо на покрышке есть более трех сквозных разрывов, один из которых превышает 200 мм или расстояние между ними меньше 300 мм, то такую покрышку также выбраковывают.

Мойка и сушка

Перед ремонтом покрытику скребками тщательно очищают от грязи и промывают теплой (25—30°) водой в вание, рядом с которой устанавливают кроиштейи с двумя вращающимися роликами, поворачивающими покрытику при мойке (рис. 110). Один ролик ведущий, получающий вращение от электромотора через червячиую передачу, другой — ведомый.

Покрышку моют щетками, начиная с участка, опущенного в ванну. Закапчивают мойку после нескольких оборотов покрышки. После мойки воду из внутренней поверхности покрышки удаляют ручным насосом БКФ-2 или инжектором.

Для механизированной мойки используют моечную машину, созданную на базе передвижного боргорасширителя, и машину ГАРО. Обе эти машины камерного типа. В первой вращающаюм покрышка моется прямой струей воды с внешней и внутренней стороны, во второй — лишь с в нешней, а на внутреннюю сторону попадает только отраженная струм.

Содержание влаги в покрышках, поступающих в ремонт, колеблется от 1,2 до 6,2%. Между тем наличие уже 3% влаги




Рис. 110. Мойка покрышки в вание,

вызывает брак в виде вадутий и расслоений при последующей вуиканизации. Поэтому после промывки обблаетельна сушка покрышек. Для сушки применяют двухъирусные сушилки, нижний ярус которых предвазначен для покрышек задних, а верхний — передних колес тракторов.

Продолжительность сушки 24—32 часа при температуре 50—60°. Подогрев воздуха осуществляется батаремии центрального отопления, установленными под нижним ярусом, а удаление влажного нагретого воздуха — вентилитором, расположенным над верхним врусом стиплки.

Загружают и выгружают покрышки электротельфером через двухстворчатые дверцы.

Для облегчения выхода водиных паров из внутренней поверхности покрышки между ее бортами в 4—5 местах устанавливают деревянные или металлические распорки.

В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом стали применять способ сушки покрышек инфракрасными лучами. Осо-

бенность этого способа заключается в том, что инфракрасные лучи вызывают испарение влаги сразу во всей толще резины и ткани покрышки. Благодаря этому процесс сушки длится всего 1,5 часа. Степень просушки покрышки проверяют электровлагомером.

Вырезка повреждений

Для создания в поврежденном месте покрышки здоровой основы, обеспечнающей прочную связь с починочными материалами, все разрушенные и отслоившиеся части материала покрышки удаляют вплоть до этой основы.

В зависимости от размеров покрышек, а также от расположения и величины повреждения существуют следующие способы вырезки: наружным конусом, внутренним конусом, встречным конусом, в дамку.

сом, видоизмененным внутренним конусом, в рамку.
В таблице 92° привелены способы вырезки в зависимости от

размеров покрышек и характера повреждений.

Вырезка наружным конусом. Применяется при сквозных (рис. 111, a) и несквозных наружных повреждениях покрышек.

Для выреаки сквояного повреждения покрышку устанавливают у верстака и остроконечным ножом делают вертикальный выреа по контуру повреждения. Затем ножом с длинным лезвием вертикальные стенки выреаа превращают в наклонные под углом 30—40°, образуя наружный конус.

Вырезку несквозным наружным конусом производят только на глубину повреждения.

Вырезка внутренним конусом. Применяется при сквозных (рис. 111, 6) и несквозных внутренних повреждениях покрышек.

Выреака сквояных внутрениих повреждений подобла выреак наружных повреждений. Несквояным внутренным конусом покрышку выреакот на столе пневматического борторасширителя. Раздвинув борта покрышки, поврежденный участок каркаса выреакот с выутренней стороны на глубину повреждения. Края срезают од углом 30—40° к вертикальной оси ножом с изотнутым лезвием.

Вырезка встречным копусом. Применяется при сквозных (рис. 111, е) повреждениях, когда вилос и разрушение протектора большие, а разрушение каркаса пебольшое. Угол вырезки 40° к вертикальной оси повреждения. Покрышку закрепляют па столе пневматческого борторасширителя и вырезают скаркае внутренним копусом, после чего ее симают, устанавливают у верстака и вырезают поврежденное место протектора наружным копусом.

Вырезка видоизмененным внутренним конусом. Применяется при сквозных повреждениях, когда износ и разрушение протек-

тора малы, а разрушение каркаса большое.


Угол вырезки 40° к вертикальной оси повреждения. Последовательность операций, как при вырезке встречным конусом.

Способы вырезки в зависимости от размера покрышки и характера повреждения

Обозначение покрышен	Харантер повреждения	Способ вырезки повреждения
4,00—16 5,00—10 5,00—16 5,50—16 5,60—15 6,00—16 6,40—15 6,70—15 7,00—16	Сквозное повреждение до 100 дм повреждение от 100 до 200 дм сквозное боковое повреждение размером до 200 дм, отстоящее менее чем на 80 дм, от от цитик борта несквозное повреждение более двух слоев кариаса с внугрежней стороны	В рамку Встречным или видо- намененным внутрен- ным конусом Наружным или внутрен- ным конусом со сиза- тием бортовых ленто- чек В рамку
6,50-20 34×7 7,50-20 20	Несквозное повреждение бо- лее двух слоев каркаса с внутренией стором по 150 мм Сквозное повреждение ло 150 мм Сквозное повреждение от 150 ло 250 мм отготицее раз- мером до 250 мм, отстоящее менее чем на 75 мм от питки	Внутренним копусом Встречным или видопа- менениям внутренним порумен копусом Наружным копусом Наружным копусом со син- таме бортовых ленто- чек
Все покрышки	Повреждение наружной рези- ны по протектору или боко- вине	Наружным конусом
Все покрышки	Наружное повреждение по- кровной резины до 15 мм	Шероховка без вырезки
	1	433

Вырезка в рамку. Применяется в основном для 4- и 6-слойных покрышен легковых автомашин при сквозных (рис. 111, г) размером до 100 мм и несквозных (внутренних) повреждениях на глубину свыше двух слоев каркаса.

При сквозном повреждении покрышку устанавливают у верстака и остроконечным ножом лелают вертикальный вырез. После-



гис. 111. Спосоом вырежи повреждении;
 а — наружным нолусом;
 б — витренням нолусом;
 в — в рамку;
 д — наружным или видоизмененым внутренним нонусом с разбором
 борной борта.

довательность дальнейших операций вырезки является общей для несквозных повреждейий. Она заключается в следующем: покрышку устанавливают на стол пневматического борторасширителя, где после разводки бортов вырезают крал повреждения внутренним конусом.

Для 4-слойных покрышек с двух сторон откладывают по 40 мм (в направлении нитей первого слоя каркаса) и с двух других сторон (перпендикулярно к направлению нитей) — по 80 мм. Для 6-слойных покрышек — по 75 и 110 мм соответственно.

Через отмеченные точки проводят прямые линии: две перпепдикулярно и две параллельно нитям каркаса. Полученный прямоугольных является границей вырезки первого слоя каркаса при ремонте в рамку:

Веррхинй слой каркаса выреавот коротким ножом со шпорой. Перрезанные нити поднимают за коейцы крючком, а затем клещами вырымают сразу несколько нитей до полного удаления всего первого слоя каркаса, расположенного внутури примоугольника-Для удаления выреазиных сдоев используют также отворачиватель кромок. Подобым образом выреавот и удаляют второй, третий и последующие слои каркаса.

При этом размеры прямоугольника (рамки) каждого вырезаемого слоя должны быть меньше предылущего на 20 мм (по направлению нигей) и на 10 мм (перпенникулярно нитям каркаса).

В 4-слойных покрышках вырезают три, а в 6-слойных — пять слоев каркаса.

Вырезна бортовых повреждений. Вырезку наружным или видопомененным внутренним конусом применяют при сквозных и несквозных бортовых повреждениях, с разборкой (рис. 111, д) и без разборки борта покрышки (в зависимости от размера повреждения и его расстояння от борта.)

В таблице 93 приведены данные Ленинградского шинноремонтного завода о предельных расстояниях между повреждением и пяткой борта, при которых борта можно еще не разбирать.

Табляца 93

	Market Lances and Lances	A menhandament in american article
	Размеры повреждения (в мм)	Предельные расстояния между повреж дением и бортом (в мм)
-	До 125 От 125 до 200 Свыше 200	75 110 140

Примечанне. По данным УкрдортрансНИИ для покрышек легковых выхомобляей эти расстояния равыя 50 мм (при размере повреждения до 125 мм) и 80 мм (при размере повреждения от 125 до 200 мм).

Прежде чем начать вырезку бортового повреждения с разборкой борта, покрышку укладывают на верстак, где вырезают повреждение наружным или видоизмененным внутренным конусом.

Затем, сделав надрез $A\!-\!A$ по борту на глубину покровной резины и ленточки чефера, удаляют клещами срезанную часть боковины.

Отступив к середине повреждения с каждой стороны на 20 мм, делают по боковине и борту новый надрез E-E на глубину двух слоев корда, отслаивают их специальным коротким ножом и удаляют по всей подошве от носка до пятки борта влещами. Смешанные повреждения, т. е. сквозные с расслоениями каркаса или отслоениями протектора и подушечного слоя, вырезают, применяя обычные приемы с последующей вырезкой расслоений (отслоений) под тем же углом.

Шероховка

Различают внутреннюю и наружную шероховку покрышек. Внутреннюю шероховку выполняют при помощи подвесного шеро-




Рис. 112. Внутренняя шероховка покрышки на пневматическом подъемнике: 1 — стоп, 2 — горявонтальные ролики; 5 — габкий вал; 6 — подвесной влектродянгатель; 7 — каретка; 8 — монорельс.

положения подестать, состоящего из гибкого вала 5 (рис. 112), авкетродвитателя 6 и каретки 7. Покрышку устанавливают на стещее, либо на стациопарном пиевматическом подъемнике, к штоу которого прикреплены стол 1 с горизонтальными роликами 2 и стойки 3 с вертикальными роликами 1 и лил же на стационарном пиевматическом боготовлению перамения стационарном пиевматическом боготовлению и стационарном пиевматическом боготовлению премятическом боготовлению готовлению готовлени

Для внутренней шероковки используют стальную щетку, а при небольших повреждениях — фигурные шарошки (конические или овальные).

Йосле шероховки все разлохмаченные нити каркаса обрезают кривыми ножницами и удаляют волосяной щеткой с жесткой щетиной вместе с шероховальной пылько.

нылью.
Во время шероховки нужно надевать защитные очки. Границы внутренней ше-

Границы внутренней шероховки в зависимости от размеров повреждений и слойности покрышек приведены в таблице 94.

Наружную (местную) шероховку осуществляют на шероховальном станке (рис. 113), состоящем из станины и электродвигателя. Во вре-

мя шероховки покрышка удерживается в нужном положении пневматическим подъемником, подвешенным для амортизации

	Границы шероховии покрышек (в м.м.)								
Размеры сквоаного повреждения после вырезки (в мм)	4-ело	йных •	6-8-	слойных	10—14-слойных				
BEPCOKII (B MM)	длина	,ширина	длина	ширина	длина	ширина			
До 50		-	250	250	350	350			
50—100 100—150	400	От борта до борта	350 450	350 От борта до борта	450 500	450 От борта до борта			
150-200 200-250	450	То же	600 650	То же	650 750	до борта То же			

к пружине. Наружную (круговую) шероховку покрышек, на которые будет затем наложена невулканизованная протекторная лента, выполняют на специальном станке.

Резиновую поверхность покрышки шерохуют дасковым рашпилем, а каркас — стальной щеткой. При небольших наружных повреждениях используют фигурные шарошки.

Наружную шероховку можно производить и при помощи подвесного шероховального станка.

Промазка и просушка

Заперохованную поверхность покрыпек двукратно промазывают резиновым клеем различной копцентрации на стендах с вращающимися горизонтальными роликами.

На место промазки покрышки транспортируют подвесным пневматическим подъемником.




Рис. 113. Наружная (местная) шероховка покрышки на шероховальном станке: 1— нокрышка; 2— станиа; 3— стальная щетка; 4— электродвигатель; 5— писвыятический подъемник; 6— рашпыль.

Для первой промазки применяют клей концентрации 1:10 пли 1:8. Чтобы клей проник во все неровности материала, его

Повреждения 4-слойных покрышек размером до 100 мм вырезают в рамку. Границы шероховки отстоят от границ вырезанной рамки на 45 мм.

втирают кистью из короткой и жесткой щетины. Промазку покрышек ведут без пропусков и подтеков. Банки для клея (емкостью 3-5 4) должны иметь плотные крышки, не пропускающие паров бензина.

Промазанные покрышки просушивают в сушилках при температуре воздуха 35—40° в течение 25—30 мин. Окончание просушки определяют по отсутствию запаха бензина и полному просыханию клея.

Для второй промазки используют клей концентрации 1:5. Чтобы не разрушить пленку после первой промазки, клей наносят без втирания кистью из мягкого волоса.




Рис. 114. Схема круговой промазки покрышки на пульверизационной установке НИИАТ:

бак для резявового клея; 2 — шланг для клея; 3 — воддухоочиствтель;
 шланг для воддух; 5 — расимлитель клея; 6 и 8 — вращносищел валик;
 покрышка; 9 и 11 — венвая передача; 10 — конические шестерии; 18 — редектродатель.

Вторую просушку ведут при температуре $35-40^{\circ}$ в течение $35-40^{\circ}$ мин.

Режим сушки нужно строго соблюдать. Недостаточная просушка особенно сусто промазанных мест вызывает испарение бенанна во время вулканизации, что приводит к появлению пор и пузырей внутуи материала. Ввиду того что при продолжительном хранении промазанных и просушенных изделий поверхность клеевой пленки тервает свои качества, не рекомендуется задерживать последующую заделку повреждений более одних суток.

Круговую промазку зашерохованной беговой поверхности покрышки осуществляют на пульверизационной установке НИИАТ (пис. 114).

Резиновый клей из бака 1 по шлангу 2 поступает к распылителю 5. Сюда же из воздухоочистителя 3 по шлангу 4 под давлением 2-3 к σ/c м 2 подается сжатый воздух. Клей на беговую поверхность покрыших 7 навосится во время ее поворачивания на валиках 6 и 8, получающих вращение от электродвитателя 13 через редуктор 12, конические шестерни 10 и цепную передачу 9.

Длина струи клея 75-100 мм, продолжительность его нанесе-

ния 1.5 мин. время сушки 1.5 мин.

Благодаря пульверизации продолжительность промажи сокращается в 2 раза, а сушки — в 16 раз, толщина пленки клея уменьшается в 10 раз. Таким образом, при 10-кратной экономии динамическая прочность клея увеличивается на 70% по сравнению с ручной промажкой.

Заделка повреждений

Независимо от способов вырезки существует следующий порядоя заделки повреждений (кроме наружных повреждений покровных резин):

1. Подвеска покрышек.

Разводка бортов и установка распорок.
 Подбор манжет (подманжетников, пластырей).

подоор манжет (подманжетников, пластыреи).
 Освежение тампоном, смоченным в бензине, повреждений покрышек и манжет (подманжетников, пластырей).

крышек и манжет (подманжетников, п. 5. Раскрой починочных материалов.

 Наложение прослоечной резины толщиной 0,7 мм на срезанные поверхности повреждений и выпуклую поверхность манжет с прикаткой поликами.

Таблица 9

Размеры манжет, подманжетников и пластырей в зависимости от размеров скрозных повреждений

Число слоев каркаса покрышки	Decrees	Манжета		Подман	жетник	Пластырь		
	Размеры повреждения (в мм)	размер (в мм)	число слоев	размер (в мм)	число слоев	размер (в мм)	число слоев	
4	100150	350	4	_	_	_ 1	_	
4	150-200	450	4	- 1	-		_	
6	До 50	- 1	_	- 1	_	200 × 200	6	
6	50-75	-	_	1 - 1	_	230 × 230	. 6	
6	75-100		-	- 1		330 × 330	. 6	
6	100-150	350	6 6 6	- 1	=	-	_	
6	150-200	450	6	- 1		- 1	-	
6	200-250	500	6	- 1				
810	До 75	-	-		-	330 × 330	8-1	
8-10	75-100	-	-	_	-	430 × 430	8-1	
8-10	100150	400	6	300	2-4	-	-	
8-10	150-200	550	6	400	2-4	- 1	_	
810	200-250	600	6	450	2-4	_	-	
12	100-150	450	6	300	4	_	-	
12	150-200	600	6	450	4	_		
12	200250	700	6	550	4	-		

Уплотиение наложенных починочных материалов при незначительных повреждениях покрышек производят тупым шилом, а проколы воатушных мешков и измылей — острым шилом.

7. Наложение починочных материалов на поврежденные места покрышек.

Последовательность операций наложения и прикатки починочных материалов зависит от способа вырезки этих повреждений. Однако в любом случае при повреждении каркаса вначале заделывают каркас, а затем уже протектор.

При заделке сквозных повреждений, вырезанных наружным копусом, вычала полбирают по таблице 95 и накладывают с внутренней сторомы покрышки манжету (подмагижетник, пластыры). Затем покрышку опускают на болванку верстака и с наружной сторомы на поврежденные места кармакса накладывают прослоеч-




Рис. 115. Заполнение сквозного повреждения покрышки ремонтными материалами;

1 — прослоечная резина $\delta=0.7$ мм; s — протекторная резина; s — прослоечная резина $\delta=2$ мм; s — протектор; s — подушечный слой (бранер); δ — кармас; r — прослоечная резина s — 0,7 мм; s — манижет акци пластыры.

ную, а на повреждения протектора — протекторную резину (рис. 115).

При з'аделке несквозных наружных повреждений глубиной до двух слоев каркаса вначале под повреждением усиливают каркас двумя слоями корда (вместо манжеты), а затем накладывают и прикатывают починочные материалы.

Если глубина повреждения превышает два слоя каркаса, починочные материалы накладывают, как при сквозном повреждении. Размеры манжет, подманжетников и пластырей, накладываемых при несквозных повреждениях, превышающих два слоя каркаса, приведены в таблице 96.

Небольшие повреждения заполняют пробкой из сырой резины, плотно придегающей к стенкам покрышки.

При заделке сквозных повреждений, вырезанных внутренным конусом, починочные материалы (протисторную резину для протектора и прослоечную резину для каркаса) накладывают с внутренней стороны покрышки, после чего ставят мавкету (подманжетник, пластырь) и принатывают место повреждения роликом.

При заделке несквозных внутренних повреждений последовательность наложения починочных материалов остается такой же, с той лишь разницей, что операция заделки протектора протекторной резиной отсутствует.

Если поврежден первый слой каркаса (отслоение, кольцевой излом и т. п.), заделку производит наложением одного слоя корда с перекрытнем гранци повреждения на 25—30 мм. Если же повреждены два слоя каркаса, то накладывают два слоя корда, первый из которых перекрывает границы повреждения на 25—30 мм., а второй перекрывает первый на 10—15 мм.

Таблица 96
Размеры манжет, подманжетников и пластырей в зависимости
от размеров несквозных повреждений

Число	Размеры	Манжета		Подман	жетинк	Пластырь		
слоев каркаса покрышки	повреждения (в мм)	размер (в мм)	число слоев	размер (в мм)	число слоев	размер (в мм)	слое: число	
6	До 100 100—200 200—250	 350	-	=	Ξ	200 × 200 300 × 300	4	
8	До 100 100—150 150—200 200—250	- 400 500	- 6 . 6	=	Ξ	230 × 230 330 × 330 —	6 6	
10	До 150 150—200 200—250	- 600	<u>-</u>	500	<u>-</u>	330 × 330 430 × 430	8 8	
12—14	До 100 100—150 150—200 200—250	- 600 700	- 6 6	500 600	_ 4 4	330 × 330 430 × 430 —	10 —	

Примечание. Число слоев манжет (подманжетников, пластырей) вато из расчета максимальной глубины повреждения и может быть-уменьшено при меньшей фактической глубине повреждения.

При заделке сквозных повреждений, вырезанных встречным конусом, вначале накладывают почивочный материал в зоне каркаса (прослоечную резину толщиной 2 мм) и манжету (подманжетник, пластырь), а затем покрышку устанавливают на болванку верстака и заделывают протектор протекторной резиной толщиной 2—4 мм.

При заделке сквозных повреждений, вырезанных видоизмененным внутренним конусом, последовательность наложения починочных материалов такая же, как и при встречном конусе. Повреждения, вырезанные в рамку, заделивают в следующем

Повреждения, вырезанные в рамку, заделывают в следующем порядке.

 Заполняют с внутренней стороны часть внутреннего конуса протекторной резиной на глубину от поверхности покровной резины до начала рамки.

- Скленвают поверхность рамки слоем прослоечной резины толщиной 0,7 мм и прикатывают гладким роликом, а по ступенькам вамки прикатчиком.
- Раскранвают корд на прямоугольные полосы, соответствующие по своим размерам всем вырезанным в рамку слоям каркаса.
- 4. Накладывают на рамку и прикатывают роликом первую полосу корда.
- Обкладывают кромки этой полосы корда полоской прослоечной резины толщиной 0,7 мм и шириной 15 мм так, чтобы полоска резины симметрично перекрывала границы рамки.
- Подобно первой накладывают на рамку и прикатывают роликом вторую и последующие полосы корда. Последнюю полосу накладывают с перекрытием границ рамки на 20—30 мм.
- 7. Перекрывают последнюю полосу корда полоской прослоечной резины толщиной 0,7 мм и шириной 15 мм.

Порядок заделки бортового повреждения с разборкой борта следующий.

1. Заготовить полоски корда по ширине напрезов.

 Наложить две полоски корда с внутренней стороны и завернуть их до пятки борта. При ремонте 4-слойных покрышек с повреждениями до 100 мм дополнительно с внутренней стороны наложить две полоски корда до носка борта.

При ремонте 12-слойных покрышен наложить четыре полоски корда: первую и третью до носка, а вторую и четвертую до пятки борта. Первая полоска должна перекрыть повреждение с внутренией стороны покрышки на 50—60 мм, а каждая последующая — на 10 мм болые поелыцутой.

таолиц: Размеры манжет и пластырей при заделке бортовых повреждений

			исло слоев Маничета			Пластырь		
Число слоев покрышки	Размеры повреждения (в мм)	норда, иало- жеиных из- иутри по- крышки	размеры (в мм)	число слоев	размеры (в мм)	число слоев		
4	До 100 100-200	2 2	300	<u>-</u>	150 × 150	4		
6	До 100 100—200 200—250	2 2 2	300 400	4 4	230 × 230	4.		
8—10	До 100 100—200 200—250	4 4 4	400 500	- 6 6	330 × 330	6		
12—14	До 100 100—200 200—250	4 4 4	450 500	- 6 6	430 × 430 —	8 - -		

- Вырезать и наклеить симметрично по длине поврежденного участка борта ленту чефера шириной 100—110 мм, завернув ее концы за носок и пятку борта.
- Перекрыть края бортовой ленты чефера полоской прослоечной резины толщиной 0,7 мм и шириной 15 мм.
- Наложить с внутренней стороны покрышки манжету или пластырь, размеры которых в зависимости от размеров бортовых повреждений привелены в таблице 97.

Вулканизация

Вулканизацию отремонтированных мест покрышек производят на специальном оборудования, нагревая до определенной температуры с целью получения прочной связи между покрышкой и починочными материалами.

Для вулканизации заделанных повреждений покрышек применяют следующее вулканизационное оборудование.

- Секторные формы (мульды) для вулканизации сквозных и наружных повреждений покрышек.
- Сектора для вулканизации внутренних повреждений покрышек, а также подогрева старых манжет перед их удалением.
- Плиты для вулканизации небольших наружных повреждений протектора, боковин и бортов покрышек малых и средних размеров с диаметром обода до 16".

Температура и продолжительность вулканизации (табл. 98) зависят от химического состава ремонтных материалов.

Табляца 98 Температура и продолжительность вулканизации ремонтных матерналов

Ремонтные материалы	Температура вулканизации (в градусах)	Продолжительность вулканизации (в мин)	
_ · .		'	
Теплостойкая резина	120	45	
Прослоечная резина	131	30	
Клеевая резина	138	15	
Протекториая резина	143	45	
Клеевая резина	138	15	

 Π р и м е ч а и и е. Время вулканизации не включает времени предварительного прогрева материала до температуры вулканизации.

Процесс вулканизации происходит при температуре поверхности вулканизационного оборудования, равной 145°, что с учетом тепловых потерь соответствует давлению пара 4 ам или температуре 151°.

Необходимым условием вулканизации является опрессовка заделанного повреждения.

Давление при опрессовке должно находиться в пределах 5—6 кг/см² и не искажать нормальную форму профиля покрышки.

Основным условием качественной вулканизации повреждений помишек является точное соблюдение установленных режимов (температуры и времени) вулканизации при равномертой опрессовке. Так, например, увеличение или уменьшение температуры всего на 10—12° соответственно требует увеличения или уменьшения времени вулканизации в два раза.

Вулканизация в мульде. Мульда представляет собой чугунную пустотелую отливку корытообразной формы с патрубками для подвода пара и отвода конденсата. Внутренняя поверхность мульды по своим размерам и форме (вместе с металлическими



Рис. 116. Вулканизация тракторной покрышки в мульле:

воздушный шланг; 2 — воздушвая магистраль;
 паровая магистраль;
 струбцина;
 б — бортовые накладки;
 т — корпус мульды;
 в — матовца.

матрицами и накладками) соответствует наружной поверхности вулканизируемой покрышки.

Поврежденные места перед установкой покрышки в мульду для лучшей видимости обводят мелом с паружной стороны. Внутреннюю поверхность повреждения покрышки и поверхность мульды, а также паружную поверхность воздушного мешка припудривают тальком *.

Раздвинув борта покрышки, вставляют распорки, между которыми вводят в покрышку воздушный мешок, совмещая его со средивой повреждения.

Вынув распорки, устанавливают покрышку в мульду, следя за совпадением середины повреждения и середины мульды, а также выступов покрышки и впадин матрица.

Внутреннюю поверхность мульды и наружную поверхность воздушного мещка можно также смазывать 2-процентным раствором мыла в воде,

Наложив бортовые накладки, зажимают покрышку прижимным приспособлением и впускают воздух в воздушный мешок (рис. 116), не допуская повышения давления свыше 5 ат. Режим вулканизации покрышек приведен в таблице 99.

Окончив вулканизацию, выпускают воздух из воздушного мешка, освобождают и вынимают прижимное приспособление, снимают бортовые накладки, поднимают покрышку и, разведя ее борта, вынимают воздушный мешок.




Рис. 117. Вулканизация покрышек на аппарате модели 601:

2 — борговая плита; 2 — сектор; 3 в 12 — попрывки; 4 — корсет; 5 — конденсатопровод; 6 — паропровод; 7 — вентиль паропровод; 8 — вентиль попрывки представления получения представления представления представления получения представления попрывки; 15 — плита; 16 — струбным порыварка; 15 — плита; 16 — струбным представления представлен

Вулканизация на , секторе. Сектор представляет собой чугунную пустотелую отливку с патрубками для подвода пара и отвода копденсата. Внешняя поверхность сектора по своим размерам и форме соответствует внутренней поверхности ремонтируемой покрышки.

Перед установкой на сектор с внешней стороны покрышки отмечают мелом место повреждения. Припудрив тальком внутреннюю поверхность покрышки и наружную поверхность сектора *, покрышку надевают на сектор.

Установив на поврежденное место с наружной стороны старую манжету (для улучшения опрессовки), на покрышку надевают корсет и устанавливают затягивающее приспособление. Предвары-

Наружную поверхность сектора можно также смазывать 2-процентным раствором мыла в воде.

тельно затянув корсет, замечают время начала вулканизации. Полную затяжку производят после 2—3 *мин* нагрева.

Время вулканизации определяют по таблице 99. Окончив вулканизацию, освобождают затягивающее приспособление, снимают

корсет, а затем и покрышку.

Вулканизация на аппарате модели 601. Перед пуском вулканизационного аппарата (рис. 117) котел 9 заполняют водой. Для этого под вассывающую трубу 21 насоса 20 устанавливают бас с водой и, открыв запорный вентиль 22 и спускной кран 16, накачивают воду в котел до середины водомеряюто стекла 18. Закрыв спускной кран и запорные вентил 17, 8 и 22, разкитают топку 17.



Рис. 118. Вулканизация покрышки на бортовой плите аппарата модели 601:

плита вулканизационного аппарата;
 профильная подкладка;
 мешон с песком;
 металлическая напладка;
 покрышка;
 струбщина.

Прогревая при несильном огне котел 9, повышают интенсивность горения выдвижением заслонки дымовой трубы. При этом павление в котле постигает

2.0-2.5 am.

Чтобы давление пара не спижалось, уровень воды в котле поддерживают постоянным, периодически подкачивая воду небольшими порциями. При этом обратный клапан водопровода открывается явтоматически под напором пор-

ции воды и также автоматически закрывается под давлением пара, когда нажим на рукоятку насоса прекращается.

Последовательность технологических операций при вулканизации внутренних повреждений покрышек на секторах аппарата модели 601 остается такой же, как и для отдельных секторов.

Вулканизацию покрышек на бортовой плите с профильными накланками (рис. 118) осуществляют в следующем порядке.

Подобрав (в зависимости от размера и места повреждения покрышки) соответствующую протекторную или бортовую профильную подкладку 2, укладывают ее на бортовую плиту 1 вул-канизационного аппарата. Припудив тальком как профильную подкладку, так и место, подкладку, так и место, подкладку ез вулканизации, вкладывают в покрышку мене в теском. Поместив покрышку δ на протретую до температуры $140-145^\circ$ профильную подкладку, устанавливают металлическую пакладку 4 и прижимают покрышку при помощи струбцины δ .

Время вулканизации определяют по таблице 99 (стр. 450—452).

Вулканизация в кольцевом аппарате модели 6185. Кольцевой вулканизатор (рис. 119) представляет собой разъеминую в горизонтальной плоскости круглую чугунную форму со встаньмия, тоже разъемными, прессформами, служащими для получения рисунка протектора и боковии. Верхине половины прессформ (по протектору) — алюминиевые, а боковые — чугуниме.




Рис. 119. Вулканизация покрышка в вольшевом вулканизаторе модели 6185-1 — внишее соплание; г — парозав рубания протигора; β — пресобраза (изграцы) протигора; β — пресобраза (матрица) боновина; β — парозав рубания боновина; 10 — задами стойа; 11 — совершаетовромо; 12 — напривые править в тентация 13 — мация стойа; 12 — операция с — парозавить; 13 — напривые править 13 — матрица быть 13 — напривые править 13 — матрица быть 13 — потигория образа править; 13 — напривые править 13 — матрица править; 13 — напривые править; 13 — напривые править; 14 — матрица править; 15 — выпутные править; 15 — патричаетов править; 15 — патричаетов править; 15 — патричаетов править; 15 — патричаетов править 13 — патричаетов править 14 — патричаетов править 13 — патричаетов правит

Перед установкой покрышки в кольцевой вулканизатор нужно усциться в том, что все откидные болты 18 верхнего основания 15 сняты, а штоки подъемников 6 не застопорены,

Открывается вулканизатор переводом воздушного крана 21 в положение «Подъем». После полного открытия воздушный кран 21 следует поставить в положение «Перекрыто», а штоки подъемников 6 застопорить.

Примерные режимы вулканизации покрышек

Характер повреждения	Обозначение покрышен	Продолжи- тельность вул- нанизации в мульде при температуре 143 + 2° (в мин)
Внутреннее повреждение (до двух слоев каркаса)	Все покрышки	30 +
Внутреннее повреждение (более двух слоев каркаса)	Все покрышки	60 •
Наружное повреждение боковины (до двух слоев каркаса)	4,00—16; 5,00—10; 5,00—16; 5,50— 16 (4 cnos); 5,60—15; 6,00—16 (4 cnos); 6,40—15; 6,70—15; 7,00—16 (4 cnos); 7,50—20 (4 cnos)	40
	5,50—16 (6 cnoes); 6,00—16 (6 cnoes); 6,50—16 (6 cnoes); 6,50—20; 7,00—16 (6 cnoes); 7,50—20 (6 cnoes); 8—32; 9,00—16	50
*	6,50—16 (8 слоев); 7,50—20 (8 слоев); 200—20; 8—20; 8,25—15; 8,25—40 (6 слоев); 11—36; 12—16; 12—38	60
	34 × 7; 1250 × 200; 8,25—20; 8,25—40 (8 слоев); 210—20; 9,00—20; 260—20 (8 слоев); 11—24; 14—24; 15—24	70
	9,75—18; 10,00—18; 260—20 (12 слоев)	80
	12,00—20	90
Наружное повреждение протектора (до двух слоев каркаса)		1

[•] Продолжительность вулканизации на секторе.

Характер повреждения	Обозначение покрышен	Продолже- тельность вул каниаации в мульде при температуре 143 + 2° (в мин)
Наружное повреждение протектора (до двух слоев каркаса)	5,50—16 (6 cnoes); 6,00—16 (6 cnoes); 6,50—16 (6 cnoes); 6,50—20; 7,00—16 (6 cnoes); 7,50—20 (6 cnoes); 8—32; 9,00—16	75
	6,50—16 (8 слоев); 7,50—20 (8 слоев); 200—20; 8—20; 8,25—15; 8,25—40 (6 слоев); 11—38; 12—16; 12—38	95
	34 × 7; 1250 × 200; 8,25—20; 8,25—40 (8 слоев); 210—20; 260—20 (8 слоев); 11—24; 14—24; 15—24	115
	9,00—20; 9,75—18; 10,00—18; 260— —20 (12 слоев); 12,00—18	135
	12,00—20	150
Сквозное или наружное повреждение бокови- ны (свыше двух слоев каркаса)	4,00-16; 5,00-10; 5,00-16; 5,60- 15; 6,00-16 (4 cnos); 6,40-15; 6,70-15; 7,00-16 (4 cnos); 7,50- 20 (4 cnos)	60
	5,50—16 (6 слоев); 6,00—16 (6 слоев); 6,50—16 (6 слоев); 6,50—20; 7,00—16 (6 слоев); 7,50—20 (6 слоев); 8—32; 9,00—16	80
	6,50—16 (8 слоев); 7,50—20 (8 слоев); 200—20; 8—20; 8,25—15; 8,25—40 (6 слоев); 11—38; 12—16; 12—38	90
	34 × 7; 1250 × 200; 8,25—20; 8,25—40 (8 слоев); 210—20; 9,00—20; 260—20 (8 слоев); 11—24; 12,00—18; 14—24; 15—24	100
	9,75—18; 10,00—18; 260—20 (12 слоев)	120
	12,00-20	150

Характер повреждения	Обозначение покрышен	Продолжи- тельность вул- канизации в мульде при температуре 143 + 2° (в мин)
Сквозное или наружное повреждение протек- тора или борта (свыше двух слоев каркаса)	4,00—16; 5,00—10; 5,00—16 (4 cnon); 5,60—15; 6,00—16 (4 cnon); 6,40— 15; 6,70—15; 7,00—16 (4 cnon); 7,50—20 (4 cnon)	70
	5,50—16 (6 cnoes); 6,00—16 (6 cnoes); 6,50—16 (6 cnoes); 6,50—20; 7,00—16 (6 cnoes); 7,50—20 (6 cnoes); 8—32; 9,00—16	90
	6,50—16 (8 слоев); 7,50—20 (8 слоев); 200—20; 8—20; 8,25—15; 8,25—40 (6 слоев); 11—38; 12—16; 12—38	105
	34 × 7; 1250 × 200; 8,25-20; 8,25-40 (8 cnoes); 9,00-20; 260- 20 (8 cnoes); 11-24; 12,00-18; 14-24; 15-24	120
- 1	9,75—18; 10,00—18; 260—20 (12 слоев)	150
	12,00—20	180

Уложив покрышку 19 в нижнюю половину формы, закрывают вулканизатор посредством расстопоривания штоков подъемников 6 и и поворачивают воздушный кран 21 в положение «Спуск». После полного закрытив воздушный кран 21 нужно поставить в положение «Перекрыто», накинуть болты 18 на верхнее основание 15 и затинуть их.

Продолжительность вулканизации покрышки в кольцевом вулканизаторе — 2 часа. Вулканизированную покрышку отрывают от прессформ при помощи специальной скобы, укрепленной на пепочке.

Отделка

После вулканизации покрышки подвергают отделке, заключающейся в удалении наплымов, выступов, заусениц и пр. Все эти неровности срезают длинным пожом, смоченным в воде, и аккуратно подшлифовывают карборуздовым кругом, установленным на гибкий вал (при внутренней отделке покрышки) или на вал стационарного шлифовального станка (при варужной отделке).

Подготовка починочных материалов

Паготовление манжет. Манжетами называют вырезанные из распоенной покрышки куски каркаса, имеющие овальную форму, определенную слойность и размеры.

Манжеты применяют для ремонта каркаса покрышек с размерами повреждений свыше 100 мм. Непригодными к изготовлению




Рис. 120. Схема специального станка для обрезки бортов и расслоения покрышки:

1— покрышна; 2— раздавниее приспособление; 3— вои; 4— волзун; 5— руковтна; 6 п 9— ведомые валы; 7— норпус; 8— заектродивгатель; 10 и 12— инстрин; 11—барабан для прогектора; 13— редуктор; 14— клиноременная передача; 15— пешая передача; 16— барабан для погрышки.

манжет считаются такие покрышки, каркас которых имеет расслоения, изломы, пробоины, подгнивания или пропитан горюче-смазочными материалами.

Обрезку бортов, отслоение протектора и расслоение каркаса покрышек выполняют на специальном станке (рис. 120).

Борта обрезают только у негодных к ремонту покрышек, которые устанавливают на раздвижное приспособление 2, закрепленное на барабане 16.

Для обрезки служит нож 3, передвигающийся в крайнее левое положение при помощи ползуна 4, связанного с рукояткой 5.

Врашение барабана 16 вместе с покрышкой 1 осуществляется от электропвигателя 8 через клиноременную перепачу 14, червячный релуктор 13 и цепную передачу 15.

Отслоение протектора и расслоение каркаса производятся на барабане 11, который также получает вращение от электродвигателя 8 через клиноременную передачу 14, редуктор 13 и meстерен 12 и 10.

Разметку и раскрой полос каркаса на манжеты делают на верстаке при помощи разметочной линейки, мела и ножа, а скос краев и обрезку углов манжет — на выдвижных болванках верстака. Для выполнения этой работы предназначена специальная машина «Успех».

Манжеты должны иметь только четное число слоев. Углы краев манжет обрезают под произвольным радиусом. Края выпуклой стороны манжеты скашивают на ширину 30-35 мм при четырех и шести слоях и на ширину 40—50 мм при восьми и более слоях. После скоса края кромок манжеты не должны превыщать толщины одного слоя каркаса.

Шерохуют манжеты проволочной щеткой на шероховальном станке. Четырехслойные манжеты, применяемые в качестве подманжетников, шерохуют по всей поверхности с обеих сторон. шестислойные и более — только с выпуклой стероны: с вогнутой стороны шерохуют лишь края на ширину 20-25 мм.

Шероховку ведут вдоль нитей каркаса до получения пушистого ворса, не попуская сильного прижатия манжеты к шероховальной шетке.

Размеры манжет приведены в таблице 95.

Промазка и просушка манжет. Зашерохованную поверхность манжет дважды промазывают резиновым клеем такой же концентрации, как и для покрышек. Промазку ведут на верстаке, обитом опинкованным железом.

Манжеты сущат вместе с покрышками в сущилке на отпельной полке. Первая просушка плится 25—30 мин при температуре воздуха 35-40°, вторая просушка - 35-40 мин при той же темпе-

Изготовление пластырей. Пластырями называют прямоугольные пластины, собранные из крестообразно расположенных слоев

прорезиненного корда.

Пластыри применяют для заделки повреждений размером по 100 мм на каркасе покрышек. Изготавливают пластыри из корда, доставляемого в рулонах. Раскатав часть рулона, раскраивают его на прямоугольные пластины, размер и число которых определяют исходя из размера пластыря.

Размеры пластин корда для каждого слоя пластыря, в зависимости от размеров последнего, приведены в таблице 100.

Размеры пластии корда для изготовления типовых пластырей

		i	3	Размер:	ы плас	тин ко	рда по	слоям	(8 14	()	
Размеры пластырей	Число слоев	i-	-2	3-	-4	5-	6	7-	8	9-	-10
(в жм) слоев	длина	шири-	длина	шири- иа	длина	шири- на	длина	шири- на	длина	шири на	
200 × 200	4	160	80	200	100	_	_	_	_	_	_
300×300	6	260	130	300	150	-	-	l —	I —	-	-
230×230	6	150	80	190	100	230	120		-	I —	1 —
330×330	6 8 8	250	130	290	150	330	170		I —	l —	l –
330×330	8	210	80	250	100	290	120	330	140	l —	
430×430	8	310	130	350	150	390	170	430	190	l —	۱ –
330×330	10	170	80	210	100	250	120	290	140	330	160
430×430	10	170	170	310	190	350	210	390	230	430	250

Пластины складывают симметрично друг на друга крест-накрест и прикатывают роликом, начиная с больших и кончая меньшими. Последней операцией изготовления пластыря является наклейка на него (со стороны меньших пластин) прослоечной режины толщиой 0,7 мм.

 Эту операцию выполняют на верстаке, обрезая прослоечную реанну так, чтобы она выступала за края больших пластов на 5—10 мм.

Пластыри изготавливают только из четного числа слоев прорезиненного корда.

При достаточной клейкости пластыри освежают тампоном, смоченным в бензине, а при потере клейкости промазывают один раз резиновым клеем концентрации 1: 10 лии 1: 8.

Слой корда накладывают без складок и морщин и прикатывают роликом от середины к краям.

Просушивают пластыри в сушилке (на вешалках) при температуре 35—40° в течение 25—30 мин.

Размеры пластырей приведены в таблице 100.

Починочные резины и ткани. В зависямости от назначения дверемента покрышек и камер, согласво ГОСТ 2631—51, применяют починочные резины и ткани, перечисленные в таблице 101.


Прорезиненные ткани и резину промазывают клеем концентрации 1: 10 яли 1: 8 один раз и только при потере клейкости: При достаточной клейкости их лишь освежают миткалевым тампоном, смоченным в бенаине.

Просушивают прорезиненную ткань и резину в сушилке (на вешалках) при температуре 35—40° в течение 25—30 мин.

Переработка отходов резним. В целях использования очень дефицитных отходов сырой резины применяют шприц-машину (рис. 121). Принцип работы этой машины следующий. Остатки сырой резины, загруженные сверху в отверстие 3 обогреваемого

Назначение	Наименование	Толщина (в мм)
Заполнение повреждений про- тектора и боковии	Протекторная листовая резниа	2,3
Заполнение вырезов каркаса	Прослоечная листовая резина	2,0
Обтяжка манжет, подманжет- ников, пластырей и вставка в обнаженное крыло по- крышки	Прослоечная листовая резина	0,7
Изготовление пластырей и за- делка повреждений каркаса		1,3
	Прорезиненный корд в обрез-	1,3
Заделка повреждений каркаса	Прорезниенный корд в кус-	1,3
Ремонт бортов покрышки н наготовление фланцев камер		1,0
	Прорезнвенный чефер в обрез-	1,0
	Прорезиненный чефер в кус- ках	1,0
Ремонт камер	Камерная листовая резина	2.0
Изготовление клея	Клеевая резина (пластины)	1,0
Ремонт камер	Резина из утильных камер	2,0

водяной рубашкой 7 кожуха 2, шприцуются червяком 8 и выгоняются через шель 9 или пругое отверстие нужной формы. Привол осуществляется от электрольигателя 6 через клиноременную цередачу 5 и редуктор 4.



ленты

I — протекторная лента; \mathcal{Z} — кожух; \mathcal{J} — загрузочное отверстие; \mathcal{L} — редуктор; \mathcal{S} — клиноременная передача; \mathcal{E} — одектродвитатель; \mathcal{T} — водиная рубавина кожуха; \mathcal{E} — червик; \mathcal{S} — щель для выхода протекторной ленты.

Приготовление резинового клея. Резиновым клеем называется раствор клеевой резины в бензине.

Сырая резина, употребляемая для изготовления клея, содержит серу и в небольшом количестве ускорители. Такая резина, растворяясь в бензине, образует клей, вулканизующийся только при повышенных температурах.

Если же резина содержит большое количество активных ускорителей, то клей, образующийся при расстворении ее в бепание, называется самовулканизующимся, т. е. вулканизующимся

при температуре 25-30°.

Резиновый клей приготавливают в такой последовательности. Очищенную от талька, пыли, волокон клеевую резину разрезают ножом или пожницами на мелкие кусочки и после взвешивания кладут в металлический бачок с герметически закрывающейся крышкой. Туда же заливают и часть предварительно взвешенного

бензина с расчетом, чтобы он покрыл резину. Через каждые 2—3 часа содержимое бачка перемешивают,

Через каждые 2—3 часа содержимое бачка перемешивают, доливая новую порцию отвешенного бензина до погружения разбужией резины. Клеевая резина полностью разбухает только через 12 часов после ее закладки в бачок. По истечении этого времени содержимое бачка сливают в клеемешалку, куда выливают и оставщуюся часть взвешенного бензина. Закрыв загрузочный люк, включают клеемешалку в работу на 5—6 часов. В течение этого времени вращающиеся лопасти вала барабана перемешивают содержимое, и клей готов к унограблению.

Клей приготавливают концентрации 1:5, 1:8 и 1:10, т. е. 1 часть резины растворяют соответственно в 5, 8 или 10 частях бензина (по весу).

Клей должен быть однородным по составу и концентрации, без сгустков, посторонних включений, крупинок, комков.

При хранении клей нужно периодически перемешивать. Хранить его больше месяца не рекомендуется.

PEMORT KAMEP

Дефектовка. При дефектовке камер определяют характер и величину разрывов, порезов, проколов, потертостей, признач старения, места, процитантие горюче-смазочными материалами, исправность вентилей и состояние их фланцев. Поступающие в ремоит камеры должны быть чистыми и сухими.

Дефектовку камер проводят на верстаке в присутствии заказчика. Все выявленные дефекты обводят цветным карандашом,

а камеры маркируют несмываемой краской.

Выбраковке подлежат камеры, пропитанные горюче-смаючными материалами или имеющие следующие дефекты: разрывы длиной свыше 500 мм и шириной свыше 50 мм, затвердение резины от старения, дающее при изгибе трещины, повреждения поверхности, обращенной к ободу колеса.

В зависимости от вида повреждения камеры подразделяются

на три основные группы:

а) камеры со скрытыми, незаметными для глаза, повреждениями (проколами, скрытыми порезами);

б) камеры с видимыми повреждениями (разрывами, порезами, неисправностями фланца, вентиля и др.);

в) камеры со смешанными повреждениями.

Чтобы найти место скрытого повреждения, камеру подвешнами на вращающеся ролики кронштейна моечной ванны и заполниют воздухом до выправления складок (до давления 0,5 х=с.и*). Часть сектора камеры погружают в воду. Вращая камеру на роликах, наблюдают за появлением пузырьков воздуха, выходящих из воды, и по ины находят место прокола или пореза. Обнаруженые повреждения обводят цветным карандашом, после чего камеру подвешивают и просучивают.

Заделка мелких повреждений. Поврежденные места камер вырезают на верстаке с выдвижными досками, закругляя острые

углы разрывов.

Шерохуют камеры на шероховальном стапке карборундовым кругом, скашивая кромки повреждения на 10—15 мм при повреждениях размером до 30 мм и на 15—20 мм при повреждениях размером свыше 30 мм.

Очистив от шероховальной пыли, поверхность камеры двукратно промазывают резиновым клеем концентрации 1: 8. После каждой промазки камеру просушивают на вешалке в течение 25—30 мин при температуре 25—30°.

Повреждения размером до 30 мм заделывают сырой резиной толициой 2 мм, свыше 30 мм — вулканизованной резиной старых камер.

Старую камеру разреавот вдоль на две полосм, автем проволочной щеткой каждую полосу шерохуют на станке, подкладывая под нее для удобства манжету выпуклой стороной вверх. После удаления шероховальной пыли полосу дважды промазывают реавновым клеем концентрации 1:8 и после каждой промазки вросушивают на вешалке в течение 25—30 мил при температуре 25—30°. Из подготовленной полосы заплаты выреазют с таким расчетом, чтобы они перекрывали границы повреждения на 30 мм (для камер размером 18° и более) и на 20 мм (для камер размером 18° и более) и на 20 мм (для камер размером 18° и более) и на 20 мм (для камер размером 18° и более) и на 20 мм (для камер размером 18° и более) и на 20 мм (для камер размером 18° и менее).

Повреждения заделывают после полной просушки промазанных камер и починочных материалов. Вырезанные заплаты должны быть на 4-8 мм меньше зашерохованного и на 40-60 мм больше

вырезанного участка камеры.

Заплату накладывают и прикатывают роликом так, чтобы под пее не попал воздух. Место ремонта припудривают тальком и

отправляют камеру на вулканизацию.

Ремонт намер стыковкой. Этот способ ремонта заключается в том, что поврежденный участок (сектор) камеры вырезают целиком, а на его место вкленивают другой, вырезанный из камеры такого же размера. Длина нового сектора должна быть на 100 мм больше старого.

Места стыковки камеры 1 и вставки 4 шерохуют, надевая на концы камеры и вставки разрезные металлические манжеты 2 (рис. 122). Предварительно концы камеры заворачивают на манжеты пвойным, а вставки — опинарным заворотом.




Рис. 122. Подготовка камеры к стыковке: 1 — камера; 2 — разрезные манкеты; 5 — поверхности последующей шероховки; 4 — вставка.

Шерохуют по поперечному поясу шириной 50 мм (рис. 123) наужную поверхность концов камеры и внутреннюю концов вставки.

Концы камеры и вставки двукратно промазывают клеем концентрации 1: 8 и после каждой промазки просупивают на вешалке в течение 25—30 мии при температуре 25—30°.




Рис. 123. Стыковка камеры: 1 — камера; 2 — разрезные манжеты; 3 — прошерохованные и промазаные поверхности; 4 — вставка.

Стыковку камеры выполняют в определенной последовательности. Вначале подводят места перегиба камеры и вставки до их совпадения в осевом направлении. Затем, постепенно отворачивая с манжеты комец вставки, натигивают его да конец камеры до соединения внахлестку по ширине пояса (по длине окружности камеры), равной 50 мм (рис. 123).

После круговой прикатки роликом манжеты снимают.

Ремонт фланиев, Поврежденный фланец вырезают ножницами на верстаке. Через вырезанное отверстие во внутрь камеры вводят исправный вентиль, после чего отверстие запелывают.

Выбранное место лля наклейки нового фланца полготавливают обычным способом. Размеры участка шероховки и промазки зависят от размеров фланца. На кажлую сторону оставляют припуск 2—4 мм. т. е. при размере фланца 160 × 90 мм площать шероховки по большей оси эдлипса полжна быть 164—168 мм и по меньшей — 94-98 мм. Посредине эллипса просечкой пиаметром 5 мм пробивают отверстие пол вентиль.

Новый фланец изготавливают в следующем порядке. старой камеры вырезают заплату эллиптической формы размером 160 × 90 мм, а из чефера три накладки тоже эллиптической формы

размерами 140 × 70: 120 × 50 и 100 × 40 мм.

Заплату шерохуют с одной стороны со скосом краев по всему контуру. После снятия шероховальной пыли ее дважды промазывают клеем концентрации 1:8 и просущивают после каждой промазки в течение 25-30 мин при температуре 25-30°. Накладки из чефера не шерохуют и промазывают клеем всего олин раз.

Сборка фланца заключается в симметричном наложении всех трех накладок чефера (в порядке уменьшения) на промазанную и просушенную поверхность заплаты. Кромку фланца с промазанной стороны заплаты обкладывают полоской прослоечной резины шириной 8-10 и толщиной 0,7 мм. В центре собранного фланца просечкой пробивают отверстие диаметром 5 мм. На новое место фланец накладывают так, чтобы отверстия фланца и камеры полностью совпадали, после чего производится прикатка роликом и припудривание тальком.

Находящийся внутри камеры вентиль устанавливают после вулканизации фланца. Прижимную щайбу наклапывают на вентиль так, чтобы она уллиненной частью располагалась вполь пропольной оси камеры.

Вулканизация. Заделанные повреждения камер и фланцы вентилей вулканизируют на предварительно прогретой до температуры 143 + 2° плите.

Процесс вулканизации осуществляется в следующем порядке: а) камеру укладывают повреждением, пропудренным тальком,

на прогретую плиту:

б) на камеры накладывают резиновую прокладку и прижимную деревянную накладку (при вулканизации фланца пользуются песочным мешком):

в) прижимной винт заворачивают до полного прилегания повреждения камеры к плите;

г) засекают время вулканизации.

Продолжительность вулканизации

Проколы																	:	1
Заплаты.															٠			1
Фланцы .																		
Corrector		'n		'n														4

Отделка. Все утолщения, наплывы и края заплат после вулканизации должны быть сняты на карборундовом круге, а камеры проверень на герметичность в ванне с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕМОНТ ПОКРЫШЕК

Шероховка. Впутреннюю шероховку каркаса производить по направлению нитей корда без углублений и пропусков до полного упаления слоя талька и поверхностного реаннового слоя.

Во избежание подгорания не слишком сильно прижимать по-

Шероховку резины вести до получения матового оттенка без следов обрезки, а каркаса — до получения равномерного пушистого ворса корда.

Границы наружной шероховки должны быть на 15—20 мм больше среза наружных резин.

Заделка повреждений. В связи с более медленным нагревом внутренних слоев (при вулканизации покрышек в мульдах) задельвать внутренные слои прослоечной резиной, а наружиме протекторной, так как прослоечная резина вулканизируется быстрее, чем потогкторияя.

Накладывать починочные материалы только после полной просушки (испарения) бензина и не сразу на всю толщину поврежденного участка, а частями: последующий слой накладывать только после тщательной прикатки предмущего.

после тщательном прикатки предвидущего.

При заделке внутренних повреждений не раздвигать борта покрышки шире профиля, так как это может привести к образованию складок или к отслоениям машкет.

Во избежание появления пузырей воздуха корд и сырую резину накладывают не сразу всей поверхностью, а постепенно, с одного конца к другому с прикаткой роликом. Корд прикатывать вдоль нигой.

Пластырь или манжету укладывать так, чтобы направление их нитей в корде совпадало с направлением нитей первого слоя каркаса покрышки.

При заделке повреждений обязательно оклеивать манжеты, подмаижетники и пластыри прослоечной невулканизированной резиной толщиной 0,7 мм. Поверхность заделки должна быть выше остальной поверхности на 2—3 мм.

Полосы корда при ремопте в рамку накладывать без складок. Направление питей корда полос должно совпадать с направлением нитей данного слоя каркаса покрышки. Вулканизация на аппарате модели 601. Для доброкачественной вулканизации покрышек аппарат должен удовлетворять сленующим техническим условяям:

а) высота дымовой трубы не менее $4.5~\mbox{\emph{м}}$ при диаметре не менее $0.175~\mbox{\emph{м}};$

 б) поверхности профильных подкладок совпадают с поверхностью плит аппарата;

 в) питание котла производится чистой и мягкой водой, чтобы предупредить образование накипи, сильно увеличивающей перепад температур пара и поверхности плиты (подкладки).

Для определения точного времени вулканизации покрышек следует замерять температуру поверхности плиты (подкладки),

несмотря на нормальные показания манометра (4 ат).

Чтобы предотвратить перевулканизацию покрышек, а также исключить опасность взрыва котла, повышение давления в котле более 4,2 ат не допускается. Поэтому предохранительные клапаны регулируют на давление 4,2 ат.

В этих же целях при порче ручного насоса необходимо немедленно прекратить работу, погасить огонь в топке и выпустить пар через продувочные краники секторов или выпускной краник.

Технические условия на отремонтированные покрышки. В отремонтированных покрышках не допускаются:

а) утолщения и впадины, искажающие наружные габариты и поверхность;

 б) нарушения рисунка типа «вездеход» независимо от размера повреждения и нарушения рисунков других типов размером более 200 мм;

 в) отставания паружных частей покрышки, а также вздутия, отсления заплат, недовулканизация складок и утолщений на внутренней поверхности покрышек.

Допускается на 1 ∂m^2 не более двух раковип или пор площадью до 20 mm^2 и глубиной до 2 mm.

Lagea 1

АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА

Рабочее место по автоматической и полуматоматической электродуговой наплавке под слоем флюса располагают в сварочном отделении или в отдельном помещении и оснащают следующим оборудованем: токарным станком с высотой дентров 300 мм, автоматом для наплавки (А-409 вли А-509), шланговым полуматоматом типа ППП-50, сварочным генератором (тяпа ПС-300) или сварочным траксформатором (ТПТ-500), стеллажом для деталей, верстаком на одно рабочее место, железными япиками для да флоса и для шлаковой корки.

При автоматической и полуавтоматической наплавке электрическая дуга горит под слоем факоса, защищающего расплавленный металл от воздействия воздуха. Так как сыпучий флюс в этом случае играет поль покомиты, то для наплавки применяют голую электрол-

ную проволоку.

Схема автоматической и полуавтоматической наплавки изображена па рисунене 1. По мере плавления сварочная проволок вводится в зону сварки проволокоподающим устройством головки аппарата, в это же время из бункера высыпается филос. Электрическая дуга образуется под слоем филоса, часть которого при этом плавится и покрывает сварной или наплавленый шов шлакового при образуется при при образуется по при образуется по при образуется при образуется по при образуется по при образуется при образу

При автоматической сварке под флюсом механизируются все основные операции: возбуждение, поддержание горения и перемещение дуги вдоль шва, а также подача сварочной проволоки. Производительность автоматической сварки в 5—10 раз выше,

чем обычной ручной. Это объясняется применением тока, в 3—5 раз

более высокого, чем при ручной сварке, и увеличением скорости сварки.

Качество наплавленного металла и прочность сварного соединения пра автоматической сварке также выше, потому что металл хорошо защищается от воздействия кислорода и азота воздуха, плотность шва новышается, и он получается более однородным.

Автоматическая сварка более экономична, так как сварочная проволока не расходуется на разбрызгивание и огарки и надобность в ее обмазке отпадает.

Автоматическая сварка более безопасна, так как сварочная дуга закрыта полностью флюсом. Количество газов, выделяю-




Рис. 1. Схема сварки под слоем флюса: 1 — флюс; 2 — наконечник для подячи флюса на бункера; 3 — сварочная проволова; 4 — мувдитук, к которому подводится ток; 5 — сварочный шов; 7 — плакован корка.

щихся при автоматической сварке, невелико и нет необходимости в устройстве специальной вентиляции.

При автоматической сварке применяют сварочную проволоку диаметром от 0,8 до 2 мм из малоуглеродистой стали марок Св-08, Св-08A, Св-18I, Св. 18IA и стали с повышенным содержанием углерода, мартапца и хрома марок Св-10Г2, Св-13Г2Х, Св-20ХГСА и Св-30ХГСА.

Для сварочных работ чаще всего применяют флюс марки АН-348А. Этот флюс получают, сплавляя в определенных пропорцяях кварцевый песок (кремпезем) с марганцевой рудой, плавиковым шпатом, мелом, глиноземом и магнезней. Сплавленный флюс дробят (гранулируют) и просенвают. Для автоматической сварки обычно применяют крупнозернистый флюс, с величиной зерна от 0,4 до 2,5 мм, для полуавтоматической — мелкозернистый, с величиюй зелы от 0.25 п. 16. мм. При восстановлении деталей тракторов и сельскоховяйственных машин оказывается эффективным применение порошкообразного флюса АПЗФВ-А с добавкой чугунной стружки и 15% ферромарганца, скрепленных жидким стеклом. Такой флюс может служить в качестве легирующего, поволяющего вводить в наплавленный слой утлерод и марганец и повышать прочность и твердость наплавленного материала. Применение такого флюса позволяет вести автоматическую сварку обычной проволокой.

При наплавке деталей малоуглеродистой проволокой с применением такого легирующего флюса твердость наплавленного металла получается в пределах 340—450 *HB*.




Рис. 2. Схема шлангового полуавтомата ПШ-5:

1 — источник питания; 2 — аппаратный ящин; 3 — нассета для электродной проволоки; 4 — переносный подающий механизм; 5 — держатель; 6 — шланговый провод.

Для полуавтоматической сварки можот быть рекомендован универсальный шланговый полуавтомат ПШ-5. Он состоит из аппаратного ящика 2 (рис. 2), источника питания 1, держателя 6, шлангового провода 6, переносного подающего механизма 4 и кассеты 3 для электродной проволоки. Полуавтомат ПШ-5 рассчитан на сварку и наплавку проволокой диаметром от 0,8 до 2,0 жди при токе до 600 а. Держатель ДШ-5 (рис. 3) шлангового полуаватомата состоит из крыволинейного трубчатого мущштука 1, воролики для флюса 2 с заслонкой 3 и рукоятки 4 с пусковой кнопкой.

В отличие от полуавтоматов шланговые автоматы имеют приспособление с электроприводом для перемещения электрода вдоль шва, а некоторые из них и дополнительную принудительную подачу флюса.

При автоматической сварке под слоем флюса на поверхности детали образуется вавночка жидкого металла (рис. 4), объем которой в 5—10 раз больше, чем при ручной сварке.




Рис. 3. Держатель ДШ-5 шлангового полуавтомата ПШ-5:

I — мундштун; 2 — воронна для флюса; 3 — заслонна; 4 — рукоятна с пусновой кнопной.




Рис. 4. Схема образования сварочного шва под флюсом: 1 — электрод; 2 — флюсовый пузырь; 3 — слой флюса; 4 — ванна жидного мегалла.

Автоматяческую сварку можно вести как при примой (минус на электроде), так и при обратной полярности (плюс на электроде). Сварка на обратной полярности обеспечивает большую глубину проплавления, а на прямой полярности увеличивает коэффициент плавления, а техтория.

При восстановлении многих изношенных деталей тракторов и сельскохозяйственных машин приходится наплавлять повертности цилиндрической формы. Эту работу обычно выполняют на токарном станке, который снабжают редуктором для снижения скорости вращения шпинделя. На сушпорт токарного станка устанавливают сварочный автомат или полуавтомат.

В качестве источника питания постоянным током (300—500 а) жатательно использовать сварочный генератор. Для наплавки тракторных деталей обычно применяют проволоку диаметром

1,6-2,0 мм соответствующей марки.

При восстановлении тракторных деталей методом автоматической таплаванк, так же каг и при наплавае газовой эли завктродуговой сваркой, происходит значительный общий нагрев. Поэтому наиболее технически целесообразимы и зоковмически выгодным вяляется восстановление автоматической яли полуавтоматической сваркой таких деталей, нагрев которых не опасен для их дальнейшей работоспособности (поррых катков, поддерживающих роликов, осей опорных катков, натяжных колес гусеничных тракторов и др.).

Примерные режимы автоматической наплавки некоторых деталей тракторов С-80 и ДТ-54 приведены в таблице 1.

Табляца: Режимы восстановления тракторных деталей автоматической наплавкой под слоем флюса

Наименование детали	Ток (в а)	Напря- жение (в є)	Число оборотов детали в минуту	Скорость подачи прово- локи (в м/час)	Шаг наплав- ки (в мм/об)	Смеще- ние влек грода с венита (в мм)
Трактор С-80						
Направляющее колесо . Однобортный ролик Двубортный ролик	350 250 250	36-40 32-36 32-36	0,75 0,75 0,75	306 306 306	10 7 7	20-25 10-12 10-12
Поддерживающий ролик Полуось	250	28-30		306 79 79	7 7 7	6-7 3-4 3-4
Трактор ДТ-54	10 100	20 00	1,20		· _	
Опорный каток Натяжное колесо Цапфа балансира Коленчатая ось	250	32—36 28—30 25—27 25—27	0,75 0,75 1,25 1,25	250 306 79 79	7 7 10 6	7-40 20-25 3-4 3-4

ВИБРОЛУГОВАЯ НАПЛАВКА

НАЗПАЧЕНИЕ И СУШНОСТЬ ПРОЦЕССА

Вибродуговая наплавка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими способами восстановления деталей. Эти преимущества следующие.

 Деталь, наплавляемая вибродуговым способом, нагревается не выше 50-80°, благодаря чему удается почти полностью избежать ее коробления и исключить опасность нарушения термической обработки соседпих с наплавляемым участков.

 Применение для вибродуговой наплавки проволоки с высоким содержанием углерода (0,6—0,8%) позволяет получать наплавленный слой высокой твердости без последующей термической

обработки.
3. Толшину наплавляемого за олин проход слоя можно регули-

ровать в пределах от 0,5 до 3 мм (на сторону), благодаря чему припуски на последующую механическую обработку детали при разной величине взиеса могут быть сведены до минимума. При необходимости может быть осуществлена миогослойная наплавка без предварительной обработки ранее наплавленного слоя.

 При вибродуговой наплавке за 1 мин может быть наплавлена поверхность площалью ло 40 см².

 Головки для вибродуговой наплавки просты по конструкции. Никакой предварительной подготовки деталей перед наплавкой не требуется.

Вибродуговая наплавка по существу является разновидностью электродуговой сварки и выполняется, как правило, на постоянном токе (деталь является катодом).

На рисунке 5 ноказана схема головки для вибродуговой наплавки.

В верхней части основания 11 головки расположена касста 9 со сварочной проволокой. При помощи механизма подачи 7, приводимого в движение специальным электродивателем, электродная проволока 4 по изогнутой направляющей трубке 3 мундштука подается в зону горения дуги. Съода же поступает и жидкость, охлаждающая паплавляемую деталь 1.

Саободно проходя по трубке мундштука, проволока получает выбрацию, ксточником которой является электромагнитный вибратор, состоящий из сердечника 8, катушек 6 и якоря 5. С вибрирующей планкой (якорем) электромагнита жестко скреплен мундштук. Величнију малитуды колебаний вибрирующей планки и соответственно проволоки на выходе из мундштука регулируют затянкой пружин 10.

Наплавляемую деталь закрепляют в патроне токарного станка, а наплавочную головку устанавливают на суппорте, изолируя ее от массы станка. Деталь подключают к катоду, головку к анолу.

После включения станка и головки процесс паплавки осуществляется автоматически. Наплавлемый слой располагается по винтовой линии, так как восстанавливаемая деталь вращается,




Рис. 5. Схема головки для вибродуговой наплавки:

I— наплавлиемая деталь; 2— защитный коллак на мундштуке; δ — направляющая трубка мундштука; δ — селетроцияя проволока; δ — нембратора; δ — нестания выбратора; δ — механиям подачи проволока; δ — сердечнии выбратора; θ — нассета для проволоки; I0— прумины выбратора; I0— селемание голоки.

а суппорт с головкой перемещается в продольном направлении. Для питания сварочной дуги применяется, как правило, постоянный ток напряжением 12—25 в.

На рисунке 6 показана принципиальная схема установки для вибродуговой наплавки с питанием от генератора 12 постоянного тока.

Схематически процесс вибродуговой наплавки можно представить следующим образом. Благодаря вибрации конца электрод-




Рис. 6. Принципиальная схема установки для вибродуговой наплавки с питанием от генератора постоянного тока:

1.— вистемъ приюда подчи проводоми; 2.— редугор головии; 3.— насета (катупна) для проводому; 4.— родима подвущ предводому; 5.— констроиментикама вибрагор; 6.—прумина вибрагор; 7.— траноформатор вибрагор; 6.—прумина вибрагор; 7.— траноформатор вибрагор; 7.— траноформатор вибрагор; 7.— траноформатор вибрагор; 7.— траноформатор видентор; 7.— предватима применения примене

ной проволоки имеет место периодическое замыкание сварочной цепи и разрыв контакта. Когда электродная проволока отрывается от детали, между ней и деталью загорается электрическая дуга, оплавляющая конец проволоки.

В следующий момент копец электродной проволоки контактирует с деталью и приваривается к ней. Затем с нова отрывается, а на детали остается частица приварившегося к ней расплавленного металла. В результате многократито с (обично около 100 раз в секунду) повторения процесса на детали образуется непрерывный наплавленный слой металла. Важное значение имеет последовательное включение в сваротную цепь илдукционной катушки. Именяя воличину индуктивности, можно наменять величину тока короткого замыкания и длительность инитульского разряда, что дает возможность ресс сократить потеры, т. е. количество металла, разбрызгиваемого при наплавке.

В зону горения дуги подается охлаждающая жидкость. Понадая на частицы наплавляемого металла, жидкость охлаждает их. В результате происходит немедленная закалка наплавляемого слок. Кроме того, охлаждающая жидкость препятствует доступу воздуха в золу наплавики. Благодаря этому реако сокращается выгорание легирующих элементов, уменьшается окисление и аэотирование наплавляемого металу.

Твердость наплавленного вибродуговым способом слоя перавномерная. Например, при наплавке деталей высокоуглеродистой проволокой (V8, ОВС, ПК и др.) твердость наплавленного слоя на различных участках поверхности колеблется от 35 по 55 RC.

Износостойкость слоя, наплавленного проволокой ОВС, примерно такая же, как износостойкость образцов из стали 45, закаленных до твердость 52—58 *RC*.

Особенностью слоя, наплавленного вибродуговым способом, является наличие в нем микро- и макротрещин, пор и иногда раковин, возникающих в результате резкого охлаждения расплавленного металла жилкостью.

С увеличением размеров валиков и количества жидкости увеличиваются остаточные напряжения и соответствению понижается усталостная прочность детали. Это следует иметь в виду при выборе режимов наплавки для деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок и склонных к усталостным поломкам.

Причивой больших трещии, расположенных, как правило, перпендикулярпо к направлению валиков (т. е. по осл. детали), является неправильно выбранный режим наплавки. Большое эначение имеет величина подачи супнорта станка. Если подача слишком мала, то последующий валик наплавляется почти целиком напредыдущий, а с деталью не сплавляется. Получается как бы тонко-степная втулка.
Почти воегда слой, не сплавляещийся с деталью, имеет очепь

большие трещины. Контролировать сплавление можно лишь разрушая деталь.

Контролировать сплавление можно лишь разрушая деталь, поэтому режим наплавки проверяют на пробных образцах.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место по вибродуговой наплавке создают в изолированном помещении или в сварочном отделении, где его отделяют перегородкой или щитами. На рабочем месте располагают следующее оборудование: головку для вибродуговой наплавки, источник постоянного тока (изковольствый мотор — генератор типа АНД, германиевый выпрямитель типа ВАГГ, селеновые выпрямители типа ВСГ-3 или сварочный генератор — ПС-300, СМГ-2, СУГ-2р), томариый станок, попижающий редуктор к токарному станку, дроссель (регу-




Рис. 7. Расположение оборудования на участие вибродуговой наплавия: 1—стойка для круппых дегалей; 2—тогойка для круппых дегалей; 2—тогойка для круппых дегалей; 3—бак для издиости: 7— наплавочная головия; 6—бак для издиости: 7— наплавочная головия; 3—встоячия образования стой объекты по пределательного ветилитель; 3—наплавочная стой объекты по пределательного для издиости дегалей; 1— наплавочная меняхи дегалей.

лятор сварочного трансформатора), трансформатор (пля головок с электромагнитным вибратором), бак пля охлажлающей жилкости с помпой, отстойником и системой трубопроводов, приборы для контроля за ходом процесса (вольтметр постоянного тока по 50 е и амперметр постоянного тока по 500 а), верстак. стойки для крупных деталей, стеллаж пля мелких деталей, конусную катушку на вертикальной оси вращения для перемотки проволоки.

Рабочее место должно быть оборудовапо вентиляасположения оборудования

цией и хорошо освещено. Схема расположения оборудования на рабочем месте для вибродуговой наплавки показана на рисунке 7.

основное оборудование

Наплавочные головки. Несмотря жа большое разнообразие конструкций наплавочных головок, принципиально все они весьма схожи.

Источником колебаний мундштука головки копструкции НИИАТ является электромагинтный выбратор, имеющий серденик 10 (рыс. 8) III—образной формы с надетыми на него двумя катупками 11 и якорь 12. Для безопасной работы выбраторы рассчитывают на применение переменного тока инзкого напряжения $(25-50\ e)$.

Питание катушек вибратора осуществляется от сети переменного тока через трансформатор, мощность которого должна быть не менее 0,5 ква.

Следует иметь в виду, что катушки вибратора включаются в цепь паравлельно и должны иметь одинаковое направление намотки и одинаковое число витков (190). Катушки наматывают проводом ПЭБО (сечение по меди 2,78 мм²).

Величина амплитуды колебаний электрода регулируется затякой прукими 4. Нижняя пружима 7 отрывает якорь 12 от сердечника 10, а верхиям его прижимает.




Рис. 8. Наплавочная головка с анектромагнятыми вибрагором: 1 — основание головки; 8 — муацитун; 8 — веняты подачи выприости; 4 — прумяны вабрагора; 8 — рачат, связывающий муацитун с изорек; 8 — гайна регулировня верхиполовки; 9 — стойна коссти; 16 — серречния выпрагора; 12 — катумы выбрагора. 12 — никорь вибрагора; 17 — проштейн; 14 — коловка; 13 — применямой ролин; 16 — въпетитун по подачи проможност; 2 — енеергия механяма селти ролягора.

Якорь вибратора рычагом 5 жестко скреплен с мундштуком 2, расположенным под прямым углом к рычагу.

Якорь 100 раз в секунду притягивается к сердечнику вибратора и столько же раз отрывается от него усилием пружины. Соответственно совершает колебания и мундштук, поворачиваясь каждый раз относительно оси. В нижней трубке мундштука

проходит проволока. Внутренний диаметр трубки должен быть больше диаметра сварочной проволоки не более чем на 0,5 мм. Проходя
с таким мальм завором по изогнутой грубке колеблющегося мундштука, проволока тоже начинает вибрировать относительно детали.

Источником энергии, необходимой для подачи проволоки, является электродвигатель 16, от которого через понижающий редуктор 18 вращение получает ведупций ролик 17.

Проволока, зажатая между вращающимися ведущим роликом 17 и. прижнимым 15, проталкивается через направляющую трубку мундштука 2 и попадает к месту наплавки. Усилие сжатия роликов регулируется пружиной 19.

Изменение скорости подачи проволоки осуществляется постановкой ведущего ролика соответствующего диаметра. Чем больше диаметр ведущего ролика, тем больше скорость подачи проволоки и выше производительность наплавии. Обычно скорость подачи проволоки лежит в пределах 1—2 м/мин.

Скорость подачи проволоки для головок конструкции НИНАТ

Диаметр ведущего ролина (в мм)	32	38	43	46	50	55	60	65
Скорость подачи проволоки (в м/мин)	0,61	0,72	0,81	0,87	0,94	1,03	1,13	1,22

При замене ролика во избежание перегиба электродной проволики у места входа ее в мундштук следует сместить плиту с механизмом подачи относительно корпуса головки на величину $\frac{d_1-d_1}{2}$, гле d_n и d_n — циаметры заменяемого и устаналливаемого поликов.

Для быстрой заправки проволоки в механизм подачи прижимное устройство имеет эксцентрик 20, который, действуя на пружину 19, отводит прижимные ролики от ведущего.

При замене ведущего ролика необходимо заново отрегулировать механиям подачи проволони. Для этого экспентриком освобождают пружину, а гайку, регулирующую ее загентриком осводо полного освобождения пружины. Отверяув гайку и вынув при необходимости фиксатор, подвигают прижимные ролики вплотную к ведущему. Загигивам гайку до отказа, фиксируют установленное положение роликов. Гайкой загигивают пружину с таким васчетом, чтобы ее еще ополнительно мог сжать экспентрик.

Наплавочные головки рассчитацы на применение проволоки диаметром 1,6—2 мм. Для использования проволоки другого диаметра (большего или меньшего) нужно изготовить мундштук с направляющей трубкой соответствующего диаметра. В качестве направляющей обычно применяют трубку высокого давления, внутренный диаметр которой умежышают протягиванием до требуе-

мого размера (на 0,2—0,5 мм больше диаметра проволоки). При работе установки в одну смену с полной загрузкой и наибольшей производительностью расход проволоки составляет около 2,5 m в гол

Предназначенная для наплавки проволока наматывается на

локой пазличных мапок.

Следует подчеркнуть, что правильная регулировка вибратора является главным условием стабильной наплавки. В то же время это сложный процесс, требующий от оператора навестных навыков. Трудности, связанные с регулировкой электромагнитного вибратора, являются, как доказывает опыт внедрения вибродуговой наплавки. наиболее характерными пли освоении этого способа.

Вибратор следует регулировать ежедневию перед началом располь. Ввиду сильного дребезжания его регулировка периодически нарушается. Правильно отрегулированный вибратор издает мощный, равномерный, авонкий звук, в котором на слух нельзя уловить отдельных стуков. Амплитуда колебаний мундштука не должна существенно изменяться при нажиме рукой с усилием 5—7 кг.

Вибратор следует предохранять от засорения мелкими металлическими частицами, которые попадают в зазор между сердечником и вибрирующей планкой и нарушают стабильную работу.

Пружины регулировки амплитуды колебаний вибратора теряют упругость, поэтому рекомендуется их заменять через каждые 1—2 месяца.

Падение напряжения в сети вызывает уменьшение магнитного потока сердечника и нарушение нормальной работы вибратора. Поэтому при перегрузке сети в дневное время рекомендуется вести вибролуговую наплавку петалей: в ночное время.

Распространенной неисправностью головок с электромагнитными вибраторами является нарушение изоляции катушек вибратора и замыкание на корпус головки. Во избежание этого следует


надевать катушки на каркас из тонкого текстолита.

В последнее время разработаны простые конструкции головок с более стабильными и бесшумными механическими вибраторами. У этих головок достигнута плавная и быстрая регулировка величины амплитуды вибраций в пределах от 0 до 4 мм.

Кроме того, исключено изменение в процессе работы величины

амплитуды вибраций при падении напряжения в сети.

Трехфаэный асинхронный электродвигатель 1 головно ГМВК-1 (рис. 9) установлен на плите 19. Он служит одновременно для привода механимам подачи электродной проволоки и эксцентрикового вала 15 вибратора. Натяжение ремяя 16, приводищего во вращение висцентриковый вал, регулируется натяжным роликом 17. На вал вибратора надета эксцентриковая втулка 10. Со втулкой шарнирно соединен шатун 13. Шариковый подпилник шатуна охлаждается жидкостью, поступающей ватем в зому наплавки.



Шатун при вращении эксцентрикового вала передает колебания через коромысло 14 мундштуку 12 наплавочной головки. Плавная регулировка амплитулы вибрации мундштука достигается поворотом втулки 10 относительно вала 15. Деления, нанесенные на бурте эксцентрикового вала, и отметка на втулке облегчают установку амплитуды мункой величины.

Практически при напряжении 14—25 в рекомендуется величина амилитуды в пределах 1,6—2,2 мм.

Вал электродвигателя вращается со скоростью 2950 об/мин (при нормальном напряжения в сети). Эксцентриковый вал соответственно совершает около 6600 об/миг, с такой же частотой (110 колебаний в секунду) колебается и наконечник. Это несколько больше, чем частота вибрации у головок с электромагиятными вибраторами. При изменении (уменьшевии) напряжения в сети возможно незатвичетьное уменьшение частоты вибраций, однако на стабильность процесса это не влияет, так как величина амилитумы остается неваменность

Замеряют амплитуду вибраций по отклонениям стрелки индикатора, ножку которого устанавливают на нижний конец мундштука. Для удобства замера на конец мундштука надевают насадку с плоской передней поверхностью, изготовленную из кровельного железа. Конструкция предусматривает возможность подъема, поворота

и наклона верхней части головки для изменения угла встречи электрода с деталью и направления вибрации электрода относительно детали. Устройство остальных узлов в принципе не отличается от уст-

обства аналогичных узлов головки с электромагнитным вибратором.

Величина подачи электродной проволоки в зависимости от днаметра ведущего ролика

Днаметр ведущего ролика (в мм)	20	34	44
Скорость подачи проволоки (в	0,8	1,3	. 1,65

Благодаря значительной мощности двигателя (400 ст), установленного на головке ГМВК-1, при наплавке можно использовать проволоку увеличенного диаметра (до 3 мм), а также вести многоэлектродцую наплавку и наплавку ленточным электродом. Специальные мундштуки для этих наплавок лекто изготовить.

Разработана и выпускается головка типа КУМА-5 с механическим вибратором, обеспечивающим не колебательное, а круговое движение конца электрода (рис. 10).

Электродная проволока 4, предварительно намотанная на катушку, подается в зону наплавки при помощи роликов: ведущего 3 и прижимного 2. Ведущий ролик межанизма подачи получает вращение от электродвигателя через коническую пару и редуктор подачи. Изменение скорости подачи проволоки осуществляется заменой шестерен в редукторе.




Рис. 10. Принципиальная кинематическая схема наплавочной головки КУМА-5М:

3 — прумяна механняма подачи; 2 — принимной ролии; 3 — вестрий ролии; 4 — вестродная проволока; 5 — веплавлиемый слои, 5 — стана в посмета по соста правения пластикия; 7 — менная в исцентримоста, 6 — верхие положение проволоки; 10 — верхие положение проволоки; 11 — ментомномос ответстве в пластими».




Рис. 11. Принципиальное устройство дивамического (выходного) мундитука вапилаючной головки КУМА-5М: 1 — киектролики проколока; 2 — ось вращения кисцентрициобе пластикия; 3 — мосцентриковое отверстве пластики; 4 пипидоль; 5 — сменная месцентриковам пластики; 4 — питират предоставления предоставления предоставления предоставления; 5 — питират водосомами реасба штугера; 5 — полуку; 10 — штугера; 2 — кодосомами реасба штугера; 5 — полуку; 10 — штугера;

Проводока проталкивается роликами через пустогелый шиндель мундштука и отверстие II в стальной пластинке 7, васполженной на некогором расстоянии от оси вращения 6. Стальная пластинка вставляется в специальный паз шиниделя I (рис. 11) и вращается вместе с ним.

Благодаря эксцентричному расположению отверстий конец электродной проволоки непрерывно совершает круговые движения со скоростью 3000 об/мин и осуществляет пернодический контакт электрода с деталью. При таком расположении детали 8 и электрода, как на рисунке 10, замикание детали и электрода происходит в тот момент, когда проволока находится в нижнем положении 9, показанном пунктиюм.

Другой особенностью головки КУМА-5 является подача жидкости в зону дуги в виде пустотелого конуса, защищающего визуваналанки от воздействия кислорода и азота воздуха. Штущер 10 (рис. 11), закрепляющий в назу шпинцеля 4 сменную стальную пластинку 5, имеет снаружи водогонную резьбу 8. Жидкость, проходя между кожухом 9 и стенкой штущера, получает при виходе благодаря резьбе форму пустотелого вращающегося конуса-

Источником энергий для подачи и кругового движения проволоки служит асинхронный электродвигатель мощностью 180 ем, денающий 3000 об мин и питапошийся от сети напряжением 36 с.

Источники постоянного тока. Для вибродуговой наплавки меней опсложовать источники постоянного тока, обеспечивающие напряжение не шиже 12 в при токе 200 − 300 а. Опи должны вметь жесткую внешьною характеристику, т. е. почти не синжать напряжения при нагрузке. Лучшими источниками питання являются нязковольтные мотор-генераторы типа АНД, применяемые обычно в гальванических цехах на

Генератор АНД-500/250 мощностью 3 ква обеспечивает питание одного поста вибродуговой наплавки. Более мощиме генераторы АНД-1000/500 и АНД-1500/750 обеспечивают питание 2—3 постов, позволяют осуществлять многоэлектродную наплавку, наплавку проволокой диаметром до 3 мм, а также наплавку ленточным электродом.

Для інитання дуги постоянным током можно применять селеновые выпрямителы марок ВСТ-3М ВССТ-3А. На один наплавочный пост требуется 3 таких выпрямителя. Во избежание быстрого выхода выпрямителей из сторо рекомендуется парадлелью натрузке подключать шунтирующее сопротивление R=1 ом. При работе от двух селеновых выпрямителей скорость проволоки не должна превышать 1,3 м/мим (диаметр проволоки 1,6 мм), при работе от трех выпрямителей скорость проволоки может быть увеличена до 1,6-4,7 м/мим

В качестве источников питания могут быть использованы обычные сварочные преобразователи (генераторы). Недостатком сварочных генераторов являются слишком высокое напряжение и крутопадающая внешияя характеристика, не обеспечивающие достаточной стабильности процесса наплавки.

Изменение характеристики генератора, а также некоторое спижение напряжения достигаются при помощи незначительных изменений в схеме соединения. У генераторов с расщепленными полюсами (ПС-300, СУІ-26, СУІ-2b, СМІ-2 и др.) переключают обмотки возбуждения так, как показано на рисунке 12. Для этого одни конец регулируемой обмотки возбуждения, соединены с щеткой С, подключают к щетке 4. Напряжение холостого хода генератора в результате переключения снижается до 20—25 е, а характеристика улучивается в иужиру сторону. Пря постанов дополнительного переключателя такой генератор может быть непользован для сварки мля для вибромаплавки.

Прочее оборудование. Токарный станок. По высоте центров и межцентровому расстоянию токарный станок выбирают с учетом габаритов восставальныемых деталей. Для большей части наплавочных работ пригоден переоборудованный станок типа ДИП-200. Чтобы наплавлять детали днаметром от 20 до 100 мм, часло оборотов шпинделя станка и учкое сивацить. Установка до-




Рис. 12. Схемы переключения обмоток: а — нормальная; б — измененная.

полнительного редуктора к электродвигателю станка дает возможность регулировать обороты в пределах от 1 до 20 в минуту.

Наиболее целесообразно наплавочную головку монтировать на задней части суппорта станка, удинивы при необходимости нижнюю плиту. Монтаж головки на задней части суппорта упрощает установку крупногабаритных деталей. Головка должна быть тщательно изолирована от массы станка.

Подводить ток к детали рекомендуется через патрон токарного станка. На патрон насажнавается медное кольцо, к нему подводится ток по медно-графитовым щеткам, прижатым к медному кольму пружнами. Если описанного приспособления не сделать, то ток, проходя через движущиеся детали (подшинняки, шестерии), быстро разрушает их. Для восставовления вибродуговой наплавкой шеек колечатых валов бабки станка попинамог.

Токарный станок должен иметь исправные механнамы перемены скоростей и подач в рабочем дыпаваюне. Не допускается наличие выкрошенных зубеве шестрен. Биение шпинделя станка увеличивает деформацию изгиба детали при наплавке и поэтому должно быть минимальным. Обычно в комплект станка входит резервуар для эмульсии и насос для подачи ее на деталь. Если же они отсутствуют, то за или под станком устанавливают бак емюсстью коло 50 л для охлаждающей жидкости и на нем монтируют насос, подающий жидкость к месту наплавки. В баке должны быть отстойники, так как охлаждающая жинкость быстро загравирается.

Редуктор. Передаточное число редуктора рассчитывают в зависимости от технической характеристики коробки скоростой токарного станка, диаметра наплавляемых деталей и окружной скорости наплавки. Последняя должна регулироваться в пределах

0,3-3 м/мин для наплавки слоя различной толщины.

Наиболее подходящим является редуктор с червячной передачей, имеющий малые габариты и большое передаточное число (около 30). Если такого редуктора нет, то для наплавки деталей диаметром до 50 мм на станке с минимальным числом оборотов шпинделя не более 15 в минуту можно использовать автомобильную коробку перемены передач.

Дроссаль. В качестве индуктивного сопротивления цепи рекомендуется использовать дроссели сварочных транеформаторов СТ-3-4 или. СТ-3-4. Члобы регулировать индуктивное сопротивление сварочной цепи при различных режимах наплавки, от витков дроссели в 2−3 местах испессобразбы с делать отводки.

Для питания катушек электромагнитного вибратора применяется понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 36 с мощностью 0.5—1 кет.

Монтаж общего выключателя цепи, выключателей генератора, вытижнюй вентилиции, реостата обмогки возбуждения генератора, электрозыморительных приборов осуществляется в электрораспределительном шкафу. Здесь же устанавливается дроссель и понижающий трансформатор (для головок с электромагнитным вибратором). Для подвода тока к детали и к установке (электродной проволоке) служит гибкий многожильный кабель сечением не менее 70 мм².

ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ

Детали, подлежащие восстановлению вибродуговой наплавкой, очнального т ржавчины и нагара металлической щеткой или наждачной бумагой. Если вследствие изгиба или неравномерного изпосабиение детали в центрах превышает 0,5 мм, то перед наплавкой деталь обрабатывают до устранения биения. Отверстия и шопочные канавки заглушают медными или графитовыми вставками. Чтобы облегчить нахождение отверстия после наплавки, вставки делают выступающими на 1 мм над поверхностью детали.

При установке на станке надежный электрический контакт детали с массой станка достигается прочным зажатием ее в патроне. Если же наплавку ведут в центрах, то деталь соединяют с патроном гибким проводником сечением пе менее 70 мм².

Чтобы свести к минимуму остаточные деформации, один конец детали закрепляют в патроне, а другой — в центре. При наплавке длинных деталей применяют люнеты.

Сварочную проволоку во время перемотки с бухты на катушку

очищают от ржавчины и смазки.

Для восстановления большинства автотракторных деталей достаточно иметь два сорта проволоки. При восстановлении деталей, имеющих высокую поверхностную твердость, применяют проволоку типа ОВС, ПІК, УВ с большим содержанием углерода.

Детали средней твердости восстанавливают проволокой с меньшим (0,1—0,4%) содержанием углерода. Наплавленный слож имеет тверпость 30—45 *RC* и может обрабатываться режущим

инструментом.

В качестве охлаждающей жидкости используют 3—4-процентный водный раствор кальципированной соды или 10—20-процентный водный раствор технического глицерина. Лучшие результаты дает применение раствора глицерина. Твердость наплавленного слоя при этом практически не снижается, в то же время опасность появления трещии во время наплавки проволокой с высоким содержанием углерода значительно уменьшается.

держанием учлерода значительно уменьшается. Количество жидкости, подаваемое в зону наплавки, влияет на стабильность процесса и поэтому должно быть строго определенням. При низковольтном неточнике тока расход охлаждающей жидкости должен быть 0,5—1 «/мин. При наприжении 20—30 « расход можно увелячить в 2—3 раза. Количество жидкости, подаваемое в зону горения дуги, регулируется вентилем. Следует стромиться, чтобы жидкость попадала не только па деталь, по и на наконечинк мупдштука (во избежание приваривания к нему брызг рассправленного металла).

В процессе работы жидкость постепенно загрязняется. Ввиду этого периодически, примерно раз в месяц, полностью заменяют охлаждающую жидкость и промывают баки и всю систему подвода. Чтобы не менялась концентрации раствора вследствие испарения,

в рабочую жидкость доливают воду.

При работе от низковольтных источников тека напряжение должно быть 14—18 с. С увеличением напряжения процесс протекает более стабильно, однако увеличивается выгорание химических элементов электрода и снижается твердость наплавленного слоя.

Величина тока в сварочной цепи устанавливается автоматически в зависит (при постоянном наприжении) от диаметра электродной проволоки, скорости ее подачи, сопротивления токопородящих проводов и контактов. При скорости подачи 1,2—1,7 м/мин и диаметре электродной проволоки 1,6 мм величатока в процессе наплавки должна быть ориентировочно 150—220 а. Если же источник имеет напряжение 20—30 в, то величина тока уменьшается до 80—150 а.

Индуктивность сварочной цепи оказывает большое влияние на стабильность процесса и качество наплавленного металла. Чем толще слой нужно наплавить, тем большее число витков дросселя включается последовательно в сварочную цепь. С уменьшением скорости подачи или диаметра проволоки индуктивность следует увеличить.

При толщине слоя 0.5-1 мм в цепь включается 2-4 витка РСТЭ-34 (3-6 витков РСТЭ-24): при толшине слоя 1-3 мм число витков РСТЭ-34 увеличивается до 6-8.

Включение инлуктивности не только стабилизирует процесс, но также значительно сокращает количество распыливаемого металла, увеличивая коэффициент полезного использования проволоки до 85-90%.

Амилитуда вибраций электрода полжна находиться в пределах 1.6-2.5 мм. Она устанавливается тем больше, чем толше наплавляемый слой и выше напряжение источника питания.




Рис. 13. Варианты расположения мундштука относительно детали.

Большое значение имеют углы подвода электрода к детали. Рекомендуемые варианты расположения мундштука относительно детали, определяющие направление полачи электрода и направление вибрации, приведены на рисунке 13.

Толщина наплавляемого слоя зависит в первую очерель от соотношения скоростей подачи проволоки и вращения детали. Чем больше скорость подачи проволоки и меньше окружная скорость вращения детали, тем толще будет наплавляемый слой. С увеличением окружной скорости вращения детали наплавляемый валик, при прочих равных условиях, становится тоньше и уже, что следует учитывать при выборе величины подачи,

При наплавке тонких слоев (до 1 мм) применяется меньшая подача (1,2-2 мм/об), при наплавке толстых слоев (1-3 мм) большая (1,7-3 мм/об).

Величину подачи следует подбирать в зависимости от конкретных условий наплавки. Если подача слишком велика, между наплавленными валиками могут остаться просветы - незаплавленные места. При слишком малой подаче может иметь место несплавление слоя с петалью.

Примерные режимы наплавки

Диаметр наплавляемой де- тали (в мм)	20	30	40	50	60	80	100
Число оборотов детали в минуту	11—16	8-14	6—10	4-8	2-5	1-3	0,5-2

П р и м е ч а в и е. При указанных режимах толщива слоя составляет 0.6-1.5 мм на сторону (при скорости подачи проволоки 1.8 м/мии).

Режим наплавки какой-либо детали рекомендуется предварительно отработать на образцах соответствующего диаметра.

Стабильность процесса наплавки контролируется по показанима заперметра. При нормальном ходе процесса стрелка амперметра или стоит на месте, или модленно колеблется в пределах 2—3 делений шкалы прибора. Если стрелка совершает большие и реакие колебания, значит процесс протекает нестабильно и режим работы необходимо изменить. В первую очередь следует проверить работу вибратора и количество подвавемой жидкорть

Нестабильный ход процесса наплавки легко определяется также по звуку: вместо равномерного гула слышны отдельные периодические хлопки в моменты вспышки электрической дуги. Наплавка при этом получается прерывистой, а в слое образуются раковини и помы.

Сплавление с деталью контролируется пробной обдиркой наплавленного слоя на крупнозернистом абразивном камне.
Попялок пуска в работу установки и всех пругих агрегатов

Порядок пуска в расоту установки и всех других агрег следующий.

- 1. Включить общий рубильник и источник питания.
- 2. Установить на станке нужное число оборотов и величину подачи.

 3. Полвести муништук к наплавляемому участку петали.
- Подвести мундштук к наплавляемому участку детали. Расстояние между деталью и носиком мундштука должно быть в пределах 7—10 мм.
- Включить вибратор, предварительно выключив подачу электродной проволоки у головок с механическим вибратором.
- Отрегулировать при включенном вибраторе количество подаваемой в зону наплавки жидкости.
 - 6. Включить двигатель станка и подачу проволоки.
- После окончания процесса наплавки следует прежде всего выключить подачу проволоки и затем, перемещая суппорт, быстро отвести на 20—30 жм от детали восик мундштука. Лишь после этого можно выключить вибратор, прекратить подачу жидкости и остановить станок.

Изношенный наконечник не передает проволоке вибрации, что реако ухудивает качество наплавки. Поэтому его нужно периодически заменять. По мере необходимости следует очищать наконечник от налишиих на нёго частичек расшыленного металла, так как, образовав большой комок, эти частички вместе с проволокой могут попасть в наплавку и исполнить слой.

Вибродуговой наплавкой могут быть восстановлены практически все цилиндрические детали тракторов, автомобилей, сельскоховяйственных и пручих машин.

Стоимость восстановления деталей составляет обычно 30—60% их прейскурантной цены. По износостойкости восстановленные

детали не уступают новым.

При наплавке коленчатых валов следует учитывать особенности технологии их восстановления. Наплавлять галтели при восстановлении шеек не следует. Наплавка прекращается, не доходя до галтелей 2—3 мм. Два первых и два последних валика наплавляются без подачи жедкости. Все валы, преднаваженные для восстановления, перед наплавкой дефектуют с целью выявления кольцевых трещин. Галтели шатунных шеек после наплавки подвергают чекание (наклепу).

К восстановлению коленчатых валов, особенно тракторных двигателей, следует подходить осторожно, так как усталостная прочность их может оказаться недостаточной для повторной много-

летней эксплуатации.

Надо вметь в виду, что усталостная прочность деталей после выродуговой наплавки снижается, поэтому не рекомещуется применить этот способ для восстановления особо ответственных деталей, работающих в тяжелых условиях знакопеременных натрузок и склонных и усталостным поломкам.

Вибродуговой наплавкой при помощи головок ГМВК можно восстанавлявать шляцы и наплавлять внутренние поверхности отверстий диаметром от 30 мм и более. Для внутренней наплавки поименяются специальные мундштуки с пвойным изгибом.

При восстановлении деталей с большими износами применяется миогослойная наплавка. Новый слой можно паплавлять ва ранее нанесенный сразу, без предварительной подготовки или обработки. Примером может служить восстановление катков. Для получения высокой производительности наплавку целесобразно осуществлять проволокой диаметром 2,5—3 мм или лентой пирвной 10—12 мм и голицяной о,4—1,0 мм. Число обротов шпинделя стапка 0,2—0,4 в минуту, скорость подачи влектрола до 3 м/мин. При указанных режимах ток может достигать 600 а, что требует применения источников питания соответствующей мощности (теператоры НД-1500/750 и германиевые выпрямители ВАГГ-155600 М).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе восстановления деталей вибродуговой наплавкой следует остеретаться поражения током низкого (сеть генератора, сеть вибратора) нли высокого напряжения (питание электродвигателей головки и станка, мотор-генератора и выпрямителя). Поэтому установку и смену деталей, регулировку головки и станка разрешается выполнять только при выключенном общем

рубильнике.

Под ногами у оператора должен всегда находиться сухой резиновый коврик. Стапок должеп быть надежно заземлен. Запрещается прикасаться гольмы руками к токоведущим частям, когда они находятся под напряжением. Электроденгатель привода подачи проволоки должен быть наолирован от головки прокладнами и зайвамиен.

Выбродуговая наплавка сопровождается вредными для глаз сильными световыми валучениями дуги. Чтобы вспышки дуги на раздражали глаз, рабочее место должно быть ярко освещено. При регулировка длины дуги оператор должен надевать специальные очки или шлем с томным стеклом, авалогичным применяющемуся при дуговой электросварке. Смотреть на дугу без специальных очков воспрещается.

В процессе выбродуговой наплавки во все стороны разлетается некоторое количество ярких искр—частиц расплавленного металла. Попав на легко загорающисся предмени (бумага, ткань, промасленные концы и пр.), вскры могут поджечь их. Поэтому у рабочего места не разрешается хранение легковоспламеняющихся материвалов.

Чтобы предотвратить вредное действие сварочного угара, в процессе наплавки необходим бесперебойный отсос загрязненного возлуха.

Оператор должен работать в брезентовом комбинезоне и в головном уборе.

Глава З

электроэрозионные методы обработки

Электроэрознонные методы обработки (злектронскровой, электрожинульсный, анодно-механический, электроконтактный и др.) основаны на явленни электрической эрозни — местном разрушеным материала под воздействием импульсного электрического разряда.

При электронмиульсной и электронскровой обработке импульсы в разридном промежутке создаются благодари применению соответствующих электрических схем или специальных генераторов, а при анодно-механической и электроконтактной обработке мехавическим путем, доледствие быстрого перемещении или вибрация электрода-инструмента относительно деталь:

Электроэрознонные методы обработки применяются для резки металлов, загочки режущего твердосплавного инструмента, плоского и круглого шлифовация, наготовления отверстий разлачного профиля и отверстий с криволинейными осями, для поверхностного упрочвения инструмента и деталей машин, изготовления штамиов, проссформ и т. п.

В таблице 2 приведена карактеристика различных способов

элентровровнонной обработки металлов.

Характеристика различных способов электроврозновной обработки

	Харантеристив	на импульсов	Метод генерирования		
Способ обработки	продолжительность	полярность	выпульсов и генераторы	Среда обработки	Применение способа
Электрокскровой	10_3 сек и менее	Прямая	Элентрический; конденсаторные схемы	Диалектрическая жидкость (масла, керосин и др.)	Изготовление отвер- стий, щелей, штам пов, упрочиение и покрытие
Электроимпульс- вый	10_3—10_2 сен	Обратная (по сталя)	Электрический; машинные и лам- повые генераторы	То же	Изготовление штам- пов, обработка дета- лей из специальных сплавов, упрочнения и покрытие
Аводно-механи- ческий	10_3 сен и менее	Прямая	Механический; селеновые выпря- мители, мотор-геве- раторы и пр.	Водный раствор жид- кого стекла	Заточка твердосплав- ного виструмента резка, шлифование
Электроконтакт- ный	10_3 сек и более	Прямая вля перемениая	Механический; трансформаторы, мотор-генераторы и др.	Вода, воздух, масло	Зачистка стального и чугунного литья, предварительная обдариа фасонных поверхностей, по- крытие

PAROPEE MECTO

Рабочее место по заектроврозмонной обработке может быть организовано на любом участке мастерской или завода. Оборудование обычно располагается на участке сварки или выбродуговой наплавки. В зависимости от выполняемых операций выбирают следующее опециальное оборудование: источники питания (генераторы импульсов, селеновые выпримители, низковольтные мотореневраторы импульсов, селеновые выпримители, низковольтные мотореневраторы импульсов, селеновые выпримители, низковольтные мотореневраторы импульсов, селеновые выпримители, низковольтные моторионизмось и трансформаторы); упитерсальный влектромитульсыный пройныеочный електроискровой станок модели 4Б721; установка для электромистроного упрочнения марки УПР-ЗМ; установка для электромистроного упрочнения марки УПР-ЗМ; заектромастиятный ручной выбратор пистолетного типа; контрольные приборы переменного тока (амперметр до 450 а и вольтметр до 50 е); вверстан с тисками; стеллаж для деталей.

основное оборудование

Лучшими источниками питания для электроимпульсной обработки являются мапинные генераторы. Промышленность выпускает два типа генераторов импульсов, техническая характеристика которых поиведена в таблице 3.

Таблица 3 Техническая характеристика машинных генераторов импульсов

	Генерато	р МГК-2	Генератор МГК-3		
Параметры	воминаль- ный режим	режим часовой пере- грузки	номиналь- ный режим	режим часовой перегрузки	
Частота вмпульсов, имп/сек Мощность (средняя), кет Напряжение (среднее), в Ток нагрузки (средняй), а Скорость съема металла (по стали), мм²/мии Мощность пряводного двигателя, кет	400 4,3 26 80 1200	400 6,4 29 100 1500	400 20,5 27 300 5500	400 24 27,5 340 6100	

Значительные перспективы применения имеют ламповые генераторы импульсов, позволяющие получить частоту до 5000— 40 000 имп/сек.

В качестве источников питания для электроискровой обработки могут быть использованы источники постоянного тока с пужимым характеристиками (напряжение выпримленного тока 100—200 д), впример, селеновые выпрямителя. Для аводномеханической обработки широкое применение получили пизковольтные мотор-генераторы АНД-500/250, АНД-1000/500, АНЛ-1500/750.

Электроконтактную обработку ведут обычно на переменном токе при напряжении от 4 до 35—40 в. В качестве источников плания в этом случае используют обичные сварочные трансформаторы, нужное напряжение от которых получают, делая отпайки на соответствующих вигиха втоюнчейо бомогих.

Упиверсальный станок модели 4611 предназначен для наготовления отверстий и извлечения сломанного инструмента (остатки сверд, метчиков, крепежа и пр.) диаметром от 3 до 25 мм при длине остатка не более 100 мм. Источником питания служит кондепсаторный генератор импульсов. Станок, слабженный баком и насосом для подачи жидкости, работает от сети переменного тока папряжением 220/380 в. В качестве рабочей жидкости используют дизельное топливо, веретенное или трансформаторное масло.

Настольный копировально-прошнючный электроискровой станок модели 4Б721 является универсальным электророзовлюцым
станком. Его можно использовать для изготовления отверстий
дваметром от 0,5 до 5 мм, узких щелей, а также для обработки
металлов, извлечения сломаным инструментов, гравировальных
и других работ. Стол, на котором крепится изделие, вмет устройство для перемещения в продольном направлении. Вертикальное
перемещение шпинделя в процессе обработки осуществляется
автоматически. Патрон пиниделя слабокев электроматичтным
вибратором. Головка станка может поворачиваться относительно
горизонтальной оси на 15° в обе стороны.

Более крупными и производительными являются электроимпульсные копировально-прошивочные станки моделей 4A722 и 473.

Ленточно-отрезной анодно-механический станок модели 4822 может быть использован пля заготовительных операций.

Электроискровой станок типа 37 предназначен для заточки резцов с пластивками твердого сплава. На нем за смену затачивают по трем граням 40 резцов (размер пластины твердого сплава 10×20 мм).

Установка УПР-3М служит для электроискрового упрочнения. Если к ней изготовить дополнительное приспособление, то ее можно использовать для извлечения сломанного инструмента. При помощи установки УПР-3М можно также восстанавливать неполнятьные посалки.

Установка имеет шесть режимов обработки. Переключение режимов осуществляется дистанционно — кнопкой на руколтке вибратора. Основными узлами электрической части УПР-3М являются трансформатор, селеновые выпрямители, батарея конденсаторов. Первичая обмотка трансформатора может подключаться к сети переменного тока напряжением 127 или 220 с. Для контроля за ходом процесса служит амперметр. Электромагничный выбратор установки состоит из подвижного сердечника, катушки, якоря и внита, регулирующего амплитулу. Все дегали выбратора смоитированы в пластмассовом фуздаре. Конструкция УПР-3М включает устройство, автоматически отключающее конденсаторы от цени через 1—1,5 сск после прекращения процесса, что повышает безопасность работы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Элентроискровым способом в матерналах любой твердости могут быть изготовлены отверстия различных диаметров, сложного профиля (квадратные, эллипсные и др.), а также отверстия с криволивейными осями. Особенно эффективно изготовление




Рис. 14. Станок для электроискрового изготовления полостей и отверстий в металле:

1 — маховичом поддютего викта; 2 — подающий викт; 3 — изо-пационная промлация; 4 — влентрод-ниотрумент; 5 — обрабатываем мя деталь; 6 — стои для иреплеция обрабатываемой детали; 7 — наолиционная промладия; 8 — ваная с медялостью; 9 — новлению рыстры; 10 — выключатели; 11 — вольтиетр; 12 — реостат; 13 — теператор достоящного том; 14 — аменраетр.

отверстий малого диаметра (0,1—0,5 мм). На рисунке 14 изображена схема станка для изготовления отверстий.

Изделие 5, в котором нужно сделать отверстие, помещается в вания δ с кидкой средой (павельное толилво, трансформаторное масло, керосив). Поверх обрабатываемой детали должен находиться слой этой кидкости высотой не менее 100 κ м (во избежание ее возгорания). В том случае, если деталь, в которой пужно изготовить отверстия, очень большая, делают местную ванну или ведут обработку с подачей в искровой промежуток воды по шлангу.

В процессе обработки влектроду-инструменту 4 по мере его внедрения в изготавливаемое отверстие сообщается поступательное движение (обычаю от электрического привода), необходимое для поддержания постоянного искрового промежутка между электродами. При помощи этого же оборудовавия электронскуровым способом могут быть извлечены из деталей остатки сломанных сверл, метчиков. болтов или шилаек.

Онзическая сущность процесса электровровнонной обработки акточестя в вырывания единичными электрическими милульсами частичек металла из обрабатываемого изделяя, на обработанной поверхности изделяя при этом образуются лунки, форма которых близка к сферической. Размеры лунок, т. е. в конечном счете чистота поверхности, зависят от мощности электрических разрядов. Чем жестче применемый режим, тем выше производительность поцесса и ниже чистота обработанной повеохности.

По производительности и чистоте обработанной поверхности применяемые при изготовлении отверстий электрические режимы можно условно разбить на три группы (табл. 4).

. Таблица 4 Электрические режимы при изготовлении отверстий

Режим	Класс чистоты поверхности	Рабочее напряжение (в е)	Ток короткого вамыкания (в а)	Вилюченная емиссть (в миф)
Жесткий	3-5	150-220 80-120 25-40	10-60 5-10 0,1-2	300—500 100—300 2—8

При изготовлении отверстий широкое распространение получила высоковольтная коледнесаторная слема с негочинком постоянного тока напряжением $120-220\ \epsilon$. В качестве источника используются селеновые выпрямителя. Применение в последние годы машинных генераторов импульсов позволило значительно увеличить производительность процесса, снизить износ электрода, отказаться от конденсаторов.

Процесс электроискрового изготовления отверстий имеет ряд технологических особенностей, которые следует учитывать.

1. Скорость обработки по мере внедрения электрода-ниструмента в владелие непервывно уменывается. Это объясняется пакаливанием металлических частиц (отходов обработки) между электродами и вследствие этого частым замыканием последних накоротко. Чтобы избежать падения производительности, электродниктрумент делакот полым и внутри его прокачивают рабочую жидкость. При изготовления отверстий меньшего размера электроду-инструменту, кроме поступательного движения, сообщается и вибрация. Оба способа применимы липы в служе изготовления сквоэных отверстий. Глухие отверстия изготавливают сплощным закетродом.

2. Размеры полученного электроискровым способом отверстия всегда несколько превышают размеры электрода-инструмента. Это объясняется тем, что когда электрод-инструмент выедарится в изделие, электрические разряды возникают не только на конце, но и на боковых поверхностах электрода. Поэтому дамеетр электрода-инструмента должен быть меньше диаметра отверстия на величину дюйного искрового зазора. Значения зазоров в зависимости от условий обработки иливлены в табитие 5.

Таблица 5 Конусность отверстий в зависимости от режимов обработки

Элентричесная харантеристина режима обработни			Заворы (в мк) на сторону (влентрод-ниструмент на латуни) для сталей			Конусност	
напряжение (в в)	ток корот- кого замы- кания (в а)	включенвая емкость (в мкф)	¥8A	шх15	X12M	отверстия	
100 100 100 100	30 15 5 0,25	600 200 10 2	120 100 50 40	150 120 60 45	180 135 65 50	1°30′ 1° 35′ 20′	

 Отверстия, даготовленные электропскровым способом, вмеют небольшую конусность. Это вызвано тем, что верхняя часть отверстия дольше находится под воздействием боковых разрядов и поэтому диаметр ее несколько больше. Величина конусности в зависимости от условий обработки приведена в таблице 5.

 Острые кромки и уголки при изготовлении отверстий сложного профиля электроискровым способом скругляются, радиус скругления обычно не превышает 1 .мм.

Олектрод-инструмент для изготовления отверстий практически может быть сделан из любого токопроводящего материала. Однако следует учитывать, что материал электрода-инструмента оказывает существенное влияние на производительность. Чаще всего используют меднографитовые смеси, серый чугуи, мед салумин и латунь ЛС-59. Не рекомендуется применять алюминиевые бронам и алюминиевые алутии. Стальные электроды-инструменты также менее производительны. Электроды-инструменты сложной конфитурации можно легко изготовить из отожженной листовой латуни толинарой около 1 мм.

извлечение сломанных инструментов

Для извлечения сломанного инструмента служат специальные станки модели 45721. Однако эту операцию можно успешно осуществить и при помощи большинства электроискровых станков (папример, моделей 4611, 4A722, 473 и др.), а также установок для электроискрового упрочиения (УПР-3М), если к ным дополнительно изготовить приспособление для ручной подачи электрода по мере его внедрения в деталь.

Технология извлечения сломанного инструмента или остатков

крепежа такая же, как при изготовлении отверстий.

При извлечении сломанного сверла пользуются электродоминструментом, диаметр которого на 2—3 мм больше диаметра сердцевины сверла После удаления сердцевины сверла спираль легко вынимается.

Сломавшиеся метчик или крепежные детали могут быть извлечены еще и другим способом. Электродом-инструментом квадратного сечения в них делают исплубокое квадратное отверстие, а за-

тем их вывинчивают при помощи воротка.

Переменный ток низкого напряжения (до 35 е) для извлечения откатков инструмента применнят пока сравнительно редко. В этом случае ток короткого замыкавия увеличавают до 100—250 с, электроду-инструменту кроме поступательного сообщают еще выбрационное либо вращательное дивжение вли то и другое одновременно, в качестве рабочей жидкости применяют раствор жидкого стекла в воде, потиность которого в завысимости от движения электрода-инструмента колеблется, в пределах 1,15—1,3 е/см².

Род тока практически не оказывает влияния на производительность. В качестве источника питания используется сварочный трансформатор, у которого наприжение снимается с соответствую-

щих витков вторичной обмотки.

электроискровое упрочнение

Метод электроискрового упрочнения применяется для повышения изпосостойкости деталей машин и увеличения стойкости режущего инструмента.

В процессе упрочнения происходит перенос на изделие электродного материала и его диффузия, а также азотирование и сверхскоростия закалка поверхностного слоя изделия. Все это приводит к тому, что на поверхности изделия образуется очень твердый и изпосостойкий слой толщиной 0,02—0,3 мм.

В качестве материалов для упрочняющего электрода обычно применяются металлокерамические, вольбрамо-кобальтовые или вольбрамо-титано-кобальтовые твердые сплавы. Наибольшее распространение получили твердые сплавы Т15К6 и ТЗОК4.

Номенклатура режущего инструмента, подлежащего упрочнению, весьма широка: резцы, сверла, фрезы, зепкеры, развертки, долбяки, пилы по дереву, ножовки, сегменты сенокосилок, ножи и гребенки машинок для стрижки овец и др.

Электрическая схема установки для упрочнения (рис. 15) апалогична схемам, применяемым для других видов электронскровой обработки на высоких напряжениях.

Процесс электроискрового упрочиения ведется непосредственно на воздухе. Упрочняемое изделие подключается к отрицатель-

ному полюсу, т. е. является в цепи катодом. На практике это обычно осуществляется зажимом упрочняемой детали в тисках или центрах, соединенных с отрицательным полюсом. Упрочняющий электрод подключается к положительному полюсу, для чего его закрепляют в державке обычного электромагнитного вибра-




Рис. 15. Электрическая схема установки для электроискрового упрочнения металлических поверхностей: 1— упрочняемое взделке; 2— упрочняющий электрод; 3— электрододерматель; 4— электромативтный вибратор; 5—10— батарен конденсаторов; 11— вабор сопротивлений; 12— амперметр; 13— вольтметр.

тора звонкового типа. Вибратор питается от сети переменного тока и сообщает электроду колебательное движение. Число колебаний равно двойной частоте переменного тока, т. е. 100 колебаниям в секунлу.

Процесс электроискрового упрочнения осуществляется, как правило, на установках, работающих при напряжении 110-220 s.

Примерные режимы электроискрового упрочнения приведены в таблице 6. Режимы электронскрового упрочнения

Таблипа 6

Режим	Ток короткого замыкания (в а)	Вилючениая емность (в миф)
Жесткий	2—5 1—2 0,2—0,5	100300 30100 530

При упрочнении на жестких режимах производительность процесса максимальная, упрочненный слой достигает наибольшей толщины, но имеет чистоту не выше 4-5-го класса. Средний и мягкий режимы упрочнения обеспечивают чистоту поверхности 5—6-го класса. Пля электроискрового упрочнения выпускаются аппараты УПР-3М.

При выборе электрического режима для упрочнения инструмента нужно руководствоваться типом и условиями работы последнего. Чем меньше равмеры инструмента, тем режим упрочнения должен быть мягче, так как в противном случае возможно нарушение полученией при термообработке структуры и быстрый выход инструмента из сторя.

В некоторых случаях целесообразно довести упрочненный слой вручную, используя мелкозернистый абразивный оселок или

шкурку.

Упрочнять следует те грани режущего инструмента, которые наиболее интенсивно изпашиваются. У сверя, фрез, протяжек, зенкеров обычно упрочняют заднюю грань, а у резцов, работающих по стали и чугуну, — передвюю.

В целях экономии времени упрочинть вадо не вкю режущую грань, а лишь уэкую полоску шириной 2—4 мм вдоль режущей кромки. Чтобы избежать оплавления режущей кромки, упрочнение начивают вдали от нее, постепенно приближая электрод к кромке.

Поверхность инструмента, предназначенного для упрочнения, должна иметь чистоту не ниже 6-го класса.

Упрочненная поверхность должна быть серебристо-матового цвета, без пропусков и темных пятен.

Не следует упрочнять инструменты, предназначенные для чистовых операций, работающие при сравнительно высоких скоростях резания и малых сечениях стружки, так как повышения стойкоств этих инструментов, как правило, не наблюдается.

Метод электроискрового упрочнения может быть с успехом использован для повышения изпосостойкости трущихся поверхностей дегалей машин. Детали с чистотой рабочей поверхности от 7-го класса и выше упрочияют на мятком режиме, детали с более шероховатой поверхностью упрочинот твердыми сплавами вначале на среднем, а затем на мягком режиме. Упрочненную поверхность слегка доводят вручную мелкозеринстым оселком или шкуркой.

Упрочнять следует только наиболее изнашивающиеся части деталей. Кулачки распределительного валика, например, упрочняют только по носику, шестерии — по образующей зуба и т. п.

восстановление неподвижных посадок

Пля увеличения размеров стальных деталей следует приментывлектроды из сплава сормайт или чугуна. Рабочее напряжение
должно быть 110—220 в при токе 2—5 а н емкости конденсаторов
аппарата около 100 мкд. Указанный режим является наяболее
производительным. Электрод подводят к деталы, и двяжением
электрода вдоль восстаналинаемой поверхности постепенно наносят па нее тонкий слой сплава. Покрытие должно быть сплошным по всей поверхности, без пропусков. При этом следует иметь

в виду, что повторное движение электрода по уже наращенному участку является бесполезным, даже вредным.

Применение электроискрового парацивания ковденсаторными аппаратами возможно только для поверхностей деталей, износ которых осставляет 0.02—0.1 мм, т. е. главным образом для посадочных мест под подшининии качения, наружных посадочных мест под подшининия качения, наружных посадки в сопряженных деталях и т. п. Ввиду малой величины слоя механической облаботие петали не полверснаются.




Рис. 16. Схема использования сварочного трансформатора для восстановления посадочных мест:

1— первячная обмотка трансформатора; 2— вторичная обмотка трансформатора; 3— цинок клемы; 4— клемым отпаек от витков вторичной обмотик; 5— доссель; 6— воличногр; 7— аменрестр; 8— катушка и сердечник вибратора; 9— олектрод; 10— ванна с водой; 11— деталь; A и B— клемым колоде вторитной обмотки.

Для получения покрытий толщиной 0,3—0,4 мм следует применять закетроконтактирую обработку на переменном токе. Бесконденсаторный аппарат для закектроконтактного восстановления размеров легко изготовнять в условиях мастерской путем несложного переоборудования обычного сварочного трансформатора. Так как вторычава обмотка трансформатора при включении его есть с напряжением 220 в дает напряжение 5—65 в, то, чтобы еще более поизвять это напряжение и иметь возможность его регулировать, от вторичной обмогим через каждые два вытка следует сделать отнайки и вывести их к клеммам на щитке (рис. 16).

От того, с какой части обмотки будет синматься напряжение, ависит его величина. Для сварки напряжение, как и обиче, синмается с полного числа витков (клеммы A и B), а для электро- искрового наращивания — с части обмотки, т. е. с конца вторичной обмотки и от одной на отпаек (клеммы 4 и B). Отпайки от обмотки следует делать проводом, рассчитанным на величину тока до 200 a.

Кроме изменения числа витков, величину тока и напряжения можно регулировать (как это обычно осуществляется во время

сварки) при помощи дросселя.

Из схемы видпо, что, кроме трансформатора, для бесконденсагорного электронскрового наращивания необходим вибратор, а также аниерметр переменного тока до 150 а и вольтметр переменного тока до 50 с. Вибратор можно изготовить в мастерской, использовав электромагниты пускателей, автомобильных сирен и т. п.

Наращиваемую деталь следует очистить от масла и грязи. Для наращивания стальных деталей применяют электроды из чугуна. Чугуные детали вначале наращивают на конденсаторном аппарате электродом из твердого сплава Т15К6 (но режиму, указанному выше), а затём на бесконденсаторном аппарате электропом из неодмавносией стали.

Электроконтактное наращивание в жидкости выполняют при напряжении 11—12 в и токе 50—70 а или напряжении 2—4 в и токе 100—300 а в олин прохоп.

Пользунсь бесконденсаторным анпаратом, можно увеличить размер детали на 0,3—0,4 мм. Поскольку поверхность получается грубая, необходима обработка (шлифонка) детали до соответствующего размера. Этот способ применим только для восстановления неподвижных посадок.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на электроискровых установках допускаются только лица, прошедшие инструктаж по правилам безопасности. Рабочий, обслуживающий электроискровую установку, должен стоять на деревянном настиле, покрытом резиновым ковриком.

Все металлические части установок, не входищие в схому, завемляют. Запрещается ремонтировать включенную установку или передельвать на ней электрическую схему. Каждую установку обеспечивают средствами тушения отня (кошмой, асбестовым полотном и др.).

Перед окончанием работы электроды замыкают накоротко для разрядки конпенсаторов.

Около электронскровых установок предусматривают вентиля-

Глава 4

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

При ремонте и восстановления деталей машин гальванические покрытия применяются в основном для восстановления геометрических размеров изпошенных стальных, чугунных и броизовых деталей. Сущность этого процесса заключается в том, что при прохождении постоянного тока через электролит (раствор соли металла) на катоде, которым является деталь, происходит отложение металла, выделяющегося из электролита. Отложенный таким образом металл обладает несколько иными свойствами, чем литой или кованый металл, причем свойства отложенного металла тесло связаны с условиями его осаждения, т. е. с режимом гальванического процесса. Поэтому, например, хром, выделеный путем восстановления его из кимических соединений, имеет твердость около 150 по Бринеллю, в то время как электролитически отложенный хром может иметь твердость от 400 до 1000 по Бринеллю, в зависимости от лютности тока и температуры, при которых протекает гальванический пропесс.

Для восстановления деталей чаще всего применяют хромирование, так нак хром, обладяя высокой твердостью, одновременно повышает износостойкость восстановленных деталей. Электролитическое желевнение (осталивание) извошенных деталей применяют редко из-за сложности процесса, требувщего постоинства кислогности электролита. Электролитическое омеднение применяют в основном для восстановления посадок броизовых втудок, так как для омедления стальных деталей необходимо применять ядовитые цианистию электролиты.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Рабочее место по гальванопокрытиям располагают в отдельном изолированном помещении. Размеры помещения и подбор специального оборудования зависят от программы предприятия и характера принятых видов гальванопокрытий.

Исходя из местных условий, из рабочем месте усланавливают следующее оборудование: источники постоянного тока, ванны для гальванопокрытий, ванны для промыжи в горячей и холодной воде, ванны для обезжиривания, рабочий стол, верстак, стеллеж лля леталей. шкаф лля химикатов.

основное оборудование

Источниками тока для гальванических цехов обычно служат инвковольтные 'генераторы, характеристика которых приведена в таблице 7. Они имеют распределительный щит, на котором смонтированы амперметр и вольтиетр, пусковой и регистрирующий ресостаты, предохранители и рубильники.

Основным оборудованием гальзавических цехов являются ваним различного назначения: для промывик деталей колодной (с устройством для воздушного перемешивания — барботером) и горичей водой (с тепловазоляционной рубашкой и паровым обогремом), для декаширования (кервымческие или стальные, облицованные измутые свищом мли резяной), для обезжиривания (с тепловозляционной рубашкой и паровым обогревом).

Характеристика генераторов

	Генера	торы по	стоянно	го тока		Bec
Тип	мощ- ность (в кет)	при 6 с	, —	число оборо- тов в минуту	Тип электродвигателя	(B KS)
НД 500/250 НД 1000/500 НД 1500/750 НД 5000/2500 НД 10000/5000	3 6 9 30 60	500 1000 1500 5000 10000	250 500 750 2500 5000	1455 970 970 725 580	ME 13/4 MRME 15/6 MRME 17/6 MRA 25/8 MAH 74/10	365 650 950 1800 4500

Для хромирования деталей служит ваниа, внутренний бак которой покрыт рольным свинцом толщиной 3—5 мм или гуммирован (обрезания). Между внутренним и наружным баками оставлена нароводиная рубашка. Подогрев воды в рубашке осущетавляется горячим паром, охлаждение — холодной водой. Конструкция аводных и катодных штанг ванны появоляет изменять расстояния между хромируемыми деталиями и анодами. Ванны для хромирования должны иметь мощный бортовой отсос воздуха и такое устройство для подогрева влектролита, которое повысляло бы регулировать его температуру с точностью до ±1°. Чтобы избежать частого измерения температуры, цанны оборужиют терморетуляторами.

Для никелирования в кислом электролите применяют стальные ванны, облицованные свинцом или резиной. Электролит подогревается горячей водой, протекающей по освинцованному вмеевику.

Для железнения (осталивания) ванны облицовывают спецальными кислотоупорными плитками, щели между которыми заполняют специальной замазкой:

При гальваническом покрытии расстояние от дна ванны до детали должно быть 5—40 см, от зеркала электролита до верхней крышки ванны — не менее 10 см; над деталью должен быть слой электролита высотой 5 см.

Нужно учитывать, что малая концентрация тока обеспечивает равномерную работу ванны, так как состав электролиты меньше. Концентрацию тока для медкой ванны привимают 0.95-0.11, для никелевой — 0.06-0.09, для хромовой — 3.5~a/a электролита.

Отношение площади катода к единице объема ванны выбирают в пределах 3—5. Если, например, ванна для хромирования имеет рабочую

емкость 520 л, то при концентрации тока 3,5 а/л наибольший

ток, который можно дать на ванну, равен $520 \times 3,5 = 1820$ а. Принимая плотность тока 60 а/дм2, получаем, что загрузка на члошали катола полжна быть не более 33 дм².

полготовка леталей

Схематически процесс подготовки деталей для гальванического покрытия складывается из следующих основных операций: механической очистки, обезжиривания, изоляции и подвешивания, электролитического обезжиривания и декапирования.

Механическая очистка. Поверхности деталей перед покрытием тщательно очищают от грязи, масла и окислов. Геометрические формы износившихся деталей восстанавливают шлифованием, удаляя все неровности и следы износа. Шлифование выполняют шлифовальным кругом зернистостью 60-80. Для придания наибольшей гладкости поверхности деталей иногла полируют полотняными или фетровыми кругами с применением специальных паст. Составы паст для стальных деталей (в весовых частях); I состав — окись алюминия — 10, олеиновая кислота — 20, парафин — 5, стеарин — 18, костяное масло — 5; II состав окись хрома — 10, стеарин — 3, оденновая кислота — 20, корунд (с зерном 7 мк) — 20.

В ряде случаев шлифование применяют для механической очистки поверхностей деталей. В этих случаях на войлочные или фетровые круги столярным клеем или жидким стеклом наклеи-

вают зерна наждака.

Обезжиривание. Для обезжиривания сначала детали либо промывают в бензине, трихлорэтилене или горячем щелочном растворе, либо протирают венской известью, а затем промывают в чистой горячей и холопной воле.

Промывку в бензине или других растворителях применяют обычно для деталей, поверхность которых загрязнена мине-

ральными маслами.

Стальные детали хорошо обезжириваются в горячих (60-80°) щелочных растворах. Состав раствора (в г/л): для сильно загрязненных деталей — едкий натр 100-150, кальцинированная сода 30—50, жидкое стекло или мыло 5—10; для мало загрязненных едкий натр 10-20, кальцинированная сода 30-50, жидкое стекло или мыло 3-5.

Время обезжиривания 30-60 мин.

Для обезжиривания медных и бронзовых деталей применяют горячий раствор следующего состава: фосфорнокислый натрий 100 г/л, жидкое стекло 10-20 г/л.

Венская известь хорошо удаляет все остатки жира и паст из углублений деталей. Для протирания используют тонкоизмельченную венскую известь, представляющую смесь окисей кальция и магния, разведенную водой до кашицеобразного состояния. Протирают детали обычно вручную тряпками или щетками. При окончательной промымке в горячей, а затем холодной воде удалиются остатки обеживривателей с поверхностей деталей. Заканчивать промывку деталей только горячей водой не рекомендуется, чтобы избежать образования перед покрытнем окисных пленок на обеживенных повечкостях.

Вода для промывки должна содержать возможно меньше минеральных солей. Жесткую воду следует очистить от минеральных

примесей умягчителем.

Изоляция и подвешивание. Детали, опускаемые в ванну для гальванических покрытий, закрепляют на легких подвесках достаточного сечения, обеспечвавощих надежный контакт с загружаемыми в ванну деталями и с токоподводящей штангой. При плохом контакте напряжение снижается, что может нарушить нормальное отложение осадка.

Поверхности подвесок покрывают электроизоляционными материалами (резнюй, перхлорвиниловым лаком и т. п.). Поверхности деталей, не подлежащие покрычию, изолируют цапон-лаком (целлулоидом, растворенным в ацетоне). Изоляцию в 2—3 слоя наносят волосяной кистью. Все отверстия и шпоночные канавки закъмвают свинповыми плобками.

Электролитическое обезжиривание и декапирование. Электролитическое обезжиривание обеспечивает более тщательную очистку поверхности регалай от жировых пленок. Подвески с деталями устанавливают на катодной штанге ванны (детали служат катодом), анодом же является лист нержавеющей или никелированной стали. поготуемный в ванну.

Пля электролитического обезжиривания стальных и чугунных деталей применяют горячий (70°) раствор в воде едкого натра — 30—50 г/д, утлекислой или клатьцивированной соды — 50—75 г/д и жидкого стекла — 2−5 г/д. При плотности тока 3 – 10 а/дож и напряжения 8—10 е процесс обезжиривания длител 5 – 8 мил. Хорошие результаты дает применение раствора следующего осстава (в д/д): едкий натр — 15 – 25, утлекислый натрый — 15, тринатрийфосфат — 15, жидкое стекло — 3 при плотности тока 3—10 а/дож дли рим напряжении 6—9 с и температуре раствора 90—95°. Продолжительность обезжиривания 3 мил (2 мил деталь служит катодом и 1 мил — аводом). Переключением детали на анод достигают удаления водорода, который поглощается металлом — катодом.

Качество обезжиривания проверяют смачиванием детали чистой водой. При хорошем обезжиривании вся деталь ровно смачивается

водой.

После электролитического обезжиривания детали снова промывают сначала в горячей, а затем в холодной проточной воде. Чтобы предупредить вредные последствия возможного окисления обезжиренной поверхности (в промежутке между операциями), перед гальваническим покрытием производит декапирование (легкое травление) деталей в ваннах со слабым раствором серной кислоты $(3-5\ \imath/x)$ продолжительностью $1-2\ \mathit{mun}$.

Процесс подготовки детали к гальваническому хромированию, никелированию, меднению, железнению и т. п. ваканчивается тем, что декапированные детали тщательно промывают в проточной вопе.

ХРОМИРОВАНИЕ

Подготовка электролита

Процесс хромирования отличается от других гальванических процессов применением более высоких плотностей тока (45—60 $a/\partial M^2$), а также тем, что ванны для хромирования обладают плохой рассенвающей способностью. Поэтому размещение в вание подвесок с деталями играет важимую роль.

Хромовые электролиты приготовляют в виде водных раство-

ров хромового ангидрида (Ст.О.) и серной кислоты (Н.SO.).

Наилучшим отношением между количеством хромового ангирада и серной кислоты считают 100: 1. Увеличение содержания серной кислоты в электролите улучшает качество осадка, но замедляет процесс хромирования. При корректирования состава электролита излишем серной кислоты нейгрализуют добалением в электролит рассчитанного количества гидроокиси бария или углекислого бария.

По концентрации раствора хромировочные ванны делятся на концентрированные, универсальные и разбавленные.

Концентрированные ванны содержат 350 e/a хромового ангираца и 3,5 e/a сервой кнолоты и применяются в основном для декоративного покрытия изделий сложной формы. Положительные свойства этих вани: низкое напряжение на важимах, менее частая корректировка влектролита, лучшая способность работать в глубину (разница в толщине отложений хрома на выступах и в углублениях меньше).

Универсальные ванны содержат 250 г/л хромового ангидрида и 2,5 г/л серной кислоты. Они используются, в частности, для

пористого хромирования.

Разбавленные ваниы, в своем составе обычно имеют 150 e/a хромового ангирида и 1,5 e/a серной кислоты. Эти ванны прыменяются для размерного и изпосостойкого хромирования и обладают следующими положительными свойствами: слой хрома в этих ваниах ложится более равномерно, скорость отложения хрома больше, меньше разрушается изоляция, потери хромового ангидрида меньше.

Поскольку для стальных деталей декапирование часто заменяют анодной обработкой, хромирование их начинается с этой операпии.

Анодную обработку выполняют в хромировочной ванне изменением направления тока. Анодная обработка продолжается

в течение 10—15 сек при плотности тока 8 а7дм², после чего меняют направление тока и осуществляют хромирование при нормальной плотности тока, соответствующей избранному режиму,




Рис. 17. Зависимость равномерности отложения хрома:

о — от глубины погружения детали относительно анода и уровня влентролита; б — от размещения анодов относительно цилиндрической детали; с — от рельефа детали (1 — торец не изолирован; 2 — торец изолирован).

Равномерность покрытия хромом зависит от глубины погружения в электролит (рис. 17, а), размещения детали относительно анода (рис. 17, 6), рельефа детали (рис. 17, в)

и способа ее подвески (рис. 18). Чтобы обеспечить стабильность процесса, необходимо некоторое время прогреть погруженные в электролит детали до заданной температуры и только после этого начинать хро-

мирование. Ввиду непрерывного испарения волу в ванну периолически доливают, поддерживая постоянный уровень электролита. Для обеспечения нормальной концентрации хромового ангидрида ареометром замеряют удельный вес электролита в ванне и по таблице 8 определяют необходимость кор-

ректировки концентрации.

Рис. 18. Отложение хрома на острие детали в зависимости от способа полвески:

 правильный способ подвески; 2 — неправильный способ подвески.

Удельный вес электролята в завясимостя от концентрации

Удельный вес электролита при t = 15°	Концентрация (в г/л)	Удельный вес влентролита при t = 15°	Концентрация (в е/л)
1,01	15 29 43 57	1,18	257
1,02	29	1,19	272
1.03	43	1,20	286
1,04	57	1,21	300
1,05	71	1.22	316
1,06	85	1 23	330
1.07	71 85 100	1.24	345
1,07 1,08	114	1,25	360
1 09	130	1,24 1,25 1,26 1,27	375
1,09 1,10	143	1.27	390
1,11	157	1,28	406
1 12	171	1,29	422
1,12 1,13	185	1,30	438
1,14	200	1,31	455
1,13	215	1.32	468
1,14	200	1,33	485
1,15	215	1,32	468
1,16	229	1,33	485
1,17	243	1,34	500
1,17	240	1,04	000

При других температурах электролита концентрацию хромового ангидрида определяют по номограмме (рис. 19). С этой целью в электролит одновременно по-



Рис. 19. Номограмма для определения концентрации хромового ангидрида по удельному весу (шкала A) и температуре (шкала B) электролита.

в алектролит одновременно погружают ареометр и термометр и замеряют удельный вес и температуру электролита. Отметна их на соответствующих шкалах номограммы (А и В), соедияняют эти точки прямой линией. Точка пересечения этой линие со шкалой В показывает концентрацию уромового антядрида.

После дличельной работы хромировочной ванин в зачестролите растворяется некоторое количество железа. При копцентрация железа больше 20 г/з электролит следует заменить, так как осадки крути получаться хрункими, крутнокристаллическими. Концентрацию железа проверяют периодическим кимическим анализом заектролитя.

При контроле работы ванны важно знать, какой выход по току будет соответствовать выбранному режиму. Выход по току может быть определен по формуле:

$$\eta = 21.4 \frac{S}{D_{ii}}$$
,

где S — толщина слоя хрома (в мж), откладывающаяся за 1 час; $D_{\rm K}$ — плотность тока в $a/\partial {\it M}^2.$

Выбор режима хромирования

При постоянном составе ванны качество хромирования зависит только от режима, т. е. от плотности тока и температуры электролита. Для твердого явносостойкого хромирования применного разбавленные и универсальные электролиты ($Cr_4O_5 - 150 - 200 \ e/s$, $H_2SO_4 - 1,5-2.0, e/s$) при плотности тока $35-40 \ a [\partial \omega^2]$ и температурь 52^o (выход по току 13%).

Наиболее износостойкие осадки получаются при плотности тока $60 \ a/\partial M^2$ и температуре 55° .

Толщина осажденного слоя в зависимости от времени хромирования при выходе по току 13% указана в таблице 9.

. Табляца 9 Толщина слоя хрома и продолжительность процесса

Толщвна слоя		Продолжитель при пло	ность хромиро отности тока (я	вания (в мин) в а/дм ^в)			
хрома (в мм) -	25	30	35	50	80		
0,003 0,005 0,010 0,050 0,070 0,100 0,300	11,8 19,6 39,2 196,0 275,0 392,0 1177,0	9,81 16,3 32,7 163,0 229,0 327,0 981,0	8,41 14,0 28,0 140,0 196,0 280,0 841,0	5,88 9,81 19,60 98,10 137,0 196,0 588,0	3,68 6,13 12,3 61,3 85,9 123,0 368,0		

Для мерного хромирования используют разбавленный электролит при плотности гока 40—45 а/дм² и температуре 55 ± 1°. Расстояние между аводом и катодом устанавливают не менее 10 мм. Детали вначале выдерживают в электролите 1—2 мии без тока (для прогрева), затем на 30 сек включают обратный ток (такой же величины, как и выбравный для хромирования), послечего включают гок нормального направления.

После хомирования петали заготумают в супильный шкаф

после хромирования детали загружают в сушильным шкаф или масляную ванну, где их выдерживают в течение 1,5—2 часов при температуре 150° для удаления водорода из хромового слоя и уменьшения его хрупкости.

Для пористого хромирования (например, поршневых колец) применяют универсальные ванны. Состав электролита и режим хромирования приведены в таблице 10.

Состав электролита и режим пористого хромярования

	Состав ал	ентролита	Режим хр	омирования
Травление	хромовый ангидрид	сернал нислота	плотность тока (в а/дм²)	температура (в градусах)
Канальчатое	250 250	2,1 2,5	48—56 48—56	60±0,5 50±0,5

Предварительная обработка деталей проводится так же, как для твердого хромирования, с той голько разницей, что чугунвые детали при декапировании выдерживают 1—3 мии в 3—10-процентном растворе плавиковой кислоты. Процесс пористого хромирования начивают с прогрева деталей в электролите без тока.
Затем включают ток в 1,5 раза выше нормального и только черев
1 мии устанавливают опромальную полотность тока.

Пля образования пор или каналов детали после хромированяя подверявот химическому (путем погружения в солниую кислоту) или анодному травлению. При анодном травлении детали не въмпимают из хромировоченой ваниы, а только мениют направления ти—15 мин. Толщина пористого слох хрома при таком режиме получается 5—10 мк. После аподного травления деталь промывают в непроточной и проточной холодной, а также горичей воде, а азежи прогревают в сушильном шкафу или в масле при температуре 150° в точение 1,5—2 часов для удаления водорода на хромового слоя.

Бракованный слой хрома удаляют с детали путем электропива в 10-процентном щелочном электролите в железной вание при плотвости тока 5-40 а $d \alpha s^2$, причем деталь служит закодом, или погружением в соляную кислоту, подогретую до $30-40^\circ$. Хром рестворяется с бурпым выделением водорода.

Как только выделение водорода прекратится, деталь вынимают из нислоты, тщательно промывают и просушивают. Снимать слой хрома с чугунных деталей в соляной кислоте пе рекоменпуется.

Дефекты хромирования

Чтобы процесс отложения хрома протекал правильно и давал, хорошие результаты, нужно тщательно соблюдать режим хромирования. Нарушение режима приводит к шелушению, вздугию, зергиетости хромовых осадков, а также вызывает появление других дефектов покрытия.

Возникающие при хромировании дефекты, их причины и способы устранения приведены в таблице 11.

Дефекты хромпрования	офекты хромпрования Причины возникновения дефектов					
Пригоролые для мато- вые осадки, особенко на выступающих частях де- талей	Повышениям плотность тока при давной томпературе электролита Недостаточная рассев наподна способность ван- им данные тологою соло сосплений свища на вакодах загрузка деталей под током без предварительного подогрева их в зактрузка и в зактрузка у в зактруз	Установить правиль пое соотношение между плотностью тока и тем пературой Увеличить расстоиния между электродами, пра- менить запритивы скотоды кой петкой и протравит их в соляной кислоте Предварительно про- тревать дегали в элек- тролите без тока				
Пслушение хромовых осадков	Несоответствие температуры электролята и диотности тока Наличие толстого слоя соедишений свинца ва янодах Плохое обезжирива- плохое обезжирива- реакое увеличение Реакое увеличение потиости тока или по- имемие	Установить правиль- дое соотвошение межд плотвотью тока в темпе- дователь тока и темпе- дователь аподы сталь дователь аподы сталь х в соляной кислога х в соляной кислога х у дучины обезакры вания деталь про- вания деталь про- пресс отверстировать про- пресс				
Детали сплошь или частично не покрывают- ся хромом	Отсутствие контактов детали с подвеской яли подвески с токоподводящей штавгой Малая плотность тока Наличие толстого слоя соединений свища на анодах	Проверить нонтакты Увеличить ток Зачистить аводысталь ной щеткой и протравит их соляной кислотой				
Отславвание хрома, зернистые или вздутые осадки	Недостаточная очист- ка деталей перед хроми- рованием Загрязнение элентро- лита твердыми части- пами	Улучшить подготов ку деталей перед хро- мированием Профильтровать элек- тролит				
Чешуйчатый осадок хрома	Высокая коицеитра- ция трехвалентного хро- ма в электролите	Проработать ваниу со случайными катодами (деталями) и большой анодной поверхностью				
		I .				

Дефенты хромирования	Причины возникиовения дефектов	Способы устранения дефектов
На углубленных ме- стах деталей нет отло- жений хрома		аноды, при завешивании деталей дать на ¹ / ₂ — 1 мин ток в 2—3 раза больше нормального
Неравномерный оса- док хрома на повержно- стях деталей	Неодинаковое рас- стояние поверхностей де- талей от анодов или не- правильное расположе- ние экранов	положение анодов и

железнение

Выбор режима. Железнение применяют для восстановления геометрических размеров деталей покрытиями невысокой твердости (от 150 до 250 НВ). Есля по условяям работы деталя требуется повышенная твердость покрытия, то в состав электролита вводят специальные присадик (хористый марганец и др.),
либо поверхностный слой упрочияют цементацией и закалкой,
или же применяют последующее хромирование.

Скорость осаждения железа в 10 раз превышает скорость осаждения хрома. В качестве проводящей соли при железнении используют обыкновениую поваренную соль Выход по току равен 80—98%,

Для железнения применяют серносислые, хлористые и смешанные электролиты. На качество покрытия, особенно при польвовании сернокислыми вынамия, влияют даже незначительные изменения кислотности электролита и плотности тока. Относительно устойчивые результати дает электролит следующего состава: хлористое железо (FeCl₂4H₂O) 450 г/л, поваренная соль (NaCl) 300 г/л, солявая кислота (HCl) 3,5 г/л при плотности тока 20 г/дж², темнературе 100° и выходе по току 95%.

Анодами служат пластины или штанги из малоуглеродистой стали.

При повышении концентрации основной соли электролита увеличивается выход по току, осадки получаются гладине и ровные, твердость осажденного железа понижается, а вязкость увеличивается.

При повышении температуры электролита понижается твердость и прочность осажденного железа, а пластические свойства улучшаются. С понижением кислотности электролита повышается прочность и твердость осажденного железа, но его вязкость уменшается. Падение кислотности ниже предела приводит к образованию хрупках и рыхлых осадков. В процессе железнения кислотность электролита понижается, так как расходуется соляная кислота (расход кислоты зависит от количества тока, пропущенного через электролит). Уставовлено, что-при выбранных выше режиме и составе ванны расходуется 0,5 е соляной кислоты на 1 а · ч тока, прошедшего через раствор.

Затруднения, возникающие в связи с необходимостью поддержания постоянной кислотности электролита в процессе железнения, в значительной степени сдерживают широкое внедрение этого метова.

Каждой концентрации электролита соответствует своя оптимальная плотность тока. При очень высокой плотности выход по току падает и равномерность отложения осадка нарупается.

Диятельное применение одного и того же электролита ведет к от остарению, т. е. к избыточному насищению электролита коллондными частицами, вследствие чего последние, осаждаясь на катоде, ухудывают качество отложенного железа. Содержание утлерода в вание все время повышается (ов непрерывно поступает в электролит из анодов), и выход по току падает. Одновременно с углеродом в электролит поступают нерастворимые частицы, которые внедряются в структуру осадка и ухудивают его мехащические свойства. Наиболее простым способом удаления этих примесей является периодическое отстаивание электролита в сосудах в течение двух сугок.

На качество железнения влияют также размеры анодов. При одинаковых размерах аводов и катодов, т. е. при равных величинах анодной и катодной плотности тока, получаются наиболее равномерные и плотные осадки.

Для гого чтобы обеспечить лучшее сцепление основного металла с покрытием, рекомендуется предварительно произвести анодное травление деталей в вание следующего состава: серная кислота (H₂SO₂) 70—80 г/л, хромшик (Ya₂Ca₂O₂) 20—30 г/л при плотности тока 10 и/дой, напряжении 10—12 г и температуре 15—20°.

После травления детали декапируют в течение 30 сек. Покрытие начинают при плотности тока 5 $a/\partial \varkappa^2$. Постепенно плотность увеличивают до нормальной 20 $a/\partial \varkappa^2$.

Нагретая соляная кислота является агрессивной средой. Поэтому те места деталей, на которых не должно быть отложений железа, изолируют бакелитовым или перхлорвиниловым лаком, эмалитом, тоикой листовой резиной, цапон-лаком и т. п.

Термическая обработка деталей. При нагревании до температуры 320—330° и последующем охлаждении железненных деталей твердость покрытия непрерывно повышается. При нагревании до температуры 900° твердость покрытия реако надает, а силы

сцепления между основным металлом и покрытием увеличиваются всленствие пиффузии.

Для повышения твердости и напосостойкости покрытия применяется цементация с последующей закалкой по общенявестным режимам. Во избежание отслаивания и растрескивания покрытия рокомедуется перед цементацией произвести диффузионный отжиг петалей (с нагровом по 2000—950° в течения 3—5 часов).

МЕПНЕНИЕ

Меднение в кислых медных электролитах применяется для восстановления извошенных броизовых и латунных деталей. Для меднения используются стальные, облицованые извутри 2—3 слоями смолы или асфальтового лака, стеклянные либо керамические ванные микостью от 2 до 10 л.

Так как процесс меднения не требует высоких плотностей тока, а величина поверхности покрываемых медью деталей относительно




Рис. 20. Схема простейшей установки для меднения вклапышей:

источнен тока; 3 — анод (медная пластина); 3 — ванна с электролитом; 4 — реостат; 5 — электроизмерительные приборы; 6 — вкладыш.

мала, то в качестве источника тока может служить даже аккумулиторная батарея или тракторный генератор типа ГАУ-4101 напряжением 6 е и мощностью 100 ем с приводом, обеспечивающим 350 об/мин ротора генератора. Медине соединительные провода должим иметь сочение не менее 25 мм².

Электролитом является раствор сериокислой меди (медного купороса) в воде, подкислевной сериой кислотой. Рекомендуемый состав электролита и режим меднения броизовых втулок следующие: сериокислая медь — 150—250 г/л, сериая кислота (удельный все 1,48) — 40—75 г/л; температура электролита 18—20 (подогрев от змеевика), плотиость тока 1—2 г/дм. В качество аподов применяют медные пластини, а при нидивидуально покрытии втулок — цилиндры, наготовленные из листовой меди толщиной 2—3 мм. Высота навъдото цилиндра должна быть на 100 мм больше длины втулки. Скема простейшей установки пля меднения в кладицией наображена на рисунка 20 км.

Подвеску с закрепленной на ней деталью навешивают на штангу ванны так, чтобы деталь была полностью погружена в электролих и контакт между штангой и подвеской был надежный. Ток подключают таким образом, чтобы деталь виллась анодом, а медная пластиния катодом, и производят аподное декапирование в течение 30—40 сек. Затем направление тока мениот (деталь становится катодом) и ведут медление до получения покрытия пужной толщины. При указанных составе электролита и режиме меднения в 2—3 жин осаживается 0.001 жм мели.

Чтобы обеспечить хорошее приставание покрытия, интервал между обезикириванием детали и погружением ее в электролыт не должен превышать нескольких секупд. В случае перерыва тока, а также при извлечении детали для промера толщины напесенного слог ледует покторыть деканирование.

Таблица 12 Дефекты меднения, причины их возникновения и способы устранения

Дефенты меднения	Причины возникновения дефектов	Способы устранения
Грубые, шероховатые осадки	Наличие в электролите взвешенных частиц меди	Профильтровать элек- тролит
Темно-красные осадки, грубые и шероховатые по краям деталей	Высокая катодная плотность тока	Уменьшить плотности тока на катоде
Грубокристаллическая неплотная структура осадков на углубленных местах детали	Недостаточная кислот- ность Назкая катодвая плот- ность тока	Повысить кислотноств электролнта Повысить плотность тока на катоде
Плохое сцепление осад- ка с деталью	Плохая подготовка де- талей	Улучшить предвари тельную подготовку де талей
Рыхлые губчатые осад- ки	Назкая концентрация ванны при высокой плот- ности тока Избыток кислоты в электролите	Уменьшить плотности тока Добавить крепкого раствора медного купо роса в электролит
Хрупкие осадки с блестящими полосами на поверхности	Загрязненне ванн орга- ннческими примесями	Проработать ванну то ком нли добавить 0,5—1 з/л К МпО, в кипятит электролит 30 мин, посличего профильтровать

После того как будет достигнута нужная толщина покрытия, деталь вынимают из ванны, промывают в чистой воде и просушивают в сухих опилках. Если с детали нужно сиять дефектное медное покрытие, необходимо повторить все подготовительные операции и, включив деталь на анол, выдержать ее в ванне до полного сиятия слоя покрытия.

Дефекты меднения, причины их возникновения и способы устранения приведены в таблице 12.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Химическое обезжиривание. При попадании раствора щелочи на руки или липо немелленно смыть раствор чистой волой.

Детали, подлежащие обезжириванию, загружать в ванну только щипцами или крючками. При обезжиривании деталей венской известью обизательно надевать резиновые перчатки.

Куски едкой щелочи разрешается опускать в ванну только в еетках или дмрчатых сосудах. Раствор щелочи из ковшваливать в ванну тонкой струей, обязательно надев защитные очки. Опускать детали в щелочной раствор плавно, без толчков и рывков, чтобы набежать разбовлятивания раствора и окогов от брызг.

Завешивать и вынимать детали обязательно при выключении рубильшика. Пену с поверхности ванны периодически удалять, ве допуская образования большого ее количества на поверхности обезжививающего раствора.

При работе с твердой щелочью (раскупоривание тары, дробление кусков) обязательно надевать защитные очии. Куски щелочи перед дроблением обертывать тряпкой, брать их в руки можно лишь надев резиновые перчатки.

Курить, зажигать спички, пользоваться открытым огнем в помещении для химического обезжиривания запрещается.

Травление. Температура раствора серной кислоты не должна превышать 65°: соляной 35°.

При ожоге кислотой немедленно обмыть обожженное место струей чистой воды, а затем обратиться в медпункт за медицинской помощью.

Запрещается добавлять воду в концентрированную серную кислоту; разрешается вливать кислоту только в холодную воду тонкой струей из керамической посуды, все время перемешнавя раствор. Составление кислотных растворов или переливание их из одной посуды в другую разрешается только в спецодежде.

Переносить сосуды с кислотами можно только вдвоем. Если тары для бутылей нет или она неисправна, переносить бутыли с кислотой запрешается.

При переливании кислот обязательно пользоваться керамическим ковшом или сифоном. Засасывать кислоту в сифон можно только насосом, резиновой грушей или другим механическим приспособлением.

Хромирование. При болезненном состоянии кожи лица и рук (садины, сыпь, царапины) обратиться в медицинский пункт и без разрешения врача не приступать к работе. Рекомендуется смазывать вазелином полость носа и руки по и после работы

Брызги хромового раствора, попавшие на тело, немедленно смыть обильной струей чистой воды. Пятна от хромового ангидрила. оставшиеся на коже, снять 50-процентным раствором гипорида, оставшиеся на коже, сиять 30-процентным раствором гипо-сульфита или раствором, содержащим 25 частей соляной кислоты, 20 частей спирта, 55 частей воды, после чего тщательно вымыть это место. При попадании брызг хромового раствора в глаза немедленно промыть их чистой волой.

Над поверхностью работающей ванны запрещается произво-

дить какие-либо работы (осмотр деталей, чистка штанг и т. п.). Меднение. При попадании электролита на кожу немедленно смыть его чистой волой.

Упавшие в ванну детали выпимать подъемными сетками, крючками или клещами, не погружая рук в электролит. Аноды и анодные штанги чистить обязательно в резпновых

перчатках, пользуясь стальной шеткой или шеткой из кордовой ленты. Предварительно анолы и анолные штанги промыть водой. чистить их только мокрыми.

Глава 5 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Основные виды термической обработки стальных деталей отжиг, нормализация, закалка, отпуск и нементация, а чугунных — отжиг, закалка и отпуск Схематическое изображение тепловых режимов закалки, отпуска, нормализации и отжига представлено на рисунке 21.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Помещение, где располагают рабочее место по термической обработке деталей, должно быть изолировано и оснащено следуюшим основным оборудованием: печью для термической обработки: рольгангами; ваннами для воды и масла; верстаком на одно рабочее место; стеллажом для деталей; железными ящиками для цементации; электрической соляной ванной; приборами для определения твердости (Роквелла и Бринелля); пирометром; градусником; тележкой для транспортировки деталей; наждачным точилом; набором клешей.

Основным оборудованием является термическая печь. Для небольших термических цехов и отделений ремонтной мастерской можно рекомендовать термическую печь конструкции «Теплопро-ект» № 11554. Эта печь вссьма экономична, рабочее пространство ее достаточно велико, разогревается она быстро, а охлаждается сравнительно медленно. В ней можно выполнять нагрев деталей для всевозможных операций термической обработки от диффузионного отжига до низкотемпературного отпуска.

ОТЖИГ И НОРМАЛИЗАПИЯ

Процесс отжита состоит из нагрева стальной или чугунной детали до определенной температуры и медленного охлаждения ее в песке, золе либо вместе с печью. Отжиг применяют для уменьшения твердости, увеличения пластичности и ввяжости изделяя, чтобы улучшить его обрабатываемость, устранить структурную неоднородность, спять внутрениие напряжения или подгозовить всталь к послаемующей темической облаботие.




Рис. 21. Схематическое изображение тепловых режимов закалки, отпуска, нормализации и отжига.

Процесс нормализации заключается в нагреве стальной или чугунной детали до определенной температуры (обычно на 25—50° выше, еме при отжиге) и охлаждении ее на водухе. Нормализацию применяют для того, чтобы привести микроструктуру металла в одвородное состояние как по величине зериа, так и по твердости.

В некоторых случаях для облегчения последующей механической обработия (проводят дополнительно отпуск порманавованей стальной детали, т. е. нагрев ее до 450—600° с последующим охлаждением на воздухе. Температуру отпуска в этом случае выбирают в зависимости от заданной твердости и требований механической обработки. Твердость порманазованной стали обычно песколько выше, емо отожженной. При выборе температуры для полного отжига и пормализации учитывают содержание углерода в стали (табл. 13).

Температура отжига н нормализации в зависимости от содержания углерода в стали

Содержание угле-	Пределы нагрева (в градусах)						
рода (в %)	для откига	для нормализаци					
0,1 0,2	900-910	920950					
0.2	850-860	870-885					
0,4	800-820	830-855					
0.6	770790	800-820					
0,8	750770	780-800					
0,9	740760	770—785					
1,0	740—760	830855					
1,2	740-760	900-930					
1.3	740760	920-950					

Контроль температуры при нагреве осуществляют при помощи пирометра или по цветам каления.

Если нагреть сталь на 60—400° выше температуры, указанной в таблице для данного содержания углерода, то структура такой стали становится крушнозернистой и механические сообства ее понижаются. Поэтому следует строго придерживаться указанных в таблице температур, избегая перегрева. Перегретую сталь можно испованты пованым от использовать правидью потовенным отжигом.

Еще более высокий нагрев стали вызывает пережог. При пережоге происходит усиленное окисление стали по границая верен, и опа отановится чревамчайто хрупкой. Такую сталь нельзя исправить. При отжиге стальной детали, восстановленной газовой или электронаплавкой, нагревать ее нужно особенно медленно, чтобы не вызвать разрушения сванонго шва.

ЗАКАЛКА

Полная закалка

Процесс закалки заключается в нагреве стальной либо чугунной детали до определенной температуры (выше критической точки) и быстром охлаждении ее в воде или масле. Закалку праменяют для получения высокой твердости, прочности и износостойкости деталей и инструментов.

Качество закаленной стали зависит от скорости и температуры нагрева, а также продолжительности выдержки при заданной температуре и скорости охлаждении. Температуру закалки определяют так же, как и при отжите, в зависимости от содержавия углерода в стали (табл. 14).

Контроль температуры осуществияют также при помощи пирометров или по цветам каления.

Температура закалки в зависимости от сопержания углерода в стали

Содержание угле-	Температура закал-	Содержание угле-	Температура закал-
рода (в %)	ни (в градусах)	рода (в %)	ни (в градусах)
0,2	850—860	0,9	740—760
0,4	800—820	1,0	740—760
0,6	770—790	1,2	740—760
0,8	750—770	1,3	740—760

Детали до требуемой температуры нагревают в термических печах. В отдельных случаях можно нагревать детали в кузнечных горяах. При нагреве в горяе необходимо следить за равномерностью прогрева всех частей изделия. Не рекомендуется нагревать менкие детали на открытом пламени горна. Предварительно нужно уложить их в железный ящик, заполненный песком или чугунными стружками, и нагревать ящик до тех пор, пока детали не нагревотся до заданной температуры.

Детали из малоуглеродистой стали можно нагревать значительно быстрее, чем из высокоуглеродистой или легированной, таки меньше опасений образования трещин из-за неодинакового теплового расшировия поверхвостных слоев и серплевины.

Время выдержим нагрегого изделия при температуре закалки определяется обычно весколькими минутами. Если важно обеспечить равномерный и быстрый вагрев деталей, то применяют солиные ванны. Для расплавленых солей изготовляют желевные (сварные) типли. Изделия погружают в расплавженную соль сухими, еще лучше — подогретыми. Наиболее употребительные составы для соляных ваны приведены в таблице 15.

Таблица 15

Состав соляных вани

Состав ванны (в %)	Температура плавления солей (в градусах)	Рабочая температура соляных вани (в градусах)
Хлорястый натряй (100) Хлорястый баряй (43) + хлорястый калий (17) + хлорястый натряй (40) Хлорястый баряй (100) Буря (100) Хлорястый натряй (44) + хлорястый калий (56)	800 655 960 878 660	Свыше 800 720—890 До 1300 Свыше 900 720—900

Скорость охлаждения закаленных деталей играет важную роль. Холодная вода, раствор поваренной соли, растворы серной апи соляной кислоты, каустической соды и других являются наиболее энергичными охладителями. Теплая вода, растворы извести и мыла, а также различийе масла обеспечивают более спокойное охлаждение. Для закалки изделий из среднеуглеродистых сталей могут применяться такие энергичные охладители, как холодная вода и другие, без опасения образования трещин. При закалке изделий из высокоуглеродистых сталей и чугуна очень эпергичные охладители могут вызвать образование грещин. Чтобы этого не допустить, в качестве закалочной среды используют масло или теплую воду. Часто во время закалки инструмента и ответственных расталей применяют охлаждение в воде с переносом еще горячего изделия в масл.

Выбирая способ погружения в масло или воду (рис. 22), необхолимо учитывать конфигурацию детали, стремясь к тому, чтобы

вся она охлаждалась равномерно.

Концентрация внутренных напряжений, вмаывающих образование трещин, происходит главным образом в местах перехода от большого сечения детали к малому, в углах и выточках, у отверстий и т. п. Закаливая деталь, имеющую неодинаковые сечения по длине, следует в охлаждающую среду погружать сначала топкую часть. Перед нагреванием деталей с отверстиями последние плотно забивают пробками из отнеуморий глины, смещанной с асбестовой крошкой. После погружения в жидкость деталь пужно перемещать для более интенсивного охлаждения.

При закалке используют и другие приемы охлаждения. Душевое охлаждение изделий из углеродистой стали применяют. если хотят получить наибольшую твердость или глубину закалки. Струйное охлаждение проводят обычно при местной закалке. когда нужно закалить только опну какую-либо часть петали. Ступенчатое охлажление с переносом летали из одной, интенсивно охлаждающей жидкости (воды), в другую, менее интенсивно охлаждающую жилкость (масло), применяют, когла хотят получить наибольшую тверлость и глубину закалки, но опасаются, что полное охлаждение в воде приведет к образованию трещин. Охлаждение в горячих средах (изотермическая закалка) обеспечивает достаточно высокую твердость и вязкость стали и в то же время дает возможность избежать образования трещин, а также изменения размеров и коробления детали. Этот способ заключается в том, что нагретую для закалки деталь погружают в расплавленную соль или масло, имеющие температуру 200-250°, выдерживают там некоторое время. После чего охлажнают в воне, масле или на воздухе. Он удобен еще и тем, что сталь, охлажденная до температуры 200-250°, остается некоторое время пластичной, и если изделие при закалке все же покоробится, его можно быстро выправить, не опасаясь появления трещин.

Реалы или другие режущие инструменты из быстрорежущей стали («самокал») должны обязательно проходить закалку при нагреве до температуры 1250—1315° с охлаждением на воздухе или в масле и высокий отпуск при температуре 540—570°. После высокого отпуска режущие свойства этой стали стаповятся зна-

чительно выше.




Рис. 22. Способы погружения деталей при закалке.

Чугунные детали обычно закаливают в масле при температуре нагрева 820—900°, однако их можно закаливать и в воде, если они имеют простую конфигурацию. После закалки с полным охлаждением динамическая прочность деталей получается меньше, ема деталей из серого чугуна. Если же чугунные детали вынимать из закалочной жидкости при температуре 150—250° (закалка с прерванным охлаждением), то динамическая прочность их получается выше, чем прочность деталей из серого чугуна.

Поверхностная закалка

Поверхностную закалку, как и цементацию, применяют в тех случамя, когда холят получить твердый авносостойкий цоверхностный слой и вязкую прочную сердцевину. Поверхностную закалку ведут, нагревая деталь токами высокой частоты или ацетилено-кислородным пламенем.

Закалка токами высокой частоты основана на том, что индуктор, по которому идет ток, образует переменное электромагнитное поле. Если в это поле ввести деталь, то в металле детали возбуждаются вихревые токи Фуко, ко-

ждаются вихревые токи суко, которые и выямывают ее нагрев. Глубина прогрева зависят от частоты тока, удельного сопротивления металла и его магнитной пронидаемости. Чем выше частота тока, тем меньше глубина прогрева Для получения закаленного слоя толщиной 1—2 мм рекомеп-дуется частота 200000 гу, для слоя в 3—8 мм — 2000 гу, для слоя толщиной 5—15 мм — 500 ги.

Для высокочастотного индукционного нагрева обычно применяют машинные и ламповые гене-



Рис. 23. Схема индукционного нагрева цилиндрической шестерни: 1 — фасонный индуктор; 2 — шестерня.

раторы. Мощность машинных генераторов высокая, а частота не превышает 10 000 ггд, ламповые генераторы обладают меньшей мощностью, но имеют частоту 100 000 ггд и более.

Закалочные устройства состоят из источника тока высокой частоты и индуктора — рабочего инструмента для закалки, изготовленного из меди. Во многих случаях индуктор делают полым. Когда деталь прогрестся на заданную глубину, в индуктор подется вода, которая через отверстив в нем поступает на нагретую поверхность и осуществляет поверхностьную закалку. В тех случаях, когда индуктор не полый, вода подается на нагретую поверхность детали из шланга или душевой головки.

В практике применяют одновременный нагрев всей закаливаемой поверхности, когда индуктору придают форму внешнего контура детали (рис. 23); нагрев по частям, когда, например, каждая шейка колепчатого вала закаливается отделью (рис. 24), и пепрерывный поступательный разогрев и закалку, когда индуктор с водоподающим устройством и закаливаемая деталь (например, гладкий вал) взаимно перемещаются, в результате чего происходит непрерывно-последовательный ра-

непрерывно-последовательный разогрев поверхности взделия и закалка (рис. 25).

Закалка ацетилено-кислородным пламенем основана на бистром прогреве до закалочной температуры и охлаждения водой только поверхности детали. За это время остальная масса дета-

греться.
Закалка ацетилено-кислородным пламенем требует большой
точности в работе, так как стенень и глубина распростравения
прогрева зависят от характера
пламени, расстояния до изделия,
времени соприкосновения пламени с нагреваемой поверхностью,
умения правильно определить темнературу закакии и других фак-

ли не успевает достаточно про-

торов.
В качестве рабочего инструмента для газовой закалки применяют обачиные либо специальные
газовые горелки с дополнительным устройством для охлаждения
нагретого места детали. Обачиные
газовые горелки сиспользуют для
местной поверхностной закалки,
когда закаливают сравнительно
узкую часть поверхности, напримен богомую паботкую часть пишне с

когда закаливают сравнительно узкую часть поверхности, например боковую рабочую часть плица. В этом случае к газовой горелке —10 мм сзади) прикрепляют метал-

соответствующего номера (на 6—10 мм сзади) прикрепляют металлическую трубку диаметром 4—8 мм для охлаждающей воды. Трубку присоединяют к водопроводу или баку с водой. Закалка осуществляется так. Сварщик зажитает горелку и направляет пламя на пужное место. Как только это место нагреется до определенной температуры, сварщик плавно перемещает горелку на следующий участок поверхности, одновременно подавая воду на уже пагретий участок и закаливая ето. Постепенно перемещая горелку вдоль детали, сварщик осуществляет закалку всей ее поверхности (пс. 26).





Рис. 24. Схема нагрева шеек коленчатого вала при помощи разъемного индуктора:

I и 2 — неподвинные семция илущегоры; 3 — отнидная сенция; 4 — аними; 5, 6 и 7 — шланги для подачающи; 5 — финсаторы, перотогращающие возможность насания индунтором шейки выла при его негочной установней; 9 — коленуатый выл; 6 — глубны аналенного слоя.

Для закалки зубьев шестерен, особенно большого модуля, пелесообразно изготовить двухмундипучный наконечимк горелки, расположив мундштуки так, чтобы пламя было направлено непосредственно на зоны наибольшего трення и износа зуба. Чтобы набежать стиуска соседиях, уже закаленных зубьев, к горелке прикрепляют специальные щитки, омываемые водой и подающие воду на закаленные зубы. Эти щитки обычно служат направляющими для передвижения горелки, обеспечивая



последовательной закалки вала:

гладинй вал; 2 — видуктор;
 з — охладитель.

постоянство высоты расположения мундштуков и угла подачи пламени.

Для закалки широких плоскостей, например направляющих станин токарных станков, примейяют мно-




Рис. 26. Схема закалки плоской детали кислородно-апетиленовым пламенем:

 горелка;
 водоподводящая трубка;
 вода;
 ваналенный слой.

гопламенные или щелевые (широкопламенные) наконечники к газовым горелкам. Эти наконечники изготовляют из меди, непосредствению на месте, в зависимости от ширины закаливаемой зоны. Наиболее часто примениют наконечники с шириной щели 0,1— и 0,25 мм. Динии щели зависит от ширины закаливаемой зоны и должна быть несколько короче ее. Обычно стараются сделать площадь щели равиовеликой площади отверстия очередного номера наконечника.

К горелке прикрепляют наконечник охлаждающего устройства, который также вистовляют целевым или многоструйным. Длина щели наконечника охлаждающего устройства обычно несколько больше шприни заказываемой зона, а шприна колеблется от ја об зам в вависимости от условий заказики. Так как при поверхностной закалке от нагреваемой поверхности отражается плами и нагревает горелку, необходимо принять меры к тому, чтобы ее наконечник не нерегревался. Для этого наконечник делают с дополнительными полостями, в которых диркулирует вода (рис. 27).

Для закалки шеек вала его обычно устанавливают в центры токарного станка. Шейки закаливают щелевой или многопламенной горелкой при вращении вала. Применяют способ непрерывного или последовательного нагрева.

При первом способе нагрева вал, закрепленный в центрак токарного станка, вращается со скоростью от 10 до 100 об/мил. Плоскую щелевую горелку закитают и устаналивают в суппорт токарного станка таким образом, чтобы расстояние от шейки вала до белого языка пламени было 4—6 мм. Охлаждающее устройство



Рис. 27. Схема закалки шеек коленчатого вала: 1— ваковечник горелки; 2— водиная рубашка; 3— трубка подвода воды; 4— трубка подвода воды; 4— трубка торам воды; 5— пейка вала; 6— ко-амрек охладителя; 7— боюван часть охладителя; 8— трубка

в виде охватывающего шейку полукольца с многочисленными отверстиями диаметром 2—3 мм предварительно устанавливают под шейку. Между охладителем и шейкой должен быть зазор 10—15 мм.

После того как шейка вала прогреется на требуемую глубину (что определяется временем нагрева, установненным предварительными опытами), горедку быстро отводят и включают подачу охлаждающей воды, которая омывает раскаленную шейку и производит поверхностную закалку.

При втором способе нагрева также употребляется широкопламенный (щелевой) мундштук-наконечник, который
присоединяется к горелке № 7. Пісдынаконечника обычно равна 0,1 мм и
только к краям расширяется до 0,15 мм.
Ширина самого наконечника делается
в 5—7 мм меньще дляны закаливае-

мой шейки, чтобы не допустить закалки галтелей вала. Во избежание чрезмерного прогревания на галлези надевают медные полукольца голщиной 5—7 мм. Наконечники, как правило, имеют охладительную рубашку с трубками для подачи и отвода вопы.

Вал устанавливают в центры токарного станка. Под закаливаемую шейку подводят охладитель, представляющий собой металлическую коробку, язогнутую по шейке вала. В стенке охладителя сделаны отверстия для струйного охлаждения нагретой шейки Горелку закрепляют на суппорте станка таким образом, чтобы расстояние от закаливаемой поверхности до белого языка нейтрального пламени было 4—6 мм.

Одновременно с началом нагревания шейки включают подач воды в рубашку наконечника и в охладитель. Чтобы вода не попадала в зону пламени, у охладителя со стороны горелки делают небольшой козырек. Как только на шейке появител полоска, раскаленняя до светаю-красмого цевта (850—880°), валу дают дела дела дела станства с подачаться в поста в подачаться в подачаться в подачаться подачаться в подачаться в подачаться подачатьс вращение с окружной скоростью 110—150 мм/мии (0.5—2 об/мии, в авивсимости от диаметра шейки). После полного оборота горелку быстро отводят, а охлаждающая вода еще некоторое время омывает закаленную шейку. В охладитель должна поступать вода с температурой 40—45°. Такой способ закалки при правильно выбранном режиме обеспечивает глубину прокаливания 2,5—3.5 мм и терподсть 50—55 RC.

При этом способе на каждой закаленной шейке остается узкая продольная полоска с пониженной твердостью. Это происходит вследствие отпуска части уже закаленной шейки при вторичном

ее попадании в зону пламени.

Отверстия для смазки, выходящие на закаливаемую поверхность, предвариельно забивают медилыми или асбестовыми пробками, чтобы избежать оплавления кромок и образования закалочных трещин. Целесообразно начинать и заканчивать закалку шейки в зоно отверстий, чтобы они находились на отпускной полоске. После закалки всех шеек вал отпускают при температуре 150—200°, нагревая его в масляной вание.

Если закаленный слой получается слишком тонким, следует уменьшить скорость вращения вала и подачу ацетилена в горелку, одновременно отрегулировав поступление кислород для получения нейтрального пламени. Если на шейке вала появляются трещины, нужно уменьшить давление и подачу воды или подогреть ес. Если твердость закаленного слоя недостаточна, необходимо проверить правильность выбора температуры нагрева или усилить охлажление.

отпуск

Отпуск является конечной операцией полной или поверхностной закалки, в значительной степени влияющей на качество

термически обработанных деталей.

Процесс отпуска состоит из нагрева закаленных (пормализованных) стальных и чугунных деталей до температуры, лежащей няже температуры закалки, с последующим быстрым или медленным охлаждением. Отпуск применяется для того, чтобы сизиять или устранить внутрение вапряжения, возинкающие при быстром охлаждении стали или чугуна во время закалки. Осповную родь пирает температура отпуска. При выборе температуры отпуска следует руководствоваться назначением изделия и условиями его работы.

 Режущие инструменты, изготовленные из инструментальных углеродистых сталей, отпускают при температуре 160—200°; их

твердость по Роквеллу (шкала С) 61.

 Отпуск быстрорежущей стали производится в расплавленной соли в течение часа при температуре 540—570°. Твердость этой стали после отпуска повыщается на 1—3 единицы по Роквеллу (шкала С) и равна 62—64. Значительно повышаются и ее режущие свойства, особенно после трехкратного отпуска с одночасовой выдержкой после кажлого нагрева.

3. Петали различных машин, изготовленные из конструкционных углеролистых сталей, отпускают при температуре 400-600°: их тверлость по Бринеллю 180-370.

4. Детали, изготовленные из конструкционных специальных сталей, отпускают при температуре 400-600°; их твердость по Бринеллю 200-450.

5. Рессоры и пружины отпускают при температуре 300-500°: их твердость по Бринеллю 370-480.

6. Цементированные и поверхностно закаленные летали отпускают при температуре 150-200°; твердость поверхности по Бринедлю равна 580-650, по Роквеллу 58-62 (шкала С).

7. Закаленные чугунные летали отпускают при температуре 250—400°: их твердость по Бринеллю 400—460.

 Примерный контроль температуры нагрева при отпуске можно определять по пветам побежалости:

																	Температура (в градусах)
	ветло-желтый																
С	оломенно-желтый																
	оричнево-желтый																
К	расно-коричневый																265
П	урпурно-красный								÷								275
Φ	иолетовый																285
B	сильково-синий.	ï										i				÷	295
Cı	етло-синий		i	Ĺ	i	i		i		i	i	i	ì	i	i	ì	315
Č	рый																Свыше 330

Супить о температуре стали можно только в момент появления пвета побежалости на очишенной от масла, грязи и окислов поверхности. Чаше всего пользуются определением температуры по пветам побежалости во время закалки с самоотпуском. Нагрев изделие до нужной температуры, его закаливают в воде. При этом детали не дают полностью остыть, ее вынимают из воды еще горячей, быстро зачищают часть поверхности и ждут, когда на зачищенном месте появится тот цвет побежалости, который соответствует нужной температуре отпуска. После этого изделия вновь погружают в воду, гле и выперживают до полного остывания.

При низком отпуске (150-300°) продолжительность выдержки при заданной температуре должна быть относительно большой. примерно полчаса для мелких деталей. Скорость последующего охлаждения не играет роли, и оно может происходить на воздухе. Длительность высокого отпуска (650-850°) значительно больше. чем низкого. Скорость охлаждения углеродистых сталей после высокого отпуска также не влияет на их качество. Легированную сталь следует после высокого отпуска охлаждать в воле, чтобы избежать так называемой отпускной хрупкости.

Отпускать деталь желательно сразу же после ее закалки. Это уменьшает возможность образования трешин, связанных с возникающими при закалке высокими внутренними напряжениями (особенно для высокоуглеродистых и специальных стадей).

При отпуске закаленных изделий весьма целесообразно применять соляные ванны слепующего состава (в процентах).

	Температура плавления (в градусах)	Температура применения (в градусах)
Натриевая селитра (50) + витрит натрия (50)	177	180-540
Натриевая селитра (50) + кадийная селитра (50)	218	285-550
Натриевая селитра (67) + калийная селитра (33)	232	260-540
Натриевая селитра (22) + калийная селитра (78)	254	260 - 700
Натриевая селитра (100)	310	316650
Калийная селитра (100)	343	350 - 650
Хлористый натрий (50) + сернокислый натрий (50)	625	630-900

При закалке и отпуске встречаются следующие дефекты. 1. Недостаточная твердость закаленной детали. Обычно получается при визкой температуре нагрева или медленном охлаждении детали. Нужно повысить температуру нагрева либо выбрать более интемсивный охладитель. В некоторых случаях, например для высокоуглеродистых или специальных сталей, синжение твердости может произойти при перегреве детали.

- 2. Чрезмерная хрупкость детали указывает на то, что была выбрана слишком высокая температура закалки, не сответствующая данной марке стали (по содержанию углероды, или слишком низкая температура отпуска. Если повышение температуры отпуска не устраният хрупкости, а твердость надает ниже допустимой, то это указывает на перегрев детали при закалке. Следует повторно закалка. Спазы температуру нагрева.
- Деформация (коробление) и трещины появляются обычно при нарушении режима закалки или неправильном погружении детали в охлаждающую жидкость. Коробление в ряде случаев можно исправить правкой после отпуска.

ЦЕМЕНТАЦИЯ

Процесс цементации заключается в нагреве деталей, наготовленных из малоуглеродистых сталей (0,10—0,25 сД), в серец, насышающей стальную поверхность углеродом. Это делают для получения высокой поверхностью твердости и навкосоустойчающея стальных деталей с сохранением более вязкой и мяткой сердцевиих.

При цементации в качестве карбюриватора применяют древесный уголь (80—90%) твердых пород древесным (береза, дуб и др.), измельченный кусочками диаметром 3—5 мм. Наилучишее результаты двет уголь животного происхождения (обугленные измельченные рога, копыта, обревки кожи). Для того чтобы повысить активность карбюриватора, к нему добавляют карбонаты (20— 10%): углекислый натрий (соду), углекислый калий (поташ) и др. Время цементации зависит от толицины завляного слоя.

При цементации детали помещают в железный ящик, на дно которого насыпан слой карбюризатора толщиной 20-30 мм. Затем детали засыпают карбюризатором так, чтобы между ними был слой карбюризатора толщиной 5-15 мм, между деталями и стенками ящика 15-25 мм и поверх деталей 25-40 мм. Свежий карбюризатор употребляют сравнительно редко. Обычно смешивают 20-35% свежего и 65-80% отработанного карбюризатора. После упаковки ящик с деталями закрывают железной крышкой, все шели замазывают огнеупорной глиной и помещают ящик в печь пля цементации. Чтобы правильно установить время цементации. в карбюризатор помещают «свилетеля», которым является металлический пруток диаметром 7—10 мм, изготовленный из той же стали, что и пементируемые летали. Нижнюю часть «свилетеля» погружают в карбюризатор, а верхнюю выводят через щель наружу. После того как пройдет достаточное для цементации время, пруток вынимают, закаливают в воде, ломают в той части, которая была погружена в карбюризатор, и определяют глубину цементации.

В таблице 16 приведено ориентировочное время для цементаци в зависимости от глубины слоя и температуры (карбюризатор — древесный уголь + сода).

Таблица 16 Зависимость глубицы цементации от времени

Глубина пементирован-	Время цементации (в часах) при температу							
ного слоя (в мм)	860880	880910	910—930					
0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2	1 3,5 7,0 10 13 16 19 22 25	1 3 6 8 10 12 14 16	0,5 2,75 6,5 8 9,5 11 12,5 14					

После цементации детали закаливают при температуре 760—790° и подвергают отпуску при температуре 150—200°. В тех случаях, когда по условиям работы детали необходимо получить особо прочную сердиенну при высокой твердости поверхности, производит деобиную закалку. Для этого деталь нагревают до температуры 830—860° и закаливают в масле. Затем снова нагревают, но уже до 750—770°, и закаливают в оде. После второй закалки деталь проходит отпуск при температуре 150—200°.

Небольшую глубину цементации (до 0,1 мм) можно получить, расплавляя кристаллы железисто-синеродистого калия (желтая кровяная соль, синькали) непосредственно на нагретой детали. Для этого ее очищают от грязи и окислов, нагревают до температуры 760—800°, а затем насыпают на поверхность детали порошок желевисто-синеродистого калля. Кристаллики порошка быстро расплавляются, насыщая поверхность углеродом и азотом. После кратковременной выдержки деталь закаливают в воде.

Возможные дефекты при цементации:

 Недостаточная вязкость сердцевины цементированной детали.
 Может получиться при неправильно выбранном режиме цементация сочень высокая температура, слишком длительный процесс цементасини и т. п.). Этот пефект устраняют применением пвойной закалки.

 Несоответствие толщины цементированного слоя заданной величине. Этот дефект указывает на исправильно выбранную дли тельность процесса. Применением нескольких «свидетелей» удается достаточно точно определить продолжительность процесса цементации в соответствии с заданной толщиной слоя.

 Наличие цементитной сетки в поверхностном слое. Причина: слишком длительный период цементации, очень высокая температура процесса или неправильно выбранный состав карбкоризатора.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ ПОВЕРХНОСТНЫМ НАГРЕВОМ

При поверхностном нагреве происходит неравномерное расширение наружных слоев стальной или чугунной детали, что внамывает пластическую пеформацию и изменение ее размеров.

Поверхностный деформирующий нагрев прост и закдючается в следующем. Если нужно уменьшить диаметр отверстия, то как можно быстрее нагревают его степки газовой горелкой с наконечником № 4—6. Нагрев поверхностног слоя до температуры 800—830° (светло-випшево-красный церт) ведут так, чтобы основная масса детали оставалась колодной. После прогрева стенок отверстия деталь колаждают на воздухе.

Такой нагров особенно эффективен для массивных деталей, например маховиков, у которых значительна разница между дваметром отверстия и внешним диаметром и достаточно веляка масса.

Изменение размеров отверстия при поверхностном деформарующем нагреве зависи в первую очередь от его глубины и интенсивности. В некоторых случаях удается уменьшить диаметр отверстия в маховике трактора на 0,2—0,3 мм. Последующий пагрев деят меньшее изменение диаметра. После третьего, четвертого местного нагрева уменьшение диаметра отверстия обычно становится настолько малым, что практически может не приниматься во внимание.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ

Загружать детали в термическую печь нужно исправным инструментом. Размеры клещей должны соответствовать величина, губки — форме деталей и изделий. Руконтки клещей должны иметь такую длину, чтобы расстояние от руки до загрузочного окна темопечи было не мещее 750 мм.

Данные о термической обработке некоторых деталей трактора С-80

	i	Цементация					
Навменование детали	Материал детали	темпера- тура (в градусах)	глубина слоя (в мм)	Закална в масле при t°	Отпуск при t°	Закалка ТВЧ на глубину (в мм)	Твердость поверхности
Коленчатый вал	45Γ2	_	_	840*	550	46,5	48—58 RC
Распределительный вал	20Γ	900	1,52,2	790	190		Шеек и кулачков 54—6
Гильза цилиндра	лч-г	_	_	_	_	Не менее 1.5	Не менее 45 RC
Поршневой палец	20Γ	, 900	1.1-1.7	790*	190	_	56-62 RC
Віўскной клапан	50XH	-		840	580	Торца стержия 7_0,5	Стержия 293—341 HB торца стержия 45 R
Выпускной клапан	X9C2	-		1050**	450	Торца стержня 7_0,	Стержня 30—36 RC, тор ца стержня 45 RC
Шатун	45	_	_	Нормал	изация	·,•	170-229 HB
Болт шатуна	45X	_		840	540	_	30-35 RC
Валик коромысел	20Γ	900	1.0-1.4	800	200	_	Не менее 56 RC
Голкатель клапана	20	900	0,8-1,4	790*	190		Стержия 46 RC, тарелк не менее 56 RC
Вал муфты сцепления	50 r			Нормал	изация	Шейки под муф- ту не менее 1.5	Вала 255—179 НВ, шей ки не менее 58 ВС
Шестерни коробки передач	20XH3A	925	1,2-1,7	790	170		Зубьев не менее 56 В
Вал конической шестерии	45Х НМФА	_		870	470	_	341-418 HB
Коническая шестерия	, 20XH3A	910	1,2—1,7	810	170	-	Зубьев не менее 56 R

[•] Закалка в воде. •• Закалка на воздухе.

Панные о термической обработке некоторых леталей трактора IIT-54

		Цементация					
Наименование детали	Материал детали	темпера- тура (в граду- сах)	глубина слоя (в мм)	Закалка в масле при t°	Отпуск при 1°	Занална ТВЧ на глубину (в мм)	Твердость поверхности
Коленчатый вал	45	_	_	840*	550	Не менее 3	Шеек 52—60 <i>ВС</i>
Распределительный вал	45	-	- 1	-	_	2—5	Шеек и кулачков 54— 62 RC
Гильза цилиндра	Чугун СЧ 21—40	-	-	-	-	Не менее 1,5	Не менее 40 RC
Поршневой палец	12XH3A	920	1,1-1,7	810	210		56-63 RC
Впускной клапан	38XC	-	''-'	930	625	Торца стержня 3—4	Стержия 269—311 <i>НВ</i> , торца стержия не ме- нее 40 <i>RC</i>
Выпускной клапан	X9G2	_	-	1050	820	Торца стержня 3—4	Стержия 269—311 НВ, торца стержия не ме- нее 40 RC
Шатув	45	_	_	840*	550		217-289 HB
Болт шатува	40XH	_	-	830	500	_	282-341 HB
Валик коромысел	20 20X	920 920	0,5—1,1 1,5—2,5	800* 820	200 210	= =	54—62 RC 55—62 RC
Вал главного сцеплепня	45	-	-	Нормал	нзация	Шлицов не менее 1,2	Шлицов не менее 50 RC
Шестерии и венцы шесте- рен коробки передач	18XFT	920	1,1-1,6	940	180	-	Зубьев 56-63 RC
Вал заднего моста	45	-	-	Нормал	нзацня	Шлицов не менее 1,5	156—217 НВ, шлицов не менее 50 RC
Большая коническая ше- стерня	18XIT	920	1,3-1,8	870**	210	_	56-63 RC

Данные о термической обработке некоторых деталей трактора МТЗ

		Цементация					
Наименование детали	Материал детали	темпера- тура (в граду- сах)	глубина слоя (в мм)	Закалка в масле при t°	Отпуск при 1°	Закалка ТВЧ на глубину (в мм)	Твердость поверхности
Коленчатый вал	45	_	_	-	_	Не менее 3	Шеек 56-62 RC
Распределительный вал	45	-	-	-		2-5	Опорных шеек и кулачков 54-62 RC
Гильза цилиндра	C4 21-40	_	- 2	_	-	Не менее 1,5	Не менее 40 RC
Поршневой палец	20X	930	1,1-1,7	810*	180		56-62 RC
Впускной клапан	40XH	-	-	850	490	_	Торца не менее 40 RC, стержня 27—32 RC
Выпускной клапан	X9C2	-	- 1	1050	720	_	Торца не менее 40 RC, стержня не более 32 RC
Шатун	45	-	- 2	820*	620	-	217—289 HB
Болт шатуна	40XH	_	_	850	550	_	30-34 RC
Валик коромысел	20	920	1,01,5	800*	200	-	52-60 RC
Толкатель	45	-	-	830	460	Ударной частн 2—3	Тела толкателя 31—36 RC, ударной части 55—62 RC
Вал муфты сцепления	45X	- 1	-	840	580	Конца вала 1,7—2,3	Вала 241—285 <i>НВ</i> , конца
Шестерии коробки передач	18XIT	930	40 44	850	180	1,7 2,0	вала не менее 50 RC Зубьев 56—63 RC
Полуосевая шестерня	20X H3A	930	1,0—1,4 1,2—1,7	780	180	=	Зубьев 61—65 RC
помусский шестерии	200 Hox	50	1,41,1	.30	130		Syones of -03 No

[•] Закалка в воде.

Термист обязан работать в исправной спецодежде, рукавицах и защитымх очках. При закалке изделий запрещается наклоняться нап закалочным баком.

Закаливая трубчатую деталь, отверстие ее следует отвести в сторону, чтобы пар из висто ве вызвал ожога. Опускать деталь в масло лужно быстро, па глубину не менее 200—250 мм. Запрещается погружать смоченные в воде инструменты (клещи, крючки) в горячую масляную ванну.

Пол, залитый нефтью, мазутом или маслом, необходимо засыпать сухим песком. На рабочем месте термиста все проходы должны быть своболны от посторонных предветов.

Перед началом работы следует проверить исправность термопечи, форсунок, нефтемазутопровода и воздухопроводов.

При разжитании печи стоять около форсунки или заглядывать в топочную камеру запрещается. Печь разжитать при помощи ажрепленной на длянном стальном пруте тряпки, смоченрой в масле или мазуте. Смачивать тряпку керосином или бензином запрешается.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЖИМАХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

В ремонтной практике часто необходимо знать, какой термической обработке была ранее водпергнута та или иная деталь трактора, требующая теперь восставовления. В таблицах 17—19 приведены справочные данные о термической обработке важнейших междый такковоров. С. О. П.Т.-5. и. М.Т.2

приведены справочные данные о термической обработке важнейших догалей тракторов С-80, ДТ-54 и МТЗ. Не менее важно при взготовлении вовых деталей или инструментов знать режимы термической обработки стали в зависимости от ее маюки и наввачения. В таких случаях рекомещуется пользо-

Таблица 20 Режимы термической обработки инструментальной стали

Марка стали	Закална в масле при t ^o	Отпуск при го	Твердость по RC	
y 9	780*	220	63-64	
¥12	780*	180	6465	
X	900	170	64-65	
ΧГ	850	180	6364	
X12	975	200	62-64	
B1	825	200	63-64	
5XBC	910*	180	60-62	
XBB	825°	180	6465	
ХВГ	850	170	63-64	
P9	1230	560	62-63**	
P18	1280	560	6465**	

^{*} Закалка в воде.

ваться таблипами 20 и 21.

^{••} После трехкратного отпуска,

Режимы термической обработки сталей, применяющихся в автотракторостроении

Марка стали	мическая	ельная тер- обработка с при 1°	Окончател	ьная термичес деталей при	Твердость поверхности	
	нормали- зация	отжиг	цемента- ция	ванална в воде	отпуск	возержности
10	-	900—930	900—940	760—790	150—200	56—62 RC
20	_	890—920	900—940	760—790	150—200	56—62 <i>RC</i>
35	-	850—900	-	850—860	{ 540—580 200—300	{ 229—269 HB 30—40 RC
40	850—900	840—870	-	840—850	300350 500570 580640	418—460 HB 500—570 HB 580—640 HB
45	840—870	780—800	-	820—840*	470—500	241—285 HB
50	820—840	780—810		820—840*	{ 450 550 650	269 HB 248 HB 229 HB
35Г2	840—860	750800	_	820840*	{ 350 450 550	43 RC 33 RC 269 HB
65F	780810	775—800	_	800820*	280—320	47—54 RC
15X	880-920	-	900—920	780—800	180—200	56—60 RC
45X	840—860	-	_	820—840*	{ 485 600	31-36 RC 241 HB
40X H	-	820—850	-	820-840*	620640	269—889 HB

[•] Закалка в масле,

Lagea 6

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

обшие сведения

Основой полимерных материалов (пластических масс) служит пскусственная (синтепическая) или естественная смола, которая играет роль связующего материала. Различные пластические массы получают путем добавления к смоле наполничелей, пластификаторов, отвершителей, ковсителей и других материалов.

Красители добавляют для получения пластмас: мелаемого цвета, отвердители переводят их в твердое и перастворимое состояние. Пластификаторы придают пластмассам эластичность, вязкость и текучесть при переработке, наполнители в сильной степени определиют их вид и свойства.

При использовании в качестве наполнителя хлопчатобумажной ткани получают слоистый пластик текстолит. Если применяют стеклогкань, то консечным продуктом является стеклотекстолит.

При употреблении в качестве наполнителя бумаги получают слоистый пластык гетинакс. Чтобы пластыкса была кваростойкой с высоким моэфщицентом трения, дужно ввести такой наполнитель, как асбест. Для уменьшения коэффициента трения применяют графит, сульфид молибарена и т. п.

Основные методы ремонта с использованием полимеров следующие: восстановление деталей путем наплавления на изношенную поверхность пластмассового слоя; замена быстроизнашиваемых деталей пластмассовыми: поименение синтегических клеев.

восстановление деталей наплавлением пластмасс

Наплавлением (напылением) можно получить покрытия с антифрикционными, автикоррозийными, изоляционными и другими свойствами. Существуют два метода наплавления пластмасс: вихревое и газопламенное.

Вихревое наплавление

Основным достопнством такого процесса является простота технологии, неслюжность и невысокая стоимость оборудования. Это позволяет применять вихревое наплавление в ремонтных мастерских и заводах. Этим способом целесообразно восстанавливать подшинники скольжения сельскомозяйственных машивтулки и ступицы колес плугов, культиваторов, селлок, а также шатунные вкладыши; втулки шестерен, корпусов масляных насосов, распределительных валов; диски регуляторов, водяных насосов; кронштейны кулаков поворота и другие тракториме делати. Влужки из цветного металла пластмассой не наплавляются. Втулки можно изготовить из стали или чугуна, а затем рабочую поверхность наплавить. Наплавление ведут в специальной камере.

Установка (камера) для вихревого наплавления (рис. 28) представляет собой резервуар 2, в нижней части которого вмонтировано сетчатое (ложное) дно 5, изготовленное из газопроницаемого материала (мипористого сепаратора ДК, металлической




Рис. 28. Камера вихревого наплавления: 1 — конух отсоса; 2 — корпус камеры; 3 — вентиль для подвода газа; 4 — опорная часть камеры; 5 — пористое дно (минора); 6 — манометр.

сетки с отверстиями не более 30, пористой керамики). В верхией части резервуар камеры имеет окна, запищенные снаруки кожухом І. Из полости, образованной кожухом, идет отводная труба к вакуум-насосу лиз обычному пылесосу. Поднимаюпиреся частицы порошка засасываются в окна и удаваливаются в окна и уда-

Под пористым дном находится нижняя опорная часть вихревой камеры и герметическая камера 4. Для определения давления газа служит манометр 6. Полвод сжатого газа (азота) из баллона осуществляется через вентиль 3. Между камерой и баллоном устанавливают понижающий редуктор для получения требуемого давления и вихревого слоя в камере. Перед началом работы в камеру засыпают порошкообразную массу. Порощок просевают

через сито с отверстиями 0,25 мм и перед употреблением подсушивают. Содержание влаги должно быть не более 0,2%.

После ваполнения камеры порошком включают пылесос и подают сжатый газ под сетчатое дно. Газ, проникая мельчайшими струями в камеру, взмучивает порошок и образует так называемый вихревой слой, который обладает свойствами жидкости. В зависимости от удельного веса и зериистости порошкообразной пластмассы, а также от количества подаваемого в резервуар сжатого газа порошок увеличивает свой первоначальный объем на 40—100%. Пластмассовый порошок чрезвычайно летуч, вреден для работающих, поэтому помещение снабжают хорошей вентиляцией, а в камере установки делают вытяжку.

Технология вихревого наплавления состоит из следующих операций: подготовки деталей к наплавлению, нагрева деталей, наплавления в вихревой камере, охлаждения и термообработки.

Подготовка деталей к наплавлению. Чтобы спепление наплавленного покрытия с материалом детали было прочным, поверхность, подлежащую выплавлению, очищают струю песка от пыли, грязи, жиров и окислов, а затем тщательно обрабатывают пылесосом. К очищенной поверхности не следует прикасаться руками.

Натрев деталей. Стальные детали очень быстро окисляются, поэтому немедленно после подготовки необходимо их нагревать. Если наплавляют только определенную (пабочую) поверхность, то остальную часть защищают путем наложения специальной обмазки или обвертки (асбест, цветная фольга и др.), предусмативляя место пля аздавта петали.

Нагревать детали лучше всего в печах с терморегулятором. При известном опыте можно использовать и открытое пламя. Температура вагрева зависит от размеров и конфигурации детали, температуры плавления пластмассового порошка и требуемой толпини можрытия. При ваплавлении порошком капрова натров

ведут до 260-300°.

Наплавление в вихревой камере. Для наплавления включают дутье газа, нагретую деталь дерканкой (крючком) вышимают из лечи и помещают во взянкувенный порошок. Температура плавления порошка капрона 210—220°. Стаживаясь с нагретой поверхностью, частицы порошка плавятся и образуют пластмассовое покрытие. Время от времени деталь вынимают из камеры, чтобы проверить, как идет наплавление. Выдержка детали в камера зависит от толщины покрытия и колеблется от 1 до 5 сек. Если порошок не плавится, деталь снова нагревают. Увеличения толщины покрытия обяться не следует, так как требуемый размер легко получить механической обработкой.

О х л в ж д е н и е и т е р м о о б р в б о т к а. После навлечения на вихревой камеры наплавлениую деталь помещают в ванну с инертным маслом, нагретым до $140-160^\circ$ и видерживают 15-60 мин для термической обработки полимерного слоя. При температуре масла $100-120^\circ$ время выдержим возрастает до двух часов. Термообработка снимает напряжения, возвикающие в наплавленном слое пластимассы, способствует получению кристаллической структуры и уменьшает влагосодержание. Кроме того, опускание деталы в ванну предупреждает е о кисление. Посло охлаждения производят, в случае необходимости, масяническую обработку восстанавливаемой деталы (расточку, обточку или

развертку) на заданный размер. При получении антифрикционного слоя толщина покрытия колеблется от 0.08 до 0.2 мм, для защиты изделий от коррозии толщина слоя увеличивается до 0.4-0.6 мм.

Газопламенное наплавление

Особенности газопламенного наплавления следующие: обозримость процесса, возможность регулирования толщины покрытия и степени нагрева детали, совмещение операций нагрева детали и наплавления пластмассового порошка.

Недостатком процесса является неравномерный нагрев поверхности детали, а также пластмассового порошка и отдельных участков покрытия. Это сужает круг деталей, восстанавливаемых этим способом, и создает дополнительные трупности.

Детали и изделия, восстанавливаемые газопламенным наплавлением, не должны иметь мягкой пайки, а также больших по размерам, но тонких частей в виде ровных металлических листов, способных коробиться при нагреве.

Газопламенным наплавлением можно получить антифрикционние, фрикционные, электровзоляционные, теплоизоляционные, декоративные и защитные покрытия. Их наносят на сталь, чугунное и стальное литье, легкие металлы. Пластмассы, не требующие подогрева поверхности, наносит на дерево, ткани, бетон, каменную кладку.

Этот метод может широко применяться для облицовки подпинников, восстановления и защиты молочной посуды, деталей молочных машин, машин для борьбы с вредителями и внесении удобрений, при гидромеханизации, а также для покрытия баков, комухов, кабин. Наибольшее распространение для покрытий получил полиэтилен, значительно меньше полиамиды (капрон), полистивол в др.

Установки порошкового наплавления. Выпускаемые промышленностью установки порошкового наплавления (УПН-1, УПН-3Т, УПН-4У и др.) состоят из питательного бачка, распылительной

горелки и системы соединительных шлангов (рис. 29).

У с т а и о в к а У П Н-1 предназначена для найсения покрытий из полимеров и легкоплавких металлов (свинца, олова, цанка) с темпоратурой плавления не выше 500°. Она состоит из распылительной горелки АПН и порошкового питателя ППН-Для работы УПН-1 необходимы горючий газ (ацетилен) и сжатый воздух. Давление ацетилена должно быть не ниже 50 мм вод. ст. Расход ацетилена 250—2300 м/м.

Сжатый воздух подает порошок в горелку, образует горючую смесь и приводит в движение выбратор интагльного банка. Давление сжатого воздуха должно быть от 3 до 6 кг/см². Расход воздуха 15—20 м²/ч. За один проход горелки покрывается поверхность шиний бара—40 мм. Произволительность пои наплавлении пластмассового слоя толщиной 0,3 мм составляет 2,5 м²/ч. Вес УПН-1

Установка V II Н-3 Т применяется для наплавления покрытий из тугоплавких материалов: металлов, стемломалей, глазурей с температурой плавления от 500 до 1200°. Она имеет распылительную горелку ГТН-3 и порошковый питатель IIIIН-3, Для работы УПН-3Т необходимы ацетилен, кислород и с-катый воздух. Давление ацетилена должно быть не ниже 200 мм вод. ст., кислорода 3—3,5 $\kappa e/c \kappa^2$, воздуха в сети 3—6 $\kappa e/c \kappa^2$. Максимальный расход ацетилена 1700, кислорода 1900 A/v, воздуха 0,3—




Рис. 29. Схема аппарата для газопламенного наплавления пластмасс:

0,4 м³/мин. За один проход горелки покрывается поверхность шириной 30—35 мм. Средняя пропускная способность по количеству распыляемой эмали 1,5 кг/ч. Общий вес установки 30 кг.

УЙН-3Т снабжается эмалировочной горелкой ГЭ-1 для ремонтных работ по устранению повреждений эмалевого покрытия, нанесения стеклоэмалей и эмалей на тонкостенные изделия. Во избежание прожогов в качестве горючего газа применяется смесь из

светильного газа и кислорода.

Установка УПН-4У является универсальной и преднавлачена для нанесения покрытий как из легкоплавких пластмасс, так и из тугоплавких материалов и стеклозмалей. Для этой цели УНН-4У имеет общий питатель ШНН-4 и сменные горелки. Если установка служит только для нанесения покрытий из легкоплавких порошков с температурой плавления 80—500°, то опа слабкается расшылительной горельой ГЛН-4 и имеет марку УПН-4Л. Если же установка предпазначена для нанесения покрытий из тугоплавких порошков с температурой плавления 500— 1200°, то она снабжается распылительной головкой ГТН-4 и имеет марку УПН-4Т.

Техническая характеристика.

	УПН-4Л	УПН-4Т
Степень измельчения порошка (в мм)	0,15—0,25 1,2	0,07-0,15
Вес распылительной горелки (в кг) - Суммарный расход воздуха (в м³/мин)	0,2-0,25	0,3-0,4
Давление ацетилена (в мм вод. ст.) - Расход ацетилена (в м/ч)	Не ниже 50 250-300	Не ниже 200 До 1700
Давление кислорода (в кг/см²) Расход кислорода (в кл/ч)	_	3,0-3,5 Ilo 1900
Ширина поверхности, покрываемая струей за один проход (в мм):		Д0 1300
при цилиндрическом сопле	15—20 65—70	30-35
Средняя пропускная способность по количеству напыляемого		7
порошка (в кг/ч)	2,5	. 1,5

Габаритяме размеры установки $410 \times 450 \times 1120$ см, общий все 30 ке, емкость питательного бака 3,25 л, давление воздуха всети 3-6 кг/см².

Технология газопламенного наплавления состоит из следующих операций: подготовки поверхности, грунтовки-лакировки (пульверизацией), подотрева деталей, наплавления

Подготовка поверхности заключается в ее обезжиривании и очистке струей песка с целью создания шероховатостей. Эти операции выполняются так же, как и при подготовке деталей для вихревого наплавления.

Грунтовка-лакировка представляет собой операцию навесения на подготовлениую поверхность детали теплоизолящовных грунтов. Делают это для того, чтобы не допустить нагрева детали выше определенной температуры или для предупреждения растрескивания покрытия после наплавления и охлаждения. В качестве таких грунтов применяют алкидностирольный и полиуретановый лаки. Полиуретановый аки наносят пульверизатором. Токсичность лака осложивает его применение.

По догрев деталей. Чтобы получить покрытия дучшего качества и набежать коробления, менкие детали предварительно подогревают в печах, а крупногабаритные, с большой массой— газовыми или распылительными горелками, которыми производят наплавление. Оптимальная температура предварительного подогрева поверхности несколько выше температуры плавления пластмассы и должна приближаться к температуре растекания (для капрона 230—240°) Наплавление. Самми важным фактором, определяющи качество покрытия, ввляется тепловой реким. Нужно создать условия, при которых частицы порошка проходят внутря струм горящего газа, нагреваются до пластичного полужищкого состояния и, ударяясь о нагретую поверхность детали, сливаются друг с другом, образуя сплошное покрыте. При хоропо подобранном тепловом режиме вздво, как по следу горелки неполностью расплавившиеся частицы как бы тают в уже образованиемог слео. Регулируют тепловой режим именением расстояния между горелкой и поверхностью деталей, а также мощности пламени и скорости перемещения горелки. При обработке неоднородной поверхности следует изменять тепловой режим, сообразуясь с толщиюй участков и профилем детали, (выступы, впадины и т. п.).

Качество покрытия зависит также от опыта и навыков персонала, производящего наплавление. Перегрев порошна опасен, так кан вызывает его окисление и деструкцию. Для улучшения сцепления с основанием лишь первый слой следует наплавлять при полном пламени. Струю порошка яужко направлять перпепдикулярно к поверхности, это улучшает равномерность нанесения пластика на металл. Расстояние от горелки до детали может колебаться от 50 до 150 мм при ширине поверхности, покрываемой за один проход, 25—40 мм. Покрытие голициюй 1 мм получается за 2—3 прохода горелки при скорости ее перемещения около 1.5 м/ами.

Для улучшения внешнего вида покрытия, придания ему плотности и ровности производят дополнительный прогрев нанесенного слоя без подачи порошка.

Помещение оборудуют хорошей приточно-вытяжной вентилящей, а обслуживающий персонал снабжают респрагродами. Работать рекомендуется в темных очках. Необходимо соблюдать также все правила техники обращения с баллопами для сжатых газов и газопечеватовающей.

Получение поливмидного порошка. Поливмидные покрытия изпосостойнее. Они широко примоняются как антифрикционные. Порошок для наплавления получают довольно простым способом, не ребующим из приборов, ин специального оборудования. Исходным сырьем служит смола 68 или капрон в виде гранул (волокна), а также уксусная кислота. Процесс получения порошка заключается в растворения исходного материала в уксусной кислоте и выделениц его из раствора. Количество полученного порошка почти равно весу взятого для растворения сырья. На 300 г капрота в виде гранул или волокна требуется 1,5 ч уксусной кислоты, на 135 г емолы 68 в виде гранул — 800 г.

Технологический процесс получения порошка включает в себя следующие операции.

 Растворение. В чистую трехлитровую колбу наливают требуемую рецептурой дозу уксусной кислоты и нагровают ее до температуры 80°, не долуская при этом образования пены. В нагретую кислоту опускают соответствующую дозу исходного сырья и, не давая кислоте кипеть и постепенно ее помешивая, растворяют капрон в течение 1 часа 30 минут, а смолу 68— в течение 1 часа 15 минут.

2. Охлаждение. Полученный раствор охлаждают на открытом воздухе при компатной температуре в течение 42—44 часов до образования консистентной однородной белой массы. После охлаждения массу извлекают из колбы металлическим крючком

и перекладывают в эмалированную посуду.

3. П р о м ы в а в н е. Массу промывают в течение трех суток до полного исченновения запака уксуслой кислоты вначале 1-про-пентым раствором аммиака, ватем чистой водой. Промывают массу в пробирках мли в фильтр-воронках с водоструйным насосом. В пробирку укладывают марлевое полотно, чтобы вода не уносила твердые фракции. Доливают воду после полного стока, примерно черев 5—7 мінну.

4. С у ш к а. Полученный материал сушат в специальном шкафу при температуре не выше 60° в течение трех суток, не допу-

ская пережога и время от времени перемешивая.

 Получение однородного порошка. Высушенный материал имеет вид комков и хлопьев. Его следует растереть в фарфоровой ступе или шаровой мельницо и затем просеять

через сито, чтобы получить опнородный порошок.

Пля ускорення обисанного процесса рекомендуется добавлять в раствор сухой порошок, частицы которого служат центрами осаждения. Чтобы ускорить промывку массы в первый период, применяют 2—3-процентный раствор нашатыря. Порошок считается хорошего качества, если он просеян черев сито 0,250, подсушен до содержания влаги 0,2%, имеет удельную вязкость не ныже 0,6 и температуру плавления не менее 205° (капрон и поромок П-68) или 235° (порошок АК-7).

Наплавление сталеалюминисвых подшинников

Процесс наплавления вкладышей завимает промежуточное положение между вихревым и газопламенным паплавлениями. Сходство с вихревым наплавлением заключается в том, ето капроновый порошок подается на предварительно нагретую деталь, а с газопламенным — в том, что наплавление процеходят на открытом воздухе путем подачи направленной струи пластмассового порошка.

Основное оборудование для наплавления вкладышей — корытообраная печь и пистолет. Печь имеет гнезда, в которые помещаются вкладыши, один к другому, рабочей поверхностью вверх. Вкладыши в печи подогреваются до температуры 230—240°.

Пистолет для наплавления представляет собой жестяный бакс с рукояткой, рожком и штуцером, по которому вводится сжатый воздух. Капроновый порошок засыпают в бачок. При

подаче сжатого воздуха порошок взмучивается и, заклаченный воздушным потоком, выносится из рожка. Сталкиваясь с нагретой рабочей поверхностью вкладыша, частицы капронового порошка оплавляются, растекаются и заполняют все неровности, образуя тонкий пластичассовый слой.

В полный процесс восстановления вкладыщей входят следующие операции: промывка, дефектовка и подборка по ремонтным размерам, подготовка поверхности, наплавление пластмассового

слоя, механическая обработка.

Порядок выполневия двух первых операций общензвестен. По Γ о Γ о Γ в κ а Γ о κ е Γ и Γ о Γ о Γ и вкатис Γ с Γ и заключается в ее обезжиривании, вакатке — создании шероховатостей (ачеек) и мескоструйной обработке с последующей очисткой сжатым возлухом.

Алюминиевый сплав АСМ хорошо воспринимает накатку: пе трескается, не отслаивается и не выкрашивается. Накатка значительно повышает эксплуатационную надежность вкладыша, так как увеличивает его поверхность, повышает прочность сцепления покрытия с телом вкладыша и улучшает теплоотвод.

Йеред пескоструйной обработкой вкладыши раздают на 0,4— 0,8 мм, чтобы компенсировать стягивание, возникающее при пескоструйной обработке и после пластмассового покрытяя.

Если пескоструйного аппарата нет, вкладыши обрабатывают в тенение 5 жил в горячем (60—70°) растворе следующего состава (по весу): 10 частей концентрированной сервой кислоты, 1 часть бихромата натрия, 30 частей воды, а затем промывают холодной водой и просушивают.

Алюминиевые поверхности хорошо очищаются травлением в щелочных растворах (150—250 г/л едкого натра) при температуре 80° в течение 3—5 мин с последующей промывкой в горячей и холонной воде.

Механическая обработ ка пластмассового покрытия производится так же, как и металлов. Учитывая низиую теплопроводность пластмасс, обработку ведут с охлаждением кероснем. При нагревании резца происходит подплавление покрытия и замазывание обрабатываемой поверхности. Для получения чистого и гладкого пластмассового слоя режущие кромки резца следует отплатифовать.

После расточки вкладышей толщина антифрикционного слоя пластмассового покрытия должна быть равной 0,05—0,15 мл на сторому, считая от рифленой поверхности сплава АСМ. Коаффициент трения капронового покрытия примерно такой же, как и у сплава АСМ. Слой капрона в силу своей эластичности обладает высокой способностью поглощать твердые частицы и абразивную пыль. Восстановленные вкладыши следует оберегать воздействия влаги, так как вода может вызвать отслоение капронового покрытия.

ЗАМЕНА ПОЛИМЕРАМИ БЫСТРОИЗНАШИВАЕМОГО МАТЕРИАЛА


Возможны два способа восстановления деталей: 1) быстроизнашиваемую деталь целиком изготовляют из пластмассы, 2) только рабочую поверхность делают сменной и отливают ее из пластмассы.

Наиболее распространенным материалом дли восставовления быстронавишиваемых деталей явлиется капрон (первичный пли вторичный). Первичный капрон (в виде гранул) применяется для подшинивков скольжения и других деталей, работающих в сравнительно тяжелых условиях. Отходы капрона и навошенные изделяя из первичного капрона перерабатывают вновь, получая вгоричный капрон, который применяется для деталей, работающих на истирание. Если деталь не подвергается высоким нагрузкам, то ее можно изготовить из отходов любого качества. Вторичный капрон уже не белого цвета, а имеет оттенки от желтого до темнокоричевого и даже темного.

Эксплуатация капрововых деталей при повышенных температурах на открытом воздухе приводит к их старению, провылищемуся в спижении механической прочности. Свойства капрона, как и других полимеров, очень сильно зависят от окружающей и развивающейся в узлах трении температуры. Поэтому капроновые детали не следует применять при температуре выше 80° (при работе в масле — не выше 120—130°). Попижение температуры вызывает хрупкость капрона, поэтому не следует применять капроновые детали, испытывающие ударные нагрузки, при температуры туре ниже —30°.

Изготовление деталей из капрона легко осуществить в ремонтной мастерской или на ремонтном заводе. Для этого нужно иметь установку для литья капрона (автоклав) и необходимые пресс-фомы.

Автоклав состоит из цилиндра 1 для плавления капрона (рис. 30), станины 14, расширительного бачка 12, прижимного механизма 15 и электронагревательных элементов 5. Цилиндр 1 изготавливают из кислородного баллона и помещают в масляную рубашку 2, окруженную наружным кожухом. Для теплоизоляции пространство между кожухом и цилиндром с маслом заполнено шлаковатой с асбеститом. Станину сваривают из труб и швеллеров. К нижней части станины приваривают втулку с внутренней резьбой для винта прижимного механизма. В верхней части пилиндра 1 устанавливают трубки 6 и 11 с влагоотделителем и вентилями для продувки. Крышку 7 прикрепляют к фланцу цилиндра болтами. Масляная рубашка 2 через трубу сообщается с расширительным бачком 12. В крышке цилиндра делают загрузочный люк 8. К нижней части цилиндра устанавливают кран 4 для выпуска расплавленного капрона. Вокруг крана создают рубашку. заполненную маслом, для предупреждения застывания капрона на выхоле. Через отверстия в крышке устанавливают термопару 10 и манометр 9.



Масляную рубанку 2 заправляют маслом «Вапор-6» с высокой температурой вепытики. На уровне стыка крапа 4 п пресс-формы устанавливают пилок 13 для предохранения от ожога расплавленным капроном. Цилиндр 1 и масляную рубанку 2 герметически закрывают. Пресс-форму помещают на столик прижимного устройства, ее входное отверстие фиксируют против крана 4. Капрон плавится благодаря нагреванию масла шестью электрическими элементами РЗС-13, мощностью 1,13 кем каждый, установленными в масляной рубание.

в маслинои рубащие.
И рес с - ф о р м в изготовляют по чертежам деталей с учетом усадки капрова (1,3—1,5%). Основные части пресс-формы делают из стали 45. Качество поверхностей будущей детали определяют рабочие поверхности пресс-формы, поэтому их закаливают, полируют и хромируют. В зависимости от вида деталей пресс-формы бывают одноместные и многоместные; для деталей сложной конфигумации поименяют комбинированные.

При проектировании и изготовлении пресс-форм руководст-

вуются следующими положениями.
1. Сечение литниковых каналов должно быть круглым или трапепиениями.

2. Оформляющие гнезда всех деталей следует располагать сим-

метрично по отношению к центральному каналу;

3. Литниковые каналы необходимо делать на подвижной части,
чтобы детали после раскрытия пресс-формы оказались в подвижной части, это упрошает их освобожление.

 Конструкция оформаяющего гнезда должна обеспечпвать свободный выход воздуха при заполнении пресс-формы расплавленной массой.

 Поверхности сопряжения обеих половин пресс-формы следует тщательно подгонять во избежание затекания массы в плоскость разъема.

Технология изготовления деталей из капрона состоит из следующих операций: загрузки отходов капрона, нагрева и расплавления капрона, подогрева пресс-форми, литъя капрона в прессформы, освобождения деталей из пресс-форм, механической обработки леталей.

Загрузка отходов капрона. В цилиндр для одной плавки загрукают около 16 кг капрона. Его уровень должен быть на 50—100 мм ниже газопроводных трубок. После загрузки крышку люка тщательно закрывают.

Нагревирасплавление капрона достигаются путем нагрева масла до 280—300°. При такой температуре масла капрон расплавляется в течение 3,5 часа. За это время его очищают от воздуха, продувая авотом. Первую продувку пропаводят до начала подогрева масла, сразу после загрузки. Для этого, закрыв выпускной вентиль трубки 11, подают в цилиндр азот под давлением 8 ат. После пятиминутной выдержки давление сил-мают до 0,5 ат., затем, уведачив давление со 3—4 ат., включают

подогрев масла. Для удаления испарившейся из сырья влаги делают вторую продувку, когда температура капрона достигнет 140°.

Третью продувку осуществляют при температуре капрона 200°. Давление азота спачала повышают до 8 ат., а затем оно падает до нуля, так как выпускию веняталь оставляют открытым. Четвертую и патую продувку делают при температуре капрона 230 и 260° соответственно.

После начала плавления капрон выдерживают в течение 30—45 мин при температуре 250—270°. Этим достигается равномерное расплавление, прогрев всей массы капрона и его текучесть. Для проверки готовности расплавленной массы производят пробное литье. Если наблюдается пузырение массы, проводят продувку авотом. Качество капрона определяет тепловой режим плавления, поэтому его следует строго соблюдать.

Подогрев пресс-форм. Перед литьем капрона прессформы подогревают в печах до температуры 50—70°. При литье в горячую пресс-форму капрон получает необходимую текучесть и равномерно заполявает все пространства.

Литье капронав пресс-формы. Нагретую прессформу фиксируют и подкимают к крану 4. Давление авота при литье поддерживают в пределах 5-15 am. Оно тем больше, чем тоньше стенки капроновой детали, и наоборот. Заполняют пресс-форму капроном с максимальной быстротой (в течение 10-20 cex).

О свобож дение деталейив пресс-форм. Прессформу вместе с готовыми деталими охлаждают на воздухе до температуры $50-70^\circ$, после этого пресс-форму разъединяют и выпимают готовые детали. Работать у автоклава нужно в рукавицах и защитных очвах.

Механическая обработка деталей сводится к удалению литников и зачистие следов разъема пресс-формы тем же инструментом, которым обрабатывают металлические детали, т. е. напильником, резпом и пр.

Постановка сменных капроновых поверхностей. Рабочне поверхности из капрона чаще всего изготовляют в виде втулок, колец и накладок. Размеры сменных поверхностей определяются условиями работы: температурными и скоростными режимами, величиной нагрузки, условиями смажи и т. п.

После износа капроновой втулки заменить ее на новую легко и просто. Для фиксации сменной пластмассовой детали при ее изготовлении необходимо предусмотреть стопорные приливы, бурты и т. п.

Изготовление пластмассовых сменных деталей осуществляется литьем в пресс-формы, т. е. так же, как и капроновых.

РЕМОИТ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ

Склеивающие материалы

В ремонтной практике наибольшее распространение получили слејующие скленавющие синтетические (искусствениие) материалы: карбинольный клей, клей на основе смол БО, эпокевдный клей, клей ВС-407, герметизаторы типа ГЭН, твердые пасты типа ГП. Они пригодим для скленвания металлов, пластмасс, дерева, резины, эбонита, фибры, органического стекла, слюды, фетра, резолова текстолита, мрамора, различных минералов. Хорошо скленаются на содрождение материалы: сталь с пластмассами, деревом, доралюминием, фарфором, фиброй, текстолитом, дюралюминий с пластмассой и зп.

Клеевые соединения устойчивы к действию мороза, бензина, керосина, масла, воды, кислот, щелочей, спиртов, ацетона и дру-

гих растворителей.

Клеи применяют для склеивания разбитых деталей, заделки трещин, царации и задиров, наложения заплат на пробоины и изпошенные поверхности, герметизации (с целью устранения течи), посадки на клей вместо запрессовки, нанесения защитных покрытий и т. п.

Карбинольный каей представляет собой густую прозрачную жадкость ораднеков-краеного цвета. Приготовляется непосредственно перед склеиванием и акарбинольного сиропа с добавлением перекием бензолна (1—3% по весу) или крепкой азотной кислоты (1—2%). Карбинольный сироп выливают в фарфоровую чашку, добавляют бензолна лии кислоту и типательно перемешивают в течение 20—30 мин до восстановления цвета сиропа. Процесс растворения ускориется при подогреве сиропа об 30- Висредение в состав клея наполнителей (демент, гипс, несок, мраморная или фарфоровая шаль, железный, чугунный яли алюминивый порошки и др.) повижает его усадку и горочесть, сокращает расход, ускоряет процесс скленвания, увеличивает упругость клеевого соединения.

Порошковый наполнитель должен быть сухим (сушить 2—3 часа при температуре 110—120°), однородным и тщательно измельченным (остаток на сите № 100 не более 4%). Клей с наполнителем называется клей-пемент.

Рецепты для изготовления карбинольного клея приведены в таблипе 22.

Жизнестойкость (пригодность) клея, изготовленного по рецептам 1 и 2. — 3—5 часов, по рецептам 3 и 4 — 1 час.

Склеиваемме детали плотно прижимают друг к другу и выдерживают при компатной гемпературе 48 часов, при $25^{\circ}-20-25$, при $45^{\circ}-10-12$ и при $60^{\circ}-4-5$ часов. Предел прочности стали, склеенной со сталью, равен 200-300 ке/см². Прочность шва не свижается при темнературе $\pm 70^{\circ}$.

Карбинольный клей горюч, а перекись бензоила (сухой белый порошок) взрывоопасна, поэтому хранить их следует в сухой стежляний, фарфоровой или керамической посуде, а при работе с имии необхолимо собыюлать повывла пожарою безопасности.

Табляца 22 Репентура карбинольного клея (в весовых частях)

	Рецепты			
Компоненты	1	2	3	4
Карбивольный сироп. Перекись бензовла Наполнители (цемент или окись цинка) Азотная кислота (уд. вес 1,4) Сорнокислый баряй или кальщий	1-3	100 1—3 70	100 _ 1-2 -	100 = 1-2 70

Клен на основесмот БФ выпускаются в готовом к употреблению виде с маркой БФ-2, БФ-3, БФ-4, БФ-5 и БФ-6, Фианко-механические свойства из в основном сходим между собой, однако клей с меньшим помером применяется для получения местаки швоя, а с большим ВФ-4, 5, 6) кепользуется готда, когда от соединения требуется большая эластичность и стойкость к вибрациям. Клей БФ-6 имеет накбольшую эластичность и чаще применяется для приклепвания к металлу тканей, реаним, фетра. На склеиваемые детали клей ванослат в два слоя. Первый стоусущи на воздухе 1 час, после чего наносят второй и подсушивают его до отливания (пробуют чистым пальцем).

Склеиваемые поверхности плотно прижимают друг к другу с станием до 15 кг/см² и выдерживают до затвердевания клеи. Времи выдержки при температуре 60—90° — 3—4 часа, 100— 150° — 1,5—2 часа. Прочность шва не снижается при температуре ± 80°.

 Прочность клеевых соединений характеризуется показателями, приведенными в таблице 23.

Таблица 23 Прочность клеевых соединений

	Предел прочиости клеев при сдвиге (в ка/см²)				
Скленваемые материалы	Склеиваемые материалы карбинольного				
Сталь — чугун . Сталь — чугун . Чугун — чугун . Сталь — бронава . Бронав — бронава . Диралюмивий — дюралюминий . Сталь — текстолит .	200—350 — — — — 200—300 100—190 120—250	200—350 — — — — 200—300 100—190 120—250	200—300 150—200 150—200 100—130 100—130 —		

Детали, склеенные карбинольным и клеем ${\sf F}\Phi$, легко разъединяются после подогрева и выдержки при температуре свыше $200^\circ.$

Э по к с и д и ы й к л е й приготавливают на основе впоксидных смол ЭД-5 (ТУ688—56), ЭД-6 (ВТУМХИ 646—55) и заменителя Э-40 (ВТУКУ 444—55). Для получения клея к смоле добавляют пластификатор, отвердитель и наполителы. Пластификатор уменьшает хрупкость, повышает ударную вязкость и эластиность клеевого шва. Отвердитель способствует быстрому отверждению клея. Наполнитель вводител с той ке целью, что ид карбинольного клея, выранивная кооффициенты термического рассициения смолы и скленаваемых материалов.

Эпоксидный клей может быть холодного отверждения (отвердевает при компатной температуре за 24 часа) и горячего отверждения (отвердевает при температуре 140—220°).

Состав клеев толопиого отвержнения (в е)

	-	1		,	_	
	30	30	30	_	_	_
Пластификатор — дибутилфталат (ГОСТ 3863—47)	-	_	_	20	20	20
Наполнитель — портландцемент мар-	-60	_	_	4060	_	_
Наполнитель — окись цинка (ВТУ МХП 2869—51)	-	20	-	- 1	40	_
Наполнитель — алюминиевая пудра ПАК-3 или ПАК-4	-	_	20	-	_	20
	- 1			1 1		

Для всех составов: эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6—100 $\it{e}_{\rm{r}}$ отвердителя — полиэтиленнолнамина (ВТУ МХПБУ 22656) — 10—16 $\it{e}_{\rm{r}}$

Для приготовления клея холодного отверждения посуду со смолой помещают в горячую воду, подогревают ЭМ-5 до 50—60°, 9Д-6 до 60 –80° и, непрерывно помешивая, вводят пластификатор. Когда смесь остынет до 20—30°, вводят отвердитель при непрерывном перемешивании до появления мелких пузырьков. Затем добавляют наполнитель и спова тщательно перемешивают состав.

Состав клея горячего отверждения (в i)

Клей горячего отверждения приготовляют в металлической или фарфоровой цвлиндрической посуде со сферическим дном. Смолу подогревают до 80°. Непрерывно перемешивая, вливают в нее дибуталфталат, вагем вводит расплавленный при температуре 80° али плательно растертый и просеящими через сито № 656-028

(ГОСТ 3826—47) малеиновый ангидрид и наполнитель. Состав перемешивают до получения совершенно опнородной массы.

Клей готов к употреблению после выдержки при комнатной томпературе в течение суток. Его жизнестойкость — пять суток (при кранении в комнатных условиях). Клей горичего отверждения дает самый прочный шов. Выдерживая склеевные детали в течение 7 час при температуре 180% можню получить следующую прочность шва: на разрив — 600, на изгиб — 110 и на удар — 38 кг/см. Прочность пив не терлегся при нагревании до температури (мо.°).

К л е й В С-10 Т выпускается готовым для употребления. По виду это прозрачияя жидкость темно-красного цвета. Толщика нанесенного слоя должна быть не более 0,2 мм. После нанесения клея соединяемые поверхности необходимо выдержать до отлипания. Затем сжать их с усилием 1—3 кг/см². Сушка клеевого шва протекает при температуре 180° в течение 65 мм. с последующим

охлаждением при комнатной температуре.

Клей ВС-10[†] обеспечивает высокую прочность соединения при температуре 200° в течение 200 часов, при температуре 300°— 5 часов. Хранить этот клей, как и другие синтетические клеи, необходимо в темвом помещении в хорошо закупоренной посуде, не допускающей попадания воды, маста и грязи, а употреблять при температуре не виже комнатной. Гарантийный срок хранения клея ВС-10°T — 6 месяцет.

Гермети заторы типа ГЭН представляют собой сухме эласичные пленки (коричневого цвега) толщиной 1,5—2 мм. Применяются в сочетании с клемии типа БФ, когда нужно обеспечть герметичность соединений и швов, работающих в условиях жидкой среды и повышенной температуры. Пленка отвердевает при 150—160°. Хранить ее следует в рудонах, завернутых в целлофан, в сухом темном месте, при температуре 15—20°. Гарантийный срок хранения дленки — 12 месяпев.

Т в е р д ы е п а с т ы т и п а Т П представляют собой сухие малозластичные листы толщиной 3—6 мм. Применяются самостоятельно и в сочетание к леями типа ВО, ВС-40Т и другими, имеющими температуру отверждения 150—180°. Паст: накладывают в виде пластырей, которые после отверждения хорошо обрабатываются.

При нагревании до 50—70° паста делается эластичной и легко кошпрует неровности рельефа восстанавливаемых поверхностей и деталей. Ее хранят в пачках, завернутых в целлофан, в сухом и темпом месте при температуре 15—20°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Процесс склеивания

Технология ремонта деталей при помощи склеивающих материалов состоит из следующих операций.

 Подготовка поверхностей — промывка, зачистка, подгонка, разделка трещин, пробоин и обезжиривание.

Поверхность зачищают напильником, шабером или наждачной бумагой. Хороший результат дает опескоструивание. Пля обезжиривания поверхности протирают тряпкой, смоченной в ацетоне, спирте или авиационном бензине. После промывки слелует полождать 15—25 мин, пока испарится весь растворитель. Неплоскостность склеиваемых поверхностей допускается в пределах 0.03 мм.

2. Подготовка заплаты. Заплату вырезаютиз листовой стали, стекловолокна, вискозной, хлопчатобумажной или пругой ткани, а также из клеевого пластыря и листовой тверлой пасты типа ТП. Заплата должна перекрывать трещину или пробонну на 20—25 мм со всех сторон. В особых случаях, для достижения большей прочности, ставят комбинированцую заплату — сочета-




Рис. 31. Наложение заплаты на пробояву в листовом материале:

металлическая накладка; 2 - тканевая

ние металлической с тканевой или пластырем.

Тканевую заплату прикленвают в олин-пва слоя поверх металлической с перекрытием последней на 15-20 мм со всех сторон (рис. 31). Пластырь ТП наклалывают по краям металлической заплаты.

Полготовка клея — подбор компонентов по рецептуре, приготовление и подогрев их до комнатной температуры.

4. Выбор режима отверждения — опрепеление температуры, плительности выпержки, удельного павле-

ния для сжатия склеиваемых поверхностей и т. п. 5. Нанесение клея. На склеиваемые поверхности его наносят слоем толшиной около 0.1 мм и пропитывают им заплаты.

6. Полсушивание нанесенного клея.

7. Совмещение склеиваемых поверхнос тей — наложение заплат с притиркой или прикаткой для увеличения плотности шва и вытеснения воздуха.

8. Сжатие клеевого соединения при помощи струбции, винтового, пневматического или гидравлического прес-

.9. Нагрев клеевого соединения с последуюшей выдержкой.

10. Охлаждение склеиваемой детали.

11. Сиятие пресса и контроль качества шва

12. Обработка детали и клеевого шва.

Установлено, что механическая прочность клеевого шва возрастает при общем или местном нагреве деталей. Поэтому их помещают в нагревательные печи, обдувают горячими газами или нагревают рефлекторными электронагревателями. Для местного нагрева деталей используют электрические нагревательные приборы, газовые горелки, паяльные лампы. Температуру в шкафах контролируют термометром, при других видах нагрева — термочуюствительными карандашами.

Охлаждают клеевое соединение как можно медленнее (на 1 градус за 1 мин), желательно вместе с печью. С увеличением скорости охлаждения механическая прочность шва падает.

Качество шва проверяют осмотром через лупу или невооруженных глазом. Емкости подвергают гидравлическому испытанию под давлением.

В заключение клеевое соединение зачищают, удаляя наплывы, заусенцы и шероховатости, особенно по краям заплат.

Приклеивание фрикционных накладок

Для приклеивания фрикционных накладок к тормозным колодкам и дискам муфт сцепления используют клей ВС-10Т. Процес протекает в следующем порядке. Снитые дли ремоита колодки и диски очищают обычным способом. Колодки освобождают от накладок и тщательно зачищают. В ряде хозяйств изношенные фрикционные накладки после обработки снова используют, склеивая их по две.

Тормозные колодки автомобилей, если они потеряли геометрическую форму, и наклеенные фрикционные накладки обтачивают на токарном станке в специальном приспособлении. Перед склеиванием очищенные поверхности тормозных колодок обезжиривают протирая тамповом, смоченным в ацестопе, затем выдерживают при комнатной температуре 40—45 мил, пока улегучится весь растворитель. На подготовленные поверхности мягкой квстью нанокят тонкий (0,1—0,2 мм) роввый слой клея ВС-40Т и подсушивают его до момента, когда чистый палец уже не прилипает к клеевой пленке.

После подсушивания накладки вместе с колодками зажимают в специальном приспособлении так, чтобы между накладками и колодками не было завора. При наличии зазора детали для дальнейшей обработки непригодны. Необходимый нагрев до температуры 180° и выдержку (45 мм) осуществляют в электропечах или специальных сушильных шкафах с терморегуляторами.

После окончания сушки тормозные колодки охлаждают до температуры 20—25°, очищают торцы от наплывов клея и проверяют качество клеевого соединения.

Накладки с дисками муфт сцепления можно скленвать без ступиц и в сборе со ступицами. Диски муфт сцепления в сборе со ступицами прессуют в специальном приспособлении с тремя проставками. В этом приспособлении одновременно можно установить 5 дисков со ступицами или 20 дисков без ступиц. Учитывая, что прочность клеевого соединения выше прочности материала фрикционных накладок, при повторном ремонте достаточно лишь выровнять взвошенные поверхности накладок в соответствии с требованиями подготовки к склеиванию. Затем на эти поверхности наклеявают повые накладик.

Изношенные поверхности накладок ведомого диска муфты сцепления выравнивают на токарном станке, зажимая диск в патроне станке. Если одна из накладок имеет небольшой нанос, то выравнивают только ее, а новую накладку приклеивают к более напошенной.

РЕМОНТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭПОКСИЛНЫХ СМОЛ

Эпоксидные смолы применяются в ремонтной практике благодаря следующим достоинствам: они отвердевают при комнатной температуре за сравнительно короткий срок, текучи на холоде, имеют повышенные физико-механические свойства.

Эпоксидные смолы марок ЭД-5, ЭД-6, ЭДФ-3 и заменитель 3-40 применяются как клеевые и заливочные составы, или компауды. Компауды, притогавливают вавлогично клеем из смолы, наполнителя, пластификатора и отвердителя. Отвердевшая масса компауида, особенно армированная, хорошо обрабатывается и не термет своих качеств пои темпесатуре по 250°

Эпоксидные составы успешно применяют для заделки трещин, пробоян, неровностей, швов. Их можно использовать при ремонте в полевых условиях, а также для устравения дефектов в трудно-доступных местах. В последнее время разработаны компаунды К-150, К-153, К-154, причем К-153 применяют там, где требуется повышениям абразивостойкость.

Повышения астраностительность:

Эпоксидный состав, в зависимости от наличия исходных материалов и назначения, приготавливают в соответствии с рецептурой таблины 24.

Таблица 24 Рецептура эпоксилных составов (в весовых частях)

	Рецепты					
Компоненты	1	2	3	4	5	
Эпоксидная смола ЭД-6 или ЭД-5	100 15—20	100 15—20	100 15—20	100 15—20	100 15—20	
алюминиевая пудра	10	25 25	_	20 — —	 35	
порошок слюды Портландцемент марки 400	=	20	120-150	=		
Сажа	_	Ξ		_	30	
Стальной порошок	-	_	-	20	15	
Асбест в порошке	7_9	7-9	7-9	7—9	7—9	

Процесс подготовки составов протекает в том же порядке и при тех же режимах, что и эпоксипного клея.

Технологический процесс заделки повреждений. Поверхности ремонтируемых деталей с обепх сторон трещин или вокруг пробонн должны быть тщательно очищены шабером, напильником или нажлаком от пукавчины и грязи.

Если детали имеют трещины длиной до 150 мм, то концы трещин засереливают, а кромки обрабатывают под углом 60—70° на глубину 2—3 мм, как при восставовлении сваркой. В тех случалх, когда обработка кромок затруднена, их зачищают на шишину 5—10 мм с какакой

стороны трещины. Если на деталях есть трещины дляной от 150 до 700 мм, то концы трещин засверливают, а затем по периферии каждой трещины на расстоянии 10 мм одно от другого сверлят отвер-

стия диаметром 3—3,5 мм. При заделке пробони в блоках и других толстостенных деталях острые кромки притупляют, а по периферии пробонны сверлят такие же отверстия Накладки, изготовленные




Рис. 32. Установка скоб: в — перпендинулярно к трещине; б — зигзагообразно.

из листовой мягкой стали толщиной 0,5—0,8 мм, ставят внахлестку или заподлицо.

Если приходится восстанавливать деталь, имеющую откол или такую, которая по условиям работы должна обладать повишенной прочностью, то вдоль трещины по обенм сторонам на расстоянии 10—15 мм от краев и 35—40 мм друг от друга сверлят сквозные отверствя днаметром 3—4 мм. Оси отверстви заклюниют в разные стороны под углом 10—15° (рыс. 32). В отверстви ставят скобы из пидательно зачищенной замектродей проволоки. Кощць скоб загибают навстречу друг другу перпендикулярно или зигзагообразно относительно трешиных.

После подготовительных работ поверхности, подлежащие заделке эпоксидиными составами, обезжиривают ацетовом. Бензин применять не рекомендуется, так как в нем содержатся жировые вещества. По истечении 3—5 мим заделывают дефектное место.

Небольшие трещины (до 150 мм) на блоках двигателей можно заделывать только эпоксидным составом с любым пороцикобразным наполнителем. Лучшие результаты двет применение эпоксидных составов, изготовленных по рецентам 2 и 3. Эпоксидный состав напосля слоем толщиной до 3 мм. При заделке трещины длиной до 700 мм поочередно накладывают эпоксидный состав и заплату из сетчатой стеклогиани им хлонатобумажной ткани сетчатой конструкции. Пластырь уплотняют роликом. При этом вытесниется воздух, эпоксидный состав прошитывает все элементарные волокия ткани и превращает их в единую монолитную конструкцию. Затем повторно накладывают эпоксидный состав и ткань. В случае необходимости производят наложение третьей и последующих заплат так, чтобы общая толщина пластыря, с учегом промежутков между слоями, составила —2—4 мм. Первая заплата должна перекрывать трещину на 15—20 мм, а каждая последующая должна перекрывать предыдущую на 5—10 мм. со всех сторой.

При заделке пробоин в толстостенных деталях сначала заполняют эпоксидным составом просверленные вокруг пробоины отверстия, этим же составом покрывают поверхность, внажлестку




Рис. 33. Заделка пробонны в толстостенных деталях: a — внахлестку; b — заподлицо; t — неталлическая накладка; t — эпоквидная закленка; t — тканеная накладка; t — подкрикнающая металлическая пластия; t — проволока.

ставят заранее подогнанную по месту металлическую накладку и слегка прижимают ее. Затем наиосят топкий слой склепвающего состава и кладут сетчатую ткапь наи стеклоткапь, а сверху наносят следующий слой склепвающего состава, накладывают вторую заплату и вновь промазывают эпоксидным составом (рис. 33).

Пробонны можно заделывать и заподлицо. При этом для удобства формирования пластыря на проволоме укрепляют металлимескую накладку и на нее поочередно напосят слои скленвающего состава и укладывают тканевые заплаты. После отверждения эпоссидного состава металлическую накладку чужню сиять, образапроволоку. Таким способом могут быть заделаны пробонны и большие трещины в бензобаках, бачках радиаторов, нижних картерах двитателей, кузовах, кабинах.

В качестве связующего состава при наложении заплат на пробонну используют эпоксидный состав № 1. Толщина каждого слоя в клеевой прослойке должна быть 0,08—0,15 мм. Для уменьшения влияния влаги на ткань и дополнительной герметизации на верхиюю заплату всегда необходимо наносить эпоксидный состав № 2. Клеящий состав наносят на отвердевний пластырь.

Повреждения в трубопроводах системы питания (протертые места и поперечные изломы) устраняют плотным обматыванием (в 8—10 слоев) стеклянной лентой. пропитанной эпоксилным составом № 1. По окончании заклеивания деталь выдерживают при комнатной температуре (12—20°) в течение 24 часов до полного отверждения зпоксидного состава, после чего ее можно плифовать и полировать. Время отверждения может быть значительно сокращено, если деталь прогреть наяльной лампой, таковой горелкой, инфракваеными лучами или ними доступным методом.

При пользовании паяльной лампой или газовой горелкой нужно нагревать близлежащие к дефектному месту участки или прогреть деталь с обратной стороны через теплопроводную прокладку. Во избежание разложения и выгорания состава нельзя пользоваться открытым пламенем.

Нагревать деталь надо постепенно, доводя температуру до начала затвердевания заплаты. При такой тепловой обработке время отверждения состава можно сократить до 3—4 часов.

Основные правила техники безопасности. При работе с эпоксидными составами необходимо соблюдать следующие меры препосторожности.

Все операции по приготовлению и применению эпоксидных клеевых составов проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

Перед началом работы смазывать руки тонким слоем мыльной пасты (кремом для бритья) и не прикасаться незащищенными руками к смоле, отвердителю и их смеси.

Для приготовления смеси надевать медицинские резиновые перчатки и работать в халате, наруканниках и фартуме. Рабочее место покрывать бумагой и после работы ее уничтожать.

место покрывать оумагои и после расоты ее уничтожать.
При попадании на кожу рук отвердителя, смолы или их смеси
обмыть руки теплой водой с мылом и снова натереть мыльной па-

Взвешивать компоненты, входящие в состав тройной смеси, и нагревать полизтиленполиамин только в вытяжном шкафу или в хоропо проветриваемом помещении.

Отмывать посуду и приспособления от эпоксидных составов ацетоном сразу же после окончания работы. Лучше использовать бумажную тару — станагчики. После окончания работы уничтожать их. Загрязненный растворитель сливать в специально отвепенное место, по не в канализацию.

Эноксидный состав наносить только шпателем (металлическим или деревянным).

Наносить состав пезащищенной рукой, а также прикасаться немытыми руками к телу, белью или одежде категорически запрещается.

Применять для отмывания рук от эпоксидных составов ацетон не рекомендуется, так как он усиливает разрушающее действие эпоксидных смол.

эпоксидных смол.
При использовании стеклоткани соблюдать меры предосторожности — предохранять кожу рук, глаза и дыхательные пути от

случайного попадания стекловолокна.

РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ *

Миогие солховы, колховы и ремонтные мастерские получают заектровнергию от сноих электростаций. Часто стационарные двигатели используют непосредственно для привода машии, водоподающих устройств и т. п. Наиболее распространенными стационарными двигателями в сельском хозяйстве являются двухтактный дизель 1 Д-26/30 и четырехтактный бескомпрессорный 24-40,5/13,2.

периодические технические осмотры

Стационаряме двигатели подвергают плаповым периодическим предупредительным осмотрам ремонтам в зависимости от быстроходности, сменности работы и других условий эксплуатации. При осмотрах выявляют техническое состояние двигателя и устраняют обнаруженные дефекты.

Осмотры и ремонты двигателей с числом оборотов не более 500 в минуту при нормальных условиях эксплуатации проводят в

сроки, указанные в таблице 25.

Периодичность осмотров и ремонтов (125—160 часов) установана из расчета трексменной работы двигателя в течение шести рабочих дней, т. с. каждый выходной день круглосуточно работающий двигатель нужно осматривать и ремонтировать При работе двигателя в одну или две смены технический осмотр также приурочивают к нерабочему дню, но уже через две недели.

На основании таблицы 25 для каждого двигателя разрабатывают календарный график, предусматривающий сроки остановов, объемы работ по текущему ремонту, длительность осмотров двигателя и всномогательных агрегатов (насоса, водоохладительного устройства, топливоподающей помим, фильтров и др.). Обычно после 7000 часов работы двигатель ставят на капитальный ремонт.

При повышении числа оборотов двигателя предусмотренные таблицей интервалы между осмотрами соответственно укорачи-

ваются.

На каждый двигатель заводят журнал, в котором регулярно записывают зазоры в основных узлах, заперенные гры осмотрах. Заучая быстроту увелячевия заворов в основных сопряжениях, уточняют срок кашитального ремонта и проводят соответствующие подготовительные работы.

Для замеров при технических осмотрах должен быть подготовлен проверенный измерительный инструмент: щупы (набор

[•] По материалам Оргкоммунэнерго.

1. Через 146—160 часов аксплуатации

Рабочие клапаны и их привод Топливная система бескомпрессоряюто двигателя Система сжатого воздуха для

пуска пвигателя

Наименование узла

Проверка аазоров

ного клапана

Проверка качества распыла; устранение подтекания топлива у конуса иглы
Осмотр, чистка и притирка газоотбороч-

Содержание работ

2. Череа 250-320 часов аксплуатации

Топливная система бескомпрессорного двигателя Проверка качества распыла; устранение подтекания топлива у конуса иглы; разборка и чистка форсунки, чистка фильтра высокого давления, проверка зазоров межиу топливным кулачком и штоком

Система смазки

Проверка начества масла в циркулиционной системе; смена масла с одновременпой очисткой и промывкой картера и маслящых баков; промывка маслящох канала в щеке вала при капельной смазке Очистка возгушных фильтров и прорезей

Система впуска и выпуска, продувочный насос Система сжатого воздуха для пуска двигателя Двигатель в целом

впускного трубопровода
Осмотр, чистка и притирка газоотборочного клапана

Определение давления сжатия и вспышки

3. Через 500-700 часов аксплуатации

Коленчатый вал, коренные подшинники

Шатунные болты

Проверка аатяжки таек крепления подшипников

Рабочие клапаны и их привод

Проверка затяжки

Топливная система бескомпрессориого двигателя Проверка аазоров; осмотр, чистка и притирка выхлопных клапанов

Регулятор с передачей к топливиому насосу Дополнительно к работам, указанным в пункте 2: проверка и регулировка давления при открытии иглы форсунки, проверка диаметров сопловых отверстий

Проверка передачи от регулятора к топливному насосу, устранение люфтов и заеданий

Наименование узла	Содержвние работ
Система смазки	Дополнительно к работам, указанным в пункте 2: удаление отложений в маслохо- лодильниках и маслопроводах при оче- редной смене масла в церкуляционной системе
Система впуска и выпуска, продувочный насос	Очистка воздушных фильтров и прорезей впускного трубопровода
Система сжатого воздуха для пуска двигателя	Осмотр, чистка и притирка газоотбороч- ного клапана или клапанов компрессора
Система охлаждевия	Осмотр водоохлаждающих устройств
Двигатель в целом	Определение дваления сжатия и вспынки; проверка равномерноств распределения нагрузки по целяпрам, затяжки теек крепления маховика, муфты в боль инплидров; проверка затяжки фунда- ментиль болтов и положения фунда- ментиль болтов и положения фунда- ментиль болтов и положения фунда-
4. Через 1500—2000	часов эксплуатации
Поршин и поршиевые кольца	Разборка, осмотр в чистка; проверка состо- яния рабочих поверхностей поршевых колец в канавок поршня; взмерение за- зоров в стыках колец в по высоте; провер- ка соединения жидкостного охлаждения поршией:
Коленчатый вал, коренные подшипники	Проверка затяжки гаек крепления под- шипинков, положения вала (по расхож- дению шеек), зазоров в коренных под- шипиниках
Подшипники в шатунах	Проверка зазоров
Шатувные болты	Проверка затяжки; контрольный осмотр; проверка прилегания опорных поверх- иостей, проверка болтов на остаточное удлимение
Крышкя цилиндров	Чистка дниц, полостей впуска и вы- пуска, индикаторных кавалов; осмотр крышек; удаление вакиви (при толщиве свыше 1—2 мм) кислотной очисткой; осмотр, чистка и притвука предохрани- тельных клапалов в индикаторных кра- иов
Цалиндры	Осмотр н чистка рабочей поверхности и выпускных окон
Рабочие клапаны и их привод	Проверка зазоров; осмотр, чистка и при- тирка впускных и выпускных клапанов

Наименование узла	Содержание работ
Топливная система беском- прессорного двигателя	Дополнительно к работам, указанным в пункте 3: проверка плотности клапанов и золотников топливного насоса, нача- ла подачи топлива, величныы подъема иглы форсунки; притврка клапанов
Регулятор с передачей к топ- ливному насосу	Работы, указанные в пункте 3
Система смазки	Дополнительно к работам, указанным в пункте 3: смена масла в подшипниках с кольцевой смазкой; проверка поступле- ния масла к местам смазки поршня; чи- стка н промывка масляных штуцеров
Система впуска и выпуска, продувочный насос	Дополнительно к работам, указанным в пункте 2: осмотр, чистка и проверка клапанов продувочного насоса
Система сжатого воздуха для пуска двигателя	Дополнительно к работам, указанным в пункте 3: осмотр, чистка и притирке пусковых клапанов; проверка высоть камеры сжатия компрессора
Система охлаждения	Осмотр водоохлаждающих устройств
Двигатель в целом	Дополнительно к работам, указанным в пункте 3: замер удельных расходов топлива
5. Через 3000—350	Очасов зксплуатации
Поршни и поршневые кольца	Работы, указанные в пункте 4
Коленчатый вал, коренные подшинники	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: обмер шатунных шеек; уда- ление отложений из масляных полостей шатунных шеек
Подшипники в шатунах	Проверка зазоров
Шатунные болты	Работы, указанные в пункте 4
Крышки цилиндров	Работы, указанные в пункте 4
Цилиндры	Осмотр и чистка рабочей поверхности в выпускных окон; удаление отложений ила и грязи из полостей охлаждения
Рабочие клапаны и их привод	Проверка зазоров; осмотр, чистка, при- тирка впускных и выпускных клапанов
Топливная система беском- прессорного двигателя	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: проверка величины утечки топлива через плунжер н иглы форствок

Наименование узла	Содержание работ			
Регулятор с передачей к топ- ливиому насосу	Работы, указанные в пункте 3			
Система смазки	Работы, указанные в пункте 4			
Система впуска и выпуска, продувочный насос	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: осмотр и чистка глушителей, впускного и выпускного коллектора и ресивера			
Система сжатого воздуха для пуска двигателя	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: разборка, осмотр и чистка поршией и поршиевых колец компрессо- ра; удаление отложений ила и песка из водных полостей компрессора			
Система охлаждения .	Осмотр водоохлаждающих устройств			
Двигатель в целом	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: проверка высоты камер сжатия рабочих цилиидров			
- 1	часов эксплуатации			
Поршни и поршневые кольца	Дополиительно к работам, указанным в пункте 4: замер износа поршней			
Колеичатый вал, корениые подшипники	Дополиительно к работам, указаниым в пункте 5: проверка состояния коренных шеек (по показаниям индикатора); за- ливка коренных подшипинков			
Подшинники в шатунах	Проверка зазоров			
Шатуниые болты	Работы, указанные в пункте 4			
Крышки цилиидров	Работы, указанные в пункте 4			
Цилиидры	Дополинтельно к работам, указаниым в пункте 5: определение изиоса ци- линдров (гильз)			
Рабочие клапаны и их при- вод	Дополинтельно к работам, указанным в пункте 4: проверка на износ привода клапанов			
Распределительный вал с при- водом и подшипниками	Осмотр и проверка на износ кулачков и шестерен; регулировка зазоров в приво- де и подшипинках; проверка фаз газорас- пределения			
Топливиая система беском- прессориого двигателя	Работы, указанные в пункте 5			
Регулятор с передачей к топ- ливному насосу	Дополнительно к работам, указанным в пункте 3: осмотр и чистка регулятора, проверка его действия			

Наименование уэла	Содержание работ			
Система смазни	Дополнительно к работам, указанным в пункте 4: осмотр и чистка масляного насоса циркуляционной системы, проверка зазоров; промывка насосов для смазки цилиндров			
Спстема впуска и выпуска, продувочный насос	Дополнительно к работам, указанным в пункте 5: осмотр и чистка глушителей, выпускного коллентора; осмотр выпускного трубопровода; очистка водяных полостей			
Система сжатого воздуха для пуска двигателя	Дополнительно к работам, умазанным в пункте 5: чистка воздушной и водняюй стором хологильников, проверка из ка шлотность; чистка воздушных сепарато- ров; осмотр, чистка и притирка вентилей головок воздушных баллонов; проверка предохранительных клананов			
Система охлаждения	Осмотр водоохлаждающих устройств			
Двигатель в целом	Дополнительно к работам, указанным в пункте 5: проверка положения фунда- ментной рамы			

Примечания. 1. При оборотах двигателя более 500 в минуту длительность межремонтного периода уменьшается в соответствии с поправочными коэффициентами.

2. Поправочные коэффициенты равим: для двигателей, развивающих свыше 500 of/мин, -0.8: для двигателей, развивающих свыше 1000 of/мин, -0.7.

калиброванных по толицине пластинок), микрометры, штяхмасс микрометрический для измерения виутренних дивметров гыль, подпиниников, уровни (валовой и рамный) с ценой деления 0,1 мм на 1 м длины, поврочная линейка длиной 1—2 м, компрессиметр, отвес, идиматор.

В таблицах 26—31 приведены справочные данные для контроля важнейших узлов стационарных двигателей.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ

Стационарные двигатели подвергают капитальному ремонту после того, как они отработали приблизительно 7000 часов.

Дефектовка деталей и установка рамы

После разборки двигателя и промывки деталей производят их дефектовку с обязательной записью в журнал всех основных сопряжений.

Зазоры между цилиндром (гильзой) и поршнем (пля четырехтактных двигателей с охлаждением поршней)

Диаметр целиндра (в мм)		Завор между юбной порп	цилиндром и иня (в мм)	Нормальный зааор менду цилиндром в верхней	Допустимый беа ремонта накос поршкя	Допустимая неравномер- ность износа поршня по длине (в мм)	
		вормальный	допустимый без ремонта	направляю- щей частью поршия (в мм)	в верхней направляю- щей части (в мм)		
	До 150 151—165 166—180 181—200 201—220 221—250 251—280 281—320 321—360 361—400	0,16—0,18 0,18=0,20 0,20=0,23 0,22=0,25 0,24=0,26 0,29=0,30 0,32=0,34 0,36=0,39 0,37=0,41 0,38=0,47	0,35 0,40 0,45 0,50 0,52 0,60 0,68 0,78 0,82 0,94	1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 3,8	0,20 0,22 0,24 0,27 0,29 -0,33 0,37 0,43 0,48 0,53	0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,40	

Приме чалия, 1. Пля двухлактим динателей завор между юбкой поршям и плавой шляняры уколичивается в 1,15—1,2 раза; завор между верхней направляющей частью поршил и гильзой цлянидра — в 1,25 раза. 2. В четырегателных двигателать (без одлаждения поршей) завор между поршвен и гильзой цлянидра может быть ориентировочно принят: для чугичных поршией, напаравлющия часть которых хорошо обрабошей пределим добого обрабошей пределим поршей станов предели пределим поршей станов предели корошо обрабошей пределим пр

тава, 1/800 диаметра цилиндра; лля алюминиевых порищей от 1/500 до 1/750 диаметра цилиндра (в за-

висимости от чистоты обработки). Таблица 27

Зазоры в стыках поршневых колец и по высоте между кольцами и канавками поршня

	Зазоры в стыках поршиевых колец (в мм)				Зааоры по высоте между кольцами и канавнами поршия (в мм)			
Диаметр цилиндра (в мм)	иормальные			допусти- мые без ремонта	мые без пормальные		допустимые без ремонта	
	верхиее кольцо	второе кольцо	осталь- иые кольца	нижнее кольцо	верхнее кольцо	осталь- ные кольца	четырех- тактный двигатель	двух- тактный двигатель
До 150 151—165 166—180 181—200 201—220 221—250 251—280 281—320 321—360 361—400	0,75 0,8 0,9 1,0 1,10 1,25 1,40 1,60 1,80 2,00	0,65 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,4 1,60 1,70	0,50 0,55 0,60 0,65 0,75 0,85 0,85 0,90 1,05 1,15 1,35	1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,0	0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12	0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08	0,18 0,21 0,21 0,24 0,24 0,27 0,27 0,30 0,33 0,36	0,12 0,14 0,14 0,16 0,16 0,18 0,18 0,20 0,20 0,22 0,24

Примечание. Зазор в замке кольца проверяется при его положении в инжией неразработанной части цилиндра.

Допустимое при ремонте изменение основных размеров коленчатого вала

Днаметр шейни колен- чатого вала		юяусность норен- ых шеск (в мм)	Уменьшение диаметра шеек коленчатого	Измененне раднуса криво- шила коленча-
(B MM)	нормальные	допустимые	вала (в мм)	того вала (в мм)
До 100 • 150 • 200 • 250	0,02 0,03 0,04 0,05	0,15 0,20 0,25 0,30	3,0 4,5 6,0 7,5	0,5 0,75 1,00 1,25

Таблица 29

Допустимое расхождение щен коленчатого вала

	Расхождение щек коленчатого вала (в мм)							
Раднус кряво- шила коленча- того вала (в мм)	нормальное	при капиталь- ном ремонте	при тенущем ремонте	предельно допустимое				
100 150 200 250	0,02 0,025 0,035 0,04	0,02 0,03 0,04 0,05	0,035 0,05 0,07 0,085	0,07 0,1 0,13 0,17				
300	0,05	0,06	0,10	0,2				

габиниа

Масляные зазоры в подшипниках

		ы в корені пниках, з (б				патуна и г	тулкой веј юршневым мм)		
Диаметр вала (в мм)	норма	льные	допус без р	тнмые эмонта			допустимы беа ремонт		
	нольце- вая смаана	смазка под да- влением	кольце- вая смаака	смаака под да- влением	втулка, залитая баббитом	втулка бронзо- вая	втулка, залитая баббитом	втулна бронзо- вая	
До 100 > 150 > 200 > 250	0,10 0,15 0,20 0,25	0,08 0,10 0,10 0,12	0,25 0,35 0,45 0,55	0,20 0,25 0,35 0,40	0,05 0,06 0,08	0,15 0,25 0,40	0,20 0,25 0,35	0,30 0,45 0,65	

Днаметр	Допустима (в мм) при	ая без ремонта оборотах двига	конусность геля в минуту	Допустимая без ремонта	Донустимое при расточи увеличение диаметра цилиндра (в мм)		
цилиндра (в мм)	до 260	260-500	500-1000	эллипсность (в мм)			
До 150 151—165 166—180 181—200 201—220 221—250 251—280 281—320 321—360 361—400	1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0	0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6	0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,40	3,0 3,3 3,6 4,0 4,4 5,0 5,6 6,4 7,2		

После снятия рамы тщательно осматривают целость кладки или бетона фундамента. Пропитанный маслом слой фундамента удаляют, поверхность насекают и восстанавливают объем фундамента.

Раму двигателя простукивают и при обнаружении трещин заваривают. Отремонтированную раму устанавливают на фундамент и выверяют при помощи поверочной линейки по уровню с ценой деления 0,1 мм на 1 м.

Для выверки на раме имеются обработанные платики, которые следует особо предохранить от повреждения. При отсутствии платиков выверку делают вдоль рамы (по постелям коренных подшипивков) или поперек (по верхнему торцу временно закрепленного блока цилиндров).

Для выверки рамы быстроходного двигателя служат имеющиеся на ней специально обработанные привалочные плоскости.

После выверки рамы заливают цементом промежутки между рамой и фундаментом. Для этого применяют цемент марки 400—500 и чистый речной песок. Перед заливкой раму и фундамент окружают опалубкой. Раствор заготавливают при соотношении цемента к песку 1:3. Заливку ведут без перерыва до полного заполнения промежутка между фундаментом и рамой. После окончательного затердения раствора фундаментные болты подтягивают и закрешляют наглухо.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала сводится к устранению шлифованием или, в крайнем случае, обточкой с полированием эллипсности и конусности рабочих шеек, сопряженных с подшипниками скольжения.

При шлифовке шеек за базу берут центры вала. При повреждении центров можно принять за базу шейку под ролико- или шарикоподшипник либо неизношенные части около галтелей рабочих шеек. Вначале обрабатывают коренные шейки вала, а затем шатунные. При такой технологии нарушение радиусов кривошипов будет наименьшим.

После шлифовки вал укладывают на предварительно расточенные и отшабренные коренные полиципники, заложенные в раму двигателя. Зазоры в полшинниках выперживают в соответствии с таблицей 30. Развал шек вала проверяют специальным приспособлением (рис. 34).




Рис. 34. Приспособление для замера расхождения щек коленчатого вала: 1 — неподвижная часть; 2 — контргайна; 3 — свертывающаяся часть; 4 — ушно для индинатора; 5 — трубчатый шток; 6 — пружина.

Вывертывая неподвижную часть 1, подбирают такое расстояние между торцами фланцев, чтобы приспособление размещалось между щеками коленчатого вала при некотором сжатии пружины 6 и удерживалось трением при проворачивании вала. Индикатор, закрепленный на ушке 4, должен своим подвижным штоком касаться ближайшей щеки.

Приспособление устанавливают на 20-30 мм выше нижнего обреза щек коленчатого вала так, чтобы нижняя головка шатуна не запевала за приспособление и было обеспечено четыре требуе-

мых измерения при неполном повороте вала.

Замеры произволят пля кажпого колена вала отпельно во взаимно-перпендикулярных плоскостях. Отклонения в расхождении щек не должны превышать допустимых величин (табл. 29).

При укладке вала добиваются такого положения, чтобы все коренные шейки соприкасались с нижними вкладышами подшипников и лежали на них. Это особенно важно для многоцилиндровых пвигателей с жесткими валами, которые при изгибе быстро приобретают усталостные трешины и ломаются.

Лля выпрессовки корпусов коренных полшинников применяют специальное приспособление (рис. 35). Его закрепляют на щеке коленчатого вала при помощи стопорного болта таким образом, чтобы поводок приспособления упирался в корпус подпинника. При проворачивании вала поводок нажимает на корпус подпинника и выпрессовывает его из гнезда.




Рис. 35. Выпрессовка корпуса коренного подпинника: 1 — рама динтеля; 2 — корпус подпинника; 3 — коленчатый вал; 6 — приспособление; 5 — стопорый бол.

Укладывая коленчатый вал, одновременно проверяют его центровку с валом электрогенератора, соблюдая технические условия, приведенные в таблице 32.

Таблица 32

Несоосность валов двигателя и генератора

-	Несоосность валов (в мм)				
Соединение	после капитального ремонта	при эксплуатации	предельно- допустимая		
Жесткое Полужесткое Эластичное	0,05 0,05 0,05	0,10 0,15 0,20	0,15 0,20 0,30		

Биение соединительной муфты не должно превышать по окружности 0,05 мм, по торцу 0,01 мм на 100 мм диаметра муфты. Биение маховика не должно быть более 0,25 мм по окружности на 1 м его диаметра, по торцу не более 0,5 мм.

Сборка пилиндров

После укладки коленчатого вала устанавливают блоки цилиндов. Вертикальную ось каждого цилиндра выверяют по отвесу, опущенному через центр верхнего отверстия блока.

Микроштихмассом определяют расстояние от нити отвеса до посадочных поясков гильвы цилиндра. Допуск на отклонение от вертивали в плоскости вращения кривошина 0,2 мм на 1 м высоты блока; в плоскости оси вала 0,1 мм на 1 м. В случае превышения этого допуска шабрят основание блока, но ни в коем случае не ставят прокладки под блок.

Выработку в цилиндрах (гильзах) двигателя устраняют растачиванием на расточных яли токарных станака либо при помощи специального расточного приспособления. После расточки зеркало цилиндра шлифуют подобно тому, как это делается для тракторных гільз.

Если нет плифовального приспособления для цилиндров с большим диаметром, зеркало цилиндра после расточки полируют упрощенным способом (на борштанге закрепляют обойму с подпруживенным боуском).

Толщина стенки гильзы после расточки не должна быть меньше 1/18 диаметра цилиндра, а допуски на конусность и овальность после шлифовки не должны превышать величины, равной 1/2000 диаметра цилиндра после расточки.

Сборка шатунно-поршневой группы

Обычно при капитальном ремонте после расточки гильз поршни заменяют. Старые поршни используют для подготовки второго комплекта поршневой группы с новыми гильзами ремонтного размера.

Обработку поршневых колец осуществляют способом двойной обточки. Чугунную маслоту (втулиу) обтачивают спаружи и внути. Наружный диаметр втулки должен быть равен 1,1-1,2 D, где D — диаметр поршия, а внутренний — меньше наружного примерко на тройную ширипу кольца. После обточки от маслоты отрезают кольца высотой, равной ширипе канавки поршин плюс образот кольца высотой, равной ширипе канавки поршин плюс дамки, стягивают и склепывают для вторичной обточки. Окончательную обточку ведут с одной установки под задавный размер. Для полученяя износостойких поршиневых колец голщина стенки отливаемой чугунной маслоты должна быть минимальной. Зазоры замках колец и по ширипе канавки даны в табляце 27.

Протачивая на поршне канавки под кольца, целесообразио профиль канавок делать по рисукну 36, а. В этом случае при работе плоскость взаимного прилегания канавки и кольца изнашлавется равномерно по всей глубине и не получается выработки (рис. 36, 6),

Растачивая отверстия в поршне под палец, необходимо выдерживать перпенликулярность оси пальца к оси поршня. Допустимое отклонение не более 0.2 мм на 1 м алины. Зазоры между поршневым пальнем и полимпником верхней головки шатуна выдер-




Рис. 36. Канавки на поршневом кольпе:

а — выполненные правильно; б — выполненные неправильно; 1 — компрессионное кольпо; 2 — маслосъемное кольпо.

живают в соответствии с таблипей 30.

Поршень (без колеп) вместе с шатуном опускают в цилиндр, чтобы убедиться в отсутствии перекосов. При опускании в цилинав повшня с кольпами. чтобы избежать их поломки.

пекоменцуется пользоваться ко-

хомутом (рис. 37).

нусным кольном или обжимным Способ проверки положения шатуна в цилиндре состопт в том, что при правильном поло-

жении нить или струна отвеса, закрепленная под гайкой стопорного болта полиципника верхней головки шатуна, проходит через одну и ту же риску, нанесенную на боковую поверхность нижней головки, во всех четырех положениях коленчатого вала. Если же струна не совпалает с риской, то это оз-




Рис. 37. Приспособления пля опускания поршия с кольцами в цилиндр:

1 — нопусное нольцо; 2 — поршень; 3 — цилиндр; 4 — обжимной хомут; 5 - поршневое кольцо.

начает, что шатун отклонен от вертикали, и, чтобы выяснить причину отклонения, повторяют такую же проверку для других пилиндров.

Если отклонение превышает установленный допуск, дефект устраняют шабрением полошвы пилиндра.

Для определения перекоса шатунной шейки коленчатого вала также пользуются отвесом, струну которого привязывают к линейке. Линейку е отвесом кладут на посадочную поверхность отверстия подпинника верхной головки шатуна и выдвигают па искоторое расстояние от плоскости торца подпинника. Затем замеряют штихмассом положение струны отвосительно торцо половки штихма верхной и нижией мертвых точках. Разность отсчетов по штихмассу не должна превышать 1 мм на 1 м длины шатуна.

Сборка крышек пилиндров, Установка форсунок

Крышки цилиндров стационарных двигателей трудно поддеятся ремонту, и работоспособпость их после ремонта невелика.

Установив крышки цилиндров на блок, снимают свинцовые оттиски высоты камеры сжатия всех цилиндров. Если они оказываются неравными, то высоту камер сжатия регулируют проклапками.

Притирку и сборку клапанов (впускных, выпускных и пуско-

вых) выполняют по общеизвестным правилам.

Ремонт форсунок и пасосов сводится к притирке посадочных мест игл распылителей и проверке на стенде давления впрыска, подтекания топлива, характера распыла, величины подачи топлива, равномерности момента впрыска. Контрольные параметры форсунок и, насосов указаны в паспортах двигателей.

Отрегулированную форсунку закрепляют на крышке цилиндра,

обеспечив герметичность ее посадки в гнезде.

Сборка механизма распределения

Зазор между зубьями каждой пары шестерен распределительного вала не должен превышать 0,1—0,2 мм. Между вершиной зуба и впадиной зазор может достигать 2—3 мм. Это не является

выбраковочным признаком.

Укладка распределительного вала не представляет особого трада. Правильность укладки проверяется вращением вала в подшипиниках скольжения. Кулачковые шайбы уставаливают в строгом соответствии с диаграммой газораспределения, приведенной в аворском руководстве. Как правило, на зубьях шестерни коленчатого вала есть метки, соответствующие положению поршней в верхних мертых точках в каждом цилиндре. Если их нет, то следует нанести.

По этим меткам, зная, скольким градусам соответствует шаг зуба распредълительной шестерии, рассчитывают начало открытия выпускного клапана, момент впрыска топлива в цилиндр

и т. п.

Кулачковую шайбу для подачи топлива регулируют особенно точно. Для этого ее подводят к штоку топливного насоса, устраняют все люфты в сочленениях, затем шайбу закрепляют. Полезно перед началом эксплуатации вового двигателя сделать точный

шаблон профиля всех кулачковых шайб. Шаблоном следует пользоваться при восстановлении изношенных кулачков.

Зазор между кулачком и штоком топливного насоса должен быть в пределах 0,1—0,5 мм. Зазоры между кулачками и штангами клапанов 0,25—0,5 мм.

Проверка баллонов. Ремонт маслиного насоса

Периодически, по определенным нормам, баллоны для сжатого воздуха проверяют на герметичность и предлявляют для осмотра техническому инспектору Котлонадора. Ни в коем случае нелам использовать кислородные баллоны: оставшийся в них кислород, попадав в циливдры двигателя и соединяясь с маслом, вэрывается, разрушая двигателя разрушая двигателя и соединяясь с маслом, вэрывается, разрушая двигателя соединяясь с маслом, вэрывается, разрушая двигатель.

Время от времени баллоны чистят, притирают вентили и про-

веряют их на плотность.

О работе холодильника компрессора судят по температуре воздуха, поступающего из холодильника в баллон. Если воздух охлаждается недостаточно, то холодильник осматривают и очищают от накиши и ила.

О работе масляного насоса судят по давлению масла в трубопроводе. При нанашивании зубьев, торцов шестерен или торцовых щек насоса давление масла реако падает. Обычно ремоит масляного насоса заключается в шлифовании торцовых щек и замене старых шестеренок новыми. Следует менять обе шестерии одновременно, так как замена одной шестерии не дает повышения давления в маслопроводе.

Степень загрязнения масляных фильтров устанавливают по показателям манометра. Чем выше давление масла перед фильтром и ниже после фильтра, тем больше загрязнение фильтра. Сроки периодической промывки фильтра определяются графиком ремонта.

испытание и регулировка двигателя

Монтаж двигателя после капитального ремонта заканчивается его испытанием: снятием индикаторных днаграмм и общей регулировкой. В регулировку двигателя входят:

лировкой. В регулировку двигателя входят:
1. Определение объема камер сжатия и доведение давления сжатия и давления горения топлива до одинаковых значений во

всех цилипдрах. Давление сжатия проверяют компрессиметром.
2. Определение фаз распределения и окончательное закрепле-

ние кулачковых шайб на распределительном валу.

3. Проверка работы топливного насоса и форсунок, получение равных давлений во всех цилиндрах при рабочем ходе поршия.

 Проверка работы центробежного регулятора при резком сбросе нагрузки и включении электрогенератора. Регулятор должен быстро отвечать ваменению режимы работы вигателя.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разлел I

организация и планирование ремонта. подсобные служвы ремонтных предприятий

Газа 1. Основные положения системы технического обслуживания в ремонта машия в сельском мозяйстве.

детема голического обслуживания и ремонта машин в сельском хо- зайстве совержание технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве продичность и трудоемкость мероприятий системы технического об- продичность и трудоемкость мероприятий системы технического об-	3
служивания и ремонта машии Гехнологическое содержание работ и структура базы для технического обслуживания и ремоита машин	8 11 13
Глава 2. Организация и планирование работ в ремонтных мастерских	14
Плавирование работы ремонтиой мастерской "Оставление горового плава работы мастерской Эсставление квартального шлава работы мастерской Эсставление менечного плавать графика ремонта машия Расчет количества рабочих и их распределение по рабочим местам ма- стерской Пример плавирования работы ремонтиой мастерской Пример плавирования работы ремонтию мастерской Променьмоть малитального овемонта тожногов, комбайков и сельско-	14 16 18 19 20 21 23
Глава 3. Ремонтные мастерские и ремонтные заводы	44
Мастерские капитального ревонта попидаланированава мастерская поточного ремонта тракторных, ком- байновых и автомобильных двятателей Кратное описание технологического процесса ревонта двигате- вистроемостива станция Одектороромостива станция Одектороромостива станция Одектороромостива станция Одектороромостива станция Одектороромостива станция Одектороромостива станция Одекторомостива станция Одектороромостива станция Одекторомостива станция Одекторомостива объема	44 53 85 96 98 06 28
5	

Специализированный завод капитального ремонта самоходных ком-	
байнов СК-3	129
Автопередвижные ремонтные мастерские	141
Глава 4. Устройство фундаментов под оборудование	148
Общие указания и характеристика материалов для фундаментов	148
Опше указания и характеристика материалия для фундаментов.	149
Упрощенный способ подбора состава бетона	
Укладка бетона и уход за ним	151
Проектирование и расчет фундаментов	153
Глава 5. Техническое нормирование ремонтных работ	165
1 Adda 0. Teamh seeme nopamposanne penontinua proof	100
Задачи и методы технического нормирования	165
Классификация затрат рабочего времени	166
Состав нормы временн	167
Нормирование работ на металлорежущих станках	167
Общие положения	167
Токарная обработка	168
Нормирование слесарных и слесарно-сборочных работ	179
Общие положения	179
Constant and	179
Слесарные работы	
Слесарно-сборочные работы	184
Нормирование сварочных работ	186
Электросварочные работы	186
Газосварочные работы	194
Газосварочные работы	194 197
Газосварочные работы	
Газосварочные работы Нормирование кузнечных работ	197
Газосварочные работы	
Газосварочные работы Нормирование кузнечных работ Глаза 6. Материалы, применяемые при ремонте машии	197 202
Назосвярочные работы Нормирование куменных работ Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Чугуны	197 202 203
Назосвярочные работы Нормирование куменных работ Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Чугуны	197 202 203 204
Газосварочные работы Нормирование кузнечных работ Глаза 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Стали	197 202 203 204 208
Пансиврочные работы Пансивное кумечных работ Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Стали Притные металлы	197 202 203 204
Газосвирочные работы Проинрование куляченых работ Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чуутны Стант Прогные металлы Проезсные материалы	197 202 203 204 208
Паносвирочные работы — Намосвание кумечных работ — Гласа б. Материалы, применяемые при ремонте машин — Чугуны — Стын — Притные металлы — Древесные материалы — Абразивные материалы — Абразивные материалы — Абразивные материалы — Намосвание материалы — Намосва	202 203 204 208 209
Газосвярочные работы Газас в Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Стана в Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Дериссивы металы Дериссивы металы Дериссивы металы Дериссивы метариалы Прокладочные и взолиционные материалы	197 202 203 204 208 209 210 213
Газосварочные работы	202 203 204 208 209 210 213 214
Газосвярочные работы Газов 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Стали Цретные металлы Дрежение метериалы Прокладочные и наолиционные материалы Клен Дазокрасочные материалы Прокладочные и наолиционные материалы Клен Дазокрасочные материалы	202 203 204 208 209 210 213 214 215
Газосвярочные работы (Нормирование музичных работ Ирмирование музичных работ Иучуулы Стана (В. Материалы, применяемые при ремонте машин	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216
Газосвярочные работы Газов 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чугуны Стали Цретные металлы Дрежение метериалы Прокладочные и наолиционные материалы Клен Дазокрасочные материалы Прокладочные и наолиционные материалы Клен Дазокрасочные материалы	202 203 204 208 209 210 213 214 215
Газосвярочные работы (Нормирование музичных работ Ирмирование музичных работ Иучуулы Стана (В. Материалы, применяемые при ремонте машин	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216
Газосвярочные работы Газова 6. Материалы, применяемые при ремонте маннин. Чугуны Стали Претные металлы Дравесные металлы Прокладочные и заолиционные материалы Клен Общонные материалы Химические материалы Химические материалы Химические материалы Химические материалы	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216
Газосвярочные уваесных работы (Нормирование кузаесных работ Газая 6. Материалы, применяемые при ремонте манини. Чутуны	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Газосвярочные работы Газова 6. Материалы, применяемые при ремонте маннин. Чугуны Стали Претные металлы Дравесные металлы Прокладочные и заолиционные материалы Клен Общонные материалы Химические материалы Химические материалы Химические материалы Химические материалы	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216
Газосвярочные работы Нероизрасты Нероизрождение и удаченых работ Разова 6. Материалы, применяемые при ремонте маннин	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Галосяврочные работы Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чутулы Стана Претные металлы Претные металлы Претные металлы Претные металлы Претные металлы Пректные металлы Пректные металлы Образовные метериалы Образовные материалы Клен Обпозовые материалы Химические материалы Химические материалы Лимические материалы Синописка материалы	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Галосяврочные работы Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чутулы Стана Претные металлы Претные металлы Претные металлы Претные металлы Претные металлы Пректные металлы Пректные металлы Образовные метериалы Образовные материалы Клен Обпозовые материалы Химические материалы Химические материалы Лимические материалы Синописка материалы	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Газосвярочные работы	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Газосвярочные музаченых работы Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чутуны Стали Примененяемые при ремонте машин Примененяемые при ремонте машин Драессные моталлы Драессные моталлы Драессные моталлы Драессные моталлы Драессные моталлы Драессные мотериалы Адоалявные мотериалы Данокрасочные материалы Клеи Димические материалы Химические материалы Кимические материалы Сиодал гоблицы рассода крепежных деталей и материалов при ремонте машин Саодаля гоблицы раскода крепежных деталей при ремонте гусскичных тракторов (на год при среднегодовой выработке по 1 зоне) Саодаля гоблицы раскода крепежных деталей при ремонте гусскичных тракторов (на год при среднегодовой выработке по 1 зоне) Саодаля гоблицы раскода крепежных деталей при ремонте гусскичных тракторов (на год при среднегодовой выработке по 1 зоне) Саодаля гоблицы раскода крепежных деталей при ремонте колеских	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217
Павосварочные уваечных работ Глава 6. Материалы, применяемые при ремонте машин . Чугуны Стала Дравесные металлы Дравесные метериалы Дравесные метериалы Дравесные метериалы Дравесные метериалы Дравесные метериалы Дравесные метериалы Клен Дакомрасочные и въодиционные метериалы Клен Дакомрасочные материалы Клен Дакомрасочные материалы Главокрасочные материалы Главокрасочные материалы Главокрасочное материалы Сбилонные	20 2 20 3 20 4 20 8 20 9 21 0 21 3 21 4 21 5 21 6 21 6
Газосварочные нудаечных работы Газас в Материалы, применяемые при ремонте манин . Чутуны . Стили еметалы . Дренесные митериалы . Дренесные митериалы . Дренесные митериалы . Дренесные митериалы . Абразляные митериалы . Дранесные митериалы . Дранесные митериалы . Данокрасочные митериалы . Данокрасочные митериалы . Сбилоные митериалы . Сбилоные митериалы . Газас 7. Примерные порматины расхода крепежных деталей и митериалы . Сводная таблина расхода крепежных деталей при ремопте сусевичных латариалы . Сводная таблина расхода крепежных деталей при ремопте сусевичных затариалы . Сводная таблина расхода крепежных деталей при ремопте сусевичных затариалы . Примерная номы расхода митериалы . Примерная номы расхода митериалы при среднегодовой выработие по 1 зоне) . Примерная номы расхода материалы на ремоит трактора при выполнительной размения деталей при вистеми.	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217 217 223
Газосварочные нудаечных работ Гласа 6. Материалы, применяемые при ремонте машин . Чутувы . Стана . Претные металлы . Претные металлы . Претные металлы . Претные металлы . Дерассные материалы . Абралявные материалы . Абралявные материалы . Приокладочные и насолиционные материалы . Пакокрасочные материалы . Химические материалы . Химические материалы . Кимические материалы . Сводная табляна расхода крепежных деталей и материалов при ремонте минатериалы . Сводная табляна расхода крепежных деталей при ремонте гусевичных тракторов (на год при средиегодовой выработке по 1 зоне) . Сводная табляна расхода крепежных деталей при ремонте кольсных расхода материалов ва ремонт грактора при выполнения средие выработки (на год 1 при ремонтя година година година расхода материалов ва ремонт грактора при выполнения средией выработки (на год 1 примерныя норма расхода материалов ва ремонт грактора при выполнения средией выработки (на год 1 примерныя норма расхода материалов ва ремонт грактора при выполнения средией выработки (на год 1 примерныя норма расхода материалов ва ремонт грактора при выполнения средией выработки (на год 1 при выполнения средией выработки и на год 1 при выполнения средией выработки и на год 1 при выполнения средией выработки и на год 1 при выполнения средие выполнения выполнения средие выполнения выполн	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217
Газосварочные нудаечных работы Газас 8. Материалы, применяемые прв ремонте манин . Чутуны . Стали . Цретные металлы . Престварем металлы . Догали металлы . Догали металлы . Догаливые металлы . Дазокрасочные материалы . Прокладочные в насолиционные материалы . Сбитонные митериалы . Газас 7. Примерные порматины расхода крепежных деталей и материалыю при ремонте мания . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусевичных утакторов (на год при среднегодовой выработие по 1 воле . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусевичных утакторов (на год при среднегодовой выработие по 1 воле . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте колоскых примерных произ де сход сталива . Пенни средней выработи (на год) .	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217 217 223 228
Газосварочные работы Глаза 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Чутуны Става 6. Материалы, применяемые при ремонте машин Претеные металлы Претеные металлы Претеные металлы Претеные металлы Проктларчиные и насолиционные материалы Клен Тобполные метериалы Собполные метериалы Собполные метериалы Химические материалы Кими Следа 7. Примериале пормативы расхода крепежных деталей и материалы Соодная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусеничных тракторов (па год при среднегодовой выработке по 1 зоне) Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусеничных тракторов (па год при среднегодовой выработке по 1 зоне) Примерная порим расхода метериалов па ремонт тракторо при выполненной примерная порим расхода метериалов па ремонт трактора при выполненном примерная порим расхода метериалов да премонт трактора при выполненном примерная порим расхода метериалов да ремонт трактора при выполненном примерная порим расхода метериалов да ремонт трактора при выполненном примерная порим расхода метериалов да ремонт трактора при выполненном примерная порим расхода метериалов да ремонта сельскохозяй- ствениях машин	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217 223 228 229
Газосварочные нудаечных работы Газас 8. Материалы, применяемые прв ремонте манин . Чутуны . Стали . Цретные металлы . Престварем металлы . Догали металлы . Догали металлы . Догаливые металлы . Дазокрасочные материалы . Прокладочные в насолиционные материалы . Сбитонные митериалы . Газас 7. Примерные порматины расхода крепежных деталей и материалыю при ремонте мания . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусевичных утакторов (на год при среднегодовой выработие по 1 воле . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте гусевичных утакторов (на год при среднегодовой выработие по 1 воле . Сводная таблица расхода крепежных деталей при ремонте колоскых примерных произ де сход сталива . Пенни средней выработи (на год) .	202 203 204 208 209 210 213 214 215 216 216 217 217 223 228

Глава 8. Инструментальное хозяйство ремонтных предприятий	233
Организация инструментального хозяйства	233
Выдача в возврат инструмента	238
Уход за инструментом	239
Напайка на резцы пластивок из твердых сплавов	244
Заточка инструмента	245
Глава 9. Складекое хозяйство	251
Гиповые проекты складов ремонтных предприятий	251
Организация хранения зацасных частей и ремоитных материалов	253
Расконсернация запасных частей	257
Противопожарные мероприятия и техника безопасности	257
Глава 10. Подъемно-транспортное хозяйство	259
Подъемное оборудование	259
Подъемно-транспортное оборудование	267
Наземный транспорт	273
Раздел II	
ОБЩИЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАВОТ	
Глава 1. Спесарно-механические работы	274
Планировка и организация рабочих мест в слесарио-механическом от-	
деленин	274
Слесарные работы	275
Рабочее место	275
Виды слесарных расот	275
Токариые расоты	285 285
Рабочее место	286
Виды токарных работ	290
Фрезерование, шлифование и другие операции на токариом	
станке	298
Припуски на обработку	304
Приспособления к токарным станкам	306
Сверлильные работы	312
Рабочее место	312 312
Универсальные приспособления и принадлежности	316
Работа на сверлильных станках	318
Рабочее место	318
Универсальные приспособления и принадлежности	319
Креплеиие фрез	328
Общие указання	332
Строгальные работы	334
Техника безопасности при работе на станках	337
Режимы резания	339
Выбор режимов	339
Точение	341
Фрезерование	343
Строгание	344
Смазочно-охлаждающие жидкости	345
Справочные сведения о резьбах	347
	579

Дюймовая резьба	49 55
	57
	159 160
Допуски и посадки	62
Глава 2. Сварочные работы	370
	370
Техиина безопасности	71
Электродуговая сварка	72
Осиовное оборудование	72
Электроды	75
Подготовка к сварке	76
Сварка тоиколистовой стали	78
Ремонт стальных деталей электронаплавкой	78
Сварка чугувных деталей	82
Сварка цветных металлов	187
Газовая сварка	88
Основное оборудование	88
	8
Сварка чугунных деталей	192
Сварка цветиых металлов	94
Электродуговая и газокислородная резка металлов	89€
Глава 3. Кузнечные работы	397
	397
Основные правила техники безопасности	98
Температура ковки	399
Определение размера заготовки	02
	0
Примеры изготовления деталей	11
Примеры ремонта деталей	114
inputation personal account in the control of the c	•••
•	116
Рабочее место	116
Рабочее место	116
Рабочее место Основные правила техники безопасности 4 Оборудование и виды работ 4	110
Рабочее место Основные правила техники безопасности 4 Оборудование и виды работ 4	116
Рабочее место 4 Основые правила техники безопасвости 4 Обрузравние в виды работ 4 Примеры катоговления деталей 4	110
Рабочее место 4 Основные правила техники безопасаюств 4 Оборудование в виды работ 4 Примеры изготовления деталей 4 Глаяв 5. Ремонт швевматических шин 4	11:
Рабочее место 4 Основные правила техники безопасвости 4 Основные правила техники безопасвости 4 Обружение 3 Примеры изгольнения деталей 4 Гамая 5. Ремоти пвевматических шви 4 Рабочее меско 4	116 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Рабочее место — 4 Основные правила техники безопасноств — 4 Оборудование в виды работ — 4 Примеры натоговления дегалей — 4 Гласа 6. Ремонт пневматических шви — 4 Рабочее место — 4 Основные правила техники безопасности — 4	110 111 112 121 121 121
Рабочее место	110 111 112 121 121 121 121 131
Рабочее место — Основные правила техники безопасноста — Основные правила техники безопасноста — Обрудование и виды работ — 4 Примеры нагопожения деталей — 4 Примеры нагопожения деталей — 4 Гасаа 5. Ремонт швевматических шви — Рабочае место — Основные правила техники безопасности — Основные правила техники правила техники пример — Основные правила техники безопасности — Основные правила техники безопасности — Основные пример — Основные правила техники безопасности — Основные правила техники безопасности — Основные пример — Основные	110 111 112 121 121 131 131 131
Рабочее место 4 Основные правила техники безопасвости 4 Оборудовение в виды работ 4 Примеры натоговления деталей 4 Глава б. Ремонт иневматических шив 4 Рабочее место 4 Основные правила техники безопасвости 4 Ремонт покрышен 4 Пефектовка 4 Мокка и сушка. 4	110 111 111 112 112 113 113 113 113 113 113
Рабочее место Основные правида техники безопасноста Оборудование и виды работ Примеры наготовления деталей Газаа 5. Ремонт иневматических шин Рабочее место Основные правида телники безопасности Основные правида телники правида телники применений применений применений правида телники применений применений применений правида телники применений	110 111 112 121 121 131 131 131 131
Рабочее место Основнае правила техники безопасвости Основнае в виды работ Примеры натоговнения дегалей 7 даса б. Ремонт пиевматических шив 4 Рабочее место Основнае правила техники безопасвости Ремонт покрышек 1 дефектовка Мойка и сушка. Вырезка повреждений Персловка 6 динекти	110 111 112 121 131 131 131 131 131
Рабочее место Основные правида техники безопасноста Оборудование и виды работ Примеры изготовления деталей 4 Примеры изготовления деталей 4 Прамеры изготовления деталей 4 Рабочее место Основные правила техники безопасности 4 Рабочее место Основные правила техники безопасности 4 Премяти вокрышек 4 Деректовы 4 Премяти вокрышек 4 Перектовы 4 Промязка прореждений 4 Пероховка Промязка и просушка 4 Промязка 4	110 111 112 121 121 131 131 131 131 131
Рабочее место Основные правила техники безопасноств Основные правила техники безопасноств (обрудование в виды работ [Примеры наготовления деяталей 4 Примеры наготовления деяталей 4 Глаяа 6. Ремонт пневматических шви 4 Рабочее место Основные правила техники безопасности (Основные правила техники безопасности (Основные правила техники безопасности (Основные правила техники безопасности (Основные правила (О	110 117 121 121 121 131 131 131 131 131
Рабочее место Основные правида техники безопасаюств Оборудование в виды работ Примеры наготовления деталей 4 Аваа 5. Ремонт инвевматических шин Рабочее место Основные правила техники безопасаюсти 4 Мойка в сушка Мойка в сушка Промавка и просушка Промавка и просушка Заделка повреждений	110 117 121 121 131 131 131 131 131 141 141
Рабочее место — Основные правила техники безопасноста — Основные правила техники безопасноста — 4 Примеры нагопожения деталей — 4 Примеры нагопожения деталей — 4 Примеры нагопожения деталей — 4 Основные превила техники безопасности — 5 Основные правила правилами и правилами	110 111 111 112 112 113 113 113 113 113 113
Раболее место Осиоване правида техники безопасаости Оборудование в виды работ Примеры наготовления деталей Галеа 5. Ремонт иневматических шви Раболее место Основные правила техники безопасаости Ремонт покрышек — Исфектовка Мойка и сушка Бырезка повреждений Пероховка просушка Заделик повреждений Заделик повреждений Вухиканизация Отделка Подготовка пореждений Отделка Подготовка пореждений Отделка Подготовка почеманизация Отделка Подготовка почемания материалов	110 111 111 121 121 131 131 131 131 131 143 143 143 143 14
Рабочее место Основные правида техники безопасноста Оборудование и виды работ Примеры наготовления деталей	110 111 111 112 112 113 113 113 113 113 113

Раздел III

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

глава г. мы омагическая и полуавтоматическая влектродугован на-	
плавка под слоем флюса	463
Глава 2. Вибродуговая наплавка	468
	468
пазначение и сущность процесса	471
	472
	481
Техника безопасности	485
Глава 3. Электроэрозионные методы обработки	486
Рабочее место	488
Основное оборудование	488
Изготовление отверстий	490
Извлечение сломанных инструментов	492
Электроискровое упрочиение	493
	495
Техника безопасностн	497
Teamura desoliacinocin	401
Глава 4. Гальванические покрытия	497
Рабочее место	498
Основное оборудование	498
Подготовка деталей	500
Хромнрование	502
	502
Выбор режима хромирования	505
Дефекты хромирования	506
	508
Железнение	
Меднея ие	510
Основные правила техники безопасности	512
Глава б. Термическая обработка , ,	513
Рабочее место	513
Отжиг и нормализация	514
Закалка	515
Полная закалка	515
Поверхностная закалка	519
Отшуск	523
Цементация	525
Hementaum	527
Изменение размеров детали поверхностным нагревом	527
Техника безопасности при термической обработке деталей	
Справочные данные о режимах термической обработки	531
Глаза 6. Применение полимеров для восстановления деталей	533
Общие сведения	533
Восстановление деталей наплавлением пластмасс	533
Вихревое наплавление	533
Газопламенное наплавление	536
Наплавление сталеалюминиевых полимпииков	540
	542
Замена полимерами быстроизнашиваемого матернала	546
Ремонт с применением синтетических клеев	340
	575

Склеивающие материалы							. 548
Процесс склеивания						٠	. 549
Приклеивание фрикционных накладок							. 551
Ремонт с применением эпонсидных смол							. 552
Глава 7. Ремонт стационарных двигателей							. 556
_							
Периодические технические осмотры					٠		. 558
Капитальный ремонт двигателей							. 561
Дефектовка деталей и установка рамы							. 561
Ремонт коленчатого вала							. 564
Сборка цилиндров							
Сборка цылындров	•		• •		٠	•	
Сборка шатунно-поршневой группы	٠.	•	٠.	•	٠	٠	. 307
Сборка крышек цилиндров. Установка форсунок					٠	٠	. 569
Сборка механизма распределения							. 569
Проверка баллонов. Ремонт масляного насоса .							. 570
Испытание и песупировка пвисателя		•			•	-	570

поправки

Том	Страцица	Строка	Напечатано	Следует читать
1	79, таблица 4, графа 4	5 снизу	0,7	0,1
1	151, таблица 41, графа 7	1 снизу	1,65±0,58	16+0.55
I	182, таблица 50, графа 4	8 и 7 спизу	От + 0,005 до - 0,028	От + 0,028 до - 0,019
I	193, таблица 55, графа 4	1 снизу	685690	685695
I	396, таблица 7, графа 2	11 снизу	10:0:045	10=8;943
I	531	2 снизу	2	4
I	625, таблица 24, графа 5	3 снизу	+ 0,030	0,00
I	737	17 снизу	водоструйного насоса	водоструйной установки

СПРАВОЧНИК ПО РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА. Том II. М., Сельхозиздат, 1962.

576 с.

Редакторы В. А. Вуб-ко к. А. И. Песракос, Худомици А. В. Леватский. Худомостренные реалиторы А. С. Золочием в В. И. Зобрация. Технические редакторы А. И. Велькой в И. И. Соколосы. Коррентор А. А. Шевцов. Санко в выбор 127 1981 г. Пошлелов к пектар 1011 1982 г. 7 -8556. Формат 600% 11. Пек. л. 36 + 3 вкл. Уч.-въд. л. 44,41 Изд. № 1825, Твран 60 000 окк. Заква № 144. Цена 1. 36 4

Сельхозиздат, Москва, К-31, ул. Дзержинского, 1/19.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленносты, Типография № 1 «Печатный Двор» ммени А. М., Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.












Рис. 1. Примерная схема размещения объектов для ремонта и технического обслуживания машинно-тракторного парка;

1— мыстерсная; 2— вавес для хранения 6 комбайков и 12 транторов; 3— вавес для хранения сельскоховийственных машин; 4— автогарам с профилантордем на 10 машин; 5— столирная мастерсная; 6— навес для пиломатериалов; 7— плопидма для сельскоховийственных машин; 3— столирная мастерсная; 6— навес для пиломатериалов; 7— плопидма для сельскоховийственных машин; 4— селан хран в мам для цилама; 10— почиторы; 11— провеформаторыя подстаниция;
4— сетороженная будна при сельску сельственных приме и сельску сельственных приме пределами, 12— приме сельску сельственных приме пределам сельску сельственных приме пределам сельственных приме пределам сельственных приме пределам сельственных приме пределам сельственных приме прим

Виладка. Заказ 144.




Рис. 4. Схема размещения оборудования в мастерской капитального ремонта 3121.